Your Global Automation Partner



TBEC-LL-8IOL IO-Link-Master-Modul für EtherCAT

Betriebsanleitung

Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com



Inhaltsverzeichnis

1	Über dies	e Anleitung	7
	1.1	Zielgruppen	7
	1.2	Symbolerläuterung	7
	1.3	Weitere Unterlagen	7
	1.4	Feedback zu dieser Anleitung	7
2	Hinweise	zum Produkt	8
	2.1	Produktidentifizierung	8
	2.2	Lieferumfang	8
	2.3	Rechtliche Anforderungen	8
	2.4	Turck-Service	8
3	Zu Ihrer S	icherheit	9
	3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	9
	3.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	9
4	Produktb	eschreibung	10
	4.1	Geräteübersicht	10
	4.1.1	Bedienelemente	. 11
	4.1.2	Anzeigeelemente	. 11
	4.1.3	Blockschaltbild	. 11
	4.2	Eigenschaften und Merkmale	12
	4.3	Funktionsprinzip	12
	4.4	Funktionen und Betriebsarten	12
	4.4.1	Modul-Objektverzeichnis	. 12
	4.4.2	EtherCAT-Funktionen	. 13
	4.4.3	IO-Link-Kanale	. 13
_	4.4.4	Universelle digitale Kanale – Funktionen	. 13
5	Montiere	1	14
	5.1	Auf Montageplatte befestigen	14
	5.2	Gerät im Freien montieren	14
	5.3	Gerät erden	15
	5.3.1	Ersatzschaltbild und Schirmungskonzept	. 15
	5.3.2	Schirmung der Feldbus- und I/O-Ebene	. 15
	5.3.3	Gerat erden – I/O-Ebene und Feldbusebene	. 16
6	Anschließ	en	18
	6.1	Versorgungsspannung anschließen	18
	6.1.1	Versorgungskonzept	. 19
	6.2	Gerat an das EtherCAT-Netzwerk anschließen	20
	6.3	IO-Link-Devices und digitale Sensoren anschließen	21
7	In Betrieb	nehmen	22
	7.1	Gerät an EtherCAT adressieren	22

	7.3	Gerät an eine Beckhoff-Steuerung mit TwinCAT anbinden	24
	7.3.1	ESI-Files installieren	24
	7.3.2	Gerät mit der Steuerung verbinden	
	7.3.3	Slots konfigurieren	
	7.3.4	Startup-Parameter einstellen	
	7.3.5	Prozessdaten auslesen	
	7.3.6	EtherCAT-Device uber das Object Dictionary parametrieren	
	/.3./	Gerät per Explicit Device ID adressieren.	/3
	7.3.8	Geral per Configured Station Allas adressieren	۵۵ ۸۵
	7.5.9		
	7.4	Gerät an Steuerungen mit CODESYS anbinden	43
	7.4.1	ESI-Files installieren	
	7.4.2	Gerät mit der Steuerung verbinden	
	7.4.5	Stots konfigurieren	
	7.4.4	Startparameter einstellen	
	7.4.5	Corät por Explicit Dovice ID adrossioron	
	7.4.0	Gerät per Configured Station Alias adressieren	ور
	7.4.7	ID Advocco für EoE zuwoicon	00
	7.5	IP-Adresse für Ede Zuweisen	
	7.0 7.6 1	Webserver IO Link Devices verwalten	09 60
	7.0.1	EDT/DTM IO Link Devices verwalten	09 71
	7.0.2	IDI/DI/III - IO-LIIR-Devices verwarten	۲۱ 72
	7.0.5	IO-Link-Device mit IO-Link V1.0 in Betrieb nehmen	
_	7.0.4		
8	Paramet	fieren und Konfigurieren	74
	8.1	Modulares Gerätemodell/Slot-Definition	74
	8.2	Device Area – Device Control (0xF200)	75
	8.3	Device Area – Geräteübergreifende Parameter (0xF800)	76
	8.4	I/O-Kanal-Parameter (Configuration Area, 0x80000x8FFF)	77
	8.4.1	Prozessdatenmapping anpassen	88
9	Betreibe	n	89
	9.1	Eingangsdaten (Input Area, TxPDOs, 0x60000x6FFF)	89
	9.2	Ausgangsdaten (Output Area, RxPDOs, 0x70000x7FFF)	93
	9.3	LED-Anzeigen	96
	9.4	Device Area – Device Status (0xF100, 0xF108)	98
	9.5	Diagnosedaten (Diagnosis Data, 0xA0000xAFFF)	100
	9.5.1	Diagnosetelegramm	100
	9.6	Diag History Object (0x10F3)	105
	9.7	CANopen-Emergencies	109
	9.8	IO-Link-Port-Information (Information Area, 0x90000x9FF)	110
	9.9	Azyklischer Zugriff auf angeschlossene IO-Link-Devices über CoE	111
	9 10	Azyklischer Zugriff über AoF	116
	9 10 1	Funktionshaustein ADSRFAD	
	9.10.2	Funktionsbaustein ADSWRITE	
	9 11	IO-l ink – Datenhaltungsmodus nutzen	110
	9 11 1	Parameter Datenhaltungsmodus = aktiviert	נווו9 120
	9 11 2	Parameter Datenhaltungsmodus = einlesen	
	9.11 3	Parameter Datenhaltungsmodus = überschreiben	
	9.11.4	Parameter Datenhaltungsmodus = deaktiviert. löschen	



	9.12	Gerät zurücksetzen (Reset)	122
	9.12.1	Gerät über das Turck Service Tool zurücksetzen	122
	9.12.2	Gerät über FDT/DTM zurücksetzen	123
	9.12.3	Gerät über das Object Dictionary zurücksetzen	123
10	Störunger	ı beseitigen	124
	10.1	Parametrierfehler beheben	124
11	Instand ha	alten	125
	11.1	Firmware-Update über TwinCAT durchführen	125
	11.2	Firmware-Update über CODESYS durchführen	126
12	Entsorgen		127
13	Technische Daten		
14	Turck-Niederlassungen – Kontaktdaten 131		



1 Über diese Anleitung

Die Anleitung beschreibt den Aufbau, die Funktionen und den Einsatz des Produkts und hilft Ihnen, das Produkt bestimmungsgemäß zu betreiben. Lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch des Produkts aufmerksam durch. So vermeiden Sie mögliche Personen-, Sach- und Geräteschäden. Bewahren Sie die Anleitung auf, solange das Produkt genutzt wird. Falls Sie das Produkt weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit.

1.1 Zielgruppen

Die vorliegende Anleitung richtet sich an fachlich geschultes Personal und muss von jeder Person sorgfältig gelesen werden, die das Gerät montiert, in Betrieb nimmt, betreibt, instand hält, demontiert oder entsorgt.

1.2 Symbolerläuterung

In dieser Anleitung werden folgende Symbole verwendet:

₽	Dieses Zeichen kennzeichnet Handlungsschritte, die der Anwender ausführen muss. HANDLUNGSRESULTAT Dieses Zeichen kennzeichnet relevante Handlungsresultate.
	HANDLUNGSAUFFORDERUNG
i	HINWEIS Unter HINWEIS finden Sie Tipps, Empfehlungen und nützliche Informationen zu spe- ziellen Handlungsschritten und Sachverhalten. Die Hinweise erleichtern Ihnen die Arbeit und helfen Ihnen, Mehrarbeit zu vermeiden.
!	ACHTUNG ACHTUNG kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	VORSICHT VORSICHT kennzeichnet eine gefährliche Situation mit mittlerem Risiko, die zu mit- telschweren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	WARNUNG WARNUNG kennzeichnet eine gefährliche Situation mit mittlerem Risiko, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	GEFAHR GEFAHR kennzeichnet eine gefährliche Situation mit hohem Risiko, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.

1.3 Weitere Unterlagen

Ergänzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter www.turck.com folgende Unterlagen:

- Datenblatt
- EU-Konformitätserklärung
- Inbetriebnahmehandbuch IO-Link-Devices
- Zulassungen
- 1.4 Feedback zu dieser Anleitung

Wir sind bestrebt, diese Anleitung ständig so informativ und übersichtlich wie möglich zu gestalten. Haben Sie Anregungen für eine bessere Gestaltung oder fehlen Ihnen Angaben in der Anleitung, schicken Sie Ihre Vorschläge an **techdoc@turck.com**.

2 Hinweise zum Produkt

2.1 Produktidentifizierung

- Diese Anleitung gilt für den folgenden IO-Link-Master:
- TBEC-LL-8IOL (Indent-No. 100004614)

2.2 Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:

- TBEC-LL-8IOL
- Verschlusskappen f
 ür M12-Buchsen
- Beschriftungsclips

2.3 Rechtliche Anforderungen

Das Gerät fällt unter folgende EU-Richtlinien:

- 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit)
- 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)

2.4 Turck-Service

Turck unterstützt Sie bei Ihren Projekten von der ersten Analyse bis zur Inbetriebnahme Ihrer Applikation. In der Turck-Produktdatenbank unter **www.turck.com** finden Sie Software-Tools für Programmierung, Konfiguration oder Inbetriebnahme, Datenblätter und CAD-Dateien in vielen Exportformaten.

Die Kontaktdaten der Turck-Niederlassungen weltweit finden Sie auf S. [131].



3 Zu Ihrer Sicherheit

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik konzipiert. Dennoch gibt es Restgefahren. Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, müssen Sie die Sicherheits- und Warnhinweise beachten. Für Schäden durch Nichtbeachtung von Sicherheits- und Warnhinweisen übernimmt Turck keine Haftung.

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich zum Einsatz im industriellen Bereich bestimmt.

Das Block-I/O-Modul TBEC-LL-8IOL ist ein IO-Link-Master gemäß IO-Link-Spezifikation V1.1 für EtherCAT.

Das IO-Link-Master-Modul TBEC-LL-8IOL verfügt über acht IO-Link-Kanäle. Über M12-Buchsen können bis zur acht IO-Link-Sensoren, Aktuatoren oder I/O-Hubs mit IO-Link angeschlossen werden. Außerdem können bis zu 12 digitale Sensoren oder Aktuatoren direkt angeschlossen werden. Bei der Verwendung von I/O-Hubs ist der Anschluss von bis zu 128 digitalen Sensoren oder Aktuatoren möglich.

Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden übernimmt Turck keine Haftung.

3.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Nur fachlich geschultes Personal darf das Gerät montieren, installieren, betreiben, parametrieren und instand halten.
- Das Gerät nur in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen und internationalen Bestimmungen, Normen und Gesetzen einsetzen.
- Das Gerät erfüllt ausschließlich die EMV-Anforderungen für den industriellen Bereich und ist nicht zum Einsatz in Wohngebieten geeignet.

4 Produktbeschreibung

Die Geräte sind in einem vollvergossenen Kunststoffgehäuse in Schutzart IP65/IP67/IP69K ausgeführt.

Zum Anschluss von IO-Link-Devices verfügt das IO-Link-Master-Modul TBEC-LL-8IOL über acht IO-Link-Ports. Die IO-Link-Ports an den Steckplätzen X0...X3 sind als Class-A-Ports ausgelegt. Die IO-Link-Ports an den Steckplätzen X4...X7 sind Class-B-Ports. Neben den acht IO-Link-Kanälen stehen vier universelle digitale DXP-Kanäle (PNP) zur Verfügung. Die acht IO-Link-Kanäle können unabhängig voneinander parametriert und wahlweise im IO-Link-Modus bzw. im SIO-Modus (DI) betrieben werden.

Die vier digitalen Kanäle sind als universelle DXP-Kanäle ausgelegt und konfigurationslos als Ein- oder Ausgang nutzbar.

Zum Anschluss der Versorgungsspannung sind 5-polige, L-codierte M12-Steckverbinder vorhanden.

4.1 Geräteübersicht



Abb.	1:	Abmessungen	TBEC-LL-8	OL
------	----	-------------	-----------	----

Steckverbinder	LED		Funktion	
XD1	PWR		Versorgungsspannung V1	
XD2			Versorgungsspannung V2	
Steckverbinder	LED	Kanal	Funktion	Hilfsspannung
X0	0	K0	IO-Link-Port 1 (Class A)	VAUX1
	1	K1	DXP1	
X1	2	K2	IO-Link-Port 2 (Class A)	VAUX1
	3	K3	DXP3	
X2	4	K4	IO-Link-Port 3 (Class A)	VAUX1
	5	K5	DXP5	
X3	6	K6	IO-Link-Port 4 (Class A)	VAUX1
	7	K7	DXP7	
X4	8	K8	IO-Link-Port 5 (Class B)	VAUX1
	9	K9		VAUX2



Steckverbinder	LED	Kanal	Funktion	Hilfsspannung
X5	10	K10	IO-Link-Port 6 (Class B)	VAUX1
	11	K11		VAUX2
X6	12	K12	IO-Link-Port 7 (Class B)	VAUX1
	13	K13		VAUX2
X7	14	K14	IO-Link-Port 8 (Class B)	VAUX1
	15	K15		VAUX2
Steckverbinder	LED		Funktion	
XF1	L/A		EtherCAT, EC IN	
XF2	L/A		EtherCAT, EC OUT	

4.1.1 Bedienelemente

Das Gerät verfügt über die folgenden Bedienelemente:

- Hexadezimale Drehcodierschalter zur Einstellung der Geräteadresse (Identification Value) bei der Adressierung über Explicit Device Identification
- Reset-Taster zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

4.1.2 Anzeigeelemente

Das Gerät verfügt über folgende LED-Anzeigen:

- Versorgungsspannung
- Sammel- und Busfehler
- Status
- Diagnose

4.1.3 Blockschaltbild



4.2 Eigenschaften und Merkmale

- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K
- UV-beständig gemäß DIN EN ISO 4892-2
- Metallsteckverbinder
- 4 IO-Link-Class-A-Ports und 4 IO-Link Class-B-Ports
- 4 universelle digitale DXP-Kanäle (PNP)
- EtherCAT-Slave gemäß Modular Device Profile
- Unterstützte EtherCAT-Protokolle: CoE, EoE, FoE, AoE

4.3 Funktionsprinzip

Das IO-Link-Master-Modul TBEC-LL-8IOL verbindet IO-Link-Sensoren und -Aktuatoren mit dem übergeordneten Steuerungssystem. Das Gerät verfügt über eine EtherCAT-Schnittstelle und feldbusunabhängige I/O-Elektronik mit IO-Link-Master-Funktionalität (Class-A- und Class-B-Ports). Über die EtherCAT-Schnittstelle wird der IO-Link-Master an ein EtherCAT-Netzwerk als EtherCAT-Slave angekoppelt. Im laufenden Betrieb werden die Prozessdaten zwischen Ether-CAT und IO-Link ausgetauscht. Zusätzlich kann das Gerät Signale von Sensoren und Aktuatoren über vier universelle digitale Kanäle verarbeiten.

4.4 Funktionen und Betriebsarten

4.4.1 Modul-Objektverzeichnis

Das Objektverzeichnis des Geräts enthält gemäß ETG 5001 folgende Objektbereiche:

Index	Bereich im Objektverzeichnis
0x00000x0FFF	Data Type Area, gemäß ETG.5001.1
0x10000x1FFF	Communication Area, gemäß ETG.5001.1
0x50000x5FFF	Configured Module ID (nur für internen Gebrauch, herstellerspezifisch)
0x60000x6FFF	Input Area (TxPDOs der IO-Link-Devices) [> 89]
0x70000x7FFF	Output Area (RxPDOs der IO-Link-Devices) [> 93]
0x80000x8FFF	Configuration Area (erwartete Konfiguration der IO-Link-Devices) [> 77]
0x90000x9FFF	Information Area (eingelesene Konfiguration angeschlossener IO-Link- Devices) [▶ 110]
0xA0000xAFFF	Diagnosis Data [▶ 100]
0xF0000xFFFF	Device Area [> 75] Device Status [> 98] Device Control [> 75] Device Parameter [> 76]



4.4.2 EtherCAT-Funktionen

Das Gerät unterstützt die folgenden EtherCAT-Kommunikationsprofile:

- CoE (CAN Application Protocol over EtherCAT): Über das CoE-Interface steht das Object Dictionary zur Verfügung. Das Object Dictionary enthält alle gerätespezifischen Parameter.
- EoE (Ethernet over EtherCAT): Über das Kommunikationsprotokoll EoE wird das Standard-Ethernet-Protokoll getunnelt. Dem Gerät kann für EoE eine IP-Adresse zugewiesen werden, sodass das Gerät über den Webserver oder per DTM konfiguriert werden kann.
- FoE (File Access over EtherCAT): Über das Kommunikationsprotokoll FoE wird das Firmware-Update durchgeführt.
- AoE (ADS over EtherCAT): Über das Kommunikationsprotokoll AoE können Gerätedaten z.B. von angeschlossenen IO-Link-Geräten azyklisch gelesen oder geschrieben werden.

4.4.3 IO-Link-Kanäle

Das IO-Link-Master-Modul TBEC-LL-8IOL verfügt über vier Class-A-IO-Link-Ports (Steckplätze X0...X3) und vier Class-B-IO-Link-Ports (Steckplätze X4...X7).

Die acht IO-Link-Kanäle können unabhängig voneinander parametriert und wahlweise im IO-Link-Modus bzw. im SIO-Modus (DI) (Standard-I/O-Modus) betrieben werden.

4.4.4 Universelle digitale Kanäle – Funktionen

Das Gerät besitzt vier universelle digitale Kanäle, die konfigurationslos als Eingänge oder Ausgänge verwendet werden können. Insgesamt lassen sich bis zu vier 3-Draht-PNP-Sensoren bzw. vier PNP-DC-Aktuatoren anschließen. Der maximale Ausgangsstrom pro Kanal beträgt 2 A.

5 Montieren

5.1 Auf Montageplatte befestigen

ACHTUNG

Befestigung auf unebenen Flächen

- Geräteschäden durch Spannungen im Gehäuse
 - Gerät auf einer ebenen Montagefläche befestigen.
- ▶ Bei der Montage zwei M6-Schrauben verwenden.

Das Gerät kann auf eine ebene Montageplatte aufgeschraubt werden.

- Modul mit zwei M6-Schrauben auf der Montagefläche befestigen. Das maximale Anzugsdrehmonent für die Befestigung der Schrauben beträgt 1,5 Nm.
- Mechanische Spannungen vermeiden.
- Optional: Gerät erden.



Abb. 3: Gerät auf Montageplatte befestigen

5.2 Gerät im Freien montieren

Das Gerät ist UV-beständig gemäß DIN EN ISO 4892-2. Direkte Sonneneinstrahlung kann zu Materialabrieb und Farbveränderungen führen. Die mechanischen und elektrischen Eigenschaften des Geräts werden nicht beeinträchtigt.

• Um Materialabrieb und Farbveränderungen zu vermeiden: Gerät z. B. durch die Verwendung von Schutzblechen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



5.3 Gerät erden

5.3.1 Ersatzschaltbild und Schirmungskonzept



Abb. 4: TBEC-LL-8IOL – Ersatzschaltbild und Schirmungskonzept

5.3.2 Schirmung der Feldbus- und I/O-Ebene

Die Feldbus- und I/O-Modul-Ebene der Module können getrennt geerdet werden.



Abb. 5: Erdungsspange (1), Erdungsring (2) und Befestigungsschraube (3)

Der Erdungsring (2) bildet die Modulerdung. Die Schirmung der I/O-Ebene ist mit der Modulerdung fest verbunden. Erst durch die Montage des Moduls wird die Modulerdung mit dem Bezugspotenzial der Anlage verbunden.

Schirmungskonzept der I/O-Module (I/O-Ebene)

Bei der direkten Montage auf eine Montageplatte wird die Modulerdung durch die Metallschraube im unteren Montageloch (3) mit dem Bezugspotenzial der Anlage verbunden. Wenn keine Modulerdung erwünscht ist, muss die elektrische Verbindung zum Bezugspotenzial unterbrochen werden, z. B. durch Verwendung einer Kunststoffschraube.

Schirmungskonzept der Feldbusebene

Im Auslieferungszustand befindet sich an den Steckverbindern für den Feldbusanschluss eine Erdungsspange.

Bei der direkten Montage auf eine Montageplatte wird die Schirmung der Feldbusleitungen über die Erdungsspange und die Metallschraube im unteren Montageloch direkt auf die Modulerdung geführt.

Wenn keine direkte Erdung der Feldbusschirmung erwünscht ist, muss die Erdungsspange entfernt werden. In diesem Fall ist die Feldbusschirmung über ein RC-Glied mit der Modulerdung verbunden.

5.3.3 Gerät erden – I/O-Ebene und Feldbusebene

Die Erdung der Feldbusebene kann entweder direkt über die Erdungsspange (1) oder indirekt über ein RC-Glied mit der Erdung der I/O-Ebene verbunden und abgeführt werden. Wenn die Feldbuserdung über ein RC-Glied abgeführt werden soll, muss die Erdungsspange entfernt werden.



Abb. 6: Erdungsspange (1)

Erdungsspange entfernen: Direkte Erdung der Feldbusebene aufheben

 Erdungsspange mit einem flachen Schlitz-Schraubendreher nach vorn schieben und entfernen.



Abb. 7: Erdungsspange entfernen



Erdungsspange montieren: Direkte Erdung der Feldbusebene herstellen

- Erdungsspange ggf. mit einem Schraubendreher zwischen den Feldbus-Steckverbindern so wieder einsetzen, dass Kontakt zum Metallgehäuse der Steckverbinder besteht.
- > Der Schirm der Feldbusleitungen liegt auf der Erdungsspange auf.



Abb. 8: Erdungsspange montieren

Gerät erden – Montage auf Montageplatte

- Bei Montage auf einer Montageplatte: Das Gerät mit einer M6-Metallschraube durch das untere Montageloch befestigen.
- ⇒ Die Schirmung der M12-Flansche f
 ür die I/O-Ebene ist
 über die M6-Metallschraube mit dem Bezugspotenzial der Anlage verbunden.
- ⇒ Bei montierter Erdungsspange: Die Schirmung des Feldbusses ist über die Modulerdung der I/O-Ebene mit dem Bezugspotenzial der Anlage verbunden.

6 Anschließen



HINWEIS

Eindringen von Flüssigkeiten oder Fremdkörpern durch undichte Anschlüsse Verlust der Schutzart IP65/IP67/IP69K, Geräteschäden möglich

- ► M12-Steckverbinder mit einem Anzugsdrehmoment von 0,8 Nm anziehen.
- Nur Zubehör verwenden, das die Schutzart gewährleistet.
- Nicht verwendete Steckverbinder mit geeigneten Verschraub- oder Blindkappen verschließen.



HINWEIS

Die Anschlussleitungen müssen eine Bemessungstemperatur von min. 75 °C aufweisen (UL-Anforderung).

6.1 Versorgungsspannung anschließen

Zum Anschluss an die Versorgungsspannung verfügt das Gerät über zwei 5-polige, L-codierte M12-Steckverbinder. V1 und V2 sind galvanisch voneinander getrennt. Das max. Anzugsdrehmoment beträgt 0,8 Nm.

		<u>O</u>	\square
		0	0
<u> </u> 8.L) Ö	<u>Ó</u>	

Abb. 9: M12-Steckverbinder zum Anschluss an die Versorgungsspannung

- Gerät gemäß unten stehender Pinbelegung an die Versorgungsspannung anschließen.
- Nicht genutzte Steckplätze mit Blindstopfen verschließen.



Abb. 10: Pinbelegung Versorgungsspannungsanschlüsse

Anschluss	Funktion
XD1	Einspeisen der Spannung
XD2	Weiterführen der Spannung zum nächsten Teilnehmer
V1	Systemspannung: Versorgungsspannung 1 (inkl. Elektronikversorgung)
V2	Lastspannung: Versorgungsspannung 2





HINWEIS

Die Systemspannung (V1) und die Lastspannung (V2) werden separat eingespeist und überwacht. Bei einer Unterschreitung der zulässigen Spannung werden die Steckplätze gemäß Versorgungskonzept des Modultyps abgeschaltet. Bei einer Unterschreitung von V2 wechselt die LED PWR von Grün auf Grün blinkend oder Rot (abhängig von der Konfiguration). Bei einer Unterschreitung von V1 erlischt die LED PWR.

6.1.1 Versorgungskonzept

Das Gerät wird über zwei galvanisch getrennte Spannungen V1 und V2 versorgt.

V1 = Versorgung der Modulelektronik und der jeweiligen Steckplätze.

V2 = Versorgung der jeweiligen Steckplätze (separat abschaltbar).



Abb. 11: Versorgung TBEC-LL-8IOL

Das Versorgungskonzept ermöglicht durch externes Abschalten der V2-Versorgung das sicherheitsgerichtete Abschalten von Teilen der Anlage über Not-Aus-Kreise.

6.2 Gerät an das EtherCAT-Netzwerk anschließen

Zum Anschluss an das Ethernet-basierte Feldbussystem EtherCAT verfügt das Gerät über zwei integrierte Ethernet-Anschlüsse mit 4-poligen, D-codierten M12-Steckverbindern. Das max. Anzugsdrehmoment beträgt 0,6 Nm.



Abb. 12: M12-Steckverbinder

- Gerät gemäß unten stehender Pinbelegung an das EtherCAT-Netzwerk anschließen.
- ▶ Nicht genutzte Steckplätze mit Blindstopfen verschließen.



Abb. 13: Pinbelegung EtherCAT IN

-(+ + -2 = TX3 = RX4 = TX_ Flansch = FEXF2

Abb. 14: Pinbelegung EtherCAT OUT



6.3 IO-Link-Devices und digitale Sensoren anschließen

Zum Anschluss von IO-Link-Devices und digitalen Sensoren und Aktuatoren verfügt das Gerät über acht M12-Buchsen. Das max. Anzugsdrehmoment beträgt 0,8 Nm.

ACHTUNG Falsche Versorgung von IO-Link-Devices

Schäden an der Device-Elektronik

 IO-Link-Devices ausschließlich mit der Spannung versorgen, die an den M12-Steckverbindern zur Verfügung gestellt wird.



Abb. 15: M12-Steckverbinder, IO-Link-Master-Ports

- Sensoren und Aktuatoren gemäß Pinbelegung an das Gerät anschließen.
- Nicht genutzte Steckplätze mit Blindstopfen verschließen.



Abb. 16: Pinbelegung der IO-Link-Master-Ports, Class A, X0...X3



Abb. 17: Pinbelegung der IO-Link-Master-Ports, Class B, X4...X7



ACHTUNG

Anschluss von Class-A-Devices an Class-B-Ports

Verlust der galvanischen Trennung bei Class-A-Devices an Pin 2 und 5

Beim Anschluss von Class-A-Devices an Class-B-Ports ausschließlich Geräte mit Schnittstellen an Pin 1, Pin 3, und Pin 4 verwenden.

7 In Betrieb nehmen

Für die Inbetriebnahme ist der Anschluss an einen EtherCAT-Master erforderlich. Das Gerät kann nur über den EtherCAT-Master konfiguriert und angesprochen werden. Die EtherCAT-spezifischen Gerätefunktionen, z. B. FoE oder die Kommunikation über EoE, müssen vom EtherCAT-Master unterstützt werden.

Nach Anschluss der Leitungen und durch Aufschalten der Versorgungsspannung geht das Gerät automatisch in Betrieb.

7.1 Gerät an EtherCAT adressieren

EtherCAT verwendet eine implizite Adressierung der Netzwerk-Teilnehmer. Der EtherCAT-Master adressiert alle angeschlossenen Slaves automatisch. Eine manuelle Adressierung bzw. Identifizierung ist nur bei z. B. Werkzeugwechsel-Anwendungen (Hot Connect) erforderlich.

Das Gerät unterstützt die folgenden EtherCAT-spezifischen Identifizierungsmöglichkeiten für Hot-Connect-Anwendungen:

- Explicit Device Identification (ADO 0x0134): Die Geräteadresse (Identification Value) wird über die Drehcodierschalter eingestellt (0...0x0FFF).
- Configured Station Alias (ADO 0x0012): Die Geräteadresse (Identification Value) wird über den EtherCAT-Master in das Gerät geschrieben.



HINWEIS

Die Geräteadressierung über ein Datenwort wird nicht von den Geräten unterstützt.

Explicit Device Identification

Der Identification Value kann über drei hexadezimale Drehcodierschalter am Gerät eingestellt werden. Die Schalter befinden sich gemeinsam mit dem Reset-Taster unter einer Abdeckung. Im Auslieferungszustand stehen die Drehcodierschalter auf Schalterstellung "000".

- Abdeckung über den Schaltern öffnen.
- Drehcodierschalter auf die gewünschte Position einstellen.
- Spannungsreset durchführen.
- ACHTUNG! Bei geöffneter Abdeckung über den Drehcodierschaltern ist die Schutzart IP67 oder IP69K nicht gewährleistet. Geräteschäden durch eindringende Fremdkörper oder Flüssigkeiten sind möglich. Abdeckung über den Schaltern fest verschließen.

Configured Station Alias

Der Wert für den Identification Value wird über das Register 0x0012 vom EtherCAT-Master in das Gerät geschrieben.



7.2 ESI-Files

In Abhängigkeit von der Steuerungsumgebung müssen verschiedene ESI-Files verwendet werden

Steuerung/ Konfigurationssoftware	ESI-File
TwinCAT	Turck_TBEC-LL-8IOL_R1_ESIxml
CODESYS	Beispiel: Turck_TBEC-LL-8IOL_R1_ESI_1.3_20210325_8110.xml
Sysmac Studio	Turck_TBEC-LL-8IOL_R1_ESIomronxml Beispiel: Turck_TBEC-LL-8IOL_R1_ESI_1.3_omron_20210325_8110.xml

Turck stellt die aktuellen ESI-Files unter www.turck.com kostenfrei zum Download zur Verfügung.

7.3 Gerät an eine Beckhoff-Steuerung mit TwinCAT anbinden

Verwendete Hardware

In diesem Beispiel werden die folgenden Hardware-Komponenten verwendet:

- EtherCAT-Steuerung CX5120 von Beckhoff Automation
- IO-Link-Master TBEC-LL-8IOL mit folgender Konfiguration:
 - Port 1: Turck-Ultraschallsensor, RU130U-M18E-..., IO-Link V1.1
 - Port 2: Turck-IO-Link-Hub: TBIL-M1-16DXP, IO-Link V1.1
 - Port 3: Kanal ist DI
 - Port 4: Kanal ist DI
 - Port 5: RGB-LED-Anzeigeleuchte K50L2RGBKQ
 - Port 6: Kanal ist DI
 - Port 7: ungenutzt
 - Port 8: ungenutzt

Verwendete Software

In diesem Beispiel wird die folgende Software verwendet:

- TwinCAT Studio V3.1.0
- ESI-File für TBEC-LL-8IOL (kostenfrei als Download erhältlich unter www.turck.com)

7.3.1 ESI-Files installieren

Das Gerät wird mit einer xml-Datei, der EtherCAT Slave Information (ESI), an eine Beckhoff-Steuerung angebunden. Für die Anbindung muss diese Gerätebeschreibungsdatei in TwinCAT Studio V3 hinterlegt werden. Die ESI-Datei für das Gerät steht unter www.turck.com zum kostenfreien Download zur Verfügung.

► xml-Datei im Installationsverzeichnis von TwinCat ablegen: TwinCAT → 3.1 → Config → Io → EtherCAT.



Abb. 18: TwinCAT - xml-Datei im Installationsverzeichnis ablegen



- TwinCAT Studio starten.
- Neues Projekt anlegen.
- ▶ Device-Katalog aktualisieren: TwinCAT → EtherCAT Devices → Reload Device Descriptions.
- ⇒ Die Gerätebeschreibung ist geladen.



Abb. 19: TwinCAT – Device-Katalog aktualisieren

7.3.2 Gerät mit der Steuerung verbinden

- Verwendeten EtherCAT-Master als Zielsystem auswählen.
- Netzwerk nach EtherCAT-Teilnehmern scannen: Rechtsklick auf $E/A \rightarrow Geräte$.
- Scannen klicken.

TBEC-LL-8IOL	- TcXaeShell				
DATEI BEARBEITEN	ANSICHT PROJEKT ERSTELL	EN DEBUGGEN	TWINCAT	TWINSAFE	PLC
G - O 🏠 - 1] - 😩 🗎 🚰 🕹 🖓 ብ ብ 🤊	- 🤍 - 🛛 Release	- Twin	CAT RT (x64)	
Build 4024.11 (Loade	:d) 🕞 🚽 🔝 🔛 🦉 🔆 🤅) 🔌 🛼 🄏 🗎	TBEC-LL-8IOL	•	<lokal></lokal>
Projektmappen-Explore	r 👻	 x			
0 0 1 🗄 - 7) - a / _				
Projektmappen-Explore	er durchsuchen (Strg+ü)	₽ -			
 Projektmappe "TB TBEC-LL-8IOL SYSTEM MOTION SPS SAFETY C++ ANALYTICS E/A 	EC-LL-8IOL" (Projekt 1) S				
Gerä	Neues Element hinzufügen	Einfg			
1	Vorhandenes Element hinzufüger	umscha	LT+Alt+A		
	Add New Folder				
	Export EAP Config File				
24	Scannen				
6.	Einfügen	Strg+V			
	Einfügen mit Verknüpfungen				

Abb. 20: Nach Geräten scannen



Alle EtherCAT-Teilnehmer (Master und Slaves) werden eingelesen und automatisch der I/O-Konfiguration hinzugefügt. Das TBEC-LL-8IOL erscheint im Projektmappen-Explorer unterhalb des EtherCAT-Masters als **Box 1 (TBEC-LL-8IOL)**.



Abb. 21: EtherCAT-Device als Box 1 im Projektmappen-Explorer



Um online zu gehen, muss mindestens eine Variable verknüpft sein.

Abb. 22: Beispiel für die Verknüfung einer Variable

Button Konfiguration aktivieren klicken.

Datei	Bearbeiten	Ansicht	Projek	t Erstelle
ë G	- 🗇 📩 -	*1 - 😩		ኤ 🗗
🕴 Buil	d 4022.32 (Loa	ded) 🔹	₽	📧 🛛 🗧

Abb. 23: Konfiguration aktivieren

- ⇒ Die Gerätekonfiguration ist aktiviert.
- Button Run Modus klicken.

Datei	Bearbeiten	Ansicht	Projel	kt Erstelle
G G	- 🗇 📩 -	*1 - 當		X D 6
🕴 Buil	d 4022.32 (Loa	ded) 🔹	- 8 ₽	🖽 🛃 🤤

Abb. 24: Run Modus

⇒ Das Gerät ist online mit dem EtherCAT-Master verbunden.



- Doppelklick auf Box 1 (TBEC-LL-8IOL) ausführen.
- ➡ Der aktuelle Zustand (hier: OP) sowie die Datenpunkte und die Verknüpfung werden auf der Registerkarte Online angezeigt



Abb. 25: EtherCAT-Device – Registerkarte Online: Statusanzeige (hier: Operational), Datenpunkte, Verknüpfung

Bei einem Doppelklick auf den EtherCAT-Master werden auf der Registerkarte **Online** die Zustände aller angeschlossenen Geräte angezeigt.



Abb. 26: EtherCAT-Master – Registerkarte Online: Statusanzeige aller angeschlossenen Geräte

Die folgenden Zustände sind möglich:

- Init: Gerät startet, kein SDO- und kein PDO-Transfer
- Pre-Operational (Pre-Op): SDO-Transfer, kein PDO-Transfer
- Safe-Operational (Safe-Op): SDO- und PDO-Transfer (Eingangsdaten)
 Die Eingangsdaten werden zyklisch aktualisiert, alle Ausgänge des Slaves gehen in den sicheren Zustand.
- Operational (Op): SDO- und PDO-Transfer, Ein- und Ausgangsdaten gültig
- Bootstrap: Firmware-Update kann durchgeführt werden



7.3.3 Slots konfigurieren

Auf der Registerkarte Slots lassen sich den Geräte-Slots die Funktionen zuordnen.

Slot	gestecktes Modul in TwinCAT	IO-Link-Device an Port
Basic	LL-Basic	Diese Modul ist immer gesteckt. Parameter/Diagnosen der DXP-Kanäle des Ge- räts (DXP 1, 3, 5 und 7) und Input Valid Signal der IO-Link-Ports
IO-Link Port 1	IN 1 WORD	Turck-Temperatursensor, TS-530-LI2UPN8X
IO-Link Port 2	IN 1 WORD/OUT 1 WORD	Turck-I/O-Hub, TBIL-M1-16DXP
IO-Link Port 3	DI	Kanal wird als DI konfiguriert
IO-Link Port 4	DI	Kanal wird als DI konfiguriert
IO-Link Port 5	IN 2 WORD/OUT 2 WORD	RGB-LED-Anzeigeleuchte K50L2RGBKQ
IO-Link Port 6	DI	Kanal wird als DI konfiguriert
IO-Link Port 7	ungenutzt	-
IO-Link Port 8	ungenutzt	-
Diagnostics	LL-Diagnostics	Diagnosedaten werden ins Prozessabbild ge- mappt
IO-Link Events	IO-Link Events	IO-Link-Events werden ins Prozessabbild ge- mappt
VAUX control	LL-VAUX control 16CH	Parameter für die VAUX-Spannungsversorgung
Module Status	Device Status/Control	Status- und Control für das Gesamtmodul

- Gerät im Projektbaum auswählen und per Doppelklick die Eigenschaften öffnen.
- Registerkarte **Slots** auswählen.
- Links den einzustellenden Kanal markieren.
- Rechts die gewünschte Datenbreite bzw. den gewünschten Inhalt auswählen.
- ► Hinzufügen-Button klicken.



Abb. 27: TwinCAT – Slots konfigurieren

➡ Der Geräteeintrag im Projektbaum wird um die Prozessdaten der gesteckten Slots erweitert.



Abb. 28: TwinCAT – Gerät mit gesteckten Slots im Projektbaum



7.3.4 Startup-Parameter einstellen

Auf der Registerkarte **Startup** können die Parameter für das Gerät eingestellt werden, die dauerhaft beim Startup geschrieben werden sollen.



HINWEIS

Die Parameter sind abhängig von der eingestellten Betriebsart.

Beispiel: Betriebsart "IO-Link mit identischem Gerät" für IO-Link-Port 2 einstellen

- Im Projektbaum Doppelklick auf **Box 1 (TBEC-LL-8IOL)** ausführen.
- Registerkarte **Startup** auswählen.
- Doppelklick auf CoE-Index 0x8028:01 "Mode" ausführen.
- Im Untermenü CANopen Startup Eintrag Bearbeiten Doppelklick Mode ausführen.
- Im Untermenü Set Value Dialog den Wert 3 für "IO-Link mit identischem Gerät" (siehe Parameter "Mode" [> 83]) eintragen.
- General EtherCAT Process Data Slots Startup CoE - Online Diag History Online Protocol Transition Index Data Comment C IP CoF 0x8020.05 0x6E655600 (1852134912) Vendor ID IO-Link channel C IP CoE 0x8020:20 $0 \times 00 (0)$ Revision IO-Link channel C IP CoE 0x8020:22 0x00 (0) Cycle time IO-Link channel C IP CoE 0x8020:24 0x00 (0) Input data length IO-Link c. C IP CoE 0x8020.25 0x00 (0) Output data length IO-Lin. 0x8020:28 C IP 19715 Master Control CoE C IP CoE 0x8028:01 0x00 (0) Mode C IP CoF 0x8028:02 0x00 (0) Data storage mode Activate Quick Start-Up IO... C IP CoE 0x8028:03 FALSE C IP CoE 0x8028:07 FALSE Process input data invalid I. C IP CoE 0x8028:08 Edit CANopen Startup En × C IP CoF 0x8028.05 C IP 0x8028:04 CoE Transition 0x5030:00 ΟK C IP CoE ⊡ I → P 8028 Index (hex): C IP CoE 0x8030.04 Cancel 0x8030:05 C IP CoE 🗌 P -> S □ S -> P Sub-Index (dec): 1 C IP 0x8030:20 CoE □ S -> O 🗌 0 -> S Validate Complete Access New... Delete... Edit.. Move Up Move Down Data (hexbin): 00 Hex Edit... Validate Mask Name Online Edit Entry... Comment: Mode Status Data of I/... 🔁 Status Data of I/... 🔁 Status Data of I/... Index Name Value Flags 🔁 Status Data of I/... 8028:0 Parameter 10-Link Port > 53 < 🕫 Status Data of I/... 8028:01 Mode BW 0x00 (0) 🕫 Status Data of I/... 8028:02 Data storage mode BW 0x00 (0) 8028:03 Activate Qui 🔁 Status Data of I/... X Set Value Dialog 8028:07 Process inp 🔁 Status Data of I/... 8028.08 Deactivate 🕫 DI input IOL-Ch0 ΟK 3 Dec: 8028:09 Input data r DXP input value ... 8028:0A Output data Hex: 0x03 Cancel 🕫 DI input IOL-Ch2 8028:35 res Float DXP input value ... 🕫 DI input IOL-Ch4 DXP input value ... Hex Edit... Book 0 1 🔁 DI input IOL-Ch6 DXP input value ... Binary: 1 🔁 DI input IOL-Ch8 Bit Size ○1 ●8 ○16 ○32 ○64 ○? DI input IOL-Ch10 BIT 0.1 48.4 🔁 DI input IOL-Ch12 BIT Input 0 0.1
- Auswahl mit **OK** bestätigen.

- Abb. 29: TwinCAT Startup-Parameter setzen
 - ⇒ Die Betriebsart an IO-Link-Port 2 ist auf "IO-Link mit identischem Gerät" gesetzt.

7.3.5 Prozessdaten auslesen

Die Prozessdaten angeschlossener Geräte können am jeweiligen Slot in der Registerkarte **Online** gelesen und geschrieben werden.



Abb. 30: TwinCAT - Prozessdaten auslesen



7.3.6 EtherCAT-Device über das Object Dictionary parametrieren



Turck empfiehlt, Änderungen nur in den Startup-Parametern durchzuführen.

▶ Im Projektbaum Doppelklick auf Box 1 (TBEC-LL-8IOL) ausführen.



Abb. 31: Projektbaum

• Registerkarte **CoE – Online** auswählen.

EI BEARBEITEN ANSICHT PROJEKT ERSTELLE	N DEBUGGEN	TWINCAT TWINSAFE PLC T	TEAM SCO	PE EXTRAS FENSTER	HILFE	
- 0 物 - 恤 - 🖕 🗎 💾 👗 🗗 台 ジ -		- TwinCAT RT (x64) -	Anfüger	ı *	- 🔎 🚆	
uild 4024.11 (Loaded) 👻 🚽 🔝 🔛 🧧 🖉 🔆 🌀	🔘 🐾 🔏 🛛 ТВ	EN-LL-8IOL • CX-44C0F	c	▼ = Sync_Var	• 1 • - <u>></u>	=
ektmappen-Explorer	TBEN-LL-8IOL *					
◎ ☆ 🔠 - To - # 🗡 🗕		CAT Prozosodaton Slota Statun	CoE - Online	AsE Opling Diag Historia (Jeline	
ektmannen-Evnlorer durchsuchen (Stra+ü)	Algemein Line	ICAT Prozessualen Sibis Statup	002 011110	ADE FOR INTE Diag Histolie C	A INTIC	
	Update	Liste 🗌 Auto Update ✔ Si	ingle Update [Zeige Offline Daten		
	Enveite	ert .				
			M 1100 (4	5 D		
 Device 1 (EtherCAT) 	Zu Startup hir	Donline Data	MODULOD (A	oE Port): ()		
Device (Enerciar)	Index	Name	Fines	Wet	Fisheit	^
Prozessabbild-Info	index		ridys	Weit	Linieit	
SvncUnits	1000	Device Type	RO	0x00001389 (5001)		
Eingänge	1001	Manufacturer Device Name	RO	TREC-U - SIOL		
Ausgänge	1009	Manufacturer Hardware Version	BO	1		
▶ 🛄 InfoData	100A	Manufacturer Software Version	RO	V0.0.12.9		
Term 1 (EK1200)	100B	Manufacturer Bootloader Version	RO	V1.0.0.0		
Box 4 (TBEC-LL-8IOL)		Identity Object		> 4 <		
IO-Link Device Status		Diagnosis History		> 23 <		
Module 1 (LL-Basic)	10F8	Timestamp Object	RO	0x23ce4ce0400		
Inputs LL-Basic	iten 1600:0	Mapping RxPDO LL-Basic		> 16 <		
Outputs LL-Basic	± 1602:0	Mapping RxPDO IN 1 WORD/OUT	1	>1<		
Module 2 (IN 1 WORD)		Mapping RxPDO IN 2 WORD/OUT	2	> 2 <		
Inputs IN 1 WORD	. ■ 160B:0	Mapping RxPDO LL-VAUX control 1	6	> 16 <		
Module 3 (IN 1 WORD/OUT 1 WO	+ 160C:0	Mapping RxPDO Device Status/Con	trol	> 16 <		
Inputs IN 1 WORD/OUT 1 WOI	± 1A00:0	Mapping TxPDO LL-Basic		> 32 <		
Outputs IN 1 WORD/OUT 1 W		Mapping TxPDO IN 1 WORD		>1<		
Module 6 (IN 2 WORD/OUT 2 WO	± 1A02:0	Mapping TXPDO IN 1 WORD/OUT	1	>1<		
Inputs IN 2 WORD/OUT 2 WOI	1405:0	Mapping TXPDO IN 2 WORD/OUT	Z	> 2 <		
Outputs IN 2 WORD/OUT 2 W	± 1403.0	Mapping TXPDO LL-Diagnostics		> 160 <		
Module 10 (LL-Diagnostics)	140C:0	Mapping TXPDO Device Status/Con	trol	> 32 <		
Inputs LL-Diagnostics	E 1A80:0	TxPDO Mapping of IO-Link Device S	St	> 8 <		
 Module 11 (IO-Link Events) 	+ 1C00:0	Svnc manager Type		>4<		
Inputs IO-Link Events		Sync Manager 2 PDO Assignment		> 5 <		
Module 12 (LL-VAUX control 16Cl	. E 1C13:0	Sync Manager 3 PDO Assignment		> 8 <		
Outputs LL-VAUX control 16C	Ē 1C32:0	SM output parameter		> 12 <		
🔺 💻 Module 13 (Device Status/Contro	主 1C33:0	SM input parameter		> 12 <		
Inputs Device Status/Control	± 4010:0	Vendor Specifics IO-Link Port		> 8 <		
Outputs Device Status/Contro	+ 4020:0	Vendor Specifics IO-Link Port		>8<		
WcState	± 4030:0	Vendor Specifics IO-Link Port		> 8 <		
InfoData	4040:0	vendor Specifics IU-Link Port		>8<		¥
🔺 🃸 Zuordnungen						
📸 Sync_Var Instance - Device 1 (EtherCAT)						
	Name	Onlin	e Tvn	Größe >Adre	Fin/Aus User	ID Ver

⇒ Das Object Dictionary mit allen gerätespezifischen Parametern wird angezeigt.

Abb. 32: CoE-Online – Object Dictionary

Die Anzeige der Parameter ist abhängig von der Gerätekonfiguration. Mit einem Doppelklick in die Spalte **Wert** können die Parameter geändert werden.



HINWEIS

Die Änderung der Parameter während der Laufzeit kann zu einer fehlerhaften Konfiguration des Gerätes führen.

- Single Update (empfohlen): Das Verzeichnis wird einmalig aktualisiert, wenn ein Parameter verändert wurde.
- Auto Update: Das Verzeichnis wird laufend aktualisiert.


7.3.7 Gerät per Explicit Device ID adressieren

- Im Projektbaum Doppelklick auf **Box 1 (TBEC-LL-8IOL)** ausführen.
- ► Registerkarte EtherCAT → Erweiterte Einstellungen → General → Identification → Explicit Device Identification (ADO 0x0134) aktivieren.
- ▶ Im Feld Wert den Identification Value (hex.) eingeben, der mit den Drehcodierschaltern am Gerät übereinstimmen muss (siehe [▶ 22]).
- Eingaben mit OK bestätigen.
- Spannungsreset durchführen.

Projektmappen-Explorer		kti 🏽 🛪 🗙
○ ○ ☆ ☆ · ○ · ♂ / ▶ -	Allgemein	herCAT Prozessdaten Hot Connect Slots Startup CoE - Online AoE - Online Diag Historie Online
Projektmappen-Explorer	A A	ttl = p × herCAT Prozessdaten Hot Connect Sidts Statup Contine Diag Historie Value: 4 Hot Connect*- any port Value: Hot Connect*- any port Value: Hot Connect*- any port Value: Hot Connect*- any port Value: Hot Connect*- any port Value: Hot Connect*- any port Value: Hot Connect*- any port Value: Hot Connect*- any port Value: Hot Connect*- any port Value: Hot Connect*- any port Value: Hot Connect*- any port Value: Hot Connect*- any port Value: Hot Connect*- any port Value: Hot Conne
P Module IS (Device status/Con	<	> OK Abbrechen

Abb. 33: TwinCAT – Explicit Device Identification auswählen

7.3.8 Gerät per Configured Station Alias adressieren

- ▶ Im Projektbaum Doppelklick auf **Box 1 (TBEC-LL-8IOL)** ausführen.
- ► Registerkarte EtherCAT → Erweiterte Einstellungen → General → Identification → Configured Station Alias (ADO 0x0012) aktivieren.
- Eingabe mit **OK** bestätigen.



Abb. 34: TwinCAT - Configured Station Alias auswählen



- ▶ Registerkarte EtherCAT → Erweiterte Einstellungen → ESC-Zugriff → E²PROM → Configured Station Alias wählen.
- ▶ Im Feld Neuer Wert den Identification Value eingeben (hier: 4).
- Schreibe in das E²PROM klicken.
 - ⇒ Der Master schreibt den Identification Value in das Gerät.
- Mit OK bestätigen.

Projektmappen-Explorer	▼ 🕂 🗙 TwinCAT Projekt1 🚽	× X
· ○ ○ 🏠 🛱 - Ì⊙ - ☞ 🎾 🗕	Allgemein EtherCA	T Prozessdaten Hot Connect Slots Startup CoE - Online AoE - Online Diag Historie Online
Projektmappen-Explorer durchsuchen (Strg+ü)	р- Тур:	TBEC-LL-8IOL
TwinCAT Projekt1	Produkt/Revision:	100004614 / 1
▶ 🥘 SYSTEM	Auto Inc Adr:	0
	EtherCAT Adr:	1001 🗘 Erweterte Einstellungen
SAFETY	Identification Value	: 4 🔄
	Vorgänger Port:	'Hot Connect' - any port V
ANALYTICS		Erweiterte Einstellungen
⊿ 📲 Geräte	🖃 Allgemein	Konfigurierte Station Alias
Gerät 2 (EtherCAT)	Verhalten	
Prozessabbild-Info	Imeout Einstellunge	
SyncUnits	FMMU / SM	Aktueller Wert (Register):
 Ingange Ingange 	Hot Connect	Veuer Wert: 4 Schreibe in das EPPROM
InfoData	. Mailbox	(power cycle required to reiresh register)
► BOXT (TBEC-LL-GIOL) ► □ IO-Link Device Status	Distributed Clock ESC Zugriff	
Module 1 (LL-Basic)	E ² PROM	
Module 2 (IN 1 WORD/OUT 1 Module 3 (IN 16 BIT)	- Konfigurierte Stat	
Module 6 (IN 16 WORD)		
Module 7 (IN 2 WORD/OUT 2) Module 10 (II - Diagnostics)	Hex Editor	
Module 11 (IO-Link Events)	Memory	
Module 12 (LL-VAUX control 1		
 Wodule is (Device Status) cont WcState 		
InfoData		
	< >	
		OK Abbrechen

Abb. 35: TwinCAT – Configured Station Alias: Identification Value eingeben

- Spannungsreset durchführen.
- ⇒ Nach dem Einschalten wird das neu eingefügte Gerät automatisch vom Master erkannt. Der Status in der Registerkarte Online springt automatisch auf OP.

7.3.9 Hot Connect aktivieren

Mit der Funktion Hot Connect lassen sich Geräte während des laufenden Anlagenbetriebs austauschen (z. B. bei Werkzeugwechsel-Applikationen). Um die Funktion Hot Connect nutzen zu können, muss eine Hot-Connect-Gruppe eingerichtet werden.

▶ Rechtsklick auf **Box 1 (TBEC-LL-8IOL)** → **HotConnect Gruppe anfügen**.

WinCAT Projekt1 - TcXae DATEI BEARBEITEN ANSICHT	Shell PROJ	EKT ERSTELLEN DEBUGGEN	I TWINCAT TW	'INSAFE PL
G - O 🏠 - 🎦 - 🚔 🗎 🗳	¥ ۱	日 白 ジェペー Releas	e 🛛 TwinCAT	RT (x64)
🕴 Build 4024.11 (Loaded) 🔹 🖕 🔛	權	🗾 🗢 🔨 🌀 🖉 🗡	TwinCAT Projekt1	- <lo< td=""></lo<>
Projektmappen-Explorer		- ₽ ×		
◎ ◎ ☆ 🛱 • 🐻 • 🗗 🗡 -				
Projektmappen-Explorer durchsuchen	(Strg+	- ü) 🔑 -		
□ Projektmappe "TBEC-LL-8IOL" (P □ TwinCAT Projekt1 ▷ □ ■ TwinCAT Projekt1 ▷ □ ■ TwinCAT Projekt1 ▷ □ ■ ■	rojekt	1)		
Box 1 (TBEC-LL- D - Link Device	ت*	Neues Element hinzufügen	Einfg	
Module 1 (LL	•	Neues Element einfügen		
Module 2 (IN)	~	Insert Existing Item		
Module 6 (IN)	^	Aus Projektmappe entfernen	Entf	
Module 7 (IN		Sichern Box 1 (TBEC-LL-8IOL) al	5	
 Module 10 (L Module 11 (l 		Scannen		
Module 12 (L		Netid andern	St	
Module 13 (E b WcState	V V	Kopieren	Strg+C	
InfoData	80 61	Finfügen	Stra+V	
Tuordnungen		Einfügen mit Verknüpfungen		
		Independent Project File		
	•	Deaktivieren		
		In kompatiblen Typ ändern		
		HotConnect Gruppe anfügen		
		Aus HotConnect Gruppe entferr	ien	

Abb. 36: TwinCAT – Hot-Connect-Gruppe anfügen



- Im Fenster Add Hot Connect Group den gewünschten Slave auswählen (hier: TBEC-LL-8IOL).
- ▶ Identification Value (hex.) für die Hot-Connect-Gruppe festlegen (hier: 4).
- Mit OK bestätigen.



Abb. 37: TwinCAT – Hot Connect Gruppe hinzufügen

⇒ Das Gerät wurde zu einer Hot-Connect-Gruppe hinzugefügt, erkennbar an dem kleinen HC-Symbol an der Box 1.



Abb. 38: TwinCAT – Hot-Connect-Gruppe eingerichtet

Damit ein neues Gerät vom Master erkannt werden kann, muss die Geräteadresse (Identification Value) entweder per Explicit Device ID oder per Configured Station Alias gesetzt werden.

Geräte, die Teil einer Hot-Connect-Gruppe sind, können daraus auch wieder entfernt werden:

▶ Rechtsklick auf Box 1 (TBEC-LL-8IOL) → Aus HotConnect Gruppe entfernen klicken.



Abb. 39: Gerät aus Hot-Connect-Gruppe entfernen



7.4 Gerät an Steuerungen mit CODESYS anbinden

Verwendete Hardware

In diesem Beispiel werden die folgenden Hardware-Komponenten verwendet:

- IO-Link-Master TBEC-LL-8IOL mit folgender Konfiguration:
 - Port 1: Turck-Ultraschallsensor, RU130U-M18E-..., IO-Link V1.1
 - Port 2: Turck-IO-Link-Hub: TBIL-M1-16DXP, IO-Link V1.1
 - Port 3: Kanal ist DI
 - Port 4: Kanal ist DI
 - Port 5: RGB-LED-Anzeigeleuchte K50L2RGBKQ
 - Port 6: Kanal ist DI
 - Port 7: ungenutzt
 - Port 8: ungenutzt

Verwendete Software

In diesem Beispiel wird die folgende Software verwendet:

- CODESYS 3.5 SP16 (kostenfrei als Download erhältlich unter www.turck.com)
- WinPLC als EtherCAT-Master
- ESI-File für TBEC-LL-8IOL (kostenfrei als Download erhältlich unter www.turck.com)

7.4.1 ESI-Files installieren

Das Gerät wird mit einer xml-Datei, der EtherCAT Slave Information (ESI), an Steuerungen angebunden. Für die Anbindung muss die Gerätebeschreibungsdatei in CODESYS hinterlegt werden. Die ESI-Datei für das Gerät steht unter www.turck.com zum kostenfreien Download zur Verfügung.

- CODESYS starten.
- ► Tools → Geräte-Repository klicken.



Abb. 40: Geräte-Repository

ESI-Datei über den Button Installieren hinterlegen.

🌋 Geräte-Repo	ository					×		
Speicherort:	System Repository (C:\ProgramData\CODESYS\D	System Repository ~ (C:\ProgramData\CODESYS\Devices)						
Installierte Ge Zeichenfolge f	rätebeschreibungen: für eine Volltextsuche.	Hersteller:	<alle hersteller=""></alle>		~	Installieren		
Name	chiedene pusse CANbus CANopen DeviceNet EtherCat mat Master mat Modul Mat Slave	-		Hersteller		Deinstallieren Export		

Abb. 41: Gerätebeschreibungsdatei installieren

⇒ Das Modul wird als installierte Gerätebeschreibung im Geräte-Repository angezeigt.

		Geräte-	Repository	
Speicherort	System Repository (C:\ProgramData\CODE	SYS\Devices)	V	Bearbeiten
installierteGe	räteheschreibungen			
Zeichenfolge	für eine Volltextsuche	Hersteller <alle hersteller=""></alle>	~ ~	Installieren
Name			Hersteller	Deinstallieren
🖭 👔 Verse	hiedene			Export
🚊 🔟 Feldt	usse			
⊞…CAN (CANbus			
🗄 - CiA (CANopen			
Bedi E	therCat			Geräte-Reposito
±۰۰ و	adi Master			erneuern
±	ad Modul			
l≡8	w Gir Slave			
	Antrieds- und Achs	kiemmen (EL/XXX)		
	Delta Electronics, I	nc Servo Drives		
Deta Electronics, Inc Servo Drives				
	🗉 🧾 Hitachi Industrial E	guipment Systems Co.,Ltd Servo Drives		
	🗉 词 ifm electronic - ifm	electronic EtherCAT Geräte		
	E KEB Automation KG	- C6 PRO/ADVANCED drive controllers		
	🗉 🚞 Panasonic Corpora	tion, Appliances Company - A5B		
	± 📴 Parker Hannifin - Pa	arker Servo Drive 1M		
	🗄 🚞 Parker Hannifin - Pa	arker Servo Drive 1S		
	Schneider Electric -	Drives		
	TBEC-Family			
	TBEC-LL-8		TURCK	
<			>	
				Schließen
				Schliebell

Abb. 42: Installierte Gerätebeschreibung



7.4.2 Gerät mit der Steuerung verbinden

Voraussetzungen

- Der verwendete Master ist EtherCAT-fähig.
- Die Programmiersoftware ist geöffnet.
- Ein neues Projekt ist angelegt.

Beispiel: Projekt mit WinPLC anlegen

Standardpr	rojekt		×					
	Sie sind gerac folgenden Ob	Sie sind gerade dabei, ein neues Standardprojekt anzulegen. Dieser Assistent wird die folgenden Objekte in dieses Projekt einfügen:						
	- Ein program - Einen Progra - Eine zyklisch - Eine Referen	 Ein programmierbares Gerät, wie unten angegeben Einen Programmbaustein PLC_PRG in der unten angegebenen Programmiersprache Eine zyklische Task, die PLC_PRG aufruft Eine Referenz auf die neueste Version der Standardbibliothek 						
	Gerät:	CODESYS Control Win V3 (3S - Smart Software Solutions GmbH)	\sim					
	PLC_PRG in: Strukturierter Text (ST)							
		OK Abbrech	en					

Abb. 43: Beispiel: Projekt anlegen

EtherCAT-Master hinzufügen

- Rechtsklick auf **Device** \rightarrow **Gerät anhängen** auswählen.
- EtherCAT-Master im folgenden Fenster auswählen.
- Gerät anhängen klicken.

	TBEC-LL-8IOL.project* - CODESYS	
Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Erstellen	Online Debug Tools Fenster Hilfe	₹
管 G L (の い い い し し い い い い い い い い い い い い い い	🤷 🍇 🌉 🧌 🦄 🦄 📾 簡→ 🗂 ஊ Application [Device: SPS-Logik] 🔸 🧐 🥬 🕨 🔳 😤 ↓ 🗮 😤 ↓ 🔤 👘 +国 谷 ↓	
Geräte	Gerät anhängen	×
Device (CODESYS Control Win V3) SPS-Logik Official Application Dibliotheksverwalter DEC_PRG (PRG)	Name EtherCAT_Master Aktion Gerät anhängen Gerät einfügen Gerät einstecken Gerät aktualisieren	
Taskkonfiguration	Zeichenfolge für eine Volltextsuche Hersteller <alle hersteller=""></alle>	~
L @ PLC_PRG	Name Hersteller Version Beschreibung Image: Im	·
	Anhängen des ausgewählten Geräts als letztes "Kind" von Device Image: Constraint of the state of	εßen
Gerate II POUS	inn(an)	
E merdungen - Gesamt o remer, o warnung(en), 1 merdu	Letzter Build 📀 0 🕐 0 Precompile 🗸 🎼 Projektbenutzer: (niemand)	ار 🛇 🐧

Abb. 44: EtherCAT-Master anhängen

⇒ Der EtherCAT-Master erscheint als **EtherCAT_Master (EtherCAT Master)** im Projektbaum.

Geräte 👻 🛨	×
B BEC-LL-BIOL	•
🖮 🚮 Device (CODESYS Control Win V3)	
🖃 🗐 SPS-Logik	
Application	
Bibliotheksverwalter	
PLC_PRG (PRG)	
🗏 🌃 Taskkonfiguration	
😵 EtherCAT_Task (IEC-Tasks)	
🗏 🍪 MainTask (IEC-Tasks)	
PLC_PRG	
EtherCAT_Master (EtherCAT Master)	

Abb. 45: Projektbaum



Netzwerkadapter auswählen

- Doppelklick auf EtherCAT_Master (EtherCAT Master) im Projektbaum ausführen.
- In der Registerkarte Allgemein über die Schaltfläche Durchsuchen... den Dialog Netzwerkadapter auswählen öffnen.
- Den Netzwerkadapter auswählen und mit **OK** bestätigen.

٠	TBEC-LL-8IOL.pro	ject* - CODESYS		- 🗆 🗙
Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Erstellen	Online Debug Tools Fenst	er Hilfe		₹
🎦 🚅 🔜 🎒 い つ ぶ 🗈 🛍 🗙 🛤 🌿 (🝐 🍊 📕 🧌 🖷 🖄 🖓 🛯 🖳 🏪 🕯	📑 🔛 Application [Devic	e: SPS-Logik] 🝷 😋 🥨) 🛛 📲 📲 📮 📲 🚽
*				
Geräte 👻 🕂 🗙	Device EtherCAT_I	Master 🗙		▼
	Allgemein Syn-Unit-Zuordnung Log EtherCAT E/A-Abbild EtherCAT IEC-Objekte Status	Autoconfig Master/Sla EtherCAT NIC-Einstellung Zieladresse (MAC) Quelladresse (MAC) Netzwerkname Netzwerk über MAC au Verteilte Uhren	sves Jen FF-FF-FF-FF-FF 68-05-CA-37-91-FC PNET Uswählen () Netzwerk üb	EtherCAT
,		Vertente Onren		v opdonen
MAC-Adr	esse Name Beschre A3791FC PNET Intel PCI	ibung Ethemet Adapter (Gigabit)	ОК	Abbrechen
	 Meldungen - Gesamt 0 Fehler, 1 Warnu EtherCAT Beschreibung Dienst für Index 16#100A, Subinder 	ng(en), 5 Meldung(en) v OI Projekt 2x 16#0 war TBEC-LL-4	Fehler 🕐 1 Warnung(en Objekt BIOL TBEC_LL_810) O Meldung(en) X X Position OL [Devi
Ceräte POUs	Letzter Build 🔇	0 🕐 0 Precompile 🗸	C Projektben	utzer: (niemand) 🙆 🔇 📑

Abb. 46: Netzwerkadapter auswählen

- ▶ In der Registerkarte Allgemein den Menüpunkt Optionen ausklappen.
- Die Option Slaves automatisch neustarten aktivieren.

EtherCAT_Master X						-
Allgemein	🗸 Autoconfig I	Master/Slav	ves			Ether CAT.
Syn-Unit-Zuordnung	EtherCAT NIC-E	instellung	en			
Log	Zieladresse (MA	AC)	FF-FF-FF-FF	-FF-FF	Broadcast	Redundancy
EtherCAT E/A-Abbild	Quelladresse (N Netzwerkname	1AC)	8C-DC-D4-D0 Ethernet)-18-89	Durchsuchen	
EtherCAT IEC-Objekte	Netzwerk üb	oer MAC au	swählen 🔿 N	etzwerk üb	er Namen auswäh	len
Status	▲ Verteilte Uhre	n ——		—[Optionen	
Information	Zykluszeit Sync Offset Sync Window Sync Window	4000 20 Monitorine	μs φ μs	-	☐ LRW anstatt ☐ Meldungen ☑ Slaves auto	: LWR/LRD verwenden pro Task matisch neustarten
<						>

Abb. 47: Slaves automatisch neustarten

- ► Online → Einloggen klicken.
- ⇒ Das Projekt wird in die Steuerung geschrieben.



EtherCAT-Slave hinzufügen

- ► Online → Ausloggen klicken.
- ⇒ Die Konfiguration im ausgeloggten Zustand ist möglich.
- ▶ Rechstklick auf EtherCAT_Master (EtherCAT Master) → Geräte suchen auswählen.



Abb. 48: Gerät suchen

EtherCAT-Slave (hier: TBEC-LL-8IOL) im folgenden Fenster auswählen und Ins Projekt kopieren klicken.

				Geräte suchen	_ □	×
Gefundene	ieräte					
Gerätenam	e	Gerätetyp	Alias-Adresse			
···· TBEC_I	L_8IOL	TBEC-LL-8IOL	0			
Adresse	zuweisen			Unterschiede	zum Projekt anzei	gen
Geräte su	chen			Ins Projekt kopieren	Schließen	

Abb. 49: Gefundene Geräte ins Projekt kopieren

⇒ Das Modul erscheint mit den Standardeinstellungen aus dem ESI-File im Projektbaum.

Gerät online mit der Steuerung verbinden

- Online \rightarrow Einloggen klicken und Programm starten
- ⇒ Das Gerät ist online mit der Steuerung verbunden.
- ⇒ Die grünen Symbole im Projektbaum zeigen die aktive Verbindung an.
- ▶ Doppelklick auf TBEC_LL_8IOL (TBEC-LL-8IOL) ausführen.
- Auf der Registerkarte Allgemein → Diagnose zeigt der Status Operational die aktive Verbindung an.

Device EtherCA	T_Master TBEC_LL	8IOL X			-
Allgemein	Adresse	-	Zusätzlich Experteneinstellungen	EtherCATT	^
Prozessdaten	AutoIncAdresse EtherCAT-Adresse	0	Optional		
Startparameter	> Verteilte Uhren				
EoE-Einstellungen	Diagnose				
Diagnosehistorie	Aktueller Status:	Operational			
Log					
EtherCAT E/A-Abbild					
EtherCAT IEC-Objekte					
Status					
<					>

Abb. 50: Status: Operational



7.4.3 Slots konfigurieren

Die Slots werden über die Funktion "Gerät einstecken" konfiguriert.

Beispielkonfiguration

Slot	Modul	IO-Link-Device an Port
Basic	LL-Basic	Diese Modul ist immer gesteckt. Parameter/Diagnosen der DXP-Kanäle des Ge- räts (DXP 1, 3, 5 und 7) und Input Valid Signal der IO-Link-Ports
IO-Link Port 1	IN 1 WORD	Turck-Temperatursensor, TS-530-LI2UPN8X
IO-Link Port 2	IN 1 WORD/OUT 1 WORD	Turck-I/O-Hub, TBIL-M1-16DXP
IO-Link Port 3	DI	Kanal wird als DI konfiguriert
IO-Link Port 4	DI	Kanal wird als DI konfiguriert
IO-Link Port 5	IN 2 WORD/OUT 2 WORD	RGB-LED-Anzeigeleuchte K50L2RGBKQ
IO-Link Port 6	DI	Kanal wird als DI konfiguriert
IO-Link Port 7	ungenutzt	-
IO-Link Port 8	ungenutzt	-
Diagnostics	LL-Diagnostics	Diagnosedaten werden ins Prozessabbild ge- mappt
IO-Link Events	IO-Link Events	IO-Link-Events werden ins Prozessabbild ge- mappt
VAUX control	LL-VAUX control 16CH	Parameter für die VAUX-Spannungsversorgung
Module Status	Device Status/Control	Status- und Control für das Gesamtmodul

► Online → Ausloggen klicken.

⇒ Die Konfiguration im ausgeloggten Zustand ist möglich.



• Rechtsklick auf leeren Steckplatz im Projektbaum \rightarrow Gerät einstecken wählen.

Abb. 51: CODESYS – Slot konfigurieren



- Beispiel: Datenbreite für IO-Link-Port 1 (hier: IN 1 WORD) auswählen.
- Gerät einstecken klicken.

Geräte	I	Gerät einstec	ken ×
TEEC-LL-SLOL TEEC-LL-SLOL Device (CODESYS Control Win V3) TEEC-LL-SLOR SPS-Logk Application Disblotheksverwalter Disblotheks	Name IO_Link_Port_1 Aktion Gerät anhängen Gerät einfügen @ Gerät ei Izeichenfolge für eine Volltextsuche	instecken) Gerät a	ktualisieren <alle hersteller=""></alle>
Kation Kation Section Sec	Name □-∰ Feldbusse □-Bat EtherCat □-Bat Modul	Hersteller Versi	ion Beschreibung
	DI DI DI with parameter access DI with parameter access DI with parameter access DI NI BYTE IN 1 BYTE IN 1 WORD DI NI 1 WORD/OUT 1 WORD DI NI 1 WORD/OUT 4 WORD DI NI 16 BIT DI NI 6 BIT DI NI 6 BIT/OUT 16 BIT/OUT 16 BIT DI NI 6 BIT/OUT 16 BIT/OUT 10 BIT/	TURCK 0 TURCK 0	EtherCAT Module imported from Slave XML: Turck." EtherCAT Module imported from Slave XML: Turck."
K VAUX_control	Rame: IN 1 WORD Hersteller: TURCK Kategorien: Modul Version: 0 Bestellnummer: IN 1 WORD Beschreibung: EtherCAT Module imported fi 20210127 7982mod.xml Device: IN 1 WORD Ausgewähltes Gerät in den Steckplatz einfüge IO_Link_Port_1_1 (Sie können einen anderen Zielgerätknoten im	iom Slave XML: Turck) :n Navigator auswähler	TBEC_LL_BIOL_R1_ESI_V1.3

Abb. 52: CODESYS – IO-Link-Port 1 konfiguriert

Alle Slots gemäß oben stehender Beispielkonfiguration belegen.



Abb. 53: CODESYS – Gerät mit konfigurierten Slots

7.4.4 Startparameter einstellen

- Doppelklick auf TBEC_LL_8IOL (TBEC-LL-8IOL) ausführen.
- Registerkarte **Startparameter** wählen.
- ⇒ Alle eingestellten Parameter des Moduls werden angezeigt, können aber nicht verändert werden. Das Setzen der Startparameter erfolgt pro Slot.

āte 🗸 🕈 🗙	Device 🔐 EtherCAT_Ma	ister 🔿	TBEC_LL_8IOL	K IO_Link_Port_1_1				
TBEC-LL-SIOL	Allgemein							
SPS-Logik		Zeile	Index:Subindex	Name	Wert	Bitlänge	Abbruch bei Fehler	Spri
Application	Prozessdaten	Lene 1	16 #5000: 16 #00	Configured Medule ID	1	22		Spin
Bibliotheksverwalter			16#5000:16#00	Configured Module 1D	1	32		
PLC PRG (PRG)	Startparameter	2	16#0000:16#02	Manual output reset after overcurr. DXP-Ch1	no	0		
Taskkonfiguration	EoE-Einstellungen		16#8000:16#04	Manual output reset after overcurr. DXP-Ch5	10	0		
EtherCAT Task (IEC-Tasks)	Ederenstenungen		16#8000:16#08	Manual output reset after overcurr. DXP-Ch3	no	0		
🗉 🧐 MainTask (IEC-Tasks)	Log	0	16#8000:16#08	Manual output reset after overcurr. DXP-Ch7	no	0		
PLC PRG	Log		16#8000:16#12	Activate output DXP-Ch1	no	8		
EtherCAT Master (EtherCAT Master)	EtherCAT E/A-Abbild		16#8000:16#14	Activate output DXP-Ch3	no	8		
TREC II STOL (TREC-II-STOL)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8	16#8000:16#16	Activate output DXP-Ch5	no	8		
	EtherCAT IEC-Objekte	9	16#8000:16#18	Activate output DXP-Cn7	no	8		
IO Link Part 1 1 (IN 1 WORD)		- 10	16#5010:16#00	Configured Module ID	/	32		
IO Link Port 2 1 (IN 1 WORD/OUT 1 WORD)	Status	11	16#8010:16#04	Device ID	0	8		
IO Link Port 3 1 (DI)		- 12	16#8010:16#05	Vendor ID	0	8		
IO Link Port 4 1 (DI)	Information	- 13	16#8010:16#20	Revision	0	8		
IO Link Port 5 Class B 1 (IN 2 WORD/OLT 2 WO		- 14	16#8010:16#22	Cycle time	0	8		
IO Link Port 6 Class B 1 (DI)		15	16#8010:16#24	Input data length	0	8		
I IO Link Port 7 Class B			16#8010:16#25	Output data length	0	8		
IO_Link_Port_/_Class_D_		- 17	16#8010:16#28	Master Control	3	8		
			16#8018:16#01	Mode	0	8		
I Dagnosucs_1 (LE-Diagnosucs)		19	16#8018:16#02	Data storage mode	0	8		
IO_LINK_EVENTS_1 (IO-LINK EVENTS)		20	16#8018:16#03	Activate Quick Start-Up	False	8		
VAUX_control_1 (LL-VAUX control 16CH)		- 21	16#8018:16#07	Process input data invalid	False	8		
Module_status_1 (Device Status/Control)		22	16#8018:16#08	Deactivate diagnostics	2	8		
		23	16#8018:16#09	Input data mapping	0	8		
			16#8018:16#0A	Output data mapping	0	8		
		25	16#5020:16#00	Configured Module ID	15	32		
		26	16#8020:16#04	Device ID	0	8		
		27	16#8020:16#05	Vendor ID	0	8		
		- 28	16#8020:16#20	Revision	0	8		
		29	16#8020:16#22	Cycle time	0	8		
		30	16#8020:16#24	Input data length	0	8		
		- 31	16#8020:16#25	Output data length	0	8		
				14 1 A 1 I		-	- m	

Abb. 54: Startparameter des Moduls



Beispiel: Betriebsart "IO-Link mit identischem Gerät" für IO-Link-Port 2 einstellen



TBEC-LL-8IOL.project* - CODESYS							- 0	×
File Edit View Project Build Online Debug	Tools Window Help							T
	■ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Applicat	tion (Device: PLC Lo	nici 🗸 🞯 🔥 🕳 🕊 🗐 🖙 🗠				•
		Applica	aon (Device, 1 Ee Eo	gel warman in 11 with	= = 4/1 /	jana •• •¢		
Devices v 4 X	N IO Link Port 1 1 X							-
Provide CODESYS Control Win V3)	Startup Parameters	🕆 Add [<mark> Edit</mark> 📉 Delete 👎	🗈 Move Up 🕀 Move Down				
B BI PLC Logic		Line	Index:Subindex	Name	Value	Bit Length	Abort on Error	lumnt
Application	Module I/O Mapping	1	16 #5000:16 #00	Configured Module ID	17202722	22		
Library Manager	Madula IEC Objects	- 2	16#8000:16#04	Device ID IO-Link channel	0	8		
PLC_PRG (PRG)	Module IEC Objects	- 3	16#8000:16#05	Vendor ID IO-Link channel	0	8		
E III Task Configuration	Information	- 4	16#8000:16#20	Revision IO-Link channel	0	8		
EtherCAT_Task (IEC-Tasks)		- 5	16#8000:16#22	Cvcle time IO-Link channel	0	8		
🗏 😻 MainTask (IEC-Tasks)		6	16#8000:16#24	Input data length IO-Link channel	0	8		
PLC_PRG		7	16#8000:16#25	Output data length IO-Link channel	0	8		
EtherCAT_Master (EtherCAT Master)		- 8	16#8000:16#28	Master Control	3	8		
TBEC_LL_SIOL (TBEC-LL-SIOL)		9	16#8008:16#01	Mode	3	8		
LL_Basic (LL-Basic)		10	16#8008:16#02	Data storage mode	0	8		
IO_Link_Port_1_1 (IN 1 WORD)		- 11	16#8008:16#03	Activate Quick Start-Up IO-Link channel	False	8		
IO_Link_Port_2_1 (IN 1 WORD/OUT 1 WORD		12	16#8008:16#07	Process input data invalid IO-Link channel	False	8		
IO_Link_Port_3_1 (DI)		13	16#8008:16#08	Deactivate diagnostics IO-Link channel	2	8		
IO_Link_Port_4_1 (DI)		- 14	16#8008:16#09	Input data mapping IO-Link channel	0	8		
IO_Link_Port_5_Class_B_ (IN 2 WORD/OUT 2		- 15	16#8008:16#0A	Output data mapping IO-Link channel	0	8		
IO_Link_Port_6_Class_B_(DI)								
IO_Link_Port_7_Class_B_								
IO_Link_Port_8_Class_B_								
Diagnostics_1 (LL-Diagnostics)								
IO_LINK_EVENTS_I (IO-LINK EVENTS)								
VAUX_control_1 (LL-VAUX control 16CH)								
Module_status_1 (Device status/control)								
		<						
	1							<u> </u>
								-
Messages - Total 0 error(s), 0 warning(s), 0 message(s)								

Abb. 55: CODESYS – Startparameter für IO-Link-Port 2 öffnen

- Registerkarte Startparameter auswählen.
- ▶ Im Untermenü Doppelklick auf Mode ausführen.
- Bei Parametern, die kein volles Byte belegen (hier: Mode ist Datentyp BIT4), muss die Option Byte Array aktiviert sein.
- Auswahl mit **OK** bestätigen.

odule E/A-Abbild	Zeile	Index	:Subindex	Name		Wert	Bitlänge	Abbru	ch bei Fehler	Springe zu Zeile bei Fehler	Nächste Zeile	Kommentar
		16#50	00:16#00	Configure	d Module ID	15	32				0	Configured Module IF
dule IEC-Obiekte	- 2	16#80	000:16#04	Device ID		0	8				0	Device ID
Juie ILE Objekte	- 3	16#80	000:16#05	Vendor ID		0	8				0	Vendor ID
rmation	- 4	16#80	000:16#20	Revision		0	8				0	Revision
	- 5	16#80	000:16#22	Cycle time		0	8				0	Cycle time
	6	16#80	000:16#24	Input data	length	0	8				0	Input data length
	- 7	16#80	000:16#25	Output da	ta length	0	8				0	Output data length
	8	16#80	000:16#28	Master Co	ntrol	2	8				0	Master Control
	9	16#80	008:16#01	Mode		3	8				0	Mode
	- 10	16#80	008:16#02	Data stora	age mode	1	8				0	Data storage mode
	- 11	16#80	008:16#03	Activate Q	uick Start-Up	False	8				0	Activate Quick Start
	- 12	16#80	008:16#07	Process in	put data invalid	False	8				0	Process input data in
	- 13	16#80	008:16#08	Deactivate	e diagnostics	2	8				0	Deactivate diagnost
	- 14	16;			Wählen Sie	e einen Eint	rag aus c	lem Obj	ektverzeich	nis	D	Input data mapping
	- 15	15 16								p	Output data mapping	
		- 1	Index:Sub	index	Name		Flags	Тур	Grundwert			
		- 1		00:16#00	Vendor Specific	s IO-Link Port						
		- 1	16#50	00:16#00	Configured Mod	dule ID	RW	UDINT				
		- 1	IE 16#80	00:16#00	Parameter IO-L	ink Port						
		- 1	□ 16#80	08:16#00	Parameter IO-L	ink Port						
		- 1	- :1	5#01	Mode		RW	BIT4	16#00			
		- 1	- :1	5#02	Data storage m	node	RW	BIT2	16#00			
		- 11	- :1	5#03	Activate Quick	Start-Up	RW	BOOL	16#00			
		- 1	- :1	5#07	Process input d	lata invalid	RW	BOOL	16#00			
		- 1	- :1	5#08	Deactivate diag	gnostics	RW	BIT2	16#02			
		- 1	- :1	5#09	Input data map	ping	RW	BIT2	16#00			
		- 11	:1	5#0A	Output data ma	apping	RW	BIT2	16#00			
		_	E 16#∆0	00-16#00	Disenseis IO Lie	- L D t						

Abb. 56: CODESYS – Startparameter setzen



7.4.5 EtherCAT-Device über das Object Dictionary parametrieren



Turck empfiehlt, Änderungen nur in den Startup-Parametern durchzuführen.

- ▶ Im Projektbaum Doppelklick auf TBEC_LL_8IOL (TBEC-LL-8IOL) ausführen.
- ▶ In der Registerkarte Allgemein die Option Experteneinstellungen aktivieren auswählen.

TBEC_LL_8IOL X			•
Allgemein	Adresse	Zusätzlich V Experteneinstellungen	EtherCAT
ProzessdatenExpertenmodus	Auto Inc Adresse 0	Optional	Luicitati
Prozessdaten	> Verteilte Uhren		
Startparameter	> Startup-Überprüfung	> Timeouts	
EoE-Einstellungen	DC-Zykluseinheitkontrolle: lokalem µC zu	iweisen	
Log	V Watchdog		
EtherCAT E/A-Abbild	 Deaktiviert 		
EtherCAT IEC-Objekte	○ Konfigurierter Station-Alias (ADO 0x0012)	Wert	1001
Status	O Explizite Geräteidentifikation (ADO 0x0134)		
Information	🔘 Datenwort (2 Bytes)	ADO (hex)	16#0
<			>

Abb. 57: Experteneinstellungen aktivieren

- Online \rightarrow Einloggen klicken.
- Registerkarte CoE Online wählen.
- ➡ Das Object Dictionary des Gerätes mit allen gerätespezifischen Parametern wird angezeigt.

pe ster urer Device Name urer Device Name urer Software Version urer Software Version urer Software Version ver Bootloader Version Vbject History o Othert	ine von ESI-Dai Flags RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO	tei Contine Typ UDINT USINT STRING STRING STRING USINT	vom Gerät Vert 5001 0 TBEC-LL-SIOL' '1' 'V0.0.12.9' V1.0.00'	
pe ster urer Device Name urer Pardware Version urer Software Version urer Software Version bject history o Othert	Ine von ESI-Dat RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO	ei Contine Typ UDINT USINT STRING STRING STRING STRING USINT	vom Gerät Vert 5001 0 TBEC-LL-8IOL' '1' 'V0.0.12.9' 'V1.0.00'	
pe ster urer Device Name urer Software Version urer Software Version vbject history o Othert	Flags RO RO RO RO RO RO RO RO RO	Typ UDINT USINT STRING STRING STRING STRING USINT	Wert 5001 0 'TBEC-LL-BIOL' '1' '0.0.12.9' 'V1.0.0.0'	
pe ster urer Device Name urer Hardware Version urer Software Version urer Bootloader Version blject History o Ohiert	Flags RO RO RO RO RO RO RO RO	Typ UDINT USINT STRING STRING STRING STRING USINT	Wert 5001 0 'TBEC-LL-8IOL' '1' 'V0.0.12.9' 'V1.0.0.0'	
pe ster urer Device Name urer Aardware Version urer Software Version urer Bootloader Version bloject History o otheret	RO RO RO RO RO RO RO RO	UDINT USINT STRING STRING STRING USINT	5001 0 'TBEC-LL-BIOL' '1' 'V0.0.12.9' 'V1.0.0.0'	_
ster urer Device Name urer Hardware Version urer Software Version urer Bootloader Version bloject History o Othert o Divert	RO RO RO RO RO RO RO	USINT STRING STRING STRING STRING USINT	0 'TBEC-LL-8IOL' '1' 'V0.0.12.9' 'V1.0.0.0'	
urer Device Name urer Hardware Version urer Software Version urer Bootloader Version bject higs History o Ohiert	RO RO RO RO RO RO	STRING STRING STRING STRING USINT	'TBEC-LL-8IOL' '1' 'V0.0.12.9' 'V1.0.0.0'	
urer Hardware Version urer Software Version Vbject ings History o Object	RO RO RO RO RO	STRING STRING STRING USINT	'1' 'V0.0.12.9' 'V1.0.0.0'	
urer Software Version urer Bootloader Version Diget History n Object	RO RO RO RO	STRING STRING USINT	'V0.0.12.9' 'V1.0.0.0'	
urer Bootloader Version Object ings History o Object	RO RO RO	STRING	'V1.0.0.0'	
Dbject ings History p.Qhiect	RO RO	USINT		
ings History Diect	RO		4	
History		USINT	2	
n Object	RO	USINT	14	
p object	RO	ULINT	23456147000000	
RxPDO LL-Basic	RO	USINT	16	
RXPDO IN 1 WORD/OUT 1 WORD	D RO	USINT	1	
RXPDO IN 2 WORD/OUT 2 WORD	D RO	USINT	2	
RxPDO LL-VAUX control 16CH	RO	USINT	16	
RxPDO Device Status/Control	RO	USINT	16	
TxPDO LL-Basic	RO	USINT	32	
TXPDO IN 1 WORD	RO	USINT	1	
XPDO IN 1 WORD/OUT 1 WORD	D RO	USINT	1	
TXPDO IN 2 WORD/OUT 2 WORD	D RO	USINT	2	
TxPDO LL-Diagnostics	RO	USINT	160	
TxPDO IO-Link Events	RO	USINT	48	
TxPDO Device Status/Control	RO	USINT	32	
apping of IO-Link Device Status	RO	USINT	8	
ager type	RO	USINT	4	
ager 2 PDO Assignment	RO	USINT	5	
neor 2 DDO Assignment	no.	LICTAT	•	
				•
Datentyp	Wert	Vor	bereiteter Ausführ	
	RxPDO III 2 WORD/OUT 2 WOR RxPDO LL-VAUX control I6CH RxPDO LL-VAUX control I6CH TXPDO IN 1 WORD TXPDO IN 1 WORD TXPDO IN 1 WORD/OUT 1 WORI TXPDO IN 1 WORD/OUT 2 WORI TXPDO IN 2 WORD/OUT 2 WORI TXPDO IO-Link Events TXPDO IO-Link Events TXPO IO-Link Events TXPO IO-Link Events TXPO III I I I I I I I I I I I I I I I I I	RxPDO IN 2 WORD/OUT 2 WORD RO RxPDO LL-VAUX control 16CH RO RxPDO LL-VAUX control 16CH RO TxPDO IN 1 WORD RO TxPDO IN 1 WORD/OUT 2 WORD RO TxPDO IN 2 WORD/OUT 2 WORD RO TxPDO IO-Link Events RO apping of IO-Link Events RO apping of IO-Link Events RO apper type RO apper 2 PDO Assignment RO	RxPDD DL: 2WORD/OUT 2 WORD RO USINT RxPDD LL-VAUX control 16CH RO USINT RxPDD LL-VAUX control 16CH RO USINT TxPDD LL-Basic RO USINT TxPDD IN 1 WORD RO USINT TxPDO IN 1 WORD/OUT 1 WORD RO USINT TxPDO IN 1 WORD/OUT 1 WORD RO USINT TxPDO IN 1 WORD/OUT 2 WORD RO USINT TxPDO ID-Link Events RO USINT TxPDO IO-Link Events RO USINT TxPDO IO-Link Events RO USINT apping of IO-Link Device Status/Control RO USINT tager type RO USINT tager 2 DDO Assignment RO USINT	RxPDD DIL 2 WORD/OUT 2 WORD RO USINT 2 RxPDD LL-VAUX control IGCH RO USINT 16 RxPDD ClL-VAUX control IGCH RO USINT 16 TxPDD ClL-Basic RO USINT 32 TxPDO IN 1 WORD RO USINT 1 TxPDO IN 1 WORD/OUT 1 WORD RO USINT 1 TxPDO IN 1 WORD/OUT 2 WORD RO USINT 2 TxPDO IN 1 WORD/OUT 2 WORD RO USINT 2 TxPDO IN 1 WORD/OUT 2 WORD RO USINT 2 TxPDO IN 2 WORD/OUT 2 WORD RO USINT 160 TxPDO IO-Link Events RO USINT 48 TxPDO IO-Link Events RO USINT 32 apping of IO-Link Device Status RO USINT 32 apper type RO USINT 4 ager type RO USINT 5 Exect DO USINT 9

Abb. 58: CODESYS – Object Dictionary

Die Anzeige der Parameter ist abhängig von der Gerätekonfiguration. Die Parameter können im Object Dictionary geändert werden.



HINWEIS

Die Änderung der Parameter während der Laufzeit kann zu einer fehlerhaften Konfiguration des Gerätes führen.



7.4.6 Gerät per Explicit Device ID adressieren

- ▶ Im Projektbaum Doppelklick auf TBEC_LL_8IOL (TBEC-LL-8IOL) ausführen.
- In der Registerkarte Allgemein die Checkbox Optional aktivieren.
- ► Allgemein → Identifikation → Explizite Geräteidentifikation (ADO 0x0134): Im Feld Wert den Identification Value (hex.) eingeben, der mit den Drehcodierschaltern am Gerät übereinstimmt.

TBEC_LL_8IOL X					•
Adresse AutoIncAdresse EtherCAT-Adresse	– Zusätzlich — I Expertenei I Optional	nstellungen	Ether	CAT.	
 Verteilte Uhren Startup-Überprüfung Hersteller-ID prüfen Produkt-ID überprüfen Revisionsnummer prüfen Erwartete Slot-Konfiguration downloaden 	✓ Timeouts SDO-Zugriff I-> P P-> S/S-> 0	1000 5000 150	4 • •	ms ms	
 DC-Zykluseinheitkontrolle: lokalem µC zur Watchdog Identifikation Deaktiviert Konfigurierter Station-Alias (ADO 0x0012) 	weisen	•	ł		
 Explizite Geräteidentifikation (ADO 0x0134) Datenwort (2 Bytes) 	ADO (hex)	1	16#12	V	
<					>

Abb. 59: CODESYS – Explicit Device ID: Identification Value eingeben

► Online → Einloggen klicken.

7.4.7 Gerät per Configured Station Alias adressieren

- ▶ Im Projektbaum Doppelklick auf TBEC_LL_8IOL (TBEC-LL-8IOL) ausführen.
- ► Online → Einloggen klicken.
- Auf der Registerkarte Allgemein unter Identifikation die Option Konfigurierter Station-Alias (ADO 0x0012) auswählen.
- Im Feld Wert den Identification Value eingeben.
- EEPROM schreiben klicken.

TBEC_LL_8IOL X			
Allgemein	Adresse		Ethor
ProzessdatenExpertenmodus	AutoIncAdresse 0		EulerCAI.
Prozessdaten	EtherCAT-Adresse 1001	Uptional	
Startparameter	Diagnose		
Online	Aktueller Status:		
CoE Online	Startup-Überprüfung	> Timeouts	
EoE-Einstellungen	 DC-Zykluseinheitkontrolle: lokalem µC z Watchdog 	zuweisen	
Diagnosehistorie	Identifikation		
Log	Deaktiviert Konfiguriates Station Alian (ADO 0x0012)	West	
EtherCAT E/A-Abbild	EEPROM schreiben	Tatsächliche Adresse	0
EtherCAT IEC-Objekte	Explizite Geräteidentifikation (ADO 0x0134)		
Status	Datenwort (2 Bytes)	ADO (hex)	16#12
Information			
EoE-Einstellungen			
EtherCAT E/A-Abbild			
Status			
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			>

Abb. 60: CODESYS – Configured Station Alias: Identification Value eingeben

Den folgenden Dialog mit **OK** bestätigen.



Identifikation		
Konfigurierter Station-Alias (ADC)	0x0012) Wert	8
EEPROM schreiben	Tatsächliche Adresse	6
 Explizite Geräteidentifikation (AD 	00 0x0134)	
🔵 Datenwort (2 Bytes)	ADO (hex)	16#12
CODESYS Nach dem erforderlig	Schreiben der EEprom Alias-Adresse i ch. Bitte aus- und wieder einschalten!	× st ein Neustart
		ОК

Abb. 61: CODESYS – Neustart erforderlich

- ⇒ Der Identification Value wird ins Gerät geschrieben.
- Spannungsreset durchführen.
- ⇒ Nach dem Einschalten wird das neu eingefügte Gerät automatisch vom Master erkannt. Der Status in der Registerkarte Online springt automatisch auf OP.

7.5 IP-Adresse für EoE zuweisen

Über das Kommunikationsprotokoll EoE wird das normale Ethernet-Protokoll getunnelt. Dem Gerät kann für EoE eine IP-Adresse zugewiesen werden, sodass das Gerät über den Webserver oder den DTM konfiguriert werden kann. Voraussetzung: Der eingesetzte EtherCAT-Master ünterstützt die Funktion EoE.

EoE in TwinCAT aktivieren

-	

HINWEIS

Im folgenden Beispiel wird die Kommunikation zwischen EtherCAT- und Standard-Ethernet-Netzwerk über eine spezielle Ethernet-Switchport-Klemme (z. B. EL6601) der Firma Beckhoff Automation hergestellt.

Um die Funktion EoE in Betrieb zu nehmen, sind folgende Schritte erforderlich:

- EoE im EtherCAT-Master aktivieren
- EoE in Ethernet-Switchport-Klemme aktivieren
- EoE im EtherCAT-Slave aktivieren

EoE im EtherCAT-Master aktivieren:

- ▶ In TwinCAT im Projektbaum Doppelklick auf Master (EtherCAT) ausführen.
- ▶ Registerkarte EtherCAT → Erweiterte Einstellungen klicken.
- Im Fenster Erweiterte Einstellungen links EoE Support wählen.
- Unter Virtueller Ethernet Switch die Option Enable aktivieren und unter Windows Netzwerk die Option Verbinde mit TCP/IP Stack aktivieren.
- Die Funktion EoE ist im Master aktiviert.

Allgemein	Adapter EtherCAT	Online CoE - Onli	ne	
NetId:	10.17.110.140	0.8.1	Erweiterte Einstellungen	
			Export Konfigurationsdatei	
			Sync Unit Zuordnung	
			Topologie]

Erweiterte Einstellungen

 Status Maschine Zyklische Frames Distributed Clocks EoE Support Redundanz Emergency Diagnose 	EoE Support	Switch 3 140 100 +	Windows Netzwerk Verbinde mit TCP/IP Stack Windows IP Routing IP Enable Router Änderungen erfordem ein Reboot!		
	EtherCAT Mailbox	Gateway 0.0.0.0	Virtuelle MAC: 00 00 00 00 00 00		

Abb. 62: TwinCAT – EoE im Master aktivieren



EoE in Ethernet-Switchport-Klemme (EL6601) aktivieren:

- ▶ Im Projektbaum Doppelklick auf die Ethernet-Switchport-Klemme (EL6601) ausführen.
- ► Registerkarte EtherCAT → Erweiterte Einstellungen klicken.
- ▶ Im Fenster Erweiterte Einstellungen links unter Mailbox den Punkt EoE wählen.
- ► IP-Adresse, Subnetzmaske und Default-Gateway eingeben.
- ⇒ Die Funktion EoE ist in der Ethernet-Switchport-Klemme (EL6601) aktiviert.

Allgemein EtherCAT	Prozessdaten S	Startup							
Тур:	EL6601 1 Port Sv	L6601 1 Port Switch (Ethernet, CoE)							
Produkt/Revision:	EL6601-0000-002								
Auto Inc Adr:	FFFF								
EtherCAT Adr:	1002 ‡		Erweiterte	Einstellungen					
Identification Value:	0								
Vorgänger Port:	Master				\sim				
				Erweiterte Ein	stellungen				
Aller and in									
→ Angemein Verhalter Timeout Identifika FMMU / Init Komu Mailbox CoE FoE EoE EoE EoE ESC Zugriff	Einstellunge ation SM mandos		irtueller Ethernet Por- elle MAC witch Port) Port) DHCP) IP Adresse Subnet Mask: Default Gateway: DNS Server: NS Name: ime Stamp Requester	02 01 05 10 03 ea 192.168.122. 1 255.255.255. 0 192.168.122. 1 d					

Abb. 63: TwinCAT – EoE in Switch-Port-Klemme aktivieren

EoE im EtherCAT-Slave aktivieren:

- ▶ Im Projektbaum Doppelklick auf Box 1 (TBEC-LL-8IOL) ausführen.
- ► Registerkarte EtherCAT → Erweiterte Einstellungen klicken.
- Im Fenster Erweiterte Einstellungen links unter Mailbox den Punkt EoE wählen.
- ▶ IP-Adresse, Subnetzmaske und Default-Gateway eingeben.
- ⇒ Die Funktion EoE ist im EtherCAT-Slave aktiviert.

TBEC-LL-8IOL → ×								
Allgemein EtherCAT	Prozessdaten S	ilots St	tartup	Diag Historie				
Typ: Produkt/Revision: Auto Inc Adr: EtherCAT Adr: Identification Value: Vorgänger Port:	TBEC-LL-8IOL 100004614 / 1 0 1001 0 Master			Erweiterte I	Einstellung	en		
					Erwe	iterte Eir	nste	llungen
Allgemeir Verhal Timeo Identif FMML Init Ko CoE FoE EoE Distribute ESC Zugri	n Iten sut Einstellunge fikation J / SM smmandos	EoE Virtu © 1 (((((()	Virtuellei Jelle MA Switch F P Port DHC O DHC Subn DHS Na DNS Na Time Sta	r Ethernet Po IC Port dresse et Mask: uit Gateway: Server: me: amp Request	02 01 0 192.16 255.25 192.16	5 10 03 e9 58.122. 4 55.255. 0 58.122. 1 		

Abb. 64: TwinCAT – EoE im EtherCAT-Slave aktivieren





EoE in CODESYS aktivieren

In CODESYS ist EoE im EtherCAT-Master per Default aktiviert.

EoE im EtherCAT-Slave aktivieren:

- ▶ Im Projektbaum Doppelklick auf TBEC_LL_8IOL (TBEC-LL-8IOL) ausführen.
- Registerkarte **EoE-Einstellungen** wählen.
- ► IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway eingeben.
- ⇒ Die Funktion EoE ist im EtherCAT-Slave aktiviert.

TBEC_LL_8IOL X		
Allgemein	Einstellungen Virtueller Ethernet-Port	
ProzessdatenExpertenmodus	Virtuelle MAC-ID	02-01-05-10-03- E 9
Prozessdaten	◯ Switch-Port	• IP-Port
Startparameter	IP-Einstellungen	
EoE-Einstellungen	IP-Adresse Subnetzmaske	192 . 168 . 122 . 4 255 . 255 . 255 . 0
Log	Standard-Gateway	192 . 168 . 122 . 1
EtherCAT E/A-Abbild	DNS-Server	
EtherCAT IEC-Objekte	DNS-Name	
Status		
Information		

Abb. 65: CODESYS – EoE im EtherCAT-Slave aktivieren

Gerät konfigurieren

Nachdem EoE im EtherCAT-Master und im EtherCAT-Slave aktiviert wurde, kann das Gerät im DTM oder im Webserver konfiguriert werden.

Gerät im Webserver konfigurieren

Voraussetzung: Das TBEC-LL-8IOL besitzt bereits eine IP-Adresse.

- Webserver durch Eingabe der IP-Adresse im Web-Browser aufrufen.
- ► Im Webserver des Geräts einloggen.
- Gerät konfigurieren und Änderungen über Write in das Gerät schreiben.

TBEC-LL-8IOL	TBEC-LL-8IOL - Gateway - Parameter	
∫info ŷi Parameter ŷi Diagnosis ŷi Event log ↓i Exe-/ Import ♥ Change Password LOCAL I/O Info ↓i Parameter ♥i Diagnosis ↓i Input ↓i Output	Write Tab view Print Device Fieldbus configuration Deactivate WEB server no Deactivate WEB server no Deactivate WEB server no Deactivate WEB server no Deactivate all diagnostics no Deactivate all diagnostics no Deactivate all diagnostics no Deactivate I/O-ASSISTANT Force Mode no LED behavior (PWR) at V2 undervoltage green Special device properties Production data Production data 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	

Abb. 66: Webserver – Gerät konfigurieren



Gerät im DTM konfigurieren

Voraussetzung: Das TBEC-LL-8IOL besitzt bereits eine IP-Adresse.

- Ethernet-Schnittstelle **BL Service Ethernet** zum Projekt hinzufügen.
- **•** TBEC-LL-8IOL über die Funktion **Gerät hinzufügen** zur Schnittstelle hinzufügen.

Proje	kt			P ×	
Gerät	te Tag			0	
Вн	OST PC				
-	TCP:192	.168.0.101	3.E	Verbindung aufbauen	
			**	Verbindung trennen	
			=1=	verbindung <u>t</u> rennen	
			₽	Daten aus dem Gerät <u>l</u> esen	1
			<u>N</u>	Daten ins Gerät schrei <u>b</u> en	
				<u>P</u> arameter	
				Mess <u>w</u> ert	
				Simulation	
				<u>D</u> iagnose	
				Kanäle anzeigen	
				Kanal	•
				Topology-Scan	
				Diagnostic-Scan	
				Up-/Download-Manager	
				Druc <u>k</u> en	•
				Weitere <u>F</u> unktionen	•
			<u>•</u>	<u>G</u> erät hinzufügen	
				Gerät aus <u>t</u> auschen	
			<u>8</u>	Gerät e <u>n</u> tfernen	
<				Eigenschaften BL Service E	thernet
⊲⊳	* 0	<noname></noname>		Administrator	

Abb. 67: DTM – Gerät hinzufügen

► TBEC-LL-8IOL aus dem Gerätekatalog auswählen.

📑 Gerät für							×
Alle Geräte (2/228 DTMs)							
tbec		▼ Find	len Leeren				
Gerät 🔺	Protokoll	Hersteller	Group	Geräteversion	FDT-Version	DTM-Version	
TBEC-LL-4RFID-8DXP	BL Service	Turck	DTM spezif	1.0.0 / 2019-11-05	1.2.0.0	1.00.2901 /	
TBEC-LL-8IOL	BL Service	Turck	DTM spezif	1.0.0 / 2021-01-21	1.2.0.0	1.00.2901 /	
< Fin Mad Data FM/Danual and File	un la nal Dinana (C					2" DefPeudeete	"0600"
FwDwlBaudrate="9600" DWLOptions="14	42+" DataBase	e="C:\Program	Files (x86)\Tu	rck Software\DTMs	\awBIDtm\da	tabase\gwBLDTI	= 9000 M Turck
Model.mdb" ModuleType="TBEC-LL-8IOL	" WizFavorite=	"1130" Statio	nSubSystem='	Modbus Ip ProfiNe	t" IPClass="6	7"/>	
					[ОК	Abbruch
					-		

Abb. 68: DTM – Gerät auswählen

▶ IP-Adresse des TBEC-LL-8IOL eingeben.



Abb. 69: DTM - IP-Adresse eingeben

Gerät im DTM konfigurieren.



Abb. 70: DTM - Gerät konfigurieren



7.6 IO-Link-Devices in Betrieb nehmen

7.6.1 Webserver – IO-Link-Devices verwalten

Der Webserver des Geräts kann nur erreicht werden, wenn das Gerät über EoE eine IP-Adresse erhalten hat [> 62]. Voraussetzung: Der eingesetzte EtherCAT-Master ünterstützt die Funktion EoE.

Webserver: integrierter IODD-Konfigurator

Die integrierte IODD-Konfigurator im Webserver ermöglicht das Einlesen aller am IO-Link-Master angeschlossenen IO-Link-Devices und damit die Parameterierung und das Monitoring der Geräte. Voraussetzung: Die Ports des Geräts sind in der EtherCAT-Konfigurations-Software als IO-Link-Ports konfiguriert.

- Webserver durch Eingabe der Geräte-IP-Adresse im Web-Browser aufrufen.
- ▶ Im Webserver des IO-Link-Masters einloggen und IODD Configurator klicken.
- Der IO-Link-Master führt automatisch einen Topology-Scan durch. Alle angeschlossenen IO-Link-Devices werden eingelesen. Geräte, deren IODD nicht bekannt ist, werden als generische Geräte angezeigt.

MAIN IODD CONFIGURATOR	DOCUMENTATION			LOGOU
INTERN LL-8IOL	IODD Config	jurator		
Port 1 - device connected	₽ ► ► ₽	A C		
Port 2 - no device	Read Write L	oad IODD Websearch Print		
Port 3 - device connected	Identification	Vendor: Generic		
Port 4 - no device		Device: Generic device		
Port 5 - device connected	Process data	Minimal IODD for generic device		
Port 6 - no device		Generic IODD loaded		
Nort 7 - no device	Active events	Info		
Nort 8 - no device		Vendor Name	TURCK	
	Event history	Vendor Text	www.turck.com	
		Product Name	TBIL-M1-16DXP	
		Product ID	6814102	
		Product Text	I/O-Hub	
		Serial Number	000327933-00003D	
		Hardware Version	0000	
		Firmware Version	1.4.8.0	
		Application Specific Tag		
		Direct parameters 1: Process Data Input Length	16	
		Direct parameters 1: Process Data Output Length	16	
		Direct parameters 1: Vendor ID	317	
		Direct parameters 1: Device ID	1979139	
		Direct parameters 1: IO-Link Version ID	17	

Abb. 71: Webserver: IODD-Konfigurator – generische IODD

Fehlende IODDs können lokal über die Funktion Load IODD oder über die Funktion Websearch im Internet gesucht werden.

		TURCK
MAIN IODD CONFIGURATOR	DOCUMENTATION	LOGOUT
INTERN LL-BIOL	IODD Configurator Image: Second Write Cond 100D Read Write Cond 100D Vendor: Generic Device: Generic device Print Identification Process data Minimal IODD for generic device Vol 1000/ 1200-62-88 Generic IODD loaded Active events Info	
Port 8 - no device	Vendor Name TURCK Event history Vendor Text www.turck.com Denduct Name Tail 141 160 VD	

Abb. 72: Webserver: IODD-Konfigurator – IODD laden

Wenn die IODD für das Gerät geladen ist, ist der Zugriff auf alle Parameter, Diagnosen und Prozessdaten des angeschlossenen IO-Link-Device möglich.



Abb. 73: Webserver: IODD-Konfigurator – Zugriff auf IO-Link-Device über IODD



7.6.2 FDT/DTM – IO-Link-Devices verwalten

FDT/DTM ermöglicht die Parametrierung und das Monitoring der am IO-Link-Master angeschlossenen IO-Link Devices. Der DTM kommuniziert über EoE mit den angeschlossenen Devices. Für die Inbetriebnahme ist der Anschluss des IO-Link-Masters an einen EtherCAT-Master erforderlich, der die Funktion EoE unterstützt.

Angeschlossene IO-Link-Devices einlesen: Topology-Scan im DTM

Der Topology-Scan in PACTware ermöglicht das Einlesen einer IO-Link-Konfiguration bis hin zum IO-Link-Device. IO-Link-Devices, die in PACTware bekannt sind, werden erkannt und zu den IO-Link-Ports des IO-Link-Masters hinzugefügt. Voraussetzung dafür ist, dass zuvor die entsprechenden Sensor-DTMs oder die Sensor-IODDs über den IODD DTM-Configurator installiert wurden.



Abb. 74: PACTware – Topology-Scan

7.6.3 IO-Link-Device mit IO-Link V1.0 in Betrieb nehmen

IO-Link-Devices nach IO-Link-Spezifikation V1.0 unterstützen keine Datenhaltung. Wenn ein IO-Link-V1.0-Device verwendet wird, muss die Datenhaltung am IO-Link-Port deaktiviert werden. In der Konfigurationssoftware des EtherCAT-Masters wird die Datenhaltung über den Parameter "Master Control", Bit 4...15 = 0 (CoE-Index 0x80n0:28) deaktiviert.

Im Webserver wird die Datenhaltung über den Parameter "Data Storage Mode" deaktiviert.

- Parameter **Data Storage Mode** am Port auf **deactivated**, **clear** setzen.
- Parametrierung über die Schaltfläche Write in das Gerät laden.
- ▶ IO-Link-V1.0-Device anschließen.
- ⇒ Die LED IOL am IO-Link-Port leuchtet grün, aktive IO-Link-Kommunikation.



Abb. 75: Beispiel: Datenhaltung über Data Storage Mode im Webserver deaktivieren


TURCK

7.6.4 IO-Link-Device mit IO-Link V1.1 in Betrieb nehmen

Wenn ein anderer Device-Typ an einen zuvor bereits genutzten IO-Link-Port angeschlossen wird, sollte der Datenhaltungsspeicher des Masters zunächst gelöscht werden.

Zum Löschen des Datenspeichers stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- IO-Link-Master auf Werkseinstellungen zurücksetzen [▶ 122].
- Datenhaltungsspeicher über den Parameter "Master Control" löschen bzw. Datenhaltung deaktivieren.

Datenhaltungsspeicher über Parameter löschen

Das Löschen des Datenhaltungsspeichers bzw. das Deaktivieren der Datenhaltung erfolgt in der Konfigurationssoftware des EtherCAT-Masters über den Parameter "Master Control", Bit 4… 15 = 0 (CoE-Index 0x80n0:28).

Im Webserver wird der Datenhaltungsspeicher über den Parameter "Data Storage Mode" gelöscht.

- Parameter **Data Storage Mode** am Port auf **deactivated**, clear setzen.
- Parametrierung über die Schaltfläche Write in das Gerät laden.
- ⇒ Die LED IOL am IO-Link-Port leuchtet grün, aktive IO-Link-Kommunikation.

TBEC-LL-8IOL	TBEC-LL-8IOL - Local I/O - Parameter	er	
j) Info	▶≞ — @		
{्रे Parameter	Write Tab view Print		
💱 Diagnosis 🦺	Port 1 - IO- IO-Link port parameters	IQ.1 ink without validation	
🖗 Event log	0) Data storage mode	deactivated clear	
Ex- / Import	Port 1 - DXP Cycle time	automatic ?	
🔍 Change Password	(Channel 1) IO-Link Revision	automatic Y	
LOCAL I/O 🦺	Port 2 - IO- Link (Channel Activate Quick Start-Up	no v ?	
j Info	2) Diagnostic settings		
کې Parameter	Process input data invalid Port 2 - DXP	no diagnostic generated	
😳 Diagnosis <u>/</u>	(Channel 3) Deactivate diagnostics	yes V	
ੂ∜ _ਦ Input	Port 3 - IO- Link (Channel Process input data mapping	swap 16 bit 💙 ?	
ട് Output	4) Process output data mapping	swap 16 bit 🗸 ?	
	Port 3 - DXP (Channel 5)		
	Port 4 - IO- Link (Channel 6)		
	Port 4 - DXP (Channel 7)		
	Port 5 - IO- Link (Channel 8)		
	Port 6 - IO- Link (Channel 10)		
	Port 7 - IO- Link (Channel 12)		
	Port 8 - IO-		

Abb. 76: Beispiel: Datenhaltung über Data Storage Mode im Webserver deaktivieren

- Wenn erforderlich, Datenhaltung erneut aktivieren.
- Parameteränderung über die Schaltfläche Write in das Gerät laden.
- ► IO-Link-V1.1-Device anschließen.
- ⇒ Die LED IOL am IO-Link-Port leuchtet grün, aktive IO-Link-Kommunikation.

8 Parametrieren und Konfigurieren

8.1 Modulares Gerätemodell/Slot-Definition

Das TBEC-LL-8IOL erscheint in der Konfigurationssoftware als modularer EtherCAT-Slave mit 13 konfigurierbaren Slots. Die Konfiguration der Slots erfolgt durch Hinzufügen/Stecken vordefinierter EtherCAT-Module.

Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Zurodnungen Slot/Modul.

Slot	Modul	Beschreibung					
Basic	LL-Basic	Parameter/Diagnosen der D2 gnal der IO-Link-Ports	XP- und SIO-Kanäle des Geräts, sowie Input Valid Si-				
IO-Link Port [18]	IO-Link Input/ Output Module	 IN1 BYTE IN 1 WORD IN 1WORD/OUT 1 WORD 	Das Stecken eines Moduls aktiviert die Funktion "IO-Link" für den Port, d.h. der IO-Link-Port wird im IO-Link-Modus betrieben. Die Länge der Prozessdaten kann über das ausge- wählte Modul an das angeschlossene IO-Link-Devi- ce angepasst werden. Setzt die Bits 04 im Parameter "Master Con- trol" (0x80n0:28) auf den Wert 3. Der Modus des IO-Link-Ports (z.B. "IO-Link ohne Überprüfung") wird über den Parameter "Mode" (0x80n8:01) defi- niert. [▶ 81]				
		DI	Das Stecken des Moduls aktiviert die Funktion "Dl" für den Port, Pin 4 des IO-Link-Ports wird als einfa- cher digitaler Eingang betrieben. Datenhaltung wird nicht unterstützt. Setzt die Bits 04 im Parameter "Master Con- trol" (0x80n0:28) auf den Wert 1 [▶ 81].				
		DI with parameter access	Das Stecken des Moduls aktiviert die Funktion "DI mit Parameterzugriff" für den Port, Pin 4 des IO- Link-Ports wird als einfacher digitaler Eingang be- trieben. Der azyklische Parameterzugriff von der SPS oder vom DTM ist möglich. Der IO-Link-Master startet den Port im IO-Link-Modus, parametriert das Devi- ce und setzt den Port dann zurück in den SIO-Mo- dus (DI). Der Port bleibt so lange im SIO-Modus (DI), bis eine erneute IO-Link-Anfrage von der übergeordneten Steuerung erfolgt. Datenhaltung wird nicht unterstützt. Angeschlossene Devices müssen den SIO-Modus (DI) unterstützen. Bei ei- nem Parameterzugriff wird die IO-Link-Kommuni- kation am Port gestartet. Schaltsignale werden da- bei unterbrochen. Setzt die Bits 04 im Parameter "Master Con- trol" (0x80n0:28) auf den Wert 4 [▶ 81].				
Diagnostics	LL-Diagnostics	Diagnosedaten der DXP-Kan	äle, IO-Link-Kanäle und VAUX-Diagnosen [▶ 100]				
IO-Link Events	IO-Link Events	Aktiviert das Mapping der IO	-Link-Events in die Prozessdaten [> 89].				
VAUX control	LL-VAUX control 16CH	Aktiviert die VAUX-Spannun	gsversorgung [▶ 81]				
Module Status	Device Status/ Control	Status- und Control für das G siehe "Device Level Entries"	Gesamtmodul [▶ 75]				



8.2 Device Area – Device Control (0xF200)

Device Control

Device Control ist über die Prozessdaten erreichbar, wenn das Modul "Device Status/Control" gesteckt wurde.

CoE-	CoE-	Byte-	Bit							
Index	Subindex	Nr.	7	6	5	4	3	2	1	0
0xF200	0x080x01	0	-	-	-	-	-	-	-	Wink
	0x100x09	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Bedeutung der Device-Control-Bits

CoE-	CoE-	Bezeich-	Bedeutung
Index	Subindex	nung	
0xF200	0x01	Wink	0: no 1: yes, aktiviert das Wink-Kommando (nur im Status "Pre-OP" schreibbar)

CoE-	Subindex	Byte-Nr.	Bit								
Index			7	6	5	4	3	2	1	0	
0xF800	0x07 0x01	0	DEV2	V2LED	-	-	DEWEB	FFB		DDI	
	0x0F 0x08	1	-	DEFC	-	-	-	-	-	-	

8.3 Device Area – Geräteübergreifende Parameter (0xF800)

Bedeutung der Parameter-Bits

Die Default-Werte sind fett dargestellt.

CoE- Index	Subin- dex	Bezeichr	nung	Bedeutung					
0xF800	0x01	DDI	Deactivate all diagnostics (Alle	Diagnosen deaktivieren)					
			0: no	Alle Diagnosemeldungen werden gesendet.					
			1: yes	Alle Diagnosemeldungen werden unterdrückt.					
	0x02	FFB	Output behavior at communic	ation loss (Ausgangsverhalten bei Kommunikationsfehler)					
			00: Set to 0 (0 ausgeben)	Beim Ausfall der EtherCAT-Kommunikation werden die DXP-Kanäle auf 0 gesetzt. IO-Link-Devices erhalten 0 als gültigen Wert ("output da- ta valid").					
			01: Substitute value (Ersatzwert ausgeben)	Beim Ausfall der EtherCAT-Kommunikation werden die DXP-Kanäle auf 0 gesetzt. Werte an IO-Link-Devices werden als ungültig markiert ("output data invalid"). Der Ersatzwert wird vom ange- schlossenen IO-Link-Device definiert.					
_(10: Hold current value Beim Ausfall der EtherCAT-Kommunikation halt (Momentanwert halten) DXP-Kanäle den Momentanwert. IO-Link Device den momentanen Wert als gültigen Wert ("outj valid").						
	0x03	DEWEB	Deactivate Webserver (Deaktiviere Webserver) Hinweis: Das Aktivieren bzw. Deaktivieren des Webservers erfordert einen Geräteneustart.						
			0: no	Der Webserver im Gerät wird aktiviert.					
			1: yes	Der Webserver im Gerät wird deaktiviert.					
	0x06	V2LED	LED behavior (PWR) at V2 unde	ervoltage (LED-Verhalten (PWR) bei Unterspannung an V2)					
			0: red	Die PWR-LED leuchtet bei einer Unterspannung an V2 rot.					
			1: green	Die PWR-LED blinkt bei einer Unterspannung an V2 grün.					
	0x07	DEV2	Deactivate load voltage diagno	ostics (Lastspannungs- Diagnosen deaktivieren)					
			0: no	Die Lastspannungsdiagnosen sind aktiviert.					
			1: yes	Alle Lastspannungsdiagnosen sind deaktiviert.					
	0x0E	DEFC	Deactivate I/O-ASSISTANT Ford	e Mode (Deaktiviere I/O-ASSISTANT Force Mode)					
			0: no	Der Force-Mode wird aktiviert, der DTM greift auf das Ge- rät zu.					
			1: yes	Der Force-Mode wird deaktiviert.					



8.4 I/O-Kanal-Parameter (Configuration Area, 0x8000...0x8FFF)

Die Geräte-übergreifenden Parameter werden über Device Level Entries gesetzt [> 75].

Die I/O-Kanal-Parameter des TBEC-LL-8IOL belegen folgende CoE-Indizes:

Slot-Nr.	CoE-Index	Kanal
0	-	Statuswort
Configu	ration Data Basic	
1	0x8000	Parameter für DXP-Kanäle Ch1, Ch3, Ch5, Ch7
Configu	ration Data IO-Lin	k Port
2	0x8010	Parameter für IO-Link-Port 1 (gemäß ETG 5001)
	0x8018	Parameter für IO-Link-Port 1 (herstellerspezifischer Bereich)
3	0x8020	Parameter für IO-Link-Port 2 (gemäß ETG 5001)
	0x8028	Parameter für IO-Link-Port 2 (herstellerspezifischer Bereich)
4	0x8030	Parameter für IO-Link-Port 3 (gemäß ETG 5001)
	0x8038	Parameter für IO-Link-Port 3 (herstellerspezifischer Bereich)
5	0x8040	Parameter für IO-Link-Port 4 (gemäß ETG 5001)
	0x8048	Parameter für IO-Link-Port 4 (herstellerspezifischer Bereich)
6	0x8050	Parameter für IO-Link-Port 5 (gemäß ETG 5001)
	0x8058	Parameter für IO-Link-Port 5 (herstellerspezifischer Bereich)
7	0x8060	Parameter für IO-Link-Port 6 (gemäß ETG 5001)
	0x8068	Parameter für IO-Link-Port 6 (herstellerspezifischer Bereich)
8	0x8070	Parameter für IO-Link-Port 7 (gemäß ETG 5001)
	0x8078	Parameter für IO-Link-Port 7 (herstellerspezifischer Bereich)
9	0x8080	Parameter für IO-Link-Port 8 (gemäß ETG 5001)
	0x8088	Parameter für IO-Link-Port 8 (herstellerspezifischer Bereich)
Configu	ration Data VAUX	control
12	0x80B0	Parameter für die zuschaltbare Spannungsversorgung VAUX

Das Gerät hat 4 Byte Modulparameter (Configuration Data Basic), je 36 Byte IO-Link-Port-Parameter (Configuration Data IO-Link-Port) und 16 Byte Parameter für die VAUX1/VAUX2-Überwachung (Configuration Data VAUX Control).

CoE-In-	CoE-	Byte-Nr.	Bit-Nr.										
dex	Subindex		7	6	5	4	3	2	1	0			
Configur	ation Data Ba	sic	1	1	1	1	1	1		1			
0x8000	0x080x01	0	SRO_ DXP7	-	SRO_ DXP5	-	SRO_ DXP3	-	SRO_ DXP1	-			
	0x100x09	1	reservie	eserviert									
	0x180x11	2	ENDO _DXP7	-	ENDO _DXP5	-	ENDO _DXP3	-	ENDO _DXP1	-			
	0x20	3	reservie	rt	1	1	1	1	1	1			
Configur	ation Data IO	-Link-Poi	rt 1										
0x8010	0x04	0	Device I	Device ID (LSB)									
		3	Device I	evice ID (MSB)									
	0x05	4	Vendor	endor ID (LSB)									
		7	Vendor	ID (MSB)									
	0x20	8	IO-Link I	-Link Revision									
	0x21	9	reservie	serviert									
	0x22	10	Cycle tir	ne									
	0x23	11	reservie	rt									
	0x24	12	Process	Data In Lengt	h								
	0x25	13	Process	Data Out Len	gth								
	0x26	1415	reservie	reserviert									
	0x27	1617											
	0x28	18	Master Control										
		19											
0x8018	0x040x01	0	-	Activate Data storage Mode Quick Start- mode									
	0x05	1	reservie	rt	1		1						
	0x0A0x06	2	Output mappin	data g	Input da mappin	nta g	Deactivate dia- gnostics Process input data invalid		-				
	0x0B	3	reservie	rt			1						
	0x35	15											
Configur	ation Data IO	Link-Po	rt 2										
0x8020	0x04	0	Belegun	ig analog zu l(D-Link-Pc	ort 1 (0x8	8000)						
	0x28	19											
0x8028	0x01	0	Belegun	ig analog zu l(O-Link-Pc	ort 1 (0x8	8018)						
	0x35	15											



CoE-In-	CoE-	Byte-Nr.	3it-Nr.									
dex	Subindex		7 6 5 4 3 2 1 0									
Configura	ation Data IO	-Link-Poi	rt 3									
0x8030	0x04	0	Belegung analog zu IO-Link-Port 1 (0x8000)									
	0x28	19										
0x8038	0x01	0	Belegung analog zu IO-Link-Port 1 (0x8018)									
	0x35	15										
Configura	ation Data IO	-Link-Poi	rt 4									
0x8040	0x04	0	Belegung analog zu IO-Link-Port 1 (0x8000)									
	0x28	19										
0x8048	0x01	0	Belegung analog zu IO-Link-Port 1 (0x8018)									
	0x35	15										
Configura	ation Data IO	Link-Poi	rt 5									
0x8050	0x04	0	Belegung analog zu IO-Link-Port 1 (0x8000)									
	0x28	19										
0x8058	0x01	0	Belegung analog zu IO-Link-Port 1 (0x8018)									
	0x35	15										
Configura	ation Data IO	-l ink-Poi	rt 6									
0x8060	0x04	0	Belegung analog zu IQ-l ink-Port 1 (0x8000)									
UNCCCC		•										
	0x28	19										
0x8068	0x01	0	Belegung analog zu IQ-l ink-Port 1 (0x8018)									
		0										
	0x35	15										
Configura	ation Data IO	-l ink-Poi	/ /f 7									
0x8070	0x04	0	Belegung analog zu IQ-l ink-Port 1 (0x8000)									
0,0070		0										
	 0x28	19										
0v8078	0x20	0	Belegung analog zu IO-Link-Port 1 (0v8018)									
0,0070	0.01	0										
	 0v35	15										
Configur	otion Data IO	link-Po	+ Q									
0v8080			Belegung analog zu IQ-Link-Port 1 (0x8000)									
0,0000	0,04	0										
	 0v28	19										
0x8088	0v01	0	Belegung analog zu IQ-Link-Port 1 (0x8018)									
0,0000	0.01	0										
	 0v25											
	0222	15										

CoE-In-	CoE-	Byte-Nr.	Bit-Nr.											
dex	Subindex		7	6	5	4	3	2	1	0				
Configu	ration Data V	AUX Cont	rol	·	·	·	·	·	·					
0x80B0	0x01	0	-	-	-	-	-	-	VAUX1 Pir	VAUX1 Pin1 X0 (Ch0/1)				
	0x08	1	-	-	-	-	-	-	VAUX1 Pir	n1 X1 (Ch2/3)				
	0x0F	2	-	-	-	-	-	-	VAUX1 Pir	n1 X2 (Ch4/5)				
	0x16	3	-	-	-	-	-	-	VAUX1 Pir	n1 X3 (Ch6/7)				
	0x1D	4	-	-	-	-	-	-	VAUX1 Pin1 X4 (Ch8)					
	0x24	5	-	-	-	-	-	-	VAUX1 Pir	n1 X5 (Ch10)				
	0x2B	6	-	-	-	-	-	-	VAUX1 Pir	n1 X6 (Ch12)				
	0x32	7	-	-	-	-	-	-	VAUX1 Pir	n1 X7 (Ch14)				
	0x39	8	reserv	iert										
		9												
	0x54	11												
	0x55	12	-	-	-	-	-	-	VAUX2 Pir	n2 X4 (Ch9)				
	0x5C	13	-	-	-	-	-	-	VAUX2 Pir	n2 X5 (Ch11)				
	0x63	14	-	-	-	-	-	-	VAUX2 Pir	n2 X6 (Ch13)				
	0x6A	15	-	-	-	-	-	-	VAUX2 Pir	n2 X7 (Ch15)				



Bedeutung der Parameter-Bits

Wahl des IO-Link Ports über n (n = 0: Port IOL1...n = 8: Port IOL8)

Die Default-Werte sind fett dargestellt.

CoE- Index	CoE- Subindex	Parameter- name	Wert Dez.	Hex.	Bedeutung	Beschreibung		
0x8000	_	SRO_DXP Manual outpu (Manueller Re	t reset a set des	after ov Ausgar	ercurrent DXP ngs nach Überstrom)			
	0x02	SRO_DXP1	0 0x00 nein		nein	Der Ausgang schaltet sich nach Über- strom automatisch wieder ein.		
			1	0x01	ja	Der Ausgang schaltet sich nach Über- strom erst nach Zurücknehmen und erneutem Setzen des Schaltsignals wieder ein.		
	0x04	SRO_DXP3	gemäl	3 Subin	dex 0x02			
	0x06	SRO_DXP5	-					
	0x08	SRO_DXP7	_					
0x8000		ENDO_DXP Activate outpo	ut DXP	(Ausgar	ng aktivieren)			
	0x12	ENDO_DXP1	0 0x00		nein	Der Ausgang an Pin 2 ist deaktiviert.		
			1	0x01	ја	Der Ausgang an Pin 2 ist aktiviert.		
	0x14	ENDO_DXP3	gemäl	3 Subin	dex 0x12			
	0x16	ENDO_DXP5						
	0x18	ENDO_DXP7	_					
0x80n0	0x04	Device ID						
0x80n0(016 0 0x00F	777215 FFFFF	Angabe der Geräte-ID f 24-Bit-Wert	für die Port-Konfigurationsprüfung,		
	0x05	Vendor ID						
			065 0x000 0xFFF	535 0 F	Angabe der Hersteller-	Hersteller-ID für die Port-Konfigurationsprüfung		
0x80n0	0x20	IO-Link Revisio	on					
			0	0x00	automatisch	Der Master bestimmt die IO-Link-Revision automatisch.		
			1	0x01	V 1.0	IO-Link-Revision V 1.0 wird eingestellt.		
0x80n0	0x22	Cycle time (Zy	'kluszei†	t)				
			0	0x00	automatisch	Die kleinstmögliche vom Device unter- stützte Zykluszeit wird gewählt.		
			16 191	0x10 0xBF	1,6132,8 ms	Einstellbar in Schritten von 0,8 bzw. 1,6 ms		
			255	0xFF	automatisch, kompatibel	Kompatibilitätsmodus Der Modus behebt mögliche Kommu- nikationsprobleme mit Sensoren der SGB-Familie der Firma IFM.		

CoE- Index	CoE- Subindex	Parameter- name	Wert	Цох	Bedeutung	Beschreibung					
0000	024	Des es es Dete la	Dez.	пех.							
0x80n0	UX24	Die Inhalte dier tenlänge sowie	n Lengt nen nur e der SIO	n zur Info I-Indicat	rmation. Das Setzen der E or werden über die Ausw	Bits hat keine Auswirkung. Die Prozessda- rahl des EtherCAT-Moduls definiert [1074].					
		Bit 04			Länge der Prozess-Eing	angsdaten in Bit oder Byte					
		Bit 5			reserviert						
		Bit 6	1	0x01	SIO-Indicator						
					Kanal ist als "DI" oder "D	01 mit Parameterzugriff" parametriert					
		Bit 7	0	0x00	Länge der Prozess-Eingangsdaten in Bit 04 wird in Bit ange- geben						
			1	0x01	Länge der Prozess-Eingangsdaten in Bit 04 wird in Byte an- gegeben						
0x80n0	0x25	Process Data C Die Inhalte die zessdatenläng finiert [▶ 74].	out Leng nen nu e sowie	gth r zur Inf der SIC	ormation. Das Setzen de D-Indicator werden über	er Bits hat keine Auswirkung. Die Pro- die Auswahl des EtherCAT-Moduls de-					
		Bit 04			Länge der Prozess-Ausg	jangsdaten in Bit oder Byte					
		Bit 5			reserviert						
		Bit 6			SIO-Indicator: nicht relevant, Gerät unterstützt die Funktion DO nicht.						
		Bit 7	0	0x00	Länge der Prozess-Ausgangsdaten in Bit 04 wird in Bit angegeben						
			1	0x01	Länge der Prozess-Ausg gegeben	angsdaten in Bit 04 wird in Byte an-					
0x80n0 0x	0x28	Master Control Voraussetzung: Parameter "Data Storage Mode" (Index 0x80n8, Subindex 0x02) muss "0" sein, um den Para- meter "Master Control" setzen zu können.									
		Bit 03	0	0x00	Kanal inaktiv						
			1	0x01	DI	Die Funktionen des IO-Link-Ports wer-					
			2	0x02	DO (nicht unterstützt)	den über vordefinierte EtherCAT-Mo-					
			3	0x03	IO-Link	dule realisiert [> 74]					
			4	0x04	DI mit Paramterzugriff						
		Bit 415	0	0x00	keine Datenhaltung	Synchronisation der Parameterdaten deaktiviert. Der im Master abgespei- cherte Datensatz wird gelöscht. Datenhaltungsmodus = deaktiviert, lö- schen [▶ 122]					
			2	0x02	Datenhaltung aktiv	Synchronisation der Parameterdaten aktiviert. Als Referenz dienen immer die aktuellen Parameterdaten (Master oder Device) . Datenhaltungsmodus = aktiviert [▶ 120]					
				0x06	Datenhaltung aktiv, Upload deaktiviert	Synchronisation der Parameterdaten aktiviert, als Referenz dienen die Daten im Master. Datenhaltungsmodus = überschrei- ben [▶ 121]					



CoE- Index	CoE- Subindex	Parameter- name	Wert Dez	Hex	Bedeutung	Beschreibung
0x80n8	0x01	Mode (Betrieb Bestimmt die F	sart) Funktio	nen de	s IO-Link-Ports.	
			0	0x00	IO-Link ohne Über- prüfung	Pin 4 wird im IO-Link-Modus betrieben. Der Master prüft nicht, ob das ange- schlossene IO-Link-Device dem konfi- gurierten Device entspricht.
			1	0x01	IO-Link mit familien- kompatiblem Gerät	Pin 4 wird im IO-Link-Modus betrieben. Der Master prüft, ob die Vendor-ID und das MSB der Device-ID (hierdurch wird die Produktfamilie definiert) des ange- schlossenen Device mit denen des konfigurierten übereinstimmen. Schei- tert die Prüfung, wird zwar eine IO- Link-Kommunikation aufgebaut, aber es findet kein Prozessdatenaustausch statt. Das Device bleibt im sicheren Zu- stand (Pre-Operate). Parameter und Diagnosedaten können gelesen bzw. geschrieben werden.
			2	0x02	IO-Link mit kompati- blem Gerät	Pin 4 wird im IO-Link-Modus betrieben. Der Master prüft, ob die Vendor-ID und die Device-ID des angeschlossenen Device mit den IDs des konfigurierten übereinstimmen. Stimmt die Vendor- ID überein, die Device-ID jedoch nicht, versucht der Master, die Device-ID in das angeschlossene Device zu schrei- ben. Gelingt das Schreiben der Device- ID, ist das angeschlossene Device kom- patibel und ein Prozessdatenaustausch kann stattfinden. Gelingt das Schrei- ben der Device-ID nicht, findet kein Prozessdatenaustausch statt. Das Devi- ce bleibt im sicheren Zustand (Pre- Operate). Parameter und Diagnosedaten können gelesen bzw. geschrieben werden.
			3	0x03	IO-Link mit identischem Gerät	Pin 4 wird im IO-Link-Modus betrieben. Der Master prüft, ob der Device-Typ (Vendor-ID und Device-ID) und die Se- riennummer des angeschlossenen De- vice mit den Angaben des konfigurier- ten Device übereinstimmen. Scheitert die Prüfung, wird zwar eine IO-Link- Kommunikation aufgebaut, aber es fin- det kein Prozessdatenaustausch statt. Das Device bleibt im sicheren Zustand (Pre-Operate). Parameter und Diagnosedaten können gelesen bzw. geschrieben werden.

CoE-	CoE-	Parameter-	Wert		Bedeutung	Beschreibung		
Index	Subindex	name	Dez.	Hex.				
0x80n8	0x02	Data Storage I Ergänzt die Op Subindex 0x28	Mode (E otionen 3, Bit 4	Datenha für die 15).	altungsmodus) Datenhaltung im Param	eter "Master Control" (0x80n0,		
			0	0x01	Master Control- Einstellung benutzen	Datenhaltungsverhalten vom Parame- ter "Master Control" wird übernom- men		
			1	0x01	einlesen	Synchronisation der Parameterdaten aktiviert, als Referenz dienen die Daten im angeschlossenen IO-Link-Device. Datenhaltungsmodus = einlesen [▶ 121] Hinweis: Durch das Setzen des Bits werden die Bits 415 im Parameter "Master Con- trol" (Index 0x80n0, Subindex 0x28) automatisch geforced und auf 2 = "Datenhaltung aktiv" gesetzt.		
0x80n8	0x03	Activate Quick	Start-L	Jp (Qui	ck Start-Up aktivieren)			
		Für schnelle A verkürzt werd Device Detect	nwendı en. Dab ion Tim	ungen (ei wird e) redu	z. B. Werkzeugwechsel) die per IO-Link-Spezifika ziert.	kann die Anlaufzeit für IO-Link-Devices ation definierte Erkennungszeit (TSD =		
			0	0x00	nein	Die Anlaufzeit liegt im definierten Be- reich (0,5 s). Alle IO-Link-Devices ge- mäß Spezifikation können betrieben werden.		
			1	0x01	ja	Die Anlaufzeit wird auf ca. 100 ms reduziert. Diese wird nicht von allen IO-Link-Devices unterstützt. Ggf. ist zu prüfen, ob das verwendete IO-Link- Device in diesem Modus anläuft.		
0x80n8	0x07	PD invalid Process input	data inv	/alid (Pi	rozesseingangsdaten un	aültia)		
			0	0x00	erzeugt Diagnose	Sind die Prozessdaten ungültig, wird eine entsprechende Diagnose erzeugt.		
			1	0x01	erzeugt keine Diagnose	Ungültige Prozessdaten erzeugen kei- ne Diagnose.		



CoE- Index	CoE- Subindex	Parameter- name	Wert Dez.	Hex.	Bedeutung	Beschreibung					
0x80n8	0x08	Deactivate dia	gnostic	s (Diag	nosen deaktiveren)						
		Beeinflusst dat trierung werde oder nicht.	s Weite en Ever	rleiten its aufg	von IO-Link-Events vom rund ihrer Priorität vom	Master an den Feldbus. Je nach Parame- Master an den Feldbus weitergeleitet					
			0	0x00	nein	Der Master leitet alle IO-Link-Events an den Feldbus weiter.					
			1 0x01		Informationen	Der Master leitet alle IO-Link-Events außer IO-Link-Informationen (Notifica- tions) an den Feldbus weiter.					
			2	0x02	Informationen und Warnungen	Der Master leitet alle IO-Link-Events außer IO-Link-Informationen und War- nungen (Notifications und Warnings) an den Feldbus weiter.					
			3	0x03	ја	Der Master leitet keine IO-Link-Events an den Feldbus weiter.					
0x80n8	0x9	Input data mapping (Mapping der Prozess- Eingangsdaten)									
		Optimierung des Prozessdaten-Mappings: Die IO-Link-Daten können gedreht werden, um ein optimiertes Daten-Mapping zu erreichen.									
			0	0x00	direkt	Die Prozessdaten werden nicht ge- dreht. z. B.: 0x0123 4567 89AB CDEF					
			1	0x01	16 Bit drehen	Die Bytes pro Wort werden gedreht. z. B.: 0x2301 6745 AB89 EFCD					
			2	0x02	32 Bit drehen	Die Bytes pro Doppelwort werden ge- dreht. z. B.: 0x6745 2301 EFCD AB89					
			3	0x03	alle drehen	Alle Bytes werden gedreht. z. B.: 0xEFCD AB89 6745 2301					
	0x0A	Output data m	napping	g (Mapp	oing der Prozess- Ausgar	ngsdaten)					
		siehe "Input da	ata map	oping"							

CoE-	CoE-	Parameter-	Wert		Bedeutung	Beschreibung						
Index	Subindex	name	Dez.	Hex.								
0x80B0		Configuration	Data V	AUX co	ntrol							
	0x01	VAUX1 Pin 1 X0 (Ch0/1)	0	0x00	24 VDC	Die 24-VDC-Sensor/Aktuatorversor- gung an Pin 1 des jeweiligen Steck- platzes ist eingeschaltet.						
			1	0x01	schaltbar	Die 24-VDC-Sensor/Aktuatorversor- gung an Pin 1 des jeweiligen Steck- platzes ist über die Prozessdaten schaltbar.						
			2	0x02	aus	Die 24-VDC-Sensor/Aktuatorversor- gung an Pin 1 des jeweiligen Steck- platzes ist abgeschaltet.						
	0x08	VAUX1 Pin 1 X1 (Ch2/3)	siehe	VAUX1	Pin 1 X0 (Ch0/1)							
	0x0F	VAUX1 Pin 1 X2 (Ch4/5)	_									
	0x16	VAUX1 Pin 1 X3 (Ch6/7)	_									
	0x1D	VAUX1 Pin 1 X4 (Ch8)	_									
	0x24	VAUX1 Pin 1 X5 (Ch10)	_									
	0x2B	VAUX1 Pin 1 X6 (Ch12)	_									
	0x32	VAUX1 Pin 1 X7 (Ch15)	_									
	0x55	VAUX2 Pin 2 X4 (Ch9)	0	0x00	24 VDC	Die Class-B-Versorgung an Pin 2 des je- weiligen Steckplatzes ist eingeschaltet.						
			1	0x01	schaltbar	Die Class-B-Versorgung an Pin 2 des je- weiligen Steckplatzes ist über die Pro- zessdaten schaltbar.						
			2	0x02	aus	Die Class-B-Versorgung an Pin 2 des je- weiligen Steckplatzes ist abgeschaltet.						
	0x5C	VAUX2 Pin 2 X5 (Ch11)	siehe	VAUX2	Pin 2 X4 (Ch9)							
	0x63	VAUX2 Pin 2 X6 (Ch13)	_									
	0x6A	VAUX2 Pin 2 X7 (Ch15)	_									



Zeit	Wert	Zeit	Wert	Zeit	Wert	Zeit	Wert	Zeit	Wert	Zeit	Wert
auto	0x00	16	0x58	31,2	0x7E	60,8	0x92	91,2	0xA5	121,6	0xB8
1,6	0x10	16,8	0x5A	32	0x80	62,4	0x93	92,8	0xA6	123,2	0xB9
2,4	0x18	17,6	0x5C	33,6	0x81	64	0x94	94,4	0xA7	124,8	0xBA
3,2	0x20	18,4	0x5E	35,2	0x82	65,6	0x95	96	0xA8	126,4	0xBB
4	0x28	19,2	0x60	36,8	0x83	67,1	0x96	97,6	0xA9	128	0xBC
4,8	0x30	20	0x62	38,4	0x84	68,8	0x97	99,2	0xAA	129,6	0xBD
5,6	0x38	20,8	0x67	40	0x85	70,4	0x98	100,8	0xAB	131,2	0xBE
6,4	0x40	21,6	0x66	41,6	0x86	72	0x99	102,4	0xAC	132,8	0xBF
7,2	0x42	22,4	0x68	43,2	0x87	73,6	0x9A	104	0xAD	reservi	ert
8	0x44	23,2	0x6A	44,8	0x88	75,2	0x9B	105,6	0xAE		
8,8	0x46	24,0	0x6C	46,4	0x89	76,8	0x9C	107,2	0xAF		
9,6	0x48	24,8	0x6E	48	0x8A	78,4	0x9D	108,8	0xB0		
10,4	0x4A	25,6	0x70	49,6	0x8B	80	0x9E	110,4	0xB1		
11,2	0x4C	26,4	0x72	51,2	0x8C	81,6	0x9F	112	0xB2		
12,0	0x4E	27,2	0x74	52,8	0x8D	83,2	0xA0	113,6	0xB3		
12,8	0x50	28	0x76	54,4	0x8E	84,8	0xA1	115,2	0xB4		
13,6	0x52	28,8	0x78	56	0x8F	86,4	0xA2	116,8	0xB5		
14,4	0x54	29,6	0x7A	57,6	0x90	88	0xA3	118,4	0xB6		
15,2	1x56	30,4	0x7C	59,2	0x91	89,6	0xA4	120	0xB7	auto., komp.	0xFF

Werte für den Parameter "Zykluszeit" in ms

8.4.1 Prozessdatenmapping anpassen

Das Mapping der Prozessdaten kann über die Parametrierung des IO-Link-Master-Moduls applikationsspezifisch angepasst werden.

Je nach verwendetem Feldbus kann es notwendig sein, Prozessdaten wortweise, doppelwortweise oder im Ganzen zu drehen, um sie der Datenstruktur innerhalb der Steuerung anzupassen. Das Mapping der Prozessdaten wird Kanal für Kanal über die Parameter **Mapping Prozess-Eingangsdaten** und **Mapping Prozess-Ausgangsdaten** bestimmt.

Mapping	durch den IO-Link M	aster → Feldbus ¬	≠ SPS			
Byte	Device an IO-Link-Port	Device-Prozessdaten im IO-Link-Master		Parameter: Mapping Prozessdaten	Device-Prozessda	ten zum Feldbus
Byte 0		Status/Control			Status/Control	
Byte 1						
IO-Link-Port 1						
Byte 2	Temperatursensor	Temperatur	Low-Byte	16 Bit drehen	Temperatur	High-Byte
Byte 3	TS		High-Byte			Low-Byte
IO-Link-	Port 2					
Byte 4	Linearwegsensor	Position	Low-Byte	16 Bit drehen	Position	High-Byte
Byte 5	Li		High-Byte			Low-Byte
IO-Link-Port 3						
Byte 6	I/O-Hub TBIL	Digital- signale	07	direkt	Digitalsignale	07
Byte 7		Digital- signale	815		Digitalsignale	815
IO-Link-	Port 4					
Byte 8		Diagnose		alle drehen	Zähl-/ Positionswert	Most Significant Byte
Byte 9	Drehgeber RI	Zähl-/	Low-Byte			High-Byte
Byte 10	_	Positionswert	High-Byte			Low-Byte
Byte 11			Most Significant Byte		Diagnose	

Beispiel-Mapping für Feldbusse mit Little Endian-Format



9 Betreiben

CoE-CoE-Byte-Nr. Bit-Nr. Index Subindex 7 6 5 4 3 2 1 0 **Inputs Basic** 0 DXP Ch3 DI Ch2 0x6000 0x08... DXP Ch7 DI Ch6 DXP Ch5 DI Ch4 DXP Ch1 DI Ch0 0x01 (SIO) (SIO) (SIO) (SIO) 0x10... 1 DI Ch14 DI Ch12 DI Ch10 DI Ch8 0x09 (SIO) (SIO) (SIO) (SIO) 0x18... 2 DVS Ch6 DVS Ch4 DVS Ch2 DVS Ch0 0x11 3 DVS DVS 0x20... DVS Ch14 DVS Ch8 0x19 Ch12 Ch10 IO-Link-Prozess-Eingangsdaten 0x6010 0x01... 0...31 IO-Link-Port 1, 0x20 Aufbau abhängig von der Modulauswahl bei der Konfiguration (0...32 Byte pro Kanal) IO-Link-Port 2, 0x6020 0x01... 0...31 0x20 Aufbau abhängig von Modulauswahl bei der Konfiguration (0...32 Byte pro Kanal) 0...31 IO-Link-Port 3, 0x6030 0x01... 0x20 Aufbau abhängig von Modulauswahl bei der Konfiguration (0...32 Byte pro Kanal) IO-Link-Port 4, 0x6040 0x01... 0...31 0x20 Aufbau abhängig von Modulauswahl bei der Konfiguration (0...32 Byte pro Kanal) 0x01... 0...31 IO-Link-Port 5, 0x6050 0x20 Aufbau abhängig von Modulauswahl bei der Konfiguration (0...32 Byte pro Kanal) IO-Link-Port 6, 0x6060 0x01... 0...31 Aufbau abhängig von Modulauswahl bei der Konfiguration 0x20 (0...32 Byte pro Kanal) 0x6070 0...31 IO-Link-Port 7, 0x01... 0x20 Aufbau abhängig von Modulauswahl bei der Konfiguration (0...32 Byte pro Kanal) 0x6080 0x01... 0...31 IO-Link-Port 8, 0x20 Aufbau abhängig von Modulauswahl bei der Konfiguration (0...32 Byte pro Kanal) Inputs Diagnostics – VAUX1/VAUX2 0x08... 0x6090 0 VERR V1 0x01 X7 (Ch14) X6 (Ch12) X5 (Ch10) X4 (Ch8) X3 Х2 Χ1 X0 (Ch6/7) (Ch4/5) (Ch2/3) (Ch0/1) 0x10... 1 VERR V2 VERR V2 VERR V2 VERR V2 0x09 X7 (Ch15) X6 (Ch13) X5 (Ch11) X4 (Ch9)

9.1 Eingangsdaten (Input Area, TxPDOs, 0x6000...0x6FFF)

CoE-	CoE-	Byte-Nr.	Bit-Nr.											
Index	Subindex		7	6	5	4	3	2	1	0				
Inputs Di	agnostics – D	XP-Kanä	le	1	1		1	1	1					
0x6090	0x18 0x11	2	ERR DXP Ch7	-	ERR DXP Ch5	-	ERR DXP Ch3	-	ERR DXP Ch1	-				
	0x200x19	3	-	-	-	-	-	-	-	-				
Inputs Dia	agnostics – IC	D-Link-Po	orts											
0x6090	IO-Link-Port	1 (Ch 0)												
	0x28 0x21	4	EVT2	EVT1	PDINV	HWERR	DSERR	CFGERR	PPE	-				
	0x30 0x29	5	GENERR	OVL	VHIGH	VLOW	ULVE	LLVU	OTMP	PRMERR				
	IO-Link-Port	2 (Ch 2)												
	0x38 0x31	6	Belegung	Belegung analog zu Port 1 (Ch 0)										
	0x40 0x39	7												
	IO-Link-Port	3 (Ch 4)	I											
	0x48 0x41	8	Belegung	Belegung analog zu Port 1 (Ch 0)										
	0x50 0x49	9												
	IO-Link-Port	4 (Ch 6)	1											
-	0x58 0x51	10	Belegung analog zu Port 1 (Ch 0)											
	0x60 0x59	11												
	IO-Link-Port 5 (Ch 8)													
	0x68 0x61	12	Belegung	analog zu f	Port 1 (Ch 0))								
	0x70 0x69	13												
	IO-Link-Port	6 (Ch 10))											
	0x78 0x71	14	Belegung	analog zu F	Port 1 (Ch 0))								
	0x80 0x79	15												
	IO-Link-Port	7 (Ch 12))											
	0x88 0x81	16	Belegung	analog zu f	Port 1 (Ch 0))								
	0x90 0x89	17	-											
	IO-Link-Port	8 (Ch 14))											
	0x98 0x91	18	Belegung	analog zu f	Port 1 (Ch 0))								
	0xA0 0x99	19												



CoE-	CoE- CoE-		Bit-Nr.	Bit-Nr.										
Index	Subindex		7	6	5	4	3	2	1	0				
Inputs IO	-Link Events	•	•	•	•									
0x60A0	0x01	0	Qualifier (Qualifier (1. Event)										
	0x02	1	Port (1. Ev	ort (1. Event)										
	0x03	2	Event cod	e LSB (1. Ev	ent)									
		3 Event code MSB (1. Event)												
	0x2E	60	Qualifier (Qualifier (16. Event)										
	0x2F	61	Port (16. E	Port (16. Event)										
	0x30	62	Event cod	Event code LSB (16. Event)										
		63	Event cod	e MSB (16.	Event)									
Inputs De	evice Status/O	Control												
0x60C0	0x080x01	0	-	-	-	-	-	-	ARGEE	-				
	0x100x09	1	-	FCE	-	-	-	-	-	-				
	0x180x11	2	V2	-	-	-	-	-	-	DIAG				
	0x200x19	3	-	-	-	-	-	-	V1	-				

Bedeutung der Prozessdaten-Bits

CoE- Index	CoE- Subindex	Name	Wert	Bedeutung				
I/O-Date	en							
0x6000	DI input IC	DL – DI Ch… (SIC))					
	0x01	DI Ch0 (SIO)	Digitaleingang					
			0	Kein Signal an DI (Pin 4, SIO)				
			1	Signal an DI (Pin 4, SIO)				
	0x03	DI Ch2 (SIO)	siehe	DI0 (SIO)				
	0x05	DI Ch4 (SIO)						
	0x07	DI Ch6 (SIO)						
	0x09	DI Ch8 (SIO)						
	0x0B	DI Ch10(SIO)						
	0x0D	DI Ch12 (SIO)						
	0x0F	DI Ch14 (SIO)						
	DXP input	value – DXP Ch	•••					
	0x02	DXP Ch1	Unive	erseller digitaler Kanal (DXP-Kanal)				
			0	Kein Eingangssignal an DXP-Kanal (Pin 2)				
			1	Eingangssignal an DXP-Kanal (Pin 2)				
	0x04	DXP Ch3	siehe	DXP1				
	0x06	DXP Ch5						
	0x08	DXP Ch7						

CoE- Index	CoE- Subindex	Name	Wert Bedeutung
	Input valu	ues valid (DVS Cl	h)
	0x11	DVS Ch0	Eingangswert gültig (Data Valid Signal)
			 Die IO-Link-Daten sind ungültig. Mögliche Ursachen: Sensorversorgung liegt unterhalb des zulässigen Bereichs. IO-Link-Port ist als einfacher digitaler Eingang parametriert. Kein Device am Master angeschlossen. Keine Eingangsdaten vom angeschlossenen Device empfangen (gilt nur für Devices mit einer Eingangsdatenlänge > 0). Das angeschlossene Device reagiert nicht auf das Senden von Aus- gangsdaten (gilt nur für Devices mit einer Ausgangsdatenlänge > 0). Das angeschlossene Device sendet den Fehler Process input data invalid.
	0,12	DVS Cha	I Die IO-Link-Daten sind gultig.
	0x15		
	0x13		-
	0x17	DVS Cho	-
	0x19		-
			-
			-
0x6010 0x6080	Inputs IO-Link Port		Prozess-Eingangsdaten des angeschlossenen Device. Die Reihenfolge der IO-Link-Prozess-Eingangsdaten kann durch den Para- meter Input data mapping geändert werden.
0x6090	Inputs Dia	agnostics	[▶ 100]
0x60A0	Inputs IO-	Link Events	
0x60C0	Inputs Device Status/ Control		[▶ 98]



9.2 Ausgangsdaten (Output Area, RxPDOs, 0x7000...0x7FFF)

CoE-	CoE-	Byte-Nr. Bit-Nr.								
Index	Subindex		7	6	5	4	3	2	1	0
Outputs	Basic									
0x7000	0x08 0x01	0	DXP Ch7	DD Ch6	DXP Ch5	DD Ch4	DXP Ch3	DD Ch2	DXP Ch1	DD Ch0
	0x10 0x09	1	-	DD Ch14	-	DD Ch12	-	DD Ch10	-	DD Ch8
Outputs	IO-Link Po	rt								
0x7010	0x01 0x20	031	IO-Link-Po Aufbau al (032 By	ort 1, ohängig vo rte pro Kar	on Modula aal)	uswahl be	i der Konfi	guration		
0x7020	0x01 0x20	031	IO-Link-Po Aufbau al (032 By	O-Link-Port 2, Aufbau abhängig von Modulauswahl bei der Konfiguration 0…32 Byte pro Kanal)						
0x7030	0x01 0x20	031	IO-Link-Po Aufbau al (032 By	D-Link-Port 3, Jufbau abhängig von Modulauswahl bei der Konfiguration J32 Byte pro Kanal)						
0x7040	0x01 0x20	031	IO-Link-Po Aufbau al (032 By	O-Link-Port 4, Aufbau abhängig von Modulauswahl bei der Konfiguration 0…32 Byte pro Kanal)						
0x7050	0x01 0x20	031	IO-Link-Po Aufbau al (032 By	IO-Link-Port 5, Aufbau abhängig von Modulauswahl bei der Konfiguration (032 Byte pro Kanal)						
0x7060	0x01 0x20	031	IO-Link-Po Aufbau al (032 By	ort 6, ohängig vo rte pro Kar	on Modula ial)	uswahl be	i der Konfi	guration		
0x7070	0x01 0x20	031	IO-Link-Po Aufbau al (032 By	ort 7, ohängig vo rte pro Kar	on Modula ial)	uswahl be	i der Konfi	guration		
0x7080	0x01 0x20	031	IO-Link-Po Aufbau al (032 By	ort 8, ohängig vo rte pro Kar	on Modula nal)	uswahl be	i der Konfi	guration		
Outputs	VAUX cont	trol – VAU	X1/VAUX2	2						
0x70B0	0x08 0x01	0	VAUX1 Pin1 X7 (Ch14)	VAUX1 Pin1 X6 (Ch12)	VAUX1 Pin1 X5 (Ch10)	VAUX1 Pin1 X4 (Ch8)	VAUX1 Pin1 X3 (Ch6/7)	VAUX1 Pin1 X2 (Ch4/5)	VAUX1 Pin1 X1 (Ch2/3)	VAUX1 Pin1 X0 (Ch0/1)
	0x10 0x09	1	VAUX2 VAUX2 VAUX2 VAUX2 -							
Outputs	Device Sta	tus/Contr	ol	1	1		1	1		
0x70C0	0x08 0x01	0	-	-	-	-	-	-	-	WINK
	0x10 0x09	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CoE-Index	CoE- Subindex	Name	Wert	Bedeutung		
Outputs Bas	sic					
	DXP Ch					
0x7000	0x01	DXP Ch1	DXP Out	put value		
			0	Ausgang inaktiv		
			1	Ausgang aktiv, max. Ausgangsstrom 2 A		
	0x03	DXP Ch3	siehe DX	P1		
	0x05	DXP Ch5	_			
	0x07	DXP Ch7				
	DD Ch		Deactivate diagnostics (Diagnosen deaktiveren)			
	0x02	DD Ch0	0	Diagnosemeldungen werden in Abhängigkeit von der Einstellung des Parameters "Deactivate diagno- stics" [▶ 85] gesendet.		
				Alle Diagnosemeldungen werden unterdrückt. Möglicher Anwendungsfall: Gezieltes Deaktivieren und Aktivieren der Diagnosemeldungen über die Prozess- daten im SPS-Programm. Im Fall von Werkzeugwechsel- Applikationen werden keine Diagnosen gesendet, die andernfalls zu Anlagenstillständen führen würden.		
-	0x04	DD Ch2	siehe DD) Ch0		
	0x06	DD Ch4	_			
	0x08	DD Ch6	_			
	0x09	DD Ch8	_			
	0x0B	DD Ch10	_			
	0x0D	DD Ch12	_			
	0x0F	DD Ch14				
Outputs VA	UX Control					
	VAUX1 Pin	1				
0x70B0	0x01	VAUX1 Pin1 X0 (Ch0/1)	0	Die 24-VDC-Sensor-/Aktuatorversorgung an Pin 1 des Steckplatzes ist ausgeschaltet (wenn als "schaltbar" pa- rametriert) [> 86].		
			1	Die 24-VDC-Sensor-/Aktuatorversorgung an Pin 1 des Steckplatzes ist eingeschaltet (wenn als "schaltbar" pa- rametriert) [> 86].		
	0x02	VAUX1 Pin1 X1 (Ch2/3)	siehe VA	UX1 Pin1 X0 (Ch0/1)		
	0x03	VAUX1 Pin1 X2 (Ch4/5)	_			
	0x04	VAUX1 Pin1 X3 (Ch6/7)	_			
	0x05	VAUX1 Pin1 X4 (Ch8)	_			
	0x06	VAUX1 Pin1 X5 (Ch10)	_			
	0x07	VAUX1 Pin1 X6 (Ch12)	_			
	0x08	VAUX1 Pin1 X7 (Ch14)				

Bedeutung der Prozessdaten-Bits



CoE-Index	CoE- Subindex	Name	Wert	Bedeutung
	VAUX2 Pin	2 – Class-B-Versorgung		
0x70B0	0x0D	VAUX2 Pin2 X4 (Ch9)	0	Die Class-B-Versorgung an Pin 2 des Steckplatzes ist ausgeschaltet.
			0x0F	Die Class-B-Versorgung an Pin 2 des Steckplatzes ist eingeschaltet.
	0x0E	VAUX2 Pin2 X5 (Ch11)	siehe VA	UX2 Pin2 X4 (Ch9)
	0x0F	VAUX2 Pin2 X6 (Ch13)	_	
	0x10	VAUX2 Pin2 X7 (Ch15)	_	
	Outputs De	evice Status/Control		
0x70C0	0x01	WINK	Aktiviert	das Wink-Kommando

9.3 LED-Anzeigen

Das Gerät verfügt über folgende LED-Anzeigen:

- Versorgungsspannung (PWR)
- Status-Meldungen (STAT), gemäß EtherCAT-Spezifikation
- Gerätespezifische Meldungen (INFO)
- Lokalisierung (WINK)

LED PWR	Bedeutung
aus	keine Spannung oder Unterspannung an V1
grün	Spannung an V1 und V2 ok
blinkt grün	keine Spannung oder Unterspannung an V2 (abhängig von der Konfi-
rot	guration des Parameters "LED-Verhalten (PWR) bei V2-Unterspan- nung")

LED STAT	Bedeutung
grün aus	Status Init
blinkt grün	Status Pre-Operational
blinkt 1× grün	Status Safe-Operational
grün	Status Operational
grün flackert	Status Bootstrap
rot aus	kein Fehler
blinkt 1 × rot	lokaler Fehler, Synchronisierungsfehler, Gerät wechselt vom Status Operational zum Status Pre-Operational
blinkt 2 × rot	Time-out Watchdog Prozessdaten oder Time-out Watchdog EtherCAT
blinkt rot	ungültige Konfiguration
LED INFO	Bedeutung
aus	keine Spannung vorhanden
rot	Diagnose liegt vor
grün	keine Diagnose
orange	Firmware-Update läuft (siehe "Instand halten")

LED WINKBedeutungblinkt weißWink-Kommando aktiv

Die Ethernetanschlüsse XF1 und XF2 verfügen jeweils über eine LED L/A.

LEDs L/A	Bedeutung
aus	keine EtherCAT-Verbindung
grün	EtherCAT-Verbindung hergestellt
blinkt grün	Datentransfer



LED IOL 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	Bedeutung (Kanal im IO-Link-Modus)					
(IO-Link-Port 18)						
aus	Port inaktiv, keine IO-Link-Kommur	nikation, Diagnosen deaktiviert				
blinkt grün	IO-Link-Kommunikation, Prozessda	ten gültig				
blinkt rot	IO-Link-Kommunikation und Modu	lfehler, Prozessdaten ungültig				
rot	IO-Link-Versorgung fehlerfrei, keine oder Modulfehler, Prozessdaten un	e IO-Link-Kommunikation und bzw. gültig				
LED IOL	Bedeutung (Kanal im SIO-Modus (DI))				
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14						
(IO-Link-Port 18)						
aus	kein Eingangssignal					
grün	digitales Eingangssignal liegt an					
LED IOL 9, 11, 13, 15	Bedeutung					
(IO-Link Class-B-Ports 58)						
aus	VAUX2 an Pin 2 inaktiv					
grün	VAUX2 an Pin 2 aktiv					
rot	VAUX2 an Pin 2 aktiv, Überlast/Kurz	zschluss an VAUX2				
blinkt rot	Überlast Versorgung VAUX1					
LED DXP 1, 3, 5, 7	Bedeutung (Eingang)	Bedeutung (Ausgang)				
aus	Eingangslevel unterhalb max. Eingangslevel	Ausgang nicht aktiv				
grün	Eingangslevel oberhalb min. Eingangslevel	Ausgang aktiv (max. 2 A)				
rot	-	Ausgang aktiv mit Überlast/Kurzschluss				
blinkt rot	Überlast Versorgung VAUX1					

9.4 Device Area – Device Status (0xF100, 0xF108)

IO-Link Device Status (0xF100)

0xF100 wird in die Device-Prozessdaten gemappt.

CoE-	CoE-Subindex	Byte-	Bit								
Index		Nr.	7	Bit 7 6 5 4 3 2 1 Fehler-Code IOL1 IO-Link-Status IOL1 Fehler-Code IOL2 IO-Link-Status IOL2 Fehler-Code IOL8 IO-Link-Status IOL8	1	0					
0xF100	0x01	0	Fehler-Code IOL1				IO-Link-Status IOL1				
	0x02	1	Fehler-Code IOL2				IO-Link-Status IOL2				
	0x08	7	Fehler-Code IOL8			·	IO-Link-Status IOL8				

Fehler-Codes (gemäß ETG 5001.6220)

Fehler- Codes	Bedeutung	Beschreibung
0	No Error	
1	Watchdog Error	nicht unterstützt
2	Buffer Overflow	nicht unterstützt
3	Invalid Device ID	Die Device-ID des angeschlossenen IO-Link-Device stimmt nicht mit der vom Master erwarteten überein. Die Überprüfung erfolgt nur bei einer Betriebsart mit Überprü- fung [▶ 77].
4	Invalid Vendor ID	Die Vendor-ID des angeschlossenen IO-Link-Device stimmt nicht mit der vom Master erwarteten überein. Die Überprüfung erfolgt nur bei einer Betriebsart mit Überprü- fung [▶ 77].
5	Invalid IO-Link Revision	Die IO-Link-Revision des angeschlossenen Geräts stimmt nicht mit der Parametrierung des IO-Link-Ports überein.
6	Invalid Frame Capability	nicht unterstützt
7	Invalid Cycle Time	Ungültige Zykluszeit Die am Master eingestellte Zykluszeit wird vom angeschlossenen IO-Link-Device nicht unterstützt bzw. ist zu hoch.
8	Invalid Length process data In	nicht unterstützt
9	Invalid Length process data Out	nicht unterstützt
10	No Device detected	Kein IO-Link-Device angeschlossen
11	Error Pre-Op	nicht unterstützt



IO-Link-Status-Codes (gemäß ETG 5001.6220)

Status	Bedeutung	Beschreibung
0	Port Inactive	Port ungenutzt, in der Konfigu- rationssoftware ist kein Modul gesteckt
1	SIO mode Digital In	Port als DI konfiguriert und im SIO-Modus
2	SIO mode Digital Out	nicht unterstützt
3	Communication OP	Port als IO-Link-Port konfigu- riert, IO-Link-Device ange- schlossen, IO-Link-Kommuni- kation
4	Communication STOP	Port als IO-Link-Port konfigu- riert, IO-Link-Device ange- schlossen, aber keine IO-Link- Kommunikation Die Ursache wird über den Fehler-Code genauer spezifi- ziert.

Device Status (0xF108)

Device Status ist auch über die Prozessdaten erreichbar, wenn das Modul "Device Status/Control" gesteckt wurde.

CoE-	CoE-Subindex	Byte- Nr.	Bit								
Index			7	6	5	4	3	2	1	0	
0xF108	0x080x01	0	-	-	-	-	-	-	ARGEE	-	
	0x100x09	1	-	FCE	-	-	-	-	-	-	
0xF110	0x080x01	0	V2	-	-	-	-	-	-	DIAG	
	0x100x09	1	-	-	-	-	-	-	V1	-	

Bedeutung der Device-Status-Bits

CoE- Index	CoE- Subindex	Bezeich- nung	Bedeutung				
0xF108	0x02	ARGEE	ARGEE-Projekt aktiv (derzeit nicht unterstützt)				
	0x0F	FCE	Force Mode aktiv				
0xF110	0x01	DIAG	Moduldiagnose liegt an				
	0x08	V2	Unterspannung an Versorgungsspannung V2 (Unter- spannungserkennung 20,419,2 VDC)				
	0x0A	V1	Unterspannung an Versorgungsspannung V1 (Unter- spannungserkennung 20,419,2 VDC), DXP-Kanäle schalten ab				

9.5 Diagnosedaten (Diagnosis Data, 0xA000...0xAFFF)

Das Gerät liefert die folgenden Software-Diagnosemeldungen der IO-Kanäle:

- V1/V2-Überstromdiagnosen Überstromdiagnosen für die Sensor-/Aktuatorversorgung VAUX1 und die Class-B-Sensorversorgung VAUX2
- IO-Link-Master-Diagnosen

Der IO-Link-Master meldet Probleme in der IO-Link-Kommunikation.

IO-Link-Device-Diagnosen

Die Device-Diagnosen bilden die von den IO-Link-Devices gesendeten IO-Link-Event-Codes (gemäß IO-Link-Spezifikation) im Diagnosetelegramm des Masters ab.

Event-Codes können mit entsprechenden Device-Tools (z. B. IODD-Interpreter) aus den angeschlossenen Devices herausgelesen werden.

Nähere Informationen zu den IO-Link-Event-Codes und deren Bedeutung entnehmen Sie bitte der IO-Link-Spezifikation oder der Dokumentation zum angeschlossenen IO-Link-Device.

9.5.1 Diagnosetelegramm

CoE- Index	CoE- Subindex	Byte-Nr.	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
Diagnosis Data Basic													
				V1/V2 - Überstromdiagnosen									
0xA000	0x080x01	0	VERR V1 X7 Ch14	VERR V1 X6 Ch12	VERR V1X5 Ch10	VERR V1 X4 Ch8	VERR V1 X3 Ch6/7	VERR V1 X2 Ch4/5	VERR V1 X1 Ch2/3	VERR V1 X0 Ch0/1			
	0x100x09	1	VERR V2 X7 Ch15	VERR V2 X6 Ch13	VERR V2 X5 Ch11	VERR V2 X4 Ch9	-	-	-	-			
				DXP-Diagnosen									
	0x180x11	2	ERR DXP Ch7	-	ERR DXP Ch5	-	ERR DXP Ch3	-	ERR DXP Ch1	-			
	0x200x19	3	-	-	-	-	-	-	-	-			
Diagnosi	s Data IO-Lin	k-Port 1											
						Lost F	rames						
0xA010	0x01	0	reserviert										
	0x02	1	Lost Fram	nes IO-Link	-Port 1								

				IO-Link-Device/Master-Diagnosen								
0xA018			Device-D	iagnosen			Master-D	Master-Diagnosen				
	0x080x01	0	EVT2	EVT1	PD INV	HW ERR	DSERR	CFG ERR	PPE	-		
	0x100x09	1	GEN ERR	OVL	V HIGH	V LOW	ULVE	LLVU	OTEMP	PRM ERR		
Diagnosi	s Data IO-Lin	k-Port 2										
0xA020	0x080x01	0	Belegung	elegung analog zu IO-Link-Port 1 (0xA010)								
0xA028	0x100x09	1	Belegung	i analog zu	ı IO-Link-	Port 1 (0xA	.018)					



CoE- Index	CoE- Subindex	Byte-Nr.	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Diagnosis	Diagnosis Data IO-Link-Port 3									1
0xA030	0x080x01	0	Belegung	analog zu	IO-Link-Po	ort 1 (0xA0	10)			
0xA038	0x100x09	1	Belegung	analog zu	IO-Link-Po	ort 1 (0xA0	18)			
Diagnosis	s Data IO-Linl	k-Port 4								
0xA040	0x080x01	0	Belegung	analog zu	IO-Link-Po	ort 1 (0xA0	10)			
0xA048	0x100x09	1	Belegung	analog zu	IO-Link-Po	ort 1 (0xA0	18)			
Diagnosis	s Data IO-Linl	k-Port 5								
0xA050	0x080x01	0	Belegung	analog zu	IO-Link-Po	ort 1 (0xA0	10)			
A058	0x100x09	1	Belegung	3elegung analog zu IO-Link-Port 1 (0xA018)						
Diagnosis	s Data IO-Linl	k-Port 6								
0xA060	0x080x01	0	Belegung	3elegung analog zu IO-Link-Port 1 (0xA010)						
0xA068	0x100x09	1	Belegung	Belegung analog zu IO-Link-Port 1 (0xA018)						
Diagnosis	s Data IO-Linl	k-Port 7								
0xA070	0x080x01	0	Belegung	Belegung analog zu IO-Link-Port 1 (0xA010)						
0xA078	0x100x09	1	Belegung	Belegung analog zu IO-Link-Port 1 (0xA018)						
Diagnosis	s Data IO-Linl	k-Port 8								
0xA080	0x080x01	0	Belegung	3elegung analog zu IO-Link-Port 1 (0xA010)						
0xA088	0x100x09	1	Belegung	elegung analog zu IO-Link-Port 1 (0xA018)						



HINWEIS

Eine "Prozessdaten ungültig"-Diagnose (PD_INV) kann sowohl vom IO-Link-Master als auch vom IO-Link-Device gesendet werden.

Bedeutung der Diagnose-Bits

CoE-Index	CoE- Subindex	Bit	Bedeutung		
Diagnosis D)ata Basic – V	/1/V2-Überst	romdiagnosen und DXP-Diagnosen		
0xA000	0x01	VERR V1 X0 (Ch0/1)	Überstrom VAUX1 (Pin1) an Steckverbinder/Kanalgruppe		
	0x02	VERR V1 X1 (Ch2/3)			
	0x03	VERR V1 X2 (Ch4/5)			
	0x04	VERR V1 X3 (Ch6/7)			
	0x05	VERR V1 X4 (Ch8)	Überstrom VAUX1 (Pin 1) an Steckverbinder/Kanal		
	0x06	VERR V1 X5 (Ch10)			
	0x07	VERR V1 X6 (Ch12)			
	0x08	VERR V1 X7 (Ch14)			
	0x0D	VERR V2 X4 (Ch9)	Überstrom VAUX2 (Pin 2) an Steckverbinder/Kanal		
	0x0E	VERR V2 X5 (Ch11)			
	0c0F	VERR V2 X6 (Ch13)			
	0x10	VERR V2 X7 (Ch15)			
	0x12	ERR_DXP Ch1	Überstrom am Ausgang (bei Nutzung des DXP-Kanals als Ausgang)		
	0x14	ERR_DXP Ch3			
	0x16	ERR_DXP Ch5			
	0x18	ERR_DXP Ch7			
Diagnosis D	ata IO-Link I	Port – Lost Fr	ames		
0xA010 0xA080	0x02	Lost Frames IO-Link- Port x	Zähler für verlorene oder fehlerhafte IO-Link-Telegramme		



CoE-Index	CoE- Subindex	Bit	Bedeutung
Diagnosis D	Data IO-Link	Port – IO-Lin	k-Port-Diagnosen
0xA028 0xA088	0x02	PPE	 Port-Parametrierung Die Port-Parameter sind inkonsistent. Mögliche Ursachen: Der IO-Link-Master hat keine Parameter für ein angeschlossenes IO-Link- Device erhalten. Die Vendor- oder Device-ID sind "0". Das angeschlossene Gerät kann nicht identifiziert und daher nicht parametriert werden.
	0x03	CFGER	Falsches oder fehlendes Device Das angeschlossene Device passt nicht zur Kanal-Konfiguration oder es ist kein Device am Kanal angeschlossen. Diese Diagnose ist abhängig von der Parametrierung des Kanals.
	0x04	DSER	 Fehler in Datenhaltung Mögliche Ursachen: Datenhaltungsabgleich fehlerhaft: IO-Link Device gemäß IO-Link V1.0 angeschlossen. Der Datenhaltungspuffer enthält Daten eines anderen Device. Überlauf des Datenhaltungsspeichers Parameterzugriff für Datenhaltung nicht möglich Das angeschlossene Device ist eventuell für Parameteränderungen oder für die Datenhaltung gesperrt.
	0x05	HWER	Hardware-Fehler allgemeiner Hardware-Fehler oder Fehlfunktion des angeschlossenen Device
	0x06	PDINV	 Prozess-Eingangsdaten ungültig Der IO-Link-Master oder das IO-Link-Device melden ungültige Prozess-Ein- gangsdaten. Das angeschlossene Device ist nicht im Zustand "Operate", d. h. ist nicht betriebsbereit. Mögliche Ursache: Das angeschlossenen Gerät entspricht nicht dem konfigurierten, zusätzli- che Diagnose Falsches oder fehlendes Device. Prozess-Eingangsdaten ungültig-Diagnose, weil der Prozesswert nicht zu erfassen ist (abhängig vom IO-Link-Device).

CoE-Index	CoE- Subindex	Bit	Bedeutung	
	0x07	EVT1	 Wartungsereignisse Ein Wartungsereignis gemäß IO-Link-Spezifikation ist eingetreten, Wartung erforderlich. Ursachen: Der Master hat ein Ereignis vom Gerät mit dem Typ "Notification" empfangen. oder Der Master hat den Wert 1 aus dem Gerätestatus (Index 36) des angeschlossenennen IO-Link-Device ausgelesen. 	Hinweis: Der IO-Link-Master liest den In- dex 36 alle 20 s aus. Vorrausset- zung: das angeschlossene Ge- rät unterstützt Index 36. Ein Ereignis vom Typ "Notifica- tion" (Single Shot) liegt für 60 s in den Diagnosedaten (EVT1) des Masters an. Der Empfang der Diagnosemeldungen kann
	0x08	EVT2	 Grenzwertereignisse Ein Grenzwertereignis gemäß IO-Link-Spezifikation ist eingetreten. Ursachen: Der Master hat ein Ereignis vom Gerät mit dem Typ "Warning" empfangen. oder Der Master hat den Wert 2 aus dem Gerätestatus (Index 36) des angeschlossenennen IO-Link-Device ausgelesen. 	über den Parameter "Diagnose deaktivieren" gefiltert werden. Der Slot "IO-Link-Events" in den Prozessdaten (CoE-Index 0x60A0 [▶ 89]) zeigt den Event-Code. Die Bedeutung des Codes ist abhängig vom IO-Link-Device.
	0x09	PRMERR	Parametrierungsfehler Das angeschlossene Device meldet einen Par Parametereinstellungen, Parameter nicht init	ametrierungsfehler (Verlust der ialisiert etc.).
	0x0A	OTMP	Übertemperatur Am angeschlossenen Device liegt eine Temp	eraturdiagnose vor.
	0x0B	LLVU	Unterer Grenzwert unterschritten Der Prozesswert hat den parametrierten Mes untere Messbereich ist zu hoch gewählt.	sbereich unterschritten oder der
	0x0C	ULVE	Oberer Grenzwert überschritten Der Prozesswert hat den parametrierten Mes obere Messbereich ist zu niedrig gewählt.	sbereich überschritten, oder der
	0x0D	VLOW	Unterspannung Eine der Spannungen am angeschlossenen D nierten Bereichs.	Device liegt unterhalb des defi-
	0x0E	VHIGH	Überspannung Eine der Spannungen am angeschlossenen D nierten Bereichs.	evice liegt oberhalb des defi-
	0x0F	OVL	Überlast Das angeschlossene Device hat eine Überlast	erkannt.
	0x10	GENERR	Sammelfehler Das Device sendet einen Fehler (Device-Statu on), der nicht genauer spezifiziert ist. Lesen S aus, um den Fehler genauer spezifizieren zu k	is 4 gemäß IO-Link-Spezifikati- ie die Event-Codes des Device können.



9.6 Diag History Object (0x10F3)

Das Diag History Object (0x10F3) ist gemäß ETG.1020 implementiert. Die maximale Anzahl von Diagnosemeldungen ist 50.

Die Default-Werte werden **fett** dargestellt.

Sub- index	Name	Datentyp	Zugriff	PDO- Mapping	Beschreibung
0x01	Maximum messages	UNSIGNED8	R	no	Read: Anzahl der Diagnosemeldungen, die in der Diagnosehistorie gespeichert werden können (siehe ab Subindex 6)
0x02	Newest messa- ge	UNSIGNED8	RO	no	Subindex der neuesten Diagnosemeldung (6255), Standardwert = 0
0x03	Newest ack- nowledged message	UNSIGNED8	RW	no	 Overwrite-Modus (Subindex 5, Bit 4 = 0) Read = 0: Der Slave setzt Subindex 3 auf 0, wenn Nachrichten in der Message-Queue überschrieben werden. Writing = 0: (support optional) Slave löscht alle Nachrichten löschen, d. h. setzt Subindex 2, 3, 4 und Bit 5 in Subindex 5 zu- rück. Writing = 15: Der Slave gibt einen SDO-Abort mit den Codes 0x06090030 (Wertebereich des Parameters über- schritten) oder 0x06090032 (Wert des geschriebenen Pa- rameters zu niedrig) zurück. Writing = 655] Subindex 3 = geschriebener Wert ohne Prüfung Writing > 55255: SDO-Abort mit Codes 0x06090030 oder 0x06090031 (Wert des geschriebenen Parameters zu hoch) Acknowledge-Modus (Subindex 5, Bit 4 = 1) Read = 0: Bisher keine Meldungen quittiert Read <> 0: SubIndex der letzten quittierten Diagnosemeldung (6 255) Writing = 15: Slave liefert einen SDO-Abort mit den Codes 0x06090030 (Wertebereich des Parameters überschrit- ten) oder 0x06090032 (Wert des geschriebenen Parame- ters zu niedrig) zurück. Writing = 15: Slave liefert einen SDO-Abort mit den Codes 0x06090030 (Wertebereich des Parameters überschrit- ten) oder 0x06090032 (Wert des geschriebenen Parame- ters zu niedrig) zurück. Writing = 655: Meldungen werden quittiert Writing > 55255: SDO-Abort mit Codes 0x06090030 oder 0x06090031 (Wert des geschriebenen Parameters zu hesch)

Sub- index	Name	Datentyp	Zugriff	PDO- Mapping	Beschreibung																					
0x04	New messages available	BOOLEAN	RO	TxPDO	 Overwrite-Modus 0: neueste Nachricht wurde gelesen 1: neueste Nachricht wurde nicht gelesen 																					
					 Acknowledge-Modus 0: keine unquittierte Meldung 1: Diagnosemeldungen sind vorhanden, die quittiert werden können 																					
0x05	Flags	UNSI- GNED16	RW	no	Flag zur Steuerung von Sende- und Speichervorgang von Diagnosemeldungen.																					
					Bit 0: Senden von Emergencies freigeben, siehe "Emer- gencies senden"																					
					 - 0: deaktiviert - 1: Neue Diagnosemeldungen werden als Emergencies gesendet 																					
					Bit 1: Info-Meldungen deaktivieren																					
																										 - 0: Info-Meldungen werden im Diagnose-Puffer ge- speichert. - 1: Info-Meldungen werden nicht im Diagnose-Puf- fer gespeichert.
					Bit 2: Warnmeldungen deaktivieren																					
																								 - 0: Warneldungen werden im Diagnose-Puffer ge- speichert. - 1: Warneldungen werden nicht im Diagnose-Puffer gespeichert. 		
					Bit 3: Fehlermeldungen deaktivieren																					
																									 - 0: Fehlermeldungen werden im Diagnose-Puffer gespeichert (Voreinstellung) 	
					Bit 4: Modus für die Handhabung der Diagnosehistorie																					
					 Overwrite-Modus: alte Nachrichten werden durch neue überschrieben, wenn der Puffer voll ist Acknowledge Medus: peue Meldungen über 																					
																	 Acknowledge-Modus: neue Meldungen über- schreiben nur Meldungen, die zuvor quittiert wur- den. 									
					Bit 5: Überschreiben/Verwerfen von Informationen																					
					 1: im Overwrite-Modus: unquittierte Nachrichten wurden überschrieben (=Pufferüberlauf) (Subin- dex 3 wird ebenfalls auf 0 gesetzt) 1: im Acknowledge-Modus: Nachrichtenpuffer voll mit unbestätigten Nachrichten, eine neue Nach- richt wird vorworfen 																					



Sub- index	Name	Datentyp	Zugriff	PDO- Mapping	Beschreibung
0x06	Diagnosis message	OCTET STRING	RO	no	Puffer für Diagnosemeldungen Abhängig von Subindex 1 kann der EtherCAT-Slave bis zu 50 Diagnosemeldungen speichern; die erste Meldung wird in Subindex 6 gespeichert, die zweite in Subindex 7 usw. Wenn der Puffer voll ist, überschreibt der EtherCAT-Slave die Subindizes, angefangen bei Subindex 6. Damit werden immer die neuesten maximalen Nachrichten (in Subindex 1) für den EtherCAT-Master zugänglich gemacht.

Diagnosemeldung (ab Subindex 6)

Parameter	Datentyp	Beschreibung						
Diag	UNSIGNED32	Diagnoses-Code zur Identifizierung der Diagnosemeldung						
Code		Bit 015	0x0000 0xDFFF	reserviert				
			0xE000 0xE7FF	Bit 1631: kann herstellerspezifisch verwendet werden				
			0xE800	Bit 1631: Emergency Error Code as defined in DS301 or DS4xxx				
			0xE801 0xEDFF	reserviert				
			0xEE00	Bit 1631:				
			0xEFFF	profilspezifisch				
			0xF000 0xFFFF	reserviert				
Flags	UNSIGNED16	Bit 03		Diagnosetyp:				
				00 = Info-Meldung				
				01 = Warnmeldung				
				10 = Fehlermeldung				
Text ID	UNSIGNED16	Text-ID, Refer	ferenz zu Diagnosetext gemäß ESI-Datei					
		0		keine Text-ID				
		165535		Text-ID, herstellerspezifische Text-IDs, siehe: [> 108]				
Time	UNSIGNED64	Zeitstempel i	ר ns					
Stamp		0		kein Zeitstempel				
		≠0		Zeitstempel				

Text-IDs

Text-ID	Bedeutung
0x100x21	State change request from x to y
0x11	Sync Manager x invalid address (y)
0x12	Sync Manager x invalid size (y)
0x13	Sync Manager x invalid settings (y)
0x0F	Calculate bus cycle time failed (Local timer too slow)
0x20	DC activation register is invalid
0x21	Configured SyncType (0x1C32.1 or 0x1C33.1) not supported. Check DC registers and supported SyncTypes (0x1C32.4 and 0x1C33.4)
Herstellerspez Bedeutung der Bit 15 = 0: anko Bit 15 = 8: gehe	i fische Text-IDs r Text-IDs, siehe Diagnosedaten (Diagnosis Data, 0xA000…0xAFFF) [▶ 100] ommende Meldung (Appear), Bsp: 0x 0 101 ende Meldung (Disppear), Bsp: 0x 8 101
0x101	Overcurrent output Chx
0x102	Undervoltage
0x103	Overvoltage
0x104	Overload
0x105	Overtemperature Chx
0x106	Wrong or missing device Chx
0x107	Upper limit value exceeded Chx
0x108	Lower limit value underrun Chx
0x109	Common error Chx
0x110	Parameterization error Chx
0x115	Hardware error Chx
0x2D0	Overcurrent VAUX1 Pin1 X0 (Ch0/1)
0x2D1	Overcurrent VAUX1 Pin1 X1 (Ch2/3)
0x2D2	Overcurrent VAUX1 Pin1 X2 (Ch4/5)
0x2D3	Overcurrent VAUX1 Pin1 X3 (Ch6/7)
0x2E8	Overcurrent VAUX1 Pin1 X4 (Ch8)
0x2EA	Overcurrent VAUX1 Pin1 X5 (Ch10)
0x2EC	Overcurrent VAUX1 Pin1 X6 (Ch12)
0x2EE	Overcurrent VAUX1 Pin1 X7 (Ch14)
0x2F9	Overcurrent VAUX2 Pin2 X4 (Ch9)
0x2FB	Overcurrent VAUX2 Pin2 X5 (Ch11)
0x2FD	Overcurrent VAUX2 Pin2 X6 (Ch13)
0x2FF	Overcurrent VAUX2 Pin2 X7 (Ch15)
0x760	Port parameterization error
0x761	Data storage error
0x762	Process input data invalid
0x763	Maintenance events
0x764	Out of spec. error


9.7 CANopen-Emergencies

CAN Hea- der	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	
0x080+	Error Code	e	Error	Herstellerspezifische Daten					
Node ID			Register	Kanalnum	Kanalnummer		Text-ID, siehe [▶ 108]		
Error Code Error Register									
0x3100 (Mains voltage)		0x04 voltage)	V1 undervoltage						
0x3300 (Output voltage)					V2 unde	ervoltage			
0xFF00	(Dx81			Force M	ode aktiv			
(Vendor sp	pecific) ((generisch, herstellerspezifisch)			Moduldiagnose liegt an				
					ARGEE-I terstütz	ARGEE-Projekt aktiv (derzeit nicht un- terstützt)			
					I/O-Diagnose liegt an				

9.8 IO-Link-Port-Information (Information Area, 0x9000...0x9FF)

Der Objektbereich enthält alle Daten der angeschlossenen IO-Link-Devices. Die Inhalte der Subindizes entsprechen denen der Parameter-Objekte der IO-Link-Kanäle (0x8010...0x8090), siehe Parameter [▶ 77]

CoE- Index	CoE- Subindex	Byte-Nr.		Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Information	Data IO-Link-	Port – Port 1									
0x9010	0x04	4	0	Device ID LSB							
		7	3	Device ID MSB							
	0x05	8	4	Vendor ID LSB							
		11	7	Vendor	ID MSB						
	0x20	12	8	IO-Link	Revisior	n					
	0x21	13	9	reservie	ert						
	0x22	14	10	Cycle time							
	0x23	15	11	reserviert							
	0x24	16	12	Process Data In Length							
	0x25	17	13	Process Data Out Length							
	0x280x27	1823	1419	reserviert							
Information	Data IO-Link-	Port – Port 2	2								
0x9020	0x040x28	4058	019	Belegur	ng analo	g zu IO-l	_ink-Port	t 1 (0x90	10)		
Information	Data IO-Link-	Port – Port 3	}								
0x9030	0x040x28	7593	019	Belegur	ng analo	g zu IO-l	_ink-Port	t 1 (0x90	10)		
Information	Data IO-Link-	Port – Port 4	ŀ								
0x9040	0x040x28	110128	019	Belegur	ng analo	g zu IO-l	_ink-Port	t 1 (0x90	10)		
Information	Data IO-Link-	Port – Port 5	;								
0x9050	0x040x28	145163	019	Belegur	ng analo	g zu IO-l	_ink-Por	t 1 (0x90	10)		
Information	Data IO-Link-	Port – Port 6)								
0x9060	0x040x28	180198	019	Belegur	ng analo	g zu IO-l	_ink-Port	t 1 (0x90	10)		
Information	Data IO-Link-	Port – Port 7	,								
0x9070	0x040x28	215233	019	Belegur	ng analo	g zu IO-l	ink-Por	t 1 (0x90	10)		
Information	Data IO-Link-	Port – Port 8	6								
0x9090	0x040x28	250268	019	Belegur	ng analo	g zu IO-l	_ink-Port	t 1 (0x90	10)		



9.9 Azyklischer Zugriff auf angeschlossene IO-Link-Devices über CoE

Der Zugriff über CoE wird mit Objektverzeichnis-Indizes im herstellerspezifischen Bereich (0x40n0) realisiert. Ein Komplettzugriff auf Index 0x40n0 ermöglicht einen IO-Link-CALL über einen einzigen SDO-Transfer.

Index	Name	Datentyp	Zugriff	Ali- gnment (Byte- Offset)	Comment
0x40n0: 00	Number of Entries	USINT8	RO	0	für Vollzugriff auf den gesamten Index
0x40n0: 01	Control	USINT	RW	2	Leitet den IOL-Call-Aufruf ein, nach- dem das Element geschrieben wur- de. 2: Schreibvorgang 3: Lesevorgang
0x40n0: 02	Status	USINT	RW	3	 Zeigt den Status des IO-Link-Calls: 0: OK/Vorgang abgeschlossen 1: Busy 2: Fehler beim Aufruf
0x40n0: 03	Index	UINT	RW	4	Index des Geräteeintrags vom IO- Link-Device am IO-Link-Port
0x40n0: 04	Subindex	USINT	RW	6	Subindex des Geräteeintrags vom IO- Link-Device am IO-Link-Port
0x40n0: 05	Datalength	USINT	RW	7	Zu lesende/schreibende Datenlänge in Bytes Lesevorgang: Zurückgegeben wird immer die tat- sächliche Länge der Daten gemäß IS- DU-Index des angeschlossenen IO- Link-Device. Die exakte Länge der Daten kann der Gerätedokumentati- on entnommen werden.
0x40n0: 06	Data	ARRAY [0231] OF BYTE	RW	8	Datenpuffer für gelesene oder zu schreibende Daten
0x40n0: 07	Error Code	UDINT	RW	240	Error-Code gemäß IO-Link-Spezifika- tion, siehe "IOL_Status" [▶ 114]

Der Index enthält die folgenden Elemente:

Beispielzugriff Lesen – Produktnamen auslesen (IO-Link-Device an IO-Link-Port 2)

Der Produktname (Product name, Index 0x12) des IO-Link-Device an IO-Link-Port 2 wird ausgelesen.

Index	Name	Wert	Bedeutung
0x4020:01	Control	0x03	Lesevorgang
0x4020:03	Index	0x12	Index für Produktnamen gemäß Gerätedokumenta- tion des angeschlossenen IO-Link-Device.
0x4020:05	Datalength	0x0D	Datenlänge der zu lesenden Daten Hier: 13 Byte (Länge des ISDU-Index "Produktname" des angeschlossenen TBIL-M1-16DXP.

- Index f
 ür Produktnamen (0x4020:2 = 0x12) und L
 änge der zu lesenden Daten (0x4020:3 = 0x0D) eingeben.
- ► Lesevorgang mit **0x4020:1** = **0x03** starten.

− 4020:0	Vendor Specifics IO-Link Port		> 8 <
4020:01	Control	RW	0x03 (3)
4020:02	Status	RW	0x00 (0)
4020:03	Index	RW	0x0012 (18)
4020:04	Subindex	RW	0x00 (0)
4020:05	Datalength	RW	0x0D (13)
4020:06	Data	RW	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4020:07	Error Code	RW	0x0000000 (0)
4020:08	res.	RW	0x00 (0)

Abb. 77: TwinCAT – Produktnamen auslesen

 ⇒ CoE-Index 0x4020:06 enthält den Produktnamen des Geräts an IO-Link-Port 2: 54 42 49 4c 2d 4d 31 2d 31 36 44 58 50 = TBIL-M1-16DXP

± 1C32:0	SM output parameter		> 12 <	Set Value Dialog
IC33:0	SM input parameter		> 12 <	Set Value Dialog
± 4010:0	Vendor Specifics IO-Link Port		> 8 <	
÷ 4020:0	Vendor Specifics IO-Link Port		> 8 <	Uez: UK
4020:01	Control	RW	0x03 (3)	Hex: Abbruch
4020:02	Status	RW	0x00 (0)	
4020:03	Index	RW	0x0012 (18)	Float
4020:04	Subindex	RW	0x00 (0)	
4020:05	Datalength	RW	0x0D (13)	
4020:06	Data	RW	54 42 49 4C 2D 4D	31 2D 31 36 44 58 50 00 00 Bool: 0 1 Hex Edit
4020:07	Error Code	RW	0x00000000 (0)	
4020:08	res.	RW	0x00 (0)	Hex Editor
± 4030:0	Vendor Specifics IO-Link Port			
± 4040:0	Vendor Specifics IO-Link Port			0000 54 42 49 4C 2D 4D 31 2D 31 36 44 58 50 00 00 00 TBIL-M1-16DXP OK
± 4050:0	Vendor Specifics IO-Link Port			
± 4060:0	Vendor Specifics IO-Link Port			
5000	Configured Module ID	MRW	0x0000001 (1)	
5010	Configured Module ID	MRW	0x000000F (15)	0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5020	Configured Module ID	MRW	0x000000F (15)	0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5030	Configured Module ID	MRW	0x00000000 (0)	
5040	Configured Module ID	MRW	0x00000000 (0)	
5050	Configured Module ID	MRW	0x00000000 (0)	
5060	Configured Module ID	MRW	0x0000000 (0)	
5090	Configured Module ID	MRW	0x0000002 (2)	
50A0	Configured Module ID	MRW	0x0000003 (3)	
50B0	Configured Module ID	MRW	0x0000004 (4)	00E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50C0	Configured Module ID	MRW	0x0000005 (5)	
÷ 6000:0	Inputs Basic		> 32 <	
÷ 6010:0	Inputs IO-Link Port		>1<	
÷ 6020:0	Inputs IO-Link Port		>1<	
	Inputs IO-Link Port			
÷ 6090:0	Inputs Diagnostics		> 160 <	
+ 60A0:0	Inputs IO-Link Events		> 48 <	
€ 60C0:0	Inputs Device Status/Control		> 32 <	
⊕ 7000:0	Outputs Basic		> 16 <	
÷ 7020:0	Outputs IO-Link Port		>1<	

Abb. 78: TwinCAT – Produktname in Index 0x12



Beispielzugriff Schreiben – Application Specific Tag schreiben (IO-Link-Device an IO-Link-Port 1)

Der Application Specific Tag (Index 0x18) des IO-Link-Device an IO-Link-Port 1 wird geschrieben.

Index	Name	Wert	Bedeutung
0x4050:01	Control	2	Schreibvorgang
0x4050:03	Index	18	Index für Application Specific Tag gemäß Gerätedokumentation des angeschlossenen IO-Link-Device.
0x4050:05	Datalength	USINT	0x10
0x4050:06	Data	Status 1 = 53 74 61 74 75 73 20 31	Application Specific Tag

- Index für Application Specific Tag (0x4050:03 = 0x18), Datenlänge (0x4050:05 = 0x10) und zu schreibende Daten (0x4050:06 = 53 74 61 74 75 73 20 31) eingeben.
- Schreibvorgang mit **0x4020:1** = **0x02** starten.

<u>≐</u> <mark>401</mark>	10:0	Vendor Specifics IO-Link Port		>8<
	4010:01	Control	RW	0x02 (2)
-	4010:02	Status	RW	0x00 (0)
	4010:03	Index	RW	0x0018 (24)
	4010:04	Subindex	RW	0x00 (0)
-	4010:05	Datalength	RW	0x1E (30)
	4010:06	Data	RW	53 74 61 74 75 73 20 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-	4010:07	Error Code	RW	0x0000000 (0)
1	4010.00		DW	0.00.00

Abb. 79: TwinCAT – Application Specific Tag schreiben

Der geschriebene Wert kann anschießend zur Kontrolle aus Register 0x18 zurückgelesen werden:

± 1A09:0	Mapping TxPDO LL-Diagnostics		> 160 <	
1A0A:0	Mapping TxPDO IO-Link Events		> 48 <	
IA0C:0	Mapping TxPDO Device Status/Control		> 32 <	Hex Editor
∃ 1A80:0	TxPDO Mapping of IO-Link Device St		> 8 <	
±-1C00:0	Sync manager Type		> 4 <	0000 53 74 61 74 75 73 20 31 00 00 00 00 00 00 00 Status 1 0K
IC12:0	Sync Manager 2 PDO Assignment		> 5 <	
∃ 1C13:0	Sync Manager 3 PDO Assignment		>7<	Abbruch
∃ 1C32:0	SM output parameter		> 12 <	
± 1C33:0	SM input parameter		> 12 <	
Ė−4010:0	Vendor Specifics IO-Link Port		> 8 <	
4010:01	Control	RW	0x03 (3)	0070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4010:02	Status	RW	0x00 (0)	🖌 0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
4010:03	Index	RW	0x0018 (24)	
4010:04	Subindex	RW	0x00 (0)	
4010:05	Datalength	RW	0x08(8)	
4010:06	Data	RW	53 74 61 74 75 73 20 31 00 00	
4010:07	Error Code	RW	0x00000000 (0)	
4010:08	res.	RW	0x00 (0)	
± 4020:0	Vendor Specifics IO-Link Port		> 8 <	
±-4030:0	Vendor Specifics IO-Link Port			
± 4040:0	Vendor Specifics IO-Link Port			
	Vendor Specifics IO-Link Port			
± 4060:0	Vendor Specifics IO-Link Port			
5000	Configured Module ID	MRW	0x0000001 (1)	
5010	Configured Module ID	MRW	0x000000F (15)	
5020	Configured Module ID	MRW	0x000000F (15)	< >
5030	Configured Module ID	MRW	0x0000000 (0)	
5040	Conferred Medule ID	AA DOM	0.0000000 (0)	



IOL_CALL - IOL_STATUS

Der IOL_STATUS besteht aus 2 Byte Error-Code (IOL_M Error_Codes, gemäß "IO-Link Integration Part 1- Technical Specification for PROFIBUS and PROFINET") und 2 Byte Error-Type (gemäß "IO-Link Interface and System").

Byte 3	Byte	2		Byte 1	Byte 0		
IOL_M-Error-Co	ode			IOL-Error-Type			
IOL_M-Error- Code	Benennung ge Spez.	emäß	Bedeutu	ing			
0x0000	No error		Kein Feł	hler			
0x7000	IOL_CALL Co	nflict	Unerwa	rteter Write-Request,	Read-Request erwartet		
0x7001	Wrong IOL_C	ALL	Decodie	erungsfehler			
0x7002	Port blocked		Port dur	ch eine andere Task l	olockiert		
	reserviert						
0x8000	Timeout		Time-ou tet	it, IOL-Master- oder IC	DL-Device-Ports ausgelas-		
0x8001	Wrong index		Fehler: I	OL-Index < 32767 od	er > 65535 angegeben		
0x8002	Wrong port a	ddress	Port-Ad	resse nicht verfügbar			
0x8003	Wrong port f	unction	Port-Fui	nktion nicht verfügba	r		
	reserviert						
IOL-Error-Type	Benennung ge Spez.	emäß	Bedeutu	ing			
0x1000	COM_ERR		Kommu Möglich taler Ein im IO-Li	nikationsfehler e Ursache: Der anges gang (DI) parametrie nk-Modus.	prochene Port ist als digi- rt und befindet sich nicht		
0x1100	I_SERVICE_TI	MEOUT	Time-ou nicht sc	ıt in Kommunikation, hnell genug	Device antwortet ggf.		
0x5600	M_ISDU_CHE	CKSUM	Master r nicht m	neldet Prüfsummenf öglich	ehler, Zugriff auf Device		
0x5700	M_ISDU_ILLE	GAL	Device	kann Anfrage vom Ma	aster nicht verarbeiten		
0x8000	APP_DEV		Applika	tionsfehler im Device			
0x8011	IDX_NOTAVA	IL	Index ni	cht verfügbar			
0x8012	SUBIDX_NOT	AVAIL	Subinde	ex nicht verfügbar			
0x8020	SERV_NOTAV	AIL	Dienst v	orübergehend nicht	verfügbar		
0x8021	SERV_NOTAV LOCCTRL	AIL_	Dienst v lastet (z den Mas	orübergehend nicht . B. Teachen/Paramet ster aktiv)	verfügbar, Device ausge- rieren des Device durch		
0x8022	SERV_NOTAV DEVCTRL	AIL_	Dienst v lastet (z DTM/SP	orübergehend nicht . B. Teachen/Paramet S etc. aktiv)	verfügbar, Device ausge- rieren des Device per		
0x8023	IDX_NOT_WF	RITEABLE	Zugriff	verweigert, Index nich	nt schreibbar		
0x8030	PAR_VALOUT	OFRNG	Parame	terwert außerhalb de	s gültigen Bereichs		
0x8031	PAR_VALGTL	IM	Parame	terwert oberhalb der	Obergrenze		
0x8032	PAR_VALLTLI	M	Parameterwert unterhalb der Untergrenze				



IOL-Error-Type	Benennung gemäß Spez.	Bedeutung
0x8033	VAL_LENOVRRUN	Länge der zu schreibenden Daten passt nicht zu der
0x8034	VAL_LENUNDRUN	Länge, die für den Parameter definiert wurde
0x8035	FUNC_NOTAVAIL	Funktion im Device nicht verfügbar
0x8036	FUNC_UNAVAILTEMP	Funktion im Device vorübergehend nicht verfügbar
0x8040	PARA_SETINVALID	Parameter ungültig, Parameter sind mit anderen Para- metrierungen des Device nicht kompatibel
0x8041	PARA_SETINCONSIST	Parameter inkonsistent
0x8082	APP_DEVNOTRDY	Applikation nicht bereit, Device ausgelastet
0x8100	UNSPECIFIC	Herstellerspezifisch gemäß Device-Dokumentation
0x8101 0x8FFF	VENDOR_SPECIFIC	

9.10 Azyklischer Zugriff über AoE

Das Gerät unterstützt ADS über EtherCAT (AoE) gemäß ETG.5001.6220.

In TwinCAT werden die Funktionsbausteine ADSREAD und ADSWRITE von Beckhoff Automation unterstützt.



Abb. 81: Beispielaufruf – Funktionsbausteine ADSREAD und ADSWRITE



9.10.1 Funktionsbaustein ADSREAD



Abb. 82: TwinCAT – ADSREAD

Bausteinvariablen – Eingänge

Variable	Bedeutung
NETID	Netzwerkkennung des Geräts, automatisch vergeben. Die Netzwerkkennung kann in TwinCAT am Gerät z.B. in der Registerkarte Ether - CAT unter Erweiterte Einstellungen \rightarrow Mailbox \rightarrow AoE ausgelesen werden.
PORT	 Portnummer des IO-Link-Ports, an dem das IO-Link-Device angeschlossen ist: IO-Link-Port 1 = 16#1001 IO-Link-Port 2 = 16#1002
IDXGRP	Fester Wert: 0xF302
IDXOFFS	32-Bit-Wert, Struktur gemäß ETG.5001.6220: 16-Bit für den Index, 8 Bit = reserviert, 8 Bit für den Subindex: Bsp: Index 18 "Produktname", Subindex 0 = 16#0012 0000
LEN	Anzahl der zu lesenden Daten in Bytes
DESTADDR	Adresse des Puffers, der die gelesenen Daten enthalten soll.
READ	Eine steigende Flanke löst den Lesebefehl aus.
TMOUT	Zeit bis zum Abbruch der Funktion

Bausteinvariablen – Ausgänge

Variable	Bedeutung
BUSY	Solange auf TRUE, bis der Lesevorgang abgeschlossen ist.
ERR	TRUE, wenn bei der Ausführung des Befehls ein Fehler aufgetreten ist.
ERRID	 Fehlercode, Struktur gemäß ETG.5001.6220: Low-Word: ADS-Fehlercode (0x0700) High-Word: enthält den IOL_STATUS des IO-Link-Calls gemäß IO-Link-Spezifikation [▶ 114]

9.10.2 Funktionsbaustein ADSWRITE



Abb. 83: TwinCAT - ADSWRITE

Bausteinvariablen – Eingänge

Variable	Bedeutung
NETID	Netzwerkkennung des Geräts, automatisch vergeben. Die Netzwerkkennung kann in TwinCAT am Gerät z.B. in der Registerkarte
	EtherCAT unter Erweiterte Einstellungen \rightarrow Mailbox \rightarrow AoE ausgelesen werden.
PORT	Portnummer des IO-Link-Ports, an dem das IO-Link-Device angeschlossen ist: IO-Link-Port 1 = 16#1001
	IO-Link-Port 2 = 16#1002
	•
IDXGRP	Fester Wert: 0xF302
IDXOFFS	32-Bit-Wert, Struktur gemäß ETG.5001.6220:
	16-Bit für den Index, 8 Bit = reserviert, 8 Bit für den Subindex:
	Bsp: Index 24 "Application Specific Tag", Subindex 0 = 16#0018 0000
LEN	Anzahl der zu schreibenden Daten in Bytes
SRCADDR	Adresse des Puffers, der die zu schreibenden Daten enthält.
WRITE	Eine steigende Flanke löst den Schreibbefehl aus.
TMOUT	Zeit bis zum Abbruch der Funktion

Bausteinvariablen – Ausgänge

Variable	Bedeutung
BUSY	Solange auf TRUE, bis der Schreibvorgang abgeschlossen ist.
ERR	TRUE, wenn bei der Ausführung des Befehls ein Fehler aufgetreten ist.
ERRID	 Fehlercode, Struktur gemäß ETG.5001.6220: Low-Word: ADS-Fehlercode (0x0700) High-Word: enthält den IOL_STATUS des IO-Link-Calls gemäß IO-Link-Spezifikation [> 114]



9.11 IO-Link – Datenhaltungsmodus nutzen

Datenhaltungsmodus

HII Der

HINWEIS

Der Datenhaltungsmodus ist nur für Geräte verfügbar, die der IO-Link-Spezifikation V1.1 entsprechen.

Der Datenhaltungsmodus wird im IO-Link-Master über die Parameter "Master Control" und "Datenhaltungsmodus" gesetzt und konfiguriert [▶ 77].

Master Control: Objekt 0x80n0 (n = 1...8 = IOL1...IOL8), Subindex 0x28

Voraussetzung: Data Storage Mode (DSM) = 0

- Bit 4...15 = 0 = deaktiviert, löschen (keine Datenhaltung)
- Bit 4...15 = 2 = aktiviert (Datenhaltung aktiv)
- Bit 4...15 = 6 = überschreiben (Datenhaltung aktiv, Upload deaktiviert)

Data Storage Mode (DSM): Objekt 0x80n8 (n = 1...8 = IOL1...IOL8), Subindex 0x02

- 0 = Master Control-Einstellung benutzen (s. o.)
- 1 = einlesen



Abb. 84: Datenhaltungsmodus – generelles Prinzip, Para. IOLD = Parameter des IO-Link-Device

Eine Parameteränderung im Device wird über den Zustand des Bits DS_UPLOAD_FLAG angezeigt:

- 0 = keine Änderungen am Device-Parameterdatensatz vorgenommen
- 1 = Änderungen am Device-Parameterdatensatz vorgenommen (z. B. über DTM, am Device selbst, etc.)

9.11.1 Parameter Datenhaltungsmodus = aktiviert

Die Synchronisation der Parameterdatensätze erfolgt in beide Richtungen. Grundsätzlich ist immer der aktuelle Datensatz (im Master oder im Gerät) gültig. Dabei gilt:

- Der Datensatz im Device ist aktuell, wenn DS_UPLOAD_FLAG = 1.
- Der Datensatz im Master ist aktuell, wenn DS_UPLOAD_FLAG = 0.

Anwendungsfall 1: Gerät z. B. über einen DTM parametrieren

- ✓ Das IO-Link-Device ist bereits in der Anlage verbaut und mit dem Master verbunden.
- Gerät über DTM parametrieren.
- ⇒ DS_UPLOAD_FLAG = 1, Änderungen am Device-Parameterdatensatz erfolgt.
- ⇒ Die Paramterdaten werden vom neuen IO-Link-Device in den IO-Link-Master übernommen.





Anwendungsfall 2: defektes Device durch ein Device im Auslieferungszustand ersetzen

✓ Das **neue** IO-Link-Device war vorher **nicht** mit dem Master verbunden.

- ▶ Die Parameter des neuen IO-Link-Device bleiben unverändert, DS_UPLOAD_FLAG = 0.
- ⇒ Die Parameterdaten des defekten Geräts werden vom IO-Link-Master in das neue IO-Link-Device übernommen.



Abb. 86: Datenhaltungsmodus aktiviert – Parameterdatensatz im Device unverändert



Anwendungsfall 3: defektes Device durch ein Device mit unbekannten (veränderten) Parametern ersetzen

- ✓ Das **neue** IO-Link-Device war vorher **nicht** mit dem Master verbunden.
- Die Parameter des neuen IO-Link-Device wurden in der Vergangenheit verändert, DS_UPLOAD_FLAG = 1.
- Die Parameterdaten werden vom neuen IO-Link-Device in den IO-Link-Master übernommen.



Abb. 87: Datenhaltungsmodus aktiviert – Parameterdatensatz im Device verändert

HINWEIS

Wenn ein Geräteaustausch bei aktivierter Datenhaltung notwendig ist, sollte ein IO-Link-Austausch-Device mit unbekannten Parameterdaten vor dem Anschluss an den IO-Link-Master auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Turck-IO-Link-Devices können per System-Kommando über ein generisches IO-Link-DTM und die Geräte-spezifische IODD auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Zum Rücksetzen von Fremdgeräten lesen Sie bitte die jeweilige Herstellerdokumentation.

9.11.2 Parameter Datenhaltungsmodus = einlesen

- Als Referenz gilt **immer** der Datensatz im Device.
- Die Synchronisation der Parameterdatensätze erfolgt nur in Richtung Master.
- Der Zustand des DS_UPLOAD_FLAG wird ignoriert.



Abb. 88: Datenhaltungsmodus = einlesen – Parameterdatensatz im Device verändert

- 9.11.3 Parameter Datenhaltungsmodus = überschreiben
 - Als Referenz gilt **immer** der Datensatz im Master.
 - Die Synchronisation der Parameterdatensätze erfolgt nur in Richtung Device.

Der Zustand des DS_UPLOAD_FLAG wird ignoriert.

IOLM

	7
Para. IOLD Para. IOL	
Para. IOLD Para. IOL	

Abb. 89: Datenhaltungsmodus = überschreiben – Parameterdatensatz im Master verändert

9.11.4 Parameter Datenhaltungsmodus = deaktiviert, löschen

- Der Datensatz im Master wird gelöscht.
- Die Synchronisation der Parameterdatensätze ist deaktiviert.



Abb. 90: Datenhaltungsmodus deaktiviert - keine Synchronisation

9.12 Gerät zurücksetzen (Reset)

Das Gerät kann über die folgenden Möglichkeiten auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden:

- Reset-Taster
- über das Turck Service Tool, wenn die Funktion EoE aktiviert ist
- über FDT/DTM
- über den CoE-Index 0xFBF0 "Device Reset Command"

9.12.1 Gerät über das Turck Service Tool zurücksetzen

Voraussetzung: Die Funktion EoE muss aktiviert sein, damit das Gerät im Turck Service Tool gefunden wird.



HINWEIS

Die Gerätesuche basiert auf Multicasts bzw. Broadcasts. Router im Netzwerk müssen so konfiguriert sein, dass Multicasts bzw. Broadcasts durchgeleitet werden.

- Suchen klicken und Netzwerk nach Geräten durchsuchen
- Das Gerät markieren, das zurück gesetzt werden soll.
- ► Factory-Reset über Aktionen (F4) → Werkseinstellungen ausführen.

Your Global Automation Partner								-	UR	СК
Suchen	(F5) Ändern (F2)	Wink (F3)	Aktionen (F4)	Zwischenabla	, DE Ige Sprache	- C	D modus AL	JS Schlie	ßen	
Nr.	MAC-Adresse	Name	ර Neustart				Gerät	Version	Adapter	Protokoll
- 1	00:07:46:17:44:A4		Netzwerk F	leset		P	TBE	1.4.1.0	172.28.7.69	Turck
- 2	54:4A:16:A0:F0:F9		Werkseinst	ellungen		:P	BL20	1.4.1.8	172.28.7.69	Turck
- 3	00:07:46:1F:C0:AB					:P	TBE	1.4.14.7	172.28.7.69	Turck
- 4	00:07:46:04:EB:2B	turck	Seize Uni			:P	BL20	3.3.18.0	192.168.144.244	DCP, Turck
5	4C:CC:6A:37:E5:26	dt-hja	(•) Setzt die Ge	räteparameter u	und Netzwerkk	onfiguration a	on auf die werksseitigen Standard-Werte zurück. IP			
6	20:87:56:24:CE:6A	scala	192.168.144.162	255.255.25	192.168.14		SCA		192.168.144.244	DCP
Gefunden	6 Geräte.									.:

Abb. 91: Turck Service Tool – Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

⇒ Das Gerät wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.



9.12.2 Gerät über FDT/DTM zurücksetzen

Voraussetzung: Die Funktion EoE muss aktiviert sein, damit das Gerät mit dem DTM bedient werden kann.

► EC-LL-8IOL im DTM-Projekt auswählen und Gerät unter **Global** → **Werkseinstellungen** zurücksetzen.

13		PACTware	_ □	×
Datei Bearbeiten Ansicht Proje	kt Gerätedaten Extra	as Fenster Hilfe		
i 🗖 🕸 🕸 🔹 🖉 👬 🖬 i	😫 🍋 i 🗋 🧀 😫	3 🗗 -		
Projekt 🛛 🗘 🗙	📕 01/EC-LL-8IOL On	line Parametrierung	1 Þ	Þ ×
Geräte Tag B HOST PC	Your Global Auto	mation Partner	TURCH	<
□ TCP:192.168.122.5	Gerätetyp Intern- Beschreibung Intern	-EC-LL-810L es Elektronikmodul 8 10-Linl	k Ports vorläufige Version	
192.168.122.4/1BEC-LL-8IOL		□▶ ਮ] ■> >= (2) 🖳 -	 Online Parametrierun 	ia I
□ = 01/EC-LL-8IOL	Global	Name	Wert	
	Port 1 - DXP (Kanal 1) Port 2 - DXP (Kanal 3) Port 3 - DXP (Kanal 5) Port 4 - DXP (Kanal 7) VAUX Control	Gilobal Gilobal Werkseinstellungen	Auswahl Auswahl. auf Werkseinstellungen setzen	~
< >	k)⊳ Getrennt	Q Gerät	OK Abbrechen Übernehme	en
- NONAME>	Administrator			.::

Abb. 92: FDT/DTM – Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

9.12.3 Gerät über das Object Dictionary zurücksetzen

Das Gerät wird über den CoE-Index 0xFBF0 "Device Reset Command", Subindex 0x01 "Command" zurückgesetzt.

Reset-Kommando 74 65 73 65 72 66 als Hexadezimalwert in CoE-Index 0xFBF0:01 schreiben.

 FBF0:0	Device Reset Command		>3<
FBF0:01	Command	RW	74 65 73 65 72 66
FBF0:02	Status	RO	0x00 (0)
FBF0:03	Response	RO	00 00

Abb. 93: TwinCAT (Beispiel) – Gerät über CoE-Index auf Werkseinstellungen zurücksetzen

⇒ Das Gerät wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

10 Störungen beseitigen

Wenn das Gerät nicht wie erwartet funktioniert, gehen Sie wie folgt vor:

- Umgebungsstörungen ausschließen.
- Anschlüsse des Geräts auf Fehler untersuchen.
- Gerät auf Parametrierfehler überprüfen.

Wenn die Fehlfunktion weiterhin besteht, liegt eine Gerätestörung vor. In diesem Fall nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und ersetzen Sie es durch ein neues Gerät des gleichen Typs.

10.1 Parametrierfehler beheben

DXP-Kanäle

Fehler	Mögliche Ursachen	Maßı	nahme
DXP-Ausgang schaltet nicht	Der Ausgang ist in der Default-Einstellung des Geräts deaktiviert.	•	Ausgang über den Parameter Ausgang aktivieren einschalten (DXP_EN_DO = 1).

IO-Link-Kanäle

LED- Verhalten	Diagnose	Mögliche Ursachen	Maßr	ahme
LED INFO kon- stant rot, LED	Fehler in Datenhaltung	Ein IO-Link Device gemäß IO-Link V1.0 ist angeschlossen. Geräte nach IO-Link V1.0 unterstützen keine Datenhaltung.		Parameter Datenhaltungsmodus auf deaktiviert, löschen setzen.
IOL blinkt rot				Die Datenhaltung bleibt dauerhaft deaktiviert.
		Der Datenhaltungspuffer des IO- Link-Masters enthält Daten eines anderen Device.		Parameter Datenhaltungsmodus auf deaktiviert, löschen setzen.
				Wenn die Datenhaltung genutzt wer- den soll, Datenhaltung wieder akti- vieren.
	Falsches oder fehlendes Gerät	Das angeschlossene Device ent- spricht nicht dem konfigurierten (falsche Vendor-ID, Device-ID, etc.).	•	Parametrierung des IO-Link-Ports (Vendor-ID, Device-ID, etc) am Master anpassen. Die Parametrierung erfolgt entweder manuell über den DTM, den Webser- ver o.Ä. oder durch das Teachen des Masters über einen IO-Link-Call (Port-Funktion 0, Subindex 67: Teach Mode).
	Prozess-Eingangs- daten ungültig	Bestimmte IO-Link-Devices senden eine Prozess-Eingangs- daten ungültig -Diagnose, wenn der Prozesswert nicht zu erfassen ist.		Senden der Diagnose für den IO- Link-Port über den Parameter Prozess-Eingangsdaten ungültig → erzeugt keine Diagnose deaktivie- ren.



Instand halten 11

Das Firmware-Update erfolgt gemäß ETG-Spezifikation ETG.5003.0002. Für das Firmware-Update des Geräts wird das Protokoll FoE (File access over EtherCAT) verwendet. Das Gerät muss sich für den Update-Prozess im Status "Bootstrap" befinden.

Die aktuelle Firmware-Version des Geräts kann aus CoE-Index 0x100A "Manufacturer Software Version", die aktuelle Hardware-Version aus CoE-Index 0x1009 "Manufacturer Hardware Version" ausgelesen werden.

ACHTU
Unterbr

JNG

Unterbrechung von Datenverbindung und Spannungsversorgung während des **Firmware-Updates**

Geräteschäden durch fehlerhaftes Firmware-Update

Datenverbindung und Spannungsversorgung des Geräts während des Firmware-Updates nicht unterbrechen.

11.1 Firmware-Update über TwinCAT durchführen

Firmware-File downloaden

Das Firmware-File für das Gerät steht unter www.turck.com zum kostenfreien Download zur Verfügung.

- Im Projektbaum Doppelklick auf Box 1 (TBEC-LL-8IOL) ausführen.
- Registerkarte Online \rightarrow Status Maschine \rightarrow Bootstrap klicken.
- File Access over EtherCAT → Download... klicken.

Allgemein	EtherCAT	Prozessdaten	Plc	Slots	Startup	CoE - Online	Diag History	Online
Status Init Pre-C	Maschine Dp	Bootstrap Safe-Op Fehler lösche	n	Aktuelle Angefor	r Status: derter Stat	BOOT us: BOOT		
DLL St Port A	atus : Cami	er / Open						
Port D Port D	: No C	Carrier / Closed						
File Ac	cess over Et vnload	herCAT Upload						

Abb. 94: Firmware-Update starten

- Im neuen Fenster das Firmware-File auswählen.
- Mit OK bestätigen.
- ⇔ Das Firmware-File wird in den Flash-Speicher des Gerätes geladen.
- ⇔ Die LED STAT flackert grün.
- TwinCAT zeigt den Download des Firmware-Files am unteren Bildschirmrand mit einem L> Fortschrittsbalken an.

Update durchführen

- Registerkarte Online \rightarrow Status Maschine \rightarrow Init klicken.
- ⇒ Das Update wird durchgeführt.
- ⇒ Die LED INFO leuchtet währenddessen orange.
- ⇒ Wenn das Update abgeschlossen ist, wechselt das Gerät in den normalen Betriebsmodus.

11.2 Firmware-Update über CODESYS durchführen

Voraussetzungen

- Das Gerät ist online eingeloggt.
- Die Experteneinstellungen auf der Registerkarte Allgemein sind aktiviert.
- Die Option Slaves automatisch neustarten auf der Registerkarte Allgemein ist deaktiviert.

Firmware-File downloaden

Das Firmware-File für das Gerät steht unter www.turck.com zum kostenfreien Download zur Verfügung.

- ▶ Im Projektbaum Doppelklick auf TBEC_LL_8IOL (TBEC-LL-8IOL) ausführen.
- Registerkarte Online \rightarrow State Machine \rightarrow Bootstrap klicken.
- ► File access over EtherCAT → Download... klicken.
- Im neuen Fenster das Firmware-File auswählen \rightarrow Öffnen klicken.
- ⇒ Das Firmware-File wird in den Flash-Speicher des Gerätes geladen.
- ⇒ Die LED STAT flackert grün.
- ➡ CODESYS zeigt den Download des Firmware-Files mit einem grünen Fortschrittsbalken an.

TBEC_LL_8IOL X	
Allgemein	State Machine
ProzessdatenExpertenmodus	Pre-Op Safe-Op Astronometry Ostronometry Determined
Prozessdaten	Op
Startparameter	File access over EtherCAT
Online	Download
CoE Online	E2PROM access
EoE-Einstellungen	Write E2PROM Read E2PROM Write E2PROM XML
Diagnosehistorie	
Log	
EtherCAT E/A-Abbild	

Abb. 95: Download des Firmware-Files

Update durchführen

- Registerkarte **Online** \rightarrow **State Machine** \rightarrow **Init** klicken.
- ⇒ Das Update wird durchgeführt.
- ⇒ Die LED INFO leuchtet währenddessen orange.
- ⇒ Wenn das Update abgeschlossen ist, wechselt das Gerät in den normalen Betriebsmodus.
- Die Option Slaves automatisch neu starten auf der Registerkarte Allgemein aktivieren.



12 Entsorgen



Die Geräte müssen fachgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll.

13 Technische Daten

Technische Daten	
Versorgung	
Versorgungsspannung	24 VDC
Zulässiger Bereich	1830 VDC
Gesamtstrom	max. 9 A pro Spannungsgruppe V1 + V2: max. 11 A
Leistungsaufnahme	
Betriebsstrom (bei 24 VDC Nennspannung)	< 120 mA (Ausgänge inaktiv)
Betriebsstrom (bei 28,818,0 VDC)	 V1: 120180 mA V2: 9040 mA
	Betriebsbedingungen:Alle Ausgänge aktiv ohne LastEthernet-Verbindung aktiv
Sensor/Aktuatorversorgung V _{AUX1}	 Versorgung aus V1 kurzschlussfest max. 4 A pro Steckplatz X0 und X4 (auf dem Gerät mit "+" gekennzeichnet) max. 2 A pro Steckplatz X1X3, X5X7
Sensor/Aktuatorversorgung V_{AUX2}	 Class-B-Versorgung aus V2 kurzschlussfest max. 4 A pro Steckplatz X4X5 (auf dem Gerät mit "+" gekennzeichnet) max. 2 A pro Steckplatz X6X7
Potenzialtrennung	galvanische Trennung von V1- und V2-Spannungsgruppe, spannungsfest bis 500 VDC
Anschlüsse	
Spannungsversorgung	$2 \times M12$, L-codiert
EtherCAT	2 × M12, 4-polig, D-codiert
IO-Link-Ports	M12, 5-polig, A-codiert
Zulässige Anzugsdrehmomente Ethernet I/O-Kanäle/Versorgung Montage (M6-Schrauben)	0,6 Nm 0,8 Nm 1,5 Nm
Trennspannungen	
V1 zu V2	≥ 500 V AC
V1/V2 zum Feldbus	≥ 500 V AC
Systemdaten	
Übertragungsrate	10 MBit/s/100 MBit/s
Webserver	integriert, über EoE
Serviceschnittstelle	EoE
EtherCAT	
CAN over EtherCAT	gemäß Modular Device Profile (ETG.5001.1)
Unterstützte Protokolle	CoE, EoE, FoE, AoE
Diagnose	CoE Emergencies, Diag History Object
Adressierung	automatisch, Explicit Device Identification, Configured Station Alias



Technische Daten	
Kommunikationszyklus	min. 125 μs
Digitale Eingänge	
Kanalanzahl	4 DXP und 8 SIO
Max. Eingangsstrom	7 mA an Pin 2 12 mA an Pin 4
Eingangstyp	PNP
Art der Eingangsdiagnose	Kanaldiagnose
Schaltschwelle	EN 61131-2 Typ 3, PNP
Signalspannung Low-Pegel	< 5 V
Signalspannung High-Pegel	> 11 V
Signalsstrom Low-Pegel	< 1,5 mA
Signalsstrom High-Pegel	> 2 mA
Eingangsverzögerung	0,05 ms
Potenzialtrennung	galvanische Trennung zu XF1/XF2, spannungsfest bis 500 V AC
Digitale Ausgänge	
Kanalanzahl	4 DXP
Ausgangstyp	PNP
Art der Ausgangsdiagnose	Kanaldiagnose
Ausgangsspannung	24 VDC aus Potenzialgruppe
Ausgangsstrom pro Kanal	2 A, kurzschlussfest
Leckstrom (OFF)	≤ 2,5 μA
Restspannung (ON)	≤ 0,8 V
Potenzialtrennung	galvanische Trennung zu XF1/XF2, spannungsfest bis 500 V AC
IO-Link	
Kanalanzahl	8
IO-Link	Pin 4 im IO-Link-Modus
IO-Link-Spezifikation	Version 1.1
IO-Link-Porttyp	Class A an X0X3 Class B an X4X7
Frametyp	unterstützt alle spezifizierten Frametypen
Unterstützte Devices	maximal 32 Byte Input/32 Byte Output
Inputdaten	pro Kanal maximal 32 Byte
Outputdaten	pro Kanal maximal 32 Byte
Übertragungsrate	4,8 kBit/s (COM 1), 38,4 kBit/s (COM 2), 230,4 kBit/s (COM 3)
Verbindungsleitung	Länge: maximal 20 m Standardleitungen, 3- oder 4-Leiter (je nach Anwendung), ungeschirmt

Technische Daten	
Montage	
Montageart	über 2 Befestigungslöcher, Ø 6,3 mm
Montageabstand (Gerät zu Gerät)	 ≥ 50 mm Gültig bei Betrieb in u.g. Umgebungstemperaturen bei ausreichender Belüftung, sowie Maximalbelastung (waa- gerechte Nennlage). Bei Umgebungstemperaturen von < 30 °C können die Ge- räte auch direkt nebeneinander montiert werden.
Norm-/Richtlinienkonformität	
Schwingungsprüfung	gemäß EN 60068-2-6
Beschleunigung	bis 20 g
Schockprüfung	gemäß EN 60068-2-27
Kippfallen und Umstürzen	gemäß IEC 60068-2-31/IEC 60068-2-32
Elektromagnetische Verträglichkeit	gemäß EN 61131-2
Zulassungen und Zertifikate	CE UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2A (2013)
UL Kond.	cULus LISTED 21 W2, Encl.Type 1 IND.CONT.EQ.
Allgemeine Information	
Abmessungen ($B \times L \times H$)	60,4 × 230,4 × 39 mm
Betriebstemperatur	-40+70 °C
Lagertemperatur	-40+85 °C
Einsatzhöhe	max. 5000 m
Schutzart	IP65/IP67/IP69K
MTTF	146 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
Gehäusematerial	PA6-GF30
Gehäusefarbe	schwarz
Material Fenster	Lexan
Material Label	Polycarbonat
Halogenfrei	ja

Hinweis zu FCC



HINWEIS

Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet kann zu schädlichen Störungen führen. In diesem Fall muss der Benutzer die Störungen auf eigene Kosten beheben.



14 Turck-Niederlassungen – Kontaktdaten

Deutschland	Hans Turck GmbH & Co. KG Witzlebenstraße 7, 45472 Mülheim an der Ruhr www.turck.de
Australien	Turck Australia Pty Ltd Building 4, 19-25 Duerdin Street, Notting Hill, 3168 Victoria www.turck.com.au
Belgien	TURCK MULTIPROX Lion d'Orweg 12, B-9300 Aalst www.multiprox.be
Brasilien	Turck do Brasil Automação Ltda. Rua Anjo Custódio Nr. 42, Jardim Anália Franco, CEP 03358-040 São Paulo www.turck.com.br
China	Turck (Tianjin) Sensor Co. Ltd. 18,4th Xinghuazhi Road, Xiqing Economic Development Area, 300381 Tianjin www.turck.com.cn
Frankreich	TURCK BANNER S.A.S. 11 rue de Courtalin Bat C, Magny Le Hongre, F-77703 MARNE LA VALLEE Cedex 4 www.turckbanner.fr
Großbritannien	TURCK BANNER LIMITED Blenheim House, Hurricane Way, GB-SS11 8YT Wickford, Essex www.turckbanner.co.uk
Indien	TURCK India Automation Pvt. Ltd. 401-403 Aurum Avenue, Survey. No 109 /4, Near Cummins Complex, Baner-Balewadi Link Rd., 411045 Pune - Maharashtra www.turck.co.in
Italien	TURCK BANNER S.R.L. Via San Domenico 5, IT-20008 Bareggio (MI) www.turckbanner.it
Japan	TURCK Japan Corporation Syuuhou Bldg. 6F, 2-13-12, Kanda-Sudacho, Chiyoda-ku, 101-0041 Tokyo www.turck.jp
Kanada	Turck Canada Inc. 140 Duffield Drive, CDN-Markham, Ontario L6G 1B5 www.turck.ca
Korea	Turck Korea Co, Ltd. B-509 Gwangmyeong Technopark, 60 Haan-ro, Gwangmyeong-si, 14322 Gyeonggi-Do www.turck.kr
Malaysia	Turck Banner Malaysia Sdn Bhd Unit A-23A-08, Tower A, Pinnacle Petaling Jaya, Jalan Utara C, 46200 Petaling Jaya Selangor www.turckbanner.my

Mexiko	Turck Comercial, S. de RL de CV Blvd. Campestre No. 100, Parque Industrial SERVER, C.P. 25350 Arteaga, Coahuila www.turck.com.mx
Niederlande	Turck B. V. Postbus 297, NL-8000 AG Zwolle www.turck.nl
Österreich	Turck GmbH Graumanngasse 7/A5-1, A-1150 Wien www.turck.at
Polen	TURCK sp.z.o.o. Wroclawska 115, PL-45-836 Opole www.turck.pl
Rumänien	Turck Automation Romania SRL Str. Siriului nr. 6-8, Sector 1, RO-014354 Bucuresti www.turck.ro
Russland	TURCK RUS OOO 2-nd Pryadilnaya Street, 1, 105037 Moscow www.turck.ru
Schweden	Turck Sweden Office Fabriksstråket 9, 433 76 Jonsered www.turck.se
Singapur	TURCK BANNER Singapore Pte. Ltd. 25 International Business Park, #04-75/77 (West Wing) German Centre, 609916 Singapore www.turckbanner.sg
Südafrika	Turck Banner (Pty) Ltd Boeing Road East, Bedfordview, ZA-2007 Johannesburg www.turckbanner.co.za
Tschechien	TURCK s.r.o. Na Brne 2065, CZ-500 06 Hradec Králové www.turck.cz
Türkei	Turck Otomasyon Ticaret Limited Sirketi Inönü mah. Kayisdagi c., Yesil Konak Evleri No: 178, A Blok D:4, 34755 Kadiköy/ Istanbul www.turck.com.tr
Ungarn	TURCK Hungary kft. Árpád fejedelem útja 26-28., Óbuda Gate, 2. em., H-1023 Budapest www.turck.hu
USA	Turck Inc. 3000 Campus Drive, USA-MN 55441 Minneapolis www.turck.us





104



www.turck.com