

TBEN-LL(H)-4RMC Motor-Controller

Betriebsanleitung



Inhaltsverzeichnis

1	l Über diese Anleitung		
	1.1	Zielgruppen	5
	1.2	Symbolerläuterung	5
	1.3	Weitere Unterlagen	5
	1.4	Feedback zu dieser Anleitung	5
2	Hinweise	zum Produkt	6
	2.1	Produktidentifizierung	6
	2.2	Lieferumfang	6
	2.3	Turck-Service	6
3	Zu Ihrer Si	cherheit	7
	3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
	3.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	7
	3.3	Hinweise zur UL-Zulassung	7
	3.3.1	Conditions of Acceptability	7
4	Produktbe	eschreibung	8
	4.1	Geräteübersicht	8
	4.1.1	Anzeigeelemente	8
	4.1.2	Bedienelemente	8
	4.2	Eigenschaften und Merkmale	9
	4.3	Funktionsprinzip	9
	4.4	Funktionen und Betriebsarten	10
	4.4.1	Multiprotokoll-Technologie	10
	4.4.2	Motormodi	11
	4.4.3	Melden von Motorfehlern	13
	4.4.4	Universelle digitale Kanale – Funktionen	13
_	4.4.5		13
5	Montierer		14
	5.1	Auf Montageplatte berestigen	14
	5.2	Gerat im Freien montieren	14
	5.3	Gerät erden	15
	5.3.1	Ersatzschaltbild und Schirmungskonzept	15
	533	Direkte Erdung der Feldbusehene aufbehen: Erdungssnange entfernen	16
	534	Direkte Erdung der Feldbusebene berstellen: Erdungsspänge einsetzen	16
	5.3.5	Gerät erden – Montage auf Montageplatte	16
6	Anschließ	en	17
	6.1	Gerät an Ethernet anschließen	17
	6.1.1	Applikationen mit QuickConnect (QC) und Fast-Start-Up (FSU)	17
	6.2	Versorgungsspannung anschließen (TBEN-LLH-4RMC)	18
	6.3	Versorgungsspannung anschließen (TBEN-LL-4RMC)	19
	6.4	Versorgungskonzept	20
	6.5	Sensoren und Aktuatoren anschließen	21
	6.6	Motoren anschließen	22



In Betrieb	nehmen	23
7.1	Netzwerk-Einstellungen und Betriebsmodus anpassen	23
7.1.1	Netzwerk-Einstellungen und Betriebsmodus über	
710	Drehcodierschalter anpassen	. 23
7.1.2	Netzwerk-Einstellungen über IAS (Turck Automation Suite) anpassen	. 26
7.1.5	Netzwerk-Einstellungen über den webserver anpassen	. 28
7.2	Gerät mit PROFINET in Betrieb nehmen	29
/.2.1 7.2.2	Geratemodeli I BEN-LL(H)-4KMC, Slots und Subslots	. 29
7.2.2	Adressierung bei PROFINET	27
7.2.5	Dienste für azyklische Daten	32
7.2.4	Gorät an ging Sigmong-Stougrung in PPOEINET anbinden	20
731	GSDMI -Datei installieren	39
7.3.2	Geräte mit der Steuerung verbinden	40
7.3.3	PROFINET-Gerätenamen zuweisen	41
7.3.4	IP-Adresse im TIA-Portal einstellen	42
7.3.5	Gerätefunktionen konfigurieren	43
7.3.6	Gerät online mit der Steuerung verbinden	44
7.4	Gerät mit Modbus TCP in Betrieb nehmen	45
7.4.1	Implementierte Modbus-Funktionen	45
7.4.2	Modbus-Register	45
7.4.3	Datenbreite	48
7.4.4	Registermapping	49
7.4.5	Verhalten im Fehlerfall (Watchdog)	53
7.5	Gerät mit EtherNet/IP in Betrieb nehmen	54
7.5.1	Allgemeine Eigenschaften EtherNet/IP	54
7.5.2	EDS- und Catalog-Dateien	. 54
7.5.3	Diagnose uber Prozessdaten	. 54
7.5.4	EtherNet/IP-Standardklassen	. 54 64
7.5.5		. 04
7.6	Gerat an eine Rockwell-Steuerung mit EtherNet/IP anbinden	73
7.0.1 7.6.2	EDS-Datei Installieren	75
7.0.2	Gerät parametrieren	70
7.0.5		
Parametri	ieren und Konfigurieren	81
8.1	Parameter	81
8.1.1	PROFINET-Parameter	89
8.2	Motormodus konfigurieren	90
8.2.1	Geschwindigkeitsmodus konfigurieren	91
8.2.2	Positionsmodus konfigurieren	. 94
8.2.3	Modus Startposition (Homing Mode) konfigurieren	. 98
8.2.4 9.2.5	Digitalmodus konfigurieren	101
0.2.5		104
8.3	Feuermodus konfigurieren	106
Betreiben		108
9.1	Prozess-Eingangsdaten	108
9.2	Prozess-Ausgangsdaten	111
9.3	LED-Anzeigen	115
9.4	Software-Diagosemeldungen	117
9.4.1	Status- und Control-Wort	117
942	Diagnosetelegramm	118
	In Betrieb 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7	In Betrieb nehmen 7.1 Netzwerk-Einstellungen und Betriebsmodus anpassen 7.1.1 Netzwerk-Einstellungen über TAS (Turck Automation Suite) anpassen 7.1.2 Netzwerk-Einstellungen über den Webserver anpassen 7.1.3 Netzwerk-Einstellungen über den Webserver anpassen 7.1.3 Netzwerk-Einstellungen über den Webserver anpassen 7.1.4 Gerät mit PROFINET in Betrieb nehmen 7.2.5 Adressierung bei PROFINET 7.2.4 Dienste für azyklische Daten 7.3.5 Gerät an eine Siemens-Steuerung in PROFINET anbinden 7.3.1 GSDML-Datei installieren 7.3.2 Gerät mit der Steuerung verbinden 7.3.3 PROFINET-Gerätenamen zuweisen 7.3.4 IP-Adresse im TIA-Portal einstellen 7.3.5 Gerät mit der Steuerung verbinden 7.3.6 Gerät mit Modbus TCP in Betrieb nehmen 7.4.1 Implementierte Modbus-Funktionen 7.4.2 Modbus-Fuelfrall (Watchdog) 7.5.4 Verhalten im Fehlerfall (Watchdog) 7.5.5 Verhalten im Fehlerfall (Watchdog) 7.5.4 EtherNet/IP in Betrieb nehmen 7.5.5 Verhalten im Fehlerfall (Watchdog) 7.



	9.4.3	PROFINET-Diagnose	119
10	Störungei	n beseitigen	121
	10.1	Motorkanal-Fehler beheben	121
	10.2	Störaussendungen von Motoren reduzieren (HW-Rev. 1)	121
11	Instand ha	alten	122
	11.1	Firmware-Update über TAS ausführen	122
	11.2	Firmware-Update über den Webserver durchführen	124
12	Repariere	n	126
	12.1	Geräte zurücksenden	126
13	Entsorger	٠	126
14	Technisch	e Daten	127
15	Turck-Niederlassungen – Kontaktdaten 13		



1 Über diese Anleitung

Die Anleitung beschreibt den Aufbau, die Funktionen und den Einsatz des Produkts und hilft Ihnen, das Produkt bestimmungsgemäß zu betreiben. Lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch des Produkts aufmerksam durch. So vermeiden Sie mögliche Personen-, Sach- und Geräteschäden. Bewahren Sie die Anleitung auf, solange das Produkt genutzt wird. Falls Sie das Produkt weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit.

1.1 Zielgruppen

Die vorliegende Anleitung richtet sich an fachlich geschultes Personal und muss von jeder Person sorgfältig gelesen werden, die das Gerät montiert, in Betrieb nimmt, betreibt, instand hält, demontiert oder entsorgt.

1.2 Symbolerläuterung

In dieser Anleitung werden folgende Symbole verwendet:

₽	HANDLUNGSRESULTAT Dieses Zeichen kennzeichnet relevante Handlungsresultate.
•	HANDLUNGSAUFFORDERUNG Dieses Zeichen kennzeichnet Handlungsschritte, die der Anwender ausführen muss.
i	HINWEIS Unter HINWEIS finden Sie Tipps, Empfehlungen und nützliche Informationen zu speziellen Handlungsschritten und Sachverhalten. Die Hinweise erleichtern Ihnen die Arbeit und helfen Ihnen, Mehrarbeit zu vermeiden.
!	ACHTUNG ACHTUNG kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	VORSICHT VORSICHT kennzeichnet eine gefährliche Situation mit mittlerem Risiko, die zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	WARNUNG WARNUNG kennzeichnet eine gefährliche Situation mit mittlerem Risiko, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	GEFAHR GEFAHR kennzeichnet eine gefährliche Situation mit hohem Risiko, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.

1.3 Weitere Unterlagen

Ergänzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter www.turck.com folgende Unterlagen:

- Datenblatt
- Konformitätserklärungen (aktuelle Version)
- Hinweise zum Einsatz in Ex-Zone 2 und Zone 22 (100022986)
- Zulassungen
- 1.4 Feedback zu dieser Anleitung

Wir sind bestrebt, diese Anleitung ständig so informativ und übersichtlich wie möglich zu gestalten. Haben Sie Anregungen für eine bessere Gestaltung oder fehlen Ihnen Angaben in der Anleitung, schicken Sie Ihre Vorschläge an **techdoc@turck.com**.



2 Hinweise zum Produkt

2.1 Produktidentifizierung

Diese Anleitung gilt für den folgenden Motor-Controller:

- TBEN-LL-4RMC (ID 100050634)
- TBEN-LLH-4RMC (ID 100018352)

2.2 Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:

- Motor-Controller
- IP67-Verschlusskappen f
 ür die I/O-Steckverbinder
- Beschriftungsclips

2.3 Turck-Service

Turck unterstützt Sie bei Ihren Projekten von der ersten Analyse bis zur Inbetriebnahme Ihrer Applikation. In der Turck-Produktdatenbank unter **www.turck.com** finden Sie Software-Tools für Programmierung, Konfiguration oder Inbetriebnahme, Datenblätter und CAD-Dateien in vielen Exportformaten.

Die Kontaktdaten der Turck-Niederlassungen weltweit finden Sie auf S. [▶ 131].



3 Zu Ihrer Sicherheit

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik konzipiert. Dennoch gibt es Restgefahren. Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, müssen Sie die Sicherheits- und Warnhinweise beachten. Für Schäden durch Nichtbeachtung von Sicherheits- und Warnhinweisen übernimmt Turck keine Haftung.

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Multiprotokoll-I/O-Modul TBEN-LL(H)-4RMC ist ein Motor-Controler zur Anbindung von Motoren und kann in den drei Ethernet-Protokollen PROFINET, Ethernet/IP und Modbus TCP eingesetzt werden. Das Gerät erkennt das Busprotokoll automatisch während der Hochlaufphase.

Das Modul verfügt über vier Motor-Controller-Kanäle zum Anschluss von Motoren mit CANopen-Schnittstelle gemäß CANopen-Drives-Profil. Außerdem verfügt das Gerät über vier universelle DXP-Kanäle und vier digitale Eingangskanäle, an die digitale Sensoren oder Aktuatoren direkt angeschlossen werden können.

Das TBEN-LL-4RMC dient zum Anschluss von 24-V-Motoren. An das TBEN-LL(H)-4RMC können 24- und 48-V-Motoren angeschlossen werden.

Das Gerät ist in Schutzart IP67 ausgelegt und kann direkt im Feld montiert werden.

Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden übernimmt Turck keine Haftung.

3.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Nur fachlich geschultes Personal darf das Gerät montieren, installieren, betreiben, parametrieren und instand halten.
- Das Gerät nur in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen und internationalen Bestimmungen, Normen und Gesetzen einsetzen.
- Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen für den industriellen Bereich. Bei Einsatz in Wohnbereichen Maßnahmen treffen, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Default-Passwort des integrierten Webservers nach dem ersten Login ändern. Turck empfiehlt, ein sicheres Passwort zu verwenden.

3.3 Hinweise zur UL-Zulassung

Gerät nur in Bereichen mit einem Verschmutzungsgrad von maximal 2 einsetzen.

3.3.1 Conditions of Acceptability

For use only in complete equipment where the acceptability of the combination is determined by UL LLC:

- (1) This device is to be supplied from an isolated power supply. The device is evaluated for use in Overvoltage Category II only.
- (2) This device provides overcurrent protection to each output. The protection is achieved by means of internal supplementary fuses rated 5 A DC.
- (3) This device is provided with terminals suitable for factory wiring only.
- (4) The enclosure was evaluated for Type 1.
- (5) This device does not provide internal over temperature and overload protection for the motor.
- (6) This device is not evaluated for functional safety.



4 Produktbeschreibung

Die Geräte sind in einem vollvergossenen Kunststoffgehäuse in Schutzart IP65, IP67 und IP69K ausgeführt.

Der Motor-Controller verfügt über vier B-codierte M12-Buchsen zur Ansteuerung von bis zu vier 24-VDC- und 48-VDC-Motoren mit CANopen-Schnittstelle gemäß CANopen-Drives-Profil. Die Motor-Controller-Kanäle sind speziell für den Anschluss von Rollenmotoren ausgelegt, die die CANopen-Drives-Modi 1 (Position), 3 (Velocity) und 6 (Homing) unterstützen (z. B. Interroll RollerDrive EC5000 BI).

Darüber hinaus stellt das Gerät an vier A-codierten M12-Buchsen an den Steckplätzen X0 und X1 vier digitale PNP-Eingänge und an den Steckplätzen X2 und X3 vier universelle digitale Kanäle zur Verfügung. Die DXP-Kanäle können konfigurationslos als Eingänge oder Ausgänge verwendet werden. Insgesamt lassen sich bis zu acht PNP-Sensoren oder vier PNP-DC-Aktuatoren anschließen. Der maximale Ausgangsstrom pro Ausgang beträgt 2 A.

Zum Anschluss an Ethernet stehen zwei D-codierte M12-Buchsen zur Verfügung. Zum Anschluss der Versorgungsspannung sind beim TBEN-LL-4RMC 5-polige, L-codierte Standard-M12-Steckverbinder vorhanden. Beim TBEN-LLH-4RMC erfolgt der Anschluss der Versorgungsspannung aufgrund der 48 VDC-Versorgung über 5-polige M12-Steckverbinder mit gerätespezifischer Pinbelegung [> 18].

4.1 Geräteübersicht



Abb. 1: Abmessungen TBEN-LL(H)-4RMC

4.1.1 Anzeigeelemente

Das Gerät verfügt über folgende LED-Anzeigen:

- Versorgungsspannung
- Sammel- und Busfehler
- Status
- Diagnose

4.1.2 Bedienelemente

Das Gerät verfügt über die folgenden Bedienelemente:

- Drehcodierschalter zur Anpassung der Netzwerk-Einstellungen
- Reset-Taster zur Durchführung eines Geräteneustarts



4.2 Eigenschaften und Merkmale

- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K
- UV-beständig gemäß DIN EN ISO 4892-2
- Metallsteckverbinder
- Integrierter Ethernet Switch zum Aufbau einer Linientopologie
- Übertragungsrate 10 Mbps/100 Mbps
- Getrennte Spannungsgruppen für sicherheitsgerichtetes Abschalten
- Integrierter Webserver
- 4 universelle digitale DXP-Kanäle (PNP)
- 4 digitale Eingangskanäle (PNP)
- 4 Kanäle zur Ansteuerung von 24- und 48-V-Rollenmotoren mit CANopen-Schnittstelle
- ARGEE-Funktionalität

4.3 Funktionsprinzip

Die Motor-Controller-Module sind mit einer Multiprotokoll-Feldbusschnittstelle für Modbus TCP, EtherNet/IP und PROFINET ausgestattet. Über die Ethernet-Schnittstelle wird das Gerät als EtherNet/IP-Device, Modbus TCP-Slave oder PROFINET-Device in ein Ethernet-Netzwerk eingebunden. Die Motor-Controller-Kanäle sind speziell für den Betrieb von Rollenmotoren ausgelegt. Angeschlossene Motoren, die die CANopen-Drives-Modi 1 (Position), 3 (Velocity) und 6 (Homing) unterstützen, können ohne Kenntnis der CANopen-Indizes betrieben werden.

Zusätzlich können die Geräte Signale von bis zu acht Sensoren und Aktuatoren über acht digitale Kanäle verarbeiten.

Die integrierte FLC-Funktion ermöglicht das Ausführen einer Steuerungslogik, wie z. B. einer dezentralen Stauförderlogik, direkt auf dem Gerät. Die Programmierung erfolgt über das web-basierte Engineering ARGEE.



4.4 Funktionen und Betriebsarten

4.4.1 Multiprotokoll-Technologie

Das Gerät ist in den folgenden Ethernet-Protokollen einsetzbar:

- PROFINET
- EtherNet/IP
- Modbus TCP

Das erforderliche Ethernet-Protokoll wird automatisch erkannt oder manuell ausgewählt.

Automatische Protokollerkennung

Durch die automatische Protokollerkennung kann das Multiprotokoll-Gerät ohne Eingriff des Anwenders (d. h. ohne Umprogrammierung) an allen genannten Ethernet-Systemen betrieben werden.

Während der Hochlaufphase (Snooping-Phase) des Systems erkennt das Gerät, welches Ethernet-Protokoll einen Verbindungsaufbau anfordert, und stellt sich auf das entsprechende Protokoll ein. Danach kann mit den anderen Protokollen nur lesend auf das Gerät zugegriffen werden.

Manuelle Protokollauswahl

Der Anwender kann das Protokoll auch manuell auswählen. In diesem Fall wird die Snooping-Phase übersprungen und das Gerät ist fest auf das gewählte Protokoll eingestellt. Mit den anderen Protokollen kann nur lesend auf das Gerät zugegriffen werden.

Protokollabhängige Funktionen

Das Gerät unterstützt die folgenden Ethernet-Protokoll-spezifischen Funktionen:

PROFINET

- Fast Start-Up (FSU), priorisierter Hochlauf, nur digitale I/O-Kanäle
- Topologieerkennung
- Adresszuweisung mit LLDP
- MRP (Media Redundancy Protokoll)
- S2-Redundanz

EtherNet/IP

- QuickConnect (QC), nur digitale I/O-Kanäle
- Device Level Ring (DLR)

Verwendete Ethernet-Ports

Port	Protokoll
00022	SFTP
00053	DNS TCP
00067	DHCP
00080	HTTP
00093	PROFINET DCP
00502	Modbus TCP
58554	Turck Services



4.4.2 Motormodi

Die Motoransteuerung der vier Motor-Controller-Kanäle des Geräts erfolgt gemäß CANopen-Drives-Profil (Objekt 0x6060, Sub-Index 0x00 "Modes of operation"). Der Motormodus des angeschlossenen Motors kann entweder über den Parameter **Betriebsart** [▶ 81] oder über die Prozess-Ausgangsdaten [▶ 111] des Geräts definiert werden.

Die folgenden Modi werden unterstützt:

Motormodus	Einstellbar über:		
	Parameter Betriebsart	Prozessdaten Motormodus	
keine Änderung			
Positionsmodus (Profile Position Mode)	ja	ja	(gemäß CANopen-Drives-Profil, Objekt 0x6060:00)
Geschwindigkeit (Profile Velocity Mode)	ja	ja	_
Startposition (Homing Mode)	ja	ja	-
Digitalmodus	ја	ја	
Referenzierung	nein	ја	
Feuermodus	nein	nein	Der Feuermodus wird über das Einstellen der dazugehörigen Parameter (Geschwindigkeit Feuermodus, Rampenbe- schleunigung Feuermodus und Eingang Feuermodus) aktiviert.

Positionsmodus (Profile position mode)

Im Positionsmodus fährt der angeschlossene Motor eine definierte absolute oder relative Sollposition mit einer definierten Geschwindigkeit an (Konfigurationsbeispiel, s. "Positionsmodus konfigurieren" [▶ 94].

Das Beschleunigungs- und Bremsverhalten des Motors ist abhängig von der Applikation und wird direkt über die Prozess-Ausgangsdaten angepasst.

Modus Geschwindigkeit (Profile velocity mode)

Im Modus Geschwindigkeit wird der angeschlossene Motor mit einer definierten Geschwindigkeit gefahren (Konfigurationsbeispiel, s. "Geschwindigkeitsmodus konfigurieren" [> 91].

Das Beschleunigungs- und Bremsverhalten des Motors ist abhängig von der Applikation und kann entweder über die Parameter **Rampenbeschleunigung** und **Rampenverzögerung** definiert oder direkt über die Prozess-Ausgangsdaten angepasst werden.

Für die Konfiguration in PROFINET stellt die GSDML-Datei ein spezielles Submodul **Geschwindigkeit** [> 31] zur Verfügung.



Startposition (Homing mode)

Im Modus Startposition wird die Position des Motors als Startposition definiert. Alle weiteren Positionen des Motors beziehen sich auf diese Position (Konfigurationsbeispiel, s. "Modus Startposition konfigurieren" [▶ 98].

Anwendungsbeispiel (z. B. im Positionsmodus):

Ausrichten der Startposition an der Anlage im laufenden Betrieb.

Referenzierung

Im Modus Referenzierung fährt der angeschlossene Motor eine definierte Referenzposition an. Alle weiteren Positionen des Motors beziehen sich auf diese Position. Der Modus Referenzierung kann nur über die Prozess-Ausgangsdaten (**Motormodus**) des Geräts aktiviert werden (Konfigurationsbeispiel, s. "Referenzierung konfigurieren" [> 104]).

Anwendungsbeispiel:

Einmalige Referenzfahrt (Homing) nach dem Einschalten der Anlage, um die Startposition des Rollenmotors auszurichten bzw. die Position des Rollenmotors beim Erreichen eines Endschalters als Nullpunkt zu setzen.

Das Beschleunigungs- und Bremsverhalten des Motors ist abhängig von der Applikation und kann über die Prozess-Ausgangsdaten angepasst werden.

Digitalmodus (Digital Mode)

Im Digitalmodus fährt der angeschlossene Motor mit einer von drei Geschwindigkeiten, die in den Parametern Geschwindigkeit 1 Digitalmodus, Geschwindigkeit 2 Digitalmodus und Geschwindigkeit 3 Digitalmodus definiert werden (Konfigurationsbeispiel, s. "Digitalmodus konfigurieren" [> 101]).

Mit welcher Geschwindigkeit der Motor fährt und welches Signal (Aktiv-High- oder Aktiv-Low-Signal) an welchem der Eingangskanäle (Kanal 4...Kanal 7 an X4...X7) den Digitalmodus aktiviert, ist abhängig von der Kombination der Parameter **Eingang 1 Digitalmodus** und **Eingang 2 Digitalmodus**.

Eingang 1 Digitalmodus	Eingang 2 Digitalmodus	Geschwindigkeit
Logischer Zustand gültig	Logischer Zustand gültig	
nein	nein	Motorstillstand
ja	nein	Geschwindigkeit 1 Digitalmodus
nein	ja	Geschwindigkeit 2 Digitalmodus
ja	ja	Geschwindigkeit 3 Digitalmodus

Das Beschleunigungs- und Bremsverhalten des Motors ist abhängig von der Applikation und kann über die Parameter **Rampenbeschleunigung** und **Rampenverzögerung** definiert werden.

Für die Konfiguration in PROFINET stellt die GSDML-Datei ein spezielles Submodul **Digital** [> 30] zur Verfügung.



Feuermodus

Der Feuermodus ist ein Notfallmodus zum schnellen und sofortigen Räumen eines Förderbands im Bedarfsfall (Konfigurationsbeispiel, s. "Feuermodus konfigurieren [▶ 106]).

Wenn der Feuermodus aktiviert wird, fährt der Motor am jeweiligen Motorkanal sofort und kontinuierlich mit einer definierten Geschwindigkeit (Parameter **Geschwindigkeit Feuermodus**) und Rampe (Parameter **Rampenbeschleunigung Feuermodus**). Alle anderen Einstellungen des Geräts werden ignoriert.

Der Feuermodus wird über ein Aktiv-High- oder ein Aktiv-Low-Signal an einem Digitaleingang ausgelöst. Welcher Signalpegel an welchem Digitaleingang den Feuermodus auslöst, wird am jeweiligen Motorkanal über den Parameter **Eingang Feuermodus** definiert.

4.4.3 Melden von Motorfehlern

Unabhängig vom gewählten Betriebsmodus können Motorfehler über einen oder mehrere Digitalausgänge signalisiert werden. Welcher Digitalausgang im Falle eines Motorfehlers schaltet, wird über den Parameter **Ausgang Motorstatus** bestimmt [**>** 81].

4.4.4 Universelle digitale Kanäle – Funktionen

Das Gerät besitzt vier universelle digitale Kanäle, die konfigurationslos als Eingänge oder Ausgänge verwendet werden können. Insgesamt lassen sich bis zu vier 3-Draht-PNP-Sensoren bzw. vier PNP-DC-Aktuatoren anschließen. Der maximale Ausgangsstrom pro Kanal beträgt 2 A.

Ausgang permanent aktivieren

Die Ausgänge der DXP-Kanäle können über den Parameter **Ausgang permanent ein** permanent eingeschaltet werden. Ausgangsprozessdaten haben keinen Einfluss mehr auf den Ausgang.

Anwendungsfall: Dauerhafte Versorgung von Teilnehmern, die an einem Port angeschlossen sind.

4.4.5 Turck Field Logic Controller-Funktion (FLC ARGEE)

Das Gerät unterstützt die Logikverarbeitung durch die Turck-"Field Logic Controller (FLC ARGEE)"-Funktion. Damit kann das Gerät kleine bis mittlere Steuerungsaufgaben zur Entlastung der zentralen Steuerung übernehmen. Die FLCs lassen sich in der Engineering-Umgebung ARGEE programmieren.

Die ARGEE-Programmiersoftware steht unter www.turck.com zum kostenfreien Download zur Verfügung.

Das Zip-Archiv "SW_ARGEE_Environment_Vx.x.zip" enthält neben der Software auch die Dokumentation zur Programmierumgebung.



5 Montieren

5.1 Auf Montageplatte befestigen

ACHTUNG

Befestigung auf unebenen Flächen

Geräteschäden durch Spannungen im Gehäuse

- Gerät mit zwei M6-Schrauben auf einer ebenen Montagefläche befestigen.
- Modul mit zwei M6-Schrauben auf der Montagefläche befestigen. Das maximale Anzugsdrehmoment für die Befestigung der Schrauben beträgt 1,5 Nm.
- Optional: Gerät erden.



Abb. 2: Gerät auf Montageplatte befestigen

5.2 Gerät im Freien montieren

Das Gerät ist UV-beständig gemäß DIN EN ISO 4892-2. Direkte Sonneneinstrahlung kann zu Materialabrieb und Farbveränderungen führen. Die mechanischen und elektrischen Eigenschaften des Geräts werden nicht beeinträchtigt.

Um Materialabrieb und Farbveränderungen zu vermeiden: Gerät z. B. durch die Verwendung von Schutzblechen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

5.3 Gerät erden

5.3.1 Ersatzschaltbild und Schirmungskonzept



Abb. 3: Ersatzschaltbild und Schirmungskonzept

5.3.2 Schirmung der Feldbus- und I/O-Ebene

Die Feldbus- und I/O-Modul-Ebene der Module können getrennt geerdet werden.



Abb. 4: Erdungsspange (1), Erdungsring (2) und Befestigungsschraube (3)

Der Erdungsring (2) bildet die Modulerdung. Die Schirmung der I/O-Ebene ist mit der Modulerdung fest verbunden. Erst durch die Montage des Moduls wird die Modulerdung mit dem Bezugspotenzial der Anlage verbunden.

Schirmung der I/O-Ebene

Bei der direkten Montage auf eine Montageplatte wird die Modulerdung durch die Metallschraube im unteren Montageloch (3) mit dem Bezugspotenzial der Anlage verbunden. Wenn keine Modulerdung erwünscht ist, muss die elektrische Verbindung zum Bezugspotenzial unterbrochen werden, z. B. durch Verwendung einer Kunststoffschraube.



Schirmung der Feldbusebene

Die Erdung der Feldbusebene kann entweder direkt über die Erdungsspange (1) oder indirekt über ein RC-Glied mit der Modulerdung verbunden und abgeführt werden. Wenn die Feldbuserdung über ein RC-Glied abgeführt werden soll, muss die Erdungsspange entfernt werden.

Im Auslieferungszustand ist die Erdungsspange montiert.

- 5.3.3 Direkte Erdung der Feldbusebene aufheben: Erdungsspange entfernen
 - Erdungsspange mit einem flachen Schlitz-Schraubendreher nach vorn schieben und entfernen.



Abb. 5: Erdungsspange entfernen

- 5.3.4 Direkte Erdung der Feldbusebene herstellen: Erdungsspange einsetzen
 - Erdungsspange ggf. mit einem Schraubendreher zwischen den Feldbus-Steckverbindern so wieder einsetzen, dass Kontakt zum Metallgehäuse der Steckverbinder besteht.
 - Der Schirm der Feldbusleitungen liegt auf der Erdungsspange auf.



Abb. 6: Erdungsspange montieren

- 5.3.5 Gerät erden Montage auf Montageplatte
 - Bei Montage auf einer geerdeten Montageplatte: Das Gerät mit einer Metallschraube durch das untere Montageloch befestigen.
 - Die Modulerdung ist über die Metallschraube mit dem Bezugspotenzial der Anlage verbunden.
 - ⇒ Bei montierter Erdungsspange: Die Schirmung des Feldbusses und die Modulerdung sind mit dem Bezugspotenzial der Anlage verbunden.



6 Anschließen



HINWEIS

Eindringen von Flüssigkeiten oder Fremdkörpern durch undichte Anschlüsse Verlust der Schutzart IP65/IP67/IP69K, Geräteschäden möglich

- ► M12-Steckverbinder mit einem Anzugsdrehmoment von 0,6 Nm anziehen.
- ▶ Nur Zubehör verwenden, das die Schutzart gewährleistet.
- Nicht verwendete Steckverbinder mit geeigneten Verschraub- oder Blindkappen verschließen. Das Anzugsdrehmoment für die Verschraubkappen beträgt 0,5 Nm.

6.1 Gerät an Ethernet anschließen

Zum Anschluss an ein Ethernet-System verfügt das Gerät über einen integrierten Autocrossing-Switch mit zwei 4-poligen M12-Ethernet-Steckverbindern. Das max. Anzugsdrehmoment beträgt 0,6 Nm.

			0	
		0		0
₫₿.Ц	<u>ŏ</u> ŏ	Ő	0	

Abb. 7: M12-Ethernet-Steckverbinder

- Gerät gemäß unten stehender Pinbelegung an Ethernet anschließen.
- Nicht verwendete Steckverbinder mit geeigneten Verschraub- oder Blindkappen verschließen. Das Anzugsdrehmoment für die Verschraubkappen beträgt 0,5 Nm.



Abb. 8: Pinbelegung Ethernet-Anschlüsse

6.1.1 Applikationen mit QuickConnect (QC) und Fast-Start-Up (FSU)

- In Applikationen mit QuickConnect (QC) und Fast-Start-Up (FSU) keine Crossover-Leitungen nutzen.
- Ankommende Ethernet-Leitungen an XF1 anschließen.
- Abgehende Ethernet-Leitungen an XF2 anschließen.



6.2 Versorgungsspannung anschließen (TBEN-LLH-4RMC)

Zum Anschluss an die Versorgungsspannung verfügt das Gerät über zwei 5-polige, L-codierte M12-Steckverbinder. V1 und V2 sind galvanisch voneinander getrennt. Das max. Anzugsdrehmoment für die M12-Anschlüsse beträgt 0,6 Nm.



Abb. 9: M12-Steckverbinder zum Anschluss an die Versorgungsspannung

• Gerät gemäß unten stehender Pinbelegung an die Versorgungsspannung anschließen.



Abb. 10: Pinbelegung Versorgungsspannungsanschlüsse



HINWEIS Die Pinbelegung der Versorgungsspannungsanschlüsse weicht von der Standardpinbelegung ab.

Anschluss	Funktion
XD1	Einspeisen der Spannung
XD2	Weiterführen der Spannung zum nächsten Teilnehmer
V1	Systemspannung (24 V): Versorgungsspannung 1 (inkl. Elektronikversorgung)
V2	Lastspannung (24 V bzw. 48 V): Versorgungsspannung 2



HINWEIS

Die Systemspannung (V1) und die Lastspannung (V2) werden separat eingespeist und überwacht. Bei einer Unterschreitung der zulässigen Spannung werden die Steckplätze gemäß Versorgungskonzept des Modultyps abgeschaltet. Bei einer Unterschreitung von V2 wechselt die LED PWR von Grün auf Rot. Bei einer Unterschreitung von V1 erlischt die LED PWR.



6.3 Versorgungsspannung anschließen (TBEN-LL-4RMC)

Zum Anschluss an die Versorgungsspannung verfügt das Gerät über zwei 5-polige, L-codierte M12-Steckverbinder. V1 und V2 sind galvanisch voneinander getrennt. Das max. Anzugsdrehmoment beträgt 0,6 Nm.



Abb. 11: M12-Steckverbinder zum Anschluss an die Versorgungsspannung

- Gerät gemäß unten stehender Pinbelegung an die Versorgungsspannung anschließen.
- Nicht verwendete Steckverbinder mit geeigneten Verschraub- oder Blindkappen verschließen. Das Anzugsdrehmoment für die Verschraubkappen beträgt 0,5 Nm.



Abb. 12: Pinbelegung Versorgungsspannungsanschlüsse

Anschluss	Funktion		
XD1	Einspeisen der Spannung		
XD2	Weiterführen der Spannung zum nächsten Teilnehmer		
Spannung	Funktion		
V1	Systemspannung: Versorgungsspannung 1 (inkl. Elektronikversorgung)		
V2	Lastspannung: Versorgungsspannung 2		



HINWEIS

Die Systemspannung (V1) und die Lastspannung (V2) werden separat eingespeist und überwacht. Bei einer Unterschreitung der zulässigen Spannung werden die Steckplätze gemäß Versorgungskonzept des Modultyps abgeschaltet. Bei einer Unterschreitung von V2 wechselt die LED PWR von Grün auf Grün blinkend oder Rot (abhängig von der Konfiguration). Bei einer Unterschreitung von V1 erlischt die LED PWR.



6.4 Versorgungskonzept

Das Gerät wird über zwei galvanisch getrennte Spannungen V1 und V2 versorgt.

- V1 = Versorgung der Modulelektronik und der jeweiligen Steckplätze.
- V2 = Versorgung der jeweiligen Steckplätze (separat abschaltbar).



Abb. 13: Versorgung TBEN-LL(H)-4RMC



6.5 Sensoren und Aktuatoren anschließen

Zum Anschluss von digitalen Sensoren und Aktuatoren verfügt das Gerät über vier 5-polige, A-codierte M12-Steckverbinder. Das max. Anzugsdrehmoment beträgt 0,6 Nm.



Abb. 14: M12-Steckverbinder zum Anschluss von digitalen Sensoren und Aktuatoren

X0...X1: digitale Eingangskanäle (DIP) zum Anschluss digitaler Sensoren

X2...X3: universelle, digitale Kanäle (DXP) zum Anschluss digitaler Sensoren und Aktuatoren

Digitale Sensoren und Aktuatoren gemäß Pinbelegung an das Gerät anschließen.







Abb. 16: : Anschlüsse für digitale Sensoren und aktuatoren an X2...X3 – Pinbelegung



6.6 Motoren anschließen

Zum Anschluss von Motoren verfügt das Gerät über vier 5-polige, B-codierte M12-Buchsen. Das max. Anzugsdrehmoment beträgt 0,6 Nm.



Abb. 17: M12-Steckverbinder zum Anschluss von Motoren

Motoren gemäß Pinbelegung an das Gerät anschließen.

-(2 1000 3	$1 = V_{AUX}2$ 2 = CAN High 3 = GND V2 4 = CAN Low
5 4	4 = CAN Low 5 = GND V2
X4X7	

Abb. 18: Pinbelegung der Steckplätze zur Rollenmotoransteuerung, X4...X7



7 In Betrieb nehmen

7.1 Netzwerk-Einstellungen und Betriebsmodus anpassen



HINWEIS

Änderungen an Netzwerkeinstellungen und Betriebsmodus werden erst nach einem Neustart des Geräts übernommen.

Netzwerk-Einstellungen anpassen

Die Netzwerk-Einstellungen lassen sich über drei dezimale Drehcodierschalter am Gerät, TAS (Turck Automation Suite), den Webserver, den DTM, einen DHCP-Server oder PROFINET DCP anpassen.

Die Einstellung erfolgt bei der Inbetriebnahme des Geräts und ist notwendig, um eine Verbindung zwischen der SPS und dem Gerät herstellen zu können.

Betriebsmodus anpassen

Der Betriebsmodus des Geräts (Rotary, BootP, PGM-DHCP etc.) lässt sich nur über die dezimalen Drehcodierschalter am Gerät anpassen.

7.1.1 Netzwerk-Einstellungen und Betriebsmodus über Drehcodierschalter anpassen

Die Drehcodierschalter befinden sich gemeinsam mit dem Reset-Taster unter einem Service-Fenster.



Abb. 19: Service-Fenster

- Service-Fenster öffnen.
- Drehcodierschalter gemäß unten stehender Tabelle auf den gewünschten Modus einstellen.
- Spannungs-Reset durchführen.
- ACHTUNG! Bei geöffnetem Service-Fenster ist die Schutzart IP65, IP67 oder IP69K nicht gewährleistet. Geräteschäden durch eindringende Fremdkörper oder Flüssigkeiten sind möglich. Service-Fenster fest verschließen.



Schalterstellungen

Die Netzwerk-Einstellungen des Geräts sind abhängig vom gewählten Modus. Änderungen der Einstellungen werden nach einem Spannungs-Reset aktiv.

Die Schalterstellungen 000 und 900 sind keine Betriebsmodi. Nach jedem Rücksetzen des Geräts auf die Default-Werte ist das Einstellen eines Betriebsmodus notwendig.

Schalterstellung	Modus	Beschreibung
000	Netzwerk-Reset	Der Netzwerk-Reset setzt die folgenden Netzwerk-Einstellungen auf die Default-Werte zurück: IP-Adresse: 192.168.1.254 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1
1254	Rotary	Im Rotary-Modus (Static Rotary) wird das letzte Byte der IP-Adresse manuell am Gerät eingestellt. Die weiteren Netzwerk-Einstellungen sind nichtflüchtig im Speicher des Geräts hinterlegt und können im Rotary- Modus nicht verändert werden. Einstellbar sind Adressen von 1254.
300	BootP	Im BootP-Modus werden die Netzwerk-Einstellungen automatisch von einem BootP-Server im Netzwerk zugewiesen. Die vom BootP-Server zugewiesene Subnetzmaske und die Default-Gateway-Adresse werden nichtflüchtig im Speicher des Geräts hinterlegt.
400	DHCP	 Im DHCP-Modus werden die Netzwerk-Einstellungen von einem DHCP-Server im Netzwerk zugewiesen. Die vom DHCP-Server zugewiesene Subnetzmaske und die Default-Gateway-Adresse werden nichtflüchtig im Speicher des Geräts hinterlegt. DHCP unterstützt drei Arten der IP-Adresszuweisung: Automatische Adressvergabe: Der DHCP-Server vergibt eine permanente IP-Adresse an den Client. Dynamische Adressvergabe: Die vom Server vergebene IP-Adresse ist immer nur für einen bestimmten Zeitraum reserviert. Nach Ablauf dieser Zeit oder nach der expliziten Freigabe durch einen Client wird die IP-Adresse neu vergeben. Manuelle Adressvergabe: Ein Netzwerk-Administrator weist dem Client eine IP-Adresse zu. DHCP wird in diesem Fall nur zur Übermittlung der zugewiesenen IP-Adresse an den Client genutzt.
500	PGM	Im PGM-Modus können die Netzwerk-Einstellungen manuell über TAS (Turck Automation Suite), über den DTM oder über einen Webserver zuge- wiesen werden. Die Einstellungen werden nichtflüchtig im Gerät gespeichert.
600	PGM-DHCP	Im PGM-DHCP-Modus ist das Gerät zunächst ein DHCP-Client und sendet so lange DHCP-Requests, bis ihm eine feste IP-Adresse zugewiesen wird. Der DHCP-Client wird automatisch deaktiviert, sobald das Gerät über TAS (Turck Automation Suite), den DTM oder den Webserver eine IP-Adresse erhalten hat. Die Einstellungen werden nichtflüchtig im Gerät gespeichert. In PROFINET: Wenn im Netzwerk ein DHCP-Server verwendet wird, kann es bei der Zuweisung der IP-Adresse zu Problemen kommen, da in diesem Fall sowohl der DHCP-Server als auch der PROFINET-Controller (über DCP) versuchen, die IP-Adresse zuzuweisen.



Schalterstellung	Modus	Beschreibung
701899	Name	 Über den Modus "Name" wird der DNS-Name des Geräts in Ethernet/IP- Netzwerken gesetzt. Der Modus dient vor allem zur DNS-basierten Adressierung in Schneider Electric-Steuerungen. Die IP-Adresse wird dabei automatisch vergeben. Die Geräte werden über das Präfix "TBEN" und die Adresse, die an den Drehcodierschaltern eingestellt wird, wie folgt adressiert: Schalter-Stellung 701: TBEN_701
		Schalter-Stellung 899: TBEN_899
900	Factory Reset	 Der Factory-Reset setzt alle Einstellungen auf die Default-Werte zurück: Netzwerk-Einstellungen (IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway) PROFINET-Gerätename Geräteparameter



7.1.2 Netzwerk-Einstellungen über TAS (Turck Automation Suite) anpassen

Im Auslieferungszustand besitzt das Gerät die IP-Adresse 192.168.1.254. Die IP-Adresse kann über TAS (Turck Automation Suite) eingestellt werden. TAS steht unter www.turck.com kostenlos zur Verfügung.

- Gerät über die Ethernet-Schnittstelle mit einem PC verbinden.
- ► TAS öffnen.
- Netzwerk scannen klicken.

TAS DESKTOP DOK	UMENTATIO	IN										Your Global Automatic	on Partner
TURCK AUTOMATION SUITE	TAS DESKT	OP -> ANSICHT/FUI		WERK									
ANSICHT/FUNKTION	0	. ! •	0	ß	۲	<u>(</u>	٩	(ا∳	-	?		
Netzwerk	Netzwerk s	scannen Gerät hinzufüg	en Gerät bearbeiten	PW ände	em FW-Update	Uhr stellen	Blobales PV	CSV export	tieren CSV importie	ren Druck	en Hilfe		
🔊 ARGEE	Ak	tionen 🥐	Gerätetyp/Funktio	on ?	PN	IP-Adresse	Adapt	eradresse	Adressmodus ?	MAC-	Adresse	Subnetzmaske/Gateway	Version
🔊 BEEP					Geratename								
Profinet													
Diagnose													
CODESYS													
IO-Link													
🗘 M12Plus													

Abb. 20: Startbildschirm in TAS

⇒ TAS zeigt die angeschlossenenen Geräte an.

TAS DESKTOP DOP	KUMENTATIO	N									TUR Your Global Autor	CK mation Partner
TURCK AUTOMATION SUITE	TAS DESKTO	P -> ANSICHT/FU	NKTION -> NETZV	VERK								
ANSICHT/FUNKTION	0	•	0	P	۵		\$	(¢	e ?		
Netzwerk	Netzwerk s	cannen Gerät hinzufü	gen Gerät bearbeiten	PW änder	n FW-Update	Uhr stellen Glo	bales PW CSV	/ exportieren C	SV importie	ren Drucken Hilfe	9	
ARGEE	Akti	onen 🥐	Gerätetyp/Funktion	n <mark>?</mark> P	N	IP-Adresse	Adapteradres	sse Adressr	modus ?	MAC-Adresse	Subnetzmaske/Gateway	Version
්ලා BEEP මේ Profinet මේ Diagnose මේ CODESYS		∥∩ଢ⊙⊉⊗	8,35754543	6	eratename	<u>192.168.1.254</u>	192.168.1.201	PORD	ø	00:07:46:A9:27:8	35 255.255.255.0 / 192.168.1.	1540
ອີ IO-Link ג⊋ M12Plus												

Abb. 21: Gefundene Geräte in TAS

- Gewünschtes Gerät markieren (Checkbox).
- Gerät bearbeiten klicken.

TAS DESKTOP DOK	UMENTATION							Your Global Automati	on Partner
TURCK AUTOMATION SUITE	TAS DESKTOP -> ANS		ERK						
ANSICHT/FUNKTION	0	₹ ● 🖉	<u> </u>	<u>(</u>)	🎐 🔁	• •]	e ?		
Netzwerk	Netzwerk scannen Ger	ät hinzufügen Gerät bearbeiten F	PW ändern FW-Update	Uhr stellen Glo	bales PW CSV exp	ortieren CSV importie	eren Drucken Hilfe		
ARGEE	Aktionen ?	Gerätetyp/Funktion	PN Caritanama	IP-Adresse	Adapteradresse	Adressmodus ?	MAC-Adresse	Subnetzmaske/Gateway	Version
BEEP		〕☆⊗	Geratename	192.168.1.254	192.168.1.201	POMONOP	00:07:46:A9:27:85	255.255.255.0 / 192.168.1.1	15.40
່@j Profinet					•				
💩 Diagnose									
CODESYS									
🔊 IO-Link									
🗘 M12Plus									

Abb. 22: Gerät auswählen in TAS



HINWEIS

Durch einen Klick auf die IP-Adresse des Geräts kann die Konfigurationsansicht des Geräts wahlweise in TAS oder auf der Geräte-Website geöffnet werden.



- Gerätenamen, IP-Adresse sowie ggf. Netzmaske und Gateway ändern.
- Anderungen mit einem Klick auf ÜBERNEHMEN speichern.

PN Gerätename	and the
IP-Adresse	192.168.1.254
Standard-Gateway	192.168.1.1
Subnetzmaske	255.255.255.0
Achten Sie darauf, dass die II	P-Adresse nicht von anderen Geräten oder Switches verwendet wir

Abb. 23: Netzwerkeinstellungen ändern in TAS



7.1.3 Netzwerk-Einstellungen über den Webserver anpassen

Zur Bearbeitung von Einstellungen über den Webserver ist ein Login erforderlich. Im Auslieferungszustand lautet das Passwort "password".



HINWEIS

Turck empfiehlt, das Passwort aus Sicherheitsgründen nach dem ersten Login zu ändern.

- Webserver des Geräts öffnen.
- Username und Password eingeben.
- Login klicken.



HINWEIS

Um die Netzwerk-Einstellungen über den Webserver anpassen zu können, muss sich das Gerät im PGM-Modus befinden.

- **TBEN-L...** \rightarrow **Parameter** \rightarrow **Network** anklicken.
- Netzwerk-Einstellungen ändern.
- Anderungen über SET NETWORK CONFIGURATION in das Gerät schreiben.

START	IO-LINK	DOCUMENTATION			Your Global Automation Partner
TEENLL-BO	LA	START → DEVICE → PARAMETERS			Logout
DEVICE ji Info Dagnost V Diagnost R Event log Lochange J Change J Cha	ers CS A rt password ers	START -> DEVICE -> PARAMETERS	00:07:46:ff:a9:97 PGM-DHCP DHCP 192:168.145.124 255.255.255.0 0.0.0 public	@]	Logout
C Diagnost Diagnost Input Output Info	cs <u>i</u>	Set network conniguration SNMP Private Community LLDP status LLDP MAC address 1 LLDP MAC address 2 Device Fieldbus configuration Deactivate Modbus TCP	private running 00:07:46 00:07:46	2	
English 🗸					

Abb. 24: Webserver - Netzwerkeinstellungen anpassen



7.2 Gerät mit PROFINET in Betrieb nehmen

7.2.1 Gerätemodell TBEN-LL(H)-4RMC, Slots und Subslots

Die TBEN-LL(H)-4RMC verfügen über sieben virtuelle Steckplätze für verschiedene Gerätefunktionen (DXP-Kanäle, Motorkanäle) und Diagnosen bzw. den Modulstatus.

ТВ	[BEN-LL-4RMC_V16 → Nicht gruppierte Geräte → turck-tben-llh-4rmc_1 [TBEN-LLH-4RMC] ■ ■ = ×									
	📰 Topologiesicht 🛛 📠 Netzsicht 🛛 👔 Gerätesic									
	Geräteübersicht									
	1	🕐 Modul	Baugr	Steckplatz	E-Adresse	A-Adres	Тур	Artikel-Nr.		
		 turck-tben-llh-4rmc_1 	0	0			TBEN-LLH-4RMC	100018352		
		► PN-IO	0	0 X1			turck-tben-llh-4rmc			
		DXP_1	0	DXP			DXP			
		Geschwindigkeit_1	0	Motor 1			Geschwindigkeit			
		Geschwindigkeit_2	0	Motor 2			Geschwindigkeit			
Ħ	-	Geschwindigkeit_3	0	Motor 3			Geschwindigkeit			
Sich	4	Geschwindigkeit_4	0	Motor 4			Geschwindigkeit			
äte			0	Diagnosen						
Ger	•		0	Modulstatus						
	_									
	_									
	_									
		<						>		

Abb. 25: Belegung der Slots und Subslots in TIA-Portal

Abgesehen von Slot 0 (DAP) enthalten alle weiteren Slots des Geräts nur einen Subslot. Aus diesem Grund werden Slots und Subslots hier synonym beschrieben.

Slot- Nr.	Name	Beschreibung	Steckbare Submodule
0	TBEN-LL(H)-4RMC	Schnittstelle des Geräts zum PROFINET IO, Device Access Point	 Device Access Point Ethernet-Interface Ethernet Port 0 Ethernet Port 1
1	DXP	Stationsparameter und Parameter der digitalen Ausgänge	nicht veränderbar
2	Motor 1	Funktion Motorkanal 1	Digital
3	Motor 2	Funktion Motorkanal 2	Geschwindigkeit (Default-Einstellung)
4	Motor 3	Funktion Motorkanal 3	Universal
5	Motor 4	Funktion Motorkanal 4	-
6	Diagnosen	Über diesen Slot werden Diagnosedaten zyklisch eingeblendet.	Diagnosen
7	Modulstatus	Über diesen Slot werden Gerätestatusdaten zyklisch eingeblendet.	Gerätestatus



Submodul Digital

Das Submodul Digital kann in Slot 2...5 gesteckt werden.

■ Parameter [▶ 81]		
Parameter	Wert	Beschreibung
Betriebsart	Digitalmodus	Betriebsart des Motorkanals, vor- definiert
Motor angeschlossen	ја	Kanal aktiviert, vordefiniert
Sperre Motormodus	ја	Motormodus gesperrt, vordefiniert
Sperre Rampenbeschleunigung	ja	Rampenbeschleunigung und Ram- penverzögerung gesperrt, vor- definiert
Sperre Position	ја	Position gesperrt, vordefiniert
Rampenbeschleunigung	siehe Parameter	[▶ 81]
Rampenverzögerung	_	
Ausgangs Motorstatus	_	
Eingang 1 Digitalmodus		
Eingang 2 Digitalmodus	_	
Geschwindigkeit 1 Digitalmodus	_	
Geschwindigkeit 2 Digitalmodus	_	
Geschwindigkeit 3 Digitalmodus	_	
Eingang Feuermodus	_	
Geschwindigkeit Feuermodus	_	
Rampenbeschleunigung Feuermodus		

■ Prozess-Eingangsdaten [▶ 108]

Prozesswert	Offset	Datentyp
Inputs	%ID0	
Motormodus – Position erreicht – Beschäftigt – Folgefehler	%IB0	USINT
Diagnose	%IB1	USINT
Generischer Fehler	%IX1.0	BOOL
Stromfehler	%IX1.1	BOOL
Spannungsfehler	%IX1.2	BOOL
Temperaturfehler	%IX1.3	BOOL
Kommunikationsfehler	%IX1.4	BOOL
Geräteprofilspezifischer Fehler	%IX1.5	BOOL
Herstellerspezifischer Fehler	%IX1.7	BOOL
	%IW1	
Status	%IB2	USINT
Fehlendes Gerät	%IX2.0	BOOL
Geschwindigkeit außerhalb des zulässigen Bereichs	%IX2.1	BOOL
Digitalmodus	%IX2.2	BOOL
Verbunden	%IX2.4	BOOL
Freigegeben	%IX2.5	BOOL



Prozesswert	Offset	Datentyp
Fehler	%IX2.6	BOOL
Fehler liegt an	%IX2.7	BOOL
Reserviert	%IB3	
Geschwindigkeit	%IW2	INT

Prozess-Ausgangsdaten: keine

Submodul Geschwindigkeit

Das Submodul Geschwindigkeit kann in Slot 2...5 gesteckt werden.

■ Parameter [▶ 81]		
Parameter	Wert	Beschreibung
Betriebsart	Geschwindigkeit	Betriebsart des Motorkanals, vor- definiert
Motor angeschlossen	ја	Kanal aktiviert, vordefiniert
Sperre Motormodus	ја	Motormodus gesperrt, vordefiniert
Sperre Rampenbeschleunigung	ja	Rampenbeschleunigung und Rampenverzögerung gesperrt, vordefiniert
Sperre Position	ja	Position gesperrt, vordefiniert
Rampenbeschleunigung	siehe Parameter	[▶ 81]
Rampenverzögerung	_	
Ausgangs Motorstatus	_	
Eingang 1 Digitalmodus	_	
Eingang 2 Digitalmodus		
Geschwindigkeit 1 Digitalmodus	_	
Geschwindigkeit 2 Digitalmodus	_	
Geschwindigkeit 3 Digitalmodus		
Eingang Feuermodus	_	
Geschwindigkeit Feuermodus	_	
Rampenbeschleunigung Feuermodus		

Prozess-Eingangsdaten [> 108]

Prozesswert	Offset	Datentyp
Inputs	%IW0	
Motormodus	%IB0	USINT
Diagnose	%IB1	USINT
Generischer Fehler	%IX1.0	BOOL
Stromfehler	%IX1.1	BOOL
Spannungsfehler	%IX1.2	BOOL
Temperaturfehler	%IX1.3	BOOL
Kommunikationsfehler	%IX1.4	BOOL
Geräteprofilspezifischer Fehler	%IX1.5	BOOL
Herstellerspezifischer Fehler	%IX1.7	BOOL



Prozesswert	Offset	Datentyp
	%IW1	
Status	%IB2	USINT
Fehlendes Gerät	%IX2.0	BOOL
Geschwindigkeit außerhalb des zulässigen Bereichs	%IX2.1	BOOL
Feuermodus	%IX2.2	BOOL
Verbunden	%IX2.4	BOOL
Freigegeben	%IX2.5	BOOL
Fehler	%IX2.6	BOOL
Fehler liegt an	%IX2.7	BOOL
Reserviert	%IB3	
Geschwindigkeit	%IW2	INT

Prozess-Ausgangsdaten [> 111]

Prozesswert	Offset	Datentyp
Outputs	%QW0	
Motor Modus – Freigeben – Fehler zurücksetzen – Halt – Quick Stop	%QB0	USINT
Motor (Positionskontrolle)	%QB1	USINT
Sollwert übernehmen	%QX1.0	BOOL
Positionsmodus	%QX1.1	BOOL
Position sofort wechseln	%QX1.2	BOOL
Aktuellen Sollwert anfahren	%QX1.3	BOOL
Geschwindigkeit	%QW1	INT



Submodul Universal

Das Submodul Universal kann in Slot 2...5 gesteckt werden.

■ Parameter [▶ 81]		
Parameter	Wert	Beschreibung
Betriebsart	keine Änderung Positionsmodus Geschwindigkeit Homing	Betriebsart des Motorkanals
Motor angeschlossen	ja	Kanal aktiviert, vordefiniert
Sperre Motormodus	nein	Motormodus kann im laufenden Betrieb über die Prozess-Ausgangs- daten verändert werden
	ја	Motormodus gesperrt, vordefiniert
Sperre Rampenbeschleunigung	nein	Rampenbeschleunigung und Rampenverzögerung können im laufenden Betrieb über die Prozess- Ausgangsdaten verändert werden
	ja	Rampenbeschleunigung und Rampenverzögerung gesperrt und können im laufenden Betrieb nicht angepasst werden
Sperre Position	nein	Position kann im laufenden Betrieb über die Prozess-Ausgangsdaten verändert werden
	ја	Position gesperrt, vordefiniert
Ausgangs Motorstatus	siehe Parameter	[▶ 81]
Eingang 1 Digitalmodus	_	
Eingang 2 Digitalmodus	_	
Geschwindigkeit 1 Digitalmodus	_	
Geschwindigkeit 2 Digitalmodus	_	
Geschwindigkeit 3 Digitalmodus	_	
Eingang Feuermodus	_	
Geschwindigkeit Feuermodus	_	
Rampenbeschleunigung Feuermodus	_	
Eingang Referenzsensor	_	
Eingang positiver Endschalter	_	
Eingang negativer Endschalter		



Prozess-Eingangsdaten [> 108]

Prozesswert	Offset	Datentyp
Inputs	%ID0	
Motormodus – Position erreicht – Beschäftigt – Folgefehler	%IB0	USINT
Diagnose	%IB1	USINT
Generischer Fehler	%IX1.0	BOOL
Stromfehler	%IX1.1	BOOL
Spannungsfehler	%IX1.2	BOOL
Temperaturfehler	%IX1.3	BOOL
Kommunikationsfehler	%IX1.4	BOOL
Geräteprofilspezifischer Fehler	%IX1.5	BOOL
Herstellerspezifischer Fehler	%IX1.7	BOOL
	%IW1	
Status	%IB2	USINT
Fehlendes Gerät	%IX2.0	BOOL
Geschwindigkeit außerhalb des zulässigen Bereichs	%IX2.1	BOOL
Digitalmodus	%IX2.2	BOOL
Verbunden	%IX2.4	BOOL
Freigegeben	%IX2.5	BOOL
Fehler	%IX2.6	BOOL
Fehler liegt an	%IX2.7	BOOL
Reserviert	%IB3	
Geschwindigkeit	%IW2	INT
Position	%ID2	DINT

Prozess-Ausgangsdaten [> 111]

Prozesswert	Offset	Datentyp
Outputs	%QD0	
	%QW0	
Motormodus – Freigeben – Fehler zurücksetzen – Halt – Quick Stop	%QB0	USINT
Motor	%QB1	USINT
Sollwert übernehmen	%QX1.0	BOOL
Positionsmodus	%QX1.1	BOOL
Position sofort wechseln	%QX1.2	BOOL
aktuellen Sollwert anfahren	%QX1.3	BOOL
Geschwindigkeit	%QW1.0	INT
Position	%QD1	DINT
	%QD2	
Rampenbeschleunigung	%QW4	UINT
Rampenverzögerung	%QW5	UINT



Submodul Diagnosen

Das Submodul Diagnosen kann in Slot 6 gesteckt werden.

- Parameter
- Das Submodul muss nicht konfiguriert werden und hat daher keine Parameter.
- Prozess-Eingangsdaten [> 108]

Prozesswert	Offset	Datentyp
Diagnosekanal – Byte 0	%IB0	USINT
Überstrom VAUX1 Pin 1 X0 (K0/K1)	%IX0.0	BOOL
Überstrom VAUX1 Pin 1 X1 (K2/K3)	%IX0.1	BOOL
Überstrom VAUX1 Pin 1 X2 (K4/K5)	%IX0.2	BOOL
Überstrom VAUX1 Pin 1 X3 (K6/K7)	%IX0.3	BOOL
Diagnosekanal – Byte 1	%IB1	USINT
reserviert		
Diagnosekanal – Byte 2	%IB2	USINT
Überstrom Ausgang 4	%IX2.0	BOOL
Überstrom Ausgang 5	%IX2.1	BOOL
Überstrom Ausgang 6	%IX2.3	BOOL
Überstrom Ausgang 7	%IX2.4	BOOL

Submodul Gerätestatus

Das Submodul Gerätestatus kann in Slot 7 gesteckt werden.

- Parameter
 - Das Submodul muss nicht konfiguriert werden und hat daher keine Parameter.
- Prozess-Eingangsdaten [> 108]

Prozesswert	Offset	Datentyp
Gerätestatus – Byte 0	%IB0	USINT
Unterspannung V1	%IX0.1	BOOL
I/O-ASSISTANT-Force Mode aktiv	%IX0.6	BOOL
Gerätestatus – Byte 1	%IB1	USINT
Moduldiagnose liegt an	%IX1.0	BOOL
ARGEE-Programm aktiv	%IX1.1	BOOL
Unterspannung V2	%IX1.7	BOOL



7.2.2 Adressierung bei PROFINET

Die Adressierung der Feldgeräte erfolgt bei der IP-basierten Kommunikation anhand einer IP-Adresse. Für die Adressvergabe nutzt PROFINET das Discovery and Configuration Protocol (DCP).



HINWEIS

DCP ist ein Standard-Protokoll und kann auch außerhalb von PROFINET in z. B. IPC-Betriebssystemen (Windows, Linux) verwendet werden. DCP ist u. a. in Tool-Paketen wie WinPcap, Npcap , Wireshark etc. vorhanden.

Im Auslieferungszustand hat jedes Feldgerät u. a. eine MAC-Adresse. Die MAC-Adresse reicht aus, um dem jeweiligen Feldgerät einen eindeutigen Namen zu geben.

Die Adressvergabe erfolgt in zwei Schritten:

- Vergabe eines eindeutigen anlagenspezifischen Namens an das jeweilige Feldgerät
- Vergabe der IP-Adresse vom IO-Controller vor dem Systemhochlauf aufgrund des anlagenspezifischen (eindeutigen) Namens

PROFINET-Namenskonvention

Die Namensvergabe erfolgt über DCP. Der Gerätename wird bei der Eingabe auf korrekte Schreibweise überprüft. Folgende Regeln gelten für die Verwendung des Gerätenamens gemäß PROFINET-Spezifikation V2.3.

- Alle Gerätenamen müssen eindeutig sein.
- Maximale Namensgröße: 240 Zeichen
 - Erlaubt sind:
 - Kleinbuchstaben a…z
 - Ziffern 0...9
 - Bindestrich und Punkt
- Der Name darf aus mehreren Bestandteilen bestehen, die durch einen Punkt voneinander getrennt werden. Ein Namensbestandteil, d. h. eine Zeichenkette zwischen zwei Punkten, darf maximal 63 Zeichen lang sein.
- Der Gerätename darf nicht mit einem Bindestrich beginnen oder enden.
- Der Gerätename darf nicht mit "port-xyz" (y...z = 0...9) beginnen.
- Der Name darf nicht die Form einer IP-Adresse aufweisen (n.n.n.n, n = 0...999).
- Keine Sonderzeichen verwenden.
- Keine Großbuchstaben verwenden.


7.2.3 MRP (Media Redundancy Protocol)

Das Gerät unterstützt MRP. MRP ist ein standardisiertes Protokoll nach IEC 62439. MRP beschreibt einen Mechanismus für ringförmige Medienredundanz. Mit MRP wird eine defekte Ringtopologie mit bis zu 50 Teilnehmern erkannt und im Fehlerfall rekonfiguriert. Eine stoßfreie Umschaltung ist mit MRP nicht möglich.

Ein Media Redundancy Manager (MRM) prüft durch das Versenden von Test-Telegrammen die Ringstruktur eines PROFINET-Netzwerks auf Funktionstüchtigkeit. Alle anderen Netzwerkteilnehmer sind Media Redundancy Clients (MRC). Im fehlerfreien Zustand blockiert der MRM auf einem seiner Ringports den normalen Netzwerkverkehr, mit Ausnahme der Test-Telegramme. Die physikalische Ringstruktur wird so auf der logischen Ebene für den normalen Netzwerkverkehr wieder zur Linienstruktur. Wenn ein Test-Telegramm ausbleibt, liegt ein Netzwerkfehler vor. In diesem Fall öffnet der MRM seinen blockierten Port und stellt so eine neue funktionierende Verbindung zwischen allen verbleibenden Geräten in Form einer linienförmigen Netztopologie her.

Die Zeit zwischen Ringunterbrechung und Wiederherstellung eines redundanten Weges wird Rekonfigurationszeit genannt. Bei MRP beträgt diese maximal 200 ms. Daher muss eine Applikation in der Lage sein, die 200 ms Unterbrechung zu kompensieren. Die Rekonfigurationszeit ist dabei immer abhängig vom Media Redundancy Manager (z. B. der PROFINET-SPS) und den hier eingestellten I/O-Zyklus- und Watchdog-Zeiten. Bei PROFINET ist die Ansprechüberwachungszeit entsprechend > 200 ms zu wählen.

Die Verwendung von Fast Start-Up (priorisierter Hochlauf) in einem MRP-Netzwerk ist nicht möglich.



7.2.4 Dienste für azyklische Daten

Das Gerät stellt im PROFINET pro Motorkanal die folgenden azyklischen Dienste zur Abbildung der CANopen-Objekte gemäß CANopen-Drives-Profil (CiA 402 – Drives and motion control device profile, Part 2) zur Verfügung.

Index	CANopen- Objekt	Beschreibung gemäß CANopen-Drives-Profil	Zugriff	Datentyp
0x1800	0x4048	Nominal Power	ro	UINT8
0x1801	0x6403	Motor Catalogue Number	ro	Array
0x1802	0x6404	Motor Manufacturer	ro	Array
0x1803	0x6091.1	Gear Ratio Motor Revolutions	ro	UINT32
0x1804	0x6091.2	Gear ratio shaft revolutions	ro	UINT32
0x1805	0x6092.1	Feed Constant Feed	ro	UINT32
0x1806	0x6092.2	Feed Constant Shaft Revolutions	ro	UINT32
0x1807	0x607F	Maximum Profile Velocity	ro	INT32
0x1808	0x60C5	Maximum Profile Acceleration	ro	UINT32
0x1809	0x60C6	Maximum Profile Deceleration	ro	UINT32



7.3 Gerät an eine Siemens-Steuerung in PROFINET anbinden

Das folgende Beispiel beschreibt die Anbindung des Geräts an eine Siemens-Steuerung in PROFINET mit der Programmiersoftware SIMATIC STEP7 Professional V16 (TIA-Portal).

Verwendete Hardware

In diesem Beispiel werden die folgenden Hardware-Komponenten verwendet:

- Siemens-Steuerung S7-1500
- Motor-Controller-Modul TBEN-LL(H)-4RMC mit Interroll RollerDrive EC5000 BI an Motorkanal X6 (Motor 3)

Verwendete Software

In diesem Beispiel wird die folgende Software verwendet:

- SIMATIC STEP7 Professional V16 (TIA-Portal)
- GSDML-Datei für TBEN-LL(H)-4RMC (kostenfrei als Teil des Zip-Archiv "TBEN-L_PROFINET.zip" zum Download erhältlich unter www.turck.com)

Voraussetzungen

- Die Software ist geöffnet.
- Ein neues Projekt ist angelegt.
- Die Steuerung wurde dem Projekt hinzugefügt.

7.3.1 GSDML-Datei installieren

Die GSDML-Datei für das Gerät steht unter www.turck.com zum kostenlosen Download zur Verfügung.

- ► GSDML-Datei einfügen: Optionen → Gerätebeschreibungsdateien (GSD) verwalten klicken.
- **GSDML-Datei installieren: Ablageort der GSDML-Datei angeben und Installieren** klicken.
- ⇒ Das Gerät wird in den Hardware-Katalog aufgenommen.

G	erätebeschreibungsdateien ver	walten			×	
	Installierte GSDs GSDs im	Projekt				
	Quellpfad: C:\Users\Downloads\TBEN-LLH-4RMC-RC-2025-02-04					
	Inhalt des importierten Pfads					
	🛃 Datei	Version	Sprache	Status	Info	
	GSDML-V2.43-Turck-TBEN_LLH_4R	V2.43	Englisch, D	Noch nicht installiert	TBEN Linie	
					_	
					_	
					_	
[<					
				Löschen Installieren	Abbrechen	

Abb. 26: TIA-Portal: GSDML-Datei installieren



7.3.2 Geräte mit der Steuerung verbinden

- Gerät aus dem Hardware-Katalog auswählen und per Drag-and-Drop in das Hardware-Fenster ziehen.
- Gerät in der Netzsicht mit der Steuerung verbinden.

We stemens - Closerstestplatzbocumentsvutomatisterungn Ben-LL-4kmCh Ben-LL-4kmC	X
Projekt Bearbeiten Ansicht Einfügen Online Extras Werkzeuge Fenster Hilfe	Totally Integrated Automation
🕂 🞦 🔒 Projekt speichern 📳 🐰 🗓 🕯 🗙 🏷 ± (* ± 🖥 🗓 🖬 🖉 🖉 🖓 Online verbinden 🖉 Online-Verbindung trennen 🛔 🖪 🕼 🛠	PORTAL
Projektnavigation I 🛛 🕇 TBEN-LL-4RMC 🕨 Geräte & Netze	🗙 Hardware-Katalog 📰 🗈 🗈
Geräte Propologiesicht 🚵 Netzsicht 🕅 Gerätesicht	Optionen 📖
👔 🗐 🗃 📑 vernetzen 👫 Verbindungen HM-Verbindung 💌 🐯 📲 🖽 🛄 🔍 ±	
4 IO-System: PLC_1.PROFINET IO-System (100)	✓ Katalog
• TERNLLARMC	2 ftm 4m
a Pic 1 Final Stress Certa hinz.	Filter Profil: Alles
Genete & Netze CPU 1513-1 PN TBEN-LLH-48MC	Weitere Feldgeräte
pic-testiab-1513 dal attra	Meitere Ethernet-Geräte
Dollare Dina	
G Software Hote	▶ Drives
Planta mmha	Encoders
Technologien	Gateway 🧖
Externe Quell	- ↓ 1/0
PLC-Variablen	Phoenix Contact GmbH
Ca PLC-Datentyp	SIEMENS AG
Game Beobachtung	Z DIRCK
Goline-Sicher	Turck ≥
🕨 💽 Traces 📉 📉	📲 👻 🛄 Turck
	B ▶ 1 BL20
V Detailansicht	BL67
	► EXCOM
	FEN20
Name	IBEN-L4-4KFID-8DXP
	TRENU 5-8101
	TBEN-LI-4RFID-8DXP
	TBEN-LL-BIOL
	TBEN-S
	TBPN-Safe
	▶ 🛅 Sensors
	PROFIBUS DP
 Inov Inov Inov 	< III >
K Bigenschaften	> Information
🖣 Portalansicht 🔛 Übersicht 🋗 Geräte & Net	✓ Das Projekt TBEN-LL-4RMC wurde erfol

Abb. 27: TIA-Portal – Gerät mit der Steuerung verbinden



7.3.3 PROFINET-Gerätenamen zuweisen

- ► Online-Zugänge → Online & Diagnose wählen.
- Funktionen \rightarrow PROFINET-Gerätename vergeben.
- Gewünschten PROFINET-Gerätenamen über Name zuweisen vergeben.

Siemens - C:\Users\testplatz\Documents\Automatis	sierung\TBEN-LL-4RMC\TBEN-LL-4R	мс						
Projekt Bearbeiten Ansicht Einfügen Online Extras Werkzeuge Fenster Hilfe Totally Integrated Automation								
📑 📴 🖬 Projekt speichern 🛛 🔒 🐰 🛅 🗎 🗙 🏷	± (* ± 🗄 🗓 🖬 🖳 🕼 •	nline verbinden 🛛 🖉 Online-	-Verbindung trennen	å? IB IR	* 🗆 🗆 🕨		PORTA	L
Projektnavigation 🔲 🖣	Online-Zugänge 🔸 Intel(R) Gig				-39-41] 🕨 Teilnehm	er [00-07-46-8D-39-41]	_ 🖬 🖬 🗙	
Geräte								8
	▼ Diagnose	1					^	. <u> </u>
о. Х	Allgemein	PROFINET-Gerätename	vergeben					1 S
E Software Units	▼ Funktionen							Ĩ
Programmbausteine	IP-Adresse zuweisen							l s
🛛 🕨 🕞 Technologieobjekte	PROFINET-Gerätename verg		Konfiguriertes P	ROFINET-Ge	erät			1
🚊 🕨 🍃 PLC-Variablen	Rücksetzen auf Werkseins		PROFINET-Gerät	tename:	urck-tben-llh-4rmc			
E PLC-Datentypen			Ge	erätetyp:	TRENUL H-4RMC			Ž
Online-Kartendaten					Derr cerr mine			lfg
 dt-ilabtestpc2 [192.168.144.245] 								abe
• 🛄 et200sp-testlab [28-63-36-3A-F								13
scalance-x216 [192.168.144.163]								
scalance-x216-serverraum [192 =								
U Opline & Diagnoce			Gerätefilter					i iii
Gigabit-Netzwerkverbindung Intel(R).			- - - - -					1ŝ
PC internal [Lokal]			Nur Gerate		anzeigen			eke
🕨 🔽 PLCSIM [PN/IE]			📃 Nur falsch p	parametrierte	Geräte anzeigen			13
< III >			Nur Geräte	ohne Namen	anzeigen			H
✓ Detailansicht								N
		Erreichbare Teili	nehmer im Netzwerk:					17
		IP-Adresse	MAC-Adresse	Gerät	PROFINET-Gerätename	Status		S
Name								
		<					>	
				🗌 LED bli	nken Liste	aktualisieren Name zu	weisen	
				_				
	<	<					>	
					C Eigenschaften	Linfo Diagnose		1
A Portalansicht	k-then-II- V. Online & Dia U	Online & Dia	e & Dia			Die Verbindung kansmicht i		
	Gonine a bia	Onine a bia			🔤 🚺 Onli	ne: Die Verbindung kann nicht t	lis	

Abb. 28: TIA-Portal: PROFINET-Gerätenamen zuweisen



7.3.4 IP-Adresse im TIA-Portal einstellen

- Gerätesicht \rightarrow Registerkarte Eigenschaften \rightarrow Ethernet-Adressen wählen.
- ► Gewünschte IP-Adresse vergeben.

🛔 Siemens - C:USersitestplatziDocuments/Automatisierung/TBEN-LL-4RMCCTBEN-LL-4RMCC				
rojekt Bearbeiten Ansicht Einfügen Online Extras Werkzeuge Fenster Hilfe Totally Integrated Automation				
🝸 🛃 Projekt speichern 📑 🔏 💷 🗶 🖛) ± (** ± 1∰ 1∰ 1∰ 1∰ 1≱ Or	iline verbinden 🖉 Online-Verbindung trennen 📑 🚮 🚺		
Projektnavigation	TBEN-LL-4RMC ► Nicht gruppie	rte Geräte → turck-tben-IIh-4rmc [TBEN-LLH-4RMC	C] _₽≣×	
Geräte			🛃 Topologiesicht 🛛 🛔 Netzsicht 🛛 🛐 Gerätesicht	
	Geräteübersicht			
	PN-IO [PN-IO]		Eigenschaften	
TBEN-LL-4RMC	Allgemein IO-Variablen	Systemkonstanten Texte		
Neues Gerät hinzufügen		Systemicination		
Gerate & Netze ■ PLC 1 [CPU1513-1 PN]	Ethernet-Adressen	Ethernet-Adressen		
Gerätekonfiguration	✓ Erweiterte Optionen	Schnittstelle vernetzt mit		
V. Online & Diagnose	Schnittstellen-Optionen			
Software Units	Medienredundanz	Subnetz: PN/IE_1	•	
🕨 🚘 Programmbausteine	Echtzeit-Einstellungen	Neues Subnetz hi	inzufügen	
🕨 🚂 Technologieobjekte	Port 1 [X1 P1 R]			
Externe Quellen	 Port 2 [X1 P2 R] 	IP-Protokoll		
PLC-Variablen				
Beobachtungs- und Forcetabellen		 IP-Adresse im Pr 	rojekt einstellen	
Online-Sicherungen		IP-Adress	e: 192.168.144.100	
Traces		Subnetzmask	xe: 255.255.255.0	
DPC UA-Kommunikation	<u>~</u>	Router-Einstellu	ingen mit IO-Controller synchronisieren	
✓ Detailansicht		Router verwend	len	
	-	Router-Adress	e: 0 0 0 0	
		O Anpassen der IF	P-Adresse direkt am Gerät erlauben	
Name		0+		
		PROFINET		
		PROFINET-Geräte	ename automatisch generieren	
		PROFINET-Gerätename: turck-tben-llh-4rm	c	
		Konvertierter Name: turck-tben-llh-4rmo	c	
		Gerätenummer: 1	▼	
🖣 Portalansicht 🔛 Übersicht 🏦 ti	urck-tben-ll 🖞 Online & Dia 🦞	Online & Dia 🔥 Online & Dia	🔜 😪 Der PROFINET-Gerätename *tben-ll-4rm	

Abb. 29: TIA-Portal: IP-Adresse vergeben



7.3.5 Gerätefunktionen konfigurieren

Das TBEN-LL(H)-4RMC erscheint als modularer Slave mit vier konfigurierten Motor-Controller-Steckplätzen. Die Steckplätze 0 und **Basic** sind ebenfalls bereits konfiguriert.

Darüber hinaus sind die freien Steckplätze Diagnosen und Modulstatus vorhanden.

Steckplatz	Bedeutung			
0	Hauptmodul tben-llh-4rmc (Defaultname) Parametrierung von Funktionen (Protokolldeaktivierung etc.), die das gesamte Modul betreffen			
0 X1	Parametrierung der PROFINET-Funktionen (MRP etc.)			
X1 P1	Parametrierung der Ethernet-Port-Eigenschaften (Topologie, Verbin- dungsoptionen, etc.)			
X1 P2				
DXP	Parameter und Diagnosen der DXP-Kanäle des Geräts			
	r drumeter und Blaghosen der BAT Randre des Geruts			
Motor 1	Motor-Controller-Kanäle, vorkonfiguriert mit Betriebsart Geschwindig-			
Motor 1 Motor 2	Motor-Controller-Kanäle, vorkonfiguriert mit Betriebsart Geschwindig- keit , alternative Konfiguration: Digital oder Universal			
Motor 1 Motor 2 Motor 3	Motor-Controller-Kanäle, vorkonfiguriert mit Betriebsart Geschwindig - keit , alternative Konfiguration: Digital oder Universal			
Motor 1 Motor 2 Motor 3 Motor 4	Motor-Controller-Kanäle, vorkonfiguriert mit Betriebsart Geschwindig - keit , alternative Konfiguration: Digital oder Universal			
Motor 1 Motor 2 Motor 3 Motor 4 Diagnosen	Motor-Controller-Kanäle, vorkonfiguriert mit Betriebsart Geschwindig- keit, alternative Konfiguration: Digital oder Universal			

Steckplätze konfigurieren (Beispiel)

- ► Gerätesicht → Geräteübersicht wählen.
- Gerät in Abhängigkeit von der Applikation per Drag-und Drop konfigurieren.
- ► Funktion der vier Motor-Controller-Kanäle (Motor 1...Motor 4) definieren und die weiteren Steckplätze mit passenden Submodulen belegen.

Vîŝ	🙀 Siemens - C:\Users\testplatz\Documents\Automatisierung\TBEN-LL-4RMC\TBEN-LL-4RMC 🛛 🗕 🗆 🗙												
Pro	Projekt Bearbeiten Ansicht Einfügen Online Extras Werkzeuge Fenster Hilfe Totally Integrated Automation												
	📑 🔁 💭 Projekt speichern 📳 🐰 🗓 🗊 🗙 🍋 🛨 🖓 🛎 🖓 🗶 🖥 🛄 🕼 🖉 PORTAL												
\mathbf{F}	TBEN	-LL-4RMC ▸	Nicht gruppierte Gerät	e ▶ tur	ck-tben-	llh-4rmc [TBEN-LLI	1-4RMC]		_∎≡×	Hardware-Katalog		
							di internetti	Topologiesicht	h Netzsicht	Gerätesicht	Optionen		
		Geräteüber	rsicht					I		n			Ha
	16			1-							× Katalon		-dw
etz		1 Mod	lul	Baugr	Steck	E-Adresse	A-Adres	Тур	Artikel-Nr.	Firmware	- intatalog		- Fe
Ž		▼ t	turck-tben-llh-4rmc	0	0			TBEN-LLH-4RMC	100018352	SWV 1.8.10	Suchen>	Tini Lini	눎
			PN-IO	0	0 X1			turck-tben-llh-4rmc			Filter <alle></alle>	- 📦	1 at 1
i.			DXP_1	0	DXP	0	0	DXP			▼ T Kopfmodul		l g
i i i i		(Geschwindigkeit_1	0	Motor 1	16	14	Geschwindigkeit			TBEN-L		
		L	Universal_1	0	Motor 2	2534	1728	Universal			TBEN-LLH-4R	MC	
		[Digital_1	0	Motor 3	716		Digital			▼ Modul		8
		(Geschwindigkeit_4	0	Motor 4	1924	1316	Geschwindigkeit			Diagnosen		1
		(Diagnosen_1	0	Diagn	3942		Diagnosen			Geraetestatus		ine
		(Geraetestatus_1	0	Modu	1718		Geraetestatus			Geschwindigke	it	닁
											Universal		8
	Ħ												
	š												
	ē												3
	<u>ة</u> –												É,
													gab
													en
		<								>	<	>	
							📴 Ei	genschaften 🚺	Info 🔡 Dia	gnose 🔄 🗆 📥	> Information		-
	▲ Pe	ortalansi <u>cht</u>	🔛 Übersicht	📥 turck-	tben	🧏 Online	& Di 9	Online & Di 🖳	Online & Di	Der PROFINET	Gerätename "tben-ll- <u>4rm</u>		

Abb. 30: Steckplätze des Geräts in TIA-Portal konfigurieren



7.3.6 Gerät online mit der Steuerung verbinden

- Online-Modus starten (Online verbinden).
- ⇒ Das Gerät wurde erfolgreich an die Steuerung angebunden.



Abb. 31: TIA-Portal: Online-Modus



7.4 Gerät mit Modbus TCP in Betrieb nehmen

7.4.1 Implementierte Modbus-Funktionen

Die Geräte unterstützen die folgenden Funktionen zum Zugriff auf Prozessdaten, Parameter, Diagnosen und sonstige Dienste:

Function Cod	le
3	Read Holding Registers – mehrere Ausgangs-Register lesen
4	Read Input Registers – mehrere Eingangs-Register lesen
6	Write Single Register – einzelnes Ausgangs-Register schreiben
16	Write Multiple Registers – mehrere Ausgangs-Register schreiben
23	Read/Write Multiple Registers – mehrere Register lesen und schreiben

7.4.2 Modbus-Register

Adresse	Zugriff	Bedeutung
0x0000 0x01FF	read only	Prozessdaten der Eingänge, abhängig vom Gerät (identisch zu Register 0x8000…0x8400)
0x0800 0x09FF	read/write	Prozessdaten der Ausgänge (identisch zu Register 0x90000x9400)
0x1000 0x100B	read only	Modul-Kennung, enthält die ersten 24 Zeichen des Gerätetyps
0x100C	read only	Modul-Status
0x1017	read only	Register-Mapping-Revision (muss immer 2 sein, sonst ist das Regis- ter-Mapping nicht kompatibel zur vorliegenden Beschreibung)
0x1020	read only	Watchdog, aktuelle Zeit in ms
0x1120	read/write	Watchdog, vordefinierte Zeit in ms (Default: 500 ms)
0x1130	read/write	Modbus Connection Mode Register
0x1131	read/write	Modbus Connection Timeout in s (Default: 0 = nie)
0x113C 0x113D	read/write	Modbus Parameter Restore (Rücksetzen der Parameter auf die Defaulteinstellungen)
0x113E 0x113F	read/write	Modbus Parameter Save (nichtflüchtiges Speichern der Parameter)
0x1140	read/write	 Protokoll deaktivieren Deaktiviert explizit das ausgewählte Ethernet-Protokoll: Bit 0 = EtherNet/IP deaktivieren Bit 1 = Modbus TCP deaktivieren Bit 2 = PROFINET deaktivieren Bit 15 = Webserver deaktivieren
0x1141	read/write	Aktives Protokoll Bit 0 = EtherNet/IP aktiv Bit 1 = Modbus TCP aktiv Bit 2 = PROFINET aktiv Bit 15 = Webserver aktiv
0x1150	read only	LED-Verhalten (PWR) bei Unterspannung an V2 Bit 0: 0 = rot 1 = grün blinkend
0x2400	read only	V1 in mV: 0 bei Unterspannung



Adresse	Zugriff	Bedeutung
0x2401	read only	V2 in mV: 0 bei Unterspannung
0x8000 0x8400	read only	Prozessdaten der Eingänge (identisch zu Register 0x00000x01FF)
0x9000 0x9400	read/write	Prozessdaten der Ausgänge (identisch zu Register 0x08000x09FF)
0xA000 0xA400	read only	Diagnosen
0xB000 0xB400	read/write	Parameter

Die folgende Tabelle zeigt das Register-Mapping für die unterschiedlichen Modbus-Adressierungen:

Beschreibung	Hex	Dezimal	5-Digit	Modicon
Prozessdaten Eingänge	0x00000x01FF	0511	4000140512	400001400512
Prozessdaten Ausgänge	0x08000x09FF	20482559	4204942560	402049402560
Modul-Kennung	0x10000x1006	40964102	4409744103	404097404103
Modul-Status	0x100C	4108	44109	404109
Watchdog, aktuelle Zeit	0x1020	4128	44129	404129
Watchdog, vordefinierte Zeit	0x1120	4384	44385	404385
Modbus Connection Mode Register	0x1130	4400	44401	404401
Modbus Connection Timeout in s	0x1131	4401	44402	404402
Modbus Parameter Restore	0x113C0x113D	44124413	4441344414	404413404414
Modbus Parameter Save	0x113E0x113F	44144415	4441544416	404415404416
Protokoll deaktivieren	0x1140	4416	44417	404417
Aktives Protokoll	0x1141	4417	44418	404418
LED-Verhalten (PWR) bei V2-Unterspannung	0x1150	4432	44433	404433
V1 in mV	0x2400	9216	49217	409217
V2 in mV	0x2401	9217	49218	409218
Prozessdaten Eingänge	0x8000, 0x8001	32768, 32769	-	432769, 432770
Prozessdaten Ausgänge	0x9000, 0x9001	36864, 36865	-	436865, 436866
Diagnosen	0xA000, 0xA001	40960, 40961	-	440961, 440962
Parameter	0xB000, 0xB001	45056, 45057	-	445057, 445058



Register 0x1130: Modbus Connection Mode

Bit	Bezeichnung	Wert	Bedeutung
0	MB_OnlyOneWrite Permission	0	Alle Modbus-Verbindungen haben Schreib- rechte
		1	Immer nur eine Modbus-Verbindung kann das Schreibrecht zugeteilt bekommen. Ein einmal zugeteiltes Schreibrecht bleibt bis zum Dis- connect erhalten. Nach dem Disconnect der schreibberechtigten Connection erhält die nächste Connection das Schreibrecht, die einen Schreibzugriff versucht.
1	MB_ImmediateWrite Permission	0	Beim ersten Schreibzugriff wird für die ent- sprechende Modbus-Verbindung das Schreib- recht angefordert. Bei einem Misserfolg wird ein Exception Response mit Exception-Code 0x01 erzeugt. Im Erfolgsfall wird der Schreibzu- griff ausgeführt und das Schreibrecht bleibt bis zum Ende der Verbindung erhalten.
		1	Schon beim Verbindungsaufbau wird für die entsprechende Modbus-Verbindung das Schreibrecht angefordert. Die erste Modbus- Verbindung erhält folglich das Schreibrecht, alle folgenden gehen leer aus (sofern Bit 0 = 1).
215	reserviert	-	-

Dieses Register beeinflusst das Verhalten der Modbus-Verbindungen.

Register 0x1131: Modbus-Connection-Time-Out

Dieses Register bestimmt, nach welcher Zeit der Inaktivität eine Modbus-Verbindung durch ein Disconnect beendet wird.

Wertebereich: 0...65535 s

Default: 0 s = nie (Modbus-Verbindung wird nie beendet)

Verhalten der BUS-LED

Wenn Modbus im Falle eines Connection-Time-Out das aktive Protokoll ist und keine weiteren Modbus-Verbindung bestehen, verhält sich die BUS-LED wie folgt:

Connection-Time-Out	BUS-LED
Zeit abgelaufen	blinkt grün



Register 0x113C und 0x113D: Restore Modbus-Verbindungs-Parameter

Register 0x113C und 0x113D dienen zum Rücksetzen der Parameter-Register 0x1120 und 0x1130 bis 0x113B auf die Default-Einstellungen. Der Dienst stellt die Parameter wieder her, ohne sie zu speichern.

Vorgehen:

- Register 0x113C mit 0x6C6F beschreiben.
- Innerhalb von 30 Sekunden Register 0x113D mit 0x6164 ("load") beschreiben, um das Wiederherstellen der Register auszulösen. Mit den Funktionen FC16 und FC23 können beide Register auch mit einem einzigen Request beschrieben werden.
- ⇒ Die Parameter sind auf die Default-Werte zurückgesetzt.
- Anderungen über einen anschließenden Save-Dienst speichern.

Register 0x113E und 0x113F: Save Modbus-Verbindungs-Parameter

Register 0x113E und 0x113F dienen zum nichtflüchtigen Speichern der Parameter in den Registern 0x1120 und 0x1130 bis 0x113B.

Vorgehen:

- Register 0x113E mit 0x7361 beschreiben.
- Innerhalb von 30 Sekunden Register 0x113F mit 0x7665 ("save") beschreiben, um das Speichern der Register auszulösen. Mit den Funktionen FC16 und FC23 können beide Register auch mit einem einzigen Request beschrieben werden.
- ⇒ Die Parameter sind gespeichert.

7.4.3 Datenbreite

Modul	Prozesseingabe	Prozessausgabe	Alignment
TBEN-LL(H)-4RMC	44 Byte	48 Byte	wortweise



7.4.4 Registermapping

Eingangsregister

Prozess-Eingangsdaten [> 108]

Register-	ter- Byte Bit-Nr.												
Nr.		7	6	5	4	3	2	1	0				
Digitale 🖡	(anäle (Steckplatz X0X3											
0x0000	0	DXP7	DXP6	DXP5	DXP4	DI3	DI2	DI1	DI0				
	1	-											
Motoransteuerung – Motor 1 (Steckplatz X4)													
0x0001	0	Status Position			Motormodus								
		REFPOS_OK	F_ER	BUSY	TR								
	1	Error Register	Error Register										
		MSERR	-	DPSERR	COMERR	TERR	VOL-	CUR-	GERR				
0x0002	2	Status					IERK	RERR					
		FAULT PENDING	FAULT	ENABLED	CON	_	FIRMOD	VELEXC	MISDEV				
	3	-					1						
0x0003	4	Geschwindigkeit											
	5												
0x0004	6	Position											
	7												
0x0005	8												
	9												
Motorans	steueru	ng – Motor 2 (Steck	platz X5)										
0x0006	09	Belegung analog z	u Motor 1 ((0x00010>	(0005)								
0x000A													
Motorans	steueru	ng – Motor 3 (Steck	platz X6)		0005								
0x000B	09	Belegung analog z	u Motor 1 ((0x00010>	(0005)								
0x000F													
Motorans	steuerui	ng – Motor 4 (Steck	platz X7)										
0x0010	09	Belegung analog z	u Motor 1 ((0x00010>	(0005)								
0x0014													
Sensorve	rsorgun	ig und digitale Kan	äle (Diagno	ose)		l		l					
0x0015	0	-				VAUX1 Din 1 V3	VAUX1	VAUX1 Dip 1 V1	VAUX1 Bin1 X0				
						(K6/7)	(K4/5)	(K2/3)	(K0/1)				
	1	-											
0x0016	2	ERR_DXP7	ERR_DXP6	ERR_DXP5	ERR_DXP4	-							
	3	-				<u>I</u>							
Modulsta	tus	1											
0x0017	0	V2	-	-	-	-	-	ARGEE	DIAG				
	1	-	FCE	-	-	-	-	V1	-				
	1	1	1	1	1	1	1	1	1				



Ausgangsregister

Prozess-Ausgangsdaten [> 111]

Register-	Byte	Bit-Nr.	Bit-Nr.									
Nr.		7	6	5	4	3	2	1	0			
Digitale I	Kanäle											
0x0800	0	DXP7	DXP6	DXP5	DXP4	reserviert						
	1	-										
Motoran	steuerun	g – Motor 1	(Steckplatz	z X4)								
0x0801	0	Control				Motormo	dus (MOM	ODE_OUT)				
		Q_STOP	HALT	IALT FAULT_RST ENABLE								
	1	-				Positions	kontrolle (F	POSCTRL)				
						COSP	CSI	ABS_REL	NSP			
0x0802	2	Geschwin	digkeit					I				
	3											
0x0803	4	Position										
	5											
0x0804	6											
	7											
0x0805	8	Rampenb	ampenbeschleunigung									
	9											
0x0806	10	Rampenv	erzögerung									
	11											
Motoran	steuerun	g – Motor 2	(Steckplatz	z X5)								
0x0807	011	Belegung	analog zu N	Aotor 1 (0x080)10x080)6)						
0x080C												
Motoran	steuerun	g – Motor 3	(Steckplatz	z X6)								
0x080D	011	Belegung	analog zu N	Notor 1 (0x080	010x080)6)						
 0x0812												
Motoran	steuerun	a – Motor 4	(Stecknlatz	7 X7)								
0x0813	0 11	Beleauna	analog zu M	$\Lambda_{\text{otor}} = 1 (\Omega_{\text{V}} \Omega_{\text{R}})$)1 <u>0v</u> 080)6)						
	0	beiegung	and by 20 h			,						
0x0818												



Diagnoseregister

Diagnosemeldungen [> 117]

Register- Byte Bit-Nr.										
Nr.		7	6	5	4	3	2	1	0	
Sensorversorung und digitale Kanäle										
0xA000	0	-				VAUX1 Pin1 X3 (K6/7)	VAUX1 Pin1 X2 (K4/5)	VAUX1 Pin1 X1 (K2/3)	VAUX1 Pin1 X0 (K0/1)	
	1	-								
0xA001	0	ERR_DXP7	ERR_DXP6	ERR_DXP5	ERR_DXP4	-				
	1	-								
Motorans	steuerung	- Motor 1 (Steckplatz X	X4)						
0xA002	0	-	FAULT	-					MISDEV	
	1	MSERR	-	DPSERR	COMERR	TERR	VOLTERR	CURRERR	GERR	
Motorans	steuerung	– Motor 2 (Steckplatz X	X5)						
0xA003	01	Belegung a	nalog zu M	otor 1 (0xA0	02)					
Motorans	steuerung	– Motor 3 (Steckplatz X	X6)						
0xA004	01	Belegung a	nalog zu M	otor 1 (0xA0	002)					
Motorans	steuerung	– Motor 4 (Steckplatz 2	X7)						
0xA005	01	Belegung a	nalog zu M	otor 1 (0xA0	02)					



Parameterregister

П

-

Parameterbeschreibung [> 81]

Register-	Byte	Bit-Nr.											
Nr.		7	6	5	4	3	2	1	0				
Paramet	er – DXP	-Kanäle					·						
0xB000	0	DXP7_SRC	DXP6_SR	O DXP5_SRC	DXP4_SRC) -							
	1	-	- I			- i							
0xB001	2	DXP7_ EN DO	DXP6_ EN DO	DXP5_ EN DO	DXP4_ EN DO	-							
	3	-											
0xB002	4	DXP7_ OPO	DXP6_ OPO	DXP5_ OPO	DXP4_ OPO	-							
	5	-											
Motoran	steuerur	ng – Motor 1	(Steckplat	z X4)									
0xB003	0		-			Motormo	odus						
	1	-				LOCK_ POS	LOCK_ RAMP	LOCK_ MOMO	MOT_ ATT				
0xB004	2	Geschwind	digkeit 1 Di	igitalmodus									
	3												
0xB005	4	Eingang 1	Digitalmo	dus									
	5	-											
0xB006	6	Geschwind	digkeit 2 Di	igitalmodus									
	7												
0xB007	8	Eingang 2	Digitalmo	dus									
	9	-											
0xB008	10	Geschwind	Geschwindigkeit 3 Digitalmodus										
	11												
0xB009	12	Ausgang N	Notorstatu	S									
	13	-											
0xB00A	14	Geschwind	digkeit Feu	ermodus									
	15												
0xB00B	16	Eingang Fe	euermodus	5									
	17	-											
0xB00C	18	Rampenbe	eschleunig	ung Feuermo	odus								
	19												
0xB00D		_											
0xB010													
0xB011	28	Rampenbe	eschleunig	ung									
	29												
0xB012	30	Rampenve	erzögerung										
	31												



Register-	Byte	Bit-Nr.									
Nr.		7 6 5 4 3 2 1 0									
Motorans	Notoransteuerung – Motor 2 (Steckplatz X5)										
0xB013		Belegung a	Belegung analog zu Motor 1 (0xB0000xB012)								
 0xB022											
Motorans	steuerung	– Motor 3 (Steckplatz 2	X6)							
0xB023		Belegung a	nalog zu M	otor 1 (0xB0	000xB012	2)					
 0xB032											
Motorans	steuerung	– Motor 4 (Steckplatz 2	X7)							
0xB0233		Belegung a	nalog zu M	otor 1 (0xB0	000xB012	2)					
0xB042											

7.4.5 Verhalten im Fehlerfall (Watchdog)

Verhalten der Ausgänge

Wenn die Modbus-Kommunikation ausfällt, verhalten sich die Ausgänge des Geräts in Abhängigkeit von der definierten Zeit für den Watchdog (Register 0x1120) wie folgt:

Watchdog	Verhalten der Ausgänge
0 ms	Ausgänge behalten im Fehlerfall den Momentanwert bei
> 0 ms	Ausgänge gehen im Fehlerfall nach der abgelaufenen Watchdogzeit
(Default = 500 ms)	(Einstellung in Register 0x1120) auf 0.



HINWEIS

Das Setzen der Ausgänge auf definierte Ersatzwerte ist bei Modbus TCP nicht möglich. Eventuell parametrierte Ersatzwerte werden nicht berücksichtigt.

Verhalten des Geräts beim Verlust der Modbus-Kommunikation

Wenn Modbus das aktive Protokoll ist und alle Modbus-Verbindungen geschlossen werden, schaltet der Watchdog alle Ausgänge auf "0", nachdem die Watchdog-Zeit abgelaufen ist, es sei denn, in der Zwischenzeit wurde ein anderes Protokoll (PROFINET, EtherNet/IP) aktiviert.



7.5 Gerät mit EtherNet/IP in Betrieb nehmen

7.5.1 Allgemeine Eigenschaften EtherNet/IP

Eigenschaft	Beschreibung
QuickConnect	nein
Device Level Ring (DLR)	ja
Anzahl TCP Verbindungen	3
Anzahl CIP Verbindungen	10
Input Assembly Instance	103
Output Assembly Instance	104
Configuration Assembly Instance	106

7.5.2 EDS- und Catalog-Dateien

Die EDS- und Catalog-Dateien sind kostenfrei als Download erhältlich unter www.turck.com.

7.5.3 Diagnose über Prozessdaten

Die Diagnosemeldungen der Kanäle werden direkt in die Prozessdaten gemappt [> 108].

Darüber hinaus zeigt das Status-Wort des Geräts Moduldiagnosen:

7.5.4 EtherNet/IP-Standardklassen

Assembly Object (0x04)

Das Assembly Object verbindet Attribute mehrerer Objekte und ermöglicht es, gezielt Daten von einem Objekt zum anderen zu senden, oder gezielt zu empfangen.

Die folgende Beschreibung ist der CIP-Spezifikation, Vol1 Rev. 2.1 der ODVA & ControlNet International Ltd. entnommen und wurde an die Turck-Produkte angepasst.

Instanz-Attribute

AttrNr.		Attributname	Get/Set	Тур	Wert
Dez.	Hex.				
3	0x03	Data	S	ARRAY OF BYTE	ldentifiziert ein bestimmtes Produkt eines Gerätetyps. Default: 27247 _{dez} = 0x6A6F
4	0x04	Size	G	UINT	Anzahl der Bytes in Attribut 3: 256 oder variabel

Allgemeine Dienste (Common Services)

Service-Code		Klasse	Instanz	Service-Name
Dez.	Hex.			
14	0x0E	Ja	Ja	Get_Attribute_Single Liefert den Inhalt eines angegebenen Attributs zurück.



Configuration Assembly (Instanz 106)

Die Module unterstützen die Configuration Assembly.

Die Configuration Assembly umfasst:

10 Byte Geräte-Konfigurationsdaten (EtherNet/IP-spezifisch)

+ 136 Byte (Parameterdaten, geräteabhängig)

Die Beschreibung der Parameter finden Sie im Kapitel "Parametrieren und Konfigurieren" [▶ 81].

Byte-Nr.		Bit-Nr.								
Dez.	Hex.	7 6	5	4	3		2	1	0	
Geräte-Ko	onfiguration	sdaten								
08	0x00 0x08	reserviert								
9	0x09	reserviert	reserviert Eth2 Eth1 Port-Setup Port-Setup							
Motorans	teuerung –	Motor 1 (X	4)							
22	0x16	reserviert			Motormod	lus				
23	0x17	reserviert							MOT_ATT	
24	0x18	reserviert							LOCK_MOMO	
25	0x19	reserviert							LOCK_RAMP	
26	0x1A	reserviert							LOCK_POS	
27	0x1B	reserviert								
28	0x1C	Rampenb	eschleu	inigu	ung					
29	0x1D									
30	0x1E	Rampenv	erzöger	ung						
31	0x1F									
32	0x20	Ausgang	Motorst	atus	5					
33	0x21	Eingang 1	Digital	mod	dus					
34	0x22	Eingang 2	Digital	moc	lus					
35	0x23	reserviert								
36	0x24	Geschwin	digkeit	1 (D	igital-Modus	;)				
37	0x25									
38	0x26	Geschwin	digkeit	2 (D	igital-Modus	;)				
39	0x27									
40	0x28	Geschwin	digkeit	3 (D	igital-Modus	;)				
41	0x29									
42	0x2A	Eingang F	euermo	odus						
43	0x2B	reserviert								
44	0x2C	Geschwin	digkeit	Feu	ermodus					
45	0x2D									
46	0x2E	Rampenb	eschleu	inigu	ung Feuermo	odus				
47	0x2F									
48	0x30	Eingang R	eferenz	sen	sor					



Byte-Nr.		Bit-Nr.								
Dez.	Hex.	7	6	5	4	3	2	1	0	
49	0x31	Einga	ngang positiver Grenzwertschalter							
50	0x32	Einga	ngang negativer Grenzwertschalter							
51	0x33	reser	serviert							
Motoranst	euerung – N	Notor	2 (X5)						
5281	0x34 0x51	Beleg	elegung analog zu Motor 1							
Motoranst	euerung – N	Notor	3 (X6)						
82111	0x52 0x6F	Beleg	jung a	inalog	ı zu M	otor 1				
Motoranst	euerung – N	Notor	4(X7)							
112141	0x70 0x8D	Beleg	jung a	inalog	ı zu M	otor 1				

Geräte-Konfigurationsdaten

Parametername	Wert		Bedeutung
ETH x Port Setup	0	Autonegotiation	Der Port wird per Autonegotiation eingestellt.
	1	100BT/FD	Feste Einstellung der Kommunikationsparameter für den Ethernet-Port auf: 100BaseT Vollduplex



Input-Assembly-Instanz (Instanz 103)

Die Bedeutung der Eingangsdaten finden Sie im Kapitel "Betreiben" [> 108].

Wort-	Nr.	Bit-N	r.														
Hex.	Dez.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0x00	0	Statu	is-Wo	ort													
		-	FCE	-	-	-		V1	-	V2	-		-	reservie	ert	ARGEE	DIAG
Digita	ale Ka	anäle														,	
0x01	1	reser	eserviert							DXP 7	DXP 6	DXP 5	DXP 4	DI3	DI2	DI1	DI0
Moto	lotoransteuerung – Motor 1 (X4)																
0x02	2	MS ERR	-	DPS ERR	COM ERR	T ERR	VOLT ERR	CURR ERR	G ERR	REF- POS_ OK	F_ER	BUSY	TR		Motor	modus	
0x03	3	reser	viert							FAULT _PEN- DING	FAULT	ENA BLED	CON	CFG ERR	FIR MOD	VEL EXC	MIS DEV
0x04	4	Gesc	hwing	digke	it												
0x05	5	Posit	ion														
0x06	6																
Moto	ranst	teueru	ung –	Mote	or 2 (X	(5)											
0x07	7 11	Beleg	gung	analo	og zu N	Noto	r 1										
Moto	ranci	l	ina	Mot	or 2 (V	(6)											
0x0C	12	Belec	ung –	analo		Moto	r 1										
			Jung	anaro	gran	noto	•										
0x10	16																
Moto	rans	euer	ung –	IVIOT	or 4 (X	(/)	. 1										
0x11		Beleg	jung	anaio	g zu M	vioto	I										
0x15	21																
Senso	orver	sorgu	ing ui	nd di	gitale	Kana	ile (Di	agnos	e)								
0x16	22	reser	viert											VAUX1 Pin1 X3 (K6/7)	VAUX1 Pin1 X2 (K4/5)	VAUX1 Pin1 X1 (K2/3)	VAUX1 Pin1 X0 (K0/1)
0x17	23	ERR DXP 7	ERR DXP 6	ERR DXP 5	ERR DXP 4							reserv	iert				



Output-Assembly-Instanz (Instanz 104)

Die Bedeutung der Ausgangsdaten finden Sie im Kapitel "Betreiben" [> 111].

Wort-Nr.		Bit-N	Nr.														
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Hex.	Dez.																
Control-	Wort												•				
0x00	0																
Digitale	Kanäle	;															
0x01	1	rese	reserviert DO7						D06	D05	DO4	reserv	viert				
Motoran	steuer	ung	– Mo	otor	1 (X4)											
0x02	2	rese	rvier	ť		COSP	CSI	ABS_ REL	NSP	Q_STOP	HALT	FAULT _RST	ENABLE	Motor (MON	rmodu: IODE_(s DUT)	
0x03	3	Ges	eschwindigkeit														
0x04	4	Posi	osition														
0x05	5																
0x06	6	Ram	pen	besc	hleu	ningun	g										
0x07	7	Ram	pen	verzö	ögerı	ung											
Motoran	steuer	ung	– Mo	otor	2 (X5	5)											
0x08 0xD	8 13	Bele	gun	g ana	alog	zu Mot	or 1										
Motoran	steuer	ung	– Mo	otor	3 (X6	5)											
0x0E 0x13	14 19	Bele	gun	g ana	alog	zu Mot	or 1										
Motoran	steuer	ung	– Mo	otor	4 (X7	')											
0x14 0x19	20 25	Bele	gun	g ana	alog	zu Mot	or 1										

Connection Manager Object (0x06)

Dieses Objekt dient zum Handling verbindungsorientierter und verbindungsloser Kommunikation und darüber hinaus zum Verbindungsaufbau zwischen Subnetzen.

Die folgende Beschreibung ist der CIP-Spezifikation, Vol1 Rev. 2.1 der ODVA & ControlNet International Ltd. entnommen und wurde an die Turck-Produkte angepasst.

Service-Code Klasse Instanz Bedeutung Dez. Hex. 84 0x54 Nein FWD_OPEN_CMD Ja (Öffnet eine Verbindung) 78 0x4E Nein FWD_CLOSE_CMD Ja (Schließt eine Verbindung) UNCONNECTED_SEND_CMD 82 0x52 Nein Ja

Allgemeine Dienste (Common Services)



Identity Object (0x01)

Die folgende Beschreibung ist der CIP-Spezifikation, Vol1 Rev. 2.1 der ODVA & ControlNet International Ltd. entnommen und wurde an die Turck-Produkte angepasst.

Attribut-	-Nr.	Attributname	Get/Set	Тур	Wert
Dez.	Hex.				
1	0x01	Vendor	G	UINT	Enthält die Hersteller-ID. Turck = 0x30
2	0x02	Product type	G	UINT	Zeigt den allgemeinen Produkttyp an. Communications Adapter 12 _{dez} = 0x0C
3	0x03	Product code	G	UINT	ldentifiziert ein bestimmtes Produkt eines Gerätetyps. Default: 27247 _{dez} = 0x6A6F
4	0x04	Revision Major Minor	G	STRUCT OF: USINT USINT	Angabe der Revision des Geräts, dass durch das Identity Objekt dargestellt wird. 0x01 0x06
5	0x05	Device status	G	WORD	WORD
6	0x06	Serial number	G	UDINT	Enthält die letzten 3 Bytes der MAC- ID
7	0x07	Product name	G	STRUCT OF: USINT STRING [13]	z. B.: TBEN-LLH-4RMC

Instanz-Attribute

Device Status

Bit	Name	Definition
01	reserviert	Default = 0
2	Configured	TRUE = 1: Die Applikation im Gerät wurde konfiguriert (Default-Einstellung).
3	reserviert	Default = 0
47	Extended Device Status	0011 = keine I/O-Verbindung hergestellt 0110 = mindestens eine I/O-Verbindung ist im RUN-Modus 0111 = mindestens eine I/O-Verbindung hergestellt, alle im IDLE-Modus Alle anderen Einstellungen = reserviert
8	Minor recoverable fault	 Behebbarer Fehler, z. B.: Unterspannung Force-Mode des DTM aktiv Diagnose am I/O-Kanal aktiv
910	reserviert	
11	DIAG	Sammeldiagnosebit
1215	reserviert	Default = 0



Allgemeine Dienste (Common Services)

Service-C	Code	Klasse	Instanz	Service-Name
Dez.	Hex.			
1	0x01	Ja	Ja	Get_Attribute_All liefert eine vordefinierte Liste der Objektattribute
5	0x05	Nein	Ja	Reset startet den Reset-Dienst für das Gerät
14	0x0E	Ja	Ja	Get_Attribute_Single liefert den Inhalt eines angegebenen Attributs zurück
16	0x10	Nein	Nein	Set_Attribute_Single verändert ein einzelnes Attribut

TCP/IP Interface Object (0xF5)

Die folgende Beschreibung ist der CIP-Spezifikation, Vol1 Rev. 1.1 der ODVA & ControlNet International Ltd. entnommen und wurde an die Turck-Produkte angepasst.

Klassen-Attribute

Attribut-	Nr.	Bezeichnung	Get/Set	Wert	
Dez.	Hex.				
1	0x01	Revision	G	UINT	1
2	0x02	Max. object instance	G	UINT	1
3	0x03	Number of instances	G	UINT	1
6	0x06	Max. class identifier	G	UINT	7
7	0x07	Max. instance attribute	G	UINT	6

Instanz-Attribute

Attribut-	Nr.	Bezeichnung	Get/Set	Тур	Wert
Dez.	Hex.				
1	0x01	Status	G	DWORD	Status der Schnittstelle
2	0x02	Configuration capability	G	DWORD	Interface Capability Flag
3	0x03	Configuration control	G/S	DWORD	Interface Control Flag
4	0x04	Physical link object	G	STRUCT	
		Path size		UINT	Anzahl der 16-Bit-Wörter: 0x02
		Path		Padded EPATH	0x20, 0xF6, 0x24, 0x01
5	0x05	Interface configuration	G	Structure of:	TCP/IP Network Interface Configuration
		IP address	G	UDINT	aktuelle IP-Adresse
		Network mask	G	UDINT	aktuelle Netzwerkmaske
		Gateway addr.	G	UDINT	aktuelles Default-Gateway
		Name server	G	UDINT	0 = keine Serveradresse konfiguriert
		Name server 2	G	UDINT	0 = keine Serveradresse für Server 2 konfiguriert
		Domainname	G	UDINT	0 = kein Domain-Name konfiguriert
6	0x06	Host name	G	STRING	0 = kein Host-Name konfi- guriert
12	0x0C	QuickConnect	G/S	BOOL	0 = deaktivieren 1 = aktivieren



Allgemeine Dienste (Common Services)

Service-C	Code	Klasse	Instanz	Bedeutung
Dez.	Hex.			
1	0x01	Ja	Ja	Get_Attribute_All
2	0x02	Nein	Nein	Set_Attribute_All
14	0x0E	Ja	Ja	Get_Attribute_Single
16	0x10	Nein	Ja	Set_Attribute_Single

Interface-Status

Dieses Status-Attribut zeigt den Status der TCP/IP-Netzwerkschnittstelle an.

Bit	Bezeichnung	Bedeutung
03	Interface Configuration Status	Zeigt den Status des Interface-Configuration-Attributs: 0 = Das Interface-Configuration-Attribut wurde noch nicht konfiguriert. 1 = Das Interface-Configuration-Attribut enthält eine gültige Konfiguration. 215 = reserviert
431	reserviert	

Configuration Capability

Das Configuration-Capability-Attribut gibt an, inwiefern das Gerät optionale Netzwerk-Konfigurations-Mechanismen unterstützt.

Bit	Bezeichnung	Bedeutung	Wert
0	BOOTP Client	Diese Gerät unterstützt die Netzwerk- konfiguration über BOOTP.	1
1	DNS Client	Dieses Gerät unterstützt die Aufschlüsselung von Host-Namen mittels DNS-Server-Anfragen.	0
2	DHCP Client	Diese Gerät unterstützt die Netzwerk- konfiguration über DHCP.	1

Configuration Control

Das Configuration-Control-Attribut wird zur Steuerung der Netzwerk-Konfiguration verwendet.

Bit	Bezeichnung	Bedeutung
03	Startup-Konfiguration	Bestimmt, auf welche Art und Weise das Gerät beim Anlaufen seine Anfangskonfiguration erhält. 0 = Das Gerät soll die zuvor gespeicherte Schnittstellen- konfiguration nutzen (zum Beispiel aus dem nicht-flüch- tigen Speicher, per Hardware-Schalter eingestellt, etc.). 13 = reserviert
4	DNS Enable	immer 0
531	reserviert	auf 0 setzen



Interface Configuration

Dieses Attribut enthält die erforderlichen Konfigurationsparameter für den Betrieb eines TCP/ IP-Geräts.

Um dieses Attribut zu verändern, wie folgt vorgehen:

- Attribut auslesen.
- Parameter ändern.
- Attribut setzen.
- Das TCP/IP-Interface-Objekt setzt die neue Konfiguration nach Beendigung des Schreib-Vorgangs. Ist der Wert der Bits der Startup Configuration 0 (Configuration-Control-Attribut), wird die neue Konfiguration im nicht-flüchtigen Speicher abgelegt.

Das Gerät antwortet nicht auf den Set-Befehl, bevor die Werte sicher im nicht-flüchtigen Speicher abgelegt sind.

Der Versuch, eine der Komponenten des Interface-Configuration-Attributs mit ungültigen Werten zu beschreiben, führt zu einem Fehler (Status-Code 0x09), der dann vom Set-Dienst zurückgemeldet wird. Wird die Anfangs-Konfiguration über BOOTP oder DHCP vorgegeben, sind die Komponenten des Attributs alle 0, bis eine Antwort über BOOTP oder DHCP kommt. Nach der Antwort des BOOTP- oder DHCP-Servers zeigt das Attribut die übermittelten Werte.

Host Name

Das Attribut enthält den Namen des Geräte-Hosts. Es wird verwendet, wenn das Gerät die DHCP-DNS Update-Funktionalität unterstützt und so konfiguriert wurde, dass es die Start-Konfiguration vom DHCP-Server erhält. Dieser Mechanismus erlaubt dem DHCP-Client, seinen Host-Namen an die DHCP-Server weiterzuleiten. Der DHCP-Server aktualisiert dann die DNS-Daten für den Client.



7.5.5 Vendor Specific Classes (VSC)

Gateway Class (VSC 100)

Diese Klasse enthält alle Informationen, die das gesamte Gerät betreffen.

Attribut-	Nr.	Bezeichnung	Get/Set	Тур	Bedeutung	
Dez.	Hex.					
109	0x6D	Device-Status	G	STRUCT	Enthält den Modulstatus.	
115	0x73	On IO connection timeout	G/S	ENUM USINT	Reaktion bei der Überschreitung des Zeitlimits für eine I/O-Verbindung:	
					0: SWITCH IO FAULTED (0): Die Kanäle werden auf den Ersatzwert geschaltet.	
					1: SWITCH IO OFF (1): Die Ausgänge werden auf 0 gesetzt.	
					2: SWITCH IO HOLD (2): Keine weiteren Änderungen an I/O- Daten. Die Ausgänge werden gehal- ten.	
138	0x8A	GW Status-Register	G/S	DWORD	Aktiviert oder deaktiviert das Einblen- den des Status-Worts in die Eingangs- daten des Geräts. Das Aktivieren bzw. Deaktivieren des Status-Worts ist nur in der Assembly-Instanz 103 möglich.	
139	0x8B	GW Control-Register	G/S	DWORD	Aktiviert oder deaktiviert das Ein- blenden des Control-Worts in die Aus- gangsdaten des Geräts. Das Aktivieren bzw. Deaktivieren des Control-Worts ist nur in der Assembly-Instanz 104 möglich.	
140	0x8C	Disable Protocols	G/S	UINT	Deaktivierung des verwendeten Ethernet-Protokolls	
					Bit 0: Deaktiviert EtherNet/IP (kann über die EtherNet/IP-Schnittstelle nicht deaktiviert werden)	
					Bit 1: Deaktiviert Modbus TCP	
					Bit 2: Deaktiviert PROFINET	
					Bit 15: Deaktiviert den Webserver	

Object Instance 2, Gateway Instance



Class 199 (0xC7) – Motor 1...4

Diese Klasse enthält eine Instanz pro Kanal für die Motoransteuerung "Motor 1...4" (Steckplatz X4...X7).

Attr. Dez.	Hex.	Bedeutung	Get/Set	Туре	Beschreibung
1	0x01	Operation mode	G/S	USINT	0: No change
					1: Position mode
					3: Velocity
					6: Homing
					13: Digital Mode
2	0x02	Motor attached	G/S	USINT	0: nein
					1: ja
3	0x03	Lock Motor Mode	G/S	USINT	0: nein
					1: ja
4	0x04	Lock Ramp	G/S	USINT	0: nein
					1: ja
5	0x05	Lock Position	G/S	USINT	0: nein
					1: ja
6	0x06	Ramp Acceleration [mm/s ²]	G/S	UINT	
7	0x07	Ramp Deceleration [mm/s ²]	G/S	UINT	
8	0x08	Motor status output	G/S	USINT	0: not execute 1: OK-high channel 4 2: OK-high channel 5 3: OK-high channel 6 4: OK-high channel 7 5: Fault-high channel 4 6: Fault-high channel 5 7: Fault-high channel 6 8: Fault-high channel 7
9	0x09	Input 1 digital mode	G/S	USINT	0: not execute 1: Active high - channel 0 2: Active high - channel 1 3: Active high - channel 2 4: Active high - channel 3 5: Active high - channel 4 6: Active high - channel 5 7: Active high - channel 6 8: Active high - channel 7 9: Active low - channel 0 10: Active low - channel 1 11: Active low - channel 1 11: Active low - channel 3 13: Active low - channel 4 14: Active low - channel 5 15: Active low - channel 6 16: Active low - channel 7



Attr. Dez.	Hex.	Bedeutung	Get/Set	Туре	Beschreibung
10	0x0A	Input 2 digital mode	G/S	USINT	0: not execute 1: Active high - channel 0 2: Active high - channel 1 3: Active high - channel 2 4: Active high - channel 3 5: Active high - channel 4 6: Active high - channel 5 7: Active high - channel 6 8: Active high - channel 7 9: Active low - channel 0 10: Active low - channel 1 11: Active low - channel 2 12: Active low - channel 3 13: Active low - channel 4 14: Active low - channel 5 15: Active low - channel 6 16: Active low - channel 7
11	0x0B	Velocity 1 digital mode [mm/s]	G/S	INT	
12	0x0C	Velocity 2 digital mode [mm/s]	G/S	INT	
13	0x0D	Velocity 3 digital mode [mm/s]	G/S	INT	
14	0x0E	Input fire mode	G/S	USINT	0: not execute 1: Active high - channel 0 2: Active high - channel 1 3: Active high - channel 2 4: Active high - channel 3 5: Active high - channel 4 6: Active high - channel 5 7: Active high - channel 7 9: Active low - channel 7 9: Active low - channel 1 11: Active low - channel 2 12: Active low - channel 3 13: Active low - channel 4 14: Active low - channel 5 15: Active low - channel 6 16: Active low - channel 7
15	0x0F	Velocity fire mode [mm/s]	G/S	INT	
16	0x10	Ramp acceleration fire mode [mm/s ²]	G/S	INT	



Attr.		Bedeutung	Get/Set	Туре	Beschreibung
Dez.	Hex.				
17	0x11	Input reference sensor	G/S	USINT	0: No reference drive 1: Neg. to pos. edge - pos. limit-switch 2: Neg. to pos. edge - neg. limit-switch 3: Positive edge - channel 0 4: Negative edge - channel 0 5: Pos. to neg. edge - channel 0 6: Neg. to pos. edge - channel 1 7: Positive edge - channel 1 9: Pos. to neg. edge - channel 1 10: Neg. to pos. edge - channel 1 11: Positive edge - channel 2 12: Negative edge - channel 2 13: Pos. to neg. edge - channel 2 14: Neg. to pos. edge - channel 3 16: Negative edge - channel 3 17: Pos. to neg. edge - channel 3 18: Neg. to pos. edge - channel 4 20: Negative edge - channel 4 21: Pos. to neg. edge - channel 4 22: Negative edge - channel 4 23: Positive edge - channel 4 24: Neg. to pos. edge - channel 4 25: Pos. to neg. edge - channel 5 26: Neg. to pos. edge - channel 5 27: Positive edge - channel 5 26: Neg. to pos. edge - channel 6 27: Positive edge - channel 6 28: Negative edge - channel 6 29: Pos. to neg. edge - channel 6 29: Pos. to neg. edge - channel 6 29: Pos. to neg. edge - channel 7 32: Negative edge - channel 7 33: Pos. to neg. edge - channel 7 34: Neg. to pos. edge - channel 7 34: Neg. to pos. edge - channel 7
18	0x12	Input positive limit- switch	G/S	USINT	0: n.a. 1: Channel 0 2: Channel 1 3: Channel 2 4: Channel 3 5: Channel 4 6: Channel 5 7: Channel 6 8: Channel 7



Attr.		Bedeutung	Get/Set	Туре	Beschreibung
Dez.	Hex.				
19	0x13	Input negative limit- switch	G/S	USINT	0: n.a. 1: Channel 0 2: Channel 1 3: Channel 2 4: Channel 3 5: Channel 4 6: Channel 5 7: Channel 6 8: Channel 7
29	0x14	Missing device	G	USINT	0:-
					1: aktiv
21	0x15	Fault	G	USINT	0:-
					1: aktiv
22	0x16	Generic error	G	USINT	0:-
					1: aktiv
23	0x17	Current error	G	USINT	0:-
					1: aktiv
24	0x18	Voltage error	G	USINT	0:-
					1: aktiv
25	0x19	Temperature error	G	USINT	0:-
					1: aktiv
26	0x1A	Communication error	G	USINT	0:-
					1: aktiv
27	0x1B	Device profile specific	G	USINT	0:-
		error			1: aktiv
28	0x1C	Manufacturer specific	G	USINT	0: -
		error			1: aktiv
29	0x1D	Motor mode	G	USINT	0: No change
					1: Position mode
					2: reserviert
					3: Velocity
					4: reserviert
					5: reserviert
					6: Homing
30	0x1E	Target reached	G	USINT	0: nicht aktiv
					1: aktiv
31	0x1F	Busy	G	USINT	0: nicht aktiv
					1: aktiv
32	0x20	Following error	G	USINT	0: nicht aktiv
			_		1: aktiv
33	0x21	Reference position valid			
34	0x22	Generic error	G	USINT	0: -
					1: aktiv



Attr. Dez	Hex	Bedeutung	Get/Set	Туре	Beschreibung
35	0x23	Current error	G	USINT	0: -
					1: aktiv
36	0x24	Voltage error	G	USINT	0: -
		U U			1: aktiv
37	0x25	Temperature error	G	USINT	0: -
					1: aktiv
38	0x26	Communication error	G	USINT	0: -
					1: aktiv
39	0x27	Device profile specific	G	USINT	0: -
		error			1: aktiv
40	0x28	Manufacturer specific	G	USINT	0: -
		error			1: aktiv
41	0x29	Missing device	G	USINT	0: nicht aktiv
					1: aktiv
42	0x2A	Velocity out of valid	G	USINT	0: nicht aktiv
		range			1: aktiv
43	0x2B	Fire mode	G	USINT	0: nicht aktiv
					1: aktiv
44	0x2C	Configuration error	G	USINT	0: nicht aktiv
					1: aktiv
45	0x2D	Connected	G	USINT	0: nein
					1:ja
46	0x2E	Enabled	G	USINT	0: nein
					1: ja
47	0x2F	Fault	G	USINT	0: nicht aktiv
					1: aktiv
48	0x30	Fault is pending	G	USINT	0: nicht aktiv
					1: aktiv
49	0x31	Velocity [mm/s]	G	UINT	
50	0x32	Position [mm]	G	UDINT	
51	0x33	Motor mode	G/S	USINT	0: No change
					1: Position mode
					2: reserviert
					3: Velocity
					4: reserviert
					5: reserviert
			_		6: Homing
52	0x34	Enable	G/S	USINT	0: nein
					1: ja
53	0x35	Fault reset	G/S	USINT	0: nein
	_				1: ja



	Bedeutung	Get/Set	Туре	Beschreibung
Hex.				
0x36	Halt	G	USINT	0: nicht aktiv
				1: aktiv
0x37	Velocity [mm/s]	G/S	UINT	
0x38	Quick Stop	G/S	USINT	0: nicht aktiv
				1: aktiv
0x39	Position [mm]	G/S	UDINT	
0x3A	New setpoint	G/S	USINT	0: nicht aktiv
				1: aktiv
0x3B	Ramp Acceleration [mm/s ²]	G/S	UINT	
0x3C	Positioning mode	G/S	USINT	0: absolute
				1: relative
0x3D	Ramp Deceleration [mm/s ²]	G/S	UINT	
0x3E	Change set immedia-	ia- G/S USINT		0: nicht aktiv
	tely			1: aktiv
0x3F	Change on setpoint	G/S	USINT	0: nicht aktiv
				1: aktiv
	Hex. 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3A 0x3C 0x3C 0x3C	BedeutungHex.0x36Halt0x37Velocity [mm/s]0x38Quick Stop0x39Position [mm]0x3ANew setpoint0x3BRamp Acceleration [mm/s²]0x3CPositioning mode0x3BChange set immedia-tely0x3FChange on setpoint	BedeutungGet/SetHex.0x36Halt0x37Velocity [mm/s]0x38Quick Stop0x39Position [mm]0x30Rew setpoint0x38Ramp Acceleration [mm/s²]0x30Positioning mode0x32Positioning mode0x33Change set immedia- tely0x34Change on setpoint	BedeutungGet/SetTypeHex.GUSINT0x36HaltGUSINT0x37Velocity [mm/s]G/SUINT0x38Quick StopG/SUSINT0x39Position [mm]G/SUDINT0x3ANew setpointG/SUSINT0x3BRamp Acceleration [mm/s ²]G/SUINT0x3DRamp Deceleration [mm/s ²]G/SUSINT0x3EChange set immedia- telyG/SUSINT0x3FChange on setpointG/SUSINT



Class 191 (0xBF) – DXP

Diese Klasse enthält Daten und Parameter für die digitalen Kanäle des Geräts.

AttrNr.		Bezeichnung	Get/ Set	Тур	Bedeutung
Dez.	Hex.				
Paran	neter				
1	0x01	DXP 4 – Manueller Reset n.	G/S	USINT	0: nein
		Überstrom			1: ja
2	0x02	DXP 5 – Manueller Reset n.	G/S	USINT	0: nein
		Überstrom			1: ja
3	0x03	DXP 6 – Manueller Reset n.	G/S	USINT	0: nein
		Überstrom			1: ja
4	0x04	DXP 7 – Manueller Reset n.	G/S	USINT	0: nein
		Überstrom			1: ja
5	0x05	DXP 4 – Ausgang aktivieren	G/S	USINT	0: nein
					1: ja
6	0x06	DXP 5 – Ausgang aktivieren	G/S	USINT	0: nein
					1: ja
7	0x07	DXP 6 – Ausgang aktivieren	G/S	USINT	0: nein
					1: ja
8	0x08	DXP 7– Ausgang aktivieren	G/S	USINT	0: nein
					1: ja
9	0x09	DXP 4 – Ausgang permanent ein	G/S	USINT	0: nein
					1: ja
10	0x0A	DXP 5 – Ausgang permanent ein	G/S	USINT	0: nein
					1: ja
11	0x0B	DXP 6 – Ausgang permanent ein	G/S	USINT	0: nein
					1: ja
12	0x0C	DXP 7– Ausgang permanent ein	G/S	USINT	0: nein
					1: ja
13	0x0D	DXP - Überstrom VAUX1 Pin1 X0	G	USINT	0: -
		(K0/1)			1: aktiv
14	0x0E	DXP - Überstrom VAUX1 Pin1 X1	G	USINT	0: -
		(K2/3)			1: aktiv
15	0x0F	DXP - Überstrom VAUX1 Pin1 X2	G	USINT	0: -
		(K4/5)			1: aktiv
16	0x10	DXP - Überstrom VAUX1 Pin1 X3	G	USINT	0: -
		(K6/7)			1: aktiv
17	0x11	DXP 4 - Überstrom Ausgang	G	USINT	0: -
					1: aktiv
18	0x12	DXP 5 - Überstrom Ausgang	G	USINT	0: -
					1: aktiv
19	0x13	DXP 6- Überstrom Ausgang	G	USINT	0: -
					1: aktiv



AttrNr.		Bezeichnung		Тур	Bedeutung
Dez.	Hex.				
20	0x14	DXP 7 - Überstrom Ausgang	G	USINT	0: -
					1: aktiv
21	0x15	DXP - Eingangswert	G	BYTE	Bit 0: Eingangswert DI0 Bit 1: Eingangswert DI1 Bit 2: Eingangswert DI2 Bit 3: Eingangswert DI3 Bit 0: Eingangswert DI4 Bit 1: Eingangswert DI5 Bit 2: Eingangswert DI6 Bit 3: Eingangswert DI7
22	0x16	DXP - Ausgangswert	G	BYTE	Bit 0: Ausgangswert DXP4 Bit 1: Ausgangswert DXP5 Bit 2: Ausgangswert DXP6 Bit 3: Ausgangswert DXP7


7.6 Gerät an eine Rockwell-Steuerung mit EtherNet/IP anbinden

Verwendete Hardware

In diesem Beispiel werden die folgenden Hardware-Komponenten verwendet:

- Rockwell-Steuerung ControlLogix 1756-L72, Logix 5572
- Rockwell Scanner 1756-EN2TR
- Blockmodul TBEN-LLH-4RMC

Verwendete Software

In diesem Beispiel wird die folgende Software verwendet:

- Rockwell Studio5000
- Komplexe EDS-Datei "TBEN-LLH-4RMC.eds" als Teil der Datei "TBEN-L_ETHERNETIP.zip" (kostenfrei als Download erhältlich unter www.turck.com)

Voraussetzungen

- Ein neues Projekt ist in einer Instanz der Programmiersoftware Studio5000 angelegt.
- Die Steuerung und der Scanner wurden dem Projekt hinzugefügt.

7.6.1 EDS-Datei installieren

► EDS-Wizard über Tools → Hardware Installation Tool aufrufen.



Abb. 32: Hardware Installation Tool aufrufen



Den Anweisungen im Wizard folgen, um die EDS-Datei zu installieren.

Rockwell Automation's EDS Wizard		×
Options What task do you want to complete?		
Register an EDS file(s). This option will add a device(s) to our database.		
 Unregister a device. This option will remove a device that has been registered by an EDS file from our database. 		
Create an EDS file. This option creates a new EDS file that allows our software to recognize your device.		
C Upload EDS file(s) from the device. This option uploads and registers the EDS file(s) stored in the device.		
	< Zurück Weiter >	Abbrechen

Abb. 33: EDS Wizard

➡ Das Gerät wird als Communications Adapter registriert und kann später im Projekt als Device zum Projekt hinzugefügt werden.

Rockwell Automation	's EDS Wizard		×				
Change Graphic Image You can change the graphic image that is associated with a device.							
	Product Types						
Change icon	Communications Adapter	\triangleright					
	1						
		< Zurück Wetter >	Abbrechen				

Abb. 34: Gerät als Communications Adapter registrieren



7.6.2 Gerät zum Projekt hinzufügen

Im Projektbaum Kontextmenü per Rechstklick auf den Eintrag des Scanners öffnen und New Module anklicken.

Controller Organizer			•	ņ	×
a •					
 Controller TBEN_LL Controller Tags Controller Fault Handler Power-Up Handler Tasks Tasks MainProgram SafetyTask SafetyProgram Unscheduled Motion Groups Ungrouped Axes Assets Logical Model (756 Jackplane, 1756-A17 (76 IO) 1756-I 22 TBEN LL 					
[1] 1756-EN2TR Scanner	1	New Module			
器 Ethernet		Discover Modules			
	ж	Cut	S	trg+	×
	ŋ	Сору	St	trg+	c
	â	Paste	St	trg+	v
		Delete		En	tf
		Cross Reference	S	trg+	E
		Launch RSNetWorx Audit Network			
		Export Module			
		Include in Tracking G	rou	þ	
		Properties Alt	+Eir	igat	be
		Print			►

Abb. 35: Gerät zum Projekt hinzufügen



💰 Logix Designer - T	BEN_LL in TBEN_LLH_4RMC.ACD [1756-L72	32.11]*	- 🗆 ×
FILE EDIT VIEW	SEARCH LOGIC COMMUNICATION	S TOOLS WINDOW HELP	
 8 🚓 🛃 🖬 📖 🗌	¥ П 🛱 🧐 🥶 fen20	V to to all the ball to the St 10 the	
			THE NE NO.
	_	2	
Se Energy Storage	elect Module Type		_
i ■ I/O			u
	Catalog Module Discovery Favorites		
Controller Organiz			
	Enter Search Text for Module Type	Clear Filters	Show Filters ≯
A Controller	Catalog Number	Description	Vendor ^
♦ Contro	0001 0073 010D	48MS-SN1PE1-M2	Rockwell Automation/Allen-F
Contro	0001 0073 010E	48MS-SN1PF2-M2	Rockwell Automation/Allen-E
Power-	0005 007B 0030	SP600	Rockwell Automation/Relian
	0005 007B 0038	SP600 ER 400V	Rockwell Automation/Relian
A 🚺 Main la	0005_007B_0039	SP600 ER 200V	Rockwell Automation/Relian
P 🔓 Ma	0005_007B_003A	SP600 ER 600V	Rockwell Automation/Relian
Unsche	0005_007B_0060	Liquiflo 2.0	Rockwell Automation/Relian
A Section Gr	0005_007F_0027	MD60	Rockwell Automation/Relian
Ungrou	0005_007F_0028	MD65	Rockwell Automation/Relian
P Assets	10000836	TBEN-L5-4RFID-8DXP	TURCK
The Logical Mc	100002462	TBEN-L4-4RFID-8DXP	TURCK
🔺 🚄 I/O Config	100002463	TBEN-LL-4RFID-8DXP	TURCK
🔺 📟 1756 Ba	100004425	TBEN-L5-SE-M2	TURCK
[0]	100004783	NQ-MP8L	Keyence Corporation
🔺 🖞 [1]	100004784	NQ-EP4L	Keyence Corporation
물 사람	100006468	TBEN-S1-4DXP	TURCK
	100018352	TBEN-LL-4RMC-4DIP-4DXP	TURCK
	100018352	TBEN-LLH-4RMC	TURCK
	100020400		TUPCK
	<	TREN-IT-SUITA	> 111H0 K
	-		
	646 of 646 Module Types Found		Add to Favorites
Description			
Status (Create Close Help
Module Fault			Create Crose Help
Deads			
Ready		Commun	ication Software: RSLinx Classic -

► TBEN-LLH-4RMC auswählen und zum Projekt hinzufügen.

Abb. 36: Gerät auswählen



▶ Im Fenster New Module → General Gerätenamen und IP-Adresse des Geräts eingeben.

New Module		×
General*	General	
Module Info Internet Protocol Pott Configuration	Type: 100018352 TBEN-LLH-4RMC Vendor: TURCK Parent: Scanner Name: TBEN_LLH_4RMC Description: Ethemet Address O IP Address:	
	Module Definition Revision: 2.007 Electronic Keying: Compatible Module Connections Exclusive Owner Change	
Status: Creating	OK Cancel Heli	р

Abb. 37: New Module, Name und IP-Adresse einstellen

• Optional: Verbindung einstellen.

New Module					×
General*	Connection				
Connection*					
- module into - Internet Protocol - Port Configuration	Name	Requested Packet Interval (RPI) (ms)	Connection over EtherNet/IP	Input Trigger	
	Exclusive Owner	10.0 ≑ 1.0 - 3200.0	Unicast 🗸	Cyclic	\sim
	☐ Inhibit Module ☐ Major Fault On Controller If Connection Fails While in I Module Fault	Run Mode			
Status: Creating			ОК	Cancel He	lp -

Abb. 38: New Module, Verbindungsparameter



⇒ Das Gerät erscheint als Ethernet-Slave im Projektbaum.



Abb. 39: Gerät im Projektbaum



7.6.3 Gerät parametrieren

- Controller Tags des Geräts öffnen.
- ► Gerät über die Controller Tags für die Konfiguration TBEN_LLH_4RMC:C und die Prozess-Ausgangsdaten TBEN_LLH_4RMC:O konfigurieren. Das Kapitel "Parametrieren und Konfigurieren" enthält Beispiele für das Konfigurieren des Geräts [▶ 90].

Logix Designer - TBEN_LL in TBEN_LLH_4RMC.ACD [1756-L72 32.11]* FILE EDIT VIEW SEARCH LOGIC COMMUNICATIONS TOOLS WII	IDOW HELP	- 🗆 ×
*1 4 日 3 日 クマ [en20]	5× 5× 🔎 📴 🗽 🕞 🕹 🗰 🛱 🛱 🛱 🖓 🖓	
OK Path: <none> Energy Storage</none>		
I/O Offline No Forces	Redundancy	imer/Counter Input/Output Compare Compute/
	Path: <none></none>	
Controller Organizer 🗸 🕂 🗙	Controller Tags - TBEN_LL(controller) × Module Properties: Local:1 (1756-EN2TR 11.0	01) 🔻
	Scope: TBEN_LL V Show: All Tags V	Enter Name Filter 🗸 🗸
Controller TBEN_LL Controller Tags	Name	== 🔺 Value 🛛 🕈 Forc 🗢 Style \land 🔎
Controller Fault Handler	TBEN_LLH_4RMC:C.DXP_7_Activate_output	1 Decim; 공
E Power-Up Handler	TBEN_LLH_4RMC:C.DXP_4_Output_Permanently_On	0 Decimi 🚆
A C MainTask	TBEN_LLH_4RMC:C.DXP_5_Output_Permanently_On	0 Decim;
MainProgram	TBEN_LLH_4RMC:C.DXP_6_Output_Permanently_On	0 Decimi
Unscheduled	TBEN_LLH_4RMC:C.DXP_7_Output_Permanently_On	0 Decim
G Motion Groups	TBEN_LLH_4RMC:C.Motor_1_Operation_mode	0 Decimi
Assets	TBEN_LLH_4RMC:C.Motor_1_Motor_attached	1 Decimi
be Logical Model	TBEN_LLH_4RMC:C.Motor_1_Motor_attached.0	[] Decimi
✓ ⊆ I/O Configuration	TBEN_LLH_4RMC:C.Motor_1_Motor_attached.1	0 Decima
A D 1/56 Backplane, 1/56-A10	TBEN_LLH_4RMC:C.Motor_1_Motor_attached.2	0 Decima
[1] 1756-EN2TR Scanner	TBEN_LLH_4RMC:C.Motor_1_Motor_attached.3	0 Decima
▲ Xa Ethernet	TBEN_LLH_4RMC:C.Motor_1_Motor_attached.4	0 Decima
1756-EN2TR Scanner	TBEN_LLH_4RMC:C.Motor_1_Motor_attached.5	0 Decima
	TBEN_LLH_4RMC:C.Motor_1_Motor_attached.6	0 Decima
	TBEN_LLH_4RMC:C.Motor_1_Motor_attached.7	0 Decimi
	TBEN_LLH_4RMC:C.Motor_1_Lock_Motor_Mode	0 Decimi
	TBEN_LLH_4RMC:C.Motor_1_Lock_Ramp	0 Decimi
	TREN II H ARMC+C Motor 1 Lock Position Monitor Tags / Edit Tags /	0 Decim: *
	Errors	√ ₽ ×
< >	S 0 Errors A 0 Warnings 0 Messages	Search
Enter a tag value	Communication So	ftware: RSLinx Classic

Abb. 40: Controller Tags (Parameter)



🗳 Logix Designer - TBEN_LL in TBEN_LLH_4RMC.ACD [1756-L72 32.11]*		- 🗆 ×
FILE EDIT VIEW SEARCH LOGIC COMMUNICATIONS TOOLS WI	NDOW HELP	
🏠 🖆 💾 🖶 🕺 🗇 🏦 🤊 🦿 [ten20 🗸 🗸	s s 🔎 📴 🗽 🕞 😹 🔅 🛱 🛱 😭 🖓	
RUN Y Path: <none></none>		tor laut/Output Campara Computed
I/O Offline 🔄 No Forces 🕨 No Edits	Redundancy Redundancy Redundancy	ter inpuboulput compare computer
	Path: <none></none>	
Controller Organizer 🗸 🕂 🗙	Controller Tags - TBEN_LL(controller) X Module Properties: Local:1 (1756-EN2TR 11.001)	
	Scope: TBEN_LL V Show: All Tags V There is a state of the	Vame Filter 🗸 🗸
Controller TBEN_LL	Name 📰 🔺	Value 🔶 Forc 🕈 Style 🔺 🔊
Controller Fault Handler	▶ TBEN_LLH_4RMC:I1	{} {}
🛑 Power-Up Handler	▲ TBEN_LLH_4RMC:01	{} {}
🔺 🖳 Tasks	▲ TBEN_LLH_4RMC:01.Data	{} {} Decimi
Main lask	TBEN_LLH_4RMC:O1.Data[0]	0 Decimi
Unscheduled	TBEN_LLH_4RMC:O1.Data[1]	0 Decimi
A 🛁 Motion Groups	TBEN_LLH_4RMC:O1.Data[2]	0 Decimi
Ungrouped Axes	TBEN_LLH_4RMC:O1.Data[3]	0 Decimi
The Logical Model	▲ TBEN_LLH_4RMC:O1.Data[4]	└ [þ] Decimi
▲	TBEN_LLH_4RMC:O1.Data[4].0	0 Decimi
IT56 Backplane, 1756-A10	TBEN_LLH_4RMC:O1.Data[4].1	0 Decimi
U [1] 1756-EN2TR Scapper	TBEN_LLH_4RMC:01.Data[4].2	0 Decimi
▲ 器 Ethernet	TBEN_LLH_4RMC:01.Data[4].3	0 Decimi
1756-EN2TR Scanner	TBEN_LLH_4RMC:01.Data[4].4	0 Decimi
100018352 TBEN_LLH_4RMC	TBEN_LLH_4RMC:01.Data[4].5	0 Decimi
	TBEN_LLH_4RMC:O1.Data[4].6	0 Decimi
	TBEN_LLH_4RMC:O1.Data[4].7	0 Decimi
	TBEN_LLH_4RMC:O1.Data[5]	0 Decimi
	Monitor Tags / Edit Tags /	0 Decim: *
	Errors	▼ ∓ ×
	O Errors A 0 Warnings 0 Messages Search	Q
Enter a tag value	Communication Software: R	SLinx Classic

Abb. 41: Controller Tags (Outputs)



8 Parametrieren und Konfigurieren

8.1 Parameter

Das Gerät hat zwei Byte allgemeine Modulparameter, sechs Byte Parameter für die digitalen Kanäle und 32 Byte Parameter für jeden Motorkanal.

Wort-	Nr.	Byte	-Nr.	Bit-Nr.							
Dez.	Hex.	Dez.	Hex.	7	6	5	4	3	2	1	0
DXP-	Kanäle										
0	0x00	0	0x00	DXP7_ SRO	DXP6_ SRO	DXP5_ SRO	DXP4_ SRO	reserviert			
		1	0x01	reserviert							
1	0x01	2	0x02	DXP7_ EN DO	DXP6_ EN DO	DXP5_ EN DO	DXP4_ EN DO	reserviert			
		3	0x03	reserviert							
2	0x03	4	0x04	DXP7_ OPO	DXP6_ OPO	DXP5_ OPO	DXP4_ OPO	reserviert			
		5	0x05	reserviert							
Moto	rkanal -	- Mot	or 1 (X4)								
3	0x03	0	0x00	MOT ATT	reserviert			Betriebsa	rt		
		1	0x01	reserviert					LOCK POS	lock Ramp	lock Momo
4	0x04	2	0x02	Geschwindi	gkeit 1 Digi	talmodus					
		3	0x03								
5	0x05	4	0x04	Eingang 1 D	Digitalmodu	S					
		5	0x05	reserviert							
6	0x06	6	0x06	Geschwindi	gkeit 2 Digi	talmodus					
		7	0x07								
7	0x07	8	0x08	Eingang 2 D	igitalmodu	S					
		9	0x09	reserviert							
8	0x08	10	0x0A	Geschwindi	gkeit 3 Digi	talmodus					
		11	0x0B								
9	0x09	12	0x0C	Ausgang M	otorstatus						
		11	0x0B	reserviert							
10	0x0A	14	0x0E	Geschwindi	gkeit Feuer	modus					
		15	0x0F								
11	0x0B	16	0x10	Eingang Fe	uermodus						
		17	0x11	reserviert							
12	0x0C	18	0x12	Rampenbes	chleunigun	ig Feuermo	dus				
		12	0x0C								
13	0x0D	20	0x14	Eingang Re	ferenzsenso	or					
		21	0x15	reserviert							
14	0x0E	22	0x16	Eingang po	sitiver Gren	zwertschalt	er				
		23	0x17	Eingang ne	gativer Grer	nzwertschal	ter				



Wort-Nr. Byte-Nr.		Bit-Nr.									
Dez.	Hex.	Dez.	Hex.	7	6	5	4	3	2	1	0
15	0x0F	24	0x18	reserviert			•				-
		25	0x19								
16	0x10	26	0x1A								
		27	0x1B								
17	0x11	28	0x1C	Rampenbes	chleunigun	g					
		29	0x1D								
18	0x12	30	0x1E	Rampenverz	zögerung						
		31	0x1F								
Moto	rkanal -	Mot	or 2 (X5)								
19	0x13	0	0x00	Belegung ar	nalog zu Mo	otorkanal – N	Notor 1				
34	0x22	31	0x1F								
Moto	rkanal -	Mot	or 3 (X6)								
35	0x23	0	0x00	Belegung ar	nalog zu Mo	otorkanal – N	Notor 1				
50	0x32	31	0x1F								
Moto	rkanal -	Mot	or 4 (X7)								
51 66	0x33 0x42	0 31	0x00 0x1F	3elegung analog zu Motorkanal – Motor 1							

Bedeutung der Parameterbits

Parametername	Daten- typ	Wert Dez.	Bedeutung	Beschreibung		
Manueller Reset des Ausgangs	BOOL	0	nein	Der Ausgang schaltet sich nach Überstrom automatisch wieder ein.		
nach Überstrom (DXPSRO)		1	ja	Der Ausgang schaltet sich nach Überstrom erst nach Zurücknehmen und erneutem Setzen des Schaltsignals wieder ein.		
Ausgang aktivie-	BOOL	0	nein	Der Ausgang an Pin 2 ist deaktiviert.		
ren K (DXP _ENDO)				1	ja	Der Ausgang an Pin 2 ist aktiviert.
Ausgang perma-	BOOL	0	nein	Der Ausgang wird über die Prozessdaten gesteuert.		
nent ein (DXP _OPO)		1	ja	Der Ausgang am Kanal ist immer eingeschaltet, wenn über den Parameter "Ausgang aktivieren" aktiviert. Prozessdaten haben keinen Einfluss mehr auf den Aus- gang.		
				Dauerhafte Versorgung von Teilnehmern, die am digitalen Ausgang angeschlossen sind.		



Parametername	Daten- typ	Wert Dez.	Bedeutung	Beschreibung
Betriebsart	Auswah Der Mo operati	nl der Bet tormodu on") defii	riebsart (Motormodu s ist gemäß CANope niert und abhängig v	us) des Kanals beim Start des angeschlossenen Motors. n-Drives-Profil (Objekt 0x6060, Sub-Index 0x00 "Modes of on des angeschlossenen Motors.
	Interrol	I EC5000	BI	
	ENUM	0	Keine Änderung	
		1	Positionsmodus	Profile position mode (gemäß CANopen-Drives-Profil) Der angeschlossene Motor fährt eine definierte absolute oder relative Sollposition an. Das Beschleunigungs- und Bremsverhalten des Motors wird über die Parameter Rampenbeschleunigung und Rampenverzögerung definiert und ist darüber hinaus abhängig von der Appli- kation.
		3	Geschwindigkeit	Profile velocity mode (gemäß CANopen-Drives-Profil) Der angeschlossene Motor fährt mit einer definierten Geschwindigkeit. Das Beschleunigungs- und Bremsver- halten des Motors wird über die Parameter Rampen- beschleunigung und Rampenverzögerung definiert und ist darüber hinaus abhängig von der Applikation.
		6	Startposition (Homing)	Homing mode (gemäß CANopen-Drives-Profil) Die Position des Motors wird als Refenzposition definiert. Alle weiteren Positionen des Motors beziehen sich auf diese Startposition.
		13	Digitalmodus	Digitalmodus (gemäß CANopen-Drives-Profil) Der angeschlossene Motor fährt in Abhängigkeit vom Zustand zweier Digitaleingänge.
		14	Referenzierung	Einmalige Referenzfahrt (Homing) nach dem Einschalten der Anlage, um die Startposition des Rollenmotors auszu- richten bzw. die Position des Rollenmotors beim Errei- chen eines Endschalters als Nullpunkt zu setzen.
Motor angeschlossen (MOT_ATT)	BOOL	0	nein	Der Kanal ist deaktiviert. Hinweis: In PROFINET ist die Default-Einstellung des Parameters 1 = ja (Motor angeschlossen).
		1	ja	Wenn das Bit gesetzt ist, erwartet das Modul, dass am Kanal ein Motor angeschlossen ist.
Sperre Motormodus (LOCK_MOMO)	BOOL	0	nein	Ausgangsdaten für das Setzen des Motormodus nicht gesperrt. Der Motormodus kann dynamisch über die Prozess- Ausgangsdaten verändert werden [> 111].
		1	ja	Ausgangsdaten für das Setzen des Motormodus gesperrt. Der konfigurierte Motormodus kann nicht dynamisch über die Prozess-Ausgangsdaten verändert werden.



Parametername	Daten- typ	Wert Dez.	Bedeutung	Beschreibung	
Sperre Rampen- beschleunigung (LOCK_RAMP)	BOOL	0	nein	Ausgangsdaten der Rampenbeschleunigung bzwver- zögerung nicht gesperrt. Rampenbeschleunigung und Rampenverzögerung können dynamisch über die Prozess-Ausgangsdaten verändert werden [> 111].	
		1	ja	Ausgangsdaten der Rampenbeschleunigung bzwver- zögerung gesperrt. Rampenbeschleunigung und Rampenverzögerung können nicht dynamisch über die Prozess-Ausgangs- daten verändert werden.	
Sperre Position (LOCK_POS)	BOOL	0	nein	Ausgangsdaten der Position nicht gesperrt. Die Position kann dynamisch über die Prozess-Ausgangs daten verändert werden [▶ 111].	
		1	ja	Ausgangsdaten der Position gesperrt. Die Position kann nicht dynamisch über die Prozess- Ausgangsdaten verändert werden.	
Rampen- beschleunigung	UINT16	0 65535		Wert für Beschleunigung und Verzögerung des Motors 0 = reserviert (zuvor gespeicherte Einstellung wird ver-	
Rampen- verzögerung				wendet) Die Einheit ist abhängig vom angeschlossenen Motor: z. B. mm/s ² (Interroll EC5000 BI) Der Wert kann dynamisch über die Prozess-Ausgangs- daten gesteuert werden. Um dies zu verhindern, kann der Zugriff auf die Daten in den Prozessausgabedaten über den Parameter Sperre Rampenbeschleunigung (LOCK_RAMP) gesperrt werden.	
Ausgang Motorstatus	Vorausse Das Bit "	etzung: Motor an	geschlossen (MOT_AT	T)" für den Kanal zur Motoransteuerung (X4…X7) ist gesetzt.	
	ENUM	0	nicht ausführen		
		1	OK-high Kanal 4	Ein Aktiv-High-Signal am Ausgang (X4X7) zeigt den	
		2	OK-high Kanal 5	fehlerfreien Betrieb des Motors an.	
		3	OK-high Kanal 6	-	
		4	OK-high Kanal 7	-	
		5	Fehler-high Kanal 4	Ein Aktiv-High-Signal am Ausgang (X4X7) zeigt einen	
		6	Fehler-high Kanal 5	Motorfehler an.	
		7	Fehler-high Kanal 6	-	
		8	Fehler-high Kanal 7	-	
Geschwindigkeit Feuermodus	INT16	-3000 3000	Geschwindigkeit de	s Motors im Feuermodus	
Eingang	ENUM	0	nicht ausführen		
Feuermodus		1	Aktiv High Kanal 0	Ein Aktiv-High-Signal am Eingang (X0X7) aktiviert den	
				Feuermodus mit einer der 3 Geschwindigkeiten:	
		8	Aktiv High Kanal 7	-	
		9	Aktiv Low Kanal 0	Ein Aktiv-Low-Signal am Eingang (X0X7) aktiviert den	
				Feuermodus mit einer der 3 Geschwindigkeiten:	
		16	Aktiv Low Kanal 7		



Parametername	Daten- typ	Wert Dez.	Bedeutung	Beschreibung				
Rampen- beschleunigung Feuermodus	UINT16	0 65535	 Wert für die Beschleunigung und Verzögerung des Motors. 0 = reserviert, die zuvor gespeicherte Einstellung wird verwendet Die Einheit ist abhängig vom angeschlossenen Motor: z. B. mm/s² (Interroll EC5000 BI) Der Wert kann im laufenden Betrieb über die Prozess-Ausgangsdaten gesteuert werden. Um dies zu verhindern, kann der Zugriff auf die Daten in den Prozessausgabedaten über den Parameter Sperre Rampenbeschleunigung (LOCK_RAMP) gesperrt werden. 					
Eingang	ENUM	Konfigu	ration Modus "Refere	nzierung".				
Referenzsensor		0	keine Referenzfahrt	Der Motor führt keine Referenzfahrt durch. Die aktuelle Position des angeschlossenen Rollenmotors wird als Nullpunkt (Referenzpunkt) gesetzt.				
			1	Neg. zu pos. Flanke – pos. Endschalter	Referenzfahrt mit Endschalter am positiven Ende eines Transportbandes Der Motor fährt, bis der Endschalter erreicht wird (nega- tive Flanke) und fährt anschließend in entgegengesetzter Richtung zurück, bis der Bereich des Endschalters wieder verlassen wird (positive Flanke). Wenn keine Position definiert wurde, wird die aktuelle Position des Rollen- motors als Nullpunkt (Referenzpunkt) gesetzt. Wenn eine Position definiert wurde, wird diese zunächst angefahren und anschließend als Nullpunkt (Referenzpunkt) gesetzt. Voraussetzung: Der Endschalter muss angeschlossen und der Eingang über Parameter Eingang positiver Endschalter definiert sein. Wenn der Parameter Eingang positiver Endschalter auf 0 = nicht ausführen gesetzt ist, zeigt das Prozess- datenbit GFGERR einen Konfigurationsfehler.			
						2	Neg. zu pos. Flanke – neg. Endschalter	Referenzfahrt mit Endschalter am negativen Ende eines Transportbandes. Der Motor fährt, bis der Endschalter erreicht wird (negati- ve Flanke) und fährt anschließend in entgegengesetzter Richtung zurück, bis der Bereich des Endschalters wieder verlassen wird (positive Flanke). Wenn keine Position definiert wurde, wird die aktuelle Position des Rollen- motors als Nullpunkt (Referenzpunkt) gesetzt. Wenn eine Position definiert wurde, wird diese zunächst angefahren und anschließend als Nullpunkt (Referenzpunkt) gesetzt. Voraussetzung: Der Endschalter muss angeschlossen und der Eingang über Parameter Eingang positiver Endschalter) definiert sein. Wenn der Parameter Eingang positiver Endschalter auf 0 = nicht ausführen gesetzt ist, zeigt das Prozess- datenbit GFGERR einen Konfigurationsfehler.
		3	Positive	Der Motor fährt, bis eine positive Flanke bzw. negative an				
			Flanke – Kanal 0	Kanal 0 erkannt wird und stoppt. Wenn keine Position				
						4	Negative Flanke – Kanal 0	definiert wurde, wird die aktuelle Position des Rollen- motors als Nullpunkt (Referenzpunkt) gesetzt. Wenn eine Position definiert wurde, wird diese zunächst angefahren und anschließend als Nullpunkt (Referenzpunkt) gesetzt.



Parametername	Daten- typ	Wert Dez.	Bedeutung	Beschreibung	
		5	Pos. zu neg. Flanke – Kanal 0	Der Motor fährt bis eine positive Flanke an Kanal 0 erkannt wird und fährt anschließend in entgegen- gesetzter Richtung zurück, bis eine negative Flanke erkannt wird. Wenn keine Position definiert wurde, wird die aktuelle Position des Rollenmotors als Nullpunkt (Referenzpunkt) gesetzt. Wenn eine Position definiert wurde, wird diese zunächst angefahren und anschlie- ßend als Nullpunkt (Referenzpunkt) gesetzt.	
		6	Neg. zu pos. Flanke – Kanal 0	Der Motor fährt bis eine negative Flanke an Kanal 0 erkannt wird und fährt anschließend in entgegen gesetzter Richtung zurück, bis eine positive Flanke erkannt wird. Wenn keine Position definiert wurde, wird die aktuelle Position des Rollenmotors als Nullpunkt (Referenzpunkt) gesetzt. Wenn eine Position definiert wurde, wird diese zunächst angefahren und anschlie- ßend als Nullpunkt (Referenzpunkt) gesetzt.	
		•••			
		31	Positive Flanke – Kanal 7	Der Motor fährt, bis eine positive bzw. negative Flanke an Kanal 7 erkannt wird und stoppt. Wenn keine Position	
		32	Negative Flanke – Kanal 7	definiert wurde, wird die aktuelle Position des Rollen- motors als Nullpunkt (Referenzpunkt) gesetzt. Wenn eine Position definiert wurde, wird diese zunächst angefahren und anschließend als Nullpunkt (Referenzpunkt) gesetzt.	
		33	Pos. zu neg. Flanke – Kanal 7	Der Motor fährt bis eine positive Flanke an Kanal 7 erkannt wird und fährt anschließend in entgegen- gesetzter Richtung zurück, bis eine negative Flanke erkannt wird. Wenn keine Position definiert wurde, wird die aktuelle Position des Rollenmotors als Nullpunkt (Referenzpunkt) gesetzt. Wenn eine Position definiert wurde, wird diese zunächst angefahren und anschlie- ßend als Nullpunkt (Referenzpunkt) gesetzt.	
		34	Neg. zu pos. Flanke – Kanal 7	Der Motor fährt bis eine negative Flanke an Kanal 7 erkannt wird und fährt anschließend in entgegen -gesetzter Richtung zurück, bis eine positive Flanke erkannt wird. Wenn keine Position definiert wurde, wird die aktuelle Position des Rollenmotors als Nullpunkt (Referenzpunkt) gesetzt. Wenn eine Position definiert wurde, wird diese zunächst angefahren und anschlie- ßend als Nullpunkt (Referenzpunkt) gesetzt.	
Eingang positiver	ENUM	0	nicht ausführen		
Endschalter		1	Kanal 0	Definiert den Kanal, an dem der Endschalter angeschlos-	
				sen ist, der für die Referenzfahrt (Parameter Eingang	
		8	Kanal 7	Referenzsensor = 1 = Neg. zu pos. Flanke – pos. End- schalter) verwendet wird.	
Eingang negativer	ENUM	0	nicht ausführen		
Endschalter		1	Kanal 0	Definiert den Kanal, an dem der Endschalter angeschlos-	
					sen ist, der für die Referenzfahrt (Parameter Eingang
		8	Kanal 7	Referenzsensor = 2 = Neg. zu pos. Flanke – neg. End- schalter) verwendet wird.	



Parametername	Daten- typ	Wert Dez.	Bedeutung	Beschreibung
Parameter für den	Digitaln	nodus		
Geschwindigkeit 1 Digitalmodus Geschwindigkeit 2 Digitalmodus	INT16 _	-3000 3000		Geschwindigkeit 13 des Motors im Digitalmodus Mit welcher Geschwindigkeit der Motor fährt, ist abhängig von der Kombination der Einstellungen der Parameter Eingang 1 Digitalmodus und Eingang 2 Digi -
Geschwindigkeit 3 Digitalmodus	-			 talmodus (siehe "Funktionen und Betriebsarten: Motormodi" [▶ 11]. Das Beschleunigungs- und Bremsverhalten des Motors wird über die Parameter Rampenbeschleunigung und Rampenverzögerung definiert und ist abhängig von der Applikation. Die Einheit ist abhängig vom angeschlossenen Motor: z. B. mm/s (Interroll EC5000 BI).
Eingang Digitalı	modus			Die Kombination der beiden Parameter Eingang 1 Digitalmodus und Eingang 2 Digitalmodus definiert, mit welcher Geschwindigkeit der Motor im Digitalmodus fährt und welches Signal (Aktiv-High- oder Aktiv-Low- Signal) an welchem der Eingangskanäle den Digital- modus aktiviert (siehe "Funktionen und Betriebsarten: Motormodi" [▶ 11].
Eingang 1 Digitalmodus	ENUM	0 1	-	 Ein Aktiv-High-Signal am Eingang (X0X7) aktiviert den Digitalmodus mit einer der 3 Geschwindigkeiten: Bit 0: nicht ausführen Bit 1: Aktiv High Kanal 0 Bit 2: Aktiv High Kanal 1 Bit 2: Aktiv High Kanal 2 Bit 3: Aktiv High Kanal 3 Bit 5: Aktiv High Kanal 4 Bit 6: Aktiv High Kanal 5 Bit 7: Aktiv High Kanal 6 Bit 8: Aktiv High Kanal 7
				Ein Aktiv-Low-Signal am Eingang (X0X7) aktiviert den Digitalmodus mit einer der 3 Geschwindigkeiten: Bit 9: Aktiv Low Kanal 0 Bit 10: Aktiv Low Kanal 1 Bit 11: Aktiv Low Kanal 2 Bit 12: Aktiv Low Kanal 3 Bit 13: Aktiv Low Kanal 4 Bit 14: Aktiv Low Kanal 5 Bit 15: Aktiv Low Kanal 6 Bit 16: Aktiv Low Kanal 7



Parametername	Daten- typ	Wert Dez.	Bedeutung	Beschreibung
Eingang 2 Digitalmodus	ENUM	0 1	-	 Ein Aktiv-High-Signal am Eingang (X0X7) aktiviert den Digitalmodus mit einer der 3 Geschwindigkeiten: Bit 0: nicht ausführen Bit 1: Aktiv High Kanal 0 Bit 2: Aktiv High Kanal 1 Bit 3: Aktiv High Kanal 2 Bit 4: Aktiv High Kanal 3 Bit 5: Aktiv High Kanal 4 Bit 6: Aktiv High Kanal 5 Bit 7: Aktiv High Kanal 6 Bit 8: Aktiv High Kanal 7
				Ein Aktiv-Low-Signal am Eingang (X0X7) aktiviert den Digitalmodus mit einer der 3 Geschwindigkeiten: Bit 9: Aktiv Low Kanal 0 Bit 10: Aktiv Low Kanal 1 Bit 11: Aktiv Low Kanal 2 Bit 12: Aktiv Low Kanal 3 Bit 13: Aktiv Low Kanal 4 Bit 14: Aktiv Low Kanal 5 Bit 15: Aktiv Low Kanal 6 Bit 16: Aktiv Low Kanal 7



8.1.1 PROFINET-Parameter

Bei den Parametern muss für PROFINET zwischen den PROFINET-Geräteparametern und den Parametern der I/O-Kanäle unterschieden werden.

PROFINET-Geräteparameter

Default-Werte sind **fett** dargestellt.

Parametername	Wert	Bedeutung	Beschreibung
Ausgangsverhalten bei Kommunikationsfehler	0	0 ausgeben	Das Gerät schaltet die Ausgänge auf "0". Es wird keine Fehlerinformation gesendet.
	1	Momentanwert halten	Das Gerät behält die aktuellen Daten an den Ausgängen bei.
Alle Diagnosen deaktivieren	0	nein	Diagnose- und Alarmmeldungen werden erzeugt.
	1	ja	Diagnose- und Alarmmeldungen werden unterdrückt.
Lastspannungs- Diagnosen	0	nein	Die Überwachung der Spannung V2 ist aktiviert.
deaktivieren	1	ja	Das Senden der Diagnose wird deaktiviert.
Lastspannungs-	0	nein	Keine Funktion
Diagnosen deaktivieren	1	ja	-
LED-Verhalten (PWR) bei Unterspannung an V2	0	rot	Die PWR-LED leuchtet bei einer Unterspannung an V2 rot.
	1	grün	Die PWR-LED blinkt bei einer Unter- spannung an V2 grün.
I/O-ASSISTANT Force Mode	0	nein	
deaktivieren	1	ja	Der Force Mode des DTM wird deaktiviert.
Deaktiviere	0	nein	Explizites Deaktivieren der Ethernet-
EtherNet/IP	1	ja	Protokolle bzw. des Webservers
Deaktiviere	0	nein	_
Modbus TCP	1	ja	_
Deaktiviere	0	nein	-
WEB Server	1	ja	
Deaktiviere ausschließlich	0	nein	PROFINET-Alarme werden angezeigt.
modulspezifische PROFINET- Alarme	1	ja	PROFINET-Alarme der Slots ≥ 1 werden deaktiviert.



8.2 Motormodus konfigurieren

Die folgenden Beispielkonfigurationen beschreiben die Handhabung der verschiedenen Motormodi mit dem TBEN-LL(H)-4RMC mit einem angeschlossenen Motor (Interroll RollerDrive EC5000 BI) an Steckplatz X5 (Motor 2).

Die Konfigurationen sind am Beispiel des integrierten Webservers dargestellt und für die Industrial-Ethernet-Protokolle PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP übertragbar.



HINWEIS

Der Feuermodus überschreibt alle anderen Motormodi. Um einen anderen Motormodus zu nutzen, muss der Feuermodus vollständig deaktiviert sein, d. h. alle Parameter (Geschwindigkeit für Feuermodus, Eingang Feuermodus etc.) müssen zurückgesetzt sein.



8.2.1 Geschwindigkeitsmodus konfigurieren

Die folgenden Parameter [▶ 81] und Prozess-Ausgangsdaten [▶ 111] müssen für den Geschwindigkeitsmodus gesetzt werden.

Parameter einstellen

- **Operation mode** (Betriebsart) auf **Velocity** (3 = Geschwindigkeit) setzen.
- Motor attached (Motor angeschlossen) auf yes (1) setzen, um den Kanal zu aktivieren.
- Optional: Werte f
 ür Rampenbeschleunigung bzw. Rampenverzögerung (Ramp acceleration bzw. Ramp deceleration) setzen.
- Hinweis: Lock Ramp (Sperre Rampenbeschleunigung) auf no (0) setzen, damit die Rampenbeschleunigung bzw. Rampenverzögerung dynamisch über das Prozessabbild der Ausgänge konfiguriert werden kann. Lock Ramp = yes (1) sperrt die dynamische Anpassung der Werte in den Prozessdaten.
- Lock Position (Sperre Position) auf no (0) setzen.
- Optional: Lock Motor Mode auf yes (1) setzten, um zu verhindern, dass der Motormodus für den betreffenden Kanal über die Prozess-Ausgangsdaten geändert werden kann.
- Die Werte über die Schaltfläche Writing in das Gerät schreiben.

START MOTOR	DOCUMENTATION	Your Global Automation Partner
TBEN-LLH-4RMC	START → LOCAL I/O → PARAMETERS	Logout
DEVICE	Reading Writing Tab view Print	
Diagnostics	4 Operation mode	Velocity
ل اللَّذَةِ Event log	Digital In/Out 5 Look Mater Mode	yes 🗸
tt) Ex-/Import	Digital In/Out Lock Ramp	no V
Change password	Lock Position	no
	7 Ramp acceleration	400
	Motor 0 Motor status output	400
() Diagnostics	Motor 1 Input 1 digital mode	Active high - channel 1 🗸
,⊋, Input	Input 2 digital mode	not execute V
 Output	Motor 2 Velocity 1 digital mode	600
	Velocity 2 digital mode Motor 3 Velocity 3 digital mode	0
	Input fire mode	not execute
	Velocity fire mode	0
	Ramp acceleration fire mode	65535
	Input reference sensor	No reference drive
	Input positive limit-switch	n.a. 🗸
	Input negative limit-switch	n.a. 🗸

Abb. 42: Parameter für Geschwindigkeitsmodus



Prozess-Ausgangsdaten setzen

- Velocity (Geschwindigkeit) auf den gewünschten Wert setzen, hier 1000 mm/s.
- Enable auf yes (1) setzen, um den Motor zu starten.
- Die Werte werden sofort übernommen.

START MOTOR	DOCUMENTATIC	N		Your Global Automation Partner
TBEN-LLH-4RMC	START -> LOCAL	I/O → OUTPUT		Logout
DEVICE i Info Parameters Diagnostics Event log Event log Ex-/Import Change password Firmware LOCAL I/O Parameters Diagnostics Input Output	Tab view Print O Digital In/Out Digital In/Out Digital In/Out Digital In/Out Digital In/Out Digital In/Out Digital In/Out Motor 0 Motor 1 Motor 2 Motor 3	Image: Control Image: Clear chart Update chart CSV Exp. Update chart Velocity Position Ramp Acceleration Ramp Deceleration Control Motor mode Enable Fault reset Hait Quick Stop New setpoint Positioning mode Change set immediately Change on setpoint	Image: Constraint of the second se	
English 🗸				•••

Abb. 43: Prozess-Ausgangsdaten für Geschwindigkeitsmodus



➡ Der Motor f\u00e4hrt mit der definierten Geschwindigkeit. Die Prozess-Eingangsdaten zeigen zus\u00e4tzlich zur Geschwindigkeit auch die aktuelle Position des Motors sowie Status- und Fehlermeldungen.

START MOTOR	DOCUMENTATION	YOURCK Your Global Automation Partner
TBEN-LLH-4RMC	START → LOCAL I/O → INPUT	Logout
DEVICE	Tab view Print Clear chart Update chart CSV Exp.	
Parameters Openations	Digital In 0 Diagnostics	
الکتار المعالم المعالم المعالم المعالم	Digital In 1 Target reached	Velocity active
Ex-/Import	Digital In 2 Following error	✓ not active ✓ not active
Firmware	Digital In 3 Generic error	-
LOCAL I/O දරා Parameters	Digital In/Out 4 Current error	
رچی ن Diagnostics	Digital In/Out 5 Temperature error	 ∠ ∠
ے Input روح Output	Digital In/Out 6 Device profile specific error	~ -
	Digital In/Out 7 Manufacturer specific error	
	Status Motor 0 Missing device	∠ not active
	Velocity out of valid range Motor 1 Fire mode	Image: mot active Image: mot active
	Configuration error Motor 2 Connected	✓ not active ✓ yes
	Motor 3 Enabled	ves
	Diagnostic channel Fault is pending	not active
	Input values Velocity	1004

Abb. 44: Prozess-Eingangsdaten für Geschwindigkeitsmodus



8.2.2 Positionsmodus konfigurieren

Die folgenden Parameter [▶ 81] und Prozess-Ausgangsdaten [▶ 111] müssen für den Positionsmodus gesetzt werden.

Parameter einstellen

- Operation mode (Betriebsart) auf Position (1) setzen.
- Motor attached (Motor angeschlossen) auf yes (1) setzten, um den Kanal zu aktivieren.
- Optional: Lock Motor Mode auf yes (1) setzten, um zu verhindern, dass der Motormodus für den betreffenden Kanal über die Prozess-Ausgangsdaten geändert werden kann.
- Die Werte über die Schaltfläche Writing in das Gerät schreiben.

START MOTOR	DOCUMENTATION	Your Global Automation Partner
TBEN-LLH-4RMC	START → LOCAL I/O → PARAMETERS	Logout
DEVICE ∫ Info) Info Parameters) Diagnostics ∧) Diagnostics ∧) Event log ↓ Ex-/Import) Change password) Change password) Firmware LOCAL I/O) Parameters) Diagnostics . Input . Output	Reading Writing Tab view Print Digital In/Out 5 Operation mode Motor attached Lock Motor Mode Digital In/Out 6 Digital In/Out 7 Operation mode Lock Motor Mode Digital In/Out 7 Motor 0 Motor status output Input 1 digital mode Motor 1 Velocity 1 digital mode Velocity 2 digital mode Motor 3 Velocity 3 digital mode Velocity 3 digital mode Motor 3 Ramp acceleration fire mode Input fire mode Motor 3 Input reference sensor Input regative limit-switch	Position mode yes yes yes no no no OK-high channel 4 V Active high - channel 1 Active high - channel 1 V not execute V 600 0 0 0 65535 No reference drive n.a. v
English 🗸		

Abb. 45: Parameter für Positionsmodus



Prozess-Ausgangsdaten setzen

- Velocity (Geschwindigkeit) auf den gewünschten Wert setzen, hier 1000 mm/s.
- Position auf den gewünschten Wert setzen, hier 50000 mm.
- Optional: Ramp Acceleration und Ramp Deceleration (Rampenbeschleunigung und Rampenverzögerung) auf gewünschten Wert setzen, hier 200 mm/s².
- Enable auf yes (1) setzen.

START MOTOR	DOCUMENTATION	TURCK Your Global Automation Partner
TBEN-LLH-4RMC	START → LOCAL I/O → OUTPUT	Logout
DEVICE info Parameters Diagnostics i Event log Ex./Import Change password Change password Firmware LOCAL I/O Parameters Diagnostics Input Output	Image: Control of the set of the se	1000 50000 200 200 200 200 200 1 No change v 1 not active v absolute v not active v not active
English 🗸		

Abb. 46: Prozess-Ausgangsdaten für Positionsmodus



New Setpoint (Sollwert übernehmen) auf active (0 → 1) setzen, um die neue Position zu übernehmen.

START	MOTOR	DOCUMENTATION	DOCUMENTATION					
TBEN-LLH-4RM	NC	START → LOCAL I/O	→ OUTPUT			Logout		
DEVICE () Info () Parameter () Diagnostic () Event log () Event log () Event log () Event log () Change pa () Firmware () Change pa () Change pa	s s s	Image: Digital in/Out 4 Digital in/Out 5 Digital in/Out 6 Motor 0 Motor 2 Motor 3	Image: Constant of the second se		1000 50000 200 200 No change yes no not active active active not active not active not active not active not active not active not active No change No cha			
English 🗸								

• New Setpoint wieder zurücksetzen $(1 \rightarrow 0)$.

Abb. 47: Sollwert für Positionsmodus übernehmen

Optional: Change set immediately aktivieren, um unmittelbar die nächste Positionierung zu starten. Alle anderen Positionierungen werden überschrieben. Change on setpoint aktivieren, um eine weitere Position zu speichern, die nach dem Erreichen der zuerst definierten Position angefahren wird.



- ⇒ Der Motor stoppt bei der definierten Position.
- ➡ Prozess-Eingangsdaten: Bit Target Reached (TR) = 0, die Positionierung ist noch nicht abgeschlossen.

START MOTOR	DOCUMENTATION	TURCK Your Global Automation Partner
TBEN-LLH-4RMC	START → LOCAL I/O → INPUT	Logout
DEVICE i Info Brarameters	Tab view Print Clear chart Update chart CSV Exp.	
ပြာ Diagnostics 🚹 ကြို့ Event log	Digital In 1 Target reached // Posi	ition mode
[^µ t] Ex-/Import	Digital In 2 Eusy 🗠 activ Following error	/e active
Firmware	Digital In 3 Generic error L	active
LOCAL I/O 🥂 ුරු Parameters	Digital In/Out 4 Current error	
Op Diagnostics A	Digital In/Out Volage enoi 2 -	
ک input رو Output	Digital In/Out 6 Device profile specific error	
	Digital In/Out Manufacturer specific error 🗠 -	
	Motor 0 Missing device 🗠 not a Velocity out of valid range 🗠 not a	active
	Motor 1 Fire mode 🗠 not a	active
	Motor 2 Connected // yes	
	Hotor 3 Enabled Ves	active
	Channel Fault is pending I not a	active
	Position 🗠 5000	00
English ↔		••

Abb. 48: Position in Prozess-Eingangsdaten

➡ Prozess-Eingangsdaten: Bit Target Reached (TR) =1, eine neue Positionierung kann angestoßen werden.



8.2.3 Modus Startposition (Homing Mode) konfigurieren

Die folgenden Parameter [> 81] und Prozess-Ausgangsdaten [> 111] müssen für den Homing-Modus gesetzt werden.

Parameter einstellen

- Operation mode (Betriebsart) z. B. auf Position (1) setzen.
- Motor attached (Motor angeschlossen) auf yes (1) setzten, um den Kanal zu aktivieren.
- Lock Motor Mode auf no setzen.
- Die Werte über die Schaltfläche Writing in das Gerät schreiben.

START	MOTOR	DOCUMENTATION		Y	URCK our Global Automation Partner
TBEN-LLH-4RI	мс	START → LOCAL I/O -	PARAMETERS		Logout
DEVICE j Info O Parameter	15	Reading Writing Tab Digital In/Out 4	view Print	Position mode	•
Event log	· ² <u>1</u>	Digital In/Out 5	Motor attached Lock Motor Mode	yes no	▼▼
Change pa	assword	Digital In/Out 6 Digital In/Out	Lock Ramp Lock Position		▼ ▼
	L	7 Motor 0	Input 1 digital mode	Active high - channel 4 not execute	▼ ▼ ▼
ු Diagnostic ල Diagnostic	s 🚹	Motor 1	Velocity 1 digital mode Velocity 2 digital mode	600 0	
output کے		Motor 2	Velocity 3 digital mode	0	
		Motor 3	Input fire mode Velocity fire mode	not execute 0	▼
			Ramp acceleration fire mode Input reference sensor	65535 No reference drive	· ·
English 🗸				·	

Abb. 49: Parameter für Homing-Modus



Prozess-Ausgangsdaten setzen



HINWEIS

Die Prozess-Ausgangsdaten (**Output values**) für Geschwindigkeit, Position etc. haben im Homing-Modus keinen Einfluss.

- Motor mode auf Homing setzen.
- Enable-Bit auf yes setzen.
- New Setpoint (Sollwert übernehmen) auf active setzen, um die aktuelle Position als neuen Nullpunkt zu definieren.

START	MOTOR	DOCUMENTATION			Your Global /	RCK Automation Partner
TBEN-LLH-4R	мс	START → LOCAL I/O				Logout
DEVICE i Info Paramete Diagnosti Exert log t Exert log t Exert log Exert log Exert log Exert log Diagnosti Paramete Diagnosti Input Output	rs cs A t assword n rs cs A	Tab view Print Cle Digital In/Out 4 Digital In/Out 5 Digital In/Out 6 Digital In/Out 7 Motor 0 Motor 1 Motor 2 Motor 3	Control Control Control Control Motor mode Enable Fault reset Halt Quick Stop New setpoint Positioning mode Change on setpoint	ビー 500 ビー 5000 ビー 200 ビー 200 ビー Homing ビー yes ビー not active ビー not active ビー active ビー active ビー not active		
English 🗸						••

Abb. 50: Prozess-Ausgangsdaten Homing Modus

⇒ Die aktuelle Position wird als neuer Nullpunkt gesetzt.



- ► New Setpoint (Sollwert übernehmen) auf not active (1 → 0) setzen, um das Homing abzuschließen.
- \Rightarrow Prozess-Eingangsdaten: Bit **Target Reached** (TR) =1 \rightarrow der Nullpunkt wurde gesetzt.

START MOTOR	DOCUMENTATION	TURCK Your Global Automation Partner
TBEN-LLH-4RMC	START → LOCAL I/O → INPUT	Logout
DEVICE	Tab view Print Clear chart Update chart CSV Exp).
Parameters	Digital In 0 Diagnostics	
کی Diagnostics <u>۱</u> انترک Event log	Motor mode Digital In 1	Homing
Ex-/Import	Digital In 2	2 active
Firmware	Digital In 3 Generic error	∠ not active
	Reference positon valid	not active
ැබූ Parameters ෆූ⊿ Diagnostics ▲	Digital In/Out Voltage error	
	Digital In/Out Communication error	ビー ビー
رم Output	Device profile specific error	· ·
	Status	
	Velocity out of valid range	not active
	Motor 1 Fire mode	✓ not active
	Motor 2 Configuration error Connected	∠ not active ∠ yes
	Motor 3 Enabled	ves ves
	Fault Diagnostic channel Fault is pending	∠ not active ∠ not active
	Input values Velocity	0
	Position	0
English ~		•••

Abb. 51: Prozess-Eingangsdaten mit neuem Nullpunkt



8.2.4 Digitalmodus konfigurieren

Im Digitalmodus ist die Geschwindigkeit, mit der der Motor fährt, abhängig von den Parameter Input 1 digital mode und Input 2 digital mode.

Beispiel	Input 1 digital mode (Eingang 1 Digitalmodus)	Wert an Kanal	Input 2 digital mode (Eingang 2 Digitalmodus)	Wert an Kanal	Geschwindigkeit
1	Active High –	0	not execute	nicht	Motorstillstand
	Kanal 5	1 (nicht ausführen) re	relevant	Geschwindigkeit 1	
2	not execute (nicht ausführen)	nicht relevant	Active High – Kanal 6	0	Motorstillstand
				1	Geschwindigkeit 2
3	Active High – Kanal 5	0	Active High – Kanal 6	0	Motorstillstand
		1		0	Geschwindigkeit 1
		1		1	Geschwindigkeit 3
4	Active High – Kanal 5	0	Active Low – Kanal 6	0	Geschwindigkeit 2
		1		0	Geschwindigkeit 3
		1		1	Geschwindigkeit 1

Beispielkonfigurationen

Die folgenden Parameter [> 81] müssen für den Digitalmodus gesetzt werden.



Parameter einstellen (für Beispiel 1)

- Operation mode (Betriebsart) auf Digitalmodus (13) setzen.
- Motor attached (Motor angeschlossen) auf yes (1) setzten, um den Kanal zu aktivieren.
- Werte für Rampenbeschleunigung bzw. Rampenverzögerung (Ramp acceleration bzw. Ramp deceleration) setzen. Im Digitalmodus können die Rampen nicht dynamisch über die Prozessdaten angepasst werden.
- Optional: Lock Motor Mode auf yes (1) setzten, um zu verhindern, dass der Motormodus für den betreffenden Kanal über die Prozess-Ausgangsdaten geändert werden kann.
- Optional: Ausgang Motor status output definieren, über den der Motorstatus gemeldet wird.
- Über Input 1 digital mode und Input 2 digital mode definieren, welches Signal an welchem Eingang des Gerät den Digitalmodus startet und mit welcher Geschwindigkeit
 Velocity ... digital mode, der Motor im Digitalmodus fährt [> 12]. Im folgenden Beispiel startet der Motor bei einem positiven Signal an Kanal 5 und fährt mit der Geschwindigkeit Velocity 1 digital mode (600 mm/s).
- TURCK START MOTOR DOCUMENTATION TBEN-LLH-4RMC START → LOCAL I/O → PARAMETERS Logou 🗈 🖂 🗖 Reading Writing Tab view Print Digital In/Out Operation mode Digital Mode ~ ~ Motor attached Digital In/Out yes Event log Lock Motor Mode no ~ Digital In/Out Lock Ramp no × Lock Position no ~ Digital In/Out Ramp acceleration 200 200 LOCAL I/O Ramp deceleration Motor 0 Motor status output not execute ලා Diagnostic Input 1 digital mode Active high - channel 5 × Motor 1 Input 2 digital mode not execute × Motor 2 Velocity 1 digital mode 600 Velocity 2 digital mode 1000 Motor 3 Velocity 3 digital mode 200 Input fire mode not execute ~ Velocity fire mode 0 Ramp acceleration fire mode 0 Input reference sensor No reference drive × Input positive limit-switch × n.a. Input negative limit-switch n.a. ~
- Die Werte über die Schaltfläche Writing in das Gerät schreiben.

Abb. 52: Parameter für Geschwindigkeitsmodus



➡ Bei einem positiven Signal an Kanal 5, f\u00e4hrt der Motor sofort mit der Geschwindigkeit Velocity 1 digital mode (600 mm/s) los.



Abb. 53: Active-High-Signal an Kanal 5

START MOTOR	DOCUMENTATION	YURCK Your Global Automation Partner
TBEN-LLH-4RMC	START → LOCAL I/O → INPUT	Logout
DEVICE (i) Info (ii) Parameters (ii) Diagnostics (iii) Event log	Tab view Print Clear chart Update chart CSV Exp	L.
	Digital In 0 Diagnostics Motor mode Digital In 1 Target reached	∠ Digital Mode ∠ active
[^{4†}] Ex-/Import	Digital In 2 Following error	∠ not active ∧ not active
LOCAL I/O	Digital In 3 Generic error Reference positon valid Digital In/Out 4 Current error	∠ not active
 Parameters Diagnostics Input Output 	Digital In/Out 5 Temperature error	 ∠ ∠
	Digital In/Out 6 Device profile specific error Digital In/Out 7 Manufacturer specific error	2 - 2 - 2 -
	Status Motor 0 Velocity out of valid range	∠ not active
	Motor 1 Fire mode	i∠ not active
	Motor 2 Configuration error Connected	l∞ not active l∞ yes
	Motor 3 Enabled Fault	∠ yes ∠ not active
	Diagnostic channel Fault is pending	Inot active
	Input values Velocity Position	 ∠ 600 ∠ 442247
English ¥		

Abb. 54: Prozess-Eingangsdaten für Digitalmodus



8.2.5 Referenzierung konfigurieren

Die Referenzierung wird z. B. im Modus Positionierung genutzt, um im laufenden Betrieb eine Referenzfahrt durchzuführen.

Parameter einstellen

- Operation mode (Betriebsart): Positionierung.
- Motor attached (Motor angeschlossen) auf yes (1) setzten, um den Kanal zu aktivieren.
- Lock Motor Mode auf no (0) setzten, damit die Referenzierung über die Prozess-Ausgangsdaten gestartet werden kann.
- Unter Input reference sensor definieren, wie die Referenzierung gestartet wird (hier: Positive edge – channel 5, d. h. die Referenzierung wird bei einer positiven Flanke an Kanal 5 durchgeführt).
- Optional: Unter Input positive/negative limit switch angeben an welchen Kanälen die Endschalter angeschlossen sind.
- Die Werte über die Schaltfläche **Writing** in das Gerät schreiben.

TBEN-LLH-4RMC ST	ART → LOCAL I/O -	PARAMETERS		
				Logout
Jinfo Info Parameters Diagnostics Event log Event log Ex-Import Change password Firmware LOCAL I/O Parameters Diagnostics Input Output	Reading Writing Tab (Digital In/Out Digital In/Out Digital In/Out Digital In/Out Comparison of the format of the forma	Velocity 1 digital mode Velocity 2 digital mode Velocity 1 digital mode Velocity 1 digital mode Velocity 2 digital mode Velocity 3 digital mode Input 1 fire mode Velocity 1 fire mode Velocity 3 digital mode Velocity 3 digital mode Velocity 1 digital mode Velocity 3 digital mode Input fire mode	Position mode yes no no no not execute not execute 0 <t< th=""><th>Cogout</th></t<>	Cogout

Abb. 55: Parameter für Referenzierung



Prozess-Ausgangsdaten setzen

- Motor mode auf Referenzierung (14) setzen.
- Geschwindigkeit Velocity definieren, hier 200 mm/s.
- Optional: Unter **Position** eine Referenzposition angeben, auf die der Motor nach dem Erreichen des Endschalters fahren soll (hier: 200).
- Optional: Werte f
 ür Rampenbeschleunigung bzw. Rampenverzögerung (Ramp acceleration bzw. Ramp deceleration) definieren.
- Die Werte werden sofort übernommen.
- New Setpoint (Sollwert übernehmen) auf active setzen, um die Referenzierung zu starten.

Hinweis: Wenn das Bit **New Setpoint** (Sollwert übernehmen) vor Abschluss der Referenzierung zurückgesetzt wird, wird die Referenzierung abgebrochen.

START MOTOR	DOCUMENTATION	Your Global Automation Partner
TBEN-LLH-4RMC	START → LOCAL I/O → OUTPUT	Logout
DEVICE () Info () Parameters () Diagnostics () Event log () Exe/Import () Change password () Firmware LOCAL I/O () Parameters () Diagnostics () Inguneters () Diagnostics () Diag	Tab view Print Clear chart Update chart CSV Exp. Digital In/Out Output values Velocity /// 200 Digital In/Out Position // 200 Digital In/Out Ramp Acceleration // 50 Digital In/Out Control // 7 Digital In/Out Control // 7 Motor 0 Enable // no Motor 1 Hait // not active Motor 2 Positioning mode // active Motor 3 Positioning mode // active Change on setpoint // not active // / / / / / / / / / / / / / / / / / /	Icing Icing Icing Icing Icing Icing Icing Icing Icing I
English 🗸		

Abb. 56: Prozess-Ausgangsdaten für Referenzierung

- Die Position des Motors wird, sobald eine positive Flanke am Referenzsensor anliegt, auf 0 gesetzt. Danach f\u00e4hrt der Motor weiter auf die definierte absolute **Position**, hier: 200.
- ➡ Wenn diese Position erreicht ist, wird die Position wieder auf 0 gesetzt und dient ab sofort als neue Referenzposition.



8.3 Feuermodus konfigurieren

Der Feuermodus überschreibt alle anderen Motormodi, wenn er ausgelöst wird. Die folgenden Parameter [▶ 81] müssen für den Feuermodus Motorkanäle: Motormodi gesetzt werden:

Parameter einstellen

- Motor attached (Motor angeschlossen) auf yes (1) setzten, um den Kanal zu aktivieren.
- Velocity for fire mode (Geschwindigkeit f
 ür Feuermodus) sowie Ramp acceleration fire mode (Rampenbeschleunigung Feuermodus) definieren.
- Unter Input fire mode (Eingang Feuermodus) den Digitaleingang und den Signalpegel definieren, die den Feuermodus auslösen (hier: Active-High-Signal an Kanal 5).
- Die Werte über die Schaltfläche Writing in das Gerät schreiben.

START MOTOR	DOCUMENTATION	Your Global Automation Partner
TBEN-LLH-4RMC	START → LOCAL I/O → PARAMETERS	Logout
TBEN-LLH-4RMC DEVICE (i) Info (ii) Parameters (iii) Diagnostics (iii) Event log (iii) Ex-/Import (iiii) Change password (iiii) Firmware LOCAL I/O Parameters (iiii) Parameters (iiiiii) Parameters <tr< th=""><th>START → LOCAL I/O → PARAMETERS Reading Writing Tab view Print Digital In/Out 4 Operation mode Digital Mode Digital In/Out 6 Motor attached yes Digital In/Out 6 Lock Motor Mode no Digital In/Out 6 Lock Motor Mode no Digital In/Out 6 Ramp acceleration 0 Motor 0 Ramp deceleration 0 Motor 1 Input 1 digital mode not execute Input 1 digital mode not execute 0 Motor 2 Velocity 1 digital mode 0 Motor 3 Velocity 3 digital mode 0 Input 1 reference sensor No reference drive 1000 Ramp acceleration fire mode 200 1 Motor 3 Velocity 3 digital mode 0</th><th>Logout</th></tr<>	START → LOCAL I/O → PARAMETERS Reading Writing Tab view Print Digital In/Out 4 Operation mode Digital Mode Digital In/Out 6 Motor attached yes Digital In/Out 6 Lock Motor Mode no Digital In/Out 6 Lock Motor Mode no Digital In/Out 6 Ramp acceleration 0 Motor 0 Ramp deceleration 0 Motor 1 Input 1 digital mode not execute Input 1 digital mode not execute 0 Motor 2 Velocity 1 digital mode 0 Motor 3 Velocity 3 digital mode 0 Input 1 reference sensor No reference drive 1000 Ramp acceleration fire mode 200 1 Motor 3 Velocity 3 digital mode 0	Logout
English V		

Abb. 57: Parameter für Feuermodus



Ein Active-High-Signal an Kanal 5 aktiviert sofort den Feuermodus, d. h. der Motor startet sofort mit der angegebenen Geschwindigkeit und der definierten Beschleunigung. Alle anderen Einstellungen werden ignoriert.

START MOTOR	DOCUMENTATION	Your Global Automation Partner
TBEN-LLH-4RMC	START → LOCAL I/O → INPUT	Logout
DEVICE (i) Info (ii) Parameters (iii) Diagnostics (iii) Event log (iii) Ex-/Import	Tab view Print Clear chart Update chart CSV Exp. Digital In 0 Diagnostics Motor mode Digital In 1 Target reached Busy Dioital In 2 Diagnostics	Image: Second
Change password	Following error	not active
 Firmware LOCAL I/O Parameters Diagnostics Imput Output 	Digital In 3 Generic error Reference position valid Reference position valid Digital In/Out Current error Digital In/Out Voltage error 5 Temperature error Digital In/Out Communication error 6 Device profile specific error Digital In/Out Manufacturer specific error 7 Mator 0 Motor 1 Fire mode Motor 2 Configuration error Motor 3 Enabled Fault Fault Diagnostic channel Fault spending Input values Velocity	Image: constraint of active
English 🗸		•••

Abb. 58: Prozess-Eingangsdaten für Feuermodus



HINWEIS

Um vom Feuermodus zurück in einen anderen Motormodus zu wechseln, muss der Feuermodus deaktiviert sein, d. h. der Parameter **Input fire mode** (Eingang Feuermodus) muss deaktiviert werden (not execute) oder die Geschwindigkeit für den Feuermodus (**Velocity fire mode**) muss 0 ein.



9 Betreiben

Prozess-Eingangsdaten 9.1 Word-Nr. Byte-Nr. Bit-Nr. Dez. Hex. Dez. Hex. 6 5 4 3 2 1 0 7 Digitale Kanäle (Steckplatz X0...X3) 0 0x00 0 DXP7 DXP6 DXP5 DXP4 DI3 DI2 DI1 DI0 0x00 0x01 reserviert 1 Motoransteuerung – Motor 1 (Steckplatz X4) 1 0x01 0 0x00 **Status Position** Motormodus REFPOS_ F_ER BUSY TR OK 1 0x01 Diagnose - Error Register VOLTERR CURR **MSERR** DPS COM TERR GERR ERR ERR ERR 2 2 0x02 0x02 Status FAULT_ FAULT ENABLED CON CFG FIRMOD VELEXC MISDEV ERR PENDING 3 0x03 reserviert 3 4 0x04 0x03 Geschwindigkeit 5 0x05 Position 4 0x04 6 0x06 7 0x07 5 0x05 8 0x08 9 0x09 Motoransteuerung - Motor 2 (Steckplatz X5) 0x00... Belegung analog zu Motor 1 (0x01...0x05) 6...10 0x06... 0...9 0x09 0x0A Motoransteuerung – Motor 3 (Steckplatz X6) 11...15 0x0B... 0...9 0x00... Belegung analog zu Motor 1 (0x01...0x05) 0x0F 0x09 Motoransteuerung – Motor 4 (Steckplatz X7) 16...20 0x10... 0...9 0x00... Belegung analog zu Motor 1 (0x01...0x05) 0x09 0x14 Sensorversorgung und digitale Kanäle (Diagnose) 21 0x15 0 0x00 VAUX1 VAUX1 VAUX1 reserviert VAUX1 Pin1 X3 Pin1 X2 Pin1 X1 Pin1 X0 (K6/7) (K4/5) (K2/3) (K0/1) 1 0x01 reserviert 22 0x16 0 0x00 ERR ERR ERR DXP5 ERR reserviert DXP7 DXP6 DXP4 1 0x01 reserviert Modul-Status (Gerätestatus) 23 0x17 0 0x00 FCE V1 1 ARGEE 0x01 V2 DIAG


Bedeutung der Prozessdaten-Bits

Name	Wert	Bedeutung
DI	Digitaleingar	ng
	0	Kein Signal an DI (Pin 4, SIO)
	1	Signal an DI (Pin 4, SIO)
DXP	konfigurierba	arer digitaler Kanal (DXP-Kanal)
	0	Kein Eingangssignal an DXP-Kanal (Pin 2)
	1	Eingangssignal an DXP-Kanal (Pin 2)
Motormodus	Aktuell parar	netrierter und aktiver Motormodus [> 81]
	0	keine Änderung
	1	Positionsmodus
	3	Geschwindigkeit
	6	Startposition (Homing)
	13	Digitalmodus
Status-Position (nur für Betriebs	art Positionie	rung)
Position erreicht	0	Ziel noch nicht erreicht.
(Target reached TR)	1	Ziel erreicht: Motor hat die definierte Zielposition erreicht. Das Bit wird erst gesetzt (1), wenn das Prozess-Ausgangsdatenbit NSP (New Setpoint) nach einer Positionierung zurückgenommen wurde.
Beschäftigt (BUSY)		Das Bit entspricht dem Bit Set-point acknowledge im CANopen Status-Wort (Objekt 0x6041) des Geräteprofils:
	0	0 = neue Position übernommen
	1	1 = neue Position noch nicht übernommen
Folgefehler (Following error	0	kein Fehler
F_ER)	1	Folgefehler gemäß "CANopen – Drives and Motion Control Device Profile". Istwert der Position außerhalb des zulässigen Bereichs
Referenzposition gültig (REF-	0	Referenzierung noch nicht abgeschlossen.
POS_OK)	1	Referenzierung erfolgreich Das Bit wird auf 0 zurückgesetzt, sobald eine neue Referenzfahrt gestartet wird.
Error-Register		Das Error-Register entspricht dem CANopen Error Register (Object
Generischer Fehler (GERR)		0x1001) gemäß "CANopen – Drives and Motion Control Device Pro-
Stromfehler (CURRERR)		Tile". Die Fehler werden vom angeschlossenen CANonen-Device gene-
Spannungsfehler (VOLTERR)		riert. Ihre Bedeutung ist abhängig vom angeschlossenen Gerät.
Temperaturfehler (TERR)		
Kommunikationsfehler (CO- MERR)		
Geräteprofilspezifischer Fehler (DPSERR)		
Herstellerspezifischer Fehler (MSERR)		
Status		



Name	Wert	Bedeutung
Fehlendes Gerät (MISDEV)	0	kein Fehler
	1	Parameter Motor angeschlossen [▶ 81] am Kanal ist gesetzt, aber kein Motor erkannt
Geschwindigkeit außerhalb des	0	kein Fehler
zulässigen Bereichs (VELEXC)	1	Geschwindigkeit (definiert in den Ausgangsdaten), übersteigt die maximale Geschwindigkeit des angeschlossenen Motors.
Feuermodus (FIRMOD)	0	kein Fehler
	1	Feuermodus am Motorkanal
Verbunden (CON)	0	kein Fehler
	1	Motor am Kanal angeschlossen und im Zustand Operational (gemäß CANopen-Basis-Profil), CANopen-Kommunikation aufge- baut, PDO-Transfer findet statt, CANopen-Drives-Profil noch nicht aktiviert
Konfigurationsfehler (CFGERR)	0	kein Fehler
	1	Referenzfahrt mit Endschalter gewählt (Parameter Eingang Refe- renzsensor = 1 = Neg. zu pos. Flanke - pos. Endschalter bzw. 2 = Neg. zu pos. Flanke - neg. Endschalter [▶ 81]), aber kein Eingang für den Endschalter parametriert (Parameter Eingang positiver Endschalter bzw. Eingang negativers Endschalter). Voraussetzung: Die Referenzierung wurde über eine positive Flanke im Bit Sollwert übernehmen gestartet [▶ 111]
Freigegeben (ENARLED)	0	
Freigegeben (ENABLED) 0 1		Angeschlossener Motor betriebsbereit, CANopen-Kommunikation läuft Voraussetzung: ENABLE Bit in den Prozess-Ausgangsdaten ist gesetzt. Motor fehlerfrei, Eingangsbit FAULT = 0.
Fehler (FAULT)	0	kein Fehler
1		CANopen-Drives-Fehler (Drive in Fault State). Motor im Zustand FAULT (Fehler). Mögliche Ursachen: Antrieb blockiert zu hohe Last am Antrieb
		Der Zustand FAULT kann nur über eine Fehlerquittierung mit dem Ausgang FAULT_RST zurückgesetzt werden, wenn die Ursache des Fehler beseitigt wurde.
Fehler liegt an (FAULT_PENDING)	0	kein Fehler
1		Spezifisch für Interroll RollerDrive EC5000 BI: Fehlerursache noch nicht beseitigt, Fehler kann nicht zurückgesetzt werden.
Geschwindigkeit		Aktuelle Geschwindigkeit
Position		Aktuelle Position
Sensorversorgung und digitale K gnose)	anäle (Dia-	[▶ 117]
Modul-Status		Status-Wort Status- und Control-Wort



9.2 Prozess-Ausgangsdaten

Wort-Nr	rt-Nr. Byte-Nr. Bit-Nr.										
Dez.	Hex.	Dez.	Hex.	7	6	5	4	3	2	1	0
Digitale	e Kanäle	(Steckp	latz X0.				1				
0	0x00	0	0x00	DXP7	DXP7 DXP6 DXP5 DXP4 reserviert						
		1	0x01	reserviert							
Motora	nsteuer	ung – M	otor 1 (S	steckplatz	X4)						
1	0x01	0	0x00	Motor-Co	ntrol			Motormo	dus		
				Q_STOP	HALT	FAULT_ RST	ENABLE				
		1	0x01	reserviert				Positions	kontrolle (l	POSCTRL)	
								COSP	CSI	ABS_REL	NSP
2	0x02	2	0x02	Geschwin	digkeit						
		3	0x03								
3	0x03	4	0x04	Position							
		5	0x05								
4	0x04	6	0x06								
		7	0x07								
5	0x05	8	0x08	Rampenb	eschleuni	gung					
		9	0x09								
6	0x06	10	0x0A	Rampenv	erzögerun	g					
		11	0x0B								
Motora	nsteuer	ung – M	otor 2 (S	steckplatz	X5)						
712	0x07 0x0C	011	0x00 0x0B	Belegung	analog zu	Motor 1 (0x08010)x0806)			
Motora	nsteuer	ung – M	otor 3 (S	steckplatz	X6)						
1318	0x0D 0x12	011	0x00 0x0B	Belegung analog zu Motor 1 (0x08010x0806)							
Motora	nsteuer	ung – M	otor 4 (S	steckplatz	X7)						
1924	0x13 0x18	011	0x00 0x0B	Belegung	analog zu	Motor 1 (0x08010)x0806)			



Name	Daten- format	Wert	Bedeutung	Kommentar				
DXP	Konfiguri	Konfigurierbarer digitaler Kanal (DXP-Kanal)						
	BOOL	0	Ausgang inaktiv					
		1	Ausgang aktiv, max. Ausgangsstrom 2 A					
Motormodus	Definiert den Betri veränder meter Sp	den ge eb. Der t werde erre M o	wünschten Motormodus im laufen- Motormodus kann nur zur Laufzeit en, wenn dies nicht über den Para- ptormodus gesperrt ist.	Ob der angeschlossene Motor den an- gegebenen Modus sofort übernimmt, ist abhängig vom Gerät. Voraussetzung bei Interroll				
	ARRAY of	f <u>0</u>	keine Änderung	EC5000 BI: Moduswechsel nur im Stillstand HALT -				
	BITS	1	Positionsmodus	-Bit muss gesetzt sein.				
		3	Geschwindigkeit	_				
		6	Startposition (Homing)	_				
		13	Digitalmodus					
		14	Referenzierung					
Geschwindigkeit	ieschwindigkeit INT16		Sollwert für die Geschwindigkeit, mit der der Motor fahren soll. Default: 0 Die Bedeutung der eingegebenen Werte ist abhängig vom angeschlos- senen Motor. Mapping (z. B. für Motor 1): PROFINET: Byte 0x02 (High-Byte) Byte 0x03 (Low-Byte) Modbus TCP und EtherNet/IP: Byte 0x03 (High-Byte) Byte 0x02 (Low-Byte)	Einheit: mm/s (Interroll EC5000 BI) Voraussetzung: Motor im Motormodus Geschwindigkeit				
Positon	INT32		Sollwert für die Position, die der Mo- tor anfahren soll. Die Positionierung erfolgt absolut oder relativ zur aktuellen Position des Motors, je nach Einstellung im Prozessdaten-Bit Positionsmodus (ABS_REL). Im Homing Modus gilt die dort definierte absolute Position als Referenzposition. Default: 0 Die Bedeutung der eingegebenen Werte ist abhängig vom angeschlos- senen Motor. Mapping (z. B. für Motor 1): PROFINET: Byte 0x04 (High-Byte) Byte 0x07 (Low-Byte) Modbus TCP und EtherNet/IP: Byte 0x07 (High-Byte) Byte 0x04 (Low-Byte)	 Einheit: mm (Interroll EC5000 BI) Voraussetzung: Motor im Motormodus Position 				

Bedeutung der Prozessdaten-Bits



Name	Daten- format	Wert	Bedeutung	Kommentar		
Rampen- beschleunigung	USINT16		Werte für die Rampenbeschleuni- gung und die Rampenverzögerung	Einheit: mm ² (Interroll EC5000 BI)		
Rampen- verzögerung	USINT16		des angeschlossenen Motors Default: 65535 0 = reserviert, die zuvor gespeicher- te Einstellung wird verwendet. Die Bedeutung der eingegebenen Werte ist abhängig vom angeschlos- senen Motor.			
Motor-Control						
Freigeben (ENABLE)	BOOL	1	Der Motorollen-Controller versucht, den angeschlossenen Motor in den Zustand Operational Enabled (gemäß CANopen-Drives-Profil) zu versetzen. Das Bit sollte im laufenden Betrieb immer gesetzt sein.	 Voraussetzungen: Motor angeschlossen, Eingangsbit CON (Connected) = 1 kein Fehler am angeschlossenen Motor, Eingangsbit FAULT = 0 		
Fehler zurücksetzen	BOOL	1	Das Bit wird zur Quittierung eines Fehlers (FAULT = 1) gesetzt.	Voraussetzung: Fehlerursache beseitigt		
(FAULI_RSI)				Das Bit entspricht dem Bit FR (Bit 7) im CANopen Control-Wort (Objekt 0x6040) des Geräteprofils.		
HALT	BOOL	1	Der Motor wird mit der konfi- gurierten Rampenverzögerung an- gehalten.	Das Bit entspricht dem Bit HALT (Bit 8) im CANopen Control-Wort (Objekt 0x6040) des Geräteprofils.		
Quick Stopp (Q_STOP)	BOOL	1	Der Motor wird ohne Rampe sofort gestoppt.	Das Bit entspricht dem Bit QS (Bit 2) im CANopen Control-Wort (Objekt 0x6040) des Geräteprofils.		
Positionskontrolle	(POSCTRI	_)				
Sollwert übernehmen (NSP)	BOOL	1	Flankensignal $(0 \rightarrow 1 \rightarrow 0)$ Eine positive Flanke $(0 \rightarrow 1)$ startet die Positionierung. Das Bit muss nach dem Start der Po- sitionierung wieder zurückgenom- men werden $(1 \rightarrow 0)$. Erst dann werden die Prozess-Eingangsdaten- bits BUSY (Beschäftigt) = 0 und TR (Position erreicht) = 1 gesetzt und eine erneute Positionierung kann angestoßen werden.	Das Bit entspricht dem Bit New Set- point (Bit 4) im CANopen Control-Wort (Objekt 0x6040) des Geräteprofils, wenn der Positionsmodus aktiviert ist.		
Positionsmodus (ABS_REL)	BOOL	0	Absoluter Positionsmodus aktiviert. Die Zielposition ist ein absoluter Wert.	Das Bit entspricht dem Bit Abs/Rel (Bit 6) im CANopen Control-Wort (Objekt 0x6040) des Geräteprofils, wenn der Po-		
		1	Relativer Positionsmodus aktiviert. Die Zielposition ist ein relativer Wert.	sitionsmodus aktiviert ist.		



Name	Daten- format	Wert	Bedeutung	Kommentar
Position sofort wechseln (CSI)	BOOL	1	Startet unmittelbar die nächste Positionierung. Eine zuvor geschriebene Position wird überschrieben.	Das Bit entspricht dem Bit Change set immediately (Bit 5) im CANopen Control-Wort (Objekt 0x6040) des Gerä- teprofils, wenn der Positionsmodus akti- viert ist.
Aktuellen Sollwert anfahren (COSP)	BOOL	1	Die zuletzt definierte Position wird angefahren. Eine neue Position wird gespeichert und nach dem Errei- chen der ersten Position angefah- ren.	Das Bit entspricht dem Bit Change on setpoint (Bit 9) im CANopen Control- Wort (Objekt 0x6040) des Geräteprofils, wenn der Positionsmodus aktiviert ist.
	i	HINN Die Eir schleu	/EIS heiten und die Maximalwerte für Ges nigung und Rampenverzögerung sind	chwindigkeit, Position, Rampenbe- d abhängig vom angeschlossenen

Motor.

Dokumentation des angeschlossenen Motors beachten.



9.3 LED-Anzeigen

Das Gerät verfügt über folgende LED-Anzeigen:

- Versorgungsspannung (PWR)
- Sammel- und Busfehler (BUS)
- Ethernet-Status (L/A)
- I/O-Status (Kanal-LEDs)
- Diagnose (ERR)
- Lokalisierung (WINK)

LED PWR	Bedeutung
aus	keine Spannung oder Unterspannung an V1
grün	Spannung an V1 und V2 ok
blinkt grün	keine Spannung oder Unterspannung an V2 (abhängig von der Konfi-
rot	guration des Parameters LED-Verhalten (PWR) bei V2-Unter- spannung)
LED BUS	Bedeutung
2110	kaina Shannung varhandan

aus	keine Spannung vorhanden
grün	Verbindung zu einem Master aktiv
blinkt 3 × grün in 2 s	ARGEE aktiv
blinkt grün (1 Hz)	Gerät betriebsbereit
rot	IP-Adresskonflikt, Restore-Modus aktiv, F_Reset aktiv oder Modbus- Verbindungs-Time-out
blinkt rot	Wink-Kommando aktiv
rot/grün (1 Hz)	Autonegotiation und/oder Warten auf IP-Adresszuweisung in DHCP- oder BootP-Modus
LED ERR	Bedeutung

LED ERR	Bedeutung
aus	keine Spannung vorhanden
grün	keine Diagnose
rot	Diagnose liegt vor

Die Ethernet-Anschlüsse XF1 und XF2 verfügen jeweils über eine LED L/A.

LED L/A	Bedeutung
aus	keine Ethernet-Verbindung
grün	Ethernet-Verbindung hergestellt, 100 Mbit/s
gelb	Ethernet-Verbindung hergestellt, 10 Mbit/s
blinkt grün	Datentransfer, 100 Mbit/s
blinkt gelb	Datentransfer, 10 Mbit/s



DIP-/DXP-Kanal-LEDs	Bedeutung (Eingang)	Bedeutung (Ausgang)				
aus	Eingangslevel unterhalb max. Eingangslevel	Ausgang nicht aktiv				
grün	Eingangslevel oberhalb min. Eingangslevel	Ausgang aktiv (max. 2 A)				
rot	-	Aktuator Überlast				
blinkt rot (1 Hz)	Überlast der Versorgung am jev Steckplatzes blinken.	weiligen Steckplatz. Beide LEDs des				
RM-Kanal-LEDs	Bedeutung (Eingang)					
LED 8, 10, 12, 14						
aus	kein Motor parametriert und ar	kein Motor parametriert und angeschlossen				
grün	Motor angeschlossen, CANope	Motor angeschlossen, CANopen-PDO-Transfer läuft				
blinkt grün	Motor parametriert aber noch r	Motor parametriert aber noch nicht angeschlossen bzw. bereit				
rot	Motor meldet Fehler	Motor meldet Fehler				
blinkt rot (1 Hz)	Überlast Motor					
LED 9, 11, 13, 15						
aus	Motor im Stillstand					
grün	Motor betriebsbereit, CANoper CANopen-Drives-Profil	n-Kommunikation gemäß				
blinkt grün	Motor in Bewegung					
LED WINK (ohne Bezeichnung am Gerät)	Bedeutung					
weiß blitzend	Wink-Kommando aktiv					



9.4 Software-Diagosemeldungen

Das Gerät liefert die folgenden Diagnosen:

- Diagnosen der digitalen Kanäle (DIP und DXP)
- Allgemeine Moduldiagnosen

9.4.1 Status- und Control-Wort

Status-Wort

Ether- Net/IP/ Modbus	PROFINE T	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
Byte 0	Byte 1	V2	-	-	-	-	-	ARGEE	DIAG	
Byte 1	Byte 0	-	FCE	-	-	-	-	V1	-	
Bit	Beschreibung									
ARGEE	EE ARGEE-Programm läuft									
DIAG	Diagnosemeldung am Gerät									
FCE	Der DTM-Force-Mode ist aktiviert, die Ausgangszustände entsprecher ggf. nicht mehr den vom Feldbus gesendeten Vorgaben.						prechen			

Das Status-Wort wird in die Prozessdaten der Module gemappt.

V1 bzw. V2 zu niedrig



V1

V2

HINWEIS

In EtherNet/IP kann das Mapping über die Gateway Class (VSC 100) deaktiviert werden. Das Aktivieren bzw. Deaktivieren des Status- und Control-Worts verändert das Mapping der Prozessdaten.

Control-Wort

Das Control-Wort hat keine Funktion.



9.4.2 Diagnosetelegramm

Wort-Nr.		Byte-Nr	•	Bit-Nr.							
Dez.	Hex.	Dez.	Hex.	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0x00	0	0x00	reserviert				VAUX1	VAUX1	VAUX1	VAUX1
								Pin1 X3	Pin1 X2	Pin1 X1	Pin1 X0
								(K6/7)	(K4/5)	(K2/3)	(K0/1)
		1	0x01	reserviert							
1	0x01	2	0x02	ERR_DXP7	ERR_DXP6	ERR_DXP5	ERR_DXP4	reservie	rt		
		3	0x03	reserviert							
Error-R	Error-Register (nur Modbus und EtherNet/IP)										
2	0x02	4	0x04	MSERR	-	DPSERR	COMERR	TERR	VOL-	CUR-	GERR
									TERR	RERR	
		5	0x05	reserviert							

Bedeutung der Diagnose-Bits

Diagnose	Bedeutung	Kommentar
VAUX1 Pin1 Xx K (y/z)	Überstrom VAUX1 (Pin1) an Steckverbinder (Kanalgruppe)	
ERR_DXP	Überstrom am Ausgang	DXP-Kanal als Ausgang genutzt
Error-Register	Siehe Prozess-Eingangsdaten [▶ 108]	



9.4.3 PROFINET-Diagnose

Modul-Diagnose (Steckplatz 0, gemäß K	Configurationstool)	PROFINET-Diagnose		
	Steckverbinder	Error-Code	Kanal	
Unterspannung V1	-	0x0002	0	
Unterspannung V2	-	0x0002	0	

DXP-Diagnose			PROFINET-Diagnose		
	Kanal	Steck- verbinder	Error-Code	Kanal	
Überstrom Ausgang	DXP4	X2	0x0001	4	
	DXP5		0x0001	5	
	DXP6	Х3	0x0001	6	
	DXP7		0x0001	7	
VAUX1-Diagnose	Steckver	binder	PROFINET-Diagnose		
			Error-Code	Kanal	
Überstrom VAUX1 (Pin 1) an X0 an K0/K1	X0		0x0600	0	
Überstrom VAUX1	X1		0x0601	_	

Uberstrom VAUX1 (Pin 1) an X1 an K2/K3	X1	0x0601
Überstrom VAUX1 (Pin 1) an X2 an K4/K5	X2	0x0602
Überstrom VAUX1 (Pin 1) an X3 an K6/K7	Х3	0x0603



Motorkanal-Diagnose		PROFINET-Diagnose		
	Fehlerbeschreibung, s. [▶ 118]	Steckverbinder	Error-Code	Kanal
Motor 1				0
Generischer Fehler (GERR)	CANopen, generischer Fehler	X4	1600 (0x0640)	_
Stromfehler (CURRERR)	CANopen, Stromfehler	-	1601 (0x0641)	_
Spannungsfehler (VOLTERR)	CANopen, Spannungsfehler	-	1602 (0x0642)	_
Kommunikationsfehler (COMERR)	CANopen, Kommunikationsfehler	-	1603 (0x0643)	_
Temperaturfehler (TERR)	CANopen, Temperaturfehler	-	1604 (0x0644)	_
Geräteprofilspezifi- scher Fehler (DPSERR)	CANopen, profilspezifischer Fehler	-	1605 (0x0645)	_
Herstellerspezifischer Fehler (MSERR)	CANopen, herstellerspezifischer Fehler	-	1606 (0x0646)	_
Fehler	Es liegt ein CANopen Drives Fehler vor.		1607 (0x0647)	
Fehlendes Gerät (MISDEV)	Der konfigurierte Motor ist nicht verbunden.	-	1608 (0x0648)	
Motor 2		X5	_	_
analog zu Motorkanal 1				_
Motor 3		X6		_
analog zu Motorkanal 1				_
Motor 4		Х7		_
analog zu Motorkanal 1				



10 Störungen beseitigen

Sollte das Gerät nicht wie erwartet funktionieren, überprüfen Sie zunächst, ob Umgebungsstörungen vorliegen. Sind keine umgebungsbedingten Störungen vorhanden, überprüfen Sie die Anschlüsse des Geräts auf Fehler.

Ist kein Fehler vorhanden, liegt eine Gerätestörung vor. In diesem Fall nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und ersetzen Sie es durch ein neues Gerät des gleichen Typs.

10.1 Motorkanal-Fehler beheben

Wenn ein angeschlossener Motor sich nicht einschalten lässt:

- Spannungsversorgung überprüfen. Das TBEN-LL(H)-4RMC muss sowohl mit V1 als auch mit V2 versorgt werden [> 18].
- Konfiguration des Motorkanals überprüfen. Der Parameter Motor angeschlossen (MOT_ATT) [> 81] muss für den Motorkanal gesetzt sein. Darüber hinaus muss der Motorkanal über das ENABLE-Bit in den Prozess-Ausgangsdaten [> 111] aktiviert sein.
- Angeschlossenen Motor überprüfen.
- ➡ Wenn der angeschlossene Motor keinen Defekt aufweist und trotz korrekter Versorgung und Konfiguration nicht einschaltet, ist ggf. der Motorkanal defekt.

Motorkanal prüfen

Die Versorgung jedes Motorkanals ist über eine Schmelzsicherung vom Typ Littlefuse E10480 (rated, 5 A) abgesichert. Die Sicherung ist für Nennströme bis 5 A und Anlaufströme von bis zu 10 A (max. 20 s) ausgelegt. Dauerhafter Überstrom oder Kurzschluss können dazu führen, dass die Schmelzsicherung auslöst.

- Spannungsversorgung überprüfen.
 Bei korrekter Versorgung sind zwischen Pin 1 (Vaux2) und Pin 3 (GND V2) am Motorkanal entweder 24 VDC oder 48 VDC (je nach V2-Versorgung für den Motor) messbar.
- ⇒ Ist trotz korrekt angelegter Spannungsversorgung keine Spannung zwischen Pin 1 und Pin 3 des Motorkanals messbar, hat wahrscheinlich die Schmelzsicherung am Kanal ausgelöst. Die Sicherung kann nicht ausgetauscht werden. Der Betrieb eines Motors an diesem Kanal ist bei ausgelöster Sicherung nicht mehr möglich.

10.2 Störaussendungen von Motoren reduzieren (HW-Rev. 1)

Angeschlossene Motoren können im aktiven Motor-Stillstand (HALT-Zustand) in Geräten mit der Hardware-Revision 1 (Gerätebedruckung: HW: 1) EMV-Störungen verursachen.

Um Störaussendungen zu reduzieren:

• Motorleitungen an einem Leitungsende mit Klappferriten versehen.

Getestete und empfohlene Klappferrite:

- Würth STAR-TEC Snap-on 74271132
- KEMET ESD-SR-H/HL Snap-on ESD-SR-S12



11 Instand halten

Der ordnungsgemäße Zustand der Verbindungen und Kabel muss regelmäßig überprüft werden.

Die Geräte sind wartungsfrei, bei Bedarf trocken reinigen.

11.1 Firmware-Update über TAS ausführen

ACHTUNG

Unterbrechung der Spannungsversorgung und Ethernet-Verbindung während des Firmware-Updates

Geräteschäden durch fehlerhaftes Firmware-Update

- Spannungsversorgung des Geräts während des Firmware-Updates nicht unterbrechen.
- ▶ Während des Firmware-Updates keinen Spannungsreset durchführen.
- Ethernet-Verbindung des Geräts während des Firmware-Updates nicht unterbrechen.



HINWEIS

Die Firmware-Update-Funktion in TAS ist bei aktiver Steuerungsverbindung gesperrt. Das Gerät muss vor der Durchführung des Updates zuerst von der Steuerung getrennt werden.

Firmware-Update für ein Gerät starten

- TAS öffnen.
- Netzwerk-Ansicht öffnen.
- Gerät auswählen.
- Firmware-Update anklicken.

TAS DOKUMENTATION



Abb. 59: Firmware-Update Netzwerkansicht

Alternativ zur Auswahl eines einzelnen Geräts kann auch eine Mehrfachauswahl für Geräte getroffen werden. Alle zu aktualisierenden Geräte müssen hierfür dem gleichen Gerätetyp entsprechen und sich im selben TCP-Netzwerk befinden.

So kann ein Firmware-Update für mehrere Geräte auf einmal durchgeführt werden.



Firmware-Update für mehrere Geräte starten

- Alle gewünschten Geräte in der Netzwerk-Ansicht über die Box anhaken.
- **FW-Update** in der Kopfzeile anklicken.

TAS DOKUMENTATI	ON			
TURCK AUTOMATION SUITE	TAS -> ANSICHT/FUNKTION -> NE	TZWERK		
ANSICHT/FUNKTION	Q 💀	0	2	
Distance in the second	Netzwerk scannen Gerät hinzufügen	Gerät bearbeiten	PW ändern	FW-Update
ARGEE	Aktionen ?	Gerätety	p/Funktion	?
BEEP		TREN-11-40	#-0	
Profinet				
🔊 Diagnose				

Abb. 60: Firmware-Update Netzwerkansicht Mehrfachauswahl



HINWEIS

Für mehrere Geräte des gleichen Typs kann ein globales Passwort gesetzt werden, mit dem direkt alle ausgewählten Geräte entsperrt werden können. Voraussetzung hierfür ist, dass alle ausgewählten Geräte dasselbe Gerätepasswort besitzen und sich im selben TCP-Netzwerk befinden.

- ▶ Globales Passwort oder Gerätepasswort eingeben. Das Default-Passwort ist "password".
- ANMELDEN anklicken.
- **DATEI AUSWÄHLEN** anklicken.
- Verzeichnis der Firmware-Datei öffnen.
- Neue Firmware-Datei auswählen und über Öffnen laden.
- START anklicken um das Firmware-Update zu starten.

Geräte-Firmware aktualisieren von					
Bitte geben Sie das Gerätepasswort für jedes Gerät ein oder legen Sie es als globales Gerätepasswort fest.					
Globales Passwort	Globales Passw	ort 💿	ANMELDEN		
192.168.1.201	•••••	۲	Downloading Fi	rmware 28%	
Schließen Sie das aktuelle Browserfenster nicht, bis das Firmware-Update abgeschlossen ist. Eine Unterbrechung des Ladens kann zu Geräteschäden führen.					
Firmware-Datei:			.dat		
DATEI AUSWÄHLEN	START ABB	RECHEN		SCHLIESSEN	

Abb. 61: Fortschritt Firmware-Update

⇒ Der Fortschritt des Firmware-Updates wird angezeigt.



11.2 Firmware-Update über den Webserver durchführen



ACHTUNG

Unterbrechung der Spannungsversorgung und Ethernet-Verbindung während des Firmware-Updates

Geräteschäden durch fehlerhaftes Firmware-Update

- Spannungsversorgung des Geräts während des Firmware-Updates nicht unterbrechen.
- ▶ Während des Firmware-Updates keinen Spannungsreset durchführen.
- Ethernet-Verbindung des Geräts während des Firmware-Updates nicht unterbrechen.
- Webserver öffnen.
- Als Administrator auf dem Gerät einloggen. Das Default-Passwort für den Webserver ist "password".
- ► Firmware → SELECT FIRMWARE FILE anklicken.
- Neue Firmware-Datei auswählen und über Öffnen laden.

MAIN DOCUME	ENTATION IODD CONFIGURATOR	LOGOUT
TBEN (i) Info (ல்) Parameter (한) Diagnosis	TBEN Gateway - Info SELECT FIRMWARE FILE Ø Datei zum Hochladen auswählen	
 ✓ Event log ✓ Ex-/Impor ♥ Change Pa ♥ Firmware LOCAL I/O (i) Info \$ Parameter ♥ Diagnosis ♥ Suput ♥ Output 	 ← → × ↑ ▲ > Dieser PC > Desktop > FW_Update Organisieren ▼ Neuer Ordner ➡ Dieser PC ▲ 3D-Objekte ➡ Bilder ➡ Dosktop ➡ Dokumente ↓ Downloads ▲ Musik ➡ Videos ▲ Windows (C:) ➡ Datan (Dt) 	✓ Č "FW_Update" durchsuchen
	Dateiname: TBENVbdat	Alle Dateien (*.*) V Öffnen Abbrechen

Abb. 62: Webserver – Firmware-Datei auswählen

• Update Firmware anklicken und Firmware-Update starten.



MAIN DO	CUMENTATION IODD CONFIGURATOR	LOGOUT
TBEN i Info iiii Parame Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	eter sis og aport e Password re eter sis	

Abb. 63: Webserver – Firmware-Update starten

⇒ Der Fortschritt des Firmware-Updates wird angezeigt.

		TURCH
MAIN DOCUMENTATION	IODD CONFIGURATOR	LOGOUT
TBEN	TBEN	
	SELECT FIRMWARE FILE	
	Write block 568 of 1793 UPDATE FIRMWARE	
	•••	
	Flashing	

Abb. 64: Webserver – Firmware-Update-Vorgang

• Gerät nach dem Beenden des Update-Vorgangs neu starten.



12 Reparieren

Das Gerät ist nicht zur Reparatur durch den Benutzer vorgesehen. Sollte das Gerät defekt sein, nehmen Sie es außer Betrieb. Bei Rücksendung an Turck beachten Sie unsere Rücknahmebedingungen.

12.1 Geräte zurücksenden

Rücksendungen an Turck können nur entgegengenommen werden, wenn dem Gerät eine Dekontaminationserklärung beiliegt. Die Erklärung steht unter

http://www.turck.de/de/produkt-retoure-6079.php zur Verfügung und muss vollständig ausgefüllt, wetter- und transportsicher an der Außenseite der Verpackung angebracht sein.

13 Entsorgen



Die Geräte müssen fachgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll.



14 Technische Daten

Technische Daten	
Versorgung	
Versorgungsspannung	
TBEN-LLH-4RMC	V1: 24 VDC V2: 24 VDC/48 VDC
■ TBEN-LL-4RMC	V1 und V2: 24 VDC
Zulässiger Bereich	
TBEN-LLH-4RMC	V1: 1830 VDC V2: 1856 VDC
TBEN-LL-4RMC	V1 und V2: 1830 VDC
Durchleitstrom XD1 zu XD2	max. 16 A pro Spannungsgruppe
Schwelle für Unterspannungsdiagnose V1 und V2	gemäß IEC 61131 24 VDC - 15 %, mit einer Genauigkeit von 5 %
Leistungsaufnahme	
Betriebsstrom (bei 24 VDC Nennspannung)	< 120 mA (Ausgänge inaktiv)
Betriebsstrom	 V1: 120180 mA V2: 9040 mA
	bei 20 °C (Betriebstemperatur) V1: 24 VDC, 80 mA V2: 48 VDC, 20 mA V2: 24 VDC, 40 mA Betriebsbedingungen: Alle Ausgänge aktiv ohne Last Ethernet-Verbindung aktiv
Sensor/Aktuatorversorgung V _{AUX1}	X0X3: Versorgung aus V1 kurzschlussfest, 120 mA pro Steckverbinder
Sensor/Aktuatorversorgung V _{AUX2}	X4…X7: Versorgung aus V2 kurzschlussfest, irreversibel (Schmelzsicherung), Nennstrom 5 A, Auslöseverzögerung bei 10 A: ca. 20 s
Potenzialtrennung	galvanische Trennung von V1- und V2- Spannungsgruppe, spannungsfest bis 500 VDC
Anschlüsse	
Spannungsversorgung	M12, 5-polig, L-codiert
Ethernet	M12, 4-polig, D-codiert
Digitale Ein-/Ausgänge	M12, 5-polig, A-codiert
Motorkanäle	M12, 5-polig, B-codiert
Zulässige Anzugsdrehmomente Ethernet I/O-Kanäle/Versorgung Montage (M6-Schrauben)	0,6 Nm 0,8 Nm 1,5 Nm
Max. Leitungslänge	
Ethernet	100 m (pro Segment)



Technische Daten	
Trennspannungen	
V1 zu V2	≥ 500 VAC
V1/V2 zum Feldbus	≥ 500 VAC
Systemdaten	
Übertragungsrate	10 MBit/s/100 MBit/s
Protokollerkennung	automatisch
Webserver	integriert, 192.168.1.254
Serviceschnittstelle	Ethernet via XF1 oder XF2
ARGEE-Funktionalität	unterstützt
Modbus TCP	
Adressierung	Static IP, DHCP
Unterstützte Function Codes	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
Anzahl TCP-Verbindungen	8
Input Register Startadresse	0 (0x0000)
Output Register Startadresse	2048 (0x0800)
Lokaler Port	Port 502, fest eingestellt
EtherNet/IP	
Adressierung	gemäß EtherNet/IP-Spezifikation
Device Level Ring (DLR)	unterstützt
Quick Connect (QC)	< 150 ms
Anzahl Class 3 (TCP)-Verbindungen	3
Anzahl Class 1 (CIP)-Verbindungen	10
Input Assembly Instances	103
Output Assembly Instances	104
Configuration Assembly Instance	106
PROFINET	
PROFINET-Spezifikation	V 2.35
Conformance Class	B (RT)
Adressierung	DCP
MinCycle Time	1 ms
Fast Start-Up (FSU)	< 150 ms
Diagnose	gemäß PROFINET-Alarm-Handling
Topologie Erkennung	unterstützt
Automatische Adressierung	unterstützt
Media Redundancy Protocol (MRP)	unterstützt
Netzlastklasse	3
Motorkanäle	
Kanalanzahl	4
Schnittstelle	Interroll RollerDrive EC5000 BI (ab Firmware- Version V1.00.8)
Profil	CANopen Drives Profile
Digitale Eingänge	



Technische Daten	
Kanalanzahl	8
Eingangstyp	PNP
Art der Eingangsdiagnose	Kanaldiagnose
Schaltschwelle	EN 61131-2 Typ 3, PNP
Signalspannung Low-Pegel	< 5 V
Signalspannung High-Pegel	> 11 V
Signalsstrom Low-Pegel	< 1,5 mA
Signalsstrom High-Pegel	> 2 mA
Max. Eingangsfrequenz	100 Hz (für Feldbus-Kommunikation)
Potenzialtrennung	galvanische Trennung zu P1/P2 spannungsfest bis 500 VAC
Digitale Ausgänge	
Kanalanzahl	4
Ausgangstyp	PNP
Art der Ausgangsdiagnose	Kanaldiagnose
Ausgangsspannung	24 VDC aus Potenzialgruppe
Ausgangsstrom pro Kanal	2 A, kurzschlussfest, max. 2.0 A pro Steck- verbinder
Lastart	EN 60947-5-1: DC-13
Potenzialtrennung	galvanische Trennung zu P1/P2 spannungsfest bis 500 VAC
Montage	
Montageart	über 2 Befestigungslöcher, Ø 6,3 mm
Montageabstand (Gerät zu Gerät)	 ≥ 50 mm Gültig bei Betrieb in u. g. Umgebungs- temperaturen bei ausreichender Belüftung sowie Maximalbelastung (waagerechte Nenn- lage). Bei Umgebungstemperaturen von < 30 °C können die Geräte auch direkt nebeneinander montiert werden.
Norm-/Richtlinienkonformität	
Schwingungsprüfung	gemäß EN 60068-2-6
Beschleunigung	bis 20 g
Schockprüfung	gemäß EN 60068-2-27
Kippfallen und Umstürzen	gemäß IEC 60068-2-31/IEC 60068-2-32
Elektromagnetische Verträglichkeit	gemäß EN 61131-2
Zulassungen und Zertifikate	CE, UKCA, FCC
UL-Zertifikat	cURus Recognized Component E517268, IND.CONT.EQ Für Installation und Gebrauch siehe "Conditi- ons of Acceptability".



Technische Daten	
Allgemeine Information	
Abmessungen ($B \times L \times H$)	60,4 × 230,4 × 39 mm
Betriebstemperatur	-40…+70 °C
Lagertemperatur	-40+85 °C
Einsatzhöhe	max. 5000 m
Schutzart	IP65/IP67/IP69K
MTTF	130 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
Gehäusematerial	PA6-GF30
Gehäusefarbe	schwarz
Material Fenster	Lexan
Material Label	Polycarbonat
Halogenfrei	ja

Hinweis zu FCC



HINWEIS

Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet kann zu schädlichen Störungen führen. In diesem Fall muss der Benutzer die Störungen auf eigene Kosten beheben.



15 Turck-Niederlassungen – Kontaktdaten

Deutschland	Hans Turck GmbH & Co. KG Witzlebenstraße 7, 45472 Mülheim an der Ruhr www.turck.de
Australien	Turck Australia Pty Ltd Building 4, 19-25 Duerdin Street, Notting Hill, 3168 Victoria www.turck.com.au
Belgien	TURCK MULTIPROX Lion d'Orweg 12, B-9300 Aalst www.multiprox.be
Brasilien	Turck do Brasil Automação Ltda. Rua Anjo Custódio Nr. 42, Jardim Anália Franco, CEP 03358-040 São Paulo www.turck.com.br
China	Turck (Tianjin) Sensor Co. Ltd. 18,4th Xinghuazhi Road, Xiqing Economic Development Area, 300381 Tianjin www.turck.com.cn
Frankreich	TURCK BANNER S.A.S. 11 rue de Courtalin Bat C, Magny Le Hongre, F-77703 MARNE LA VALLEE Cedex 4 www.turckbanner.fr
Großbritannien	TURCK BANNER LIMITED Blenheim House, Hurricane Way, GB-SS11 8YT Wickford, Essex www.turckbanner.co.uk
Indien	TURCK India Automation Pvt. Ltd. 401-403 Aurum Avenue, Survey. No 109 /4, Near Cummins Complex, Baner-Balewadi Link Rd., 411045 Pune - Maharashtra www.turck.co.in
Italien	TURCK BANNER S.R.L. Via San Domenico 5, IT-20008 Bareggio (MI) www.turckbanner.it
Japan	TURCK Japan Corporation ISM Akihabara 1F, 1-24-2, Taito, Taito-ku, 110-0016 Tokyo www.turck.jp
Kanada	Turck Canada Inc. 140 Duffield Drive, CDN-Markham, Ontario L6G 1B5 www.turck.ca
Korea	Turck Korea Co, Ltd. A605, 43, Iljik-ro, Gwangmyeong-si 14353 Gyeonggi-do www.turck.kr
Malaysia	Turck Banner Malaysia Sdn Bhd Unit A-23A-08, Tower A, Pinnacle Petaling Jaya, Jalan Utara C, 46200 Petaling Jaya Selangor www.turckbanner.my



Mexiko	Turck Comercial, S. de RL de CV Blvd. Campestre No. 100, Parque Industrial SERVER, C.P. 25350 Arteaga, Coahuila www.turck.com.mx
Niederlande	Turck B. V. Ruiterlaan 7, NL-8019 BN Zwolle www.turck.nl
Österreich	Turck GmbH Graumanngasse 7/A5-1, A-1150 Wien www.turck.at
Polen	TURCK sp.z.o.o. Wroclawska 115, PL-45-836 Opole www.turck.pl
Rumänien	Turck Automation Romania SRL Str. Siriului nr. 6-8, Sector 1, RO-014354 Bucuresti www.turck.ro
Schweden	Turck AB Fabriksstråket 9, 433 76 Jonsered www.turck.se
Singapur	TURCK BANNER Singapore Pte. Ltd. 25 International Business Park, #04-75/77 (West Wing) German Centre, 609916 Singapore www.turckbanner.sg
Südafrika	Turck Banner (Pty) Ltd Boeing Road East, Bedfordview, ZA-2007 Johannesburg www.turckbanner.co.za
Tschechien	TURCK s.r.o. Na Brne 2065, CZ-500 06 Hradec Králové www.turck.cz
Türkei	Turck Otomasyon Ticaret Limited Sirketi Inönü mah. Kayisdagi c., Yesil Konak Evleri No: 178, A Blok D:4, 34755 Kadiköy/ Istanbul www.turck.com.tr
Ungarn	TURCK Hungary kft. Árpád fejedelem útja 26-28., Óbuda Gate, 2. em., H-1023 Budapest www.turck.hu
USA	Turck Inc. 3000 Campus Drive, USA-MN 55441 Minneapolis www.turck.us





104

www.turck.com

