

MR15-Q80-IOLCJ-H1141 Radar-Scanner

Betriebsanleitung



Inhaltsverzeichnis

1	Über dies	e Anleitung	4
	1.1	Zielgruppen	4
	1.2	Symbolerläuterung	4
	1.3	Weitere Unterlagen	4
	1.4	Feedback zu dieser Anleitung	4
2	Hinweise	zum Produkt	5
	2.1	Produktidentifizierung	5
	2.2	Lieferumfang	5
	2.3	Turck-Service	5
3	Zu Ihrer S	icherheit	6
	3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
	3.2	Naheliegende Fehlanwendung	6
	3.3	Allgemeine Sicherheitshinweise	6
4	Produktb	eschreibung	7
	4.1	Geräteübersicht	7
	4.1.1	Anzeigeelemente	7
	4.2	Eigenschaften und Merkmale	7
	4.3	Funktionsprinzip	8
	4.4	Funktionen und Betriebsarten	8
	4.4.1	Einstellmöglichkeiten	8
	4.4.2	Betriebsarten – Schaltausgänge	8
	4.4.3	Ausgangsfunktionen – Schaltausgang	9
	4.4.4	IO-Link-Modus	10
	4.4.5	SIO-Modus (Standard-I/O-Modus)	10
	4.4.6	Objektertassung	11
	4.4./ //	Komstonsradien	15
	4.4.0 1 1 0	Signalieldel	17
	4.4.9	Tochnicches Zubohör	14
-	4.5		15
Э	Montierei	1	10
6	Anschließ	en	18
	6.1	Anschlussbilder	18
7	In Betrieb	nehmen	19
	7.1	In Betrieb nehmen mit IO-Link	19
	7.1.1	IO-Link-Modus einrichten	19
	7.1.2	IO-Link-Prozessdaten	19
	7.2	SIO-Modus einrichten	20
	7.3	In Betrieb nehmen mit SAE J1939	21
	7.3.1	SAE J1939-Parameterdaten	22
	7.3.2	SAE J1939-Prozessdaten	30
8	Einstellen	und Parametrieren	32
	8.1	Einstellen und Visualisieren mit dem Turck Radar Monitor	32
	8.1.1	IODD in TAS einlesen	32
	8.1.2	I urck Kadar Monitor: Ubersicht	33
	ö.1.3	sensor-Emprindlichkeit einstellen	54



	8.1.4	Objektparameter setzen	35
	8.1.5	Signale filtern	35
	8.1.6	Kollisionsradien einstellen	37
	8.1.7	Signalfelder konfigurieren	38
	8.1.8	Signalstärkenanzeige einstellen	39
	8.1.9	Schaltausgang einstellen	40
9	Betreiben		44
	9.1	LED-Anzeigen	44
	9.2	Kombinierte Zustandsanzeigen	44
10	Störunger	n beseitigen	45
11	Instand ha	llten	46
12	Repariere	n	46
	12.1	Geräte zurücksenden	46
13	Entsorgen		46
14	Technisch	e Daten	47
15	Turck-Nie	derlassungen – Kontaktdaten	49
16	Anhang: K	onformität und Zulassungen	51
	16.1	EU-Konformitätserklärung	51
	16.2	FCC digital device limitations	51



1 Über diese Anleitung

Die Anleitung beschreibt den Aufbau, die Funktionen und den Einsatz des Produkts und hilft Ihnen, das Produkt bestimmungsgemäß zu betreiben. Lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch des Produkts aufmerksam durch. So vermeiden Sie mögliche Personen-, Sach- und Geräteschäden. Bewahren Sie die Anleitung auf, solange das Produkt genutzt wird. Falls Sie das Produkt weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit.

1.1 Zielgruppen

Die vorliegende Anleitung richtet sich an fachlich geschultes Personal und muss von jeder Person sorgfältig gelesen werden, die das Gerät montiert, in Betrieb nimmt, betreibt, instand hält, demontiert oder entsorgt.

1.2 Symbolerläuterung

In dieser Anleitung werden folgende Symbole verwendet:

₽	HANDLUNGSRESULTAT Dieses Zeichen kennzeichnet relevante Handlungsresultate.
•	HANDLUNGSAUFFORDERUNG Dieses Zeichen kennzeichnet Handlungsschritte, die der Anwender ausführen muss.
i	HINWEIS Unter HINWEIS finden Sie Tipps, Empfehlungen und nützliche Informationen zu speziellen Handlungsschritten und Sachverhalten. Die Hinweise erleichtern Ihnen die Arbeit und helfen Ihnen, Mehrarbeit zu vermeiden.
!	ACHTUNG ACHTUNG kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	VORSICHT VORSICHT kennzeichnet eine gefährliche Situation mit mittlerem Risiko, die zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	WARNUNG WARNUNG kennzeichnet eine gefährliche Situation mit mittlerem Risiko, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	GEFAHR GEFAHR kennzeichnet eine gefährliche Situation mit hohem Risiko, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.

1.3 Weitere Unterlagen

Ergänzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter www.turck.com folgende Unterlagen:

- Datenblatt
- Konformitätserklärungen
- Kurzbetriebsanleitung
- Inbetriebnahmehandbuch IO-Link-Devices
- 1.4 Feedback zu dieser Anleitung

Wir sind bestrebt, diese Anleitung ständig so informativ und übersichtlich wie möglich zu gestalten. Haben Sie Anregungen für eine bessere Gestaltung oder fehlen Ihnen Angaben in der Anleitung, schicken Sie Ihre Vorschläge an **techdoc@turck.com**.



2 Hinweise zum Produkt

2.1 Produktidentifizierung

Diese Anleitung gilt für die folgenden Radar-Scanner:

MR	15	; -	- (280	-	10	LCJ	-	H	1	1	4	1					
MF	AR 15 Baureihe – C				Q	30	Bau	orm	-	10	LCJ	Elektrische Ausführung –						
Erfassungsbereich max. Reichweite in m Funktionsprinzip MR Radar-Scanner						Geł Q80	i use quaderförmig, 80 × 80 × 34,6 mm				Ausgangsfunktion IOLCJ IO-Link, 2 Schaltausgänge, SAE J1939							
H1	1	4	1	Elek Stec	tris ker	che	r Ans	ch	luss:	:								
				Beleg 1 S Anza 4 C Steck 1 S Steck H1 S	gun Stan hl K I Ko gera gera Stec	g darc conta ntak aufo de aufo kver	lbeleg akte te orm orm binde	gun er M	g 12 ×	1								

2.2 Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:

- Radar-Scanner
- Kurzbetriebsanleitung

2.3 Turck-Service

Turck unterstützt Sie bei Ihren Projekten von der ersten Analyse bis zur Inbetriebnahme Ihrer Applikation. In der Turck-Produktdatenbank unter **www.turck.com** finden Sie Software-Tools für Programmierung, Konfiguration oder Inbetriebnahme, Datenblätter und CAD-Dateien in vielen Exportformaten.

Die Kontaktdaten der Turck-Niederlassungen weltweit finden Sie auf S. [49].



3 Zu Ihrer Sicherheit

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik konzipiert. Dennoch gibt es Restgefahren. Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, müssen Sie die Sicherheits- und Warnhinweise beachten. Für Schäden durch Nichtbeachtung von Sicherheits- und Warnhinweisen übernimmt Turck keine Haftung.

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Radar-Scanner der Baureihe MR... erfassen berührungslos die Anwesenheit von Objekten im Erfassungsbereich und messen deren Position im Raum. Wenn sich mehrere Objekte im Erfassungsbereich befinden, kann gewählt werden, ob das Objekt ausgewertet werden soll, das sich am nächsten zum Sensor befindet, oder jenes mit dem stärksten Echosignal. Erfassungsbereich und Objekterfassung können über Filtereinstellungen und Sensorkonfigurationen angepasst werden. Die Geräte dürfen nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden übernimmt Turck keine Haftung.

Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden übernimmt Turck keine Haftung.

3.2 Naheliegende Fehlanwendung

Die Geräte sind keine Sicherheitsbauteile und dürfen nicht zum Personen- und Sachschutz eingesetzt werden.

3.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen für den industriellen Bereich. Bei Einsatz in Wohnbereichen Maßnahmen treffen, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Nur fachlich geschultes Personal darf das Gerät montieren, installieren, betreiben, parametrieren und instand halten.
- Das Gerät nur in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen und internationalen Bestimmungen, Normen und Gesetzen einsetzen.
- Die maximal emittierte Sendeleistung des Sensors übersteigt nicht die zugelassenen Grenzwerte nach ETSI EN 305550 und FCC/CFR. 47 Part 15.
- Das Gerät ausschließlich innerhalb der technischen Spezifikationen betreiben.
- Ein längerer Aufenthalt im Strahlungsbereich des Geräts kann gesundheitsschädlich sein. Mindestabstand von 20 cm zur aktiv ausstrahlenden Fläche des Radarsensors einhalten.



4 Produktbeschreibung

Die Radar-Scanner der Baureihe MR... sind in einem Aluminium-Druckgussgehäuse in Schutzart IP67/IP68/IP69K ausgeführt und verfügen über eine Schockresistenz von 100 g. Die aktive Fläche besteht aus Kunststoff. Zum Anschluss der Sensorleitung besitzen die Geräte einen 4-poligen M12-Steckverbinder für die IO-Link-Kommunikation und die Übertragung der frei einstellbaren Schaltinformationen. Ein 5-poliger M12-Steckverbinder dient zum Anschluss der SAE J1939-Schnittstelle.

4.1 Geräteübersicht



4.1.1 Anzeigeelemente

Der Radar-Scanner verfügt über drei LEDs zur Anzeige von Betriebsspannung und Gerätestatus [▶ 44].

4.2 Eigenschaften und Merkmale

- Reichweite: 15 m
- Blindzone: 35 cm
- Auflösung: 1 mm
- Öffnungswinkel: einstellbar, max. 120°
- Zugelassen nach ETSI 305550-2
- Zugelassen nach FCC/CFR. 47 Part 15
- $2 \times M12 \times 1$, 1×4 -polig, 1×5 -polig
- Betriebsspannung 9...33 VDC
- Schaltausgang umschaltbar PNP/NPN
- IO-Link, SSP 4
- SAE J1939
- Quaderförmig, 80 × 80 mm



4.3 Funktionsprinzip

Das FMCW-Radar (frequenzmoduliertes Dauerstrichradar, Frequency Modulated Continuous Wave) erfasst die Entfernung zu unbewegten Objekten.

Der Sensor sendet ein Radarsignal aus, das in der Frequenz variiert. Die Änderungsrate der Frequenz ist dabei konstant. Objekte im Erfassungsbereich reflektieren das ausgesendete Signal. Über die Laufzeitverschiebung und die abweichende Frequenz beim reflektierten Signal kann die Entfernung zum Objekt bestimmt werden.

Ein MIMO (Multiple Input Multiple Output)-Radarsystem besteht aus mehreren Empfangs- und Sendeantennen. Durch den lateralen Versatz der Antennen kann zusätzlich die genaue Lage im Raum bestimmt werden.

4.4 Funktionen und Betriebsarten

Das Gerät misst die Distanz zwischen dem Erfassungsobjekt und dem Ende des Sensorgehäuses, die jeweiligen Azimut- und Elevationswinkel, sowie die Radialgeschwindigkeit. Für die Schaltausgänge lassen sich ein Einzelschaltpunkt, zwei Schaltpunkte oder eine Fensterfunktion festlegen, sowohl für die Abstands-, Winkel- oder Geschwindigkeitskanäle. Zusätzlich werden die Messwerte über die IO-Link-Prozessdaten und über das SAE J1939-Protokoll an die übergeordnete Steuerungsebene gesendet. Der Abstandswert wird in m, der Winkel in ° und die Geschwindigkeit in m/s über die Prozessdaten übertragen.

Das Gerät ist über IO-Link und über das SAE J1939-Protokoll parametrierbar.

4.4.1 Einstellmöglichkeiten

Die Geräte verfügen über drei Einstellmöglichkeiten:

- Einstellung über IO-Link
- Einstellung über SAE J1939 Proprietary A PGN 0xEFxx
- Einstellung über den Turck Radar Monitor via TAS

4.4.2 Betriebsarten – Schaltausgänge

Die Schaltausgänge können über IO-Link oder über TAS eingestellt werden. Die Schaltausgänge sind unabhängig voneinander konfigurierbar und auswertbar. Einem Schaltausgang kann ein Wert aus den Prozessdaten zugeordnet werden. Abhängig vom Prozesswert gibt der Ausgang ein Schaltsignal aus.

Die Schaltausgänge können entweder als reine Schaltausgänge gemäß Smart Sensor Profile oder zur Kollisionserkennung genutzt werden. Auch Kombinationen aus einem Schaltausgang gemäß Smart Sensor Profile und einem Ausgang zur Kollisionserkennung sind möglich.

Bei der Kollisionserkennung schaltet der Sensor, wenn sich ein Objekt in einem definierten Signalfeld oder innerhalb eines festgelegten Radius befindet.

Die Schaltpunkte für die reinen Schaltausgänge können über einen festgelegten Prozesswert für Azimutwinkel, Elevationswinkel, Distanz oder Geschwindigkeit festgelegt werden. Das Ausgangsverhalten ist auf S. [>> 9] beschrieben.



4.4.3 Ausgangsfunktionen – Schaltausgang

Die Schaltlogik kann über IO-Link invertiert werden. Die folgenden Beispiele gelten für die Schaltlogik **HIGH** ($0 \rightarrow 1$).

Single Point Mode (Einpunkt-Modus)

Im Single Point Mode wird das Schaltverhalten über einen Grenzwert SP1 und eine Hysterese definiert. Am Grenzwert SP1 ändert der Ausgang seinen Schaltzustand. Die Hysterese kann über IO-Link eingestellt werden und muss innerhalb des Erfassungsbereichs liegen.

Wenn sich ein Objekt vom Sensor entfernt, ist der Schaltausgang aktiv, solange sich das Objekt zwischen dem Anfang des Erfassungsbereichs und dem Grenzwert SP1 zuzüglich der eingestellten Hysterese (SP1+Hyst) befindet. Passiert das Objekt den Grenzwert (SP1+Hyst), wird der Schaltausgang inaktiv.

Wenn sich ein Objekt auf den Sensor zu bewegt, ist der Schaltausgang inaktiv, solange sich das Objekt zwischen dem Ende des Erfassungsbereichs und dem Grenzwert SP1 befindet. Passiert das Objekt den Grenzwert SP1, wird der Schaltausgang aktiv.



Abb. 2: Single Point Mode

Two Point Mode (Zweipunkt-Modus)

Im Two Point Mode wird das Schaltverhalten über einen Ausschaltpunkt SP1 und einen Einschaltpunkt SP2 definiert. Der Modus lässt sich auch als frei einstellbare Hysterese nutzen.

Wenn sich ein Objekt vom Sensor entfernt, ist der Schaltausgang aktiv, solange sich das Objekt zwischen dem Anfang des Erfassungsbereichs und dem Ausschaltpunkt SP1 befindet. Passiert das Objekt den Ausschaltpunkt SP1, wird der Schaltausgang inaktiv.

Wenn sich ein Objekt auf den Sensor zu bewegt, ist der Schaltausgang inaktiv, solange sich das Objekt zwischen dem Ende des Erfassungsbereichs und dem Einschaltpunkt SP2 befindet. Passiert das Objekt den Einschaltpunkt SP2, wird der Schaltausgang aktiv.



Abb. 3: Two Point Mode



Window Mode (Fenstermodus)

Im Window Mode werden für den Schaltausgang eine obere und untere Fenstergrenze gesetzt. Für die Fenstergrenzen SP1 und SP2 lässt sich eine Hysterese einstellen. Das Schaltfenster muss innerhalb des Erfassungsbereichs liegen. Die Hysterese kann über IO-Link eingestellt werden und muss innerhalb des Erfassungsbereichs liegen.

Wenn der Prozesswert steigt, ist der Schaltausgang inaktiv, solange sich der Prozesswert zwischen dem Anfang des Erfassungsbereichs und der Fenstergrenze SP2 befindet. Der Schaltausgang bleibt aktiv, bis der Prozesswert über die Fenstergrenze SP1 zzgl. der Hysterese (SP1+Hyst) steigt. Wenn der Prozesswert über (SP1+Hyst) steigt, wird der Schaltausgang wieder inaktiv.

Wenn der Prozesswert sinkt, ist der Schaltausgang inaktiv, solange sich der Prozesswert zwischen dem Ende des Erfassungsbereichs und der Fenstergrenze SP1 befindet. Der Schaltausgang bleibt aktiv, bis der Prozesswert unter die Fenstergrenze SP2 abzüglich der Hysterese (SP2-Hyst) sinkt. Wenn der Prozesswert unter (SP2-Hyst) sinkt, wird der Schaltausgang wieder inaktiv.



Abb. 4: Window Mode

4.4.4 IO-Link-Modus

Für den Betrieb im IO-Link-Modus muss das IO-Link-Gerät an einen IO-Link-Master angeschlossen werden. Wenn der Port im IO-Link-Modus konfiguriert ist, findet eine bidirektionale IO-Link-Kommunikation zwischen dem IO-Link-Master und dem Gerät statt. Dazu wird das Gerät über einen IO-Link-Master in die Steuerungsebene integriert. Zuerst werden die Kommunikationsparameter (communication parameter) ausgetauscht, anschließend beginnt der zyklische Datenaustausch der Prozessdaten (Process Data Objects).

4.4.5 SIO-Modus (Standard-I/O-Modus)



HINWEIS

Der SIO-Modus ist nur an Stecker 1 verfügbar (Schaltausgang 1: Pin 4, Schaltausgang 2: Pin 2).

Im Standard-I/O-Modus findet keine IO-Link-Kommunikation zwischen dem Gerät und dem Master statt. Das Gerät übermittelt lediglich den Schaltzustand seiner binären Ausgänge und kann auch über ein Feldbusgerät oder eine Steuerung mit digitalen PNP- oder NPN-Eingängen betrieben werden. Ein IO-Link-Master ist für den Betrieb nicht erforderlich.

Das Gerät kann über IO-Link parametriert und anschließend mit den entsprechenden Einstellungen im SIO-Modus an digitalen Eingängen betrieben werden. Im SIO-Modus können nicht alle Funktionen und Eigenschaften des Geräts genutzt werden.

Die Ausgänge lassen sich im SIO-Modus mit jeweils einem Schaltsignal belegen. Die folgenden Schaltsignale sind möglich:

- Schaltsignale aus den Objekt-Prozessdaten: ein bestimmter Abstands-, Winkel- oder Geschwindigkeitswert
- Schaltsignale aus den Kollisions-Prozessdaten: Radius 1...6 oder Signalfeld 1...3



4.4.6 Objekterfassung

Der Radar-Scanner erfasst Objekte als einzelne Datenpunkte. Die Datenpunkte sind definiert durch einen Abstandswert zum Sensor, einen Wert für den Elevationswinkel und einen Wert für den Azimut-Winkel. Die erkannten Objekte werden vom Sensor intern aus den Datenpunkten berechnet. Zusätzlich gibt der Sensor zu allen Größen einen Delta-Wert aus. Die Delta-Werte zeigen die Objekt-Umrisse.



Abb. 5: Objekterfassung

Objektgröße

Über IO-Link oder TAS kann die erwartete Größe der Objekte eingestellt werden.

Für die Berechnung der Objektgröße wird um jeden erfassten Datenpunkt ein Radius gezogen. Die Größe des Radius ist einstellbar. Wenn sich mehrere Radien schneiden, werden die darin enthaltenen Datenpunkte zu Objekten zusammengefasst. Je größer der Radius gewählt wird, desto mehr Datenpunkte werden zu einem Objekt zusammengefasst.



Abb. 6: Datenpunkte und Radien (schematische Darstellung)



Radarbelichtungszeit

Bei der Objekterfassung erzeugt der Sensor intern Bilder, die übereinandergelegt werden. Je mehr Bilder übereinandergelegt werden, desto eher erkennt der Sensor auch schwach reflektierende Objekte. Die Anzahl der Bilder lässt sich über IO-Link oder den Radar-Monitor in TAS einstellen (siehe Parameter Radarbelichtungszeit im Kapitel Einstellen, [▶ 35]). Die Aktualisierung der Bilder erfolgt wie in einem Ringspeicher: In der Default-Einstellung legt der Sensor bei der Objekterfassung drei Bilder übereinander. Wenn im ersten Bild ein Objekt erkannt wird, das zum Zeitpunkt des zweiten Bilds nicht mehr physikalisch im Erfassungsbereich vorhanden ist, wird das Objekt erst ab dem vierten Bild nicht mehr vom Sensor ausgegeben.



Abb. 7: Prinzip der Radarbelichtungszeit

Je größer die Radarbelichtungszeit gewählt wird, desto höher ist die Update-Zeit:

Radarbelichtungszeit	Update-Zeit pro Bild	Update-Zeit gesamt
2	50 ms	100 ms
3	50 ms	150 ms
4	100 ms	400 ms
5	100 ms	500 ms



4.4.7 Kollisionsradien

Über IO-Link und TAS lassen sich bis zu sechs Kollisionsradien unabhängig voneinander festlegen. Wenn in einem Radius ein Objekt erfasst wird, gibt der Sensor ein Signal aus. Je nach Parametrierung kann das Signal als Schaltsignal an einem der Ausgänge oder über die Prozessdaten ausgegeben werden.

Ein Kollisionsradius muss über den Abstand zum Sensor definiert werden.



4.4.8 Signalfelder

Über IO-Link und TAS lassen sich bis zu drei applikationsspezifische Signalfelder unabhängig voneinander einstellen. Auch ein Überlappen der Signalfelder ist möglich. Wenn in einem Signalfeld ein Objekt erfasst wird, gibt der Sensor ein Signal aus. Je nach Parametrierung kann das Signal als Schaltsignal an einem der Ausgänge oder über die Prozessdaten ausgegeben werden.

Ein Signalfeld muss über Distanz zum Sensor, Azimutwinkel und Elevationswinkel definiert werden. Wenn sich ein Objekt zwischen dem Sensor und einem Signalfeld befindet, wird über die Prozessdaten eine Verschattung des Signalfelds signalisiert. Optional lässt sich über die Objektparameter ein Sicherheitsabstand rund um die erfassten Objekte von bis zu 500 mm einstellen.



Abb. 9: Signalfeld (schematische Darstellung)

Bei der Kollisionserkennung schaltet der Sensor, wenn sich ein Objekt in einem definierten Signalfeld oder innerhalb eines festgelegten Radius befindet.



4.4.9 Geschwindigkeitserfassung

Das Gerät erfasst die Radialgeschwindigkeit eines Objekts im Erfassungsbereich. Die Radialgeschwindigkeit ist der Anteil eines Geschwindigkeitsvektors, mit der sich ein Objekt zum Sensor hin- oder vom Sensor wegbewegt. Die Geschwindigkeit, mit der sich ein Objekt nach rechts oder links im Raum bewegt, kann nicht erfasst werden.



4.5 Technisches Zubehör

Abbildung	Тур	Beschreibung
20 x4 PI CI CI CI X1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	TBEN-S2-4IOL	Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 4 IO-Link-Master-Kanäle, 4 univer- selle digitale PNP-Kanäle, 0,5 A, Kanal- diagnose
LED: USB-Mini CH1 (C/Q) CH2 (DI/DO) Error 41 41 41 16 54 16 16 10-DC	USB-2-IOL-0002	IO-Link-Adapter V1.1 mit integrierter USB- Schnittstelle
215 214 214 215 405 	WKC4.4T-2- RSC4.4T/TXL	Verbindungsleitung, M12-Kupplung, abge- winkelt auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung
	WKC4.4T-2/TXL	Verbindungsleitung, M12-Kupplung, abge- winkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulas- sung
(1.5) (0.59) (1.42)	RR-6	Radar-Reflektor aus Edelstahl, Kathetenlän- ge 60 mm, RadarCrossSection: 10 m ² (vgl. PKW)
(5,0)	RR-12	Radar-Reflektor aus Edelstahl, Kathetenlän- ge 120 mm, RadarCrossSection: 250 m ² (vgl. LKW)
(11) = 1000 + 10000 + 1000 +	RR-20	Radar-Reflektor aus Edelstahl, Kathetenlän- ge 200 mm, RadarCrossSection: 1115 m ² (vgl. Schiff)

Neben den aufgeführten Anschlussleitungen bietet Turck auch weitere Ausführungen für spezielle Anwendungen mit passenden Anschlüssen für das Gerät. Mehr Informationen dazu finden Sie in der Turck-Produktdatenbank unter https://www.turck.de/produkte im Bereich Anschlusstechnik.



5 Montieren

Bei der Montage muss die Linsenwölbung nicht berücksichtigt werden. Durch den Schriftzug "Turck" wird die Azimutachse des Sensors gekennzeichnet.

Je nach Anwendungsfall dürfen die Sensoren in beliebiger Ausrichtung montiert werden. Die Radarwelle breitet sich senkrecht zur Radarlinsenfläche aus. Der Erfassungsbereich kann in Abstand und Winkel kundenspezifisch eingestellt werden. Dabei ist der maximale Öffnungswinkel auf $\pm 60^{\circ}$ (Azimut) und $\pm 50^{\circ}$ (Elevation) beschränkt.

Das maximale Anziehdrehmoment bei der Befestigung des Sensors beträgt 7 Nm.

- ► Sensor am vorgesehenen Einsatzort montieren. Die Blindzone s_{min} beachten, in der keine Objekterfassung stattfindet (siehe technische Daten, [▶ 47]).
- Sensor so montieren, dass keine Fremdobjekte im Erfassungsbereich liegen.



Abb. 10: Radar-Scanner montieren





Abb. 11: Maximaler Öffnungswinkel (Elevation)



Abb. 12: Maximaler Öffnungswinkel (Azimut)



6 Anschließen



HINWEIS

Das Gerät muss aus SELV/PELV versorgt werden, das die Anforderungen an einen Stromkreis mit begrenzter Energie gemäß UL61010-1 3rd Edition (IEC/EN 61010-1) erfüllt.

- Kupplung der Anschlussleitung an den Stecker des Sensors anschließen.
- Offenes Ende der Anschlussleitung an die Stromquelle und/oder Auswertegeräte anschließen.

6.1 Anschlussbilder



Abb. 13: Position der Steckverbinder





Abb. 14: Pinbelegung Stecker 1 (IO-Link und Schaltausgänge)



Abb. 16: Pinbelegung Stecker 2 (SAE J1939)

Schaltausgänge)

Abb. 15: Anschlussbild Stecker 1 (IO-Link und



Abb. 17: Anschlussbild Stecker 2 (SAE J1939)



7 In Betrieb nehmen

Nach Anschluss und Einschalten der Spannungsversorgung ist das Gerät automatisch betriebsbereit.

7.1 In Betrieb nehmen mit IO-Link



Im IO-Link-Betrieb beträgt der Spannungsbereich 18...30 VDC.

Turck empfiehlt zur Unterstützung der Inbetriebnahme mit IO-Link die Turck Automation Suite (TAS). Mit TAS lassen sich alle Parameter und die Prozessdaten anzeigen. Zusätzlich steht in TAS zur Visualisierung der Turck Radar Monitor zur Verfügung.

7.1.1 IO-Link-Modus einrichten

- Sykluszeit von min. 2,3 ms am IO-Link-Master einstellen.
- ➡ Das Gerät ist betriebsbereit. Die Prozessdaten können nach einer Bereitschaftsverzögerung von 450 ms an den IO-Link-Master gesendet werden.

7.1.2 IO-Link-Prozessdaten

Prozess-Eingangdaten

Byte-Nr.	Bit										
	7	6	5	4	3	2	1	0			
0		keine Mess-					Schaltsignal	Schaltsignal			
			•.				Nallal 4.2	Nalial 4.1			
1	Skallerung G	eschwindigk	eit								
2	Geschwindig	gkeit									
3											
4	Signalfeld 3 Bit 2	Signalfeld 3 Bit 1	Signalfeld 2 Bit 2	Signalfeld 2 Bit 1	Signalfeld 1 Bit 2	Signalfeld 1 Bit 1	Schaltsignal Kanal 3.2	Schaltsignal Kanal 3.1			
5	Skalierung E	levationswin	kel			1	I	<u> </u>			
6	Elevationsw	inkel									
7											
8	Radius 6	Radius 5	Radius 4	Radius 3	Radius 2	Radius 1	Schaltsignal Kanal 2.2	Schaltsignal Kanal 2.1			
9	Skalierung A	zimutwinkel				1	1				
10	Azimutwink	el									
11											
12	Signalstärke	Signalstärke Schaltsignal Schaltsignal Kanal 1.2 Kanal 1.1									
13	Skalierung A	bstand									
14	Abstand										
15											



Bezeichnung	Skalierung	Wertebereich	Bedeutung
Abstand	1 mm/bit	064255 mm	Abstand eines Objekts zum Sensor.
Azimut-Winkel	0,5°/bit	-65+60°	Prozesswert für den Azimut-Winkel, in dem sich ein Objekt zum Sensor befindet.
Elevationswinkel	0,5°/bit	-65+60°	Prozesswert für den Elevationswinkel, in dem sich ein Objekt zum Sensor befindet.
Geschwindigkeit	0,1 m/s/bit	-9+9 m/s	Geschwindigkeit eines erkannten Objekts
Signalstärke	2 %	0126 %	Stärke des Signals, das ein erkanntes Objekt reflektiert
keine Messdaten			0: Objekt im Erfassungsbereich erkannt, Prozessdaten werden ausgegeben 1: kein Objekt im Erfassungsbereich er- kannt
Radius 16			0: kein Objekt in Radius erkannt 1: Objekt in Radius erkannt
interner Fehler			Fehler, Diagnose vorhanden
Signalfeld 13 Bit 1			Der Zustand eines Signalfelds ergibt sich aus der Kombination von zwei Bits (siehe
Signalfeld 13 Bit 2			Tabelle Zustand eines Signalfelds: Mögliche Bit-Kombinationen)

Zustand eines Signalfelds: Mögliche Bit-Kombinationen

Bit 1	Bit 2	Bedeutung
0	0	kein Objekt im Signalfeld, Signalfeld nicht verschattet
1	0	Signalfeld verschattet
0	1	Kollision erkannt
1	1	Kollision erkannt, Signalfeld verschattet

Prozess-Ausgangsdaten

Byte-Nr.	Bit										
	7	6	5	4	3	2	1	0			
0	Prozess-Aus	vzess-Ausgangsdaten									

7.2 SIO-Modus einrichten

- Gerät an einen Standard-I/O-Port oder einen Analog-Port anschließen.
- ⇒ Nach einer Bereitschaftsverzögerung von 500 ms ist das Gerät betriebsbereit.

Die Bereitschaftsverzögerung im SIO-Modus ist erforderlich für den Betrieb von vorbetätigten Sensoren, damit der Sensor ausschließen kann, an einen IO-Link-Master angeschlossen zu sein. Die Bereitschaftsverzögerung hat keinen Einfluss auf eine potenzielle IO-Link-Kommunikation.



7.3 In Betrieb nehmen mit SAE J1939

Beim Einschalten sendet das Gerät ein J1939-Paket über CAN, das als NAME bezeichnet wird. Der NAME ist eine 64 Bits (8 Bytes) lange Bezeichnung, die jeder Einheit eine eindeutige Identität zuweist.

Das letzte Byte im Identifier zeigt die J1939-Adresse an. Die Default-Adresse des Sensors ist 0x80 (128_{dez}). Der Wertebereich für die Adresse beträgt 0x80...0xF7 (128_{dez} ...247_{dez}). Der NAME wird im Little-Endian-Format im Datenfeld übertragen und ist wie folgt strukturiert:

Frei wählbare Adresse	Branchen- gruppe	Fahrzeug- system- Instanz	Fahrzeug- system	reserviert	Funktion	Funktions- Instanz	ECU- Instanz	Hersteller- code	ldentifika- tions nummer
1 Bit	3 Bits	4 Bits	7 Bits	1 Bit	8 Bits	5 Bits	3 Bits	11 Bits	21 Bits

Byte-Nr.	Bit								
	7	6	5	4	3	2	1	0	
0	Identifikat	dentifikationsnummer, (LSB → MSB)							
1									
2	Hersteller	code, LSB -	→ MSB	Identifikat	ionsnumm	ner			
3	Hersteller	Herstellercode							
4	Funktions	-Instanz				ECU-Insta	nz		
5	Funktion								
6	Fahrzeugs	system						reserviert	
7	Frei wählbare Adresse	Branchen	gruppe		Fahrzeugs	system-Inst	anz		



7.3.1 SAE J1939-Parameterdaten

Zur Übertragung der Daten wird PGN 0xEF... (Proprietary A) genutzt. Die Default-Adresse des Sensors ist 0x80 (128_{dez}). Der Wertebereich für die Adresse beträgt 0x80...0xF7 (128_{dez}... 247_{dez}.).

Die Parameterdaten	bestehen au	s 8 Byte mit	folgendem Inhalt:
--------------------	-------------	--------------	-------------------

Byte-Nr.	Bit									
	7	6	5	4	3	2	1	0		
0	Index (LSBMSB)									
1										
2	Subindex (LSBMSB)									
3	r/w (MSB)	reserviert								
								(LSB)		
4	Daten (LSI	3MSB)								
5										
6										
7										

Zusätzlich zu den Parameterdaten muss die ID des Geräts im gesendeten Frame enthalten sein. Die ID ist wie folgt aufgebaut:

Byte	Inhalt
0	0x18
1	PGN 0xEF (Proprietary A)
2	Sensor-Adresse
3	Adresse des SAE J1939-Managers

SAE J1939: Parameter-Übersicht

Name	Index	Sub- index	Zugriff	Wert	Beschreibung
Standardkommando	0x2	0x0	write	0x80	Systemkommando
				0x81	Anwendung rücksetzen
				0x82	Auslieferungszustand wiederherstellen
				0x83	Back-to-Box
Fehlerzähler	0x20	0x0	read		
Betriebsstunden	0x48	0x0	read		
SSC 1.1 (Distanz)	0x49	0x1	read		
SSC 1.2 (Distanz)	0x49	0x2	read		
SSC 2.1 (Azimut)	0x49	0x3	read		
SSC 2.2 (Azimut)	0x49	0x4	read		
SSC 3.1 (Elevation)	0x49	0x5	read		
SSC 3.2 (Elevation)	0x49	0хб	read		
SSC 4.1 (Geschwindigkeit)	0x49	0x7	read		
SSC 4.2 (Geschwindigkeit)	0x49	0x8	read		
Betriebsstundengrenze	0x4A	0x0	read/ write	071582788	



Name	Index	Sub- index	Zugriff	Wert	Beschreibung
SSC 1.1 (Distanz)	0x4B	0x1	read/ write		
SSC 1.2 (Distanz)	0x4B	0x2	read/ write		
SSC 2.1 (Azimut)	0x4B	0x3	read/ write		
SSC 2.2 (Azimut)	0x4B	0x4	read/ write		
SSC 3.1 (Elevation)	0x4B	0x5	read/ write		
SSC 3.2 (Elevation)	0x4B	0x6	read/ write		
SSC 4.1 (Geschwindigkeit)	0x4B	0x7	read/ write		
SSC 4.2 (Geschwindigkeit)	0x4B	0x8	read/ write		
Polarität	0x53	0x0	read/	0	PNP (U _B -schaltend)
			write	1	NPN (GND-schaltend)
				2	Automatische Erkennung
SSC 1.1: Distanz	0x56	0x1	read/	0	aus
			write	1	an
SSC 1.2: Distanz	0x56	0x2	read/	0	aus
			write	1	an
SSC 2.1: Azimut	0x56	0x3	read/	0	aus
			write	1	an
SSC 2.2: Azimut	0x56	0x4	read/	0	aus
			write	1	an
SSC 3.1: Elevation	0x56	0x5	read/	0	aus
			write	1	an
SSC 3.2: Elevation	0x56	0x6	read/	0	aus
			write	1	an
SSC 4.1: Geschwindigkeit	0x56	0x7	read/	0	aus
			write	1	an
SSC 4.2: Geschwindigkeit	0x56	0x8	read/	0	aus
			write	1	an
Polarität	0x5F	0x0	read/	0	PNP (UB schaltend)
			write	1	NPN (GND schaltend)
				2	automatische Erkennung
Distanz	0x69	0x1	read	30015050	
	0x69	0x2	read	-050650	
	0009	UX3	read	-050050	
Distor	0	0x4	read	-9090	
	0x6A		read	50015050	
Azimut	UX6A	0x2	read	-050650	



Name	Index	Sub- index	Zugriff	Wert	Beschreibung
Elevation	0x6A	0x3	read	-650650	
Geschwindigkeit	0x6A	0x4	read	-9090	·
Schaltausgangsdämpfung	0x71	0x0	read/ write	0800	
SSC 1.1: Einschaltverzögerung Distanz	0x78	0x1	read/ write	0600	
SSC 1.2: Einschaltverzögerung Distanz	0x78	0x2	read/ write	0600	
SSC 2.1: Einschaltverzögerung Azimut	0x78	0x3	read/ write	0600	
SSC 2.2: Einschaltverzögerung Azimut	0x78	0x4	read/ write	0600	
SSC 3.1: Einschaltverzögerung Elevation	0x78	0x5	read/ write	0600	
SSC 3.2: Einschaltverzögerung Elevation	0x78	0x6	read/ write	0600	
SSC 4.1: Einschaltverzögerung Geschwindigkeit	0x78	0x7	read/ write	0600	
SSC 4.2: Einschaltverzögerung Geschwindigkeit	0x78	0x8	read/ write	0600	
SSC 1.1: ausschaltverzögerung Distanz	0x79	0x1	read/ write	0600	
SSC 1.2: Ausschaltverzögerung Distanz	0x79	0x2	read/ write	0600	
SSC 2.1: Ausschaltverzögerung Azimut	0x79	0x3	read/ write	0600	
SSC 2.2: Ausschaltverzögerung Azimut	0x79	0x4	read/ write	0600	
SSC 3.1: Ausschaltverzögerung Elevation	0x79	0x5	read/ write	0600	
SSC 3.2: Ausschaltverzögerung Elevation	0x79	0x6	read/ write	0600	
SSC 4.1: Ausschaltverzögerung Geschwindigkeit	0x79	0x7	read/ write	0600	
SSC 4.2: Ausschaltverzögerung Geschwindigkeit	0x79	0x8	read/ write	0600	
Signalstärkenanzeige	0x7C	0x0	read/ write	0 1	aus
Azimut Winkelausblendung rechts	0x80	0x0	read/ write	-600500	<u>~</u>
Azimut Winkelausblendung links	0x81	0x0	read/ write	-500600	
Elevation Winkelausblendung unten	0x82	0x0	read/ write	-600500	
Elevation Winkelausblendung oben	0x83	0x0	read/ write	-500600	



Name	Index	Sub- index	Zugriff	Wert	Beschreibung
Signalamplitude Filtermodus	0x90	0x0	read/	0	deaktiviert
			write	1	max. Amplitude aktiviert
				2	min. Amplitude aktiviert
				3	max. und min. Amplitude akti- viert
Max. Amplitude	0x91	0x0	read/ write	4010000	
Min. Amplitude	0x92	0x0	read/ write	109970	
Vordergrundausblendung	0x94	0x0	read/ write	30014950	
Hintergrundausblendung	0x95	0x0	read/ write	40015050	
Objektgröße	0xA9	0x0	read/	0	0,15 m
			write	1	0,5 m
				2	0,75 m
	_		-	3	1 m
Radarbelichtungszeit	0xAA	0x0	read/ write	2	2
				3	3
				4	4
				5	5
Präzisionsmodus	0xAB	0x0	read/ write	0	aus
				1	ein
Sicherheitsabstand um Objekte	0xAC	0x0	read/ write	0500	
Radius 1	0xB0	0x1	read/	015000	
			write	0	deaktiviert
Radius 2	0xB0	0x2	read/	015000	
			write	0	deaktiviert
Radius 3	0xB0	0x3	read/	015000	
			write	0	deaktiviert
Radius 4	0xB0	0x4	read/	015000	
			write	0	deaktiviert
Radius 5	0xB0	0x5	read/	015000	
			write	0	deaktiviert
Radius 6	0xB0	0x6	read/	015000	
			write	0	deaktiviert
Signalfeld 1: Distanz nah	0xB1	0x1	read/	015000	
5			write	0	deaktiviert
Signalfeld 1: Distanz weit	0xB1	0x2	read/	015000	
J	-		write	0	deaktiviert
Signalfeld 1: Azimut rechts	0xB1	0x3	read/ write	-600600	



Name	Index	Sub- index	Zugriff	Wert	Beschreibung
Signalfeld 1: Azimut links	0xB1	0x4	read/ write	-600600	
Signalfeld 1: Elevation unten	0xB1	0x5	read/ write	-600600	
Signalfeld 1: Elevation oben	0xB1	0x6	read/ write	-600600	
Signalfeld 2: Distanz nah	0xB2	0x1	read/ write	015000 0	deaktiviert
Signalfeld 2: Distanz weit	0xB2	0x2	read/ write	015000	deaktiviert
Signalfeld 2: Azimut rechts	0xB2	0x3	read/ write	-600600	
Signalfeld 2: Azimut links	0xB2	0x4	read/ write	-600600	
Signalfeld 2: Elevation unten	0xB2	0x5	read/ write	-600600	
Signalfeld 2: Elevation oben	0xB2	0x6	read/ write	-600600	
Signalfeld 3: Distanz nah	0xB3	0x1	read/ write	015000 0	deaktiviert
Signalfeld 3: Distanz weit	0xB3	0x2	read/ write	015000	doal/tiviort
Signalfeld 3: Azimut rechts	0xB3	0x3	read/ write	-600600	
Signalfeld 3: Azimut links	0xB3	0x4	read/ write	-600600	
Signalfeld 3: Elevation unten	0xB3	0x5	read/ write	-600600	
Signalfeld 3: Elevation oben	0xB3	0x6	read/ write	-600600	
Schaltausgänge	0xB4	0x1	read/ write	0	Schaltend an beiden Aus- gängen / Kollisionserkennung aus
				1	Schaltend an Ausgang 1 / Kollisi- onserkennung an Ausgang 2
				2	Schaltend an Ausgang 2 / Kollisi- onserkennung an Ausgang 1
				3	Kollisionserkennung an beiden Ausgängen



Name	Index	Sub- index	Zugriff	Wert	Beschreibung
Kollisionserkennung Schalt-	0xB4	0x2	read/	0	aus
ausgang 1			write	1	Radius 1
				2	Radius 2
				3	Radius 3
				4	Radius 4
				5	Radius 5
				6	Radius 6
				10	Signalfeld 1
				11	Signalfeld 2
				12	Signalfeld 3
Kollisionserkennung Schalt-	0xB4	0x3	read/	0	aus
ausgang 2			write	1	Radius 1
				2	Radius 2
				3	Radius 3
				4	Radius 4
				5	Radius 5
				6	Radius 6
				10	Signalfeld 1
				11	Signalfeld 2
				12	Signalfeld 3
Logik Ausgang 1	0xB4	0x4	read/	false	Schließer
			write	true	Öffner
Polarität Ausgang 1	0xB4	0x5	read/	0	PNP
			write	1	NPN
				2	automatische Erkennung
Logik Ausgang 2	0xB4	0x6	read/	false	Schließer
5 5 5			write	true	Öffner
Polarität Ausgang 2	0xB4	0x7	read/	0	PNP
5 5			write	1	NPN
				2	automatische Erkennung
Ausblenden von nicht-bewegten	0xB5	0x0	read/	0	alle Objekte
Objekten			write	1	nur bewegte Objekte
Sensor-Ausrichtung	0xC8	0x0	read/	0	0° M12-Stecker unten (Default)
			write	1	90°
				2	180°
				3	270°
Erfassungsschwelle	0xCE	0x0	read/	50350	
			write		
Objektdichte in Abstand	0xCF	0x0	read/	0	verbreitet
			write	1	dicht



Name	Index	Sub- index	Zugriff	Wert	Beschreibung
Physikalischer Ausgang 1	0xD1	0x0	read/	0	Distanz
			write	1	Azimut
				2	Elevation
				3	Geschwindigkeit
Physikalischer Ausgang 2	0xD2	0x0	read/	0	Distanz
			write	1	Azimut
				2	Elevation
				3	Geschwindigkeit
SSC 1.1: SP1	0x3C	0x1	read/ write	40015000	
SSC 1.1: SP2	0x3C	0x2	read/ write	35014950	
SSC 1.1: Logik	0x3D	0x0	read/	0	Schließer
			write	1	Öffner
SSC 1.1: Schaltmodus	0x3D	0x1	read/	0	deaktiviert
			write	1	Single Point Mode
				2	Window Modus
				3	Two Point Mode
SSC 1.1: Hysterese	0x3D	0x2	read/ write	5014650	
SSC 1.2: SP1	0x3E	0x0	read/ write	40015000	
SSC 1.2: SP2	0x3E	0x1	read/ write	35014950	
SSC 1.2: Logik	0x3F	0x0	read/	0	Schließer
			write	1	Öffner
SSC 1.2: Schaltmodus	0x3F	0x1	read/	0	deaktiviert
			write	1	Single Point Mode
				2	Window Modus
				3	Two Point Mode
SSC 1.2: Hysterese	0x3F	0x2	read/ write	5014650	
SSC 2.1: SP2	0x400C	0x2	read/ write	-600500	
SSC 2.1: Logik	0x400D	0x1	read/	0	Schließer
			write	1	Öffner
SSC 2.1: Schaltmodus	0x400D	0x2	read/	0	deaktiviert
			write	1	Single Point Mode
				2	Window Modus
				3	Two Point Mode
SSC 2.1: Hysterese	0x400D	0x3	read/ write	5014650	
SSC 2.2: SP1	0x400E	0x1	read/ write	40015000	



Name	Index	Sub- index	Zugriff	Wert	Beschreibung
SSC 2.2: SP2	0x400E	0x2	read/ write	35014950	
SSC 2.2: Logik	0x400F	0x1	read/	0	Schließer
			write	1	Öffner
SSC 2.2: Schaltmodus	0x400F	0x2	read/	0	deaktiviert
			write	1	Single Point Mode
				2	Window Modus
				3	Two Point Mode
SSC 2.2: Hysterese	0x400F	0x3	read/ write	5014650	
SSC 3.1: SP1	0x401C	0x1	read/ write	40015000	
SSC 3.1: SP2	0x401C	0x2	read/ write	35014950	
SSC 3.1: Logik	0x401D	0x1	read/	0	Schließer
			write	1	Öffner
SSC 3.1: Schaltmodus	0x401D	0x2	read/	0	deaktiviert
			write	1	Single Point Mode
				2	Window Modus
				3	Two Point Mode
SSC 3.1: Hysterese	0x401D	0x3	read/ write	5014650	
SSC 3.2: SP1	0x401E	0x1	read/ write	40015000	
SSC 3.2: SP2	0x401E	0x2	read/ write	35014950	
SSC 3.2: Logik	0x401F	0x1	read/	0	Schließer
			write	1	Öffner
SSC 3.2: Schaltmodus	0x401F	0x2	read/	0	deaktiviert
			write	1	Single Point Mode
				2	Window Modus
				3	Two Point Mode
SSC 3.2: Hysterese	0x401F	0x3	read/ write	5014650	
SSC 4.1: SP1	0x402C	0x1	read/ write	40015000	
SSC 4.1: SP2	0x402C	0x2	read/ write	35014950	
SSC 4.1: Logik	0x402D	0x1	read/	0	Schließer
			write	1	Öffner
SSC 4.1: Schaltmodus	0x402D	0x2	read/	0	deaktiviert
			write	1	Single Point Mode
				2	Window Modus
				3	Two Point Mode



Name	Index	Sub- index	Zugriff	Wert	Beschreibung
SSC 4.1: Hysterese	0x402D	0x3	read/ write	5014650	
SSC 4.2: SP1	0x402E	0x1	read/ write	40015000	
SSC 4.2: SP2	0x402E	0x2	read/ write	35014950	
SSC 4.2: Logik	0x402F	0x1	read/ write	0	Schließer
				1	Öffner
SSC 4.2: Schaltmodus	0x402F	0x2	read/	0	deaktiviert
			write	1	Single Point Mode
				2	Window Modus
				3	Two Point Mode
SSC 4.2: Hysterese	0x402F	0x3	read/ write	5014650	

7.3.2 SAE J1939-Prozessdaten

Über die SAE J1939-Schnittstelle gibt das Gerät 64 Bit Prozessdaten an die übergeordnete Steuerung weiter. Zur Übertragung der Daten wird PG 0xFF20 (65312_{dez}) genutzt. Die Prozessdaten sind wie folgt strukturiert:

Byte-Nr. Bit								
	7	6	5	4	3	2	1	0
0	Abstand							
1								
2	Azimut-Winkel							
3	Elevationswinkel							
4	Geschwindigkeit							
5	Signalstärke							
6	Radius 6	Radius 5	Radius 4	Radius 3	Radius 2	Radius 1	reserviert	keine Messdaten
7	Signalfeld 3 Bit 2	Signalfeld 3 Bit 1	Signalfeld 2 Bit 2	Signalfeld 2 Bit 1	Signalfeld 1 Bit 2	Signalfeld 1 Bit 1	reserviert	interner Fehler



Bedeutung der Status-Bits



HINWEIS Die Prozesswerte beziehen sich je nach Einstellung auf das Objekt, das sich am nächsten am Sensor befindet oder das am stärksten reflektiert.

Bezeichnung	Slot-Name	Slot Identifier	Skalierung	Wertebereich	Bedeutung
Abstand	SAEds12	231	1 mm/bit	064255 mm	Abstand eines Objekts zum Sensor.
Azimut-Winkel	SAEad10	248	0,5°/bit	-65+60°	Prozesswert für den Azimut- Winkel, in dem sich ein Objekt zum Sensor befindet.
Elevationswinkel	SAEad10	248	0,5°/bit	-65+60°	Prozesswert für den Elevati- onswinkel, in dem sich ein Objekt zum Sensor befindet.
Geschwindigkeit	proprietary		0,1 m/s/bit	-9+9 m/s	Geschwindigkeit eines erkannten Objekts
Signalstärke	proprietary		2 %	0126 %	Stärke des Signals, das ein erkanntes Objekt reflektiert
keine Messdaten					0: Objekt im Erfassungs- bereich erkannt, Prozess- daten werden ausgegeben 1: kein Objekt im Erfassungs- bereich erkannt
Radius 16					0: kein Objekt in Radius erkannt 1: Objekt in Radius erkannt
interner Fehler					Fehler, Diagnose vorhanden
Signalfeld 13 Bit 1					Der Zustand eines Signalfelds ergibt sich aus der Kombinati-
Signalfeld 13 Bit 2					on von zwei Bits (siehe Tabel- le Zustand eines Signalfelds: Mögliche Bit-Kombinationen)

Zustand eines Signalfelds: Mögliche Bit-Kombinationen

Bit 1	Bit 2	Bedeutung
0	0	kein Objekt im Signalfeld, Signalfeld nicht verschattet
1	0	Signalfeld verschattet
0	1	Kollision erkannt
1	1	Kollision erkannt, Signalfeld verschattet



8 Einstellen und Parametrieren

Die Parametrierung über IO-Link ist im IO-Link-Inbetriebnahmehandbuch beschrieben. Das Verhalten des Sensors kann über IO-Link und TAS applikationsspezifisch angepasst werden. Neben dem Ausgangsverhalten gemäß Smart Sensor Profile und dem Mapping der Schaltausgänge im SIO-Modus lassen sich u. a. folgende messspezifische Parameter einstellen:

- Erfassungsparameter mit Einfluss auf die Erfassungs-Performance des Sensors
- Objekt-Parameter mit Einfluss auf die Auswertung der Rohdaten zur Objekterfassung
- Filter-Parameter zur Anpassung des Erfassungsbereichs auf die Applikation
- Kollisionsparameter zum Einstellen von Radien und Signalfeldern

8.1 Einstellen und Visualisieren mit dem Turck Radar Monitor

Das Gerät kann mit TAS (Turck Automation Suite) parametriert und getestet werden. Über TAS lässt sich die IODD einlesen, sodass ein Zugriff auf alle Parameter der IODD möglich ist.

Eine Übersicht der IO-Link-Parameter sowie Beschreibungen finden Sie über den IODDfinder. Zusätzlich steht zur Visualisierung von Prozessdaten der Turck Radar Monitor zur Verfügung.

Für den Zugriff auf die Sensorparameter und den Turck Radar Monitor ist ein Turck-IO-Link-Master erforderlich.

Informationen zu den Turck-IO-Link-Mastern entnehmen Sie den gerätespezifischen Betriebsanleitungen.

- ▶ IO-Link-Master an die Spannungsversorgung anschließen.
- ► IO-Link-Master über die Ethernet-Schnittstelle mit einem PC verbinden.
- Sensor an einen IO-Link-Port des IO-Link-Masters anschließen.

8.1.1 IODD in TAS einlesen

- Eingangsport des IO-Link-Masters als IO-Link-Port einstellen.
- In TAS den Reiter IO-LINK öffnen.
- ▶ Über IODD laden die gerätespezifische IODD in TAS laden.

TAS START IO-LIN		NTATION			
TBEN-S2-4IOL IO-LINK → LOKALER I/O → PORT 2 - MR15-Q80-IOLCJ-H1141					
LOKALER I/O	₽► ►₽	Ē	⊕	F	Specialist 🗸
Port 1 - kein Device	Lesen Schreiben	IODD laden	Web-Suche	Drucken	Benutzer-Rolle
Ort 2 - MR15-Q80-IOLCJ-H	Identifikation				
😢 Port 3 - kein Device	identifikation	Hersteller: Generic			
Nort 4 - kein Device	Prozessdaten	Devic	e: Generisc	hes Ger	ät
		Minimal	e IODD für ein g	enerisches	Gerät
	Aktive Events	V01.0000 / 2020-05-28 Generische IODD geladen			
			- 3		

Abb. 18: IODD laden



8.1.2 Turck Radar Monitor: Übersicht

Über den Turck Radar Monitor lassen sich die Prozessdaten visualisieren und Signale filtern. Die Darstellung umfasst:

- FFT-Diagramm
- Objekterkennung



Abb. 19: Visualisierung Turck Radar Monitor

Die dreidimensionale Objekterkennung ist im Turck Radar Monitor durch zwei planare Achsen dargestellt:

- Azimut: Horizontaler Erfassungsbereich
- Elevation: Vertikaler Erfassungsbereich

Die Ansicht lässt sich über die Zoom-Funktion vergrößern oder verkleinern. Wenn **Stoppen Sie**, **wenn der Bereich aktiv ist** markiert ist, wird die Aktualisierung des Radar Monitors angehalten, wenn ein Objekt in einem der festgelegten Bereiche gefunden wurde. Das Diagramm **FFT** zeigt die Signal-Intensitätskurve.

Über den Parameter **Distanz Einheit** kann zwischen mm, m, in, ft und yd ausgewählt werden. Wird die Maßeinheit geändert, ändert sich auch die Skalierung des Radar Monitors.



Die vom Sensor gefundenen Objekte werden im Turck Radar Monitor tabellarisch aufgelistet. Jedem gefundenen Objekt werden die folgenden Objektdaten zugeordnet:

- Distanz zum Sensor
- Azimut-Winkel
- Elevationswinkel
- Geschwindigkeit
- Signal-Intensität

Dist. [m]	∆ Dist. [mm]	Azi.[°]	∆ Azi.[°]	Elev.[°]	∆ Elev.[°]	Velo. [m/s]	Ampl.[dB]
2.221	135	-2.6	1.8	0.8	1.7	0.00	106.4
6.245	34	-34	0	18.2	0	0.00	92.7
6.261	67	-31.7	0	18.2	0	0.00	92.8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Abb. 20: Tabelle Turck Radar Monitor

Aus den Distanzwerten und den Winkelwerten errechnet der Sensor zusätzlich einen Delta-Wert. Das Delta wird größer, je mehr Datenpunkte zu einem Objekt zusammengefasst werden oder wenn sich der Parameter Objektgröße weiter ausdehnt. Die Angaben im Radar-Monitor zu Abstand, Elevationswinkel und Azimut-Winkel zeigen jeweils den Mittelpunkt eines Objekts. Die Delta-Werte zeigen die Objekt-Umrisse.

8.1.3 Sensor-Empfindlichkeit einstellen

Die Sensor-Empfindlichkeit kann über die Erfassungsschwelle des Sensors und die erwartete Dichte des Erfassungsobjekts eingestellt werden.

 Sensor-Empfindlichkeit über gemäß der folgenden Tabelle applikationsspezifisch anpassen.

Parameter	Optionen	Funktion	Erklärung
Erfassungsschwelle		535 dB in Schritten von 1 dB Default: 6,0 dB	Je kleiner der Wert, desto empfindlicher ist der Sensor.
Objektdichte	dicht	Situative Anpassung des Objekterfassungsalgorith- mus	Einstellung für eine Umgebung, in der viele Objekte erwartet werden
	verbreitet		Einstellung für eine Umgebung, in der wenige Objekte erwartet werden
Präzisionsmodus	ein		Optimiert den Sensor auf reine Abstands- messung. Der Sensor wird genauer.
	aus		



Objektparameter setzen 8.1.4

Über die Objektparameter lässt sich der Sensor an die zu erwartenden Objekte einstellen.

►	Objektparameter	entsprechend der folgend	en Tabelle einstellen:
Parameter	Optionen	Funktion	Erklärung
Objektgröße	0,15 m		Innerhalb des gewählten Radius fügt der
	0,5 m		Algorithmus zur Objekterzeugung erkann-
	0,75 m		– men. Je größer der ausgewählte Wert.
	1 m		desto mehr Datenpunkte werden zu einem Objekt zusammengefasst.
Sicherheitsabstand um Objekte		0500 mm in Schritten von 1 mm Default: 0 mm	Definiert einen Abstand zu einem erfassten Objekt. Durch den Abstand wird ein erfass- tes Objekt virtuell vergrößert.
Radarbelichtungszeit	2	Anzahl der Bilder, die der Sensor für die Objekt- erfassung übereinander- legt.	Je größer die Radarbelichtungszeit, desto besser können schwach reflektierende Targets erkannt werden [▶ 11].
	3		
	4		
	5		
Ausblenden von nicht-	alle Objekte		Der Sensor erfasst alle erkannten Objekte.
bewegten Objekten	nur bewegte Objekte		Der Sensor erfasst nur bewegte Objekte.
Objektauswahl	nächstes Objekt		Der Sensor erfasst das nächste Objekt im Erfassungsbereich.
	stärkstes Objekt		Der Sensor erfasst das Objekt mit der stärksten Signalintensität.

8.1.5 Signale filtern

Das Gerät verfügt über Filtermöglichkeiten zur Ausblendung von Störsignalen. Dazu lassen sich Vordergrund und Hintergrund ausblenden sowie Azimut- und Elevationswinkel anpassen.

Parameter	Optionen	Funktion	Erklärung
Signalamplitude Filtermodus	deaktiviert	Filter für Signalamplitude deaktiviert	
	Max. Amplitude aktiviert	Öffnet das Eingabefenster für max. Signalamplitude, nach der gefiltert werden soll.	
	Min. Amplitude aktiviert	Öffnet das Eingabefenster für min. Signalamplitude, nach der gefiltert werden soll.	
	Max. und min. Amplitude akti- viert	Öffnet das Eingabefenster für max. und min. Signal- amplitude, nach der gefil- tert werden soll.	



Parameter	Optionen	Funktion	Erklärung
Min. Amplitude		1997 dB in Schritten von 0,1 dB Default: aus	Nur sichtbar, wenn im Parameter Signal- amplitude Filtermodus die Option Min. Amplitude aktiviert oder Max. und min. Amplitude aktiviert ausgewählt ist. Der Wert für Min. Amplitude muss mindes- tens 3 dB kleiner sein als der Wert für Max. Amplitude.
Max. Amplitude		41000 dB in Schritten von 0,1 dB Default: aus	Nur sichtbar, wenn im Parameter Signal- amplitude Filtermodus die Option Max. Amplitude aktiviert oder Max. und min. Amplitude aktiviert ausgewählt ist. Der Wert für Max. Amplitude muss min- destens 4 dB kleiner sein als der Wert für Min. Amplitude.
Vordergrundausblendung		30014950 mm in Schrit- ten von 1 mm Default: 300 mm	Der Mindestabstand zwischen Vorder- grundausblendung und Hintergrund- ausblendung beträgt 100 mm. Beispiel:
Hintergrundausblendung		40014950 mm in Schrit- ten von 1 mm Default: 15050 mm	Wird die Vordergrundausblendung auf 1000mm eingestellt, muss die Hinter- grundausblendung ≤ 900mm oder ≥ 1100mm sein.
Azimut Winkelausblendung rechts		Default: -60°	Wert für die Begrenzung des Azimut- Winkels nach rechts. Der eingegebene Wert muss kleiner sein als der Wert des Para- meters Azimut Winkelausblendung links .
Azimut Winkelausblendung links		Default: +60°	Wert für die Begrenzung des Azimut- Winkels nach links. Der eingegebene Wert muss größer sein als der Wert des Para- meters Azimut Winkelausblendung rechts.
Elevation Winkelausblendung oben		Default: +50°	Wert für die Begrenzung des Elevations- winkels nach oben. Der eingegebene Wert muss größer sein als der Wert des Para- meters Elevation Winkelausblendung unten .
Elevation Winkelausblendung un- ten		Default: -50°	Wert für die Begrenzung des Elevations- winkels nach unten. Der eingegebene Wert muss kleiner sein als der Wert des Para- meters Elevation Winkelausblendung oben .



8.1.6 Kollisionsradien einstellen

Bis zu sechs Kollisionsradien lassen sich unabhängig voneinander einstellen. Wenn in einem Radius ein Objekt erfasst wird, gibt der Sensor ein Signal aus.

Parameter	Optionen	Funktion	Erklärung
Radius 16	deaktiviert		
	Wert eingeben	35015000 mm in Schritten von 1 mm	



8.1.7 Signalfelder konfigurieren

Bis zu drei applikationsspezifische Signalfelder lassen sich unabhängig voneinander einstellen. Auch ein Überlappen der Signalfelder ist möglich. Wenn in einem Signalfeld ein Objekt erfasst wird, gibt der Sensor ein Signal aus. Je nach Parametrierung kann das Signal als Schaltsignal an einem der Ausgänge oder über die Prozessdaten ausgegeben werden. Ein Signalfeld muss über Distanz zum Sensor, Azimutwinkel und Elevationswinkel definiert werden.

Signalfelder gemäß folgender Tabelle konfigurieren:

Parameter	Optionen	Funktion	Erklärung
Signalfeld 13: Distanz	deaktiviert		
nah	Wert eingeben	35015000 mm in Schritten von 1 mm	Distanzwert für den Anfang des Signalfelds (näher zum Sensor). Der eingegebene Wert muss kleiner sein als der Wert des Para- meters Signalfeld 13: Distanz weit
Signalfeld 13: Distanz	deaktiviert		
weit	Wert eingeben	35015000 mm in Schritten von 1 mm	Distanzwert für das Ende des Signalfelds (weiter vom Sensor entfernt). Der eingege- bene Wert muss größer sein als der Wert des Parameters Signalfeld 13: Distanz nah
Signalfeld 13: Azimut rechts	deaktiviert		
	Wert eingeben	-60…+60° in Schritten von 1°	Wert für die Ausbreitung des Azimut- Winkels nach rechts. Der eingegebene Wert muss kleiner sein als der Wert des Para- meters Signalfeld 13: Azimut links .
Signalfeld 13: Azimut links	deaktiviert		
	Wert eingeben	-60…+60° in Schritten von 1°	Wert für die Ausbreitung des Azimut- Winkels nach links. Der eingegebene Wert muss größer sein als der Wert des Para- meters Signalfeld 13: Azimut rechts .
Signalfeld13: Elevation oben	deaktiviert		
	Wert eingeben	-50+50° in Schritten von 1°	Wert für die Ausbreitung des Elevations- winkels nach oben. Der eingegebene Wert muss größer sein als der Wert des Para- meters Signalfeld 13: Elevation unten .
Signalfeld13: Elevation unten	deaktiviert		
	Wert eingeben	-50+50° in Schritten von 1°	Wert für die Ausbreitung des Elevations- winkels nach unten. Der eingegebene Wert muss kleiner sein als der Wert des Para- meters Signalfeld 13: Elevation oben .



8.1.8 Signalstärkenanzeige einstellen

Über die Signalstärkenanzeige lässt sich einstellen, ob die Signalstärke eines erfassten Objekts über die LEDs angezeigt werden soll. Das LED-Verhalten entnehmen Sie [> 44].

 Signalstärkenanzeige unter Parameter --> Allgemeine Einstellung einschalten oder ausschalten.

Beta version TAS DESKTOP START	IO-LINK	DOKUMENTATION	
TBEN-\$2-4IOL IC	-LINK → LOKALE	R I/O → PORT 1 - MR15-Q80-IOLCJ-H	1141
LOKALER I/O Port 1 - MR15-Q80-IOLCJ-H	Lesen Schreiben	⊡ ⊡ × Export Importieren Standardwerte festlege	en IODD-Link auflösen Drucken Benutzer-Rolle
 Port 2 - kein Device Port 3 - kein Device 	Ident	Hersteller: Turck	
Port 4 - kein Device	Parameter Diagnose	Device: MR15-Q80-IOLCJ-H114 Radar MIMO Sensor V00.1052 / 2023-08-22 © 2010-2022, Werr Online-Dokumentation	11 ner Turck GmbH & Co.KG
	Beobachtung	Allgemeine Einstellung Systembefehl	GERÄT RÜCKSETZEN
	Prozessdaten	Systembefehl	ANWENDUNG RÜCKSETZEN
	Prozessdaten- Struktur	Systembefeh	WERKSEINSTELLUNG SETZEN
	Generic read/write	Systembefehl	ВАСК-ТО-ВОХ
	RadarMonitor	Systembefehl	HÖCHSTE MESSWERTE ZURÜCKSETZEN ?
	Aktive Events	Systembefehl	NIEDRIGSTE MESSWERTE ZURÜCKSETZEN ?
	EventHistorie	Distanz Einheit	Millimeter ~
	Anschlüsse	Signalstarkenanzeige Sensor Ausrichtung Vessspezifische Parameter Erfassungsparameter	aus an

Abb. 21: Signalstärkenanzeige in TAS



8.1.9 Schaltausgang einstellen

Das folgende Beispiel zeigt die Einstellung der Schaltausgänge in TAS. Ausgang 1 wird exemplarisch als reiner Schaltausgang im Zweipunkt-Modus eingestellt, Ausgang 2 wird zur Kollisionserkennung für Radius 1 eingestellt.

Für reine Schaltausgänge müssen je nach ausgewähltem Prozesswert die Parameter für den entsprechenden Kanal gesetzt werden:

Prozesswert	Ausgang	Kanal
Distanz	1	1.1
	2	1.2
Azimut-Winkel	1	2.1
	2	2.2
Elevationswinkel	1	3.1
	2	3.2
Geschwindigkeit	1	4.1
	2	4.2

Das Beispiel zeigt die Einstellung von Kanal 2.1 (Azimut-Winkel).

Zur Kollisionserkennung muss über die Parameter oder über den Turck Radar Monitor ein Radius oder ein Signalfeld gesetzt werden.

In TAS den Bereich Parameter öffnen.

TAS START IO-LIN		ENTATION					
IBEN-\$2-4IOL IO	-LINK -> LOKALE	R I/O → PORT 2 - MR15-Q80-IOLCJ-H	11141				
LOKALER I/O Port 1 - kein Device	Lesen Schreiben	⊡ ⊡ × Export Importieren Standardwerte festlege	en IODD-Link auflösen Drucken Benutzer-Rolle				
Port 3 - kein Device	Identifikation	Hersteller: Turck					
S Port 4 - kein Device	Diagnose	Device: MR15-Q80-IOLCJ-H114 Radar MIMO Sensor V00.1053 / 2023-08-23 © 2010-2022, Wer	41 ner Turck GmbH & Co.KG				
	Diagnose	Allgemeine Einstellung					
	Beobachtung	Systembefehl	GERÄT RÜCKSETZEN ?				
	Prozessdaten	Systembefehl	ANWENDUNG RÜCKSETZEN ?				
	Prozessdaten- Struktur	Systembefehl	WERKSEINSTELLUNG SETZEN				
	Radar-Monitor	Systembefehl	BACK-TO-BOX				
	Aktive Events	Systembefehl	ZURÜCKSETZEN ?				
	Event-Historie	Systembefehl	ZÜRÜCKSETZEN ?				
	Event motorie	Distanz Einheit	Millimeter V				
	Anschlüsse	Signalstärkenanzeige Sensor Ausrichtung	aus V 0° M12-Plug unten (default) V				
h 22: Parameter in TAS							



► Ausgangsverhalten über den Parameter Kollisionskonfiguration → Konfiguration An/ Aus einstellen.

TAS	START	IO-LINK	DOKUM	1ENTATI	ON				
TBEN-S2-4	TBEN-S2-4IOL IO-LINK → LOKALER I/O → PORT 2 - MR15-Q80-IOLCJ-H1141								
LOKALER	: I/O - kein Device	Le	esen Schreiber	Export	€ Importieren	X Standardwerte festlegen	D IODD-Link auflösen	D rucken	Specialist Benutzer-Rolle
 Port 2 Port 3 Port 4 	- MR15-Q80-IOLC - kein Device - kein Device	kJ-H		Ausga Koll K K K K Sch Sch	angsverhalter isionskonfigu onfiguration: A onfiguration: S onfiguration: L onfiguration: A antiguration: A onfiguration: A on	n uration An / Aus Schaltausgang 2 Jolaritat Ausgang 2 Polaritat Ausgang 2 Ausgang 1 sdämpfung	Schaltend am Aus Schaltend an beic Schaltend am Aus Schaltend am Aus Kollisionserkennu Automatische Erk Azimut 0.00 s	sgang 1 / Ko Jen Ausgäng Sgang 1 / Ko sgang 2 / Ko ng an beide ennung	Illisionse ✓ jen / Kollisionserkennung aus Illisionserkennung am Ausgang 2 Illisionserkennung am Ausgang 1 n Ausgängen

Abb. 23: Ausgangsverhalten einstellen

► Radius über den Parameter Kollisionskonfiguration → Konfiguration: Schaltausgang 2 auswählen (hier: Radius 1).

TAS	START	IO-LINI	ĸ	DOKUMI	ENTAT	ION				
TBEN-S2-4	lIOL	10	-LINK -	LOKALE	r I/o →	PORT 2 - I	MR15-Q80-IOLCJ-H11	41		
LOKALER	: I/O - kein Device		Lesen	Schreiben	C+ Export	Ð Importieren	X Standardwerte festlegen	D IODD-Link auflösen	Drucken	Specialist ¥ Benutzer-Rolle
Port 2 Port 3 Port 4	- MR15-Q80-IOI - kein Device - kein Device	.CJ-H			Ausg Koll K K Sch Sch Sswi	angsverhalte isionskonfigu onfiguration: A onfiguration: S onfiguration: C onfiguration: F altausgangsk hysikalischer / chaltausgangs tching Signal	n uration An / Aus Schaltausgang 2 Polarität Ausgang 2 Polarität Ausgang 2 Ausgang 1 Ausgang 1 Sdämpfung Channel 1.1 (Distanz)	Schaltend am Aus Aus Radius 1 Radius 2 Radius 3 Radius 4 Radius 5 Radius 5 Radius 6 Areal 1 Areal 2 Areal 3 Automaticcho Erk	ennung	lisionse V

Abb. 24: Radius auswählen



Radius festlegen (hier: 600 mm).

TAS START IO-L	INK	DOKUME	ENTAT	ION				
TBEN-S2-4IOL	IO-LINK -	LOKALE	r I/O 🚽	PORT 2 - I	MR15-Q80-IOLCJ-H11	41		
LOKALER I/O	₽.	►	G	Ð	×	6	•	Specialist 🗸
 Port 1 - kein Device Port 2 - MR15-Q80-IOLCJ-H 	Lesen	Schreiben	Export	Importieren	Standardwerte festlegen	IODD-Link auflösen	Drucken	Benutzer-Rolle
 Port 3 - kein Device Port 4 - kein Device 			Rad	lius Konfigura ladius 1	ition	-Wert eingeben-		~
			R	adius 2		Deaktiviert		~
			R	adius 3		Deaktiviert		~
			R	adius 4		Deaktiviert		~
			R	adius 5		Deaktiviert		~
			R	adius 6		Deaktiviert		~

Abb. 25: Radius festlegen

Prozesswert für Schaltausgang 1 festlegen (hier: Azimut-Winkel).

TAS	START	IO-LINK	DOKUM	ENTAT	ION					
TBEN-S2-4	liol	IO-LI	NK → LOKALE	Er I/O →	PORT 2 - I	MR15-Q80-IOLCJ-H11	41			
LOKALER	l I/O - kein Device	-	esen Schreiben	Export	• Importieren	X Standardwerte festlegen	DDD-l ink auflösen	Drucken	Specialist Benutze	t 🗸
Port 2 Port 3 Port 4	- MR15-Q80-IOLC - kein Device - kein Device			Ausg. Koll K K K	angsverhalter lisionskonfigu onfiguration: A configuration: S configuration: L	n uration Schaltausgang 2 .ogik Ausgang 2 Polarität Ausgang 2	Schaltend am Aus Aus Normal aus Automatische Erk	gang 1 / Koll (high aktiv) ennung	isionse 🗸 V	
				Sch P	altausgangsk hysikalischer A	configuration Ausgang 1	Azimut		~	1
				S Swi	chaltausgangs tching Signal	sdämpfung Channel 1.1 (Distanz)	0.00 s			

Abb. 26: Azimut-Winkel als Prozesswert festlegen



Parameter für Schaltausgang 1 festlegen (hier: Kanal 2.1).

TAS	START	IO-LINI	к	DOKUMI	ENTAT	ION					
TBEN-S2-4	IOL	IO.	-LINK →	LOKALE	R I/O →	PORT 2 - I	MR15-Q80-IOLCJ-H11	41			
LOKALER	I/O		₽►	▶₽	G	Ð	×	6	0	Specialist	¥
👌 Port 1 ·	- kein Device		Lesen	Schreiben	Export	Importieren	Standardwerte festlegen	IODD-Link auflösen	Drucken	Benutzer-Roll	le
🛛 🕙 Port 2	- MR15-Q80-IOL	.с.ј-н			8	ichaltpunkte Di	stanz: SP2	14500 1111			
📀 Port 3 -	- kein Device				F	ehlerzustand:	Distanz	Aus		~	
📀 Port 4 -	- kein Device				A	usschaltverzö	gerung: Distanz	0.0 s			
					E	inschaltverzög	erung: Distanz	0.0 s			
					Swi	tching Signal	Channel 1.2 (Distanz)				
					P	olarität		Automatische Erk	ennung	~	
					D)istanz: Logik		Normal aus (high	aktiv)	~	
					D	istanz: Schaltr)	nodus	Zweipunkt Modus		~	
					D	istanz: Hyster	ese	50 mm			
					S	chaltpunkte Di	stanz: SP1	14950 mm			
					S	chaltpunkte Di	stanz: SP2	14900 mm			
					F	ehlerzustand:	Distanz	Aus		~	
					A	usschaltverzö	gerung: Distanz	0.0 s			
					E	inschaltverzög	erung: Distanz	0.0 s			
					Swi	tching Signal	Channel 2.1 (Azimut)				
					Р	olarität		Automatische Erk	ennung	~	
					А	zimut: Logik		Normal aus (high	aktiv)	~	
					А	zimut: Schaltn	iodus	Zweipunkt Modus		~	
					А	zimut: Hystere	se	10.0 °			
					s	chaltpunkte Az	timut: SP1	50.0 °			
					s	chaltpunkte Az	imut: SP2	40.0 °			
					F	ehlerzustand:	Azimut	Aus		~	
					Δ	usschaltverzö	nerung: Azimut	0.0 s			
					F	inschaltvorzög	orung: Azimut	0.0 s			
					Swi	tching Signal	Channel 2.2 (Azimut)				
					P	olarität	·	Automatische Erk	ennung	~	
					А	zimut: Logik		Normal aus (high	aktiv)	~	
					А	zimut: Schaltn	nodus	Fenster Modus		× /	
						and contain					

Abb. 27: Parameter festlegen

Schreiben klicken, um die Einstellungen auf dem Gerät zu speichern.

TAS START IO	-LINK	DOKUMI	ENTAT	ION				
TBEN-S2-4IOL	IO-LINK -	LOKALE	R I/O ->	PORT 2 - I	MR15-Q80-IOLCJ-H11	41		
LOKALER I/O	₽	Þ	G	Ð	×	G	e	Specialist 🗸
Port 1 - kein Device	Lesen	Schreiben	Export	Importieren	Standardwerte festlegen	IODD-Link auflösen	Drucken	Benutzer-Rolle
Port 2 - MR 19-060-0600-4			F	ehlerzustand:	Distanz	Aus		~
Ort 4 - kein Device			A	usschaltverzög	gerung: Distanz Jerung: Distanz	0.0 s 0.0 s		





9 Betreiben

9.1 LED-Anzeigen

LED PWR	Bedeutung
grün	Sensor betriebsbereit, Signalstärke > 108 dB
blinkt grün (1 Hz)	Signalstärke < 78 dB (wenn Signalstärken- anzeige aktiv)
blinkt grün (4 Hz)	Signalstärke < 108 dB (wenn Signalstärken- anzeige aktiv)
gelb	Ausgang 2 aktiv
blinkt gelb	Kurzschluss an Ausgang 2
LED COM	Bedeutung
grün	SIO-Modus aktiv
blinkt grün (900 ms an / 100 ms aus)	IO-Link-Kommunikation aktiv
blinkt grün (5 Hz)	CAN-Kommunikation aktiv
gelb	Ausgang 1 aktiv
blinkt rot	Bus-Verbindung unterbrochen
blinkt rot/grün	Adressanforderung SAE J1939
LED APP	Bedeutung
aus	kein Objekt erkannt
grün	Objekt im Erfassungsbereich
gelb	Objekt in Bereich 1
blinkt gelb	Objekt in Radius 1

9.2 Kombinierte Zustandsanzeigen

PWR	СОМ	APP	Bedeutung
aus	aus	aus	keine Spannung vorhanden
blinkt rot (1 Hz)	blinkt rot (1 Hz)	blinkt rot (1 Hz)	interner Hardwarefehler
Lauflicht grün/gelb/rot	Lauflicht grün/gelb/rot	Lauflicht grün/gelb/rot	Firmware-Update aktiv
blinkt grün/gelb	blinkt grün/gelb	blinkt grün/gelb	Wink-Kommando zur Geräteidentifizierung innerhalb der Anlage



10 Störungen beseitigen

Wenn das Gerät nicht wie erwartet funktioniert, gehen Sie wie folgt vor:

- Umgebungsstörungen ausschließen.
- Anschlüsse des Geräts auf Fehler untersuchen.
- Gerät auf Parametrierfehler überprüfen.

Wenn die Fehlfunktion weiterhin besteht, liegt eine Gerätestörung vor. In diesem Fall nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und ersetzen Sie es durch ein neues Gerät des gleichen Typs.



11 Instand halten

Das Gerät ist wartungsfrei, bei Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen.

12 Reparieren

Das Gerät ist nicht zur Reparatur durch den Benutzer vorgesehen. Sollte das Gerät defekt sein, nehmen Sie es außer Betrieb. Bei Rücksendung an Turck beachten Sie unsere Rücknahmebedingungen.

12.1 Geräte zurücksenden

Rücksendungen an Turck können nur entgegengenommen werden, wenn dem Gerät eine Dekontaminationserklärung beiliegt. Die Erklärung steht unter

http://www.turck.de/de/produkt-retoure-6079.php

zur Verfügung und muss vollständig ausgefüllt, wetter- und transportsicher an der Außenseite der Verpackung angebracht sein.

13 Entsorgen



Die Geräte müssen fachgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll.



14 Technische Daten

Technische Daten	MR15-Q80-IOLCJ-H1141
ID	100041054
Radar-Daten	
Funktion	Radar-Taster
Frequenzbereich	6064 GHz
Reichweite	35015000 mm
Auflösung	1 mm
Mindestgröße Schaltbereich	50 mm
Linearitätsfehler	$\leq \pm 0.3$ %
Kantenlänge des Nenn- betätigungselements	100 mm
Abstrahlleistung ERP	10 dBm
Abstrahlleistung EIRP	20 dBm
Öffnungswinkel	120°
Wiederholgenauigkeit	4 mm
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	933 VDC
Restwelligkeit	< 10 % U _{ss}
DC Bemessungsbetriebs-	≤ 250 mA
strom	
Leerlaufstrom	≤ 400 mA
Kurzschlussschutz	ja/taktend
Verpolungsschutz	ja
Kommunikationsprotokoll	IO-Link SAE J1939
Ausgangsfunktion	Öffner/Schließer programmierbar, PNP/NPN
Ausgang 2	Schaltausgang
Spannungsfall bei I _e	≤ 2 V
Schaltfrequenz	≤ 10 Hz
Bereitschaftsverzögerung	≤ 300 ms
Absprechzeit typisch	< 70 ms
IO-Link	
IO-Link-Spezifikation	V1.1
IO-Link-Porttyp	Class A
Kommunikationsmodus	COM 3 (230,4 kBaud)
Prozessdatenbreite	128 bit
Messwertinformation	128 bit
Schaltpunktinformation	17 bit
Frametyp	2.2
Mindestzykluszeit	3 ms
Funktion Pin 4	IO-Link
Funktion Pin 2	DI



Technische Daten	MR15-Q80-IOLCJ-H1141
Maximale Leitungslänge	20 m
Profilunterstützung	Smart Sensor Profile
Mechanische Daten	
Bauform	Quader, Q80
Abmessungen	90,6 × 80 × 34,6 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PBT-GF20 Aluminiumlegierung Druckguss
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 \times 1
Umgebungstemperatur	-40+85 °C
Lagertemperatur	-40+85 °C
Schutzart	IP67
	IP68
	IP69K
	(nicht durch die UL bewertet)
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	3-Farben-LED, gelb
Vibrationsfestigkeit	20 g (102000 Hz), EN 60068-2-6
Schockprüfung	EN 60068-2-27
Schockfestigkeit	100 g (11 ms)
EMV	EN 61000-6-2:2019
	ETSI EN 301489-3 v.1.6.1
Zulassungen	CE, ETSI, FCC, UL



15 Turck-Niederlassungen – Kontaktdaten

Deutschland	Hans Turck GmbH & Co. KG Witzlebenstraße 7, 45472 Mülheim an der Ruhr www.turck.de
Australien	Turck Australia Pty Ltd Building 4, 19-25 Duerdin Street, Notting Hill, 3168 Victoria www.turck.com.au
Belgien	TURCK MULTIPROX Lion d'Orweg 12, B-9300 Aalst www.multiprox.be
Brasilien	Turck do Brasil Automação Ltda. Rua Anjo Custódio Nr. 42, Jardim Anália Franco, CEP 03358-040 São Paulo www.turck.com.br
China	Turck (Tianjin) Sensor Co. Ltd. 18,4th Xinghuazhi Road, Xiqing Economic Development Area, 300381 Tianjin www.turck.com.cn
Frankreich	TURCK BANNER S.A.S. 11 rue de Courtalin Bat C, Magny Le Hongre, F-77703 MARNE LA VALLEE Cedex 4 www.turckbanner.fr
Großbritannien	TURCK BANNER LIMITED Blenheim House, Hurricane Way, GB-SS11 8YT Wickford, Essex www.turckbanner.co.uk
Indien	TURCK India Automation Pvt. Ltd. 401-403 Aurum Avenue, Survey. No 109 /4, Near Cummins Complex, Baner-Balewadi Link Rd., 411045 Pune - Maharashtra www.turck.co.in
Italien	TURCK BANNER S.R.L. Via San Domenico 5, IT-20008 Bareggio (MI) www.turckbanner.it
Japan	TURCK Japan Corporation ISM Akihabara 1F, 1-24-2, Taito, Taito-ku, 110-0016 Tokyo www.turck.jp
Kanada	Turck Canada Inc. 140 Duffield Drive, CDN-Markham, Ontario L6G 1B5 www.turck.ca
Korea	Turck Korea Co, Ltd. A605, 43, Iljik-ro, Gwangmyeong-si 14353 Gyeonggi-do www.turck.kr
Malaysia	Turck Banner Malaysia Sdn Bhd Unit A-23A-08, Tower A, Pinnacle Petaling Jaya, Jalan Utara C, 46200 Petaling Jaya Selangor www.turckbanner.my



Mexiko	Turck Comercial, S. de RL de CV Blvd. Campestre No. 100, Parque Industrial SERVER, C.P. 25350 Arteaga, Coahuila www.turck.com.mx
Niederlande	Turck B. V. Ruiterlaan 7, NL-8019 BN Zwolle www.turck.nl
Österreich	Turck GmbH Graumanngasse 7/A5-1, A-1150 Wien www.turck.at
Polen	TURCK sp.z.o.o. Wroclawska 115, PL-45-836 Opole www.turck.pl
Rumänien	Turck Automation Romania SRL Str. Siriului nr. 6-8, Sector 1, RO-014354 Bucuresti www.turck.ro
Schweden	Turck AB Fabriksstråket 9, 433 76 Jonsered www.turck.se
Singapur	TURCK BANNER Singapore Pte. Ltd. 25 International Business Park, #04-75/77 (West Wing) German Centre, 609916 Singapore www.turckbanner.sg
Südafrika	Turck Banner (Pty) Ltd Boeing Road East, Bedfordview, ZA-2007 Johannesburg www.turckbanner.co.za
Tschechien	TURCK s.r.o. Na Brne 2065, CZ-500 06 Hradec Králové www.turck.cz
Türkei	Turck Otomasyon Ticaret Limited Sirketi Inönü mah. Kayisdagi c., Yesil Konak Evleri No: 178, A Blok D:4, 34755 Kadiköy/ Istanbul www.turck.com.tr
Ungarn	TURCK Hungary kft. Árpád fejedelem útja 26-28., Óbuda Gate, 2. em., H-1023 Budapest www.turck.hu
USA	Turck Inc. 3000 Campus Drive, USA-MN 55441 Minneapolis www.turck.us



16 Anhang: Konformität und Zulassungen

16.1 EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Hans Turck GmbH & Co. KG, dass die Radar-Scanner der Baureihe MR... der Richtlinie 2014/53/EU und den Radio Equipment Regulations 2017 entsprechen. Der vollständige Text der EU/UK-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.turck.com

16.2 FCC digital device limitations

FCC ID: YQ7-MRXXX-Q80

This device complies with Part 15 of the FCC Rules standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Radiofrequency radiation exposure Information:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.







104

www.turck.com