

0 Zu diesem Handbu	ıch
--------------------	-----

0.1	Dokumentationskonzept	2
0.2	Erklärungen zu den verwendeten Symbolen	2
0.3	Allgemeine Hinweise	3
0.3.1 0.3.2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch Hinweise zur Projektierung/ Installation des Produktes	3 3
1	Das TURCK- <i>BL ident[®]</i> -System	
1.1	BL ident [®] – Modulares RFID-System	2
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4	 BL ident[®] - Flexibilität für Ihre Anwendung, Sicherheit für Ihre Investition! BL ident[®] - Datenträger BL ident[®] - Schreib-Lese-Köpfe BL ident[®] - Interfaces Interfaces für die Feldbusanbindung: Sets und Einzelkomponenten Kompakte Feldbusstationen mit Interfaces zur Feldbusanbindung 	2 2 2 2 3 3 4 8
1.2	Schematische Darstellung des Identifikationssystems BL ident [®]	9
1.2.1 1.2.2	Unterstützung für <i>BL ident</i> [®] -Projekte Vernetzung mit <i>BL ident</i> [®] -Systemen	9 10
1.3	Identifikationssysteme mit Radiofrequenztechnologie (RFID)	10
1.4	Leistungsmerkmale und Einsatzbereiche des BL ident [®] -Systems	11
1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4	Schutzart Lebensdauer Übertragungsfrequenz Bauformen – Datenträger – Schreib-Lese-Köpfe Speicherplatz	
1.5	Nutzerdatenbereiche der Datenträgervarianten	13
1.5.1 1.5.2	Übersicht zu den HF-TURCK-Datenträgern Übersicht zu den UHF-TURCK-Datenträgern	13 16
1.6	Schreib-/Lesezeit im Erfassungsbereich des HF-Schreib-Lese-Kopfes	17
1.6.1 1.6.2 1.6.3	EEPROM-I-Code-SL2-Datenträger EEPROM-I-Code-SL1-Datenträger FRAM-Datenträger	
1.7	Geschwindigkeit des Datenträgers zum Schreib-Lese-Kopf bei HF-RFID-Systemer	າ24
1.7.1 1.7.2 1.7.3	Lesereichweite / Schreibreichweite <i>BL ident®</i> -Simulator für HF-RFID <i>BL ident®</i> -Simulator für UHF-RFID (Ray-Tracer)	25 25 27
1.8	Kompatibilität	29
1.9	Einsatzbereiche (Beispiele):	29

2 Montage und Installation

2.1	Interfaces in der Schutzart IP20	3
2.1.1	Abbildungen und Ausführungen der Interface-Module	3
	- Standard-Module	3
	- ECONOMY-Module	4
2.1.2	Versorgungsspannung	5
	- Standard-Module	5
	- ECONOMY-Module	6
2.1.3	Feldbusanschluss	/
	- Standard-Iviodule	/
211		8 0
2.1.4	Standard Modulo	9 0
	- Stanual U-Mouule	7
	- ECONOMY-Module	. 17
215	Serviceschnittstelle	16
2.1.0	- Standard-Module	. 16
	- Verbindung mit BL20-Kabel	. 16
	– Die Tabelle zeigt die Pinbelegung bei Verwendung des PS/2-Kabels:	. 17
	- ECONOMY-Module	. 18
2.1.6	Anschlüsse der Schreib-Lese-Köpfe	. 19
	- Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen	. 19
	- Verbindungsleitungen zur Montage einer Kupplung	. 21
	- Anschlussklemmen bei Verwendung der Verbindungsleitungen RK4.5T und WK4.5T	. 22
	– Anschlussklemmen bei Verwendung der Verbindungsleitungen FB4.5T	. 22
2.1.7	Diagnosen über LEDs	. 24
	- LEDs der Feldbusseite	. 24
	- Standard-Module	24
	- ECONOMY-Module	. 27
010	– LEDS zu den RFID-Anschlussen	. 29
2.1.8	Diagnosemeidungen und Parametrierung des Gateways	. 30
2.1.9	Parametrierung der BL20-2RFID-5-Wodule	. 30
2.1.10	Technische Daten	. 30 28
2.1.11	 – Zulassungen und Pr üfungen des Interface-Moduls 	. 30 38
	- Standard-Gateway-Anschlussebene	. 39
	- ECONOMY-Gateway-Anschlussebene	. 41
	– Anschlussebene Schreib-Lese-Kopf	. 43
2.2	Interfaces in der Schutzart IP67	. 45
2.2.1	Abbildungen und Ausführungen der Interface-Module	. 45
2.2.2	Versorgungsspannung	. 46
	- Prinzipschaltbild	. 47
2.2.3	Feldbusansschluss	. 48
2.2.4	Adressierung	. 49
	- SET-Taster	. 51
2.2.5	Service-Schnittstelle	. 51
2.2.6	Anschlüsse der Schreib-Lese-Köpfe	. 53
	- Vorkontektionierte Verbindungsleitungen mit Kupplung und Stecker	. 53
	Vorkontektionierte Verbindungsleitungen mit Kupplung	. 54
	- verbindungsieitungen zur iviontage eines Steckers und einer Kupplung	. 55
	- ANSCHIUSSEDERE - BASISITIOUUI BL07-B-21VI12	. 30 E4
	- rinbeiegung in die verbindungsienungen	30



Industri<mark>elle</mark> Au<mark>tomation</mark>

2.2.7	Diagnosen über LEDs	57
	- LEDs der Feldbusseite	57
	– LEDs zu den RFID-Anschlüssen	59
2.2.8	Parametrierung der BL67-2RFID-S-Module	60
2.2.9	Diagnosemeldungen der BL ident [®] -Kanäle	66
2.2.10	Technische Daten	67
	– Zulassungen und Prüfungen des Interface-Modul	68
	- Gateway-Anschlussebene	69
	– Anschlussebene Schreib-Lese-Kopf	70

3 Inbetriebnahme eines TURCK *BL ident*[®]-Systems

3.1	Beispielinbetriebnahme mit dem BL20-2RFID-S-Modul	2
3.1.1	Hardwarebeschreibung	. 2
3.1.2	Softwarebeschreibung	2
	- PACTware [™]	3
	– DTM	. 4
3.1.3	Anlegen eines Projektes	. 5
3.1.4	Aufbau des DTMs zum BL20-2RFID-S	. 8
3.1.5	Parameter	. 9
	– Ermittlung des Parameterwertes "Überbrückungszeit [n*4ms]"	11
	- Parameter "Betriebsmodus" und "Datenträgertyp"	11
3.1.6	Messwerte	13
3.1.7	Simulation	14
3.1.8	Diagnose	15
3.1.9	Belegung der I/O-Eingangs- und Ausgangsdaten	16
	- Eingangsdaten	17
	- Ausgangsdaten	17
3.2	Prozessabbild der BL20-2RFID-S-Module	18
3.2.1	Prozess-Eingangsdaten	18
	- Bedeutung der Status-Bits	18
3.2.2	Prozess-Ausgangsdaten	21
	- Bedeutung der Befehls-Bits/Steuer-Bits	21
	- Ablaufdiagramme zur Ausführung der Befehle	24
3.3	Warnungen und Fehlermeldungen	25

4 Glossar



Sicherheitshinweise!

Vor Beginn der Installationsarbeiten

- Gerät spannungsfrei schalten
- Gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- Erden und kurzschließen
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
- Die für das Gerät angegebenen Montagehinweise sind zu beachten.
- Nur entsprechend qualifiziertes Personal gemäß EN 50 110-1/-2 (VDE 0105 Teil 100) darf Eingriffe an diesem Gerät/System vornehmen.
- Achten Sie bei Installationsarbeiten darauf, dass Sie sich statisch entladen, bevor Sie das Gerät berühren.
- Die Funktionserde (FE) muss an die Schutzerde (PE) oder den Potentialausgleich angeschlossen werden. Die Ausführung dieser Verbindung liegt in der Verantwortung des Errichters.
- Anschluss- und Signalleitungen sind so zu installieren, dass induktive und kapazitive Einstreuungen keine Beeinträchtigung der Automatisierungsfunktionen verursachen.
- Einrichtungen der Automatisierungstechnik und deren Bedienelemente sind so einzubauen, dass sie gegen unbeabsichtigte Betätigung geschützt sind.
- Damit ein Leitungs- oder Aderbruch auf der Signalseite nicht zu undefinierten Zuständen in der Automatisierungseinrichtung führen kann, sind bei der E/A-Kopplung hard- und softwareseitig entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
- Bei 24-Volt-Versorgung ist auf eine sichere elektrische Trennung der Kleinspannung zu achten. Es dürfen nur Netzgeräte verwendet werden, die die Forderungen der IEC 60 364-4-41 bzw. HD 384.4.41 S2 (VDE 0100 Teil 410) erfüllen.
- Schwankungen bzw. Abweichungen der Netzspannung vom Nennwert dürfen die in den technischen Daten angegebenen Toleranzgrenzen nicht überschreiten, andernfalls sind Funktionsausfälle und Gefahrenzustände nicht auszuschließen.
- NOT-AUS-Einrichtungen nach IEC/EN 60 204-1 müssen in allen Betriebsarten der Automatisierungseinrichtung wirksam bleiben. Entriegeln der NOT-AUS-Einrichtungen darf keinen Wiederanlauf bewirken.
- Einbaugeräte für Gehäuse oder Schränke dürfen nur im eingebauten Zustand, Tischgeräte oder Portables nur bei geschlossenem Gehäuse betrieben und bedient werden.
- Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass nach Spannungseinbrüchen und -ausfällen ein unterbrochenes Programm ordnungsgemäß wieder aufgenommen werden kann. Dabei dürfen auch kurzzeitig keine gefährlichen Betriebszustände auftreten. Ggf. ist NOT-AUS zu erzwingen.
- An Orten, an denen in der Automatisierungseinrichtung auftretende Fehler Personen- oder Sachschäden verursachen können, müssen externe Vorkehrungen getroffen werden, die auch im Fehler- oder Störfall einen sicheren Betriebszustand gewährleisten beziehungsweise erzwingen (z. B. durch unabhängige Grenzwertschalter, mechanische Verriegelungen usw.).
- Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z. B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung).
- Alle Arbeiten zum Transport, zur Installation, zur Inbetriebnahme und zur Instandhaltung dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. (IEC 60 364 bzw. HD 384 oder DIN VDE 0100 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten).
- Während des Betriebes sind alle Abdeckungen und Türen geschlossen zu halten.



0.1	Dokumentationskonzept	2
0.2	Erklärungen zu den verwendeten Symbolen	2
0.3	Allgemeine Hinweise	3
0.3.1 0.3.2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch Hinweise zur Projektierung/ Installation des Produktes	3 3

0.1 Dokumentationskonzept

Im ersten Kapitel dieses Handbuch bekommen Sie einen Überblick zu dem TURCK *BL ident* [®]-System.

Kapitel zwei enthält alle Informationen für eine Montage und Installation.

Das dritte Kapitel enthält eine Anleitung zur Inbetriebnahme der EtherNet/IP™-Interface-Module mit dem Zusatz "-S".

In dem Glossar finden Sie Erläuterungen zu zahlreichen RFID-spezifischen Begriffen.

0.2 Erklärungen zu den verwendeten Symbolen



Gefahr

Dieses Zeichen steht neben Warnhinweisen, die auf eine Gefahrenquelle hindeuten. Dies kann sich auf Personenschäden und auf Beschädigungen der Systeme (Hardund Software) beziehen. Für den Anwender bedeutet dieses Zeichen: Gehen Sie mit ganz besonderer Vorsicht



Achtung

zu Werke.

Dieses Zeichen steht neben Warnhinweisen, die auf eine potenzielle Gefahrenquelle hindeuten.

Dies kann sich auf mögliche Personenschäden und auf Beschädigungen der Systeme (Hard- und Software) und Anlagen beziehen.



Hinweis

Dieses Zeichen steht neben allgemeinen Hinweisen, die auf wichtige Informationen zum Vorgehen hinsichtlich eines oder mehrerer Arbeitsschritte deuten.

Die betreffenden Hinweise können die Arbeit erleichtern und zum Beispiel helfen, Mehrarbeit durch falsches Vorgehen zu vermeiden.



0.3 Allgemeine Hinweise



Achtung

Diesen Abschnitt sollten Sie auf jeden Fall lesen, da die Sicherheit im Umgang mit elektrischen Geräten nicht dem Zufall überlassen werden darf.

Dieses Handbuch enthält die erforderlichen Informationen für die Inbetriebnahme des TURCK *BL ident* [®]-Systems.

Es wurde speziell für qualifiziertes Personal mit dem nötigen Fachwissen konzipiert.

0.3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Gefahr

Die in diesem Handbuch beschriebenen Geräte dürfen nur für die in diesem Handbuch und in der jeweiligen technischen Beschreibung vorgesehenen Einsatzfälle und nur in Verbindung mit zertifizierten Fremdgeräten und -komponenten verwendet werden.

Der einwandfreie und sichere Betrieb der Geräte setzt sachgemäßen Transport, sachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Wartung voraus.

0.3.2 Hinweise zur Projektierung/ Installation des Produktes



Die für den jeweiligen Einsatzfall geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind unbedingt zu beachten.

Zu diesem Handbuch



1 Das TURCK-BL ident[®]-System

1.1	BL ident [®] – Modulares RFID-System	2
1.1.1	BL ident® – Flexibilität für Ihre Anwendung, Sicherheit für Ihre Investition!	2
1.1.2	BL ident [®] – Datenträger	
1.1.3	BL ident [®] – Schreib-Lese-Köpfe	
1.1.4	BL ident [®] – Interfaces	
	- Interfaces für die Feldbusanbindung: Sets und Einzelkomponenten	
	- Kompakte Feldbusstationen mit Interfaces zur Feldbusanbindung	8
1.2	Schematische Darstellung des Identifikationssystems BL ident [®]	9
1.2.1	Unterstützung für <i>BL ident</i> [®] -Projekte	
1.2.2	Vernetzung mit BL ident [®] -Systemen	10
1.3	Identifikationssysteme mit Radiofrequenztechnologie (RFID)	10
1.4	Leistungsmerkmale und Einsatzbereiche des BL ident [®] -Systems	11
1.4.1	Schutzart	
1.4.2	Lebensdauer	
1.4.3	Übertragungsfrequenz	
1.4.4	Bauformen	
	– Datenträger	
	– Schreib-Lese-Köpfe	
1.4.5	Speicherplatz	12
1.5	Nutzerdatenbereiche der Datenträgervarianten	13
1.5.1	Übersicht zu den HF-TURCK-Datenträgern	
1.5.2	Übersicht zu den UHF-TURCK-Datenträgern	17
1.6	Schreib-/Lesezeit im Erfassungsbereich des HF-Schreib-Lese-Kopfes	18
1.6.1	EEPROM-I-Code-SL2-Datenträger	
1.6.2	EEPROM-I-Code-SL1-Datenträger	21
1.6.3	FRAM-Datenträger	23
1.7	Geschwindigkeit des Datenträgers zum Schreib-Lese-Kopf bei HF-RFID-System	en25
1.7.1	Lesereichweite / Schreibreichweite	
1.7.2	BL ident [®] -Simulator für HF-RFID	
1.7.3	BL ident [®] -Simulator für UHF-RFID (Ray-Tracer)	28
1.8	Kompatibilität	30
1.9	Einsatzbereiche (Beispiele):	30

1.1 BL ident[®] – Modulares RFID-System

BL ident[®] ist ein RFID-Komplettsystem, das seine besonderen Stärken vor allem auch in industrieller Umgebung zeigt. Basis des modular aufgebauten Systems sind die I/O-Systeme BL67 (Feldmontage) und BL20 (Schaltschrankmontage) bzw. die kompakten Feldbusmodule BL compact (Feldmontage).

Jedes *BL ident[®]*-System lässt sich flexibel aus Datenträgern, Schreib-Lese-Köpfen, Verbindungstechnik und Interfaces (Gateway und RFID-I/O-Module) zu einer maßgeschneiderten RFID-Lösung zusammenstellen.

Zur Auswahl stehen nicht nur extrem schnelle, nahezu unbegrenzt beschreibbare FRAM-Datenträger, sondern auch Hochtemperatur-Varianten bis 210 °C, die z. B. in Lackierstraßen eingesetzt werden können.

Ein weiteres Feature: *BL ident[®]* lässt sich problemlos in bestehende Anlagenkonfigurationen integrieren.

1.1.1 *BL ident[®]* – Flexibilität für Ihre Anwendung, Sicherheit für Ihre Investition!

Das RFID-System *BL ident[®]* sorgt in allen Ebenen für die Flexibilität, die Sie für Ihre Anwendung brauchen: Von der Auswahl der Datenträger über die Schreib-Lese-Köpfe bis zur Ankopplung an die Steuerungsebene: Sie haben immer die Möglichkeit, das System perfekt zu konfigurieren und an Ihre spezielle Aufgabenstellung anzupassen.

BL ident[®] ist zukunftssicher und interoperabel durch internationale, weltweit gültige Standards. Dadurch erreichen Sie höchsten Investitionsschutz.

1.1.2 BL ident[®] – Datenträger

- Besonders kleine Bauformen (Ø 7,5 mm bei HF)
- EEPROM-Datenträger für hohe Stückzahlen
- FRAM-Datenträger für hohe Geschwindigkeiten und viele Schreibzyklen
- Hochtemperaturdatenträger zur durchgängigen Prozesskontrolle bei -40...+210 °C
- Autoklaven-Datenträger zum Einsatz bei unter Druck stehendem, 121 °C heißem Wasserdampf
- Direkte Montage auf Metall
- Offene und weltweit gültige Standards (ISO 15693 und ISO 18000-6C)

1.1.3 BL ident[®] – Schreib-Lese-Köpfe

- Industriegerechtes und robustes Design
- Vollvergossene Schreib-Lese-Köpfe (HF)
- Schreib-Lese-Reichweiten bis zu 500 mm (HF) oder mehrere Meter (UHF)
- Einsatz in Lebensmittelapplikationen, Wash-Down (IP69K)



1.1.4 BL ident® - Interfaces

- Modulares Konzept (BL20 und BL67) mit bis zu 16 Kanälen pro Gateway
- *BL ident[®]* zur Montage im Schaltschrank
- BL67 zur Montage direkt im Feld
- BL compact zur Montage direkt im Feld (z.T. mit integrierten I/Os)
- Leitungslänge zum Schreib-Lese-Kopf bis zu 50 m
- Gemischter Betrieb von HF- und UHF-Schreib-Lese-Köpfen an den selben Interfacemodulen möglich
- Vielfältige und einfache Feldbusankopplungen (PROFIBUS-DP, DeviceNet[™], CANopen, PROFINET IO, Ethernet Modbus TCP, EtherNet/IP[™])
- Programmierbare Gateways für dezentrale und autarke Steuerungsaufgaben
- Zusätzliche Integration von I/O-Modulen auf gleichem Gateway bzw. Busknoten
- Module f
 ür platzsparende und einfache Montage im Feld (BL compact)

Interfaces für die Feldbusanbindung: Sets und Einzelkomponenten

Für den Anschluss an den Feldbus stehen Interfaces als komplette Sets zur Verfügung. Ein bestehendes Set kann auch nachträglich mit zusätzlichen Kanälen erweitert werden (für je zwei Kanäle wird ein Elektronik- und ein Basismodul benötigt).

Maximal können bei den Interfaces 8 Kanäle bestückt werden; bei den Interfaces mit einfacher I/O-Kommunikation sind – abhängig vom Feldbustyp – maximal 16 Kanäle möglich.

Tabelle 1: Erweite- rungen und Interfaces in IP20	Abmessungen/ Gehäuselänge	Schutz- art	Beschreibung	Typenbezeichnung
	128,9	IP20	BL20-Basismodul	BL20-S4T-SBBS
	LED 55,4 12,6	IP20	RFID-Elektronikmodul zur Verwendung mit Funktionsbaustein bzw. mit programmierbarem Gateway für PROFIBUS- DPV1, DeviceNet™, PROFINET IO, Ethernet Modbus TCP, EtherNet/IP™	BL20-2RFID-A

Interfaces in 2-, 4-, 6- und 8-kanaliger Ausführung erhältlich (die letzte Ziffer in der Typenbezeichnung bezeichnet die Kanalanzahl; als Beispiel hier nur die 2-kanaligen Versionen)

128,9 74,4	IP20	Interfaces (Sets) für PROFIBUS-DPV1 DeviceNet™ PROFINET IO EtherNet/IP™	TI-BL20-DPV1-2 TI-BL20-DN-2 TI-BL20-EN-PN-2 TI-BL20-EIP-2
110,3	IP20	Interfaces (Sets) ECONOMY für PROFIBUS-DPV1	TI-BL20-E-DPV1-2
	IP20	Interfaces (Sets) – programmierbar für Ethernet Modbus TCP EtherNet/IP™	TI-BL20-PG-EN-2 TI-BL20-PG-EIP-2



Tabelle 2: Erweite- rungen und Interfaces in IP20 für einfache Kommunika- tion	Abmessungen/ Gehäuselänge	Schutz- art	Beschreibung	Typenbezeichnung
	128,9	IP20	BL20-Basismodul	BL20-S4T-SBBS
	55,4 55,4 12,6	IP20	RFID-Elektronikmodul für einfache I/O- Kommunikation	BL20-2RFID-S

Interfaces in 2-, 4-, 6- und 8-kanaliger Ausführung erhältlich (die letzte Ziffer in der Typenbezeichnung bezeichnet die Kanalanzahl; als Beispiel hier nur die 2-kanaligen Versionen)

74.4 74.4	IP20	Interfaces (Sets) für einfache Kommunikation PROFIBUS-DPV1 DeviceNet™ Ethernet Modbus TCP PROFINET IO EtherNet/IP™	TI-BL20-DPV1-S-2 TI-BL20-DN-S-2 TI-BL20-EN-S-2 TI-BL20-EN-PN-S-2 TI-BL20-EIP-S-2
110,3	IP20	Interfaces (Sets) ECONOMY für einfache Kommunikation PROFIBUS-DPV1 DeviceNet™ CANopen	TI-BL20-E-DPV1-S-2 TI-BL20-E-EN-S-2 TI-BL20-E-EIP-S-2
	IP20	Interfaces (Sets) – programmierbar für Ethernet Modbus TCP EtherNet/IP™	TI-BL20-PG-EN-S-2 TI-BL20-PG-EIP-S-2

Tabelle 3: Erweite- rungen und Interfaces in IP67	Abmessungen/ Gehäuselänge	Schutz- art	Beschreibung	Typenbezeichnung
		IP67	BL20-Basismodul	BL67-B-2M12
	77,5 145 145	IP67	RFID-Elektronikmodul zur Verwendung mit Funktionsbaustein bzw. mit programmierbarem Gateway für PROFIBUS- DPV1, DeviceNet [™] , PROFINET IO, Ethernet Modbus TCP, EtherNet/IP [™]	BL67-2RFID-A
	Interfaces in 2-, 4-, 6- und 8 Typenbezeichnung bezeich Versionen)	3-kanaliger net die Kar	Ausführung erhältlich (die letzte nalanzahl; als Beispiel hier nur d	e Ziffer in der lie 2-kanaligen

	IP67	Interfaces (Sets) für PROFIBUS-DPV1 DeviceNet™ PROFINET IO EtherNet/IP™	TI-BL67-DPV1-2 TI-BL67-DN-2 TI-BL67-EN-PN-2 TI-BL67-EIP-2
145 204	IP67	Interfaces (Sets) – programmierbar für PROFIBUS-DP Ethernet Modbus TCP EtherNet/IP™	TI-BL67-PG-DP-2 TI-BL67-PG-EN-2 TI-BL67-PG-EIP-2

_



Tabelle 4: Erweite- rungen und Interfaces in IP67 für einfache Kommuni- kation	Abmessungen/ Gehäuselänge	Schutz- art	Beschreibung	Typenbezeichnung
		IP67	BL20-Basismodul	BL67-B-2M12
		IP67	RFID-Elektronikmodul für einfache I/O- Kommunikation	BL67-2RFID-S

Interfaces in 2-, 4-, 6- und 8-kanaliger Ausführung erhältlich (die letzte Ziffer in der Typenbezeichnung bezeichnet die Kanalanzahl; als Beispiel hier nur die 2-kanaligen Versionen)

IP67	Interfaces (Sets) für einfache Kommunikation PROFIBUS-DPV1 DeviceNet™ PROFINET IO EtherNet/IP™ Ethernet Modbus TCP Modbus TCP-Slave mit DeviceNet™-Master EtherNet/IP™-Slave mit DeviceNet™-Master	TI-BL67-DPV1-S-2 TI-BL67-DN-S-2 TI-BL67-EN-PN-S-2 TI-BL67-EIP-S-2 TI-BL67-EN-S-2 TI-BL67-EN-DN-S-2 TI-BL67-EN-IP-DN-S-2
IP67	Interfaces (Sets) für einfache Kommunikation, programmierbar für PROFIBUS-DP Ethernet Modbus TCP EtherNet/IP™	TI-BL67-PG-DP-S-2 TI-BL67-PG-EN-S-2 TI-BL67-PG-EIP-S-2

Kompakte Feldbusstationen mit Interfaces zur Feldbusanbindung

Die Interfaces der kompakten Feldbusstationen *BL compact* sind 2-kanalig ausgeführt und verfügen z.T. außerdem über integrierte konfigurierbare, digitale I/Os.

Tabelle 5: BL compact – Kompakte Feldbus-stati- onen mit RFID-Inter- face in IP67	Abmessungen/ Gehäuselänge	Schutz- art	Beschreibung	Typenbezeichnung
		IP67	Kompakte Feldbusstation für PROFIBUS-DP (BL compact, Advanced RFID Interface = azyklischer Datenaustausch)	BLCDP-2M12MT- 2RFID-A
		IP67	Kompakte Feldbusstation für PROFIBUS-DP (BL compact, Simple RFID Interface = einfache Kommunikation)	BLCDP-2M12MT- 2RFID-S
		IP67	Kompakte Feldbusstation für PROFIBUS-DP (BL compact, Simple RFID Interface = einfache I/O- Kommunikation und 8 digitale Eingänge(Ausgänge, konfigurierbar, PNP mit Diagnosefunktion)	BLCDP-6M12LT- 2RFID-S-8XSG-PD
		IP67	Kompakte Feldbusstation fürDeviceNet [™] (BL compact,Simple RFID Interface = einfache I/O- Kommunikation)	BLCDN-2M12S- 2RFID-S



1.2 Schematische Darstellung des Identifikationssystems *BL ident*[®]

Das TURCK *BL ident*[®]-System besteht aus mehreren Ebenen. Jede Ebene bietet Variationsmöglichkeiten. Eine dem Gesamtsystem angepasste Applikation ist möglich.



1.2.1 Unterstützung für BL ident [®]-Projekte

Bei der Projektierung, Installation und Inbetriebnahme finden Sie weitere Unterstützung durch die folgende Software und die folgenden Dokumente:

- Zur Simulation und Optimierung einer Applikation steht im Internet unter <u>http://www.turck.com..</u>. ein "BL ident[®]-Simulator" kostenlos zur Verfügung.
- D101580 "Interface-Module zum Feldbusanschluss". Dieses Handbuch beschreibt den fachgerechten Betrieb von *BL ident*[®]-Interface-Modulen.
- D101606 Dieses Handbuch beinhaltet eine Softwarebeschreibung zu einem sogenannten "Handheld" (Programmiergerät), mit dem sich Daten ortsunabhängig auslesen und schreiben lassen.
- D101584 Dieses Handbuch umfasst eine Hardwarebeschreibung zu einem sogenannten "Handheld" (Programmiergerät), mit dem sich Daten ortsunabhängig auslesen und schreiben lassen.
- D101639 "Inbetriebnahme mit der CoDeSys für programmierbare Gateways"
- D101641 "Inbetriebnahme mit DeviceNetTM"
- D101643 "Inbetriebnahme mit EtherNet/IPTM"
- D101647 "Inbetriebnahme in PROFINET"

Die aufgeführten Handbücher stehen im Internet zum Download zur Verfügung.

1.2.2 Vernetzung mit BL ident [®]-Systemen

Aufgrund der Möglichkeit, *BL ident*[®]-Systeme in (bestehende) Bussysteme zu integrieren, kann eine Vernetzung mehrerer *BL ident*[®]-Systeme stattfinden.

Es gelten die Richtlinien zum Maximalausbau des jeweils eingesetzten Bussystems.

Ein PROFIBUS-DP-System kann ohne Repeater z. B. maximal 31 Stationen und einen Master umfassen.

1.3 Identifikationssysteme mit Radiofrequenztechnologie (RFID)

RFID ist die Abkürzung für Funkidentifikation (Radio Frequency Identification).

Ein RFID-System besteht aus einem Datenträger, einem Gerät zum Auslesen und Beschreiben des Datenträgers sowie weiteren Geräten, die die Übertragung und Verarbeitung der Daten leisten.

Die Übertragung der Daten von dem Datenträger zu dem Schreib-Lese-Kopf erfolgt berührungslos mittels elektromagnetischer Wellen. Diese Art der Übertragung ist unempfindlich gegenüber mechanischen Verschmutzungen und Temperaturschwankungen.

Die Datenträger können direkt an einem Objekt befestigt sein. Aus diesem Grund wird auch die Bezeichnung "Mobiler Datenspeicher" verwendet. Weitere Begriffe für den Datenträger sind TAG oder Transponder. Der Dateninhalt kann aus Produktions- und Fertigungsdaten bestehen. Wichtig sind dabei diejenigen Daten, die das Produkt identifizieren. Daher kommt die Bezeichnung "Identifikations-System".

Weiter reichende Möglichkeiten ergeben sich dadurch, dass der Dateninhalt durch Schreiben auf den Datenträger verändert werden kann. Hierdurch können Produktions-/ Fertigungsprozesse nachvollzogen werden. Logistik/ Distribution können optimiert werden.

Die "Identifikations-Systeme" können in (bestehende) Feldbus-Automatisierungssysteme (z. B. PROFIBUS-DP) eingebunden werden. Die Anbindung an das jeweilige Feldbussystem erfolgt mit geeigneten Interface-Modulen.

Standardisierte Softwarebausteine (z. B. der Proxy Ident Function Block für PROFIBUS-DP) ermöglichen eine einfache Systemintegration und Inbetriebnahme.



1.4 Leistungsmerkmale und Einsatzbereiche des *BL ident[®]*-Systems

Um den Anforderungen in unterschiedlichen Anwendungsgebieten gerecht zu werden, bietet das TURCK *BL ident* [®]-System zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten von Datenträgern und Schreib-Lese-Köpfen sowie Interface-Modulen zur Anbindung an Automatisierungssysteme (z. B. PROFIBUS-DP). Software-Bausteine ermöglichen eine einfache Integration und Inbetriebnahme.

Im Folgenden werden die Leistungsmerkmale des TURCK *BL ident*[®]-Systems aufgeführt:

1.4.1 Schutzart

Einige Datenträger sowie die passenden Schreib-Lese-Köpfe weisen eine hohe mechanische Schutzart (z. B. **IP67**) auf und können damit auch unter rauesten industriellen Bedingungen eingesetzt werden.

Die Schreib-Lese-Köpfe sind auch in IP69K verfügbar (Wash-Down-Ausführung).

Die Anbindung an ein Feldbussystem wird mit geeigneten TURCK Interface-Modulen realisiert. Die Interface-Module für CANopen sind in der Schutzart IP20 erhältlich. TURCK Verbindungskabel in geeigneter Schutzart komplettieren das Identifikationssystem.

Temperaturfeste Datenträger bis 210°C stehen für den Hochtemperaturbereich zur Verfügung.

1.4.2 Lebensdauer

Die Lebensdauer ergibt sich aus den möglichen Lese-/Schreiboperationen auf den Datenträgern.

FRAM Datenträger können eine **unbegrenzte** Anzahl an Leseoperationen und 10¹⁰ Schreiboperationen gewährleisten.

EEPROM Datenträger können eine **unbegrenzte** Anzahl an Leseoperationen und 10⁴ oder 10⁵ Schreiboperationen gewährleisten.

Die Datenträger benötigen keine Batterien.

1.4.3 Übertragungsfrequenz

Das TURCK *BL ident* [®]-System arbeitet mit einer Übertragungsfrequenz von 13,56 MHz im HF-Band oder mit einer länderspezifischen Übertragungsfrequenz im UHF-Bereich (860-960 MHz) zwischen den Datenträgern und den Schreib-Lese-Köpfen.

HF: Systeme, die mit dieser Übertragungsfrequenz arbeiten sind weitgehend unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen. Die 13,56 MHz-Übertragungsfrequenz hat sich daher in vielen RFID-Einsatzbereichen zum Standard entwickelt.

UHF: Systeme in diesem Frequenzband erzielen höhere Schreib-Lese-Reichweiten als bei HF, typischerweise mehrere Meter. Die Trägerfrequenzen sind länderspezifisch und liegen in Europa beispielsweise zwischen 865 und 868 MHz.

1.4.4 Bauformen

Datenträger

HF: Für die HF-Arbeitsfrequenz liefert TURCK runde, flache Datenträger z. B. mit den Durchmessern 16, 20, 30 und 50 mm.

Die Hochtemperaturdatenträger haben eine zylindrische Bauform (z. B. 22 x 125 mm).

Inlays und Aufkleber haben Folienstärke (Größe z. B. 43 x 43 mm).

Spezielle Bauformen sind zum Einbau in und auf Metall geeignet. Weitere Ausführungen sind Datenträger in einem Glaszylindergehäuse oder als flaches Scheckkartenformat. Einige Datenträger haben Löcher, damit sie festgeschraubt werden können.

UHF: Datenträger für UHF haben unterschiedliche Bauformen und Befestigungsmöglichkeiten und sind entweder für geringe Gehäuseabmessungen oder große Datenübertragungsreichweiten optimiert. Datenträger in hoher Schutzart, auch für den Außeneinsatz, sind verfügbar, genauso wie Datenträger zur direkten Montage auf Metall oder bedruckbare Etiketten.

Auf Anfrage liefert TURCK kundenspezifische Datenträger-Lösungen.

Schreib-Lese-Köpfe

HF: Die Schreib-Lese-Köpfe sind in unterschiedlichen Bauformen erhältlich, von Normgewinden M18 und M30, über Quaderbauformen Q14, CK40, Q80, S32XL bis hin zu Q80L400 und Q350 für hohe Reichweiten bis zu 500 mm.

UHF: Es sind unterschiedliche Quaderbauformen erhältlich, zum Beispiel als kompakter Schreib-Lese-Kopf im Gehäuse mit ca. 110 mm oder 240 mm Kantenlänge für hohe Datenübertragungsreichweiten von bis zu mehreren Metern.

1.4.5 Speicherplatz

Die Speicherkapazität der Datenträger für den HF-Bereich beträgt 64 oder 128 Byte (48 oder 112 Byte Nutzdaten) mit einem EEPROM-Speicher und 2 oder 8 KByte (2000 oder 8000 Byte Nutzdaten) mit einem FRAM-Speicher.

Für den UHF-Bereich stehen EEPROM-Datenträger mit bis zu 110 Byte (94 Byte Nutzdaten) zur Verfügung.

FRAM: (Ferroelectric Random Access Memory), nichtflüchtig, höhere Lebensdauer durch höhere Anzahl der Lese-/Schreiboperationen und schnellere Schreiboperationen als EEPROM.

EEPROM: (Electrically eraseable programmable read only memory), nichtflüchtig.

Die Datenträger für die HF-Arbeitsfrequenz erfüllen den Kommunikationsstandard ISO 15693.

Die Datenträger im UHF-Frequenzband erfüllen den Kommunikationsstandard ISO 18000-6C und EPCglobal Class 1 Gen 2.



1.5 Nutzerdatenbereiche der Datenträgervarianten

1.5.1 Übersicht zu den HF-TURCK-Datenträgern

Die HF-Datenträger vom Typ **I-Code SL2** sind ab der Bytenummer 0 bis Bytenummer 111 beschreibbar und lesbar.

Die Tabelle "Datenaufbau der I-Code SL2-Datenträger" Seite 1-13 beschreibt den Datenaufbau der Datenträger:

- TW-I14-B128
- TW-L43-43-F-B128
- TW-L82-49-P-B128
- TW-R16-B128
- TW-R20-B128
- TW-R30-B128
- TW-R50-B128
- TW-R50-90-HT-B128
- **...**

Tabelle 6: Datenaufbau der I-Code SL2-Daten- träger	Bytenummer (StartAddress)	Inhalt	Zugriff	Blocknummer (ein Block umfasst 4 Byte)
	-16 bis -9	UID	Read only über Befehl "Tag_ID"	-4 bis -3
	-8 bis -5	Informationen zum Tag	Read only über spezielle Kommandos	-2
	-4 bis-1	Bedingungen für den Schreibzugriff		-1
	0 bis 111	Nutzerdatenbereich	Read / write	0 bis 27

Die HF-Datenträger vom Typ I-Code SL1 sind ab der Bytenummer 18 bis Bytenummer 63 beschreibbar und lesbar.

Die Tabelle "Datenaufbau der I-Code SL1-Datenträger" Seite 1-14 beschreibt den Datenaufbau der Datenträger:

- **TW-R16-B64**
- TW-R22-HT-B64
- **—** ...

Tabelle 7: Datenaufbau der I-Code SL1-Daten- träger	Bytenummer (StartAddress)	Inhalt	Zugriff	Blocknummer (ein Block umfasst 4 Byte)
	0 bis 7	UID	Read only	0 bis1
	8 bis 11	Bedingungen für den Schreibzugriff	Read only über spezielles Kommando	2
	12 bis 15	Spezialfunktionen (z. B. EAS / QUIET)	Read / write über spezielle Kommandos	3/4
	16	family code		
	17	application identifier		
	18 bis 63	Nutzerdatenbereich	Read / write	4/5 bis 15



Die HF-Datenträger vom Typ **FRAM** sind ab der Bytenummer 0 bis Bytenummer 1999 beschreibbar und lesbar.

Die Tabelle "Datenaufbau der FRAM-Datenträger" Seite 1-15 beschreibt den Datenaufbau der Datenträger:

- TW-R20-K2
- TW-R30-K2
- TW-R50-K2
- TW-R50-90-HT-K2
- **...**

Tabelle 8: Datenaufbau der FRAM- Datenträger	Bytenummer (StartAddress)	Inhalt	Zugriff	Blocknummer (ein Block umfasst 8 Byte)
	0 bis 1999	Nutzerdatenbereich	Read / write	0 bis 249
	2000 bis 2007	UID	Read only über Befehl "Tag_ID"	250
	2008 bis 2015	AFI, DSFID, EAS	Read / write (mit Einschränkungen) über spezielles Kommando	251
	2016 bis 2047	Spezialfunktionen (z. B. EAS / QUIET)	Read only über spezielles Kommando	252 bis 255

Die HF-Datenträger vom Typ **FRAM** sind ab der Bytenummer 0 bis Bytenummer 7935 beschreibbar und lesbar.

TW-R50-K8

Der Datenträger verfügt über 248 Blöcke (00Hex bis F7Hex) mit jeweils 32 Byte



1.5.2 Übersicht zu den UHF-TURCK-Datenträgern

Die UHF-Datenträger-Speicher-Hierchie ist in vier logische Bänke gem. ISO 18000-6C eingeteilt und kann mehrere Blöcke aufnehmen:

- Reservierter Bereich: Diese Bank enthält die Passwörter für den Speicherzugang und zum Löschen des Speichers. Die Passwörter zum Löschen sind in den Speicheradressen 00hex bis 1Fhex abgelegt. Die Passwörter für den Zugang sind in den Speicheradressen 20hex bis 3Fhex abgelegt. Der Speicherzugriff erfolgt über gesonderte Protokollbefehle.
- EPC (Elektronischer Produktcode) oder UII (Unique Item Identifier): Diese Bank enthält die wesentlichen Identifikationsdaten des Transponders und ist byte-orientiert. Die TAG's werden anhand der ersten acht Byte des Datenbereichs, also von Adresse 0x0004 bis 0x000C unterschieden. Damit ist später im Einsatz eine eindeutige Identifikation gegeben. Im ersten Wort stehen Passwörter (Adresse 0x0000). Der CRC steht im zweiten Wort. Dieser hat die Adresse 0x0002. Der Datenbereich des EPC's beginnt bei der Adresse 0x0004. Die Umschaltung der Bereiche funktioniert bei S- und A-Modul über verschiedene Mechanismen. Beim S-Modul funktioniert das Umschalten der Adressen über die Domains. Domain UHF-Tags: 0: passwords/reserved , 1: file EPC, 2: TID, 3: user memory; bei dem A-Modul werden die verschiedenen Bereiche über den erweiterten Adressraum angesprochen
- TID (Datenträger-Identifizierung): Diese Bank enthält zu einem eine 2-Byte-Serienummer gem. ISO/IEC 15963 in den Speicheradressen 0x0000 bis 0x0007. Ein weitergehender Bereich zur vollständigen Identifizierung steht ab der Speicheradresse 0x0007 zur Verfügung. Je nach Datenträger kann diese Speicherbank bis zu 62 Byte groß sein. Sie wird bei der Herstellung des Datenträgers zunächst beschrieben und anschließend mit einem Schreibschutz versehen. Diese Bank kann durch Auslesen für eine eindeutige Identifizierung des Datenträgers verwendet werden.
- Anwenderbereich: Diese Bank ist optional und enthält einen unterschiedlich großen Speicherbereich zum freien anwenderspezifischen Einsatz..

Abbildung 2: UHF-Datenträger-Speicher-Hierchie

			MSB	LSB
		/ 00 _h	Wort 0 von Block	< 0 0 F _h
		//	MSB	LSB
		// 10h		1Eb
		// 00h	TID [31:16]	OFh
			MSB	LSB
				_
Bank 11	Anwenderspeicher	220 _h	Optional XPC_W2 [15:0] 22F _h
Bank 10	TID		Optional XPC_W2 [15:0] 21Fh
Bank 01	EPC/UII/	/	: EPC/UII/ [15:0	<u></u>
Bank 00	reserviert			
		20h	EPC/UII/ [N:N-	15] 2Fh
		10h	PC [15:0]	
			CRC [15:0]	UFh
			MSB	LSB
		\ 30h	Zugangspasswort [15:0] 3Fh
		20h	Zugangspasswort [3	31:16] 2Fh
		10h	Deaktivierungspasswo	rt [15:0] IFh
		\ UUh	Deakuvierungspasswoi	1 31:10 UFh

1.6 Schreib-/Lesezeit im Erfassungsbereich des HF-Schreib-Lese-Kopfes

Die Zeit, die sich der Datenträger im Erfassungsbereich des Schreib-Lese-Kopfes befinden muss, damit alle erforderlichen Daten sicher gelesen und geschrieben werden können, hängt von den folgenden Faktoren ab:

- Befehlstyp (Schreiben oder Lesen)
- Datenträger mit Speichertyp EEPROM oder FRAM
- Datenmenge
- Ausdehnung des Erfassungsbereichs (ergibt sich aus der Kombination des Schreib-Lese-Kopf-Typs und des Datenträgers).



Hinweis

Halten Sie die empfohlenen Abstände zwischen dem Datenträger und dem Schreib-Lese-Kopf ein.

Die Angaben "empfohlener" und "maximaler Abstand" finden Sie in dem Kapitel "Betriebsdaten".

Die Erfassung der Daten kann gestört werden durch folgende Einflüsse:

- elektromagnetische Störungen
- starke Reflexionen an Metallteilen in der unmittelbaren Umgebung des Erfassungsbereichs

Die folgenden Abschnitte zeigen die erforderliche Zeit für das Lesen oder Schreiben einer bestimmten Datenmenge. Die erforderliche Zeit ist abhängig vom Speichertyp des Datenträgers.

Derzeit bietet *BL ident*[®]-HF-Datenträger mit folgenden Speichertypen an:

- EEPROM-I-Code SL1
- EEPROM-I-Code SL2
- FRAM

Derzeit bietet *BL ident*[®]-UHF-Datenträger mit folgenden Speichertypen an:

- EEPROM-U-Code G2XM
- EEPROM-U-Code G2XL
- EEPROM-Monza
- EEPROM-Higgs



EEPROM-I-Code-SL2-Datenträger

Der EEPROM-Datenträger ist aufgeteilt in Datenblöcke. Jeder Datenblock umfasst:

4 Byte

Die Startadresse und Länge der zu lesenden/schreibenden Bytes kann innerhalb des Nutzerdatenbereichs beliebig gewählt werden ("Datenaufbau der I-Code SL2-Datenträger" Seite 1-13).

Für die Betrachtung der erforderlichen Schreib- und Lesezeit sollte berücksichtigt werden, dass der Zugriff auf den Nutzdatenbereich immer blockweise erfolgt. Es ergibt sich z. B. keine Zeitersparnis, wenn die Länge der zu lesenden Bytes kleiner als 4 Byte ist. Die Startadressen der Blöcke sind 0,4,8,12...

Wird als Startadresse "5" gewählt und die Länge der zu lesenden Bytes beträgt "4", werden zwei Blöcke bearbeitet.

Für zeitkritische Applikationen beachten Sie die folgenden beiden Hinweise:



Hinweis

Geben Sie als Startadresse und Länge der zu lesenden/schreibenden Bytes nur Vielfache von "4" ein!

Die Startadresse und Länge der zu lesenden/schreibenden Bytes sind Attribute der Schreib- und Lese-Befehle!



Hinweis

Bevorzugen Sie niedrige Adressen bei der Auswahl des Datenspeicherbereichs!



Achtung

Die folgenden beiden Diagramme haben Gültigkeit, wenn Sie die Hinweise für zeitkritische Applikationen befolgen!



Abbildung 3: Verweilzeiten beim Lesen von einem Datenträger des Typs "EEPROM-I-Code-SL2".







EEPROM-I-Code-SL1-Datenträger

Der EEPROM-Datenträger ist aufgeteilt in Datenblöcke. Jeder Datenblock umfasst:

4 Byte

Die Startadresse und Länge der zu lesenden/schreibenden Bytes kann innerhalb des Nutzerdatenbereichs beliebig gewählt werden ("Datenaufbau der I-Code SL1-Datenträger" Seite 1-14)

Für die Betrachtung der erforderlichen Schreib- und Lesezeit sollte berücksichtigt werden, dass der Zugriff auf den Nutzdatenbereich immer blockweise erfolgt. Es ergibt sich z. B. keine Zeitersparnis, wenn die Länge der zu lesenden Bytes kleiner als 4 Byte ist. Die Startadressen der Blöcke sind 16, 20, 24, 28...

Wird als Startadresse "19" gewählt und die Länge der zu lesenden Bytes beträgt "4", werden zwei Blöcke bearbeitet.

Für zeitkritische Applikationen beachten Sie die folgenden beiden Hinweise:



Hinweis

Geben Sie als Startadresse und Länge der zu lesenden/schreibenden Bytes nur Vielfache von "4" ein!

Die Startadresse und Länge der zu lesenden/schreibenden Bytes sind Attribute der Schreib- und Lese-Befehle!



Hinweis

Die Datenträgern gem. ISO15693 gegenüber I-Code SL1 unterscheiden sich bei Anwendung des Befehls "INVENTORY": ISO15693: UID (8 Byte, LSB first, MSB = immer 0xE0) + DSFID: xx xx xx xx xx xx xx E0 xx SL1 (DSFID = Dummy = immer 0x50): xx xx xx xx xx xx xx xx 50 oder bei Anwendung des Befehls "GET SYSTEM INFORMATION": (UID + DSFID + AFI + Blockanzahl + Byte/Block + IC-Kennung) ISO 15693: xx xx xx xx xx xx 50 00 0F 03 01

(xx = variabel, abhängig vom Datenträgertyp)



Hinweis

Bevorzugen Sie niedrige Adressen bei der Auswahl des Datenspeicherbereichs!



Achtung

Die folgenden beiden Diagramme haben Gültigkeit, wenn Sie die Hinweise für zeitkritische Applikationen befolgen!



Abbildung 5: Verweilzeiten beim Lesen von einem Datenträger des Typs "EEPROM-I-Code-SL1".

Abbildung 6: Verweilzeiten beim Schreiben auf einen Datenträger des Typs "EEPROM-I-Code-SL1".





FRAM-Datenträger

Der FRAM-Datenträger ist aufgeteilt in Datenblöcke. Jeder Datenblock umfasst:

8 Byte

Die Startadresse und Länge der zu lesenden/schreibenden Bytes kann innerhalb des Nutzerdatenbereichs beliebig gewählt werden ("Datenaufbau der FRAM-Datenträger" Seite 1-15)

Für die Betrachtung der erforderlichen Schreib- und Lesezeit sollte berücksichtigt werden, dass der Zugriff auf den Nutzdatenbereich immer blockweise erfolgt. Es ergibt sich z. B. keine Zeitersparnis, wenn die Länge der zu lesenden Bytes kleiner als 8 Byte ist. Die Startadressen der Blöcke sind 8, 16, 24, 32...

Wird als Startadresse "19" gewählt und die Länge der zu lesenden Bytes beträgt "8", werden zwei Blöcke bearbeitet.

Für zeitkritische Applikationen beachten Sie die folgenden beiden Hinweise:



Hinweis

Geben Sie als Startadresse und Länge der zu lesenden/schreibenden Bytes nur Vielfache von "8" ein!

Die Startadresse und Länge der zu lesenden/schreibenden Bytes sind Attribute der Schreib- und Lese-Befehle!



Hinweis

Bevorzugen Sie niedrige Adressen bei der Auswahl des Datenspeicherbereichs!



Achtung

Die folgenden beiden Diagramme haben Gültigkeit, wenn Sie die Hinweise für zeitkritische Applikationen befolgen!





Abbildung 8: Verweilzeiten beim Schreiben auf einen Datenträger des Typs "FRAM".




1.7 Geschwindigkeit des Datenträgers zum Schreib-Lese-Kopf bei HF-RFID-Systemen



Hinweis

Die Geschwindigkeit, mit der sich der Datenträger am Schreib-Lese-Kopf vorbeibewegen kann, wird von der zu verarbeitenden Datenmenge beeinflusst und variiert je nach eingesetzter Kombination aus Schreib-Lesekopf und Datenträger. Zahlenangaben für maximale Geschwindigkeit und Datenmenge können deshalb immer nur beispielhaft sein!

Die Geschwindigkeit, mit der sich der Datenträger am Schreib-Lese-Kopf vorbeibewegen kann, lässt sich z.B. mit dem Datenträger TW-R50-K2 und dem Schreib-Lese-Kopf TN-CK40-H1147 auf bis zu 2,5 m/s für 8 Bytes bei einer Entfernung von 36 mm steigern. Mit dem "*BL ident*[®]-Simulator" (s. u.) können die Applikationsparameter "Geschwindigkeit", "Datenmenge" und "Reichweite" variiert werden. Die für die jeweilige Applikation optimale Kombination aus Schreib-Lese-Kopf und Datenträger ist in dem Simulator ersichtlich.

Der Simulator steht online unter <u>http://www.turck.com...</u> zur Verfügung. Beachten Sie bitte in jedem Fall die einschränkenden Hinweise in diesem Abschnitt.



Hinweis

Neben der Datenverarbeitungszeit im Schreib-Lese-Kopf, muss auch die Verarbeitungszeit im Gesamtaufbau des Identifikationssystems berücksichtigt werden ("Systemübersicht" Seite 1-9). Die Zeit für das Weiterreichen und Verarbeiten der Daten im Gesamtaufbau kann von Applikation zu Applikation abweichen! Sieht Ihre Applikation eine schnelle Folge von Datenträgern vor, kann es erforderlich sein die Geschwindigkeit, mit der sich die Datenträger am Schreib-Lese-Kopf vorbei bewegen, zu verringern.

Im Zweifelsfall empfehlen wir, die mögliche Geschwindigkeit empirisch zu ermitteln!



Hinweis

Die Übertragungskurven (maximaler Schreib-/Leseabstand, Länge der Übertragungszone) stellen nur typische Werte unter Laborbedingungen dar. Durch Bauteiltoleranzen, Einbausituation in der Applikation, Umgebungsbedingungen und Beeinflussung durch Materialien (insbesondere Metall) können die erreichbaren Abstände bis zu 30 % abweichen.

Darum ist ein Test der Applikation (besonders beim Lesen und Schreiben in der Bewegung) unter Realbedingungen unbedingt erforderlich!

Weiterhin sollte der empfohlene Abstand von Datenträger zu Schreib-Lese-Kopf möglichst eingehalten werden, um trotz eventueller Abweichungen in der Reichweite einwandfreie Schreib-/Lesevorgänge zu erreichen.

Abhängig von der tatsächlichen Übertragungskurve in der jeweiligen Applikation ändern sich auch die Parameter erreichbare Überfahrgeschwindigkeit (Lesen und Schreiben on the Fly) und die maximal übertragbare Datenmenge.

1.7.1 Lesereichweite / Schreibreichweite

Die erreichbaren Schreib-Lese-Abstände sind abhängig von der jeweiligen Kombination aus Datenträger und Schreib-Lese-Kopf. Beeinflusst wird der mögliche Schreib-Lese-Abstand von der zu schreibenden und zu lesenden Datenmenge und der Geschwindigkeit, mit der sich der Datenträger am Schreib-Lese-Kopf vorbeibewegt. Eine Reichweite von mehreren Metern erreichen die Schreib-Lese-Köpfe, die UHF-Arbeitsfrequenzen verwenden. Schreib-Lese-Köpfe, die mit 13,56 MHz (HF) Übertragungsfrequenz arbeiten, erzielen geringere Reichweiten. Hier wird die größte Reichweite (ca. 500 mm) mit der Bauform TNLR-Q350-H1147 erreicht, wenn z. B. ein Datenträger TW-L86-54-C-B128 eingesetzt wird.

1.7.2 BL ident[®]-Simulator für HF-RFID

Mit der Software "*BL ident*[®]-Simulator" können die Applikationsparameter "Geschwindigkeit", "Reichweite" und "Datenmenge" variiert werden. Die für die jeweilige Applikation optimale Kombination aus Schreib-Lese-Kopf und Datenträger kann somit entsprechend ausgewählt werden.

Der Simulator steht online unter http://www.turck.com... zur Verfügung.

Die Anwendung von Sensoren und Aktoren und sogar von Feldbussen ist heute in vielen Bereichen der Industrie Stand der Technik. Beim Einsatz von RFID-Systemen dagegen entstehen immer wieder Fragen zum Air-Interface wie z. B. "Wie schnell kann ich an den Schreib-Lese-Köpfen vorbeifahren?" oder "In welchem Abstand kann ich an den Schreib-Lese-Köpfen vorbeifahren?", d. h. es existiert im Allgemeinen eine gewisse Unsicherheit über die Einsatzmöglichkeiten eines RFID-Systems.

Generelle Angaben wie "empfohlener Schreib-Lese-Abstand" oder "Übertragungsgeschwindigkeit = 0,5 ms/Byte" sind für die Beurteilung des Einsatzes der Geräte in einer bestimmten Applikation meist nicht ausreichend, da die Applikationsvariablen, wie Datenmenge, Geschwindigkeit und Entfernung sich aus einem komplexen Zusammenspiel zwischen den Schreib-Lese-Köpfen und Datenträgern ergeben.

Mit dem *"BL ident*[®]-Simulator" kann jetzt die jeweilige Applikation simuliert werden und die richtige Vor-Auswahl getroffen werden.

Durch das Einstellen der Applikationsparameter bzw. durch das "Spielen" mit den Werten können Möglichkeiten und Grenzen der jeweiligen Kombination einfach erfahren werden.

Die Online-Variante des Simulators (kostenlos im Internet erhältlich unter <u>http://</u><u>www.turck.com...</u>) greift auf die Daten der Turck-Produktdatenbank zurück und liefert damit immer tagesaktuell die Daten. Neben der Simulation der Applikation erzeugt der Simulator auch die entsprechenden Datenblätter bzw. Unterlagen.



Hinweis

Der maximale Schreib-/Leseabstand, und die Länge der Übertragungszone stellen nur typische Werte unter Laborbedingungen dar. Durch Bauteiltoleranzen, Einbausituation in der Applikation, Umgebungsbedingungen und Beeinflussung durch Materialien (insbesondere Metall) können die erreichbaren Abstände bis zu 30 % abweichen. Darum ist ein Test der Applikation (besonders beim Lesen und Schreiben in der Bewegung) unter Realbedingungen unbedingt erforderlich! Weiterhin sollte der empfohlene Abstand von Datenträger zu Schreib-Lese-Kopf möglichst eingehalten werden um trotz eventueller Abweichungen in der Reichweite einwandfreie Schreib-/ Lesevorgänge zu erreichen.



```
Industri<mark>elle</mark>
Au<mark>tomation</mark>
```



1.7.3 BL ident[®]-Simulator für UHF-RFID (Ray-Tracer)

Der Ray-Tracer ist eine Software-Simulation, mit dessen Hilfe sich verschiedenste UHF-RFID-Systemkonstellationen unter praxisnahen Randbedingungen auf Funktion erproben lassen. Durch dreidimensionale Computermodelle der RFID-Einsatzumgebung und Algorithmen zur Berechnung der Funkausbreitung im Raum wird der Betrieb von UHF-RFID-Systemen realitätsgetreu nachgestellt.

Die Durchführung verschiedener Simulationsdurchläufe erlaubt somit vor der eigentlichen UHF-RFID-Hardware-Installation eine Eingrenzung und Vorauswahl geeigneter Systemkomponenten. Ebenso analysiert der Ray-Tracer bei komplexen räumlichen Applikationsumgebungen die technische Machbarkeit von UHF-RFID-Funkanwendungen für eine jeweils vorgegebene räumliche Struktur.

Abbildung 10: Dreidimensionale, komplexe Computer-Applikations-umgebung



Alle wesentlichen physikalischen Effekte werden berücksichtigt, die zur Ausbreitung von Funkwellen gehören. Dies sind beispielsweise: Dämpfungseigenschaften in Luft und anderen Medien (Hindernisse), Reflexions- und Transmissionseigenschaften an Objekten verschiedener Materialien, Polarisationseigenschaften, Antennencharakteristiken und -gewinn von Schreib-Lese-Einheiten und Datenträgern.

Da der Umgang mit dem Ray-Tracer ein hohes Maß an Einarbeitung und Fachwissen erfordert, kann er nicht kundenseitig angewendet werden und steht daher nur TURCK-RFID-Spezialisten bzw. deren Systempartnern zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, dann können wir für Ihre UHF-Applikationsumgebung die entsprechende Simulation durchführen.

Da jede Simulation auf konkrete räumliche Applikations-Umgebungsbedingungen basiert, ist jeder Simulationsdurchlauf stets kundenspezifisch und liefert zugeschnittene Ergebnisse für den jeweiligen Einsatzort. Die Aussagekraft dieser Simulationsergebnisse ist denjenigen aus realen, vor Ort gewonnenen Messreihen oftmals überlegen und der Zeit- und Kostenaufwand lässt sich erheblich reduzieren. Allgemeingültige bzw. übertragbare Aussagen lassen sich aufgrund von applikationsbedingt wechselnden physikalischen Einsatzsorten allerdings nicht daraus ableiten.

Ray-Tracer-Simulationen sind jedoch bestens geeignet, um Systemplanungen und Analysen von UHF-RFID-Systemen unter Berücksichtigung kundenspezifischer Anwendungsgegebenheiten erheblich zu beschleunigen.

TURCK

Industri<mark>elle</mark> Au<mark>tomation</mark>





1.8 Kompatibilität

Alle technischen Daten beziehen sich auf das *BL ident*[®]-System, d.h. auf die Kombinationen von *BL ident*[®]-Datenträgern, Schreib-Lese-Köpfen und Interfacemodulen. Für Datenträger anderer Hersteller können völlig andere Werte gelten.

1.9 Einsatzbereiche (Beispiele):

Die im vorausgehenden Kapitel genannten Leistungsmerkmale ermöglichen den Einsatz eines TURCK *BL ident* [®]-Systems in den folgenden Branchen:

- Automobil
- Transport und Handling
- Maschinenbau
- Lebensmittel und Getränke
- Chemie
- Pharmazie und Petrochemie.

Dabei ist der Einsatz in allen Bereichen möglich, wie:

- Montagelinien
- Fördertechnik
- Industrielle Fertigung
- Lager
- Logistik
- Distribution
- Kommissionierung
- Transportlogistik



2 Montage und Installation

2.1	Interfaces in der Schutzart IP20	3
2.1.1	Abbildungen und Ausführungen der Interface-Module	3
	- Standard-Module	3
	- ECONOMY-Module	4
2.1.2	Versorgungsspannung	5
	- Standard-Module	5
	- ECONOMY-Module	6
2.1.3	Feldbusanschluss	
	- Standard-Wodule	
211		ةة 0
2.1.4	– Standard-Module	9 0
	- Standard-Wodule	····· / 11
	- ECONOMY-Module	
2.1.5	Serviceschnittstelle	
2	- Standard-Module	
	– Verbindung mit BL20-Kabel	16
	- Die Tabelle zeigt die Pinbelegung bei Verwendung des PS/2-Kabels:	17
	- ECONOMY-Module	18
2.1.6	Anschlüsse der Schreib-Lese-Köpfe	19
	- Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen	19
	– Verbindungsleitungen zur Montage einer Kupplung	21
	– Anschlussklemmen bei Verwendung der Verbindungsleitungen RK4.5T und WK4.5T	22
	– Anschlussklemmen bei Verwendung der Verbindungsleitungen FB4.5T	22
2.1.7	Diagnosen über LEDs	24
	– LEDs der Feldbusseite	24
	- Standard-Module	24
	- ECUNUMY-MODULE	27
210	- LEDS ZU UEIT RFID-Alischlussell	29 20
2.1.0	Parametrierung der BL 20-2PEID-S-Module	30 30
2.1.7	Diagnosemeldungen der <i>BL ident</i> [®] -Kanäle	30 37
2.1.10	Technische Daten	
2	 Zulassungen und Pr	
	– Standard-Gateway-Anschlussebene	40
	- ECONOMY-Gateway-Anschlussebene	42
	– Anschlussebene Schreib-Lese-Kopf	44
2.2	Interfaces in der Schutzart IP67	46
2.2.1	Abbildungen und Ausführungen der Interface-Module	46
2.2.2	Versorgungsspannung	47
	- Prinzipschaltbild	48
2.2.3	Feldbusansschluss	49
2.2.4	Adressierung	50
	- SET-Taster	52
2.2.5	Service-Schnittstelle	52
2.2.6	Anschlüsse der Schreib-Lese-Köpfe	54
	- Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit Kupplung und Stecker	54
	Vorkontektionierte Verbindungsleitungen mit Kupplung	55
	- verbindungsieitungen zur Montage eines Steckers und einer Kupplung	56
	- ANSCHIUSSEDERE - BASISMOUULBL07-B-2IVL12	5/ 57
		J/

2.2.7	Diagnosen über LEDs	58
	– LEDs der Feldbusseite	58
	– LEDs zu den RFID-Anschlüssen	60
2.2.8	Parametrierung der BL67-2RFID-S-Module	61
2.2.9	Diagnosemeldungen der BL ident [®] -Kanäle	68
2.2.10	Technische Daten	69
	– Zulassungen und Prüfungen des Interface-Modul	70
	- Gateway-Anschlussebene	71
	– Anschlussebene Schreib-Lese-Kopf	72



2.1 Interfaces in der Schutzart IP20

2.1.1 Abbildungen und Ausführungen der Interface-Module

Standard-Module

Die *BL ident*[®]-EtherNet/IP[™]-Schnittstelle ist mit 2, 4, 6, 8 Kanälen erhältlich. Die Interface-Module stehen für die Möglichkeit einer einfachen Inbetriebnahme. Mit einem Schreib- oder Lese-Befehl können 8 Byte übertragen werden.



Tabelle 10: BL ident [®] - Standard- Interface- Module in der Schutzart IP20	Produktbezeichnung	Identnummer
	TI-BL20-EN-S-2	1545138
	TI-BL20-EN-S-4	1545139
	TI-BL20-EN-S-6	1545140
	TI-BL20-EN-S-8	1545141

Die *BL ident*[®]-EtherNet/IP[™]-Schnittstelle ist mit 2, 4, 6, 8 Kanälen erhältlich. Die Interface-Module stehen für die Möglichkeit einer einfachen Inbetriebnahme. Mit einem Schreib- oder Lese-Befehl können 8 Byte übertragen werden..



Tabelle 11: BL ident [®] - ECONOMY- Interface- Module in der Schutzart IP20	Produktbezeichnung	Identnummer
	TI-BL20-E-EN-S-2	auf Anfrage
	TI-BL20-E-EN-S-4	auf Anfrage
	TI-BL20-E-EN-S-6	auf Anfrage
	TI-BL20-E-EN-S-8	auf Anfrage

_



2.1.2 Versorgungsspannung

Standard-Module

Die Versorgung des *BL ident*-Interface-Moduls wird über die beiden Anschlussklemmen U_L und U_{SYS} (Feldversorgung und Systemversorgung) durchgeführt. An den jeweils 2-poligen Schraubklemmen wird eine Spannung in dem Bereich 18 bis 30 VDC (Nennwert 24 VDC) angeschlossen.

Die **Systemversorgungsspannung** beträgt transformiert 5 VDC (aus 24 VDC) und kann maximal 1,5 A liefern. Diese Spannung wird intern mit einem Aderpaar des 7-adrigen Modulbusses übertragen und dient zur Versorgung der modulbusseitigen Modulelektronik.

Die **Feldversorgungsspannung** beträgt 24 VDC und kann maximal 10 A liefern. Diese Spannung wird über eine Stromschiene durch das Interface-Modul geführt. Die feldbusseitige Modulbuselektronik und die angeschlossenen Schreib-Lese-Geräte werden von der Feldversorgungsspannung gespeist ("Anschlüsse der Schreib-Lese-Köpfe" Seite 2-19).



Die Versorgung des *BL ident* [®]-BL20-ECO-Interface-Moduls wird über die Push-In-Federzugklemmen U_L/GND_L und U_{SYS}/GND_{SYS} am Gateway (Feldversorgung und Systemversorgung) durchgeführt.

Die Versorgungsspannung muss in dem Bereich 18 bis 30 VDC (Nennwert 24 VDC) liegen.

Die **Systemversorgungsspannung** (U_{SYS}/GND_{SYS}) beträgt 24 VDC. Diese Spannung dient zur Versorgung der modulbusseitigen Modulelektronik so wie zur Versorgung des Gateways.

Die **Feldversorgungsspannung** (U_L/GND_L) beträgt 24 VDC.Diese Spannung wird über eine Stromschiene (Stromtragfähigkeit 10 A) durch das Interface-Modul geführt. Die feldbusseitige Modulbuselektronik und die angeschlossenen Schreib-Lese-Geräte werden von der Feldversorgungsspannung gespeist ("Anschlüsse der Schreib-Lese-Köpfe" Seite 2-19).



Hinweis

Bei Speisung über das Gateway ist die maximale Stromtragfähigkeit des Gateways der entsprechenden Gateway-Dokumentation zu entnehmen)





2.1.3 Feldbusanschluss

Standard-Module

Zur Kommunikation der Gateways über den Feldbus EtherNet/IP[™] steht ein RJ45-Anschluss zur Verfügung ("Ethernet/IP[™]-Anschluss für Standard-Module" Seite 2-7).





Achtung

Wird das *BL ident*[®]-Interface-Modul als erster oder letzter Teilnehmer in der Buskommunikation eingesetzt, ist der Einsatz eines speziellen Bussteckers mit eingebautem oder zuschaltbarem Abschlusswiderstand unbedingt erforderlich!

Vorkonfektionierte Ethernet-Kabel von TURCK finden Sie im TURCK-Katalog "Feldbustechnik" D301052.

Die Pinbelegung der Buchsen ist hier exemplarisch dargestellt:



Der Feldbusanschluss wird über einen integrierten RJ45-Ethernet-Switch durchgeführt ("EtherNet/IP™-Anschlüsse für ECONOMY-Module" Seite 2-8)





Wird das BL ident [®]-Interface-Modul als erster oder letzter Teilnehmer in der Buskommunikation eingesetzt, ist der Einsatz eines speziellen Bussteckers mit eingebautem oder zuschaltbarem Abschlusswiderstand unbedingt erforderlich!

Vorkonfektionierte Ethernet-Kabel von TURCK finden Sie im TURCK-Katalog "Feldbustechnik" D301052.

Die Pinbelegung der Buchsen ist hier exemplarisch dargestellt:

Abbildung 19: RJ45-Buchse





2.1.4 Adressierung

Standard-Module

Die Adressierungwird über die drei Dezimal-Drehkodierschalter auf der Feldbusseite (Gateway) der Feldbusschnittstelle durchgeführt.

Die Adressierung der BL20-EtherNet/IP™-Gateways wird über verschiedene Modi durchgeführt:

- Rotary-Modus (manuelle Adressierung über Drehkodierschalter)
- PGM-Modus (manuelle Adressierung über Software)
- BootP-, DHCP- Modus (automatische Adressierung über BootP/DHCP-Server beim Boot-Up des Gateways).



Hinweis

Die Schalter befinden sich gemeinsam mit der Service-Schnittstelle unter einer Abdeckung ("Dezimal-Drehkodierschalter zur Adressierung am EtherNet/IP™" Seite 2-9)



Abbildung 21: Dezimale Drehkodierschalter zur Einstellung der Adresse





Adr. × 100

9 0 1

6 5 4

8/

7

Adr. × 1

: 192.168.1.254
: Static rotary
: BootP
: DHCP
: PGM
: PGM-DHCP

_

Tabelle 12:SSchalterstel-Iungen für ver-lungen für ver-SchiedeneModi zurAdressverga-beSenter	Schalter- stellung	Adressierungsmodus
C	000	Das Gateway hat die Default-IP-Adresse: 192.168.1.254 und die Default Subnetzmaske 255.255.255.0 Die Übernahme dieser neu eingestellten Ziffernfolge erfolgt nach einem Spannungsreset!
1	1 bis 254	Rotary-Modus In diesem Modus kann die Einstellung der letzten drei Ziffern der 12- stelligen IP-Adresse manuell vorgenommen werden. Die Übernahme der neu eingestellten 3-stelligen Ziffernfolge erfolgt nach einem Spannungsreset! Die letzten drei Stellen einer im EEPROM gespeicherten IP-Adresse werden in diesem Modus ignoriert, die ersten 9 Stellen und die Subnetzmaske sind jedoch relevant! Mit den Modi 300, 400, 500 und 600 kann die im EEPROM gespeicherte IP-Adresse und die Subnetzmaske verändert werden. Die hier vorgenommene 3-stellige Einstellung wird nicht im EEPROM des Gateways gespeichert.
3	300	BootP_Modus Die Vergabe der IP-Adresse des Gateways und die Subnetzmaske erfolgt über einen BootP-Server. Beide Netzwerkeinstellungen werden im EEPROM des Gateways nicht flüchtig gespeichert.
4	400	DHCP_Modus Die Vergabe der IP-Adresse des Gateways und die Subnetzmaske erfolgt über einen DHCP-Server. Beide Netzwerkeinstellungen werden im EEPROM des Gateways nichtflüchtig gespeichert.
5	500	PGM_Modus Der PGM-Modus ermöglicht den Zugriff des I/O-ASSISTANTs auf die Netzwerk- Einstellungen des Gateways. Die IP-Adresse des Gateways und die Subnetzmaske werden im EEPROM des Gateways nicht flüchtig gespeichert.
6	600	PGM_DHCP_Modus wie DHCP_Modus



Beim Wechsel des Adressierungsmodus ist generell ein Spannungsreset durchzuführen!



Hinweis

Nach der Adressierung muss die Schutzabdeckung über den Dezimal-Drehcodierschaltern wieder geschlossen werden.



SET-Taster

Der SET-Taster am Gateway dient zur Übernahme der Ist-Konfiguration der physikalisch vorliegenden Station als Referenzkonfiguration in den nicht flüchtigen Speicher des Gateways.



Hinweis

Der Taster befindet sich gemeinsam mit der Service-Schnittstelle unter einer Abdeckung ("Dezimal-Drehkodierschalter zur Adressierung am EtherNet/IP™" Seite 2-9)

Betätigen Sie bei jeder Hardware-Konfigurationsänderung den Taster für ca. 10 Sekunden, um die Ist-Konfiguration als Soll-Konfiguration (Referenzkonfiguration) im Gateway abzuspeichern!

Die Einstellung der Adresse des BL20-ECO-Gateways für EtherNet/IP™ wird über die DIP-Schalter am Gateway durchgeführt..



Hinweis

Ziehen Sie die Einsteckfolie nach oben aus dem Gehäuse heraus, um an die DIP-Schalter zu gelangen.

Abbildung 22: DIP-Schalterzur Adressierung am EtherNet/ IP™



Default-Einstellung des Gateways

Das Gateway hat folgende Default-Einstellungen: IP-Adresse 192.168.1.254 Subnetz-Maske 255.255.255.000

Default-Gateway 192.168.1.001



Hinweis

Das Gateway kann jederzeit vom Anwender auf diese Default-Einstellungen zurückgesetzt werden. Dazu müssen die Adress-DIP-Schalter 2⁰ bis 2⁷ alle auf "0" gestellt und anschließend ein Spannungs-Reset durchgeführt werden.



Achtung

Beim Wechsel des Adressierungsmodus ist generell ein Spannungsreset durchzuführen!

Tabelle 13: Bedeutung der DIP- schalter	Bezeichnung	Funktion
	2 ⁰ - 2 ⁷	Adressschalter zu Einstellung des letzen Bytes der IP-Adresse des Gateways (nur, wenn "MODE" auf "OFF" ("Kombinationen der Adressschalter" Seite 2-13).
	MODE	Je nach Einstellung wird die Bedeutung der Adressschalter 2 ⁰ - 2 ⁷ verändert ("Kombinationen der Adressschalter" Seite 2-13).
	CFG	Ein Umschalten von "OFF" auf "ON" führt zur Übernahme der Stationskonfiguration.



Tabelle 14: Kombinatio- nen der Ad- ressschalter	Bezeichnung	Funktion
	0	Wiederherstellen der "Default-Einstellung des Gateways" Seite 2-12
	1-254"Adressierung per DIP-Schalter 20 bis 27" Seite 2-13 (Einstellen des letzen Bytes der IP-Adresse des Gatewa	
1 Gateway-"Adressierung via DHCP" Seite 2-14		Gateway- "Adressierung via DHCP" Seite 2-14
	2	Gateway-"Adressierung via BootP" Seite 2-14
4 Gateway-"Adressi		Gateway- "Adressierung via PGM" Seite 2-15
	8	reserviert

Adressierung per DIP-Schalter 2⁰ bis 2⁷

Einstellbar sind Adressen von 1 bis 254. Die Adressen 0 und 255 werden für Broadcast-Meldungen im Subnetz verwendet.

Der Schalter MODE muss auf "OFF" stehen



Hinweis

Die übrigen Netzwerkeinstellungen sind nichtflüchtig im EEPROM des Moduls hinterlegt und können nicht verändert werden.

Die Feldbusadresse des Gateways ergibt sich aus der Addition der Wertigkeiten (2^0 bis 2^7) der aktiv geschalteten DIP-Schalter (Schalterstellung = 1).

Beispiel:

Busadresse 50 = 0×32 = 00110010



Hinweis

Der interne Modulbus erfordert keine Adressierung.



Achtung

Die über die DIP-Schalter 2⁰ bis 2⁷ vorgenommene Einstellung wird nicht im EEPROM des Moduls gespeichert, d.h. sie geht im Falle einer späteren Adresszuweisung via BootP/ DHCP oder PGM verloren.



Achtung

Die Übernahme der neu eingestellten IP-Adresse erfolgt erst nach einem Spannungsreset am Gateway!

Adressierung via DHCP

Die Adressierung erfolgt hierbei bei der Inbetriebnahme des Gateways über einen DHCP-Server

im Netzwerk.

Zur Aktivierung des DHCP-Modus wird der DIP-Schalter MODE auf "ON" gestellt, die Adressschalter

2⁰ bis 2⁷ auf Adresse "1" ("Kombinationen der Adressschalter" Seite 2-13).



Die vom DHCP-Server zugewiesene Subnetmaske und Default-Gateway-Adresse werden nichtflüchtig im EEPROM des Gateways gespeichert. Im Falle eines Umschaltens auf einen anderen Adressier-Modus, werden die hier vorgenommenen Einstellungen (IP-Adresse, Subnetz-Maske) aus dem EEPROM des Moduls übernommen.



Achtung

Beim Wechsel des Adressierungsmodus ist generell ein Spannungsreset durchzuführen!

DHCP unterstützt 3 Arten der IP-Adresszuweisung:

- Bei der "automatischen Adressvergabe", vergibt der DHCP-Server eine permanente IP-Adresse an den Client.
- Bei der "dynamischen Adressvergabe", ist die vom Server vergebene Adresse immer nur für einen bestimmten Zeitraum reserviert. Nach Ablauf dieser Zeit, oder wenn ein Client die Adresse innerhalb dieses Zeitraums von sich aus explizit "freigibt", wird sie neu vergeben.
- Bei der "manuellen Adressvergabe", erfolgt die Zuweisung durch den Netzwerk-Administrator. DHCP wird in diesem Fall nur noch zur Übermittlung der zugewiesenen Adresse an den Client genutzt.

Adressierung via BootP

Die Adressierung erfolgt hierbei bei der Inbetriebnahme des Gateways über einen BootPServer im Netzwerk.

Zur Aktivierung des BootP-Modus wird der DIP-Schalter MODE auf "ON" gestellt, die Adressschalter 2^o bis 2⁷ auf Adresse "2" "Kombinationen der Adressschalter" Seite 2-13).



Hinweis

Die vom DHCP-Server zugewiesene Subnetmaske und Default-Gateway-Adresse werden nichtflüchtig im EEPROM des Gateways gespeichert. Im Falle eines Umschaltens auf einen anderen Adressier-Modus, werden die hier vorgenommenen Einstellungen (IP-Adresse, Subnetz-Maske) aus dem EEPROM des Moduls übernommen.



Achtung

Beim Wechsel des Adressierungsmodus ist generell ein Spannungsreset durchzuführen!



Adressierung via PGM

Der PGM-Modus ermöglicht den Zugriff des I/O-ASSISTANT 3 (FDT/DTM) auf die Netzwerk-Einstellungen des Gateways.

Zur Aktivierung des PGM-Modus wird der DIP-Schalter Mode auf "ON" gestellt, die Adressschalter 2⁰ bis 2⁷ auf Adresse "4" ("Kombinationen der Adressschalter" Seite 2-13).



Hinweis

Im PGM-Modus werden alle Netzwerk-Einstellungen (IP-Adresse, Subnetz-Maske etc.) vom internen EEPROM des Moduls übernommen.



Achtung

Beim Wechsel des Adressierungsmodus ist generell ein Spannungsreset durchzuführen!



Hinweis

Nach der Adressierung muss die Schutzabdeckung über den DIP-Schaltern wieder geschlossen werden.

2.1.5 Serviceschnittstelle

Standard-Module



Hinweis

Service-

Die Service-Schnittstelle befindet sich unter dem oberen Einsteckschild am Gateway. Ziehen Sie die Folie nach oben aus dem Gehäuse heraus, um an die Serviceschnittstelle zu gelangen.

Abbildung 23: Service-Schnittstelle



Die Service-Schnittstelle verbindet das BL ident [®]-Interface-Modul mit einem PC. Mit der Software I/O-ASSISTANT kann das Interface-Modul projektiert und Diagnosemeldungen können angezeigt werden.



Hinweis

Nach einem Spannungsreset liest das Gateway die Parameter der Module aus. Sind die Parameter des RFID-Moduls fehlerhaft, wird das Gateway diese übernehmen. Werden die Parameter nicht verändert, d. h. die Station ist nicht am Feldbus oder es wurde keine Parameteränderung per I/O-ASSISTANT vorgenommen, dann bleiben diese fehlerhaften Parameter im Modul weiter bestehen!

Die Verbindung Service-Schnittstelle / PC muss mit einem speziell hierfür konfektionierten Kabel vorgenommen werden.

TURCK Verbindungskabel (I/O-ASSISTANT-KABEL-BL20/BL67; Ident Nr.: 6827133)

Verbindung mit BL20-Kabel

Das BL20-Kabel hat einen PS/2-Stecker (Anschluss für Buchse am Gateway) und eine SUB-D-Buchse (Anschluss für Stecker am PC)

Abbildung 24: PS/2-Stecker am Anschlusskabel zum Gateway (Draufsicht)







Pinbelegung des PS/2-Kabels

Die Tabelle zeigt die Pinbelegung bei Verwendung des PS/2-Kabels:

Tabelle 15:	Pin	BL20 Gateway - PS/2-Buchse	Sub-D-Schnittstelle am PC	Pin
PS/2- und	1	CLK	DTR, DSR	4, 6
SUB-D- Schnittstelle	2	GND	GND	5
	3	DATA	-	-
	4	n.c. (DATA2)	RxD	2
	5	+5 V	RTS	7
	6	n.c. (CLK2)	TxD	3



Hinweis

Die Service-Schnittstelle befindet sich unter dem oberen Einsteckschild am Gateway. Ziehen Sie die Folie nach oben aus dem Gehäuse heraus, um an die Serviceschnittstelle zu gelangen.

Die Service-Schnittstelle verbindet das *BL ident[®]*-Interface-Modul mit einem PC. Mit der Software I/O-ASSISTANT kann das Interface-Modul projektiert und Diagnosemeldungen angezeigt werden.

Die Schnittstelle ist als 5-polige Mini-USB-Buchse ausgeführt.

Um die Service-Schnittstelle des Gateways mit dem PC zu verbinden, wird ein handelsübliches Kabel mit Mini-USB-Stecker (wie z. B. bei Digitalkameras) verwendet.

Abbildung 27: Mini-USB-Buchse am Gateway





Hinweis

Nach einem Spannungsreset liest das Gateway die Parameter der Module aus. Sind die Parameter des RFID-Moduls fehlerhaft, wird das Gateway diese übernehmen. Werden die Parameter nicht verändert, d. h. die Station ist nicht am Feldbus oder es wurde keine Parameteränderung per I/O-ASSISTANT vorgenommen, dann bleiben diese fehlerhaften Parameter im Modul weiter bestehen!



2.1.6 Anschlüsse der Schreib-Lese-Köpfe

Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen

Die folgende Tabelle stellt vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit einer Kupplung zum Anschluss des Schreib-Lese-Kopfes und einem offenen Ende zum Anschluss an die Federzug-Klemmen des Interface-Moduls dar. Der Anschluss an die Federzug-Klemmen des Interface-Moduls wird in den Abschnitten "Anschlussklemmen bei Verwendung der Verbindungsleitungen RK4.5T... und WK4.5T..." Seite 2-22 und "Anschlussklemmen bei Verwendung der Verbindungsleitungen FB4.5T..." Seite 2-22 erklärt.

Tabelle 16:	Typenbezeichnung	Kupplung ^{A)}	2m	5 m	10 m	25 m	50 m	
Vorkonfektio- nierte Verbindungs- leitungen (BL20)	(Identnummer)	gerade = g abgewinkelt = a						
	RK4.5T-2/S2500 (8035244)	g	х					
	RK4.5T-5/S2500 (6699206)	g		х				
	RK4.5T-10/S2500 (6699207)	g			х			
	RK4.5T-25/S2500 (6699421)	g				х		
	RK4.5T-50/S2500 (6699422)	g					х	
	WK4.5T-2/S2500 (8035245)	а	х					
	WK4.5T-5/S2500 (6699208)	а		х				
	WK4.5T-10/S2500 (6699209)	а			х			
	WK4.5T-25/S2500 (6699423)	а				х		
	WK4.5T-50/S2500 (6699424)	а					х	
	Für den Lebensmittelbereich (FB = Food and Beverage) - IP69K							
	FB-RK4.5T-5/S2500 (7030281)	g		х				
	FB-RK4.5T-10/S2500 (7030282)	g			х			
	FB-RK4.5T-25/S2500 (7030283)					Х		
	FB-RK4.5T-50/S2500 (7030284)	g		х			х	

Tabelle 16: (Forts.) Vorkonfektio- nierte Verbindungs- leitungen	Typenbezeichnung (Identnummer)	Kupplung ^{A)} gerade = g abgewinkelt = a	2m	5 m	10 m	25 m	50 m
	FB-WK4.5T-5/S2500 (7030285)	а		х			
	FB-WK4.5T-10/ S2500 (7030286)	а			х		
	FB-WK4.5T-25/ S2500 (7030287)	а				х	
	FB-WK4.5T-50/ S2500 (7030288)	a					х

A Die "Kupplung" dient zum Anschluss des Schreib-Lese-Kopfes



Eigenschaften der Verbindungsleitungen vom Typ RK... und WK...:

- Geschirmt
- PUR-Außenmantel, PVC-, silikon- und halogenfrei
- Hochflexibel
- Strahlenvernetzt, beständig gegen Schweißspritzer, Öle
- Hohe mechanische Festigkeit
- Zulassung 🛛

Eigenschaften der Verbindungsleitungen vom Typ FB...:

- Geschirmt
- PVC-Außenmantel,
- Zulassung í , È

Verbindungsleitungen zur Montage einer Kupplung

Das für *BL ident*[®] geeignete Kabel "KABEL-BLIDENT-100M" können Sie selbst konfektionieren. Montieren Sie dazu die M12-Kupplung "B8151-0/9" (6904604) zum Anschluss des Schreib-Lese-Kopfes.



Hinweis

Beachten Sie beim Anschluss der Kupplung die Spalte "Farbbelegung RK4.5T… und WK4.5T…" aus "Pinbelegung für die Verbindungsleitungen" Seite 2-57!



Hinweis

Schließen Sie das offene Ende der Verbindungsleitung gemäß den folgenden beiden Abschnitten an!

Anschlussklemmen bei Verwendung der Verbindungsleitungen RK4.5T... und WK4.5T..



Tabelle 17:	Signal	Farbbelegung
gung der Ver-	V _{S/L-Kopf}	Braun (BN)
bindungs- leitungen	GND	Blau (BU)
RK4.5T und WK4.5T	Data-	Schwarz (BK)
	Data+	Weiß (WH)

Anschlussklemmen bei Verwendung der Verbindungsleitungen FB4.5T...





Tabelle 18: Farbbele- gung der Ver- bindungs- leitungen FB4.5T	Signal	Farbbelegung
	V _{S/L-Kopf}	Braun (BN)
	GND	Blau (BU)
	Data+	Weiß (WH)
	Data-	Schwarz (BK)

2.1.7 Diagnosen über LEDs

LEDs der Feldbusseite

Standard-Module

Tabelle 19: LEDs auf der Feldbusseite- Standard-Mo- dule	LED	Status	Bedeutung	Abhilfe
	GW	AUS	CPU wird nicht mit Spannung versorgt.	 Prüfen Sie die am Gateway anliegende Spannungsversorgung des Systems.
		grün	5 VDC Betriebsspannung vorhanden; Firmware aktiv; Gateway betriebs- und sendebereit	
		grün blinkend, 1 Hz und LED IOs: rot	Firmware nicht aktiv	 Laden Sie die Firmware erneut! Wenden Sie sich an Ihren TURCK- Ansprechpartner.
		grün blinkend, 4 Hz	Firmware aktiv, Hardware des Gateways defekt.	 Tauschen Sie das Gateway aus.
		grün blinkend, 1 Hz	U _{SYS} : Unter- oder Überspannung U _L : Unterspannung	– Prüfen Sie, ob die Spannungsversorgung im zulässigen Bereich liegt.
	IOs	AUS	CPU wird nicht mit Spannung versorgt.	 Prüfen Sie die am Gateway anliegende Spannungsversorgung des Systems.
		grün	Konfigurierte Konstellation der Modulbus-Teilnehmer entspricht der realen; Kommunikation läuft.	
		grün blinkend, 1 Hz	Station befindet sich im Force Mode des I/O-ASSISTANT.	 Deaktivieren sie den Force Mode des I/O-ASSISTANT
		rot und LED "GW" AUS	Controller nicht betriebsbereit oder Vcc-Pegel nicht im erforderlichen Bereich	 Prüfen Sie das Bus Refreshing-Modul rechts neben dem Gateway und seine Verdrahtung. Bei korrekt angelegter Netzspannung wenden Sie sich an Ihren TURCK-Ansprechpartner.



Tabelle 19: (Forts.) LEDs auf der Feldbusseite– Standard-Mo- dule	LED	Status	Bedeutung	Abhilfe
		rot	Modulbus nicht betriebsbereit	 Prüfen Sie die korrekte Montage der einzelnen BL20- Module.
		rot blinkend, 1 Hz	Nicht adaptierbare Veränderung der realen Konstellation der Modulbusteilnehmer	 Vergleichen Sie die Projektierung Ihrer BL20- Station mit der realen Konstellation. Prüfen Sie den Aufbau Ihrer BL20-Station auf defekte oder falsch gesteckte Elektronikmodule.
		rot/grün blinkend, 1 Hz	Adaptierbare Veränderung der realen Konstellation der Modulbusteilnehmer	 Prüfen Sie Ihre BL20-Station auf gezogene oder neue, nicht projektierte Module.
		rot blinkend, 4 Hz	Keine Kommunikation über den Modulbus	 Prüfen Sie, ob die Richtlinien zum Einsatz von Versorgungsmodulen eingehalten wurden.
	RUN/ STP	AUS	Kein Programm ins Gateway geladen.	-
		grün	Applikation in Gateway geladen, Programm läuft.	-
		grün blinkend	Applikation in Gateway geladen, PLC aber noch nicht gestartet bzw. gestoppt.	 Starten Sie das Gateway/ das PLC-Programm.
		rot	PLC-Test beim Starten des Gateways	-
	LINK/ ACT	AUS	Kein Ethernet Link	 Überprüfen Sie die Ethernet- Verbindung
		grün	Link hergestellt, 100 Mbit/s	-
		grün blinkend	Ethernet Traffic 100 Mbit/s	-
		orange	Link hergestellt, 10 Mbit/s	-
		orange blinkend	Ethernet Traffic 10 Mbit/s	-
	MS	grün	Anzeige der logischen Verbindung zu einem Master (1. Ethernet-Verbindung)	-

Tabelle 19: (Forts.) LEDs auf der Feldbusseite– Standard-Mo- dule	LED	Status	Bedeutung	Abhilfe
		grün blinkend	Gateway meldet Betriebsbereitschaft.	-
		rot	Gateway meldet Fehler.	-
		rot blinkend	DHCP/BootP-Suche der Einstellungen	-



Tabelle 20: LEDs auf der Feldbusseite– ECONOMY- Module	LED	Status	Bedeutung	Abhilfe
	GW	AUS	CPU wird nicht mit Spannung versorgt.	 Prüfen Sie die am Gateway anliegende Spannungsversorgung des Systems.
		grün	Firmware aktiv, Gateway betriebsbereit	-
		grün blinkend, 1 Hz	Firmware nicht aktiv.	Wenn LED "IOs " rot, Firmware- download notwendig
		grün blinkend, 4 Hz	Firmware aktiv, Hardware des Gateways defekt.	Tauschen Sie das Gateway aus.
		rot	CPU nicht betriebsbereit, V _{CC} zu niedrig → mögliche Ursachen: – zu viele Module am Gateway – Kurzschluss in angeschlossenem Modul – Gateway defekt.	 Prüfen Sie die am Gateway anliegende Spannungsversorgung des Systems und die Verdrahtung Demontieren Sie überschüssige Module Tauschen Sie ggf. das Gateway aus
		rot/grün blinkend, 4 Hz	WINK-Command aktiv	Die Software IO-ASSISTANT führt ein Meldekommando auf dem Gerät aus. Das Kommando wird ausgeführt um zu erfragen, auf welchen Teilnehmer im Netzwerk zugegriffen wird.
	IOs	AUS	CPU wird nicht mit Spannung versorgt.	 Prüfen Sie die am Gateway anliegende Spannungsversorgung des Systems.
		grün	Konfigurierte Konstellation der Modulbus-Teilnehmer entspricht der realen; Kommunikation läuft.	-
		grün blinkend, 1 Hz	Station befindet sich im Force- Mode des I/O-ASSISTANT.	Deaktivieren Sie den Force Mode des I/O-ASSISTANT.

Tabelle 20: (Forts.) LEDs auf der Feldbusseite- ECONOMY- Module	LED	Status	Bedeutung	Abhilfe
		rot	CPU nicht betriebsbereit, entweder V _{CC} zu niedrig oder Bootload erforderlich → mögliche Ursachen: – zu viele Module am Gateway – Kurzschluss in angeschlossenem Modul – Gateway defekt.	 Prüfen Sie die am Gateway anliegende Spannungsversorgung des Systems und die Verdrahtung Demontieren Sie überschüssige Module Tauschen Sie ggf. das Gateway aus
		rot blinkend, 1 Hz	Nicht adaptierbare Veränderung der realen Konstellation der Modulbusteilnehmer.	 Vergleichen Sie die Projektierung Ihrer BL20- Station mit der realen Konstellation. Prüfen Sie den Aufbau Ihrer BL20-Station auf defekte oder falsch gesteckte Elektronikmodule.
		rot blinkend, 4 Hz	Keine Kommunikation über den Modulbus.	 Mindestens 1 Elektronikmodul muss gesteckt sein und mit dem Gateway kommunizieren können
		rot/grün blinkend	Die maximal zulässige Anzahl der am Gateway angeschlossenen Module wurde überschritten.	 Prüfen Sie die Anzahl der am Gateway angeschlossenen Module und demontieren Sie ggf. überschüssige Module.
	MS	grün	Anzeige der logischen Verbindung zu einem Master (1. Ethernet-Verbindung)	-
		grün blinkend	Gateway meldet Betriebsbereitschaft.	-
		rot	Gateway meldet Fehler.	-
		rot blinkend	DHCP/BootP-Suche der Einstellungen	-
	ETH1/ ETH2	AUS	Kein Ethernet Link	 Überprüfen Sie die Ethernet- Verbindung
		grün	Link hergestellt, 10 Mbit/s	-
		grün blinkend	Ethernet Traffic 10 Mbit/s	-
		gelb	Link hergestellt, 100 Mbit/s	-
		gelb blinkend	Ethernet Traffic 100 Mbit/s	-



LEDs zu den RFID-Anschlüssen

Tabelle 21: LEDs zu den RFID-An- schlüssen	LED	Status	Bedeutung	Abhilfe
	DIA	AUS	Normaler Datenaustausch	
		rot	Modulbuskommunikation ist ausgefallen	Prüfen Sie, ob mehr als 2 benachbarte Elektronikmodule gezogen wurden. Relevant sind Module, die sich zwischen Gateway und diesem Modul befinden.
rot blinkend Diagnose lieg 0,5 Hz		Diagnose liegt vor		
	RW 0 RW 1	AUS	Kein Tag im Empfangsbereich	
		grün	Tag im Empfangsbereich	
		grün blinkend 2 Hz	Datenübertragung von / zum Tag	
		rot	Kanalfehler, Details in der Diagnosemeldung	
		rot blinkend 2 Hz	Kurzschluss Schreib-Lese- Kopf-Versorgung	

2.1.8 Diagnosemeldungen und Parametrierung des Gateways

Eine vollständige Beschreibung zu den Gateway-Diagnosemeldungen und Parametriermöglichkeiten finden Sie in dem Handbuch:

"BL20-USER MANUAL FOR ETHERNET" D301034

2.1.9 Parametrierung der BL20-2RFID-S-Module

Zur Zeit werden bei B20-2RFID-S folgende Parameter übertragen:

"Überbrückungszeit Kx[n*4ms]" mit dem 1 Byte Parameter-Datenabbild. Der Parameter "Ueberbrueckungszeit Kx[n*4ms]" muss nur dann verändert/angepasst werden, wenn bei der Inbetriebnahme die bestimmte Fehlermeldung "Verweilzeit des Tags im Erfassungsbereich war nicht ausreichend für die erfolgreiche Befehlsverarbeitung" erscheint

"Betriebsart" mit den Modi "Standardzugriff" und "Schnellzugriff"

"Datenträgertyp"

"Error Code Position" mit den Modi "Byte 1-2 /13-14" und "Byte 2-3 / 14-15"

", Sendepegel" (für die UHF-Schreib-Lese-Köpfe)

"Sendefrequenzband" (für die UHF-Schreib-Lese-Köpfe).



Hinweis

Die Parameter für die UHF-Schreib-Lese-Köpfe "Sendepegel" und "Sendefrequenzband" werden zwar angezeigt aber z. Zt. noch nicht unterstützt.

Tabelle 22: Parameter der Ident-Module A=Default- einstellung	Parameter name	Parameterbyte und Wert		Bezeichnung I/O-ASSISTANT		
	Parameter Kanal 1					
	Betriebs- art	2 0 St	0 = Standardzugriff	Der Lesekopf erkennt den Tag-Typ über einen GET_SYSTEM_INFORMATION-Befehl, d.h. eine automatische Erkennung des Tags (s. u. Parameter "Auswahl Datenträgertyp" = automatische Erkennung) ist möglich.		
			1 = Schnellzugriff ^{A)}	Der Zugriff erfolgt schneller als beim Standardzugriff. Es wird kein GET_SYSTEM_INFORMATION-Befehl gesendet, d.h. eine automatische Datenträgererkennung ist nicht möglich, es muss ein Datenträger definiert werden (s. u. Parameter "Auswahl Datenträgertyp").		


Tabelle 22: (Forts.) Parameter der Ident-Module A=Default- einstellung	Parameter name	Parame	eterbyte und Wert	Bezeichnung	I/O-ASSISTANT			
	Sende- frequenz band	2	0 = Band 1, CH ETSI 302 208 = 4	865.7 MHz				
	(UHF)		1 = Band 2, CH ETSI 302 208 = 7	866.3 MHz	866.3 MHz			
			2 = Band 3, CH ETSI 302 208 = 10	866.9 MHz				
			3 = Band 4 CH ETSI 302 208 = 13	867.5 MHz				
	Sende- pegel (UHF)	0		TN865- Q150L170- V1147	TN865- Q280L640- H1147	TN865- Q240L280- H1147		
	B = US- Version		0 = Pegel 1	2 dBm	24 dBm	9 dBm		
	C = abhängig		1 = Pegel 2	5 dBm	27 dBm	12 dBm		
	von der		2 = Pegel 3	8 dBm	28,8 dBm	15 dBm		
	tion		3 = Pegel 4	11 dBm	30 dBm	18 dBm		
			4 = Pegel 5	14 dBm	31 dBm	21 dBm		
			5 = Pegel 6	17 dBm	31,8 dBm	24 dBm		
			6 = Pegel 7	20 dBm	32,4 dBm	27 dBm		
			7 = Pegel 8	23 dBm	36 ^{B)} /33 dBm	32 ^{B)} /29 dBm ^{C)}		

Tabelle 22: (Forts.) Parameter der Ident-Module A=Default- einstellung	Parameter name	Parameterbyte und Wert		Bezeichnung I/O-ASSISTANT
	Auswahl Daten-	4	0 = automatische Erkennung	Der Datenträger wird anhand seiner UID erkannt.
	tragertyp		1 = Philips I- CODE SLI SL2 ^{A)}	Definition des verwendeten Datenträgers. Wichtige Einstellung bei "Schnellzugriff" (s. o.).
			2 = Fujitsu MB89R118	
			3 = TI Tag-it HF-I Plus	
			4 = Infineon SRF55V02P	
			5 = Philips I- CODE SLI S	
			6 = Fujitsu MB89R119	
			7 =TI Tag-it HF-I	
			8 = Infineon SRF55V10P	
			9 = Turck TW- R50-K8	
			10 =Melexis MLX90129	
			11 =NXP I-CODE SLI L	



Tabelle 22: (Forts.) Parameter der Ident-Module A=Default- einstellung	Parameter name	Parameterbyte und Wert		Bezeichnung I/O-ASSISTANT
	Überbrück ungszeit	5	In 4 ms-Schritten von 0 = 0 ms ^{A)} bis 255 = 1020 ms einstellbar	Bitte behalten Sie die Default-Einstellung "=0" dieses Parameters bei, wenn eine Inbetriebnahme ohne die Fehlermeldung "Verweilzeit des Datenträgers im Erfassungsbereich war nicht ausreichend für die erfolgreiche Befehlsverarbeitung." erfolgt ist. Erscheint die Fehlermeldung, prüfen Sie, ob Ihre Applikation die "Einhaltung der empfohlenen Abstände" (Mindestabstände), eine Verringerung der Geschwindigkeit oder der Datenmenge ermöglicht. Die Angaben "empfohlener" und "maximaler Abstand" finden Sie in dem Handbuch D101582.pdf in dem Kapitel "Betriebsdaten". Falls Sie die empfohlenen Abstände nicht einhalten können oder falls durch äußere Einflüsse der Fehler mit den empfohlenen Abständen weiterhin gemeldet wird, muss dieser Parameter auf einen passenden Wert gesetzt werden. Bei den UHF-Köpfen wird die Anzahl der wiederholenden Lesungen eingestellt.
	Error Code Position	4	0 = Byte 1-2/13- 14 1 = Byte 2-3/14- 15	Definiert die Position des Fehlercodes im Datenbbild. Wählen Sie bei Wort-orientierten Feldbussystemen die Einstellung 1 = Byte 2-3 / 14-15.

Tabelle 22: (Forts.) Parameter der Ident-Module A=Default- einstellung	Parameter name	Param	eterbyte und Wert	Bezeichnung	I/O-ASSISTANT	r				
	Parameter Kanal 2									
	Betriebs- art	3	0 = Standardzugriff	Der Lesekopf er GET_SYSTEM_ automatische E Parameter "Aus automatische E	Der Lesekopf erkennt den Tag-Typ über einen GET_SYSTEM_INFORMATION-Befehl, d.h. eine automatische Erkennung des Tags (s. u. Parameter "Auswahl Datenträgertyp" = automatische Erkennung) ist möglich.					
			1 = Schnellzugriff ^{A)}	Der Zugriff erfolgt schneller als beim Standardzugriff. Es wird kein GET_SYSTEM_INFORMATION-Befehl gesendet, d.h. eine automatische Datenträgererkennung ist nicht möglich, es muss ein Datenträger definiert werden (s. u. Parameter "Auswahl Datenträgertyp").						
	Sende- frequenz band (UHF)	3	0 = Band 1, CH ETSI 302 208 = 4	865.7 MHz						
			1 = Band 2, CH ETSI 302 208 = 7	866.3 MHz						
			2 = Band 3, CH ETSI 302 208 = 10	866.9 MHz						
			3 = Band 4 CH ETSI 302 208 = 13	867.5 MHz						
	Sende- pegel (UHF)	1		TN865- Q150L170- V1147	TN865- Q280L640- H1147	TN865- Q240L280- H1147				
	B = US- Version		0 = Pegel 1	2 dBm	24 dBm	9 dBm				
	C =		1 = Pegel 2	5 dBm	27 dBm	12 dBm				
	von der		2 = Pegel 3	8 dBm	28,8 dBm	15 dBm				
	tion		3 = Pegel 4	11 dBm	30 dBm	18 dBm				
			4 = Pegel 5	14 dBm	31 dBm	21 dBm				
			5 = Pegel 6	17 dBm	31,8 dBm	24 dBm				
			6 = Pegel 7	20 dBm	32,4 dBm	27 dBm				



Tabelle 22: (Forts.) Parameter der Ident-Module A=Default- einstellung	Parameter name	Parame	eterbyte und Wert	Bezeichnung I/O-ASSISTANT
	Auswahl Daten- trägertyp	6	0 = automatische Erkennung	Der Datenträger wird anhand seiner UID erkannt.
			1 = Philips I- CODE SLI SL2 ^{A)}	Definition des verwendeten Datenträgers. Wichtige Einstellung bei "Schnellzugriff" (s. o.).
			2 = Fujitsu MB89R118	
			3 = TI Tag-it HF-I Plus	
			4 = Infineon SRF55V02P	
			5 = Philips I- CODE SLI S	
			6 = Fujitsu MB89R119	
			7 =TI Tag-it HF-I	
			8 = Infineon SRF55V10P	
			9 = Turck TW- R50-K8	
			10 =Melexis MLX90129	
			11 =NXP I-CODE SLI L	

Tabelle 22: (Forts.) Parameter der Ident-Module A=Default- einstellung	Parameter name	Parameterbyte und Wert		Bezeichnung I/O-ASSISTANT
	Überbruec kungszeit	7	In 4 ms-Schritten von 0 = 0 ms ^{A)} bis 255 = 1020 ms einstellbar	 Bitte behalten Sie die Default-Einstellung "=0" dieses Parameters bei, wenn eine Inbetriebnahme ohne die Fehlermeldung "Verweilzeit des Datenträgers im Erfassungsbereich war nicht ausreichend für die erfolgreiche Befehlsverarbeitung." erfolgt ist. Erscheint die Fehlermeldung, prüfen Sie, ob Ihre Applikation die "Einhaltung der empfohlenen Abstände" (Mindestabstände), eine Verringerung der Geschwindigkeit oder der Datenmenge ermöglicht. Die Angaben "empfohlener" und "maximaler Abstand" finden Sie in dem Handbuch D101582.pdf in dem Kapitel "Betriebsdaten". Falls Sie die empfohlenen Abstände nicht einhalten können oder falls durch äußere Einflüsse der Fehler mit den empfohlenen Abständen weiterhin gemeldet wird, muss dieser Parameter auf einen passenden Wert gesetzt werden. Bei den UHF-Köpfen wird die Anzahl der wiederholenden Lesungen eingestellt.
	Error Code Position	6	0 = Byte 1-2/13- 14 1 = Byte 2-3/14- 15	Definiert die Position des Fehlercodes im Datenbbild. Wählen Sie bei Wort-orientierten Feldbussystemen die Einstellung 1 = Byte 2-3 / 14-15.

Die Parameterbytes sind folgendermaßen belegt:

Tabelle 23:		Bit								
daten-Bytes		7	6	5	4	3	2	1	0	
	0 ^{A)}	1	reservier	rt ^{B)}	•	Sendepegel K1				
	1	1	reservier	-t ^{B)}			Sendepegel K2			
	2	Betriebsart K1		Sendefrequenzband K1						
	3	Betriebs	art K2	Sendefrequenzband K2						
	4	Error- code K1 ^{C)}	Datenträgertyp K1							



Industri<mark>elle</mark> Automation

Tabelle 23: Parameter- daten-Bytes		Bit									
		7	6	5	4	3	2	1	0		
	5	"Ueberb	"Ueberbrueckungszeit K1[n*4ms]"								
	6	Error- code K2 ^{C)}	Datenträgertyp K2								
	7	"Ueberb	"Ueberbrueckungszeit K2[n*4ms]"								
	A Byte	te-Nummer									

B müssen auf "Null" gesetzt werden **C** nur für BLxx-2RFID-S gültig

2.1.10 Diagnosemeldungen der BL ident [®]-Kanäle

Mögliche Software-Diagnosemeldungen (I/O-ASSISTANT):

Tabelle 24: Diagnosen der Ident-Mo- dule	Diag byte -bit	nose und	Bezeichnung I/O-ASSISTANT
	Diag	nosen k	Canal 1
	0	0	reserviert
		1	reserviert
		2	"Ident Überstrom" (Die Versorgung des Schreib-Lese-Kopfes (Transceivers) wird abgeschaltet.)
		5	Software-Update für den Schreib-Lese-Kopf notwendig
		6	Ungültiger Parameter
	1	0	"Transceiver Hardwarefehler"
		1 bis 2	reserviert
		3	"Transceiver Spannungsversorgungsfehler"
		4 bis 7	reserviert

Tabelle 24: (Forts.) Diagnosen der Ident-Mo-	Diagnose byte und -bit		Bezeichnung I/O-ASSISTANT
	Diag	nosen k	Canal 2
	2	0	reserviert
		1	reserviert
		2	"Ident Überstrom" (Die Versorgung des Schreib-Lese-Kopfes (Transceivers) wird abgeschaltet.)
		5	Software-Update für den Schreib-Lese-Kopf notwendig
		6	Ungültiger Parameter
	3	0	"Transceiver Hardwarefehler"
	1 bis 2		reserviert
		3	"Transceiver Spannungsversorgungsfehler"
	4 bis 7		reserviert



2.1.11 Technische Daten



Gefahr

Dieses Gerät kann im Wohnbereich und in der Kleinindustrie (Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich, Kleinbetrieb) Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen auf seine Kosten durchzuführen.



Achtung

Die Hilfsenergie muss den Bedingungen der Sicherheitskleinspannung (SELV = Safety extra low voltage) gemäß IEC 364-4-41 entsprechen.

Zulassungen und Prüfungen des Interface-Moduls

Tabelle 25: Zulassungen und Prüfungen nach EN 61131-2

Zulassungen	
Ó	
È	
ĺ	
Umgebungstemperatur	
Betriebstemperatur	0 bis +55 °C /32 bis 131 °F
Lagertemperatur	-25 bis +85 °C / -13 bis 185 °F
relative Feuchte	5 bis 95 % (innen), Level RH-2, keine Kondensation (bei 45 °C Lagerung)
Schwingungsprüfung	gemäß EN 61131
Schockprüfung	gemäß IEC 68-2-27
Kippfallen und Umstürzen	gemäß IEC 68-2-31 und freier Fall nach IEC 68-2-32
Elektromagnetische Verträglichkeit	gemäß EN 61131-2
Schutzart	IP20
Zuverlässigkeit	
Lebensdauer MTBF	120000 h
Zieh-/Steckzyklen der Elektronikmodule	20



Hinweis

Weitere technische Angaben zu den Prüfungen für TURCK-Produkte der BL20-Reihe finden Sie in dem Katalog "BL20 - modulares I/O-Busklemmensystem" (D300417).

Standard-Gateway-Anschlussebene

Tabelle 26: Technische Daten der Feldbusseite	Bezeichnung	Wert		
	Feldversorgung U _L ^{A)}	("Versorgungsspannung" Seite 2-5)		
	U _L Nennwert (Bereich)	24 VDC (gemäß 61131-2)		
	I _L Max. Feldversorgungsstrom	10 A		
	Strom aus Feldversorgung pro 2- kanaligem RFID-Modul (ohne Aktor/ Sensorversorgung) ^{C)}	100 mA		
	Strom aus Feldversorgung zur Versorgung der Schreib-Lese-Köpfe (genaue Angabe siehe technische Daten der Schreib-Lese-Köpfe)	< 500 mA		
	Isolationsspannung – U _L gegen U _{SYS} – U _L gegen Feldbus – U _L gegen FE	500 V _{eff}		
	Anschlusstechnik	2-polige Schraubklemme		
	Systemversorgung U _{SYS} ^{B)}	("Versorgungsspannung" Seite 2-5)		
	U _{SYS} Nennwert (Bereich)	24 VDC (18 bis 30 VDC)		
	I _{SYS} (bei I _{MB} = 1,2 A / U _{SYS} = 18 VDC)	max. 900 mA		
	Nennstrom aus U _{sys} zur Versorgung des Gateways	430 mA		
	Nennstrom aus U _{sys} zur Versorgung eines 2-kanaligem RFID-Moduls ^{C)}	30 mA		
	Isolationsspannung (U _{SYS} gegen U _L / U _{SYS} gegen Feldbus / U _{SYS} gegen FE)	500 V _{eff}		
	Physikalische Schnittstellen			
	Übertragungsrate Feldbus	10/100 Mbit/s		
	Anschlusstechnik Feldbus	RJ45-Buchse		
	Feldbusabschluss	extern		
	Adressierung Feldbus	3 Drehschalter		
	Serviceschnittstelle	PS/2-Buchse für I/O-ASSISTANT		
	Anschlusstechnik Energieversorgung	Schraubanschluss		
	Anschließbar sind passive LWL Adapter	Stromaufnahme max. 100 mA		



Tabelle 26: (Forts.) Technische Daten der Feldbusseite	Bezeichnung	Wert	
	Isolationsspannung – Feldbus gegen U _{SYS} – Feldbus gegen U _L – Feldbus gegen FE	500 V _{eff}	
	Feldbusschirmanschluss	Über Ethernet-Kabel	
	 A Die Stromaufnahme aus der Feldversorgung U_L ergibt sich aus: Stromaufnahme Schreib-Lese-Kopf × Anzahl der Schreib-Lese-Köpfe + Stromaufnahme pro 2-kanaligem RFID-Modul × Anzahl der Module B Die Stromaufnahme aus der Systemversorgung U_{SYS} ergibt sich aus: 		

Stromaufnahme des Gateways +

Stromaufnahme pro 2-kanaligen RFID-Modul × Anzahl der Module

C Zur Versorgung der RFID-Modulelektronik wird sowohl aus der Feldversorgung U_L als auch aus der Systemversorgung U_{SYS} Strom entnommen.

ECONOMY-Gateway-Anschlussebene

Tabelle 27: Technische Daten der Feldbusseite	Bezeichnung	Wert
	Feldversorgung U _L)	("Versorgungsspannung" Seite 2-5)
	U _L Nennwert (Bereich)	24 VDC (gemäß 61131-2)
	I _L Max. Feldversorgungsstrom	10 A (bei BL20-E-GW-EN-IP = 8 A)
	Strom aus Feldversorgung pro 2- kanaligem RFID-Modul (ohne Aktor/ Sensorversorgung) ⁾	100 mA
	Strom aus Feldversorgung zur Versorgung der Schreib-Lese-Köpfe (genaue Angabe siehe technische Daten der Schreib-Lese-Köpfe)	< 500 mA
	Isolationsspannung – U _L gegen U _{SYS} – U _L gegen Feldbus – U _L gegen FE	500 V _{eff}
	Anschlusstechnik	Push-In-Federzugklemmen LSF der Fa. Weidmueller
	Systemversorgung U _{SYS})	("Versorgungsspannung" Seite 2-5)
	U _{SYS} Nennwert (Bereich)	24 VDC (18 bis 30 VDC)
	I_{SYS} (bei I_{MB} = 1,2 A / U_{SYS} = 18 VDC)	max. 900 mA
	Nennstrom aus U _{SYS} zur Versorgung des Gateways	430 mA
	Nennstrom aus U _{sys} zur Versorgung eines 2-kanaligem RFID-Moduls ⁾	30 mA
	Isolationsspannung (U _{SYS} gegen U _L / U _{SYS} gegen Feldbus / U _{SYS} gegen FE)	500 V _{eff}
	Physikalische Schnittstellen	
	Übertragungsrate Feldbus	10/100 Mbit/s
	Anschlusstechnik Feldbus	RJ45-Buchse
	Feldbusabschluss	extern
	Adressierung Feldbus	DIP-Schalter
	Serviceschnittstelle	Mini-USB-Buchse für I/O-ASSISTANT
	Anschlusstechnik Energieversorgung	Push-In-Federzugklemmen LSF der Fa. Weidmueller
	Anschließbar sind passive LWL Adapter	Stromaufnahme max. 100 mA



Tabelle 27: (Forts.) Technische Daten der Feldbusseite	Bezeichnung	Wert		
	Isolationsspannung – Feldbus gegen U _{sys} – Feldbus gegen U _L – Feldbus gegen FE	500 V _{eff}		
	Feldbusschirmanschluss	über Ethernet-Kabel		
	 A Die Stromaufnahme aus der Feldversorgung U_L ergibt sich aus: Stromaufnahme Schreib-Lese-Kopf × Anzahl der Schreib-Lese-Köpfe + Stromaufnahme pro 2-kanaligem RFID-Modul × Anzahl der Module B Die Stromaufnahme aus der Systemversorgung U_{SYS} ergibt sich aus: Stromaufnahme des Gateways + Stromaufnahme pro 2-kanaligen RFID-Modul × Anzahl der Module 			

C Zur Versorgung der RFID-Modulelektronik wird sowohl aus der Feldversorgung U_L als auch aus der Systemversorgung U_{SYS} Strom entnommen.

Anschlussebene Schreib-Lese-Kopf

Tabelle 28:
Technische
Daten

Bezeichnung	Wert	
Anzahl der Kanäle	2	
Nennspannung aus Versorgungsklemme	24 VDC	
Nennstrom aus Feldversorgung	≤100 mA	
Nennstrom aus Modulbus	≤30 mA	
Verlustleistung, typisch	≤1 W	
Ein-/Ausgänge		
Übertragungsrate	115,2 kbit/s	
Leitungslänge	50 m	
Leitungsimpedanz	120 Ω	
Potenzialtrennung	Trennung von Elektronik und Feldebene via Optokoppler	
Gleichzeitigkeitsfaktor	1	
Sensorversorgung	250 mA pro Kanal, kurzschlussfest	
Summenstrom (über beide Kanäle)	500 mA	
Anzahl Diagnosebytes	4 (BL67-2RFID-A, BL67-2RFID-S)	
Anzahl Parameterbytes	8 (BL67-2RFID-A, BL67-2RFID-S)	
Anzahl Eingangsbytes	4 (BL67-2RFID-A) 24 (BL67-2RFID-S)	
Anzahl Ausgangsbytes	4 (BL67-2RFID-A) 24 (BL67-2RFID-S)	
Übertragungsart	serielle differentielle Übertragung zum Schreib-Lese-Kopf	
Datenpuffer empfangen/senden	8/8 kByte	
Anschlusstechnik Schreib-Lese-Köpfe	Push-In-Federzugklemmen LSF der Fa. Weidmueller	
Schutzart	IP 20	
Abisolierlänge	8 mm	
max. Klemmbereich	0,5 bis 2,5 mm ²	
klemmbare Leiter		
"e" eindrähtig H 07V-U	0,5 bis 2,5 mm ²	
"f" feindrähtig H 07V-K	0,5 bis 1,5 mm ²	



Tabelle 28: (Forts.) Technische Daten	Bezeichnung	Wert			
	"f" mit Aderendhülsen nach DIN 46228/1 (Aderendhülsen gasdicht aufgecrimpt)	0,5 bis 1,5 mm ²			
	Lehrdorn nach IEC 947-1/1988	A1			
	Bemessungsdaten nach VDE 0611 Teil 1/8.92/IEC 947-7-1/1989				
	Bemessungsspannung	250 V			
	Bemessungsstrom	17,5 A			
	Bemessungsquerschnitt	1,5 mm ²			
	Bemessungsstoßspannung	4 kV			
	Verschmutzungsgrad	2			

2.2 Interfaces in der Schutzart IP67

2.2.1 Abbildungen und Ausführungen der Interface-Module

Die *BL ident*[®]-EtherNet/IP[™]-Schnittstelle ist mit 2, 4, 6, 8 Kanälen erhältlich.

Die Interface-Module stehen für die Möglichkeit einer einfachen Inbetriebnahme. Mit einem Schreib- oder Lese-Befehl können 8 Byte übertragen werden.

Abbildung 30: BL ident[®]-Interface-Module in der Schutzart IP67



Tabelle 29: Ausführungen der BL ident[®] -Interface-Module in der Schutzart IP67

Produktbezeichnung	Identnummer
TI-BL67-EN-S-2	1545150
TI-BL67-EN-S-4	1545151
TI-BL67-EN-S-6	1545152
TI-BL67-EN-S-8	1545153
TI-BL67-EN-DN-S-2	1545154
TI-BL67-EN-DN-S-4	1545155
TI-BL67-EN-DN-S-6	1545156
TI-BL67-EN-DN-S-8	1545157



2.2.2 Versorgungsspannung

Die Versorgung des *BL ident* [®]-BL67-Interface-Moduls erfolgt über einen 7/8"-Steckverbinder U_L/GND_L und U_{MB}/GND_{MB} am Gateway (Feldversorgung und Systemversorgung).

Die Versorgungsspannung muss in dem Bereich 18 bis 30 VDC (Nennwert 24 VDC) liegen.

Die **Systemversorgungsspannung (U_{MB}/GND_{MB})** beträgt transformiert 5 VDC (aus 24 VDC) und ca. 1,5 A bei vollem Stationsausbau. Diese Spannung wird intern mit einem Aderpaar des 7-adrigen Modulbusses übertragen und dient zur Versorgung der modulbusseitigen Modulelektronik.

Die **Feldversorgungsspannung** (U_L/GND_L) beträgt 24 VDC und kann maximal 10 A liefern. Diese Spannung wird über eine Stromschiene durch das Interface-Modul geführt. Die feldbusseitige Modulbuselektronik und die angeschlossenen Schreib-Lese-Geräte werden von der Feldversorgungsspannung gespeist ("Anschlüsse der Schreib-Lese-Köpfe" Seite 2-54).

Abbildung 31: Versorgungsspannungs-Anschluss



Versorgungsspannung

Abbildung 32: 7/8"-Stecker



Tabelle 30: Pinbelegung	Pin- Nr.	Farbe	7/8"	Bezeichnung
Steckers	1	schwarz	GND	
	2	blau	GND	
	3	grün/gelb	PE	Schutzerde
	4	braun	V _I (U _B)	Einspeisung der Nennspannung für Eingänge (Sensorversorgung V _{S/L-Kopf}); hieraus wird auch die Systemversorgung gewonnen.
	5	weiß	V _o (U _L)	Einspeisung der Nennspannung für Ausgänge (versorgt beim BL67-2RFID-Modul den feldbusseitigen Microcontroller).

Prinzipschaltbild

Die folgenden Abbildungen zeigen unter anderem, wie die Spannungen V_1 (Pin 4) und V_0 (Pin 5) von den programmierbaren Ethernet-Gateways verwendet und weitergeleitet werden:



Die Schreib-Lese-Köpfe werden über die Spannung $V_{S/L-Kopf}$ (V_I) versorgt. Dieser Anschluss ist überlast- und kurzschlussfest.

Die LED V_I zeigt an, wenn diese Spannung fehlerhaft ist.

In dem TURCK-Katalog "Feldbustechnik" D301052 finden Sie im Anhang vorkonfektionierte Kabel für Ethernet.



2.2.3 Feldbusansschluss

Der Anschluss des BL67-EtherNet/IP[™]-Gateways an Ethernet wird über die 4-polige M12 x 1-Einbaubuchse "Ethernet" durchgeführt ("Feldbus-Anschluss" Seite 2-49)..

Abbildung 34: Feldbus-Anschluss



Anschluss Ethernet

Die M12 x 1-Buchse am Gateway ist gemäß IAONA-Spezifikation 4-polig und D-kodiert ausgeführt.

Abbildung 35: Buchse -"Ethernet"

-(
2 3 4	1 = YE (TX +) 2 = WH (RX +) 3 = OG (TX -) 4 = BU (RX -)

Tabelle 31: Pinbelegung des M12 x 1- Steckver- binders	Pin-Nr.	M12 x 1	Bezeichnung
	1	TX+	Transmission Data +
	2	RX+	Receive Data +
	3	TX-	Transmission Data –
	4	RX-	Receive Data –



Achtung

Wird das Modul als erster oder letzter Teilnehmer in der Buskommunikation (an einem Ende eines Bussegments) eingesetzt ist, muss der Feldbus terminiert werden. Das BL67-Gateway selbst bietet keine Möglichkeit zur Terminierung des Feldbusses.

i

Hinweis

Der Busabschluss muss extern über einen Stecker mit integriertem Abschlusswiderstand durchgeführt werden.

2.2.4 Adressierung

Die Adressierung wird über die drei Dezimal-Drehkodierschalter auf der Feldbusseite (Gateway) der Feldbusschnittstelle durchgeführt.

Hinweis

Entfernen Sie die Schutzabdeckung, um an die Drehkodierschalter zu gelangen

Die Adressierung der BL67-EtherNet/IP™-Gateways wird über verschiedene Modi durchgeführt:

- Rotary-Modus (manuelle Adressierung über Drehkodierschalter)
- PGM-Modus (manuelle Adressierung über Software)
- BootP-, DHCP- Modus (automatische Adressierung über BootP/DHCP-Server beim Boot-Up des Gateways).

Abbildung 36: Dezimale Drehkodier-schalter für die Einstellung der Ether-Net/IP™-Adresse



Abbildung 37: Dezimale Drehkodier-schalter zur Einstellung der Adresse



Adr. × 100

9 0 1

8/

000	: 192.168.1.254
1-254	: Static rotary
300	: BootP
400	: DHCP
500	: PGM
600	: PGM-DHCP





Beim Wechsel des Adressier-Modus ist generell ein Spannungsreset durchzuführen.

Tabelle 32: Schalter-stel- lungen für ver- schiedene Modi zur Adress-verga- be	Schalter- stellung	Adressierungsmodus
	000	Das Gateway hat die Default-IP-Adresse: 192.168.1.254 und die Default Subnetzmaske 255.255.255.0 Die Übernahme dieser neu eingestellten Ziffernfolge erfolgt nach einem Spannungsreset!
	1 bis 254	Rotary-Modus In diesem Modus kann die Einstellung der letzten drei Ziffern der 12-stelligen IP-Adresse manuell vorgenommen werden. Die Übernahme der neu eingestellten 3-stelligen Ziffernfolge erfolgt nach einem Spannungsreset! Die letzten drei Stellen einer im EEPROM gespeicherten IP-Adresse werden in diesem Modus ignoriert, die ersten 9 Stellen und die Subnetzmaske sind jedoch relevant! Mit den Modi 300, 400, 500 und 600 kann die im EEPROM gespeicherte IP- Adresse und die Subnetzmaske verändert werden. Die hier vorgenommene 3-stellige Einstellung wird nicht im EEPROM des Gateways gespeichert.
	300	BootP_Modus Die Vergabe der IP-Adresse des Gateways und die Subnetzmaske erfolgt über einen BootP-Server. Beide Netzwerkeinstellungen werden im EEPROM des Gateways nicht flüchtig gespeichert.
	400	DHCP_Modus Die Vergabe der IP-Adresse des Gateways und die Subnetzmaske erfolgt über einen DHCP-Server. Beide Netzwerkeinstellungen werden im EEPROM des Gateways nichtflüchtig gespeichert.
	500	PGM_Modus Der PGM-Modus ermöglicht den Zugriff des I/O-ASSISTANTs auf die Netzwerk- Einstellungen des Gateways. Die IP-Adresse des Gateways und die Subnetzmaske werden im EEPROM des Gateways nicht flüchtig gespeichert.
	600	PGM_DHCP_Modus wie DHCP_Modus



Achtung

Nach der Adressierung muss die Schutzabdeckung über den Schaltern wieder fest verschraubt werden.

Achten Sie darauf, dass die Dichtung der Schutzabdeckung nicht beschädigt oder verrutscht ist.

Die Schutzart IP67 kann nur bei korrekt geschlossener Abdeckung gewährleistet werden.

SET-Taster

Der SET-Taster am Gateway dient zur Übernahme der Ist-Konfiguration der physikalisch vorliegenden Station als Referenzkonfiguration in den nicht flüchtigen Speicher des Gateways.



Entfernen Sie die Schutzabdeckung, um an den SET-Taster zu gelangen

Betätigen Sie bei jeder Hardware-Konfigurationsänderung den Taster für ca. 10 Sekunden, um die Ist-Konfiguration als Soll-Konfiguration (Referenzkonfiguration) im Gateway abzuspeichern!

2.2.5 Service-Schnittstelle

Die Service-Schnittstelle verbindet das *BL ident*[®]-Interface-Modul mit einem PC. Mit der Software I/O-ASSISTANT kann das Interface-Modul projektiert und Diagnosemeldungen können angezeigt werden.



Hinweis

Hinweis

Entfernen Sie die Schutzabdeckung, um an die Service-Schnittstelle zu gelangen



Hinweis

Nach einem Spannungsreset liest das Gateway die Parameter der Module aus. Sind die Parameter des RFID-Moduls fehlerhaft, wird das Gateway diese übernehmen. Werden die Parameter nicht verändert, d. h. die Station ist nicht am Feldbus oder es wurde keine Parameteränderung per I/O-ASSISTANT vorgenommen, dann bleiben diese fehlerhaften Parameter im Modul weiter bestehen!

Die Verbindung Service-Schnittstelle / PC muss mit einem speziell hierfür konfektioniertem Kabel vorgenommen werden.

TURCK Verbindungskabel (I/O-ASSISTANT-KABEL-BL20/BL67; Ident Nr.: 6827133)

Das Kabel hat einen PS/2-Stecker (Anschluss für Buchse am Gateway) und eine SUB-D-Buchse (Anschluss für Stecker am PC).





Abbildung 40: Verbindung zwischen PC und BL67-Interface-Modul über das TURCK Verbindungs-kabel



Pinbelegung des PS/2-Kabels

Die Tabelle zeigt die Pinbelegung bei Verwendung des PS/2-Kabels:

Tabelle 33: Pinbelegung	PS/2		9-polige serielle Schnittstelle am PC		
Kabel	Pin- Nr.	Standard PS/2-Stecker	BL67 Gateway: PS/2- Buchse	Pin- Nr.	Stecker
	1	CLK	+5 V (vom Gateway)	4, 6	DTR, DSR
2 GND		GND	GND	5	GND
	3	DATA	nicht genutzt	-	-
4 n.c. (DATA2) 5 +5 V		n.c. (DATA2)	TxD	2	RxD
		/CtrlMode	7	RTS	
	6	n.c. (CLK2)	RxD	3	TxD

2.2.6 Anschlüsse der Schreib-Lese-Köpfe

Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit Kupplung und Stecker

Tabelle 34: Vorkonfektio- nierte Verbindungs- leitungen (BL67)	Typenbezeichnung (Identnummer)	Kupplung ^{A)} / Stecker ^{B)} gerade = g abgewinkelt = a	0,3 m	2 m	5 m	10 m	25 m	50 m
	RK4.5T-0,3-RS4.5T/S2500 (6699210)	g/g	х					
	RK4.5T-2-RS4.5T/S2500 (6699200)	g/g		х				
	RK4.5T-5-RS4.5T/S2500 (6699201)	g/g			х	х		
	RK4.5T-10-RS4.5T/S2500 (6699202)	g/g				х	х	
	RK4.5T-25-RS4.5T/S2500 (6699211)	g/g					х	
	RK4.5T-50-RS4.5T/S2500 (8035246)	g/g						х
	WK4.5T-2-RS4.5T/S2500 (6699203)	a/g		х				
	WK4.5T-5-RS4.5T/S2500 (6699204)	a/g			х			
	WK4.5T-10-RS4.5T/S2500 (6699205)	a/g				х		
	WK4.5T-25-RS4.5T/S2500 (6638425)	a/g					х	
	WK4.5T-50-RS4.5T/S2500 (6638426)	a/g						х

A Die "Kupplung" dient zum Anschluss des Schreib-Lese-Kopfes
 B Der "Stecker" wird am Interface-Modul angeschlossen



Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit Kupplung

Die "Kupplung" dient zum Anschluss an den Schreib-Lese-Kopfes. Zum Anschluss an das Interface-Modul stehen die M12-Stecker BS8151-0/9 (6904613) zur Verfügung.



Hinweis

Beachten Sie bei der Montage des Steckers die "Pinbelegung für die Verbindungsleitungen" Seite 2-57!

Tabelle 35: Vorkonfektio- nierte Verbindungs- leitungen (BL67)	Typenbezeichnung (Identnummer)	Kupplung ^{A)} gerade = g abgewinkelt = a	2m	5 m	10 m	25 m	50 m
	RK4.5T-2/S2500 (8035244)	g	х				
	RK4.5T-5/S2500 (6699206)	g		х			
	RK4.5T-10/S2500 (6699207)	g			Х		
	RK4.5T-25/S2500 (6638421)	g				х	
	RK4.5T-50/S2500 (6638422)	g					х
	WK4.5T-2/S2500 (8035245)	а	х				
	WK4.5T-5/S2500 (6699208)	а		х			
	WK4.5T-10/S2500 (6699209)	а			х		
	WK4.5T-25/S2500 (6699423)	а				х	
	WK4.5T-50/S2500 (6638424)	а					х
	Für den Lebensmittelber	eich (FB = Food and	Beverage	e) - IP69K			
	FB-RK4.5T-5/S2500 (7030281)	g		Х			
	FB-RK4.5T-10/S2500 (7030282)	g			х		
	FB-RK4.5T-25/S2500 (7030283)	g				х	

Tabelle 35: Vorkonfektio- nierte Verbindungs- leitungen (BL67)	Typenbezeichnung (Identnummer)	Kupplung ^{A)} gerade = g abgewinkelt = a	2m	5 m	10 m	25 m	50 m
	FB-RK4.5T-50/S2500 (7030284)	g					x
	FB-WK4.5T-5/S2500 (7030285)	а		х			
	FB-WK4.5T-10/S2500 (7030286)	а			Х		
	FB-WK4.5T-25/S2500 (7030287)	а				Х	
	FB-WK4.5T-50/S2500 (7030288)	а					Х

A Die "Kupplung" dient zum Anschluss des Schreib-Lese-Kopfes

Eigenschaften der Verbindungsleitungen vom Typ RK... und WK...:

- Geschirmt
- PUR-Außenmantel, PVC-, silikon- und halogenfrei
- Hochflexibel
- Strahlenvernetzt, beständig gegen Schweißspritzer, Öle
- Hohe mechanische Festigkeit
- Zulassung 1

Eigenschaften der Verbindungsleitungen vom Typ FB...:

- Geschirmt
- PVC-Außenmantel,
- Zulassung í , È

Verbindungsleitungen zur Montage eines Steckers und einer Kupplung

Das für *BL ident*[®] und *BL compact* geeignete Kabel "KABEL-BLIDENT-100M" können Sie selbst konfektionieren. Montieren Sie dazu den M12-Stecker "BS8151-0/9" (6904613) zum Anschluss an das Interface-Modul und die M12-Kupplung "B8151-0/9" (6904604) zum Anschluss des Schreib-Lese-Kopfes.



Hinweis

Beachten Sie bei der Montage des Steckers und der Kupplung die "Pinbelegung für die Verbindungsleitungen" Seite 2-57.



Anschlussebene – Basismodul BL67-B-2M12



Pinbelegung für die Verbindungsleitungen



Tabelle 36: Pinbelegung zu BL67- 2RFID	Kanal	Pinbelegung des BL67-B- 2M12	Pinbeleg ung des Steckers	Signal	Farbbelegung ^{A)} RK4.5T und WK4.5T	Farbbelegung ^{A)} FB4.5T
	1	0.1	1	V _{S/L-Kopf}	Braun (BN)	Braun (BN)
		0.3	3	GND	Blau (BU)	Blau (BU)
		0.2	2	Data-	Schwarz (BK)	Weiß (WH)
		0.4	4	Data+	Weiß (WH)	Schwarz (BK)
	2	1.1	1	V _{S/L-Kopf}	Braun (BN)	Braun (BN)
		1.3	3	GND	Blau (BU)	Blau (BU)
		1.2	2	Data-	Schwarz (BK)	Weiß (WH)
		1.4	4	Data+	Weiß (WH)	Schwarz (BK)

A Diese Angaben beziehen sich auf die für BL ident [®]vorkonfektionierten TURCK-Steckverbinder

2.2.7 Diagnosen über LEDs LEDs der Feldbusseite

Tabelle 37: Feldbusseite	LED	Status	Bedeutung	Abhilfe
	GW	AUS	CPU wird nicht mit Spannung versorgt.	 Prüfen Sie die am Gateway anliegende Spannungsversorgung des Systems.
		grün	5 VDC Betriebsspannung vorhanden; Firmware aktiv; Gateway betriebs- und sendebereit	
		grün blinkend, 1 Hz und LED IOs: rot	Firmware nicht aktiv	 Laden Sie die Firmware erneut! Wenden Sie sich an Ihren TURCK- Ansprechpartner.
		grün blinkend, 4 Hz	Firmware aktiv, Hardware des Gateways defekt.	 Tauschen Sie das Gateway aus.
		grün blinkend, 1 Hz	U _{SYS} : Unter- oder Überspannung U _L : Unterspannung	– Prüfen Sie, ob die Spannungsversorgung im zulässigen Bereich liegt.
	IOs	AUS	CPU wird nicht mit Spannung versorgt.	 Prüfen Sie die am Gateway anliegende Spannungsversorgung des Systems.
		grün	Konfigurierte Konstellation der Modulbus-Teilnehmer entspricht der realen; Kommunikation läuft.	
		grün blinkend, 1 Hz	Station befindet sich im Force Mode des I/O-ASSISTANT.	 Deaktivieren sie den Force Mode des I/O-ASSISTANT
		rot und LED "GW" AUS	Controller nicht betriebsbereit oder Vcc-Pegel nicht im erforderlichen Bereich	 Prüfen Sie das Bus Refreshing-Modul rechts neben dem Gateway und seine Verdrahtung. Bei korrekt angelegter Netzspannung wenden Sie sich an Ihren TURCK-Ansprechpartner.
		rot	Modulbus nicht betriebsbereit	 Prüfen Sie die korrekte Montage der einzelnen BL20- Module.



Tabelle 37: (Forts.) Feldbusseite	LED	Status	Bedeutung	Abhilfe
		rot blinkend, 1 Hz	Nicht adaptierbare Veränderung der realen Konstellation der Modulbusteilnehmer	 Vergleichen Sie die Projektierung Ihrer BL20- Station mit der realen Konstellation. Prüfen Sie den Aufbau Ihrer BL20-Station auf defekte oder falsch gesteckte Elektronikmodule.
		rot/grün blinkend, 1 Hz	Adaptierbare Veränderung der realen Konstellation der Modulbusteilnehmer	 Prüfen Sie Ihre BL20-Station auf gezogene oder neue, nicht projektierte Module.
		rot blinkend, 4 Hz	Keine Kommunikation über den Modulbus	 Prüfen Sie, ob die Richtlinien zum Einsatz von Versorgungsmodulen eingehalten wurden.
	RUN/ STP	AUS	Kein Programm ins Gateway geladen.	-
		grün	Applikation in Gateway geladen, Programm läuft.	-
		grün blinkend	Applikation in Gateway geladen, PLC aber noch nicht gestartet bzw. gestoppt.	 Starten Sie das Gateway/ das PLC-Programm.
		rot	PLC-Test beim Starten des Gateways	-
	LINK/ ACT	AUS	Kein Ethernet Link	– Überprüfen Sie die Ethernet- Verbindung
		grün	Link hergestellt, 100 Mbit/s	-
		grün blinkend	Ethernet Traffic 100 Mbit/s	-
		orange	Link hergestellt, 10 Mbit/s	-
		orange blinkend	Ethernet Traffic 10 Mbit/s	-
	MS	grün	Anzeige der logischen Verbindung zu einem Master (1. Ethernet-Verbindung)	-
		grün blinkend	Gateway meldet Betriebsbereitschaft.	-
		rot	Gateway meldet Fehler.	-
		rot blinkend	DHCP/BootP-Suche der Einstellungen	-

LEDs zu den RFID-Anschlüssen

Die LEDs befinden sich auf den Modulen oberhalb der Anschlussebene

Tabelle 38: RFID-An- schlüsse	LED	Status	Bedeutung	Abhilfe
	D	AUS	Normaler Datenaustausch	
		rot	Modulbuskommunikation ist ausgefallen	Prüfen Sie, ob mehr als 2 benachbarte Elektronikmodule gezogen wurden. Relevant sind Module, die sich zwischen Gateway und diesem Modul befinden.
		rot blinkend 0,5 Hz	Diagnose liegt vor	
	RW 0 RW 1	AUS	Kein Tag im Empfangsbereich	
		grün	Tag im Empfangsbereich	
		grün blinkend 2 Hz	Datenübertragung von / zum Tag	
		rot	Kanalfehler, Details in der Diagnosemeldung	
		rot blinkend 2 Hz	Kurzschluss Versorgung Schreib-Lese- Kopf	



2.2.8 Parametrierung der BL67-2RFID-S-Module

Zur Zeit werden bei BL67-2RFID-S folgende Parameter übertragen:

"Überbrückungszeit Kx[n*4ms]" mit dem 1 Byte Parameter-Datenabbild. Der Parameter "Ueberbrueckungszeit Kx[n*4ms]" muss nur dann verändert/angepasst werden, wenn bei der Inbetriebnahme die bestimmte Fehlermeldung "Verweilzeit des Tags im Erfassungsbereich war nicht ausreichend für die erfolgreiche Befehlsverarbeitung" erscheint

"Betriebsart" mit den Modi "Standardzugriff" und "Schnellzugriff"

- "Datenträgertyp"
- "Error Code Position" mit den Modi "Byte 1-2 /13-14" und "Byte 2-3 / 14-15"
- "Sendepegel" (für die UHF-Schreib-Lese-Köpfe)

"Sendefrequenzband" (für die UHF-Schreib-Lese-Köpfe).



Hinweis

Die Parameter für die UHF-Schreib-Lese-Köpfe "Sendepegel" und "Sendefrequenzband" werden zwar angezeigt aber z. Zt. noch nicht unterstützt.

Tabelle 39: Parameter der Ident-Module A=Default- einstellung	Parameter name	Parame	eterbyte und Wert	Bezeichnung I/O-ASSISTANT
	Parameter Ka	anal 1		
	Betriebs- art	2	0 = Standardzugriff	Der Lesekopf erkennt den Tag-Typ über einen GET_SYSTEM_INFORMATION-Befehl, d.h. eine automatische Erkennung des Tags (s. u. Parameter "Auswahl Datenträgertyp" = automatische Erkennung) ist möglich.
			1 = Schnellzugriff ^{A)}	Der Zugriff erfolgt schneller als beim Standardzugriff. Es wird kein GET_SYSTEM_INFORMATION-Befehl gesendet, d.h. eine automatische Datenträgererkennung ist nicht möglich, es muss ein Datenträger definiert werden (s. u. Parameter "Auswahl Datenträgertyp").

Tabelle 39: (Forts.) Parameter der Ident-Module A=Default- einstellung	Parameter name	Parame	eterbyte und Wert	Bezeichnung	I/O-ASSISTANT		
	Sende- frequenz band	2	0 = Band 1, CH ETSI 302 208 = 4	865.7 MHz			
(1	(UHF)		1 = Band 2, CH ETSI 302 208 = 7	866.3 MHz			
			2 = Band 3, CH ETSI 302 208 = 10	866.9 MHz			
			3 = Band 4 CH ETSI 302 208 = 13	867.5 MHz			
	Sende- pegel (UHF)	0		TN865- Q150L170- V1147	TN865- Q280L640- H1147	TN865- Q240L280- H1147	
	B = US- Version		0 = Pegel 1	2 dBm	24 dBm	9 dBm	
	C = abhängig		1 = Pegel 2	5 dBm	27 dBm	12 dBm	
	von der		2 = Pegel 3	8 dBm	28,8 dBm	15 dBm	
	tion		3 = Pegel 4	11 dBm	30 dBm	18 dBm	
			4 = Pegel 5	14 dBm	31 dBm	21 dBm	
			5 = Pegel 6	17 dBm	31,8 dBm	24 dBm	
			6 = Pegel 7	20 dBm	32,4 dBm	27 dBm	
			7 = Pegel 8	23 dBm	36 ^{B)} /33 dBm	32 ^{B)} /29 dBm ^{C)}	



Tabelle 39: (Forts.) Parameter der Ident-Module A=Default- einstellung	Parameter name	Parame	eterbyte und Wert	Bezeichnung I/O-ASSISTANT
	Auswahl Daten- trägortup	4	0 = automatische Erkennung	Der Datenträger wird anhand seiner UID erkannt.
	tragertyp	1 = Philips I- CODE SLI SL2 ^{A)}	1 = Philips I- CODE SLI SL2 ^{A)}	Definition des verwendeten Datenträgers. Wichtige Einstellung bei "Schnellzugriff" (s. o.).
			2 = Fujitsu MB89R118	
			3 = TI Tag-it HF-I Plus	
			4 = Infineon SRF55V02P	
			5 = Philips I- CODE SLI S	
			6 = Fujitsu MB89R119	
			7 =TI Tag-it HF-I	
			8 = Infineon SRF55V10P	
			9 = Turck TW- R50-K8	
			10 =Melexis MLX90129	
			11 =NXP I-CODE SLI L	

Tabelle 39: (Forts.) Parameter der Ident-Module A=Default- einstellung	Parameter name	Parame	eterbyte und Wert	Bezeichnung I/O-ASSISTANT
	Überbrück ungszeit	5	In 4 ms-Schritten von 0 = 0 ms ^{A)} bis 255 = 1020 ms einstellbar	 Bitte behalten Sie die Default-Einstellung "=0" dieses Parameters bei, wenn eine Inbetriebnahme ohne die Fehlermeldung "Verweilzeit des Datenträgers im Erfassungsbereich war nicht ausreichend für die erfolgreiche Befehlsverarbeitung." erfolgt ist. Erscheint die Fehlermeldung, prüfen Sie, ob Ihre Applikation die "Einhaltung der empfohlenen Abstände" (Mindestabstände), eine Verringerung der Geschwindigkeit oder der Datenmenge ermöglicht. Die Angaben "empfohlener" und "maximaler Abstand" finden Sie in dem Handbuch D101582.pdf in dem Kapitel "Betriebsdaten". Falls Sie die empfohlenen Abstände nicht einhalten können oder falls durch äußere Einflüsse der Fehler mit den empfohlenen Abständen weiterhin gemeldet wird, muss dieser Parameter auf einen passenden Wert gesetzt werden.
	Error Code Position	4	0 = Byte 1-2/13- 14 1 = Byte 2-3/14- 15	Definiert die Position des Fehlercodes im Datenbbild. Wählen Sie bei Wort-orientierten Feldbussystemen die Einstellung 1 = Byte 2-3 / 14-15.



Tabelle 39: (Forts.) Parameter der Ident-Module A=Default- einstellung	Parameter name	Parameterbyte und Wert		Bezeichnung I/O-ASSISTANT				
	Parameter Kanal 2							
	Betriebs- art	3	0 = Standardzugriff	Der Lesekopf erkennt den Tag-Typ über einen GET_SYSTEM_INFORMATION-Befehl, d.h. eine automatische Erkennung des Tags (s. u. Parameter "Auswahl Datenträgertyp" = automatische Erkennung) ist möglich.				
			1 = Schnellzugriff ^{A)}	Der Zugriff erfolgt schneller als beim Standardzugriff. Es wird kein GET_SYSTEM_INFORMATION-Befehl gesendet, d.h. eine automatische Datenträgererkennung ist nicht möglich, es muss ein Datenträger definiert werden (s. u. Parameter "Auswahl Datenträgertyp").				
	Sende- frequenz band (UHF)	3	0 = Band 1, CH ETSI 302 208 = 4	865.7 MHz				
			1 = Band 2, CH ETSI 302 208 = 7	866.3 MHz				
			2 = Band 3, CH ETSI 302 208 = 10	866.9 MHz				
			3 = Band 4 CH ETSI 302 208 = 13	867.5 MHz				
	Sende- pegel (UHF) B = US- Version C = abhängig von der Polarisa- tion	1		TN865- Q150L170- V1147	TN865- Q280L640- H1147	TN865- Q240L280- H1147		
			0 = Pegel 1	2 dBm	24 dBm	9 dBm		
			1 = Pegel 2	5 dBm	27 dBm	12 dBm		
			2 = Pegel 3	8 dBm	28,8 dBm	15 dBm		
			3 = Pegel 4	11 dBm	30 dBm	18 dBm		
			4 = Pegel 5	14 dBm	31 dBm	21 dBm		
			5 = Pegel 6	17 dBm	31,8 dBm	24 dBm		
			6 = Pegel 7	20 dBm	32,4 dBm	27 dBm		

Tabelle 39: (Forts.) Parameter der Ident-Module A=Default- einstellung	Parameter name	Parameterbyte und Wert		Bezeichnung I/O-ASSISTANT	
	Auswahl Daten- trägertyp	6	0 = automatische Erkennung	Der Datenträger wird anhand seiner UID erkannt.	
			1 = Philips I- CODE SLI SL2 ^{A)}	Definition des verwendeten Datenträgers. Wichtige Einstellung bei "Schnellzugriff" (s. o.).	
			2 = Fujitsu MB89R118		
			3 = TI Tag-it HF-I Plus		
			4 = Infineon SRF55V02P		
			5 = Philips I- CODE SLI S		
			6 = Fujitsu MB89R119		
			7 =TI Tag-it HF-I		
			8 = Infineon SRF55V10P		
			9 = Turck TW- R50-K8		
			10 =Melexis MLX90129		
			11 =NXP I-CODE SLI L		


Tabelle 39: (Forts.) Parameter der Ident-Module A=Default- einstellung	Parameter name	Paramo	eterbyte und Wert	Bezeichnung I/O-ASSISTANT
	Überbruec kungszeit	7	In 4 ms-Schritten von 0 = 0 ms ^{A)} bis 255 = 1020 ms einstellbar	 Bitte behalten Sie die Default-Einstellung "=0" dieses Parameters bei, wenn eine Inbetriebnahme ohne die Fehlermeldung "Verweilzeit des Datenträgers im Erfassungsbereich war nicht ausreichend für die erfolgreiche Befehlsverarbeitung." erfolgt ist. Erscheint die Fehlermeldung, prüfen Sie, ob Ihre Applikation die "Einhaltung der empfohlenen Abstände" (Mindestabstände), eine Verringerung der Geschwindigkeit oder der Datenmenge ermöglicht. Die Angaben "empfohlener" und "maximaler Abstand" finden Sie in dem Handbuch D101582.pdf in dem Kapitel "Betriebsdaten". Falls Sie die empfohlenen Abstände nicht einhalten können oder falls durch äußere Einflüsse der Fehler mit den empfohlenen Abständen weiterhin gemeldet wird, muss dieser Parameter auf einen passenden Wert gesetzt werden. Bei den UHF-Köpfen wird die Anzahl der wiederholenden Lesungen eingestellt.
	Error Code Position	6	0 = Byte 1-2/13- 14	Definiert die Position des Fehlercodes im Datenbbild.
			1 = Byte 2-3/14- 15	Feldbussystemen die Einstellung 1 = Byte 2-3 / 14-15.

Die Parameterbytes sind folgendermaßen belegt:

Tabelle 40:		Bit								
Parameter- daten-Bytes		7	6	5	4	3	2	1	0	
	0 ^{A)}	1	reservier t ^{B)}				Sende	epegel K1		
	1	1	reservier t ^{B)}				Sende	epegel K2		
	2	Betriebsar	't K1	Sendefr band K1	equenz					
	3	Betriebsar	t K2	Sendefr band K2	equenz					

Tabelle 40: Parameter- daten-Bytes		Bit							
		7	6	5	4	3	2	1	0
	4	Error- code K1 ^{C)}							
	5	"Ueberbru	"Ueberbrueckungszeit K1[n*4ms]"						
	6	Error- code K2 ^{C)}	Datenträge	ertyp K2					
	7	"Ueberbru	ieckungszei	t K2[n*4m	S]"				

A Byte-Nummer B müssen auf "Null" gesetzt werden C nur für BLxx-2RFID-S gültig

2.2.9 Diagnosemeldungen der BL ident [®]-Kanäle

Mögliche Software-Diagnosemeldungen (I/O-ASSISTANT):

Tabelle 41: Diagnosen der Ident-Mo- dule	Tabelle 41:DiagnoseDiagnosenbyte undder Ident-Mobit		Bezeichnung I/O-ASSISTANT
	Diag	nosen k	Canal 1
	0	0	reserviert
		1	reserviert
			"Ident Überstrom" (Die Versorgung des Schreib-Lese-Kopfes (Transceivers) wird abgeschaltet.)
		5	Software-Update für den Schreib-Lese-Kopf notwendig
		6	Ungültiger Parameter
	1	0	"Transceiver Hardwarefehler"
		1 bis 2	reserviert
		3	"Transceiver Spannungsversorgungsfehler"
		4 bis 7	reserviert



Tabelle 41: (Forts.) Diagnosen der Ident-Mo-	belle 41: Diagnose orts.) byte und agnosen -bit er Ident-Mo-		Bezeichnung I/O-ASSISTANT
	Diag	nosen K	Canal 2
	2	0	reserviert
	1		reserviert
		2	"Ident Überstrom" (Die Versorgung des Schreib-Lese-Kopfes (Transceivers) wird abgeschaltet.)
		5	Software-Update für den Schreib-Lese-Kopf notwendig
		6	Ungültiger Parameter
	3	0	"Transceiver Hardwarefehler"
		1 bis 2	reserviert
		3	"Transceiver Spannungsversorgungsfehler"
		4 bis 7	reserviert

2.2.10 Technische Daten



Gefahr

Dieses Gerät kann im Wohnbereich und in der Kleinindustrie (Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich, Kleinbetrieb) Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen auf seine Kosten durchzuführen.



Achtung

Die Hilfsenergie muss den Bedingungen der Sicherheitskleinspannung (SELV = Safety extra low voltage) gemäß IEC 364-4-41 entsprechen.

Zulassungen und Prüfungen des Interface-Modul

Tabelle 42: Zulassungen und Prüfun- gen nach EN 61131-2	Bezeichnung	Wert
	Zulassungen	
	0	
	È	
	Í	
	Umgebungstemperatur	
	Betriebstemperatur	0 bis +55 °C /32 bis 131 °F
	Lagertemperatur	-25 bis +85 °C / -13 bis 185 °F
	Relative Feuchte	5 bis 95 % (innen), Level RH-2, keine Kondensation (bei 45 °C Lagerung)
	Schwingungsprüfung	gemäß IEC 61131-2
	Schockprüfung	gemäß IEC 68-2-27
	Kippfallen und Umstürzen	gemäß IEC 68-2-31 und freier Fall nach IEC 68-2-32
	Elektromagnetische Verträglichkeit	gemäß IEC 61131-2
	Schutzart	IP67
	Zuverlässigkeit	
	Lebensdauer MTBF	min. 120000 h
	Zieh-/Steckzyklen der Elektro- nikmodule	20



Hinweis

Weitere technische Angaben zu den Prüfungen für TURCK Produkte der BL67-Reihe finden Sie in dem Katalog "BL67- modulares I/O-Busklemmensystem in IP67" (D300574) und dem Handbuch "BL67–USER MANUAL FOR ETHERNET" (D300888).



Gateway-Anschlussebene

Tabelle 43: Technische Daten der Feldbusseite	Bezeichnung	Wert
	Versorgung für Ausgänge	("Versorgungsspannung" Seite 2-47)
	V_{O} (U _L) Nennwert (Bereich)	24 VDC (18 bis 30 VDC)
	Max. Feldversorgungsstrom	10 A
	Versorgung für Eingänge (auch Schreib- Lese-Köpfe) und Systemversorgung (transformiert zu 5 VDC)	
	V _I (U _B) Nennwert (Bereich)	24 VDC (18 bis 30 VDC)
	I _{vi} (Absicherung Versorgung für Eingänge gegen Überlast und Kurzschluss)	4 A
	Strom aus V _I zur Versorgung des Gateways	650 mA
	Strom aus V _I zur Versorgung einer 2- kanalige RFID-Anschaltung	130 mA
	Strom aus V _I zur Versorgung der Schreib- Lese-Köpfe (genaue Angabe siehe technische Daten der Schreib-Lese- Köpfe)	< 500 mA (pro Kanal)
	Systemversorgung (5 VDC aus V _I)	("Versorgungsspannung" Seite 2-47)
	I _{MB} (Max. Ausgangsstrom der Modulbusversorgung)	1,5 A
	Physikalische Schnittstellen	
	Übertragungsrate Feldbus	10/100 Mbit/s
	Anschlusstechnik Feldbus	M12, 4-polig, D codiert
	Feldbusabschluss	extern
	Adressierung Feldbus	3 dezimale Drehschalter
	Serviceschnittstelle	PS/2-Buchse für I/O-ASSISTANT
	Anschlusstechnik Energieversorgung	5-poliger 7/8"-Stecker

Anschlussebene Schreib-Lese-Kopf

Tabelle 44:
Technische
Daten der An-
schlussebene
zu den
Schreib-Lese-
Köpfen

Ein-/Ausgänge	
Anzahl der Kanäle	2
Übertragungsart	serielle differentielle Übertragung zum Schreib-Lese-Kopf
Datenpuffer empfangen/senden	8/8 kByte
Übertragungsrate	115,2 kbit/s
Leitungslänge	50 m
Leitungsimpedanz	120 Ω
Potenzialtrennung	via Optokoppler
Anschlusstechnik Schreib-Lese-Köpfe	M12-Kupplung
Versorgung der Schreib-Lese-Köpfe aus V_I	500 mA/Kanal, kurzschlussfest
Summenstrom (über beide Kanäle)	500 mA
Nennspannung V _I	24 VDC
Isolationsspannungen	
Modulbus gegen Feldseite	1000 VDC
Versorgung der Schreib-Lese-Köpfe gegen Datenleitungen	0 VDC
Feldversorgung gegen Versorgung der Schreib-Lese-Köpfe	0 VDC



3 Inbetriebnahme eines TURCK *BL ident*[®]-Systems

3.1	Beispielinbetriebnahme mit dem BL20-2RFID-S-Modul	2
3.1.1	Hardwarebeschreibung	
3.1.2	Softwarebeschreibung	
	– PACTware [™]	
	– DTM	
3.1.3	Anlegen eines Projektes	5
3.1.4	Aufbau des DTMs zum BL20-2RFID-S	
3.1.5	Parameter	
	– Ermittlung des Parameterwertes "Überbrückungszeit [n*4ms]"	11
	- Parameter "Betriebsmodus" und "Datenträgertyp"	11
3.1.6	Messwerte	
3.1.7	Simulation	
3.1.8	Diagnose	
3.1.9	Belegung der I/O-Eingangs- und Ausgangsdaten	
	– Eingangsdaten	
	– Ausgangsdaten	
3.2	Prozessabbild der BL20-2RFID-S-Module	18
3.2.1	Prozess-Eingangsdaten	
	- Bedeutung der Status-Bits	
3.2.2	Prozess-Ausgangsdaten	
	- Bedeutung der Befehls-Bits/Steuer-Bits	
	– Ablaufdiagramme zur Ausführung der Befehle	
3.3	Warnungen und Fehlermeldungen	25

3.1 Beispielinbetriebnahme mit dem BL20-2RFID-S-Modul

Die folgenden Schritte zur Inbetriebnahme sind beispielhaft.

3.1.1 Hardwarebeschreibung

Für die folgende beispielhafte Inbetriebnahme werden folgende Hardwarekomponenten benötigt:

- Steuerung mit EtherNet/IP[™]-fähiger CPU
- BL ident [®]-Interface-Modul "TI-BL20-EIP-S-X"
- *BL ident* [®]-Schreib-Lese-Kopf (z. B. "TN-CK40-H1147")
- Datenträger (z. B. "TW-R50-B128" mit 112 Byte Nutzdaten)
- Geeignete Verbindungsleitungen

Weitere Informationen zu den Schreib-Lese-Köpfen und den Datenträgern liefert das D101582, welches Ihnen im Download-Bereich der TURCK-Internetseite zur Verfügung steht.



Hinweis

Beachten Sie, dass die Firmwareversion des Gateway 2.0 oder höher sein muss!

3.1.2 Softwarebeschreibung

Die erforderliche Software für die Inbetriebnahme eines *BL ident[®]*-Systems finden Sie auf der Internetseite:

www.turck.com

Laden Sie die folgenden Software-Dateien auf Ihren PC:

- "PACTwareTM 3.6" PACTwareTM ist eine hersteller- und feldbusunabhängige Software zur Bedienung von Feldgeräten. Sie stellt eine FDT-Rahmenapplikation dar, in der die einzelnen Komponenten einer Kommunikationsstruktur und die Schnittstellen als DTM repräsentiert werden.
- "Microsoft[®]. Net framework 1.1" Microsoft[®] Programmierplattform .NET Framework
- "Service Pack 1 für Microsoft[®].Net framework 1.1" Service Pack zur Microsoft[®]-Programmierplattform .NET Framework
- "DTM für Feldbus I/O-Systeme BL20 und BL67" DTM zum TURCK BL20-System.

Laden Sie die Software auf Ihren PC und entpacken Sie die erhaltene ZIP-Datei. Installieren Sie die Microsoft[®]-Software und danach die TURCK-Software, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.



PACTware[™]

Schließen Sie alle Dateien und Programme auf Ihrem Rechner und führen Sie die *.exe-Datei aus

Sie können zwischen den Setup-Sprachen "Deutsch", "Englisch" oder "Französisch" auswählen.

Tragen Sie ihre Benutzerinformationen ein und wählen Sie den Setup-Typ "vollständig" aus.

Abbildung 43: Setup Typ	PACTware 3.6 - InstallShield Wizard
Scrup-Typ	Setup-Typ Den zu installierenden Setup-Typ auswählen.
	Wählen Sie einen Setup-Typ aus.
	 Benutzerdefiniert Wählen Sie aus, welche Programm-Features Sie installieren möchten. Empfohlen für erfahrene Benutzer.
	InstallShield

DTM

Entpacken Sie die Datei "dtm_bl20_bl67_setup.zip".

Schließen Sie alle Dateien und Programme auf Ihrem Rechner und führen Sie die *.exe-Datei aus BL20_BL67_DTMs_V1.00.0800.20091207.exe

Sie können zwischen den Setup-Sprachen "Deutsch" oder "Englisch" auswählen.



Klicken Sie auf "OK".

Der InstallShield-Wizard führt Sle nun durch die Installation.





3.1.3 Anlegen eines Projektes

Starten Sie Pactware[™].

Wählen Sie mit einem rechten Mausklick auf "Host PC" im Projektbaum "Gerät hinzufügen". Sie erhalten eine Geräteliste aus der Sie den Kommunikations-DTM "BL Service Ethernet" mit einem Doppelklick zu Ihrem Projekt hinzufügen können.

tions-DTM	Prost. 9 X	Ale Gerate				
	E HOST PC	Gerat	+ Protokol	Hersteller	Gruppe	Geräteversion
	2 - X. X. 54	EL Service Ethernet	BL Service Ethernet	Turck	DTM speptisch	1.0.0 / 2007-06
		Ment Service R5232	BL Service	Turck	DTM speaifisch	1.0.0 / 2007-06
		Ing TT HSE	FF HSE	Softing AG	DTM speafisch	1.04 / 2007-00-
		HART Communication	HART	CodeWrights GmbH	FDT	1.0.25 / 2006-0
		TCI Communication	Profibus_DPV1	PACTiware Consortium e.V.	TCI	

Wählen Sie mit einem rechten Mausklick auf das Kommunikations-DTM "TCP/IP" im Projektbaum "Gerät hinzufügen". Sie erhalten eine Geräteliste aus der Sie den Geräte-DTM zum Gateway BL20-GW-EN-IP mit einem Doppelklick zu Ihrem Projekt hinzufügen können.



Wählen Sie die gewünschte IP-Adresse aus. Die Defaulteinstellung ist: 192.168.1.254 Weiterhin bietet das Fenster die Möglichkeit zur Eingabe einer fünfstelligen Gerätekurzbezeichnung.

Klicken Sie auf "OK".



Wählen Sie mit einem rechten Mausklick auf den "Modulbus" im Projektbaum "Gerät hinzufügen". Sie erhalten eine Geräteliste aus der Sie das Geräte-DTM zum *BL ident*[®]- Interfacermodul "BL20-2RFID-S" mit einem Doppelklick zu Ihrem Projekt hinzufügen können.

BL20-2RFID-S												
auswählen	Projekt	🏝 🔽 General Nic										
	Geräte Tag Adresse 🕕 🤅	Alle Geritte	Ale Gerdin									
	AL HOST PC	Getat	A Protokol	Horsteller	Gruppe	Ger Steversto						
	3	P scs-sook-co.	BL20 PRODUCES	TONER	rudca, wredaug	110101 5008						
	E 😁 192.160.1.254/0.20-GW-EN-IP [Dummy]	BL20-200-R-NC	BL20 Modubus	Turck	Digital Ausging	1.0.0/2008						
	# Modulaus	BL20-200-R-NO	81,20 Modubus	Turck	Digital Ausgang	1.0.0/2008						
		0L20-38FID-A	0L20 Modubus	Turck	DTM speafisch	1.0.1 / 2007						
		0.20-28/1D-C	BL20 Modubus	Turck	DTM speafisch	1.0.1/2007						
		RL20-28FID-5	0L20 Modubus	Turci	DTM speakisch	1.0.1/2000						
			BL20 Modubus	Turck	Digital Engang	1.0.0 / 2000						
			BL20 Modultsus	Turds.	Digital Ausgang	1.0.0 / 2000						
		0.20-4A3-U/T	BL20 Modubus	Turck	Analog Eingang	1.0.0 / 2000						
		**** BL20-403-24VDC-N	BL20 Modulbus	Turck	Digital Eingang	1.0.0/2000						
			BL20 Modubus	Tunck.	Digital Eingang	1.0.0 / 2000						
		DL20-401-NAMUR	BL20 Modultsus	Turck.	Digital Engang	1.0.1 / 2007						
			BL20 Modubus	Turck	Digital Ausgang	1.0.0 / 2000						
		Peckage="Side" DPUtation Peckage="Side" DPU	ogramme/Turck Softwa tes="24" DPDataOutBy mentOut="0" Electronic at="0"]>	el(DTHs)dev(BDtn)(Images)(8,30 tep="24" DPParanDytes="8" D CurrentIn="36" ElectronicCurre	-3RFID-S.jpg" Height="731" V POlagBytes="4" FieldVoltage= robOut="0" ChannelType="SB	wabs="126" "249" _28#ID5" жА						



Sie können nun die gewünschte Anzahl an Interfacemodulen, das entsprechende Basismodul auswählen und wiederum einen Gerätekurznamen vergeben.



Speichern Sie das Projekt unter einem beliebigen Namen. Mit einem rechten Mausklick auf das Interfacemodul wählen Sie nun "Verbindung aufbauen".

Im Fenster erscheint neben dem entsprechenden Modul das Symbol *für eine* durchgeführte Verbindung.



Aufbau des DTMs zum BL20-2RFID-S

Der DTM des BL20-2RFID-S ist nach Styleguide der FDT-Group programmiert. Ziel dieses DTMs ist es die Komplexität der Physical-Layer-Diagnose anwenderfreundlich darzustellen.

Der DTM stellt mehrere Funktionen zur Verfügung, die über einen rechten Mausklick auf den BL20-2RFID-S-DTM im Projektfenster angezeigt werden. Folgende Funktionen können über dieses Kontext- Menu gestartet werden:

- Parameter
- Messwerte
- Simulation
- Diagnose
- Drucken

Weitere Funktionen:

- Identifizierung
- Info zu
- Trend
- Geräte Liste
- Lizenzierung
- Busadress-Management
- DTM-Wartung

Wird eine Funktion gestartet, dann öffnet sich ein neues Fenster im Arbeitsbereich der Frame Applikation, in dem die komplette Funktion separat dargestellt wird.



3.1.4 Parameter



Hinweis

Nach einem Spannungsreset liest das Gateway die Parameter der Module aus. Sind die Parameter des RFID-Moduls fehlerhaft wird das Gateway diese übernehmen. Werden die Parameter nicht verändert, sprich die Station ist nicht am Feldbus oder es wurde keine Parameteränderung per I/O-Assistant vorgenommen, dann bleiben diese fehlerhaften Parameter im Modul weiter bestehen!

Zur Zeit werden bei BL20-2RFID-S folgende Parameter übertragen:

"Überbrückungszeit [n*4ms]" mit dem 1 Byte Parameter-Datenabbild

"Betriebsart" mit den Modi "Standardzugriff" und "Schnellzugriff"

"Datenträgertyp" mit den Wahlmöglichkeiten:

- Automatische Datenträgererkennung
- Philips -ICODE SLI SL2
- Fujitsu M89R118
- TI Tag-it HF-I Plus
- Infineon SRF55V02P
- Philips I-CODE SLI S
- Fujitsu M89R119
- TI Tag-it HF-I
- Infineon SRF55V10P
- TURCK TW-R50-K8
- Melexis MLX90129

"Error Code Position" mit den Modi "Byte 1-2 / 13-14" und "Byte 2-3 /14-15"

"Sendepegel" (für die UHF-Schreib-Lese-Köpfe)

"Sendefrequenzband" (für die UHF-Schreib-Lese-Köpfe)

Hinweis

Die Parameter für die UHF-Schreib-Lese-Köpfe "Sendefrequenzband" und "Sendepegel" werden zwar angezeigt aber z. Zt. noch nicht unterstützt.





Ermittlung des Parameterwertes "Überbrückungszeit [n*4ms]"

Der Parameter "Überbrückungszeit [n*4ms]" ergibt sich aus den eingesetzten Komponenten, den Abständen, der Geschwindigkeit des Datenträgers zum Schreib-Lese-Kopf und weiteren äußeren Einflüssen.

Messen Sie deshalb die erforderliche Überbrückungszeit direkt vor Ort. Die folgende Abbildung zeigt den typischen Verlauf des Erfassungsbereichs:

Abbildung 53: Erfassungsbereich eines Schreib-Lese-Kopfes



- A Wegstrecke, die der Datenträger am Schreib-Lese-Kopf vorbei zurücklegt.
- **B** Zentrum des Schreib-Lese-Kopfes.
- C Abschnitt der Wegstrecke, die überbrückt werden muss.

Der Datenträger darf für den Abschnitt "C" der obigen Abbildung höchstens die "Überbrückungszeit K1[n*4ms]" benötigen. Der Datenträger muss sich vor Ablauf der Überbrückungszeit wieder im Erfassungsbereich des Schreib-Lese-Kopfes befinden, damit die Übertragung fortgesetzt werden kann.

Die LEDs des Schreib-Lese-Kopfes, bzw. das Statusbit "TP" der Prozesseingangsdaten zeigen an, ob sich der Datenträger im Erfassungsbereich befindet oder nicht.

Parameter "Betriebsmodus" und "Datenträgertyp"

Diese beiden Parameter müssen kombiniert werden:

- Modus "Standardzugriff" und "Automatische Datenträgererkennung" In diesem Modus können 5 bestimmte TURCK-Datenträgertypen automatisch vom Schreib/ Lese-Kopf erkannt werden. Die UID des Datenträgers wird vor dem Zugriff gelesen.
- Modus "Standardzugriff" und "Datenträgertyp" (dabei muss unter "Datenträgertyp" aus den Wahlmöglichkeiten der entsprechende Datenträger ausgewählt werden)
 Dieser Modus unterstützt das Erkennen von Datenträgern, die der Schreib-Lese-Kopf im "Automatikmodus" nicht kennt, anderer seits soll dieser Modus aber äquivalent zum Automatikmodus sein, d. h. auch das Kommmando "NEXT" mit nextMode = 1 soll möglich sein (Abschnitt "Bedeutung der Befehls-Bits/Steuer-Bits").



Hinweis

Der Datenträger Melexis MLX90129 hat einen Sonderstatus. Die Blöcke 0 bis 8 der Anwenderdaten können nicht gelesen/beschrieben werden. Daher werden Zugriffe auf die Adressen 0 bis 17 von dem BL20-2RFID-S mit einem Fehler quittiert. Modus "Schnellzugriff" und "Datenträgertyp" (dabei muss unter "Datenträgertyp" aus den Wahlmöglichkeiten der entsprechende Datenträger ausgewählt werden) In diesem Modus wird der Zugriff ,schnell' erreicht, da der Typ und die UID des Datenträgers vorher nicht ausgelesen werden müssen. Die spezifischen Eigenschaften des verwendeten Datenträgers sind vorher bekannt, die gewünschte UID wird beim Schreiben/Lesen mitgesendet.



Hinweis

Der Modus "Schnellzugriff" und "Datenträgertyp" unterstützt nicht die Datenträger Philips SL1 und TURCK TW-R50-K8

Weitere Informationen zu den Parametern finden Sie auch unter "Parametrierung der BL20-2RFID-S-Module" Seite 2-30.



3.1.5 Messwerte



Hinweis

Ist die Verbindung aufgehoben oder werden keine Messwerte erhalten, wird in der Spalte vor den Werten der entsprechende Messwert durch ein "?", gekennzeichnet.

Die Funktion "Messwerte" zeigt alle Messwerte, die von dem Interface-Modul ermittelt werden. Die Werte werden als Zahlenwert dargestellt.

Mit der Anwahl der Funktion "Messwerte" wird die Kommunikation zu Ihrem Gerät aktiv, es werden Daten direkt vom BL20-2RFID-S angefordert.

- Die PACTwareTM signalisiert mit [™]₁, dass die "Kommunikation läuft".
- Das DTM zum BL20-2RFID-S kennzeichnet die aktive Kommunikation mit einem gr
 ünen Icon zum Verbindungszustand

Die Messwerte können gruppenweise in eine Excel-Tabelle exportiert werden 🜉 .



3.1.6 Simulation

Mit der Funktion "Simulation" haben Sie die Möglichkeit die Ausgangswerte des BL20-2RFID-S direkt anzusteuern, um die Funktionalität des *BL ident*[®]-Gerätes aufzuzeigen.



Ist der Force-Modus aktiv, lassen sich Werte direkt in das Gerät schreiben

Wählen Sie über die rechte Maustaste beim Gateway "Weitere Funktionen" und "Force-Mode-Steuerung". Dadurch wird die Station vom Feldbus getrennt und nicht mehr durch die SPS gesteuert.





3.1.7 Diagnose

In dieser Funktion werden die Diagnosen dargestellt, die das gesamte RFID-System und die einzelnen Interface-Module betreffen.

Es werden Fehler angezeigt die das RFID-System betreffen, wie z. B. fehlerhafte Kommunikation über den Modulbus oder unzureichende Energieversorgung. Bei den Interface-Modulen werden z. B. Überstrom, veraltete Firmware oder unzureichende Energieversorgung angezeigt.



3.1.8 Belegung der I/O-Eingangs- und Ausgangsdaten

Über die Funktion "Stationsreport" lassen sich die Eingangs- und Ausgangsdaten des Gateways anzeigen. Über die rechte Maustaste am Gateway wählen Sie "Weitere Funktionen" und dann "Stationsreport".

Aktivieren Sie "EtherNet/IP™-Report" und klicken Sie auf "OK".





Eingangsdaten

Die I/O-Eingangsdaten sind im EtherNet/IP[™]-Register folgendermaßen belegt:

1.2. I/O Belegung der Eingangsdaten

		Byte n+1							Byten						1		
Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	ĺ
Vort0*	0A.15	0A14	0A.13	0A.12	0A11	0A10	0A9	0A8	0A7	0A6	0A5	0A4	DA3	0A2	0A1	0A0	
Vort1	08.15	08.14	08.13	08.12	08.11	08.10	08.9	08.8	08.7	08.6	08.5	08.4	08.3	082	0B.1	080	
Vort2	08.31	08.30	08.29	0828	0827	08.26	08.25	0824	08.23	08.22	0821	08.20	08.19	DB.18	0B.17	08.16	
Vort3	08.47	DB.46	08.45	08.44	0B.43	0B.42	0B.41	08.40	08.39	DB.38	0B.37	08.36	08.35	08.34	0B.33	08.32	
Vort4	09.63	08.62	08.61	08.60	08.59	08.58	08.57	08.56	08.55	08.54	0B.53	08.52	08.51	08.50	0B.49	08.48	
Vort5	08.79	0B.78	08.77	08.76	08.75	08.74	08.73	08.72	08.71	08.70	08.69	08.68	08.67	08.66	08.65	08.64	
Vort6	08.95	08.94	08.93	08.92	08.91	0B.90	0B.89	08.80	08.87	0B.86	0B.85	08.84	08.83	08.82	08.81	08.80	
Vort7	0B.111	08.110	08.109	08.108	08.107	DB.106	0B.105	08.104	08.103	08.102	08.101	08.100	08.99	08.98	08.97	08.96	
Vort8	08.127	DB.126	08.125	08.124	0B.123	0B.122	0B.121	08.120	0B.119	DB.118	0B.117	DB.116	0B.115	08.114	DB.113	08.112	
Vort9	DB.143	08.142	08.141	08.140	DB.139	DB.138	0B.137	DB.136	DB.135	0B.134	DB.133	0B.132	0B.131	08.130	0B.129	0B.128	
Vort10	08.159	DB.158	08.157	DB.156	DB.155	08.154	DB.153	0B.152	08.151	08.150	08.149	08.148	08.147	08.146	0B.145	08.144	
Vort11	08.175	08.174	08.173	08.172	08.171	0B.170	DB.169	DB.168	DB.167	DB.166	DB.165	0B.164	DB.163	DB.162	DB.161	08.160	
Vort12	DB.191	0B.190	DB.189	DB.188	DB.187	DB.186	DB.185	0B.184	DB.183	0B.182	DB.181	0B.180	DB.179	DB.178	0B.177	DB.176	
Vort13	DC.15	BC.14	BC.13	DC.12	DC.11	DC.10	DC.9	0C.8	0C.7	DC.6	DC.5	0C.4	DC.3	0C.2	DC.1	0C.0	
Vort14	DC.31	DC.30	DC.29	DC.28	DC.27	DC.26	DC.25	0C.24	DC.23	DC.22	DC.21	0C.20	DC.19	DC.18	DC.17	DC.16	
Vort15	DC.47	DC.46	DC.45	DC.44	DC.43	DC.42	DC.41	DC.40	DC.39	DC.38	DC.37	DC.36	DC.35	DC.34	DC.33	DC.32	
Vort16	DC.63	DC.62	DC.61	DC.60	DC.59	DC.58	DC.57	DC.56	DC.55	DC.54	DC.53	DC.52	DC.51	DC.50	DC.49	DC.48	
Vort17	DC.79	DC.78	DC.77	DC.76	DC.75	DC.74	DC.73	DC.72	DC.71	DC.70	DC.69	DC.68	DC.67	DC.66	DC.65	DC.64	
Vort18	DC.95	DC.94	DC.93	DC.92	DC.91	DC.90	DC.89	DC.88	DC.87	DC.86	DC.85	DC.84	DC.83	DC.82	DC.81	DC.80	
Vort19	DC.111	DC.110	DC.109	DC.108	DC.107	DC.106	DC.105	DC.104	DC.103	DC.102	DC.101	DC.100	DC.99	DC.98	DC.97	DC.96	
Vort20	DC.127	DC.126	DC.125	DC.124	DC.123	DC.122	DC.121	DC.120	DC.119	DC.118	DC.117	DC.116	DC.115	DC.114	DC.113	DC.112	
Vort21	DC.143	DC.142	DC.141	DC.140	DC.139	DC.138	DC.137	DC.136	DC.135	DC.134	DC.133	DC.132	DC.131	DC.13D	DC.129	DC.128	
Vort22	DC.159	DC.158	DC.157	DC.156	DC.155	DC.154	DC.153	DC.152	DC.151	DC.15D	DC.149	DC.148	DC.147	DC.146	DC.145	DC.144	
Vort23	DC.175	BC.174	DC.173	DC.172	DC.171	DC.170	DC.169	DC.168	DC.167	DC.166	DC.165	DC.164	DC.163	DC.162	DC.161	DC.16D	
Vort24	DC.191	DC.190	DC.189	DC.188	DC.187	DC.186	DC.185	DC.184	DC.183	DC.182	DC.181	DC.18D	DC.179	DC.178	DC.177	DC.176	

*Für detailierte Information zum Status/Control siehe Online Hilfe

Prozess Eingangsdaten: 25 Worte

Ausgangsdaten

Die I/O-Ausgangsdaten sind im EtherNet/IP[™]-Register folgendermaßen belegt:

Abbildung 60:																		
Ausaanasdaten	Regist	ter								Bitpo	sition							
Ausgungsduten	Hex	Dez	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	0x0800	2048	01.15	01.14	01.13	01.12	01.11	01.10	01.09	01.08	01.07	01.06	01.05	01.04	01.03	01.02	01.01	01.00
	0x0801	2049	01.31	01.30	01.29	01.28	01.27	01.26	01.25	0124	01.23	01.22	01.21	01.20	01.19	01.18	01.17	01.16
	0x0802	2050	01.47	01.46	01.45	01.44	01.43	01.42	01.41	01.40	01.39	01.38	01.37	01.36	01.35	01.34	01.33	01.32
	Dx0803	2051	01.63	01.62	01.61	01.60	01.59	01.58	01.57	01.56	01.55	01.54	01.53	01.52	01.51	01.50	01.49	01.48
	0x0804	2052	01.79	01.78	01.77	01.76	01.75	01.74	01.73	01.72	01.71	01.70	01.69	D1.68	01.67	01.66	01.65	01.64
	Dx0805	2053	01.95	01.94	01.93	01.92	01.91	01.90	D1.89	D1.88	D1.87	D1.86	D1.85	01.84	01.83	01.82	01.81	01.80
	Dx0806	2054	01.111	01.110	01.109	01.108	01.107	01.106	01.105	01.104	01.103	01.102	01.101	01.100	01.99	01.98	01.97	01.96
	0x0807	2055	01.127	01.126	01.125	01.124	01.123	01.122	01.121	01.120	01.119	01.118	01.117	01.116	01.115	01.114	01.113	01.112

-

3.2 Prozessabbild der BL20-2RFID-S-Module

3.2.1 Prozess-Eingangsdaten

Tabelle 45: Eingangsda- ten-Bytes		Bit									
		7	6	5	4	3	2	1	0		
	0 ^{A)}	DONE	BUSY	ERROR	XCVR_ CON	XCVR_ ON	ТР	TFR	res.		
	1		2 Byte Fehlercode								
	2	MSB									
	3	res.	res.	res.	res.	res.	res.	res.	res.		
	4	8 Byte Lese-Daten (READ_DATA)									
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										

A Byte-Nummer

Bedeutung der Status-Bits

Die folgende Tabelle liefert die Bedeutung zu den Statusbits der oben aufgeführten Prozesseingangsdaten:

Tabelle 46: Bedeutung der Status- Bits	Bezeichnung	Bedeutung
	DONE	 Das System arbeitet zur Zeit keinen Befehl ab und ist bereit für den Empfang eines folgenden Befehls. Alle ankommenden Befehle, abgesehen vom RESET-Befehl, werden ignoriert. DONE wechselt nur dann in den Zustand "1", wenn alle Befehls-Bits (READ,WRITE) "0" sind. "Ablaufdiagramme zur Ausführung der Befehle" Seite 3-24



Tabelle 46: Bedeutung der Status- Bits	Bezeichnung	Bedeutung
	BUSY	 Das System führt aktuell einen Befehl aus. D: Die Ausführung des Befehls wurde beendet. BUSY ist nicht die Inversion von DONE und kann unter Umständen nicht mit einem Handshake-Verfahren verwendet werden. Verwenden Sie zur Einrichtung eines Handshake-Verfahrens die Variable DONE.
	ERROR	 1: Während der Ausführung eines Befehls ist ein Fehler aufgetreten. Wenn dieses Flag z. B. auf einen Schreib-Befehls (WRITE) folgt, wurden die Daten des Sende-Buffers nicht auf den Datenträger geschrieben. Wenn dieses Flag auf einen Lese-Befehl folgt, wurden keine Daten vom Datenträger gelesen und keine neuen Daten in den Empfangs-Buffer geladen. 0: Der letzte Schreib- oder Lese-Befehl konnte erfolgreich ausgeführt werden. Im Empfangs-Buffer sind gültige Daten. Detaillierte Informationen werden über die zwei Byte Fehlercode geliefert.
	XCVR_CON	 Der Schreib-Lese-Kopf ist korrekt am BL20-2RFID-S-Modul angeschlossen. Der Schreib-Lese-Kopf ist noch nicht korrekt am BL20-2RFID-S-Modul angeschlossen.
	XCVR_ON	 Die Übertragung mit 13,56 MHz zwischen Schreib-Lese-Kopf und Datenträger ist aktiv. Die Übertragung mit 13,56 MHz zwischen Schreib-Lese-Kopf und Datenträger ist nicht aktiv.
	TP (Tag Present)	 Ein Datenträger befindet sich in dem Erfassungsbereich des Schreib- Lese-Kopfes und wird vom Schreib-Lese-Kopf erkannt. Es befindet sich kein Datenträger im Erfassungsbereich des Schreib- Lese-Kopfes oder der Schreib-Lese-Kopf hat den Datenträger nicht erkannt.
	TFR (Tag Fully Read) (Nicht unterstützt bei UHF)	 1: Alle Datenbereiche des Datenträgers wurden vollständig vom <i>BL ident</i> [®]-System gelesen und der Datenträger befindet sich noch im Erfassungsbereich (TP=1). Dieses automatische Lesen erfolgt immer dann, wenn sich ein Datenträger im Erfassungsbereich des Schreib-Lese-Kopfes befindet. Die Zeit zwischen TP=1 und TFR=1 kann nicht Referenzzeit für einen Lese- und Schreib-Befehl angesehen werden. Wenn mit einem Lese- oder Schreib-Befehl nur wenige Bytes gelesen oder geschrieben werden, wird der Befehl wesentlich schneller ausgeführt, als z. B. das vollständige Lesen eines 2000 Byte Datenträgers. Lese-Befehle können mit TFR=1 direkt auf schon gespeicherte Daten zugreifen. 0: Alle Datenbereiche des Datenträgers wurden noch nicht vollständig vom <i>BL ident</i> [®]-System gelesen oder der Datenträger befindet sich nicht im Erfassungsbereich des Schreib-Lese-Kopfes. Dieser automatische Lesevorgang wird durch alle Anwender-Befehle unterbrochen, das TFR-Bit behält seinen aktuellen Wert. Der Vorgang wird erneut gestartet wenn keine weiteren Befehle anstehen und TP=1



Hinweis

Das Statusbit "BUSY" kann systemabhängig, in vielen Fällen nicht für ein Handshake-Verfahren verwendet werden!



3.2.2 Prozess-Ausgangsdaten

Tabelle 47: Ausgangsda- ten-Bytes		Bit											
		7	6	5	4	3	2	1	0				
	0 ^{A)}	XCVR	NEXT	TAG-ID	READ	WRITE	TAG _INFO	XCVR _INFO	RESET				
	1	res.	res.	res.	res.	res.	Byte Count2	Byte Count1	Byte Count0				
	2	MSB AddrHi											
	3	MSB AddrLo L											
	4	8 Byte Schreib-Daten (WRITE_DATA)											
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
	11												

A Byte-Nummer

Bedeutung der Befehls-Bits/Steuer-Bits



Hinweis

Wenn mehr als ein Befehls-Bit von TAG_ID, READ, WRITE, TRANSCEIVER_INFO oder TAG_INFO gesetzt ist, wird vom BL20-2RFID-S-Modul eine Fehlermeldung generiert! Das Bit "XCVR" muss zur Ausführung eines Befehls immer gesetzt sein, damit der Schreib-Lese-Kopf aktiv bleibt!

Die folgende Tabelle liefert die Bedeutung zu den Befehls-Bits der oben aufgeführten Prozessausgangsdaten:

Tabelle 48: Bedeutung der Befehls- Bits	Bezeichnung	Bedeutung
	XCVR	 1: Der Schreib-Lese-Kopf wird aktiviert (die Signalübertragung erfolgt mit 13,56 MHz). 0: Der Schreib-Lese-Kopf wird deaktiviert (es findet keine Signalübertragung statt). Wenn XCVR = 0 gesetzt wird, während das <i>BL ident</i> [®]-System mit der Ausführung eines Befehls beschäftigt ist, wird der Befehl erst zu Ende ausgeführt. Der Schreib-Lese-Kopf wird erst dann ausgeschaltet, wenn das Status-Bit_DONE = 1" ist
	NEXT	 1: Genau ein Befehl kann mit demselben Datenträger ausgeführt werden. Wenn ein weiterer Befehl mit demselben Datenträger initiiert wird, bleibt das Status-Bit BUSY = 1. Das <i>BL ident</i> [®]-System muss zurückgesetzt werden (RESET) oder der Befehl muss mit einem anderen Datenträger ausgeführt werden. 0: Funktion wird nicht verwendet.
	TAG_ID	 0 -> 1: Mit der steigenden Flanke wird der Befehl zum Lesen des UID angestoßen. Der Befehl wird ausgeführt, wenn sich ein Datenträger im Erfassungsbereich des Schreib-Lese-Kopfes befindet. 0: Funktion wird nicht verwendet.
	READ	 0 -> 1: Mit der steigenden Flanke wird der Lese-Befehl angestoßen. Der Befehl wird ausgeführt, wenn sich ein Datenträger im Erfassungsbereich des Schreib-Lese-Kopfes befindet. Es wird die Byte-Anzahl "ByteCount0ByteCount2" von der Datenträger- Adresse "AddrLo, AddrHi" gelesen. 0: Funktion wird nicht verwendet.
	WRITE	 0 -> 1: Mit der steigenden Flanke wird der Schreib-Befehl angestoßen. Der Befehl wird ausgeführt, wenn sich ein Datenträger im Erfassungsbereich des Schreib-Lese-Kopfes befindet. Es wird die Byte-Anzahl "ByteCount0ByteCount2" auf die Datenträger- Adresse "AddrLo, AddrHi" geschrieben. 0: Funktion wird nicht verwendet.
	TAG_INFO	 0 -> 1: Mit der steigenden Flanke wird der Befehl TAG_INFO (Informationen zum Datenträger) angestoßen. Der Befehl wird ausgeführt, wenn sich ein Datenträger im Erfassungsbereich des Schreib-Lese- Kopfes befindet. Mit den Prozesseingangsdaten werden die Informationen zum Datenträger in dem Bereich Lesedaten mit den folgenden 8 Byte gesendet: Byte 0: Anzahl der Blöcke-1 des Datenträgers (d.h 27 -> 28 Blöcke) Byte 1: Anzahl der Bytes-1 pro Block (d.h. 3 -> 4 Bytes pro Block) Byte 2: Wird nicht unterstützt (DSFID - Datenträgerformat) Byte 3: Wird nicht unterstützt (ICID - IC-Kennung (wird nicht unterstützt) Byte 5 bis Byte 7: "0" 0: Funktion wird nicht verwendet.



Tabelle 48: Bedeutung der Befehls- Bits	Bezeichnung	Bedeutung
	TRANSCEIVER _INFO	 0 -> 1: Mit der steigenden Flanke wird der Befehl TRANSCEIVER_INFO (Informationen zum Schreib-Lese-Kopf) angestoßen und ausgeführt. Mit den Prozesseingangsdaten werden die Informationen zum Schreib- Lese-Kopf in dem Bereich Lesedaten mit 8 Byte gesendet. Der Informationsinhalt kann konfiguriert werden. Die Auswahl des Informationsinhalts wird mit "AddrHi, AddrLo" getroffen. 0×00F0: Die ersten 8 Bytes der ORDER_ID (hier: Produktbezeichnung) werden gesendet, z. B. "TNER-Q80" = 0×54 4E 45 52 2D 51 38 30(ASCII-Tabelle) 0×00F1: Die zweiten 8 Bytes der ORDER_ID (hier: Produktbezeichnung) werden gesendet, z. B. "-H1147\0\0" = 0×2D 48 31 31 34 37 5C 00 5C 00 0×00F2: Die dritten 8 Bytes der ORDER_ID (hier: Produktbezeichnung) werden gesendet. 0×00F3: Die vierten 8 Bytes der ORDER_ID (hier: Produktbezeichnung) werden gesendet. 0×00F4: Die vierten 8 Bytes der ORDER_ID (hier: Produktbezeichnung) werden gesendet. 0×00F4: Die Hardware- und Firmware-Versionen des Schreib-Lese-Kopfes werden gesendet. 0×00F4: Die Hardware- und Firmware-Version x.y. Byte 1: Teil y der Hardware-Version x.y. Byte 2: Buchstabe V = 0×56 der Firmwareversion Vx.y.z. Byte 3: Teil x der Firmware-Version Vx.y.z. Byte 4: Teil y der Firmware-Version Vx.y.z. Byte 4: Teil y der Firmware-Version Vx.y.z. Byte 4: Teil y der Firmware-Version Vx.y.z. Byte 5: Teil z der Firmware-Version Vx.y.z. Byte 6 bis Byte 7: wird nicht verwendet.
	RESET	0 -> 1 : Mit der steigenden Flanke wird ein "Reset" des <i>BL ident</i> [®] -Systems durchgeführt. Wenn das Statusbit "BUSY" gesetzt ist, wird die Ausführung des aktuellen Befehls abgebrochen und das Statusbit "DONE" wird gesetzt. Das Status-Bit "ERROR" und die zwei Bytes Fehlermeldung (Fehlerkode) der Prozesseingangsdaten werden gelöscht.
	ByteCount02	Anzahl der Bytes-1, die noch gelesen (READ) oder geschrieben (WRITE) werden müssen. 111 (0×7) -> 8 Bytes müssen noch gelesen/geschrieben werden.
	AddrHi, AddrLo	 Array der Länge 2 Bytes. Gibt die Anfangsadresse des Speicherbereichs auf dem Datenträger wieder, auf den mit dem Schreib- oder Lesebefehl zugegriffen werden soll. Die beschreibbaren/lesbaren Anfangsadressen der Datenträger können ≠ 0 sein. Der Abschnitt "Nutzerdatenbereiche der Datenträgervarianten" Seite 1-13 gibt Auskunft zu der beschreibbaren/lesbaren Anfangsadresse der Datenträgervarianten.
	WRITE_DATA	Schreib-Daten - Array der Länge 8 Bytes.

Ablaufdiagramme zur Ausführung der Befehle

Die Werte der Befehls-Bits (TAG-ID, READ, WRITE...) können vor oder nach der Ausführung des Befehls wieder auf den Ausgangswert "0" zurückgesetzt werden. Die beiden folgenden Abbildungen zeigen die Statusmeldungen in Abhängigkeit von der Reihenfolge der Vorgehensweise:





3.3 Warnungen und Fehlermeldungen

Bei der Inbetriebnahme eines Interface-Moduls vom Typ "TI-BL20-EN-S-X" wird der Fehler- und Warnungscode mit zwei Byte der Prozesseingangsdaten dargestellt. Die erste fettgedruckte Stelle des Fehlercodes der unten stehenden Tabelle wird von dem 2. Byte der Prozesseingangsdaten dargestellt, die beiden letzten fettgedruckten Stellen von dem 3. Byte.

Abbildung 63: Zwei Fehlerbyte der Prozesseingangsdaten

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Bedeutung der STATUS-Werte:

Tabelle 49: Status-Werte	Statuswert von "APPLO_DB".STATUS	Bedeutung des Fehlercodes					
	DW#16#E 1 FE 01 xx	Tag Speicherfehler (z. B. CRC Fehler).					
	DW#16#E 1 FE 02 xx	Verweilzeit des Tags im Erfassungsbereich war nicht ausreichend für die erfolgreiche Befehlsverarbeitung. Hinweise zur möglichen Ursache und Behebung dieses Fehler finden Sie für die BLxx-2RFID-S-Module in "Ermitt- lung des Parameterwertes "Überbrückungszeit [n*4ms]"" Seite 3-11.					
	DW#16#E 1 FE 03 xx	Der angegebene Adressbereich oder Befehl passt nicht zum verwendeten Tagtyp.					
	DW#16#E 1 FE 04 xx	Tag ist defekt und muss ersetzt werden.					
-	DW#16#E 1 FE 08 xx	Tag im Übertragungsbereich hat nicht den erwarteten UID.					
	DW#16#E 1 FE 09 xx	Tag unterstützt nicht das aktuelle Kommando.					
	DW#16#E 1 FE 0A xx	Mindestens ein Teil des angegebenen Bereichs im Tag ist schreibgeschützt.					
	DW#16#E 1 FE 80 xx	Tag meldet einen nicht näher spezifizierten Fehler					
	DW#16#E 1 FE FF xx	Tag meldet unbekannten Fehler					
	DW#16#E 2 FE 01 xx	Kommunikationszeit im Air-Interface überschritten					
	DW#16#E 2 FE 02 xx	zu viele Tags im Kommunikationsfenster					
	DW#16#E 2 FE 80 xx	CRC-Fehler im Air-Interface					
	DW#16#E 2 FE FF xx	Schreib-Lese-Kopf meldet unbekannten Fehler					
	DW#16#E 4 FE 01 xx	Versorgung des Schreib-Lese-Kopfes wurde aufgrund erhöhter Stromaufnahme z.B. Kurzschluss abgeschaltet.					
	DW#16#E 4 FE 03 xx	Antenne bzw. Transmitter des Schreib-Lese-Kopfes abgeschaltet.					

Tabelle 49: (Forts.) Status-Werte	Statuswert von "APPLO_DB".STATUS	Bedeutung des Fehlercodes				
	DW#16#E 4 FE 04 xx	Überlauf des Kommandospeicherpuffers – es ist mehr als ein Kommando-Flag innerhalb der Prozessdaten gesetzt				
	DW#16#E 4 FE 06 xx	Ein Parameter des aktuellen Befehls wird nicht unter- stützt.				
	DW#16#E 4 FE 07 xx	Nicht näher spezifizierter Fehler wurde vom zyklischen Status-Wort gemeldet (z. B. Antenne außer Betrieb). Der Fehler ist unabhängig vom aktuellen Befehl.				
	DW#16#E 4 FE 8 0×x	Es ist kein Schreib-Lese-Kopf angeschlossen.				
	DW#16#E 4 FE 81 xx	Der Schreib-Lese-Kopf ist defekt.				
-	DW#16#E 4 FE 82 xx	Kommandoan den Schreib-Lese-Kopf ist fehlerhaft				
	DW#16#E 4 FE 84 xx	Telegramminhalt ungültig (bei Tags des Typs TW-R22- HT-B64). Bereich schreibgeschützt oder nicht vorhanden.				
	DW#16#E 4 FE 88 xx	Der Schreib-Lese-Kopf wird unzureichend versorgt.				
	DW#16#E 4 FE 89 xx	Der Schreib-Lese-Kopf meldet permanent CRC-Fehler auf der RS485-Leitung. EMV-Problem?				
	DW#16#E 4 FE 8A xx	Das Ident-Gerät meldet permanent CRC-Fehler auf der RS485-Leitung. EMV-Problem?				
	DW#16#E 4 FE 9 0×x	Ein mittels Get übermitteltes Kommando ist dem Schreib- Lese-Kopf nicht bekannt.				
	DW#16#E 4 FE FD ×x	Parametereinstellung unzulässig				
	DW#16#E 4 FE FE ×x	Parametereinstellung wird nicht vom Schreib-Lese-Kopf unterstützt. Update der Firmware durchführen.				
	DW#16#E 4 FE FD ×x	Parametereinstellung unzulässig				



4 Glossar



Automatisierungsgerät

Gerät zur Steuerung mit Eingängen und Ausgängen, das an einen technischen Prozess angeschlossen wird. Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) sind eine spezielle Gruppe von Automatisierungsgeräten.

B Bus

Sammelleitungssystem für den Datenaustausch, zwischen Hardwarekomponenten (z. B. CPU, Speicher, I/O-Ebene). Ein Bus kann aus mehreren parallelen Leitungen für die Datenübertragung bestehen (Adressierung, Steuerung und Stromversorgung).

Bussystem

Die Gesamtheit aller Einheiten, die über einen Bus miteinander kommunizieren.

CPU

С

D

Abk. für engl. "Central Processing Unit". Zentrale Einheit zur Datenverarbeitung, das Kernstück eines Rechners.

Distribution

Die Distribution umfasst alle Aktivitäten, die die Güterübertragung zwischen Wirtschaftssubjekten betreffen.

DIN

Abk. für "Deutsches Institut für Normung e.V".

EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory

EEPROM bezeichnet einen nichtflüchtiger, elektronischer Speicherbaustein. Ein EEPROM besteht aus einer Feldeffekt-Transistorenmatrix mit isoliertem Floating Gate, in welcher jeder Transistor ein Bit repräsentiert.

EMV

Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) kennzeichnet den üblicherweise erwünschten Zustand, dass technische Geräte einander nicht wechselseitig mittels ungewollter elektrischer oder elektromagnetischer Effekte störend beeinflussen.

Erde

In der Elektrotechnik die Bezeichnung für leitfähiges Erdreich, dessen elektrisches Potenzial an jedem Punkt gleich Null ist. In der Umgebung von Erdungseinrichtungen kann das elektrische Potenzial der Erde ungleich Null sein, dann spricht man von "Bezugserde".

erden

Verbinden eines elektrisch leitfähigen Teils über eine Erdungseinrichtung mit dem Erder.

Erder

Eine oder mehrere Komponenten, die mit dem Erdreich direkten und guten Kontakt haben.

Feldbus

Datennetz auf der Sensor-/Aktorebene. Ein Feldbus verbindet die Geräte in der Feldebene mit einem Steuerungsgerät. Kennzeichnend für einen Feldbus sind hohe Übertragungssicherheit und Echtzeitverhalten.

FRAM - Ferroelectric Random Access Memory

FRAM bezeichnet einen nichtflüchtigen elektronischen Speichertyp auf der Basis von Kristallen mit ferroelektrischen Eigenschaften.



F

GSD - General Station Description

(Früher Gerätestammdatei) Die GSD-Datei beschreibt die Eigenschaften der Geräte, die in PROFIBUS-DP eingesetzt werden. Die GSD-Datei ist eine lesbare Textdatei und wird in verschiedenen Sprachen geliefert. Projektierungstools

н

benötigen die Informationen zu den Geräten für eine Konfiguration und Inbetriebnahme. Inhalt der GSD-Datei sind typischerweise allgemeine Angaben (z. B. Herstellername und Version) und bei modularen Geräten die Kommunikationsmerkmale (z. B. Modulbezeichnungen, Texte für Diagnosemeldungen, Parametriermöglichkeiten und Parameternamen) der einzelnen Module.

hexadezimal

Zahlensystem mit der Basis 16. Gezählt wird von 0 bis 9 und weiter mit den Buchstaben A, B, C, D, E und F.

IEC 61131

Die IEC 61131 ist eine internationale Norm, die sich mit den Grundlagen für speicherprogrammierbare Steuerungen befasst.

Initialisierung

Bei der Initialisierung (vgl. engl. to initialize) wird der zur Ausführung benötigte Speicherplatz (zum Beispiel Variablen, Code, Puffer, ...) reserviert und mit Startwerten gefüllt.

IP - International Protection

Die Schutzart (IP) gibt die Eignung von elektrischen Betriebsmitteln (zum Beispiel Geräte, Installationsmaterial) für verschiedene Umgebungsbedingungen an, zusätzlich den Schutz von Menschen gegen potentielle Gefährdung bei deren Benutzung.

K Konfigurieren

Systematisches Anordnen der I/O-Module einer Station.

L LSB

Abkürzung für engl. "Least Significant Bit". Bit mit dem niedrigsten Stellenwert.

Logistik

Die Logistik ist Lehre der ganzheitlichen Planung, Steuerung, Durchführung, Bereitstellung, Optimierung und Kontrolle von Prozessen der Ortsveränderung von Gütern, Daten, Energie und Personen sowie der notwendigen Transportmittel selbst.

M Master

Bei einem Master-Slave-Verfahren im Feldbusbereich beherrscht der Master die Zugriffsverhältnisse.

Mode

engl., dt. Betriebsart (Modus).

MSB

Abkürzung für engl. "Most Significant Bit". Bit mit dem höchsten Stellenwert.

Parametrieren

Festlegen von Parametern der einzelnen Busteilnehmer bzw. ihrer Module in der Konfigurationssoftware des DP-Masters.

Pulkerfassung

gleichzeitiges, eindeutiges Erkennen von mehreren RFID-Datenträgern, die an einem Schreib-Lese-Kopf (Transceiver) vorbeigeführt werden.

R Repeater

Der Repeater in der digitalen Kommunikationstechnik ist ein Signalregenerator, der in der Bitübertragungsschicht ein Signal empfängt, dieses dann neu aufbereitet und wieder aussendet. Rauschen sowie Verzerrungen der Laufzeit (Jitter) und der Pulsform werden bei dieser Aufbereitung aus dem empfangenen Signal entfernt.



RFID

Radio Frequency Indentification - Radiofrequenzidentifikation.

RFID-Technologie

Diese Technologie ermöglicht eine kontaktlose Übermittlung von Daten mit Hilfe eines elektromagnetischen Wechselfeldes. Diese Übertragungsart wird auch als Radiofrequenztechnologie bezeichnet. Als Datenträger wird ein "Tag" Seite 4-3 eingesetzt.

S

Schreib-Lese-Kopf

Der Schreib-Lese-Kopf (auch Schreib-Lese-Gerät) erzeugt ein elektromagnetisches Hochfrequenzfeld. Damit werden Daten übertragen und der Datenträger (Transponder) wird mit Energie versorgt. Die Daten werden durch Modulation des elektromagnetischen Feldes dargestellt.

SPS

Abk. für Speicherprogrammierbare Steuerung.

Station

Funktionseinheit oder Baugruppe, bestehend aus mehreren Elementen.

T Tag

RFID-Tags sind kleine Transponder in anwendungsgerechtem Gehäuse z. B. Aufkleber, Chipkarten, Anhänger.

Transceiver

Kombination aus Sender und Empfänger

In der RFID-Technik kommen Transceiver in Form der sogenannten "Reader" zum Einsatz. Diese Geräte senden zunächst ein Signal, auf welches vom Transponder (z.B. RFID-tag) eine Antwort gesendet wird, die dann wieder vom Transceiver empfangen und an ein (Computer-)System zur weiteren Verarbeitung weitergeleitet wird.

Transponder

(Transmitter + Responder)

Antwortsendegerät. Ein Transponder besteht aus einem Mikrochip (mir einer eindeutigen Identifikationsnummer), einer Sende-/Empfangsantenne und einem Gehäuse. Über elektromagnetische Wellen werden Daten zwischen einem Lesegerät und dem Transponder übertragen.

Transponder-Technologie

(auch "RFID-Technologie" Seite 4-3)



UHF - Ultra High Frequency

Dieser Frequenzbereich gehört in den Microwellenbereich. RIFD arbeitet in Europa mit 865..868 MHz / USA 902..928 MHz / Japan 955MHz / China 840..845 MHz und 920..925 MHz.

UID

Abk. für engl. "Unique Identifier". Der UID ist eine eindeutige Seriennummer für Transponder. Als Adresse verweist sie auf die zu dem Transponder bzw. dem getaggten Produkt gehörenden Daten. Diese Daten können z. B. in einer Datenbank hinterlegt sein.



Industri<mark>elle</mark> Au<mark>tomation</mark>

www.turck.com



Support RFID

Tel. +49 (0) 208 4952-4666 E-Mail rfid-support@turck.com

Hans Turck GmbH & Co. KG

Witzlebenstraße 7 45472 Mülheim an der Ruhr Germany Tel. +49 (0) 208 4952-0 Fax +49 (0) 208 4952-264 E-Mail more@turck.com Internet www.turck.com