DE / EN	•••	Seite/page	12
FR / PT	Pa	age/página	34

TURCK

Industrial Automation

Software-Installation PACT*ware™* und Geräte-DTMs

Zur Installation von PACT*ware*™ und den Geräte-DTMs auf Ihrem Rechner benötigen Sie die folgenden Softwarekomponenten:

- PACTware[™]-Software zum Parametrieren von Interfacemodulen und excom[®] sowie dem DPC-System via FDT/DTM
- DTM

Diese Softwarekomponenten sind im Internet unter www.turck.com als kostenloser Download verfügbar.

Wählen Sie auf der Homepage: www.turck.com \rightarrow www.turck.de \rightarrow Download.

Geben Sie ein Verzeichnis an, in dem die Dateien auf der Festplatte Ihres Rechners abgelegt werden sollen.

Die Dateien sind selbstentpackende Datei-Archive, so genannte ZIP-Dateien, die sich bei Aufruf selbständig entpacken.

- Zum Entpacken der ZIP-Archive einfach die Datei mit einem Doppel-Klick öffnen.
- Sie starten das Auspacken der Datei, indem Sie auf "Extrahieren" klicken.

Es wird auf dem aktuellen Laufwerk (z. B. C:\) das Verzeichnis "TURCK_FILES" erstellt. Extrahieren Sie beide Dateiarchive: (PACT*ware*™ und DTM), bevor Sie mit der eigentlichen Installation der Software beginnen.

1 Installation von PACTware™

Beginnen Sie nun zuerst mit der Installation von $\mathsf{PACT}ware^{\mathsf{TM}}$ auf Ihrem Computer.

- Starten Sie den Windows Explorer und wechseln Sie in das Verzeichnis "TURCK_FILES\PACTware...Setup Turck\PACT*ware*".
- Starten Sie "setup.exe".

Folgen Sie den Angaben die das Installationsprogramm anzeigt und schließen Sie die Installation ab.

2 Installation des HART®-Kommunikationstreibers

- Nach erfolgreich abgeschlossener Installation von PACT*ware*[™] wird nun der HART®-Kommunikationstreiber installiert.
 - Starten Sie die Datei "setup.exe" im Verzeichnis "TURCK_FILES\...\Dtms\Hart\".

Folgen Sie den selbsterklärenden Angaben, die das Installationsprogramm anzeigt und schließen Sie die Installation ab.

3 Installation des Geräte-DTM

Nach erfolgreicher Installation des HART®-Kommunikationstreibers müssen Sie noch den Geräte-DTM installieren.

 Starten Sie z. B. die Datei: "Turck_IM_MC_DTM_V..._Setup.RC.exe"

PACT*ware*[™] and devices DTM software installation

You will require the following software components for the installation of PACT*ware*[™] and devices DTM on your computer:

- PACTware[™] software for parametrity of interface modules and excom[®] and DPC system via FDT/DTM
- DTM

These software components are available on the Internet www.turck.com as a freeware.

Select the homepage: www.turck.com \rightarrow www.turck.de \rightarrow Download.

Your PC then requests the name of a directory to which the files should be saved on the hard-drive of your computer.

The files are self-extracting archives – so-called ZIP files – which extract independently when accessed.

- Simply double click on the ZIP archive to extract the files.
- Click on "Extract" to unzip the file.

The "TURCK_FILES" directory is created on the current drive (e.g. C:\). Extract both file archives: (PACT*ware*[™] and DTM) before you start with the actual software installation.

1 Installation of PACTware™

Now start the installation of $\mathsf{PACT}\textit{ware}^{\mathsf{M}}$ on your computer.

- Start Windows Explorer and change over to the
- "TURCK_FILES\PACTware...SetupTurck\PACTware" directory.
- Start the "setup.exe" file.

Follow the instructions displayed by the installation program and complete the installation.

2 Installation of the HART® communication driver

After successfull installation of PACT*ware*[™], the HART[®] communication driver must now be installed.

Start the "setup.exe" file in "TURCK_FILES\...Dtms\Hart".

Follow the self-explanatory instructions displayed by the installation program and complete the installation.

3 Installing of the devices DTM

After the successfull installation of the HART® communication driver, the devices DTM must be installed.

Start for example "Turck_IM_MC_DTM_V..._Setup.RC.exe"



Industrial Automation

Konfiguration von PACTware™

Starten Sie Ihren Rechner nach den vorangegangenen Installationen neu, um die System-Registry von Windows zu aktualisieren. Anschließend PACTware™ öffnen und die Konfiguration durchführen:

Folgende Eingaben vornehmen:

- Benutzer: "Administrator"
- Passwort: "manager"

Bevor ein Gerät parametriert werden kann, muss ein sogenanntes Projekt erstellt werden. Dazu aus dem Menü "Ansicht" den Gerätekatalog auswählen oder die Taste < F3 > betätigen. Ein neues Fenster mit dem Namen "Gerätekatalog" öffnet sich. Dieses Fenster enthält alle Geräte-DTMs. Sollte ein benötigter DTM nicht angezeigt werden, den Button "Gerätekatalog reinitialisieren" anklicken.

- Als Erstes den HART[®]-Protokoll-Treiber der Fa. Codewrights GmbH hinzufügen.
- Danach die Geräte-DTMs der Fa. TURCK hinzufügen.

Eingabe der Parameter für HART[®]-Protokoll-Treiber: (Öffnen des Fensters durch Doppel-Klick):

- Kommunikations-Interface: "HART®-Multiplexer"
- Serielle Schnittstelle auswählen:
 COM...(\Device\Serial...) bei Verwendung des IM-PROG
 COM...(\Device\VCP0...) bei Verwendung des IM-PROG III
- Baudrate: "9600".

Mögliche Fehlerquellen:

- RS232-Port ist nicht ansprechbar oder wird schon von anderer Anwendung benutzt
- Abhilfe: anderen Port benutzen oder störende Anwendung beenden
- RS232-Leitung zu lang (max. Leitungslänge ca. 10 m) Abhilfe: Leitung kürzen
- USB-Stick nicht erkannt:
 Abhilfe: zuerst USB-Stick stecken, dann PACTware™ öffnen

Nach erfolgreicher Installation und Konfiguration kann nun mit dem Gerät kommuniziert werden.

Configuration of PACT*ware*™

Please restart your PC after installation in order to undate the Windows registry. Then open PACTwo

order to update the Windows registry. Then open PACT*ware*[™] and carry out configuration:

Make the following entries:

- User: "Administrator"
- Password: "manager"

Prior to parameterising a device, a project has to be created. For this, please select the device catalogue from the "View" menu or the

< F3 > key. A new window with the name "Device catalogue" will open. This window contains all available "Device Type Managers – DTMs". Should a required DTM not be listed, please click on the button "Re-initialise the device catalogue"

- First add the HART[®] protocol driver from the company Codewrights GmbH
- Then add the DTMs from TURCK.

Parameter entries for HART[®] protocol driver parameters: (Open the window by a double click):

- Communication-Interface:
- "HART[®] Multiplexer"
- Select serial interface: COM...(\Device\Serial...) for IM-PROG COM...(\Device\VCP0...) for IM-PROG III Baud rate: "9600".



Possible error sources:

 RS232 port not addressable or being used by another application Remedy: use different port or exit the application causing problems

- RS232 line too long (max. line length approx. 10 m) Remedy: shorten line
- USB stick not found
- Remedy: first connect USB stick, then open PACT*ware*™

After successful installation and configuration it is now possible to communicate with the device.

Installation du logiciel PACT*ware*[™] et des DTM d'appareils

Pour l'installation du PACT*ware*™ et des DTM d'appareil sur votre ordinateur on a besoin des composants de logiciel suivants:

- Logiciel PACT*ware*[™] pour le paramétrage de modules d'interfaçage et d'excom[®] et système DPC via FDT/DTM
- DTM

Ces composants de logiciel peuvent être téléchargés gratuitement à www. turck.com.

• A la page d'accueil www.turck.com cliquer sur \rightarrow www.turck.de \rightarrow Download.

L'ordinateur vous demandera d'un répertoire, dans lequel sont sauvegardés les fichiers sur le disque dur de votre ordinateur.

Les fichiers sont des fichiers à décompression automatique, des soidisant fichiers ZIP, se décomprimant automatiquement à l'appel.

- pour décomprimer les archives ZIP, ouvrir le fichier par un double clic.
- la décompression du fichir est mise en marche en cliquant sur "Extraire"

Un répertoire "TURCK_FILES" est créé sur le lecteur de disquettes (p.ex. C:\). Veuillez extraire les deux archives de fichiers: (PACT*ware*™ et DTM), avant d'entamer l'installation propre du logiciel.

1 Installation du PACTware™

Installer d'abord le PACT*ware*[™] sur votre ordinateur.

- Démarrer le Windows Explorer et passer au répertoire
- "TURCK_FILES\PACTware...Setup Turck\PACTware".
- Démarrer ensuite le fichier "setup.exe".

Suivre les donées indiquées par le programme d'installation et achever l'installation.

2 Installation du driver de communication HART®

Après l'installation efficace du PACT*ware*[™] on passe à l'installation du driver de communication HART[®].

 Démarrer le fichier "setup.exe" dans le répertoire "TURCK_FILES\...Dtms\Hart\".

Suivre les données indiquées par le programme d'installation et achever l'installation.

3 Installation du DTM d'appareil

Après avoir installé le driver de communication HART[®], il faut encore installer le DTM d'appareil.

- Démarrer p.ex. le fichier
- "Turck_IM_MC_DTM_V..._Setup.RC.exe"

Instalação do software PACT*ware*™ e do DTM dos dispositivos

Você precisará dos seguintes componentes de software para instalar o PACT*ware*™ e o DTM dos dispositivos em seu computador:

- Software PACTware[™] para parametrizar os módulos da interface e excom[®] e sistema DPC via FDT/DTM
- DTM

Esses componentes de software estão disponíveis na Internet, em www. turck.com, como freeware.

Selecione a página inicial: www.turck.com \rightarrow www.turck.de \rightarrow Suporte \rightarrow Download.

Em seguida, seu PC solicitará o nome da pasta onde os arquivos serão gravados no disco rígido do computador.

Os arquivos são auto-extraíveis – chamados de arquivos ZIP – extraídos independentemente, quando acessados.

- Basta clicar duas vezes no arquivo ZIP para extrair os arquivos.
- Clique em "Extrair" para extrair o arquivo.

A pasta "TURCK_FILES" será criada na unidade atual (por exemplo, C:\). Extraia os dois arquivos: (PACT*ware*[™] e DTM) antes de começar a instalação efetiva do software.

1 Instalação do PACTware™

Agora, inicie a instalação do PACT*ware*™ em seu computador.

- Abra o Windows Explorer e vá até a pasta
- "TURCK_FILES\PACTware...Setup Turck\PACTware".
- Clique no arquivo "setup.exe" localizado nesta pasta.

Siga as instruções auto-explicativas apresentadas pelo programa, e conclua a instalação.

2 Instalação do driver de comunicação HART®

Após a instalação satisfatória do PACT*ware™*, será necessário instalar o driver de comunicação HART®.

 Clique no arquivo "setup.exe" localizado, em "TURCK_FILES\...Dtms\Hart".

Siga as instruções auto-explicativas apresentadas pelo programa, e conclua a instalação.

3 Instalação do DTM dos dispositivos

Após a instalação satisfatória do driver de comunicação HART[®], deve-se . instalar o DTM dos dispositivos.

- Clique, por exemplo, em
 - "Turck_IM_MC_DTM_V..._Setup.RC.exe".



Industrial Automation

Configuration de PACTware™

Redémarrer votre ordinateur après les procédures d'installation décrites afin d'actualiser le Windows Registry. Ensuite, ouvrir PACTware™ et faire la configuration:

Entrer les données suivantes:

- Utilisateur: "Administrator"
- Mot de passe: "manager"

Un soidisant projet doit être créé avant de pouvoir paramétrer un appareil. Sélectionner à cet effet le catalogue appareils du menu "View" ou appuyer sur le button < F3 >. Une nouvelle fenêtre portant le nom "Device catalogue" s'ouvre. Cette fenêtre comprend tous les DTM d'appareils. Lorsqu' un DTM requis n'est pas visible, cliquer sur le Button "Re-initialise the device catalogue".

- Ajouter d'abord le driver de protocole HART® de la société Codewrights GmbH.
- Ensuite ajouter les DTM d'appareils de la société TURCK.

Entrée des paramètres pour le driver de protocole HART® (ouvrir la fenêtre par double clic):

- interface de communication: "HART®-Multiplexer"
- sélectionner l'interface série: COM...(\Device\Serial...) pour IM-PROG COM...(\Device\VCP0...) pour IM-PROG III
- vitesse de transmission: "9600".

Sources d'erreurs possibles

- Le port RS232 n'est pas disponible ou est déjà utilisé par une autre application
- Solution: utiliser un autre port ou terminer l'application parasite Câble RS232 trop long (longueur max. de câble ca. 10 m)
- Solution: raccourcir le câble Clé USB non reconnue
- Solution: d'abord connecter USB, ensuite ouvrir PACTware™

Après une installation et configuration correctes, il est possible de communiquer avec l'appareil.

Configuração do PACT*ware*™

Reinicie o PC após a instalação, para atualizar o registro do Windows. Em seguida, abra o PACT*ware*[™] e configureo:

Introduza o seguinte:

- Usuário: "Administrator"
- Senha: "manager"

Antes de parametrizar um dispositivo, é necessário criar um projeto. Para isso, selecione o catálogo dos dispositivos, no menu "View", ou a tecla < F3 >. Será aberta uma nova janela, com o nome "Device catalogue". Essa janela contém todos os "Device Type Managers - DTMs" disponíveis. Caso um DTM desejado não esteja na lista, clique no botão "Re-initialise the device catalogue"

- Primeiro, adicione o driver do protocolo HART® da empresa Codewrights GmbH
- Em seguida, adicione os DTMs da TURCK.

Parâmetros de entrada para driver do protocolo HART®: (Abra a janela clicando duas vezes):

- Interface de comunicação: "HART® Multiplexer"
- Selecione a interface serial: COM...(\Device\Serial...) com IM-PROG
- COM...(\Device\VCP0...) com IM-PROG III
- Baud rate: "9600".

Possíveis fontes de erros:

- Porta RS232 não endereçável ou sendo usada por outra aplicação Solução: utilize outra porta ou feche a aplicação que está causan do o problema
- Linha de RS232 muito longa (comprimento máximo da linha cerca de 10 m)
- Solução: encurte a linha USB não reconhecido
- Solução: ligar primero o USB e então abra PACTware™

Após a instalação e configuração satisfatórias, será possível comunicar-se com o dispositivo.

