

DE Kurzbetriebsanleitung

Analoges Eingangsmodul AIH401EX

Weitere Unterlagen

Ergänzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter www.turck.com folgende Unterlagen:

- Datenblatt
- Handbuch excom – Remote I/O für eigensichere Stromkreise
- Zulassungen
- Konformitätserklärungen (aktuelle Version)

Zu Ihrer Sicherheit**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Das Gerät ist ein Betriebsmittel der Zündschutzart „Eigensicherheit“ (IEC/EN 60079-11) und darf nur innerhalb des excom-I/O-Systems für eigensichere Stromkreise mit den zugelassenen Modulträgern MT...-...G (PTB 00 ATEX 2194 U bzw. IECEx PTB 13.0040 U) betrieben werden.

Das 4-kanalige, analoge Eingangsmodul AIH401EX dient zum Anschluss von passiven 2-Leiter-Messumformern oder aktiven 4-Leiter-Messumformern. Das Gerät ist zum Einsatz in Zone 1 geeignet. Die Zündschutzart der Eingänge ist Ex ia IIC bzw. Ex ia IIIC. An das Modul können HART-fähige Sensoren angeschlossen werden, die mit dem integrierten HART-Controller kommunizieren.

Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden übernimmt Turck keine Haftung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Nur fachlich geschultes Personal darf das Gerät montieren, installieren, betreiben, einstellen und instand halten.
- Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen für den industriellen Bereich. Bei Einsatz in Wohnbereichen Maßnahmen treffen, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Nur Geräte miteinander kombinieren, die durch ihre technischen Daten für den gemeinsamen Einsatz geeignet sind.

Hinweise zum Ex-Schutz

- Bei Einsatz des Gerätes in Ex-Kreisen muss der Anwender über Kenntnisse im Explosionsschutz (IEC/EN 60079-14 etc.) verfügen.
- Nationale und internationale Vorschriften für den Explosionschutz beachten.
- Gerät nur innerhalb der zulässigen Betriebs- und Umgebungsbedingungen (siehe Technische Daten und Vorgaben durch die Ex-Zulassung) einsetzen.
- Je Kanal entweder nur einen passiven Geber oder einen aktiven Geber anschließen.
- An die Eingänge x1+ und x2- (x = Kanalnummer) nur passive eigensichere Stromkreise anschließen.

Bei Einsatz in Zone 1 und Zone 2:

- Geräte in ein separat zugelassenes Gehäuse nach IEC/EN 60079-0 mit einer Schutzart mind. IP54 nach IEC/EN 60529 montieren.

Bei Einsatz im sicheren Bereich:

- Wenn Verschmutzungsgrad 2 nicht eingehalten wird: Gerät in ein Schutzgehäuse mind. IP54 einbauen.

Produktbeschreibung**Geräteübersicht**

Siehe Abb. 1: Geräteansicht, Abb. 2: Abmessungen

Funktionen und Betriebsarten

Das Modul wandelt ein analoges Eingangssignal von 0...21 mA in einen digitalen Wert von 0...21000 Digits um. Das entspricht einer Auflösung von 1 µA pro Digit. Bis zu acht HART-Variablen (maximal vier je Kanal) können über den zyklischen Nutzdatenverkehr des Feldbusses gelesen werden. Erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten, wie z. B. die Diagnose und Parametrierung der HART-Feldgeräte, bietet der zyklische Datenaustausch.

Montieren

Die Geräte können unmittelbar nebeneinander montiert werden. Ein Wechsel der Module ist auch während des laufenden Betriebs möglich.

- Montageort gegen Wärmestrahlung, schnelle Temperaturschwankungen, Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse schützen.
- Gerät in die dafür vorgesehene Position auf dem Modulträger stecken und deutlich spürbar einrasten lassen.

Anschließen

Durch Aufstecken auf den Modulträger ist das Gerät mit der internen Energieversorgung und der Datenkommunikation des Modulträgers verbunden. Zum Anschluss der Feldgeräte können Klemmenblöcke in Schraubanschluss- oder Federzugtechnik verwendet werden.

► Feldgeräte gemäß „Wiring diagram“ anschließen.

In Betrieb nehmen

Nach Anschluss der Leitungen und Aufschalten der Versorgungsspannung geht das Gerät automatisch in Betrieb.

Betreiben

Das Gerät ist ein rein eigensicheres Betriebsmittel und kann daher während des laufenden Betriebs auf den Modulträger gesteckt oder gezogen werden.

LED-Anzeigen

LED	Anzeige	Bedeutung
Status	aus	keine Spannungsversorgung
	grün	Energieversorgung und Kommunikation fehlerfrei
	rot	keine Kommunikation möglich: Modulfehler liegen vor
	blinkt rot	Modul nicht für den aktuellen Steckplatz konfiguriert
	blinkt grün	Modul noch nicht vom Gateway (langsam: 0,5 Hz) konfiguriert, wartet auf Konfigurationsdaten
	blinkt grün	Modul im Fail-Safe-Modus (1,0 Hz asym.)
1...4 Kanal	aus	HART-Statusabfrage ausgeschaltet und bei fehlerfreier zyklischer HART-Kommunikation für ca. 300 ms im Zustand EIN
	gelb	HART-Statusabfrage eingeschaltet und HART-Kommunikation funktioniert fehlerfrei
	blinkt gelb	HART-Statusabfrage eingeschaltet (im Sekunden-takt kurzzeitig gestört) und HART-Kommunikation gestört
	blinkt gelb	HART-Statusabfrage ausgeschaltet (ein: 300 ms je Telegramm) und zyklische HART-Kommunikation fehlerfrei
	rot	Kanalfehler (Drahtbruch, Kurzschluss): Kanaldiagnose liegt vor

Einstellen

Das Verhalten der Eingänge wird je nach übergeordnetem Feldbusystem über ein zugehöriges Konfigurationstool, FDT-Frame oder Webserver parametriert. Für jeden Kanal können u. a. folgende Parameter eingestellt werden:

- Kurzschlussüberwachung
- Drahtbruchüberwachung
- Ersatzwertstrategie
- HART-Status/Messbereich
- HART-Variable
- Filter

EN Quick Start Guide

Analog Input Module AIH401EX

Other documents

Besides this document the following material can be found on the Internet at www.turck.com:

- Data sheet
- excom manual — remote I/O for intrinsically safe circuits
- Approvals
- Declarations of conformity (current version)

For your safety**Intended use**

The device is a piece of equipment from ignition protection type "Intrinsic safety" (IEC/EN 60079-11) and may be used only as part of the excom I/O system for intrinsically safe circuits with the approved module racks MT...-...G (PTB 00 ATEX 2194 U or IECEx PTB 13.0040 U).

The AIH401EX 4-channel analog input module is designed for connection of passive 2-wire transducers or active 4-wire transducers. The device is suitable for use in Zone 1. The inputs feature ignition protection type Ex ia IIC or Ex ia IIIC. HART-compatible sensors can be connected to the module and communicate with the integrated HART controller. The device must only be used as described in these instructions. Any other use is not in accordance with the intended use. Turck accepts no liability for any resulting damage.

General safety instructions

- The device may only be mounted, installed, operated, configured and maintained by professionally trained personnel.
- The device meets the EMC requirements for industrial areas. When used in residential areas, take measures to prevent radio interference.
- Only combine devices for which the technical data is suitable for joint use.

Notes on explosion protection

- When using the device in Ex circuits, the user must have knowledge of explosion protection (IEC/EN 60079-14 etc.).
- Observe national and international regulations for explosion protection.
- Only use the device within the permissible operating and ambient conditions (see technical data and Ex approval specifications).
- Connect only one passive sensor or one active sensor per channel.
- Connect only passive, intrinsically safe circuits at inputs x1+ and x2- (x = channel number).
- Use of devices in Zone 1 and Zone 2:
- Mount the devices in a separately approved enclosure in accordance with IEC/EN 60079-0 with a degree of protection of at least IP54 as per IEC/EN 60529.
- If pollution degree 2 is not complied with:
Install the device in a protective housing with a degree of protection of at least IP54.

When used in safe areas:

- If pollution degree 2 is not complied with:
Install the device in a protective housing with a degree of protection of at least IP54.

Product description**Device overview**

See fig. 1: device view, fig. 2: dimensions

Installing

The devices can be mounted directly next to each other. The modules can also be exchanged during operation.

- Protect the mounting location from radiated heat, sudden temperature fluctuations, dust, dirt, humidity and other ambient influences.
- Fit the device at the position intended for it on the rack and snap it fully into position.

Connection

When plugged into the module rack, the device is connected to the module rack's internal power supply and data communication. Screw connection terminal blocks or terminal blocks with spring technology can be used to connect the field devices.

- Connect the field devices in accordance with the "Wiring diagram".

Commissioning



The device is operational automatically once the cables are connected and the power supply is switched on.

Operation

The device is a piece of equipment that is purely intrinsically safe and can therefore be plugged into or unplugged from the approved module rack during operation.

LEDs

LED	Indication	Meaning
Status	Off	No power supply
	Green	Power supply and communication fault free
	Red	No communication possible: Module errors are present
	Red flashing	Module not configured for current slot
	Green flashing	Module not yet configured by the gateway, awaiting configuration data
	Flashing green	Module in Failsafe mode (1.0 Hz asym.)
1...4 channel	Off	HART status request off and, in the case of error-free acyclic HART communication, in ON status for approximately 300 ms
	Yellow	HART status request on and HART communication error free
	Yellow flashing	HART status request on and HART communication faulty (briefly off for one-second intervals)
	Yellow flashing	HART status request off and (on: 300 ms per telegram) acyclic HART communication error free
	Red	Channel error (wire break, short circuit): Channel diagnostics available

①**②****Wiring diagram**

AIH401EX
Analog Input Module
Quick Start Guide
Doc. no. D301419 2209

Additional information see



DE Kurzbetriebsanleitung**Reparieren**

Das Gerät ist nicht zur Reparatur vorgesehen. Defekte Geräte außer Betrieb nehmen und zur Fehleranalyse an Turck senden. Bei Rücksendung an Turck beachten Sie bitte unsere Rücknahmebedingungen.

Entsorgen

 Die Geräte müssen fachgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll.

EN Quick Start Guide**Repair**

The device is not intended for repair. Take defective devices out of operation and send them to Turck for fault analysis. Observe our return acceptance conditions when returning the device to Turck.

Disposal

 The devices must be disposed of correctly and must not be included in general household garbage.

Declarations of conformity

EU-Konformitätserklärung Nr.
UK Declaration of Conformity No. 5304-1M
EU Declaration of Conformity No.:



Wir / We Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzlebenstr. 7, 45472 Mülheim an der Ruhr, Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product

Analoges Eingangs- bzw. Ausgangsmodul / Analog Input resp. Output Module
für das / for the: Remote – I/O – System excom®

Typ / Type: AIH401EX ID: 6884266

Typ / Type: AOH401EX ID: 6884267

Ex-Kennzeichnung / Ex-marking:
Gas / gas ☐ II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Staub / dust ☐ II (1) D [Ex ia Da] IIIC

auf die in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung sich diese Erklärung bezieht, den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien und den Anforderungen der folgenden UK- Statutory Instruments durch Einhaltung der folgenden harmonisierten / designierten Normen genügen:

to which this declaration relates in the configuration placed on the market by us, are in conformity with the requirements of the following EU-directives and the requirements of the following UK Statutory Instruments by compliance with the following harmonized / designated standards:

Richtlinie / Directive EMC 2014 / 30 / EU
EMC SI* and part. sign. changes** SI 2016/1091 26. Feb. 2014
EN 61326-1:2013

Richtlinie / Directive ATEX 2014 / 34 / EU
ATEX SI* and part. sign. changes** SI 2016/1107 26. Feb. 2014
EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012

Richtlinie / Directive RoHS 2011 / 65 / EU
RoHS SI* and part. sign. changes SI 2012/3032 08. Jun. 2011
EN IEC 63000:2018 and SI 2019/188

*: SI = Statutory Instrument **: SI 2019/696, SI 2020/1460

Weitere Normen, Bemerkungen / additional standards, remarks:
Die aufgeführten benannten Stellen haben die Konformitätsbewertung durchgeführt und Zertifikate ausgestellt:
The listed notified bodies have carried out conformity assessment and issued certificates:

EU-Baumusterprüfung (Modul B) / EU-type examination certificate (module B): **PTB 18 ATEX 2003**
ausgestellt von / issued by: Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / ID no.: 0102
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany

Zertifizierung des QS-Systems (Modul D) / Certification of the QS-system (module D): ausgestellt von / issued by:
Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / ID no.: 0102
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany

UK-Baumusterprüfung (Modul B) / UK-type examination certificate: **PTB 18 ATEX 2003**
ausgestellt von / issued by: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Kenn-Nr. / ID no.: 0035
Alfredstraße 81, 45130 Essen, Germany

UK Erklärung zur Qualitätssicherung / UKCA Quality Assurance Notification:
ausgestellt von / issued by: Eurofins E&E CML Limited, Kenn-Nr. / ID no.: 2503,
New Port Road, Ellesmere Port CH65 4LZ, United Kingdom

Mülheim, den 02.05.2022


i.V. O. Barabas, Zulassungsbeauftragter /
Certification Representative

Ort und Datum der Ausstellung /
Place and date of issue

09.11.21

Certification data | Technical data**Approvals and markings**

Approvals
PTB 18 ATEX 2003 ☐ II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
CE ☐ II (1) D [Ex ia Da] IIIC

TÜV 21 UKEX 7061
UK
CA

IECEx PTB 18.0034 Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
[Ex ia Da] IIIC

KC 인증서발급기관명: 한국산업안전보건공단
안전인증번호: 21-AV4BO-0247X,
21-AV4BO-0248X
안전한 사용을 위한 조건: 발급된 인증서 참조

FM21US0117X Class I Division 2, Groups A, B, C, D; T4
FM21CA0084X Intrinsically Safe connections to Class I, II, III,
Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G;
Entity - IS-2.500
Class I, Zone 1, AEx ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Entity - IS-2.500
Zone 20 [AEx ia Da] IIIC; Entity - IS-2.500

Ambient temperature T_{amb} : -20...+70 °C

Electrical data – connection to passive sensors**Terminal connection x1+, x2-
(Wiring diagram I, x = channel no.)**

	IIC	IIB
External inductance L_0 /	L_0	C_0
External capacitance C_0	2.0 mH	–
	1.0 mH	0.84 μF
	0.4 mH	0.11 μF
	0.2 mH	0.14 μF
	0.1 mH	0.18 μF

Electrical data – connection to active sensors**Terminal connection x3+, x4-
(Wiring diagram II+III, x = channel no.)**

	IIC	IIB
External inductance L_0 /	L_0	C_0
External capacitance C_0	5.0 mH	2.0 μF
	2.0 mH	2.3 μF
	1.0 mH	2.6 μF
	0.5 mH	3.0 μF
	0.2 mH	3.7 μF

	Input voltage U_i	Input current I_i	Input power P_i
	30 V	–	–
	–	107 mA	644 mW
	–	–	–

Technical data

Type designation	AIH401EX
ID	6884266
Supply voltage	Via module rack, central power supply
Power consumption	≤ 3 W
Galvanic isolation	Complete galvanic isolation acc. to IEC/EN 60079-11
Number of channels	4-channel
Input circuits	0/4...20 mA
	Intrinsically safe acc. to IEC/EN 60079-11
External inductance L_0 /	L_0
External capacitance C_0	5.0 mH
	2.0 μF
	10 μF
Supply voltage	≥ 15.5 VDC at 21 mA
HART Impedance	> 240 Ω
Overload capability	> 21 mA
Low level control	< 3.6 mA
Short-circuit	> 25 mA (only with live zero)
Wire-break	< 2 mA (only with live zero)
Resolution	1 μA steps
Reference temperature	25 °C
Rel. measuring inaccuracy (including linearity, hysteresis and repeatability)	≤ 0.06 % of full range at 25 °C
Abs. measuring inaccuracy (including linearity, hysteresis and repeatability)	≤ ± 12 μA at 25 °C
	≤ 0.025 % full range at 25 °C
Temperature drift	≤ 0.0025 % of full range/K
Rise time/fall time	≤ 40 ms (10...90 %)
Max. measurement inaccuracy under EMC influence	≤ 0.06 % of full range with shielded signal cable ≤ 1 % of full range with unshielded signal cable
Connection mode	Module, plugged on rack
Protection class	IP20
Relative humidity	≤ 93 % at 40 °C acc. to EN 60068-2-78
EMC	Acc. to EN 61326-1 Acc. to Namur NE21

FR Guide d'utilisation rapide

Module d'entrée analogique AIH401EX

Documents supplémentaires

Vous trouverez les documents suivants contenant des informations complémentaires à la présente notice sur notre site Web www.turck.com:

- Fiche technique
- Manuel de l'excom – Système E/S déporté pour circuits à sécurité électrique intrinsèque
- Homologations
- Déclarations de conformité (version actuelle)

Pour votre sécurité

Utilisation conforme

L'appareil est un équipement appartenant au mode de protection « sécurité intrinsèque » (CEI/EN 60079-11) et ne peut être exploité qu'au sein du système E/S excom pour des circuits électriques à sécurité intrinsèque avec les supports de modules autorisés MT...-G (PTB 00 ATEX 2194 U ou IECEx PTB 13.0040 U).

Le module d'entrée analogique AIH401EX 4 canaux sert à connecter des convertisseurs de mesure à 2 fils passifs ou des convertisseurs de mesure à 4 fils actifs. L'appareil est destiné à une utilisation en zone 1. Le mode de protection des entrées est de Ex ia IIC ou Ex ia IIIC. Des capteurs compatibles HART peuvent être raccordés au module, qui communiquent avec le contrôleur HART intégré.

L'appareil doit exclusivement être utilisé conformément aux indications figurant dans la présente notice. Toute autre utilisation est considérée comme non correcte. La société Turck décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non correcte.

Consignes de sécurité générales

- Seul un personnel qualifié est habilité à monter, installer, utiliser, configurer et entretenir l'appareil.
- L'appareil répond aux exigences CEM pour le domaine industriel. Lorsqu'il est utilisé dans des zones résidentielles, prenez des mesures pour éviter les interférences radio.
- Ne raccordez des appareils entre eux que si leurs caractéristiques techniques le permettent.

Remarques sur la protection Ex

- En cas d'utilisation de l'appareil dans des zones à risque d'explosion, vous devez en outre disposer des connaissances requises en matière de protection contre les explosions (CEI/EN 60079-14, etc.).
- Respectez les consignes nationales et internationales relatives à la protection contre les explosions.
- Utilisez l'appareil uniquement dans un environnement et dans les conditions de fonctionnement autorisés (voir les caractéristiques techniques et les directives imposées par l'homologation Ex).
- Raccordez uniquement un détecteur passif ou un détecteur actif à chaque canal.
- Raccordez uniquement des circuits passifs à sécurité intrinsèque aux entrées x1+ et x2- (x = numéro du canal).

Utilisation en zone 1 et en zone 2 :

- Montez les appareils dans un boîtier séparé homologué conformément à la norme CEI/EN 60079-0 et avec un indice de protection IP54 minimum, conformément à la norme CEI/EN 60529.

Utilisation en zone sécurisée :

- Si le degré de pollution 2 n'est pas respecté : Installez l'appareil dans un boîtier de protection d'indice IP54 minimum.

Description du produit

Aperçu de l'appareil

Voir fig. 1 : Vue de l'appareil, fig. 2 : Dimensions

PT Guia de Inicialização Rápida

Módulo de entrada analógica AIH401EX

Outros documentos

Além deste documento, o seguinte material pode ser encontrado na Internet em www.turck.com:

- Folha de dados
- manual do excom – terminais de E/S remotos para circuitos intrinsecamente seguros
- Homologações
- Declarações de conformidade (versão atual)

Para sua segurança

Finalidade de uso

O dispositivo é um equipamento da categoria de proteção contra explosões "Segurança intrínseca" (IEC/EN 60079-11) e deve ser usado apenas como parte do sistema de E/S excom para circuitos intrinsecamente seguros com os racks de módulo aprovados MT...-G (PTB 00 ATEX 2194 U ou IECEx PTB 13.0040 U).

O módulo de entrada analógica de 4 canais AIH401EX foi projetado para a conexão de transdutores passivos de 2 fios ou dispositivos de campo ativos de 4 fios. O dispositivo também é adequado para uso na Zona 1. As entradas possuem tipo de proteção contra ignição Ex ia IIC ou Ex ia IIIC. Sensores compatíveis com HART podem ser conectados ao módulo e se comunicar com o controlador HART integrado.

Os dispositivos devem ser usados apenas como descrito nessas instruções. Qualquer outro uso está fora de concordância com o uso pretendido. A Turck se exime de qualquer responsabilidade por danos resultantes.

Instruções gerais de segurança

- O dispositivo só pode ser montado, instalado, operado, configurado e mantido por pessoal profissionalmente treinado.
- Os dispositivos atendem os requisitos da EMC em áreas industriais. Havendo uso em áreas residenciais, tome medidas para evitar interferência de rádio.
- Somente combine dispositivos nos quais os dados técnicos são adequados para uso conjunto.

Notas de proteção contra explosão

- Ao usar o dispositivo em circuitos Ex, o usuário deverá ter conhecimento prático sobre proteção contra explosões (IEC/EN 60079-14, etc.).
- Observe os regulamentos nacionais e internacionais para proteção contra explosão.
- Use o dispositivo somente em condições ambientais e de operação permitidas (consulte os dados técnicos e os requisitos de homologação Ex).
- Conecte apenas um sensor passivo ou um sensor ativo por canal.
- Conecte somente circuitos passivos e intrinsecamente seguros em entradas x1+- e x2- (x = número do canal).
- Uso dos dispositivos nas Zonas 1 e 2:
- Monte os dispositivos em um gabinete separado aprovado de acordo com a IEC/EN 60079-0, com um grau de proteção de, pelo menos, IP54 de acordo com a IEC/EN 60529.
- Quando usado em áreas seguras:
- Se o grau de poluição 2 não estiver em conformidade com: Instale o dispositivo em um gabinete com um tipo de proteção de pelo menos IP54.

Descrição do produto

Visão geral do produto

Veja a fig. 1: Visão do dispositivo, fig. 2: Dimensões


Funções e modos de operação

O módulo converte um sinal de entrada analógica de 0 a 21 mA em um valor digital de 0 a 21 000 dígitos. Isto corresponde à resolução de 1 µA por dígito. Até 8 variáveis HART (máx. de 4 por canal) podem ser lidas através do tráfego de dados cíclicos do fieldbus. A troca acíclica de dados oferece opções avançadas de comunicação, como o diagnóstico e a parametrização de dispositivos de campo HART.

(1)



(2)




AIH401EX
Analog Input Module
Quick Start Guide
Doc. no. D301419 2209

Additional information see



Wiring diagram



FR Guide d'utilisation rapide

Réglages

Selon le système de bus de terrain de niveau supérieur, le comportement des entrées est paramétré à l'aide d'un outil de configuration associé, d'un cadre FDT ou d'un serveur Web. Pour chaque canal, les paramètres suivants peuvent, entre autres, être réglés :

- Surveillance de court-circuit
- Surveillance de rupture de câble
- Stratégie de valeur de remplacement
- État/plage de mesure HART
- Variable HART
- Filtre

Réparation

L'appareil ne peut pas être réparé. Si l'appareil est défectueux, mettez-le hors service et renvoyez-le à Turck pour un diagnostic des défauts. En cas de retour à Turck, veuillez respecter les conditions de reprise.

Mise au rebut

 Les appareils doivent être mis au rebut de manière appropriée et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

PT Guia de Inicialização Rápida

Configuração

O comportamento das entradas é parametrizado por meio de uma ferramenta de configuração associada, FDT frame ou servidor web, dependendo do sistema fieldbus de nível superior. Os seguintes parâmetros podem ser definidos para cada canal:

- Monitoramento de curto-circuito
- Monitoramento de ruptura de fio
- Estratégia de valor substituto
- Faixa de medição/status do HART
- Variável HART
- Filtro

Reparo

O dispositivo não é destinado para reparos. Deixe os dispositivos avariados fora de operação e envie-os para a Turck para análise de falhas. Observe nossas condições para aceitação de devolução ao devolver o dispositivo à Turck.

Descarte

 Os dispositivos devem ser descartados corretamente e não em um lixo doméstico normal.

Declarations of conformity

EU-Konformitätserklärung Nr.
UK Declaration of Conformity No. 5304-1M
EU Declaration of Conformity No.:

TURCK

Wir / We Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzlebenstr. 7, 45472 Mülheim an der Ruhr, Germany
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product

Analoges Eingangs- bzw. Ausgangsmodul / Analog Input resp. Output Module
für das / for the: Remote - I/O - System excom®

Typ / Type: AIH401EX ID: 6884266
Typ / Type: AOH401EX ID: 6884267

Ex-Kennzeichnung / Ex-marking:
Gas / gas ☒ II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Staub / dust ☒ II (1) D [Ex ia Da] IIIC

auf die in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung sich diese Erklärung bezieht, den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien und den Anforderungen der folgenden UK- Statutory Instruments durch Einhaltung der folgenden harmonisierten / designierten Normen genügen:
to which this declaration relates in the configuration placed on the market by us, are in conformity with the requirements of the following EU-directives and the requirements of the following UK Statutory Instruments by compliance with the following harmonized / designated standards:

Richtlinie / Directive EMC
EMC SI* and part. sign. changes** 2014 / 30 / EU
EN 61326-1:2013 SI 2016/1091 26. Feb. 2014

Richtlinie / Directive ATEX
ATEX SI* and part. sign. changes** 2014 / 34 / EU
EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 SI 2016/1107 26. Feb. 2014

Richtlinie / Directive RoHS
RoHS SI* and part. sign. changes 2011 / 65 / EU
EN IEC 63000:2018 SI 2012/3032 08. Jun. 2011
and SI 2019/188

*: SI = Statutory Instrument **: SI 2019/696, SI 2020/1460

Weitere Normen, Bemerkungen / additional standards, remarks:
Die aufgeführten benannten Stellen haben die Konformitätsbewertung durchgeführt und Zertifikate ausgestellt:
The listed notified bodies have carried out conformity assessment and issued certificates:

EU-Baumusterprüfung (Modul B) / EU-type examination certificate (module B): **PTB 18 ATEX 2003**
ausgestellt von / issued by: Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / ID no.: 0102
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany

Zertifizierung des QS-Systems (Modul D) / Certification of the QS-system (module D): ausgestellt von / issued by:
Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / ID no.: 0102
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany

UK-Baumusterprüfung (Modul B) / UK-type examination certificate: **PTB 18 ATEX 2003**
ausgestellt von / issued by: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Kenn-Nr. / ID no.: 0035
Alfredstraße 81, 45130 Essen, Germany

UK Erklärung zur Qualitätssicherung / UKCA Quality Assurance Notification:
ausgestellt von / issued by: Eurofins E&E CML Limited, Kenn-Nr. / ID no.: 2503,
New Port Road, Ellesmere Port CH65 4LZ, United Kingdom

Mülheim, den 02.05.2022


i.V. O. Barabas, Zulassungsbeauftragter /
Certification Representative
Name, Funktion und Unterschrift des Befugten /
Name, function and signature of authorized person

FM 7.3-12


09.11.21

Certification data | Technical data**Approvals and markings**

Approvals
PTB 18 ATEX 2003 ☒ II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
☒ II (1) D [Ex ia Da] IIIC



TÜV 21 UKEX 7061



IECEx PTB 18.0034


Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
[Ex ia Da] IIIC

인증서발급기관명: 한국산업안전보건공단

안전인증번호: 21-AV4BO-0247X,

21-AV4BO-0248X

안전한 사용을 위한 조건: 발급된 인증서 참조



FM21US0117X

FM21CA0084X

Entity - IS-2.500

Class I, Zone 1, AEx ib [ia Ga] IIC T4 Gb

Entity - IS-2.500

Zone 20 [AEx ia Da] IIIC; Entity - IS-2.500

Ambient temperature T_{amb} : -20...+70 °C**Electrical data – connection to passive sensors****Terminal connection x1+, x2-**
(Wiring diagram I, x = channel no.)

Max. output voltage U_0	19.7 V	
Max. output current I_0	90 mA	
Max output power P_0	633 mW	
Internal inductance L_i	Negligibly low	
Internal capacitance C_i	Negligibly low	
External inductance $L_0/$	IIC	
External capacitance C_0	L_0 C_0 C_0	
2.0 mH	-	0.84 µF
1.0 mH	-	0.84 µF
0.4 mH	0.11 µF	0.88 µF
0.2 mH	0.14 µF	1 µF
0.1 mH	0.18 µF	1.2 µF

Ambient temperature T_{amb} : -20...+70 °C**Electrical data – connection to active sensors****Terminal connection x3+, x4-**
(Wiring diagram II+III, x = channel no.)

Max. output voltage U_0	6 V	
Max. output current I_0	1 mA	
Max output power P_0	2 mW	
Characteristic	Linear	
Internal inductance L_i	Negligibly low	
Internal capacitance C_i	Negligibly low	
External inductance $L_0/$	IIC	
External capacitance C_0	L_0 C_0 C_0	
2.0 mH	5.0 mH	2.0 µF
1.0 mH	2.0 mH	2.3 µF
0.4 mH	1.0 mH	2.6 µF
0.2 mH	0.5 mH	3.0 µF
0.1 mH	0.2 mH	3.7 µF
		10 µF
		14 µF
		17 µF
		22 µF

Input voltage U_i Input current I_i Input power P_i **Technical data**

Type designation	AIH401EX
ID	6884266
Supply voltage	Via module rack, central power supply
Power consumption	≤ 3 W
Galvanic isolation	Complete galvanic isolation acc. to IEC/EN 60079-11
Number of channels	4-channel
Input circuits	0/4...20 mA
External inductance $L_0/$	Intrinsically safe acc. to IEC/EN 60079-11
External capacitance C_0	≥ 15.5 VDC at 21 mA
	> 240 Ω
	> 21 mA
	< 3.6 mA
Short-circuit	> 25 mA (only with live zero)
Wire-break	< 2 mA (only with live zero)
Resolution	1 µA steps
Reference temperature	25 °C
Rel. measuring inaccuracy (including linearity, hysteresis and repeatability)	≤ 0.06 % of full range at 25 °C
Abs. measuring inaccuracy (including linearity, hysteresis and repeatability)	≤ ± 12 µA at 25 °C
Linearity deviation	≤ 0.025 % full range at 25 °C
Temperature drift	≤ 0.0025 % of full range/K
Rise time/fall time	≤ 40 ms (10...90 %)
Max. measurement inaccuracy under EMC influence	≤ 0.06 % of full range with shielded signal cable ≤ 1 % of full range with unshielded signal cable
Connection mode	Module, plugged on rack
Protection class	IP20
Relative humidity	≤ 93 % at 40 °C acc. to EN 60068-2-78
EMC	Acc. to EN 61326-1 Acc. to Namur NE21

ZH 快速入门指南

模拟量输入模块AIH401EX

其他文档

除了本文档之外, 还可在www.turck.com网站上查看以下资料:

- 数据表
- excom手册 – 本安电路的远程I/O系统
- 认证
- 合规声明(最新版本)

安全须知

预期用途

该装置是一款防燃型“本安”设备(IEC/EN 60079-11), 仅作为excom I/O系统的一部分与经认证的模块机架MT...-G(PTB 00 ATEX 2194 U或IECEx PTB 13.0040 U)一起用于本安电路。

AIH401EX 4通道模拟量输入模块设计用于连接无源2线变送器或有源4线变送器。该装置适合在危险1区中使用。输入回路防燃类型为Ex ia IIC或Ex ia IIIC。HART兼容传感器可连接到该模块上, 并且将与集成的HART控制器通信。

必须严格按照本说明使用该装置。任何其他用途都不属于预期用途。图尔克公司对于由此导致的任何损坏概不承担责任。

一般安全须知

- 该装置的组装、安装、操作、配置和维护只能由经过专业培训的人员执行。
- 该装置符合工业区的EMC要求。在住宅区使用时, 请采取相应的措施以防止无线电干扰。
- 仅当技术数据支持该装置联网时, 才能组合使用该装置。

防爆说明

- 将该装置应用到防爆电路时, 用户必须掌握防爆知识(IEC/EN 60079-14等)。
- 请遵守国内和国际防爆法规。
- 只可在允许的工作条件和环境条件下使用该装置(参见技术数据和防爆认证规格)。

■ 每个通道在同一时间只能连接一个有源或无源设备。

■ 只能在输入x1+和x2-(x=通道编号)处连接无源本安电路。在危险1区和2区中使用该装置:

■ 将该装置安装在经过单独认证(符合IEC/EN 60079-0标准)且防护等级至少为IP54(依据IEC/EN 60529标准)的外壳中。

在安全区域中使用时:

■ 如果不符合污染等级2:
应将该装置安装在防护等级至少为IP54的保护外壳内。

产品描述

装置概览

见图1:装置视图, 图2:尺寸

功能和工作模式

该模块可将0...21 mA的模拟量输入信号转换为0...21000位数字值。这对应于每个数1 μA的分辨率。通过现场总线的周期性用户数据流量, 可读取最多8个HART变量(每通道最多4个)。非周期性数据交换可提供高级通信选项, 如对HART现场设备进行诊断和参数设置。

安装

该装置可直接毗邻安装。也可在运行过程中更换模块。

- ▶ 应确保安装位置免受辐射热、温度骤变、灰尘、污垢、潮湿和其他环境因素的影响。
- ▶ 将该装置安装在机架上的预期位置, 然后将其完全卡入到位。

连接

插入模块机架中时, 该装置将连接至模块机架的内部电源和数据通信部分。螺钉连接式或弹簧式接线板可用于连接现场设备。

- ▶ 按照“Wiring diagram”连接现场设备。

调试

一旦接好线缆并接通电源, 该装置将自动运行。

KO 빠른 시작 가이드

아날로그 입력 모듈 AIH401EX

추가 문서

이 문서 외에도 다음과 같은 자료를 인터넷(www.turck.com)에서 확인할 수 있습니다.

- 데이터 시트
- excom 매뉴얼 – 본질 안전 회로용 원격 I/O
- 인증
- 적합성 선언(현재 버전)

사용자 안전 정보

사용 목적

이 장치는 점화 보호 타입 “본질 안전”(IEC/EN 60079-11) 장치이며 승인된 모듈 랙 MT...-G(PTB 00 ATEX 2194 U 또는 IECEx PTB 13.0040 U)와 함께 본질 안전 회로용 excom I/O 시스템의 일부로만 사용할 수 있습니다.

AIH401EX 4-채널 아날로그 입력 모듈은 패시브 2선식 트랜스듀서 또는 액티브 4선식 트랜스듀서를 연결하도록 설계되었습니다. 이 장치는 1종 위험 지역에서 사용하기에 적합합니다. 입력은 점화 보호 타입 Ex ia IIC 또는 Ex ia IIIC입니다. HART 호환 센서는 모듈에 연결할 수 있으며, 통합된 HART 컨트롤러와 통신합니다.

이 장치는 이 지침에서 설명한 목적으로만 사용해야 합니다. 기타 다른 방식으로 사용하는 것은 사용 목적을 따르지 않는 것입니다. 터크는 그로 인한 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

일반 안전 지침

- 전문적인 훈련을 받은 숙련된 기술자만이 이 장치의 조립, 설치, 작동, 구성 및 유지보수를 수행해야 합니다.
- 이 장치는 산업 분야의 EMC 요구 사항을 충족합니다. 주거 지역에서 사용하는 경우 무선 간섭을 방지하기 위한 조치를 취하십시오.
- 기술 데이터가 공동 사용에 적합한 장치만 조합하십시오.

폭발 방지 참고 사항

- 폭발 위험 회로에서 이 장치를 사용할 경우 사용자는 폭발 방지(KS C IEC 60079-14 등)에 대한 지식이 있어야 합니다.
- 폭발 방지에 관한 국내 및 국제 규정을 준수하십시오.
- 허용되는 작동 및 주변 조건 내에서만 장치를 사용하십시오(기술 데이터 및 방폭 인증서 사양 참조).
- 패시브 센서 1개 또는 채널당 액티브 센서 1개만 연결하십시오.
- 입력 x1+ 및 x2-(x = 채널 번호)에는 패시브, 본질 안전 회로만 연결하십시오.

1종 및 2종 위험 지역 내 장치 사용:

- IEC/EN 60529에 따라 보호 등급이 IP54 이상인 IEC/EN 60079-0 규격의 별도 승인 외함에 장치를 설치하십시오.

안전 지역에서 사용할 경우:

- 오염도 2를 준수하지 않을 경우:
IP54 이상의 보호 등급이 있는 보호 하우징에 장치를 설치하십시오.

제품 설명

장치 개요

그림 1: 장치 도면, 그림 2: 치수

기능 및 작동 모드

이 모듈은 0...21 mA의 아날로그 입력 신호를 0...21,000 자리의 디지털 값으로 변환합니다. 이는 1자리당 1 μA의 해상도에 해당합니다. 필드버스의 순환적 사용자 데이터 트래픽을 통해 최대 8개의 HART 변수(채널당 최대 4개)를 판독할 수 있습니다. 비순환적 데이터 교환은 HART 필드 장치의 진단 및 매개 변수 설정과 같은 향상된 통신 옵션을 제공합니다.

설치


장치들을 서로 바로 옆에 설치할 수 있습니다. 또한 작동 중에 모듈을 교환할 수 있습니다.

- ▶ 설치 장소를 복사열과 갑작스러운 운도 변화, 먼지, 흙, 습도, 기타 주변 영향 요소로부터 보호하십시오.
- ▶ 장치를 랙의 의도한 위치에 장착하고 제자리에 완전히 끼워십시오.


(1)



(2)



Wiring diagram



AIH401EX
Analog Input Module
Quick Start Guide
Doc. no. D301419 2209

Additional information see



Declarations of conformity

EU-Konformitätserklärung Nr.
UK Declaration of Conformity No. 5304-1M
EU Declaration of Conformity No.:



Wir / We Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzlebenstr. 7, 45472 Mülheim an der Ruhr, Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product

Analoges Eingangs- bzw. Ausgangsmodul / Analog Input resp. Output Module
für das / for the: Remote - I/O - System excom®

Typ / Type: AIH401EX ID: 6884266

Typ / Type: AOH401EX ID: 6884267

Ex-Kennzeichnung / Ex-marking:
Gas / gas ☒ II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Staub / dust ☒ II (1) D [Ex ia Da] IIIC

auf die in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung sich diese Erklärung bezieht, den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien und den Anforderungen der folgenden UK- Statutory Instruments durch Einhaltung der folgenden harmonisierten / designierten Normen genügen:
to which this declaration relates in the configuration placed on the market by us, are in conformity with the requirements of the following EU-directives and the requirements of the following UK Statutory Instruments by compliance with the following harmonized / designated standards:

Richtlinie / Directive EMC 2014 / 30 / EU 26. Feb. 2014
EMC SI* and part. sign. changes** SI 2016/1091
EN 61326-1:2013

Richtlinie / Directive ATEX 2014 / 34 / EU 26. Feb. 2014
ATEX SI* and part. sign. changes** SI 2016/1107
EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012

Richtlinie / Directive RoHS 2011 / 65 / EU 08. Jun. 2011
RoHS SI* and part. sign. changes SI 2012/3032
EN IEC 63000:2018
*: SI = Statutory Instrument **: SI 2019/696, SI 2020/1460

Weitere Normen, Bemerkungen / additional standards, remarks:
Die aufgeführten benannten Stellen haben die Konformitätsbewertung durchgeführt und Zertifikate ausgestellt:
The listed notified bodies have carried out conformity assessment and issued certificates:

EU-Baumusterprüfung (Modul B) / EU-type examination certificate (module B): PTB 18 ATEX 2003
ausgestellt von / issued by: Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / ID no.: 0102
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany

Zertifizierung des QS-Systems (Modul D) / Certification of the QS-system (module D): ausgestellt von / issued by:
Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / ID no.: 0102
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany

UK-Baumusterprüfung (Modul B) / UK-type examination certificate: TÜV 21 UKEX 7061
ausgestellt von / issued by: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Kenn-Nr. / ID no.: 0035
Alfredstraße 81, 45130 Essen, Germany

UK Erklärung zur Qualitätssicherung / UKCA Quality Assurance Notification:
ausgestellt von / issued by: Eurofins E&E CML Limited, Kenn-Nr. / ID no.: 2503,
New Port Road, Ellesmere Port CH65 4LZ, United Kingdom

Mülheim, den 02.05.2022

i.V. O. Barabas, Zulassungsbeauftragter /
Certification Representative

Ort und Datum der Ausstellung /
Place and date of issue
Name, Funktion und Unterschrift des Beauftragten /
Name, function and signature of authorized person

09.11.21


Certification data | Technical data

Approvals and markings

Approvals
PTB 18 ATEX 2003 ☒ II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
☒ II (1) D [Ex ia Da] IIIC



TÜV 21 UKEX 7061



IECEx PTB 18.0034

Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
[Ex ia Da] IIIC



인증서발급기관명: 한국산업안전보건공단

안전인증번호: 21-AV4BO-0247X,

21-AV4BO-0248X

안전한 사용을 위한 조건: 발급된 인증서 참조



FM21US0117X

Class I Division 2, Groups A, B, C, D; T4

Intrinsically Safe connections to Class I, II, III,

Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G;

Entity - IS-2.500

Class I, Zone 1, AEx ib [ia Ga] IIC T4 Gb

Entity - IS-2.500

Zone 20 [AEx ia Da] IIIC; Entity - IS-2.500

Ambient temperature T_{amb} : -20...+70 °C

Electrical data – connection to passive sensors

Terminal connection x1+, x2-
(Wiring diagram I, x = channel no.)

Max. output voltage U_0	19.7 V	
Max. output current I_0	90 mA	
Max output power P_0	633 mW	
Internal inductance L_i	Negligibly low	
Internal capacitance C_i	Negligibly low	
External inductance $L_0/$	IIC IIB	
External capacitance C_0	L_0 C_0 C_0	
2.0 mH	–	0.84 µF
1.0 mH	–	0.84 µF
0.4 mH	0.11 µF	0.88 µF
0.2 mH	0.14 µF	1 µF
0.1 mH	0.18 µF	1.2 µF

Electrical data – connection to active sensors

Terminal connection x3+, x4-
(Wiring diagram II+III, x = channel no.)

Max. output voltage U_0	6 V	
Max. output current I_0	1 mA	
Max output power P_0	2 mW	
Characteristic	Linear	
Internal inductance L_i	Negligibly low	
Internal capacitance C_i	Negligibly low	
External inductance $L_0/$	IIC IIB	
External capacitance C_0	L_0 C_0 C_0	
2.0 mH	–	0.84 µF
1.0 mH	–	0.84 µF
0.4 mH	0.11 µF	0.88 µF
0.2 mH	0.14 µF	1 µF
0.1 mH	0.18 µF	1.2 µF
Input voltage U_i	30 V	
Input current I_i	107 mA	
Input power P_i	644 mW	

Technical data

Type designation	AIH401EX	
ID	6884266	
Supply voltage	Via module rack, central power supply	
Power consumption	≤ 3 W	
Galvanic isolation	Complete galvanic isolation acc. to IEC/EN 60079-11	
Number of channels	4-channel	
Input circuits	0/4...20 mA	
External inductance $L_0/$	Intrinsically safe acc. to IEC/EN 60079-11	
External capacitance C_0	L_0 C_0 C_0	
2.0 mH	–	10 µF
1.0 mH	–	2.0 µF
0.4 mH	2.0 µF	1.0 µF
0.2 mH	2.0 µF	0.5 µF
0.1 mH	3.7 µF	0.2 µF
Supply voltage	≥ 15.5 VDC at 21 mA	
HART Impedance	> 240 Ω	
Overload capability	> 21 mA	
Low level control	< 3.6 mA	
Short-circuit	> 25 mA (only with live zero)	
Wire-break	< 2 mA (only with live zero)	
Resolution	1 µA steps	
Reference temperature	25 °C	
Rel. measuring inaccuracy (including linearity, hysteresis and repeatability)	≤ 0.06 % of full range at 25 °C	
Abs. measuring inaccuracy (including linearity, hysteresis and repeatability)	≤ ± 12 µA at 25 °C	
Linearity deviation	≤ 0.025 % full range at 25 °C	
Temperature drift	≤ 0.0025 % of full range/K	
Rise time/fall time	≤ 40 ms (10...90 %)	
Max. measurement inaccuracy under EMC influence	≤ 0.06 % of full range with shielded signal cable ≤ 1 % of full range with unshielded signal cable	
Connection mode	Module, plugged on rack	
Protection class	IP20	
Relative humidity	≤ 93 % at 40 °C acc. to EN 60068-2-78	
EMC	Acc. to EN 61326-1 Acc. to Namur NE21	

JA クイックスタートガイド

アナログ入力モジュールAIH401EX

その他の文書

本書の他にも、以下の資料がインターネットで利用できます
(www.turck.com)。

- データシート
- Excomマニュアル – 本質安全回路用リモートI/O
- 認証書
- 適合宣言書(現行版)

安全にお使いいただくために

使用目的

このデバイスは、点火保護タイプ「本質安全」(IEC/EN 60079-11)の機器1つであり、認定モジュールラックMT...G(PTB 20 ATEX 2194 UまたはIECEx PTB 13.0040 U)を使用した本質安全回路のexcom I/Oシステムの一部としてのみ使用できます。

AIH401EX 4チャンネルアナログ入力モジュールは、パッシブ2線式トランスデューサまたはアクティブ4線式トランスデューサの接続用に設計されています。本デバイスはゾーン1での使用に適しています。入力部は点火保護タイプEx ia IICまたはEx ia IIICを備えています。HART互換センサはモジュールに接続でき、内蔵HARTコントローラと通信します。

本デバイスは、必ずこれらの説明書に記載されているとおりに使用してください。それ以外の使用は、意図した用途に該当しません。Turckは、その結果として生じいかなる損傷に対しても一切の責任を負いません。

一般的な安全情報

- 本デバイスは、専門に訓練を受けた作業者のみが、取り付け、設置、操作、設定、保守を実行できます。
- 本デバイスは工業分野のEMC要件を満たしています。住宅地で使用する場合は、無線干渉を防ぐための対策を講じてください。
- 技術データが共同使用に適しているデバイスのみを組み合わせてください。

防爆に関する注意事項

- 本デバイスを防爆回路で使用する場合、作業者には防爆関連の知識(IEC/EN 60079-14など)が必要です。
- 防爆に関する国内外の規制を遵守してください。
- デバイスは、許容される動作条件と周囲条件でのみ使用してください(技術データと防爆認定仕様を参照)。
- チャンネルあたり1つのパッシブセンサまたは1つのアクティブセンサのみを接続します。
- 入力x1+およびx2-(x=チャンネル番号)では、パッシブ本質安全回路のみを接続します。

ゾーン1およびゾーン2でのデバイスの使用:

- IEC/EN 60079-0に従って、個別に認定されたエンクロージャ(IEC/EN 60529準拠、保護等級IP54以上)にデバイスを取り付けます。

安全エリアで使用する場合:

- 汚染度2に準拠していない場合:
保護等級IP54以上の保護ハウジングにデバイスを設置してください。

製品の説明

デバイスの概要

参照 - 図1:デバイスの外観、図2:寸法

機能と動作モード

モジュールは、0~21 mAのアナログ入力信号を0~21,000桁のデジタル値に変換します。これは、1桁あたり1 μAの分解能に相当します。フィールドバスの周期的ユーザーデータトランザクションを介して、最大8個のHART変数(チャンネルあたり最大4個)を読み取ることができます。非周期的データ交換では、HARTフィールドデバイスの診断およびパラメータ設定などの高度な通信オプションが用意されています。

設置

これらのデバイスは並べて取り付けることができます。モジュールは動作中に交換することもできます。

- ▶ 設置場所は、放射熱、急激な温度変動、ほこり、汚れ、湿度などの周囲の影響から保護してください。
- ▶ デバイスをラックの所定の位置に取り付け、所定の位置に完全にはめ込みます。

接続

モジュールラックに接続すると、デバイスはモジュールラックの内部電源とデータ通信に接続されます。ネジ接続端子ブロックまたはスプリング式端子ブロックを使用して、フィールドデバイスを接続できます。

- ▶ 「配線図」に従ってフィールドデバイスを接続します。

試運転

本デバイスは、ケーブルを接続して電源をオンにすると自動的に動作します。

動作

本デバイスは完全に本質安全な機器であるため、動作中に認定モジュールラックに接続したり、取り外したりすることができます。


LED

LED	表示	意味
Status	消灯	電源なし
	緑	電源および通信障害なし
	赤	通信不能: モジュールエラーが発生
	赤点滅	モジュールが現在のスロットに設定されていない
	緑点滅 (低速:0.5 Hz)	モジュールがゲートウェイによってまだ設定されていないため、設定データを待機
	緑点滅 (1.0 Hz、非対称)	フェイルセーフモードのモジュール
1~4 チャンネル	消灯	HARTステータス要求がオフ、およびエラーのない非周期HART通信の場合、約300 msオンになる
	黄	HARTステータス要求がオンおよびHART通信エラーなし
	黄点滅 (1秒間隔で短時間オフ)	HARTステータス要求がオン、HART通信障害
	黄点滅 (点灯:1フレームあたり300 ms)	HARTステータス要求がオフ、非周期HART通信エラーなし
	赤	チャンネルエラー(断線、短絡):チャンネル診断が利用可能

(1)



(2)




AIH401EX
Analog Input Module
Quick Start Guide
Doc. no. D301419 2209

Additional information see
turck.com



Wiring diagram



JA クイックスタートガイド**修理**

本デバイスの修理は行わないでください。故障したデバイスは使用を中止し、故障分析のためにTurckに送付してください。本デバイスをTurckに返品する場合は、当社の返品受付条件に従ってください。

廃棄

 本デバイスは正しく廃棄する必要があります。一般家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。

Declarations of conformity

EU-Konformitätserklärung Nr.
UK Declaration of Conformity No. 5304-1M
EU Declaration of Conformity No.



Wir / We Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzlebenstr. 7, 45472 Mülheim an der Ruhr, Germany

erkären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product

Analoges Eingangs- bzw. Ausgangsmodul / Analog Input resp. Output Module
für das / for the: Remote – I/O – System excom®

Typ / Type: AIH401EX ID: 6884266

Typ / Type: AOH401EX ID: 6884267

Ex-Kennzeichnung / Ex-marking:
Gas / gas ☐ II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Staub / dust ☐ II (1) D [Ex ia Da] IIIC

auf die in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung sich diese Erklärung bezieht, den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien und den Anforderungen der folgenden UK- Statutory Instruments durch Einhaltung der folgenden harmonisierten / designierten Normen genügen:

to which this declaration relates in the configuration placed on the market by us, are in conformity with the requirements of the following EU-directives and the requirements of the following UK Statutory Instruments by compliance with the following harmonized / designated standards:

Richtlinie / Directive EMC 2014 / 30 / EU
EMC SI* and part. sign. changes** 26. Feb. 2014
EN 61326-1:2013 SI 2016/1091

Richtlinie / Directive ATEX 2014 / 34 / EU
ATEX SI* and part. sign. changes** 26. Feb. 2014
EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 SI 2016/1107

Richtlinie / Directive RoHS 2011 / 65 / EU
RoHS SI* and part. sign. changes 08. Jun. 2011
EN IEC 63000:2018 SI 2012/3032 and SI 2019/188

*: SI = Statutory Instrument **: SI 2019/696, SI 2020/1460

Weitere Normen, Bemerkungen / additional standards, remarks:
Die aufgeführten benannten Stellen haben die Konformitätsbewertung durchgeführt und Zertifikate ausgestellt:
The listed notified bodies have carried out conformity assessment and issued certificates:


EU-Baumusterprüfung (Modul B) / EU-type examination certificate (module B): PTB 18 ATEX 2003
ausgestellt von / issued by: Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / ID no.: 0102
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany

Zertifizierung des QS-Systems (Modul D) / Certification of the QS-system (module D): ausgestellt von / issued by:
Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / ID no.: 0102
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany

UK-Baumusterprüfung (Modul B) / UK-type examination certificate: TÜV 21 UKEX 7061
ausgestellt von / issued by: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Kenn-Nr. / ID no.: 0035
Alfredstraße 81, 45130 Essen, Germany

UK Erklärung zur Qualitätssicherung / UKCA Quality Assurance Notification:
ausgestellt von / issued by: Eurofins E&E CML Limited, Kenn-Nr. / ID no.: 2503,
New Port Road, Ellesmere Port CH65 4LZ, United Kingdom

Mülheim, den 02.05.2022


i.V. O. Barabas, Zulassungsbeauftragter /
Certification Representative


Ort und Datum der Ausstellung /
Place and date of issue

Name, Funktion und Unterschrift des Beauftragten /
Name, function and signature of authorized person

09.11.21

Certification data | Technical data**Approvals and markings**

Approvals
PTB 18 ATEX 2003 ☐ II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
☐ II (1) D [Ex ia Da] IIIC



IECEx PTB 18.0034 Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
[Ex ia Da] IIIC

인증서발급기관명: 한국산업안전보건공단
안전인증번호: 21-AV4BO-0247X,
21-AV4BO-0248X
안전한 사용을 위한 조건: 발급된 인증서 참조

FM21US0117X Class I Division 2, Groups A, B, C, D; T4
FM21CA0084X Intrinsically Safe connections to Class I, II, III,
Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G;
Entity - IS-2.500
Class I, Zone 1, AEx ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Entity - IS-2.500
Zone 20 [AEx ia Da] IIIC; Entity - IS-2.500

Ambient temperature T_{amb} : -20...+70 °C

Electrical data – connection to passive sensors**Terminal connection x1+, x2-
(Wiring diagram I, x = channel no.)**

Max. output voltage U_0	19.7 V
Max. output current I_0	90 mA
Max output power P_0	633 mW
Internal inductance L_i	Negligibly low
Internal capacitance C_i	Negligibly low
External inductance $L_0/$	IIC IIB
External capacitance C_0	L_0 C_0 C_0 2.0 mH – 0.84 µF 1.0 mH – 0.84 µF 0.4 mH 0.11 µF 0.88 µF 0.2 mH 0.14 µF 1 µF 0.1 mH 0.18 µF 1.2 µF

Electrical data – connection to active sensors**Terminal connection x3+, x4-
(Wiring diagram II+III, x = channel no.)**

Max. output voltage U_0	6 V
Max. output current I_0	1 mA
Max output power P_0	2 mW
Characteristic	Linear
Internal inductance L_i	Negligibly low
Internal capacitance C_i	Negligibly low
External inductance $L_0/$	IIC IIB
External capacitance C_0	L_0 C_0 C_0 5.0 mH 2.0 µF 10 µF 2.0 mH 2.3 µF 12 µF 1.0 mH 2.6 µF 14 µF 0.5 mH 3.0 µF 17 µF 0.2 mH 3.7 µF 22 µF
Input voltage U_i	30 V
Input current I_i	107 mA
Input power P_i	644 mW

Technical data

Type designation	AIH401EX
ID	6884266
Supply voltage	Via module rack, central power supply
Power consumption	≤ 3 W
Galvanic isolation	Complete galvanic isolation acc. to IEC/EN 60079-11
Number of channels	4-channel
Input circuits	0/4...20 mA
External inductance $L_0/$	Intrinsically safe acc. to IEC/EN 60079-11
External capacitance C_0	≥ 15.5 VDC at 21 mA
Supply voltage	> 240 Ω
HART Impedance	> 21 mA
Overload capability	< 3.6 mA
Low level control	> 25 mA (only with live zero)
Short-circuit	< 2 mA (only with live zero)
Wire-break	
Resolution	1 µA steps
Reference temperature	25 °C
Rel. measuring inaccuracy (including linearity, hysteresis and repeatability)	≤ 0.06 % of full range at 25 °C
Abs. measuring inaccuracy (including linearity, hysteresis and repeatability)	≤ ± 12 µA at 25 °C
Linearity deviation	≤ 0.025 % full range at 25 °C
Temperature drift	≤ 0.0025 % of full range/K
Rise time/fall time	≤ 40 ms (10...90 %)
Max. measurement inaccuracy under EMC influence	≤ 0.06 % of full range with shielded signal cable ≤ 1 % of full range with unshielded signal cable
Connection mode	Module, plugged on rack
Protection class	IP20
Relative humidity	≤ 93 % at 40 °C acc. to EN 60068-2-78
EMC	Acc. to EN 61326-1 Acc. to Namur NE21